



LANGUE • FR

*moving forward in every field*

# ELECTRICITÉ

## ►► ACCESSOIRES

Catalogue - Première publication 2014

# À PROPOS DE BEPCO

---

Le groupe Bepco est un leader mondial dans la fourniture de pièces de rechange, accessoires pour tracteurs et pièces détachées pour machines agricoles.

Avec plus de 360 employés, le groupe Bepco a des filiales en Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Espagne et Angleterre. Nous sommes aussi présents en Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du sud et au Brésil.

Le groupe Bepco est une société mondiale avec des clients dans plus de 100 pays à travers le monde, les ventes hors Europe contribuent à plus d'un tiers du chiffre d'affaires.

Nous proposons à notre réseau de distributeurs et revendeurs :

- » Des fournisseurs d'équipements d'origine et d'autres marques reconnues
- » Plus de 20 000 m<sup>2</sup> de surface de stockage
- » Plus de 80 000 références en stock
- » Des connaissances techniques d'experts de l'industrie
- » Une expédition le jour même pour une livraison le jour suivant

Le groupe Bepco fait partie du groupe TVH, fournisseur de pièces et accessoires de qualité pour le matériel de manutention, les véhicules industriels et l'équipement agricole.

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Moteurs et composants</b>                     | <b>1</b>  |
| • Chauffage de moteur                            | 1         |
| - Réchauffeur complet                            | 1         |
| - Réchauffeur                                    | 8         |
| - Accessoires                                    | 23        |
| <b>Composants électriques</b>                    | <b>25</b> |
| • Eclairage                                      | 25        |
| - Phare avant et ensemble                        | 25        |
| - Optique de phare avant                         | 47        |
| - Feu arrière                                    | 72        |
| - Eclaire-plaque et accessoire                   | 114       |
| - Feux anti brouillard                           | 116       |
| - Feu avant et arrière                           | 117       |
| - Feu avant                                      | 120       |
| - Phare de travail                               | 151       |
| - Gyrophare                                      | 165       |
| - Pièces pour gyrophare                          | 171       |
| - Kit de signalisation                           | 175       |
| - Rampe d'éclairage                              | 178       |
| - Feu de gabarit et feu latéral                  | 181       |
| - Plafonnier                                     | 185       |
| - Kit d'ampoule                                  | 186       |
| - Ampoule 6V                                     | 188       |
| - Ampoule 12V                                    | 189       |
| - Ampoule 24V                                    | 197       |
| • Prise et fiche                                 | 200       |
| - Jeu fiche et prise                             | 200       |
| - Fiche                                          | 201       |
| - Fiche contact inox                             | 203       |
| - Prise                                          | 204       |
| - Prise inox                                     | 207       |
| - Allonge et adaptateur                          | 208       |
| • Signalisation                                  | 210       |
| - Catadioptré                                    | 210       |
| - Plaque kilométrique et autocollant             | 213       |
| • Connecteur de cable                            | 218       |
| - Assortiment de soulier de cable et connecteurs | 218       |
| - Cosse et soulier pour cable                    | 219       |
| - Connecteur étanche SuperSeal                   | 225       |
| - Connecteur de cable                            | 228       |
| - Connecteur de cable DT                         | 232       |
| - Connecteur de cable Timer                      | 233       |
| - Barettes de connection                         | 234       |
| - Toile isolante                                 | 235       |
| - Ligatures                                      | 237       |
| - Boitier de connection                          | 238       |
| • Cable                                          | 239       |
| - Cable                                          | 239       |
| - Fils 1 conducteur                              | 240       |
| - Gaine de cable en PVC souple                   | 241       |
| - Assortiment de gaine thermoretractable         | 241       |
| - Gaine Thermoretractable                        | 242       |
| • Fusible                                        | 243       |
| - Assortiment                                    | 243       |
| - Boite à fusible                                | 246       |
| - Fusible verre                                  | 249       |
| - Fusible céramique                              | 251       |
| - Fusible fiche plate                            | 252       |
| - Fusible automatique fiche plate                | 254       |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| - Fusible MICRO fiche plate .....            | 254        |
| - Fusible MEGA fiche plate .....             | 256        |
| - Fusible MIDI VAL .....                     | 257        |
| - Fusible MEGA VAL .....                     | 258        |
| - Fusibles à ruban .....                     | 259        |
| • Contacteur électrique .....                | 260        |
| - Contacteur à poussoir et accessoires ..... | 260        |
| - Contacteur à bascule .....                 | 312        |
| - Contacteur à bascule sans symbole .....    | 340        |
| - Contacteur à bascule accessoires .....     | 342        |
| - Contacteur à levier .....                  | 350        |
| - Contacteur d'éclairage .....               | 359        |
| - Contacteur de démarrage .....              | 366        |
| - Contacteur de clignotant .....             | 384        |
| - Contacteur combiné .....                   | 390        |
| • Relais .....                               | 404        |
| - Relais et télérupteur .....                | 404        |
| • Clignotant .....                           | 428        |
| - Boîte Clignotante .....                    | 428        |
| • Avertisseur .....                          | 430        |
| - Klaxon .....                               | 430        |
| - Avertisseur .....                          | 430        |
| • Sonde et manocontact .....                 | 431        |
| - Capteurs divers .....                      | 431        |
| • Sécurité .....                             | 491        |
| - Coupe-circuit .....                        | 491        |
| <b>Carrosserie et cabine .....</b>           | <b>493</b> |
| • Cabine .....                               | 493        |
| - Chauffage .....                            | 493        |
| - Pièces pour chauffage et ventilation ..... | 494        |
| • Essuyage de vitre .....                    | 495        |
| - Moteur d'essuie-glace .....                | 495        |
| - Bras avec balais .....                     | 505        |
| - Bras .....                                 | 506        |
| - Balais .....                               | 506        |
| - Lave-Glace .....                           | 507        |
| <b>Instrumentation .....</b>                 | <b>508</b> |
| • Instruments de bord .....                  | 508        |
| - Tableau de bord .....                      | 508        |
| - Indicateur combiné .....                   | 508        |
| - Tractomètre .....                          | 509        |
| - Indicateur de carburant .....              | 518        |
| - Indicateur de température .....            | 519        |
| - Indicateur divers .....                    | 525        |
| - Indicateurs lumineux .....                 | 526        |
| - Allume-cigare et prise .....               | 530        |
| • Transmission .....                         | 532        |
| - Cable de transmission du tractometre ..... | 532        |
| <b>Batteries .....</b>                       | <b>552</b> |
| • Batteries de démarrage .....               | 552        |
| - Batteries standards <95Ah .....            | 552        |
| - Batteries grande capacité >100Ah .....     | 553        |
| - Batteries sans entretien .....             | 554        |
| - Batteries Optima .....                     | 555        |
| - Batteries spéciales .....                  | 556        |
| - Batterie Odyssey .....                     | 557        |
| - Batteries AGM .....                        | 560        |
| • Accessoires de batteries .....             | 561        |
| - Cosses et souliers de batterie .....       | 561        |



|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| - Cosse à souder .....                     | 565        |
| - Connecteur de batterie spécifique .....  | 570        |
| - Accessoires pour batteries Odyssey ..... | 573        |
| - Cable de batterie tressé .....           | 573        |
| - Câble de démarrage .....                 | 574        |
| - Pince crocodile .....                    | 576        |
| <b>Bâtiments et installations .....</b>    | <b>578</b> |
| • Prises et fiches 230V .....              | 578        |
| - Prises 230V .....                        | 578        |
| - Fiches 230V .....                        | 578        |
| • Prises et fiches 400V .....              | 579        |
| - Prises 400V .....                        | 579        |
| - Fiches 400V .....                        | 579        |
| • Câbles .....                             | 580        |
| - Multiprises .....                        | 580        |
| - Enrouleurs de cables .....               | 581        |
| - Câbles d'allonge 230V .....              | 583        |
| - Câbles d'allonge 400V .....              | 584        |

• Moteurs et composants / Chauffage de moteur •

Réchauffeur complet



Case-IH

**63/1753-5** - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 1055, 1056, 1246, 1255, 1455, 454, 474, 484, 485, 485XL, 553, 554, 574, 584, 585, 585XL, 633, 644, 654, 674, 684, 685, 733, 743, 744, 745S, 745XL, 784, 785, 824, 833, 844, 844S, 845, 856, 885, 946, 955, 956

**63/1753-20** - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 1055, 1070, 1090, CS120, CS130, CS150, CVX120, CVX130, CVX140, CVX150, CVX170, CVX175, CVX195

**63/1753-23** - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 484, 485, 485XL, 584, 585, 585XL, 633, 684, 685, 685XL, 733, 743, 743XL, 745S, 745XL, 784, 785, 785XL, 833, 856, 856XL, 955, 955XL, 956, 956XL, Hydro84

**63/1753-19** - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 2096, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9210, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390, Magnum 225, Magnum 250, Magnum 280, Magnum 310, MX100 (5.9 lit cummins), MX100C (5.9 lit cummins), MX110 (5.9 lit cummins), MX120 (5.9 lit cummins), MX135 (5.9 lit cummins), MX150 (5.9 lit cummins), MX170 (5.9 lit cummins), MX180, MX200, MX210, MX220, MX230, MX240, MX255, MX270, MX285, MXM180 (Brasil), STX375, STX425, STX440, STX450, STX500

**Moissonneuse-Batteuse:** 2144, 2166, 2188, 2344, 2365, 2366, 2388, CF60, CF70, CF80

## Case-IH

### 63/1753-14 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** MXU100 (2004 ->), MXU110 (2004 ->)

## Deutz

### 63/1753-9 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** Agrotion 100MKIII, Agrotion 110MKIII, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 165.7, Agrotion 180.7, Agrotion 210, Agrotion 215, Agrotion 265, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 90MKIII, Agrotion M610, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160

### 63/1753-85 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** Agrotion 150.7, Agrotion 165.7, Agrotion 215, Agrotion 265, Agrotion K100, Agrotion K110, Agrotion K120, Agrotion K90, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160

## Divers

### 63/1753-7 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

Claas-Patent (Targo C40-50)

## Fendt

### 63/1753-12 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 102LS, 103LS, 104LS, 105LS, 106LS, 108LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA

### 63/1753-9 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 307C, 308C, 309, 309C, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 412, 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820, 922, 933

### 63/1753-25 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 520, 522, 524, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, 930

## Fiat

### 63/1753-13 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 45-66, 45-66DT, 45-66S, 45-66SDT, 45-66V, 55-66, 55-66DT, 55-66DT LP, 55-66FDT, 55-66V, 55-66VDT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 60-90DT, 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 90-90, 90-90DT, L85

### 63/1753-18 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 1180, 580, 680, 780, 880, 980

### 63/1753-16 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** G190, M100, M135, M160

## Ford

### 63/1753-13 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 3435, 4030, 4135, 4230, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635

### 63/1753-16 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3610, 3610N, 3610NO, 3610V, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 3930, 4100, 4110, 4110N, 4110NO, 4110O, 4110V, 4130, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 4610, 4610N, 4610NO, 4610O, 4610SU, 4610V, 4630, 4830, 5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5600, 5610, 5610S, 6410, 6600, 6600C, 6600O, 6610, 6610S, 6700, 6710, 6810, 6810S, 7600, 7600C, 7610, 7610S, 7700, 7710, 7810, 7810S, 8160, 8210, 8560, 8630, 8730, 8770, 8830, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35  
**Tracteur industriel:** 333, 335, 420, 4550, 5550, 6550, 7550

### 63/1753-15 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur industriel:** 2120

## Hurlimann

### 63/1753-6 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** H361, H476, H491, Prince 325, Prince 335, Prince 435, XA606, XA607, XA655, XA656T, XA657, XA658, XN706, XN707, XN708, XN709

## John Deere

### 63/1753-8 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1120, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 3030, 3040, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3640, 3640S, 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 510, 710, 840, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

### 63/1753-11 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 1350, 1550, 1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2650, 2650CS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3050, 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3650, 6100, 6100SE, 6110 (Europe), 6110 (USA), 6110B, 6110D, 6110L, 6110SE, 6200 (Europe), 6200 (USA), 6200L, 6200SE, 6210 (Europe), 6210 (USA), 6210L, 6210SE, 6300 (Europe), 6300 (USA), 6300L, 6300SE, 6310 (Europe), 6310 (USA), 6310L, 6310S, 6310SE, 6400 (Europe), 6400 (USA), 6400L, 6400SE, 6400SP (Powertech), 6410 (Europe), 6410 (USA), 6410L, 6410S, 6410SE, 6600, 6600 (South America), 6610, 6610SE, 6800, 6810, 6900, 6910, 6910S

### 63/1753-27 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 4055, 4255, 4455 (MEXICO), 4455 (USA), 4755, 4955, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810 (Brasil), 7810 (USA)

### 63/1753-7 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 4240 (Europe), 4240 (USA), 4240S, 4440 (Europe), 4440 (USA), 4450, 4455 (MEXICO), 4640, 4650

## Lamborghini

### 63/1753-6 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 654-55 Sprint, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, 850 Premium, 950 Premium, Premium 1100, Premium 1300, R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R3.85TB, R3.95TB, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, R5.115, R5.130

### 63/1753-85 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** R3 Evo 100, R3 Evo 85

## Massey Ferguson

### 63/1753-7 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 1004, 1014, 1024, 1080, 1085, 1100, 1104, 1114, 1130, 1135, 1200, 1250, 135, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 240, 240S, 255 (USA), 261, 2620, 2625, 2640, 2645, 265, 265S, 2675, 2680, 2685, 2720, 2725, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 285S, 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3080, 3090, 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 35, 350, 355, 35X, 360, 3610, 362, 362N, 365, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 393, 393LX, 393S, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 396C, 396CF, 397, 398, 399, 550, 565, 575, 590, 592, 595, 65, 675, 690, 698, 698T, 699, 865

**Tracteur industriel:** 20, 203, 205, 30D, 3303, 3305, 356, 50, 50B, 50B MKII, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50H-S, 50H-T, 50HX, 50HX-S, 50HX-T, 60, 60H, 60H-S, 70

**Moissonneuse-Batteuse:** 10 Plot, 16, 16 Plot, 186, 187, 206, 24, 240, 27, 307, 330, 400, 410, 415, 430, 440, 487, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 565, 8 Plot, 800, 805, 810, 815, 99

### 63/1753-17 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 3085, 3095, 3115, 3120, 3125, 3635, 3645, 3655

## Mc Cormick

### 63/1753-7 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** CX105, CX75, CX85, CX95, MC105, MC95

## New Holland

### 63/1753-24 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** T4020, T4030, TD5010, TD5020, TD5030

### 63/1753-20 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** T7510, T7520, T7530, T7540, T7550, TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190, TVT195

### 63/1753-13 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** TD55D, TD60, TD60D, TD60DPlus, TD65B, TD65D, TD65F, TD70, TD70D, TD70DPlus, TD75D, TD75F, TD80, TD80D, TD80DPlus, TD85D, TD85F, TD90, TD90D, TD90DPlus, TD95, TD95D, TD95DPlus, TL70, TL80, TL90, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70D, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70S, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75D, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85A, TN85DA, TN85FA, TN85SA, TN90, TN90F, TN95A, TN95DA, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA

### 63/1753-16 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, TS100, TS110, TS115, TS80, TS90

### 63/1753-14 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** TS100A, TS110A

## Renault / Claas

### 63/1753-12 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 110-14, 110-54, 1151-4, 1181-4, 1181-4S, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 551-4S, 551S, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 651, 651-4, 681-4, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 751, 751-4S, 751S, 77-12TS, 77-14TS, 781-4S, 781S, 80-12TX, 80-14TX, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LB, 85-14LS, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 95-12, 95-14, R600M, R650MI

### 63/1753-9 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** Atlas 926, Atlas 936

## Same

### 63/1753-6 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** Dorado 55, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 75, Dorado 85, Explorer 85, Explorer 95, Silver 105, Silver 110, Silver 130, Silver 85, Silver 95

### 63/1753-85 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** Iron 150, Iron 175S, Iron 190S, Iron 200

## Steyr

### 63/1753-10 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 8055(A) Turbo, 8055(A)/(A)S/(A)P, 8055A Turbo, 8060(A), 8060(A) Turbo, 8065(A)S Turbo, 8065(A/AP) Turbo, 8070(A), 8075(A)/(A)S/(A)P, 8080(A) Turbo, 8090TD, 8110(A), 8110A Turbo, 8130(A) Turbo, 8150A Turbo, 8165A Turbo, 8180A Turbo

### 63/1753-23 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** 9080M, 9080MT, 9085MT, 9090M, 9090MT, 9095MT, 9100M, 9100MT, 9105MT, M9078 (01/99->), M9086 (01/99->), M9094 (01/99->), M968 (01/99->), M975 (01/99->)

### 63/1753-20 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195

### 63/1753-14 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

**Tracteur:** PROFi4100, PROFi4115

## Valmet

### 63/1753-6 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

Tracteur: 505, 602, 605

---

### 63/1753-28 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

Tracteur: 6000, 705, 8000, 805, 905

---

### 63/1753-23 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

Tracteur: 6250HI, 6350HI, 6550HI, 6650HI, 6750HI, 6850HI, A72, A75, A82, A85, A92, A95, C100, C110, C120, C130, C150, M120, M130, M150, N101 HI-TEC, N111E Advance, N111E HI-TEC, N121 Advance, N121 HI-TEC, N141 Advance, N141 HI-TEC, N82 HI-TEC, N91 HI-TEC, N92 HI-TEC

---

### 63/1753-20 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

Tracteur: 8050, 8150, 8300T, 8350HI, 8450, 8550, 8750, 8950HI, S230, S240, S260, S280, T120, T121 H/C, T130, T131 H/C, T140E, T150, T170, T171 C/H, T171 LS, T180, T190, T191 LH, T191 LS

---

## Volvo


### 63/1753-6 - CHAUFFAGE DE MOTEUR COMPLET

Tracteur: 505, 602, 605

---



## Réchauffeur



## Avto - Belarus

### 63/1750-56 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** Various (80, 82, 560, 562)  
800, 820

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
|        |          | 4B      |



### 63/1750-57 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** Various (320 1998>)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



## Case-IH

### 63/1750-21 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 454, 474, 484, 574, 584, 784, Hydro84

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| D      | R        | 4A      |



### 63/1750-17 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 885, 885XL

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-1 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 484, 485, 485XL, 584, 585, 585XL, 633, 684, 685, 685XL, 733, 743, 743XL, 745S, 745XL, 784, 785, 785XL, 833, 844S, 856, 856XL, 885, 885XL, 955, 955XL, 956, 956XL, Hydro84

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 2       |



## Case-IH

### 63/1750-22 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1246, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 454, 474, 484, 485 (XL), 485XL (XL), 553, 554, 574, 584, 585 (XL), 585XL (XL), 633, 644, 654, 674, 684, 685, 685XL, 733, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 784, 785, 785XL, 795, 795XL, 824, 833, 834, 840, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 946, 955, 955XL, 956, 956XL

**Moissonneuse-Batteuse:** 815

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 2       |



### 63/1750-23 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1086, 1246, 1486, 4386, 844, 844XL, 886, 955, 955XL, 956, 956XL, 966

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L2       | 5       |



### 63/1750-24 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1055, 1070, 1090, CS120, CS130, CS150, CVX120, CVX130, CVX140, CVX150, CVX170, CVX175, CVX195

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-20 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 2096, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9210, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390, Magnum 225, Magnum 250, Magnum 280, Magnum 310, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX180, MX200, MX210, MX220, MX230, MX240, MX255, MX270, MX285, MXM180 (Brasil), STX375, STX425, STX440, STX450, STX500

**Moissonneuse-Batteuse:** 2144, 2166, 2188, 2344, 2365, 2366, 2388, CF60, CF70, CF80

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R - L    | 5       |



### 63/1750-8 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** CS100, CS110, CS75, CS86, CS94

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-25 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** CS100, CS110, CS68, CS75, CS78, CS86, CS94

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



## Case-IH

### 63/1750-62 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: MX110, MX120, MX135, MX170

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 5       |



### 63/1750-26 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: MX240, MX240 (Brasil), MX270, MX270 (Brasil)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| D      | R1       | 2       |



### 63/1750-27 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: MXU100 (2004 ->), MXU110 (2004 ->)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 1       |



## Claas moissonneuse-batteuses

### 63/1750-28 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Chargeur télescopique: Targo C 40 II, Targo C 50 II, Targo C50

| Figure | Position   | Montage |
|--------|------------|---------|
| C      | R - L - L2 | 2       |



## David Brown

### 63/1750-64 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394, 1410, 1412, 1490, 1494, 990(AD4/47), 995, 996

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-3 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 1594, 1690, 1690T, 1694

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-13 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 1594, 1690, 1694

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L - R    | 3       |



## Divers

### 63/1750-29 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Claas-Patent (Targo K 50-70)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 2       |



### 63/1750-31 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Universal UTB (530 DT, 600 DT, 700DT)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R - L    | 3/2     |



## Fendt

### 63/1750-71 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1, 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 10S, 10SA, 11S, 11SA, 12SA, 1D, 2, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 2D, 2DE, 2E, 2S, 3, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 3S, 3SA, 4, 409, 410, 411, 412, 4S, 4SA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 5S, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 711, 712, 714, 716, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 5       |



### 63/1750-6 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 304LS, 305LS, 306LS, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 5       |



## Fiat

### 63/1750-15 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 45-66S, 50-66S, 60-90, 60-94, 70-66, 72-94, 80-66, 82-94, 88-94, L65, L75, L85, L95

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 3/2     |



### 63/1750-32 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 45-66, 45-66DT, 45-66S, 45-66SDT, 45-66V, 55-66, 55-66DT, 55-66DT LP, 55-66FDT, 55-66V, 55-66VDT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 60-90DT, 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 90-90, 90-90DT, L85

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 2       |



## Fiat

### 63/1750-31 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 440, 440DT, 45-66, 45-66DT, 45-66S, 45-66SDT, 45-66V, 450, 450DT, 466, 466DT, 480, 480DT, 50-66S, 55-46, 55-46DT, 55-90, 55-90 DT, 566, 580, 60-90, 60-90DT, L65

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R - L    | 3/2     |



### 63/1750-2 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 550, G170, G190, G210, G240, M100, M115, M135, M160

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C-A    | R - G    | 3       |



### 63/1750-33 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1180, 1180DT, 580, 680, 780, 980, 980DT

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 3       |



### 63/1750-13 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1280, 1280DT, 130-90, 130-90DT, 1380, 1380DT, 140-90, 140-90DT, 1580, 1580DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 1880, 1880DT, 440, 440DT, 45-66, 45-66DT, 45-66S, 45-66SDT, 45-66V, 450, 450DT, 466, 466DT, 480, 480DT, 500, 55-46, 55-46DT, 55-90, 55-90 DT, 566, 580, 60-90, 60-90DT, 600, 640, 666, 680, 70-90, 780, 80-90, 880, 880-5, 90-90, 90-90DT

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L - R    | 3       |



### 63/1750-83 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** G170

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-34 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** G190, M100, M135, M160

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 5       |



## Ford

### 63/1750-2 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 2610, 2610N, 2610V, 3610, 3610N, 3610NO, 3610V, 4100, 4130, 4610, 4610N, 4610NO, 4610O, 4610SU, 4610V, 4630, 4830, 5000, 5100, 5190, 5200, 5610, 5610S, 5640, 6610, 6610S, 6640, 6710, 7710, 7740, 7840, 8160, 8240, 8260, 8340, 8340Turbo, 8360, 8560, 8600, 8630, 8670, 8670A, 8700, 8730, 8770, 8770A, 8830, 8870, 8870A, 8970, 8970A, 9600, 9700

**Tracteur industriel:** 550, 5550, 675E



| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C-A    | R - G    | 3       |

### 63/1750-15 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 3435, 3935, 4030, 4135, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635



| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 3/2     |

### 63/1750-31 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 3435, 3935, 4030, 4135, 4635, 4835



| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R - L    | 3/2     |

### 63/1750-32 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 3435, 4030, 4135, 4230, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635



| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 2       |

### 63/1750-34 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3610, 3610N, 3610NO, 3610V, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 3930, 4100, 4110, 4110N, 4110NO, 4110O, 4110V, 4130, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 4610, 4610N, 4610NO, 4610O, 4610SU, 4610V, 4630, 4830, 5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5600, 5610, 5610S, 6410, 6600, 6600C, 6600O, 6610, 6610S, 6700, 6710, 6810, 6810S, 7600, 7600C, 7610, 7610S, 7700, 7710, 7810, 7810S, 8160, 8210, 8560, 8630, 8730, 8770, 8830, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35

**Tracteur industriel:** 333, 335, 420, 4550, 5550, 6550, 7550



| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 5       |

### 63/1750-83 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 8670



| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |

## Ford

### 63/1750-9 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: Power Major

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
|        |          | 4A      |



### 63/1750-24 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur industriel: 2120

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



## John Deere

### 63/1750-37 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1120, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 3030, 3040, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3640, 3640S, 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 510, 710, 840, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | G        | 2       |



### 63/1750-4 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2035EF, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3040, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
|        |          | 2       |



### 63/1750-11 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2035EF, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3040, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | G        | 2       |



## John Deere

### 63/1750-5 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1350, 1550, 1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2150, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2350, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2550, 2650, 2650CS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 2950, 3050, 3150 (Espana), 3150 (USA), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3650, 4050, 4050E, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850, 8450

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 2       |



### 63/1750-38 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1350, 1550, 1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | G - L    | 2       |



### 63/1750-39 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1350, 1550, 1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2650, 2650CS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3050, 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3650, 6100, 6100SE, 6110 (Europe), 6110 (USA), 6110B, 6110D, 6110L, 6110SE, 6200 (Europe), 6200 (USA), 6200L, 6200SE, 6210 (Europe), 6210 (USA), 6210L, 6210SE, 6300 (Europe), 6300 (USA), 6300L, 6300SE, 6310 (Europe), 6310 (USA), 6310L, 6310S, 6310SE, 6400 (Europe), 6400 (USA), 6400L, 6400SE, 6400SP (Powertech), 6410 (Europe), 6410 (USA), 6410L, 6410S, 6410SE, 6600, 6600 (South America), 6610, 6610SE, 6800, 6810, 6900, 6910, 6910S

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | G - L    | 2       |



### 63/1750-56 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 4450, 4650, 4850

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
|        |          | 4B      |



## Massey Ferguson

### 63/1750-19 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 35

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
|        |          | 4B      |





## Massey Ferguson

### 63/1750-29 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 255 (USA), 261, 265, 265S, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285S, 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 362, 362N, 365, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 393, 393LX, 393S, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 396C, 396CF, 397, 398, 565, 575, 590, 65, 675, 690, 865

**Tracteur industriel:** 20, 30D, 3303, 3305, 356, 50, 50B, 50B MKII, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50H-S, 50H-T, 50HX, 50HX-S, 50HX-T, 60, 60H, 60H-S

**Moissonneuse-Batteuse:** 10 Plot, 16, 16 Plot, 186, 187, 206, 24, 240, 307, 330, 400, 410, 415, 430, 440, 487, 506, 565, 8 Plot, 99

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 2       |



### 63/1750-28 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1004, 1014, 1024, 1080, 1085, 1100, 1104, 1114, 1130, 1135, 1200, 1250, 135, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 240, 240S, 255 (USA), 261, 2620, 2625, 2640, 2645, 265, 265S, 2675, 2680, 2685, 2720, 2725, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 285S, 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3080, 3090, 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 35, 350, 355, 35X, 360, 3610, 362, 362N, 365, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 393, 393LX, 393S, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 396C, 396CF, 397, 398, 399, 550, 565, 575, 590, 592, 595, 65, 675, 690, 698, 698T, 699, 865

**Tracteur industriel:** 20, 203, 205, 30D, 3303, 3305, 356, 50, 50B, 50B MKII, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50H-S, 50H-T, 50HX, 50HX-S, 50HX-T, 60, 60H, 60H-S, 70

**Moissonneuse-Batteuse:** 10 Plot, 16, 16 Plot, 186, 187, 206, 24, 240, 27, 307, 330, 400, 410, 415, 430, 440, 487, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 565, 8 Plot, 800, 805, 810, 815, 99

| Figure | Position   | Montage |
|--------|------------|---------|
| C      | R - L - L2 | 2       |



### 63/1750-3 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 1250, 2640, 2680, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 365, 375, 375E, 390, 390E, 398, 399

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-10 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 350, 355, 365, 375, 375E, 390, 390E, 398, 399

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R-L      | 3       |



### 63/1750-41 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 3085, 3095, 3115, 3120, 3125, 3635, 3645, 3655

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



## Massey Ferguson

### 63/1750-17 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Moissonneuse-Batteuse: 860  
Chargeur télescopique: 860, 860B, 860S, 860SE

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



## New Holland

### 63/1750-24 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: T7510, T7520, T7530, T7540, T7550, TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190, TVT195

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-32 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: TD55D, TD60, TD60D, TD60DPlus, TD65B, TD65D, TD65F, TD70, TD70D, TD70DPlus, TD75D, TD75F, TD80, TD80D, TD80DPlus, TD85D, TD85F, TD90, TD90D, TD90DPlus, TD95, TD95D, TD95DPlus, TL70, TL80, TL90, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70D, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70S, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75D, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85A, TN85DA, TN85FA, TN85SA, TN90, TN90F, TN95A, TN95DA, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 2       |



### 63/1750-34 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, TS100, TS110, TS115, TS80, TS90

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 5       |



### 63/1750-2 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: TS100, TS100 (Brasil), TS110, TS110 (Brasil)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C-A    | R - G    | 3       |



### 63/1750-27 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: TS100A, TS110A

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 1       |



## Perkins

### 63/1750-29 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Moteur: 4.203 (JD), 4.212 (LA), 4.236 (LD)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 2       |



### 63/1750-42 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Moteur: 403C-11 (HH)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 5       |



### 63/1750-45 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Moteur: 504-2 (BA)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 5       |



### 63/1750-43 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Moteur: 704-26 (UB), 704-30 (UA), 704-30 (UC)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L2       | 1       |



### 63/1750-2 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Moteur: 1004-4 (AA), 1004-4 (AG), 1006-6 (YA)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C-A    | R - G    | 3       |



### 63/1750-28 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Moteur: 1004-4 (AA), 1004-4 (AG), 1006-6 (YA)

| Figure | Position   | Montage |
|--------|------------|---------|
| C      | R - L - L2 | 2       |



### 63/1750-41 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Moteur: 1004-4T (AB), 1004-4T (AC), 1004-4T (AH), 1006-6T (YB), 1006-6T (YC)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



## Same

### 63/1750-1 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** Dorado 55, Dorado 66, Dorado 76, Dorado 86, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 85, Silver 95

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 2       |



### 63/1750-10 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 85, Silver 95

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R-L      | 3       |



## Steyr

### 63/1750-8 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 667, 680, 8055(A)/(A)S/(A)P, 8075(A)/(A)S/(A)P, 9080M, 9090M, 9100M, 9105, M9078 (01/99->), M9086 (01/99->), M9094 (01/99->), M968 (01/99->), M975 (01/99->)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-3 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 690, 780E, 790, 890, M948, M952, M958, M963

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-57 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 8055(A) Turbo, 8055(A)/(A)S/(A)P, 8055A Turbo, 8060(A), 8060(A) Turbo, 8065(A)S Turbo, 8065(A/AP) Turbo, 8070(A), 8075(A)/(A)S/(A)P, 8080(A) Turbo, 8090TD, 8110(A), 8110A Turbo, 8130(A) Turbo, 8150A Turbo, 8165A Turbo, 8180A Turbo

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-6 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 9078(A) (>12/98), 9083(A) (>12/98), 9086(A) (>12/98), 9094(A) (>12/98), 955(A)/(A)E (>12/98), 964(A)/(A)E (>12/98), 970(A/AE) (>12/98), M9078 (>12/98) (>12/98), M9078 (01/99->) (>12/98), M9086 (>12/98) (>12/98), M9086 (01/99->) (>12/98), M968 (>12/98) (>12/98), M968 (01/99->) (>12/98), M975 (>12/98) (>12/98), M975 (01/99->) (>12/98)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 5       |



## Steyr

### 63/1750-24 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-27 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: PROFi4100, PROFi4115

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 1       |



## Valmet

### 63/1750-49 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 33, 359, 361, 500, 565, 6000, 705, 8000, 805, 865, 905

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 1       |



### 63/1750-48 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 305, 405, 505, 605, 655, 905

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 2       |



### 63/1750-1 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 502, 602

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 2       |



### 63/1750-50 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 565, 865, 865S

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L2       | 5       |



### 63/1750-51 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 1102, 702, 703, 903

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 5       |



## Valmet

### 63/1750-82 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 1102, 1103, 702, 703, 705, 803, 805, 903

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R - L    | 5       |



### 63/1750-24 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 8050, 8150, 8300T, 8350HI, 8450, 8550, 8750, 8950HI, S230, S240, S260, S280, T120, T121 H/C, T130, T131 H/C, T140E, T150, T170, T171 C/H, T171 LS, T180, T190, T191 LH, T191 LS

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



## Volvo

### 63/1750-10 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 2200, 2204, 2250, 2254, 500

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R-L      | 3       |



### 63/1750-17 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 2200, 2204, 2250, 2254, 320, 400, 430, 500

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



## Zetor

### 63/1750-83 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 3320, 3321, 3340, 3341, 4320 (4701), 4320 (6201), 4321, 4340 (4701), 4340 (6201), 4341, 5011 (5001), 5011 (5201), 5022, 5045 (5001), 5045 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5213, 5243, 5245 (5001), 5245 (5201), 5311, 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5321, 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 5341, 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6321, 6340, 6340H, 6341, 7011, 7045, 7045H, 7048, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7341, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 3       |



### 63/1750-52 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

Tracteur: 5211 (5001) (1985 ->), 5211 (5201) (1985 ->), 5245 (5001) (1985 ->), 5245 (5201) (1985 ->), 6245 (6001) (1985 ->), 6245 (6201) (1985 ->), 6245 (6701) (1985 ->), 7211 (1985 ->), 7245 (7001) (1985 ->), 7245 (7201) (1985 ->), 7245H (1985 ->), 7711 (1985 ->), 7711T (1985 ->), 7745 (1985 ->), 7745H (1985 ->), 7745T (1985 ->)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | L        | 5       |



## Zetor

### 63/1750-84 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 10011, 10045, 10111, 10145, 10211, 10245, 10520, 12011, 12045, 12111, 12145, 12211, 12245, 16145, 16245, 8011, 8045, 8111, 8145, 8211, 8245, 8520 (1001), 8520 (1201), 8520 (USA), 9520 (1001), 9520 (1003), 9540 (1001), 9540 (1003)

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R - L    | 1       |



### 63/1750-47 - RECHAUFFEUR DE MOTEUR

**Tracteur:** 12011, 12045, 8011, 8045

| Figure | Position | Montage |
|--------|----------|---------|
| C      | R        | 5       |

## Accessoires

---

### 63/1751-7 - CABLE RECHAUFFEUR



Cable 220V/5m

### 63/1751-9 - CABLE RECHAUFFEUR



Cable 5m

### 63/1751-11 - CABLE RECHAUFFEUR



Cable 5m

### 63/1751-2 - CABLE RECHAUFFEUR



Cable 2.5/1.5m - CALIX

### 63/1751-6 - CABLE RECHAUFFEUR



Cable 220V/ 2,5m

### 63/1751-8 - CABLE RECHAUFFEUR



Cable de 2.5m



**63/1751-10** - CABLE RECHAUFFEUR POWER CORD 2,5M DEFA



Cable de connection au réchauffeur 2,5m

**63/1751-1** - CABLE RECHAUFFEUR 2500/1550M - DEFA



Cable de connection 220V

**63/1751-3** - CABLE RECHAUFFEUR CABLE 2.5/1.5M - CALIX



Cable de connection 220V

## • Composants électriques / Eclairage •

### Phare avant et ensemble

#### 63/189-206 - PHARE AVANT COULEUR ROUGE - DROIT



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                          |
|----------|-----------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ø150     | Rond/Oval | 2                 | Filament | 63/1955-414: AMPOULE 12V<br>63/189-207: PHARE AVANT COULEUR ROUGE - GAUCHE |

#### 63/189-209 - PHARE AVANT COULEUR BLEU - GAUCHE



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                        |
|----------|-----------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ø150     | Rond/Oval | 2                 | Filament | 63/1955-414: AMPOULE 12V<br>63/189-208: PHARE AVANT COULEUR BLEU - DROIT |

#### 63/189-207 - PHARE AVANT COULEUR ROUGE - GAUCHE



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                         |
|----------|-----------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ø150     | Rond/Oval | 2                 | Filament | 63/1955-414: AMPOULE 12V<br>63/189-206: PHARE AVANT COULEUR ROUGE - DROIT |

#### 63/189-32 - PHARE AVANT



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                                                                                            |
|----------|-----------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø154     | Rond/Oval | 2                 | Filament | 63/183-32: GLACE Ø122,7 MM<br>63/183-33: REFLECTEUR<br>63/1956-2: SOCKET<br>63/1955-410: AMPOULE ASYMÉTRIQUE 12V<br>63/1955-429: AMPOULE 24V |

#### 63/189-208 - PHARE AVANT COULEUR BLEU - DROIT



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                         |
|----------|---------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ø150     | Rectangulaire | 2                 | Filament | 63/1955-414: AMPOULE 12V<br>63/189-209: PHARE AVANT COULEUR BLEU - GAUCHE |

#### 63/189-37 - PHARE AVANT GAUCHE



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                                                                |
|----------|-------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 151x151  | Carré | 2                 | Halogene | 63/189-36: PHARE AVANT DROIT<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-281: AMPOULE 12V<br>63/1955-150: AMPOULE 12V |

#### 63/189-36 - PHARE AVANT DROIT



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                                                                 |
|----------|-------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 151x151  | Carré | 2                 | Halogene | 63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-281: AMPOULE 12V<br>63/1955-150: AMPOULE 12V<br>63/189-37: PHARE AVANT GAUCHE |

## Case-IH

### 25/189-202K - PAIRE DE PHARES AVEC BRIDES DE FIXATION TUBE Ø 24MM

**Tracteur:** 135D, 137, 238, 258, 268, 276, 288, 434, B275, B414, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D323, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D439, D440, DED3, DLD2



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø144     | Rond/Oval | 3                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)  
63/1955-472 : AMPOULE H4

### 25/189-69 - PHARE AVANT

715014R91

**Tracteur:** 135D, 137, 238, 258, 268, 276, 288, 434, B275, B414, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D323, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D439, D440, DED3, DLD2



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

### 25/189-70 - PHARE AVANT

715015R91

**Tracteur:** 135D, 137, 238, 258, 268, 276, 288, 434, B275, B414, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D323, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D439, D440, DED3, DLD2



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

### 25/189-205 - PHARE AVANT DE CABINE - CONDUITE A DROITE GAUCHE/DROIT

140172001

**Tracteur:** C42, C48, C50, C55, C64, C70, CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->), CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x100  | Rectangulaire | 3                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)  
63/1955-472 : AMPOULE H4  
63/1956-2 : SOCKET

### 25/189-59 - PHARE AVANT H4 GAUCHE/DROIT

134172045

**Tracteur:** C42, C48, C50, C55, C64, C70, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->)



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x102  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)  
63/1955-472 : AMPOULE H4  
25/185-2 : SOCKET

## David Brown

### 63/189-206 - PHARE AVANT COULEUR ROUGE - DROIT

K901838, K921083

**Tracteur:** 1200, 1210, 1212, 1410, 1412, 770, 780, 850, 880 Implematic, 885, 950, 990(AD4/47), 990(AD4/49), 995, 996

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø150     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-414 : AMPOULE (1x)

63/189-207 : PHARE AVANT



### 63/189-207 - PHARE AVANT COULEUR ROUGE - GAUCHE

K901837, K921082

**Tracteur:** 1200, 1210, 1212, 1410, 1412, 770, 780, 850, 880 Implematic, 880 Selectamatic, 885, 950, 990(AD4/47), 990(AD4/49), 995, 996

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø150     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-414 : AMPOULE (1x)

63/189-206 : PHARE AVANT



## Deutz

### 26/189-6 - PHARE AVANT GAUCHE

**Tracteur:** 15, 25, 30, 40, 50

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE



### 21/189-202K - PAIRE DE PHARES AVANT

**Tracteur:** 15, 25, 25/1S, 30, 40, 40/1S, 40/2, 40933, 40964, 40L, 40UF, 50, 50/1S, 50/2, 50/S, 55, 80

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø144     | Rond/Oval | 3                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-472 : AMPOULE H4

63/1955-250 : AMPOULE



### 26/189-5 - PHARE AVANT DROIT

**Tracteur:** 15, 25, 30, 40, 50

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE (1x)



### 21/189-300K - PAIRE DE PHARES AVANT

**Tracteur:** 15, 25, 25/1S, 30, 40, 40/1S, 40/2, 40933, 40964, 40L, 40UF, 50, 50/1S, 50/2, 50/S, 55, 80

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø135     | Rond/Oval |                   | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

63/189-300 : AMPOULE



## 21/189-77 - PHARE AVANT

280392400

**Tracteur:** 7210 TTV, Agroclimber 310 V C-N-M-L, Agroclimber 410, Agroclimber 410F, Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profileline, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profileline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrolux 100, Agrolux 310, Agrolux 320, Agrolux 320P, Agrolux 4.75E, Agrolux 45E, Agrolux 50, Agrolux 50L, Agrolux 60, Agrolux 60E, Agrolux 65, Agrolux 70, Agrolux 70E, Agrolux 75, Agrolux 80, Agrolux 90, Agrolux 95, Agroplus 310, Agroplus 310 Ecoline, Agroplus 310F Ecoline, Agroplus 315 Ecoline, Agroplus 315F Ecoline, Agroplus 320, Agroplus 320 Ecoline, Agroplus 320F, Agroplus 320F Ecoline, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 405F Ecoline, Agroplus 410, Agroplus 410 Ecoline, Agroplus 410F, Agroplus 410F Ecoline, Agroplus 410S, Agroplus 410V, Agroplus 420 Profileline, Agroplus 420F, Agroplus 420F Ecoline, Agroplus 420S, Agroplus 420V, Agrotron 108, Agrotron 118, Agrotron 120, Agrotron 128, Agrotron 130, Agrotron 140, Agrotron 150, Agrotron 150.7, Agrotron 155, Agrotron 165, Agrotron 165.7, Agrotron 180.7, Agrotron 215, Agrotron 265, Agrotron K100, Agrotron K100 Profileline, Agrotron K110, Agrotron K110 Profileline, Agrotron K120, Agrotron K120 Profileline, Agrotron K410, Agrotron K420, Agrotron K420 Profileline, Agrotron K430, Agrotron K430 Profileline, Agrotron K610, Agrotron K610 Profileline, Agrotron K90, Agrotron K90 Profileline, Agrotron L710, Agrotron L720, Agrotron M600, Agrotron M610, Agrotron M610 Profileline, Agrotron M620, Agrotron M620 Profileline, Agrotron M640, Agrotron M640 Profileline, Agrotron M650, Agrotron M650 Profileline, Agrotron TTV 610, Agrotron TTV 620, Agrotron TTV 630, Agrotron TTV1130, Agrotron TTV1145, Agrotron TTV1160, Agrotron X710, Agrotron X720

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 100x114  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |

## 21/181-25 - PHARE AVANT VERSION ÉCONOMIQUE

04301196, 02383036, 02332192, 04301196

**Tracteur:** 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4506, 4506F, 4506US, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6206, 6206F, 6206U, 6806, 6806F, 6806U, 7006, 7006F, 7006U, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7506, 7506F, 7506U, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U, DX3.10VC, DX3.30VC, DX3.50VC, DX3.60VC, DX3.65VC

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

21/181-26 : PHARE AVANT

63/1955-410 · AMPOULE ASYMÉTRIQUE

63/1955-429 · AMPOULE



## 21/181-28 - PHARE ENCASTRÉ HALOGENE + FEU DE POSITION

04376962, 04376962

**Tracteur:** Agrostar 4.61. Agrostar 4.71. Agrostar 6.11. Agrostar 6.21. Agrostar 6.31. Agrostar 6.71. Agrostar 6.81. Intrac 6.30. Intrac 6.60

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 183x102  | Rectangulaire | 3                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)

63/1955-472 : AMPOULE H4

63/1955-250 : AMPOULE



**B38474** - OPTIQUE PHARE GAUCHE

090001915

**Tracteur:** Agrovector 26.6, Agrovector 30.7

**B38475** - OPTIQUE PHARE DROITE

090001916

**Tracteur:** Agrovector 26.6, Agrovector 30.7

## Fendt

### 22/189-1 - PHARE AVANT

X830160050000

**Tracteur:** 102, 103, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, F231GT

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø165     | Rond/Oval | 3                 | Halogene |



### 22/189-2 - PHARE AVANT

X830160051000

**Tracteur:** 102LS, 102LSA, 102S, 103, 103LS, 103LSA, 104LS, 104LSA, 105, 105LS, 105LSA, 106LS, 106LSA, 108LS, 108LSA, 5S

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø165     | Rond/Oval | 3                 | Halogene |



### 22/181-58 - PHARE AVANT AVEC ECLAIRAGE DE STATIONNEMENT

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GT/II Kommunal, F275GT/II Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 183x102  | Rectangulaire | 3                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)

63/1955-472 : AMPOULE H4

63/1955-250 : AMPOULE



### 22/181-65 - PHARE AVANT SANS ECLAIRAGE DE STATIONNEMENT

G246900020040, G246900020010

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GT/II Kommunal, F275GT/II Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 183x102  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)

63/1955-250 : AMPOULE

63/1955-472 : AMPOULE H4



## Fendt

### 25/189-202K - PAIRE DE PHARES AVEC BRIDES DE FIXATION TUBE Ø 24MM

Tracteur: F350GT

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø144     | Rond/Oval | 3                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)  
63/1955-472 : AMPOULE H4



### 25/189-69 - PHARE AVANT

Tracteur: F350GT

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 25/189-70 - PHARE AVANT

Tracteur: F350GT

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 2                 | Filament |



## Fiat

### 23/189-3 - PHARE AVANT DROIT

5118927, 5118925, 5102816, 4324585, 4187070, 5118923, 5011849, 4324587, 4178212, 4178214, 4178218, 5118923

Tracteur: 250, 250DT, 300, 300DT, 300J, 350, 350DT, 400, 400DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, SOM800

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| 170x190  | Rond/Oval | 3                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)  
63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE  
23/189-2K : PAIRE DE PHARES - VERSION ÉCONOMIQUE  
23/189-4 : PHARE AVANT



### 23/189-4 - PHARE AVANT GAUCHE

5118928, 5118626, 5102815, 5118924, 5011848, 5011847, 4324586, 4178213, 4178219, 4127181, 4178215, 4324584, 5118924

Tracteur: 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 250, 250DT, 300, 300DT, 300J, 350, 350DT, 400, 400DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, 650, 750, 850, 900, SOM800

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| 155x220  | Rond/Oval | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)  
63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE  
23/189-3 : PHARE AVANT  
23/189-2K : PAIRE DE PHARES - VERSION ÉCONOMIQUE



## Fiat

### 23/189-2K - PAIRE DE PHARES - VERSION ÉCONOMIQUE CARELLO & SIEM

**Tracteur:** 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 250, 250DT, 300, 300DT, 300J, 350, 350DT, 400, 400DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, 650, 750, 850, 900, SOM800



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| 155x220  | Rond/Oval | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

23/189-3 : PHARE AVANT

23/189-4 : PHARE AVANT

### 23/181-23 - OPTIQUE D E PHARE AVANT "OLSA" GAUCHE & DROIT

9929838

**Tracteur:** 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 1380, 1380DT, 1580, 1580DT, 1880, 1880DT, 570, 580, 670, 680, 780, 880, 880-5, 980

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 153x153  | Carré |                   | Filament |



Article(s) Lié(s)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

## Ford

### 63/189-32 - PHARE AVANT

310068

**Tracteur:** 2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 230A, 2310, 234, 2600, 2600N, 2600R, 2600V, 2610, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3110, 3150, 3230, 3300, 3310, 3330, 3430, 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3610, 3610NO, 3900, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3930, 3930N, 3930NO, 4000, 4100, 4110, 4110N, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 4610, 4610N, 4610NO, 4610O, 4610SU, 4630, 4630O, 5000, 5100, 5200, 5340, 5600, 5700, 6600, 6600C, 6600O, 6700, 7100, 7200, 7600, 7600C, 7700, Dexta, Major, Power Major, Super Dexta, Super Major

**Tracteur industriel:** 2120, 231, 233, 3120, 333, 334, 335, 3400, 345C, 345D, 3500, 3550, 4140, 420, 445C, 445D, 4500, 515, 530A, 531, 532, 535, 545D

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø154     | Rond/Oval | 2                 | Filament |



Article(s) Lié(s)

63/183-32 : GLACE

63/183-33 : REFLECTEUR

63/1956-2 : SOCKET

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

63/1955-429 : AMPOULE

### 45/1902-12 - PHARE AVANT

**Tracteur:** 2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2600N, 2600R, 2600V, 3000, 3055, 3100, 3150, 3300, 3310, 3330, 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 4000, 4100, 4330, 4340, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 5000, 5100, 5200, 5340, 5600, 6600, 6600C, 6600O, 7000, 7100, 7200, 7600, 7600C

**Tracteur industriel:** 2120, 233, 3120, 333, 3400, 3500, 3550

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 205x156  | Carré | 2                 | Filament |



### 24/189-15 - PHARE AVANT GAUCHE - CONDUITE A DROITE

E6NN13N169AA, E4NH13K005EA, E0NN13049AC19G, 73EG13009AA

**Tracteur:** 2310 (6/84 -> 9/85), 2610 (6/84 -> 9/85), 2810 (6/84 -> 9/85), 2910 (6/84 -> 9/85), 3610 (6/84 -> 9/85), 3910 (6/84 -> 9/85), 4110 (6/84 -> 9/85), 4610 (6/84 -> 9/85), 5110 (6/84 -> 9/85), 5610 (6/84 -> 9/85), 6610 (6/84 -> 9/85), 6710 (6/84 -> 9/85), 7610 (6/84 -> 9/85), 7710 (6/84 -> 9/85)

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø136     | Rond/Oval | 2                 | Halogene |



Article(s) Lié(s)

24/181-32 : OPTIQUE DE PHARE

63/1956-2 : SOCKET

63/DL500579 : PLAQUETTE

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

63/1955-472 : AMPOULE H4

24/182-15 : COIFFE GAUCHE

24/189-17 : PHARE AVANT



## Ford

### 24/189-17 - PHARE AVANT GAUCHE - CONDUITE A GAUCHE

E6NN13N169AA

**Tracteur:** 2310 (6/84 -> 9/85), 2610 (6/84 -> 9/85), 2810 (6/84 -> 9/85), 2910 (6/84 -> 9/85), 3610 (6/84 -> 9/85), 3910 (6/84 -> 9/85), 4110 (6/84 -> 9/85), 4610 (6/84 -> 9/85), 5110 (6/84 -> 9/85), 5610 (6/84 -> 9/85), 6610 (6/84 -> 9/85), 6710 (6/84 -> 9/85), 7610 (6/84 -> 9/85), 7710 (6/84 -> 9/85)

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø136     | Rond/Oval | 2                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

24/181-32 : OPTIQUE DE PHARE

63/1956-2 : SOCKET

24/182-15 : COIFFE GAUCHE

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

63/1955-472 : AMPOULE H4



### 24/189-18 - PHARE AVANT KIT DROIT - CONDUITE A GAUCHE

E6NN13N169AA

**Tracteur:** 2310 (6/84 -> 9/85), 2610 (6/84 -> 9/85), 2810 (6/84 -> 9/85), 2910 (6/84 -> 9/85), 3610 (6/84 -> 9/85), 3910 (6/84 -> 9/85), 4110 (6/84 -> 9/85), 4610 (6/84 -> 9/85), 5110 (6/84 -> 9/85), 5610 (6/84 -> 9/85), 6610 (6/84 -> 9/85), 6710 (6/84 -> 9/85), 7610 (6/84 -> 9/85), 7710 (6/84 -> 9/85)

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø136     | Rond/Oval | 2                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

24/181-32 : OPTIQUE DE PHARE

63/1956-2 : SOCKET

24/182-16 : COIFFE DROIT

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

63/1955-472 : AMPOULE H4

24/189-16 : PHARE AVANT



### 63/189-208 - PHARE AVANT COULEUR BLEU - DROIT

957E13002

**Tracteur:** Major, Power Major, Super Major

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| Ø150     | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-414 : AMPOULE (1x)

63/189-209 : PHARE AVANT



### 63/189-209 - PHARE AVANT COULEUR BLEU - GAUCHE

957E13003

**Tracteur:** Major, Power Major, Super Major

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø150     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-414 : AMPOULE (1x)

63/189-208 : PHARE AVANT



## Hurlimann

### 29/189-60 - PHARE AVANT

28029710002

**Tracteur:** H358 Prestige, H358.4 Club, H361, H362, H372, H4105 Elite, H468 Prestige, H468.4 Club, H476, H478 Prestige, H478.4, H488T Prestige

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE



### 29/27/1700HU - PHARE AVANT COMPLET

280294100

**Tracteur:** H360

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 172x144  | Carré | 4                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)

29/27/1701HU : GLACE



### 21/189-77 - PHARE AVANT

280392400

**Tracteur:** Joker 50E, Joker 60E, Joker 65, Joker 70E, Joker 75, Joker 75.4, Joker 75.4E, XA100 Hi-Level, XA60, XA60 Tradition, XA70, XA70 Tradition, XA80, XA80 Tradition, XA90, XA90 Tradition, XB Max 100, XB Max 100 Tradition, XB Max 110, XB Max 85, XB Max 85 Tradition, XB100T, XB100TB, XB105T, XB85T, XB85TB, XB90T, XF100, XF100 Tradition, XF60 Tradition, XF70 Tradition, XF80, XF80 Tradition, XF80.4 Tradition, XF90, XF90 Tradition, XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90, XM90 Hi-Level, XS100, XS80, XS90, XT100, XT110, XV100, XV80, XV90

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 100x114  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |

## JCB

### 45/1902-8 - PHARE AVANT - CONDUITE A DROITE DROIT

70042900, 70036000

**Chargeur télescopique:** 520 (AA), 520 (AB), 520 (Leyland), 520LE (AK), 520LE (AR), 520SLE (AK), 520SLE (AR), 526 (AA), 526 (AB), 526LE (AR), 526S (AA), 526S (AB), 526SLE (AK), 526SLE (AR), 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530 (AK), 530 (AR), 530 (Leyland), 530 Super, 530 Super AG, 530-70 (AA), 530-70 (AB), 530-70 Sway (AA), 530-70 Sway (AB), 530-70F/S (AA), 530-70F/S (AB), 530-70F/SLE (AK), 530-70F/SLE (AR), 530-70LE (AK), 530-70LE (AR), 530FS (AK), 530FS (AR), 530FS Plus (AM), 530FS Plus (RJ), 532-120 (AK), 532-120 (AR), 532-120 Sway (AK), 532-120 Sway (AR), 532H, 532HLE, 535-125 (RE), 535-125 (RG), 535-125 (RJ), 535-140 (RE), 535-140 (RG), 535-140 (RJ), 535-95 (AK), 535-95 (AR), 535-95 FS Plus, 535-95 Sway (AK), 535-95 Sway (AR), 537-135 (AK), 537-135 (AR), 537-135 Sway, 537H, 537HLE, 540 (AK), 540 (AR), 540 FS Plus (AM), 540 FS Plus (RJ), 540 Super AG, 540-140 (RE), 540-140 (RG), 540-140 (RJ), 540-170 (AK), 540-170 (RG), 540-170 (RJ), 540-70 (AA), 540-70 (AB), 540-70F/S (AA), 540-70F/S (AB), 540-70F/SLE (AK), 540-70F/SLE (AR), 540-70LE (AK), 540-70LE (AR), 540-70LE Sway (AK), 540-70LE Sway (AR)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 215x150  | Carré | 4                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)

45/1903-2 : CABOCHON

63/1955-472 : AMPOULE H4

63/1955-250 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE



## JCB

### 45/1902-10 - PHARE AVANT - CONDUITE A GAUCHE

70043100, 70036200

**Chargeur télescopique:** 520 (AA), 520 (AB), 520 (Leyland), 520LE (AK), 520LE (AR), 520SLE (AK), 520SLE (AR), 526 (AA), 526 (AB), 526LE (AR), 526S (AA), 526S (AB), 526SLE (AK), 526SLE (AR), 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530 (AK), 530 (AR), 530 (Leyland), 530 Super, 530 Super AG, 530-70 (AA), 530-70 (AB), 530-70 Sway (AA), 530-70 Sway (AB), 530-70F/S (AA), 530-70F/S (AB), 530-70F/SLE (AK), 530-70F/SLE (AR), 530-70LE (AK), 530-70LE (AR), 530FS (AK), 530FS (AR), 530FS Plus (AM), 530FS Plus (RJ), 532-120 (AK), 532-120 (AR), 532-120 Sway (AK), 532-120 Sway (AR), 532H, 532HLE, 535-125 (RE), 535-125 (RG), 535-125 (RJ), 535-140 (RE), 535-140 (RG), 535-140 (RJ), 535-95 (AK), 535-95 (AR), 535-95 FS Plus, 535-95 Sway (AK), 535-95 Sway (AR), 537-135 (AK), 537-135 (AR), 537-135 Sway, 537H, 537HLE, 540 (AK), 540 (AR), 540 FS Plus (AM), 540 FS Plus (RJ), 540 Super AG, 540-140 (RE), 540-140 (RG), 540-140 (RJ), 540-170 (AK), 540-170 (RG), 540-170 (RJ), 540-70 (AA), 540-70 (AB), 540-70F/S (AA), 540-70F/S (AB), 540-70F/SLE (AK), 540-70F/SLE (AR), 540-70LE (AK), 540-70LE (AR), 540-70LE Sway (AK), 540-70LE Sway (AR)



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 215x150  | Rectangulaire | 4                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

45/1903-3 : GLACE

63/1955-472 : AMPOULE H4

63/1955-250 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

### 45/1902-9 - PHARE AVANT - CONDUITE A DROITE GAUCHE

70043000, 70036100

**Chargeur télescopique:** 520 (AA), 520 (AB), 520 (Leyland), 520LE (AK), 520LE (AR), 520SLE (AK), 520SLE (AR), 526 (AA), 526 (AB), 526LE (AR), 526S (AA), 526S (AB), 526SLE (AK), 526SLE (AR), 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530 (AK), 530 (AR), 530 (Leyland), 530 Super, 530 Super AG, 530-70 (AA), 530-70 (AB), 530-70 Sway (AA), 530-70 Sway (AB), 530-70F/S (AA), 530-70F/S (AB), 530-70F/SLE (AK), 530-70F/SLE (AR), 530-70LE (AK), 530-70LE (AR), 530FS (AK), 530FS (AR), 530FS Plus (AM), 530FS Plus (RJ), 532-120 (AK), 532-120 (AR), 532-120 Sway (AK), 532-120 Sway (AR), 532H, 532HLE, 535-125 (RE), 535-125 (RG), 535-125 (RJ), 535-140 (RE), 535-140 (RG), 535-140 (RJ), 535-95 (AK), 535-95 (AR), 535-95 FS Plus, 535-95 Sway (AK), 535-95 Sway (AR), 537-135 (AK), 537-135 (AR), 537-135 Sway, 537H, 537HLE, 540 (AK), 540 (AR), 540 FS Plus (AM), 540 FS Plus (RJ), 540 Super AG, 540-140 (RE), 540-140 (RG), 540-140 (RJ), 540-170 (AK), 540-170 (RG), 540-170 (RJ), 540-70 (AA), 540-70 (AB), 540-70F/S (AA), 540-70F/S (AB), 540-70F/SLE (AK), 540-70F/SLE (AR), 540-70LE (AK), 540-70LE (AR), 540-70LE Sway (AK), 540-70LE Sway (AR)



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 215x150  | Carré | 4                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

45/1903-2 : CABOCHON (1x)

63/1955-472 : AMPOULE H4 (1x)

63/1955-250 : AMPOULE (1x)

63/1955-382 : AMPOULE (1x)

63/1839-6 : BOITIER FEMELLE (1x)

63/1837-7 : SOULIER DE CABLE (1) (1x)

### 45/1902-11 - PHARE AVANT - CONDUITE A GAUCHE GAUCHE

70043200, 70036300

**Chargeur télescopique:** 520 (AA), 520 (AB), 520 (Leyland), 520LE (AK), 520LE (AR), 520SLE (AK), 520SLE (AR), 526 (AA), 526 (AB), 526LE (AR), 526S (AA), 526S (AB), 526SLE (AK), 526SLE (AR), 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530 (AK), 530 (AR), 530 (Leyland), 530 Super, 530 Super AG, 530-70 (AA), 530-70 (AB), 530-70 Sway (AA), 530-70 Sway (AB), 530-70F/S (AA), 530-70F/S (AB), 530-70F/SLE (AK), 530-70F/SLE (AR), 530-70LE (AK), 530-70LE (AR), 530FS (AK), 530FS (AR), 530FS Plus (AM), 530FS Plus (RJ), 532-120 (AK), 532-120 (AR), 532-120 Sway (AK), 532-120 Sway (AR), 532H, 532HLE, 535-125 (RE), 535-125 (RG), 535-125 (RJ), 535-140 (RE), 535-140 (RG), 535-140 (RJ), 535-95 (AK), 535-95 (AR), 535-95 FS Plus, 535-95 Sway (AK), 535-95 Sway (AR), 537-135 (AK), 537-135 (AR), 537-135 Sway, 537H, 537HLE, 540 (AK), 540 (AR), 540 FS Plus (AM), 540 FS Plus (RJ), 540 Super AG, 540-140 (RE), 540-140 (RG), 540-140 (RJ), 540-170 (AK), 540-170 (RG), 540-170 (RJ), 540-70 (AA), 540-70 (AB), 540-70F/S (AA), 540-70F/S (AB), 540-70F/SLE (AK), 540-70F/SLE (AR), 540-70LE (AK), 540-70LE (AR), 540-70LE Sway (AK), 540-70LE Sway (AR)



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
|          | Rectangulaire |                   | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

45/1903-3 : GLACE

63/1955-472 : AMPOULE H4

63/1955-250 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

## John Deere

### 26/189-5 - PHARE AVANT DROIT

AL12064

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1120, 1830, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 820 (Europe), 820 (USA), 920

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE (1x)



### 26/189-6 - PHARE AVANT GAUCHE

AL12065

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1120, 1830, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 820 (Europe), 820 (USA), 920

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE



### 26/189-202K - PAIRE DE PHARES AVANT - 3 FONCTIONS - Ø144MM AVEC BRIDES DE FIXATION SUR TUBES Ø 24MM

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1120, 1130, 1520, 1530, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1830, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2520, 2630, 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 4000, 4020, 4030, 4230, 4320, 4430, 4520, 4620, 4630, 7020, 820 (Europe), 820 (USA), 830 (Europe), 830 (USA), 8430, 930, 930VU

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø144     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-472 : AMPOULE H4



### 26/189-200 - PHARE AVANT COMPLET - GAUCHE

DE13524, DE13524

**Tracteur:** 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1830, 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 3030, 3040, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3640, 3640S, 4640, 4840, 830 (Europe), 830 (USA), 840, 930, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| Ø129     | Carré | 2                 | Halogene |



### 26/189-201 - PHARE AVANT COMPLET - DROIT

DE13523, DE13523

**Tracteur:** 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1830, 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 3030, 3040, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3640, 3640S, 4640, 4840, 830 (Europe), 830 (USA), 840, 930, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| Ø129     | Carré | 2                 | Halogene |



## John Deere

### 26/189-203 - PHARE AVANT GAUCHE - ENSEMBLE

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1350, 1550, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1750, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2650, 2650F, 2650N, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3040, 3050, 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3150 (Espana), 3150 (USA), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3640, 3640S, 3650, 840, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø139     | Rond/Oval | 2                 | Halogene |



### 26/189-204 - PHARE AVANT DROIT - ENSEMBLE

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1350, 1550, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1750, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2650, 2650F, 2650N, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3040, 3050, 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3150 (Espana), 3150 (USA), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3640, 3640S, 3650, 840, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø139     | Rond/Oval | 2                 | Halogene |



### 26/189-55 - PHARE AVANT

AZ50258

**Tracteur:** 6110 (Europe), 6110 (USA), 6810, 6910

**Moissonneuse-Batteuse:** 9540WTS, 9560WTS, 9580WTS, 9640WTS, 9660WTS, 9680WTS, 9780CTS, CTS

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x106  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |



### 26/189-56 - PHARE AVANT

RE61786, RE194852, RE229111

**Tracteur:** 7630, 7720, 7730, 7820 (USA), 7830, 7920, 7930, 8100, 8100T, 8120, 8120T, 8130, 8200, 8200T, 8220, 8220T, 8230T, 8300, 8300T, 8320, 8320T, 8330, 8330T, 8400, 8400T, 8420, 8420T, 8430, 8430T, 8520, 8520T, 8530

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 200x145  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |



## Lamborghini

### 29/S8029/630 - PHARE AVANT DROIT

280296300, 280296300

**Tracteur:** 235

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 4                 | Halogene |

**Article(s) Lié(s)**  
29/S8029/10N : GRILLE  
29/S8029/93 : GLACE  
29/S8029/94 : JOINT



## Lamborghini

### 29/SLT8029/660 - PHARE AVANT

280296600, 280296600

**Tracteur:** 503, 603, 704, C362, C453, C533

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 4                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)  
29/S8029/342 : GRILLE  
29/S8029/341 : GLACE  
29/S8029/343 : JOINT



### 29/189-60 - PHARE AVANT

28029710002

**Tracteur:** 600, 700

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)  
63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE



### 32/189-76 - PHARE AVANT

280298000, 280292500, 28029250010

**Tracteur:** 653, 684, 754, 784, 854, 955, 956, C683

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| 152x152  | Rond/Oval | 1                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)  
63/1955-396 : AMPOULE (1x)



### 29/SLT8029/450 - PHARE AVANT

280294400

**Tracteur:** 1156, 1556, C684, C754, C784

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 1                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)  
63/1955-453 : AMPOULE H3



### 21/189-77 - PHARE AVANT

280392400

**Tracteur:** C100, C110, CF100, CF90, Crono 65, Crono 75, Crono 75P, CV80, R2.100 Hi-Profile, R2.60, R2.60 Target, R2.70, R2.70 Target, R2.80, R2.80 Target, R2.90, R2.90 Target, R3 Evo 100, R3 Evo 100 Target, R3 Evo 110, R3 Evo 85, R3 Evo 85 Target, R3.100, R3.100T, R3.100TB, R3.105T, R3.80, R3.85, R3.85T, R3.85TB, R3.90, R3.90T, R3.95, R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110 VRT, R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210, R8.215, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR, Rekord 50E, Rekord 60, Rekord 60E, Rekord 65, Rekord 70, Rekord 70E, Rekord 75, Rekord 75.4, Rekord 75.4E, RF100, RF100 Target, RF60 Target, RF70 Target, RF80, RF80 Target, RF90, RF90 Target, RS100, RS80, RS90, RS90.3, RV100, RV80, RV90

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 100x114  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |

## Landini

### 31/L3301/298 - PHARE AVANT

3301298M91

Tracteur: 5500, 6500

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE



### 30/181-41 - PHARE AVANT

Tracteur: 5500, 6500

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

30/185-1 : SOCKET DE PHARE

63/1955-396 : AMPOULE



### 31/181-63 - PHARE AVANT - DROIT CONDUITE A DROITE

3551786M92

Tracteur: 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, Legend 105, Legend 115, Legend 130, Legend 165

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
|          | Rectangulaire |                   | Halogene |



### 31/181-64 - PHARE AVANT - GAUCHE CONDUITE A DROITE

3551787M92

Tracteur: 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080HC, 9880, 9880HC, Legend 105, Legend 115, Legend 130, Legend 165

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
|          | Rectangulaire |                   | Halogene |



### 26/189-56 - PHARE AVANT

Tracteur: Rex 75V

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 200x145  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |



## Manitou

### 63/189-36 - PHARE AVANT DROIT

197475

Chargeur télescopique: Various (Série 1100)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 151x151  | Carré | 2                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-281 : AMPOULE

63/1955-150 : AMPOULE

63/189-37 : PHARE AVANT GAUCHE



### 63/189-37 - PHARE AVANT GAUCHE

197476

Chargeur télescopique: Various (Série 1100)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 151x151  | Carré | 2                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/189-36 : PHARE AVANT DROIT

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-281 : AMPOULE

63/1955-150 : AMPOULE



### 44/1931-92 - PHARE AVANT GAUCHE

MA224581

Chargeur télescopique: Various (Série MLT, MT)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 120x120  | Carré | 4                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-250 : AMPOULE

63/1955-287 : AMPOULE H7

63/1955-501 : AMPOULE



### 44/1931-91 - PHARE AVANT DROIT

224580

Chargeur télescopique: Various (Série MLT, MT)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 120x120  | Carré | 4                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-250 : AMPOULE

63/1955-287 : AMPOULE H7

63/1955-501 : AMPOULE





## Manitou

### 44/181-73 - PHARE AVANT

20997

Article(s) Lié(s)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

63/1955-250 : AMPOULE

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø150     | Rond/Oval | 1                 | Filament |



## Massey Ferguson

### 63/189-32 - PHARE AVANT

Tracteur: 25, 30, 35, 35X, 65, FE35, TEA20, TED20, TEF20, TEH20

Article(s) Lié(s)

63/183-32 : GLACE

63/183-33 : REFLECTEUR

63/1956-2 : SOCKET

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

63/1955-429 : AMPOULE

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø154     | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 30/189-64 - PHARE AVANT - ENSEMBLE COMPLET - CONDUITE A GAUCHE

Tracteur: 133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø126     | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 30/189-65 - PHARE AVANT - ENSEMBLE COMPLET - CONDUITE A DROITE

Tracteur: 133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø126     | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 30/181-41 - PHARE AVANT

1423852M91, 3301298M91

Tracteur: 134C, 154, 154C, 174, 174C, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S, 234S

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

30/185-1 : SOCKET DE PHARE

63/1955-396 : AMPOULE



## Merlo

### 63/189-36 - PHARE AVANT DROIT

Chargeur télescopique: Various (Série 1100)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 151x151  | Carré | 2                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-281 : AMPOULE

63/1955-150 : AMPOULE

63/189-37 : PHARE AVANT GAUCHE



### 63/189-37 - PHARE AVANT GAUCHE

Chargeur télescopique: Various (Série 1100)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 151x151  | Carré | 2                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)

63/189-36 : PHARE AVANT DROIT

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-281 : AMPOULE

63/1955-150 : AMPOULE



### 44/1931-92 - PHARE AVANT GAUCHE

Chargeur télescopique: Various (Série MLT, MT)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 120x120  | Carré | 4                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-250 : AMPOULE

63/1955-287 : AMPOULE H7

63/1955-501 : AMPOULE



### 44/1931-91 - PHARE AVANT DROIT

Chargeur télescopique: Various (Série MLT, MT)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 120x120  | Carré | 4                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-250 : AMPOULE

63/1955-287 : AMPOULE H7

63/1955-501 : AMPOULE



### 42/189-22 - PHARE AVANT GAUCHE

014642, 035576, M037027, 037027

Chargeur télescopique: Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles / & other models)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 151x151  | Carré | 2                 | Halogene |



## Merlo

### 42/189-23 - PHARE AVANT DROIT

014643, 035577, M037028, 037028

**Chargeur télescopique:** Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, , P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles / & other models)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 151x151  | Carré | 2                 | Halogene |



### 42/189-24 - PHARE AVANT DROIT

042814

**Chargeur télescopique:** Various (KT, SP)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 252x119  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |



### 42/189-25 - PHARE AVANT GAUCHE

042815, 042815

**Chargeur télescopique:** Various (KT, SP)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 252x119  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |



*Article(s) Lié(s)*

42/189-24 NU : PHARE AVANT

42/189-25NU : PHARE AVANT

## New Holland

### 54/1918-138 - PHARE AVANT GAUCHE

82019786, 82019786

**Tracteur:** TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 307x164  | Rectangulaire | 2                 | Filament |

*Article(s) Lié(s)*

54/1918-139 : PHARE AVANT (1x)

63/1955-472 : AMPOULE H4 (1x)

63/1955-2 : AMPOULE (1x)



### 54/1918-139 - PHARE AVANT DROIT

82019785, 82019785

**Tracteur:** TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 307x164  | Rectangulaire | 2                 | Filament |

*Article(s) Lié(s)*

54/1918-138 : PHARE AVANT (1x)

63/1955-472 : AMPOULE H4 (1x)

63/1955-2 : AMPOULE (1x)



## Renault / Claas

### 63/189-32 - PHARE AVANT

**Tracteur:** D16, D22, D30, D35, N70, N71, N72, N73, Super 3, Super 5, Super 6, Super 7

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø154     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

63/183-32 : GLACE

63/183-33 : REFLECTEUR

63/1956-2 : SOCKET

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

63/1955-429 : AMPOULE



## Same

### 29/189-60 - PHARE AVANT

28029710002

**Tracteur:** Aster 60, Aster 70, Explorer 60SP II, Explorer 70C, Explorer 70SP II, Explorer 80C, Explorer 90C, Frutteto 60, Frutteto 75, Vigneron 62, Vigneron 75

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE



### 29/S8029/170 - PHARE AVANT INCLINAISON 8°

28029170010, 280291800, 28029170011

**Tracteur:** Buffalo 120, Buffalo 130, Centurion 75 Export, Corsaro 70, Delfino 35, Leopard 85, Minitauro, Minitauro 60 C, Panther 90, RowCrop 80, Saturno 80, Taurus 60 Export, Taurus C, Tiger 100

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 4                 | Halogene |

Article(s) Lié(s)

29/S8029/10N : GRILLE

29/S8029/93 : GLACE

29/S8029/94 : JOINT



### 21/189-77 - PHARE AVANT

280392400

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR, Tiger 50

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 100x114  | Rectangulaire | 2                 | Halogene |

### 29/8029-670 - PHARE AVANT INCLINAISON 0° - MODELE ASYMETRIQUE

280296800, 280296700, 280296700

**Tracteur:** Explorer 55, Explorer 60, Explorer 60 II, Explorer 60SP, Explorer 60SP II, Explorer 65, Explorer 65SP, Explorer 70, Explorer 70 II, Explorer 70SP, Explorer 70SP II, Explorer 75, Explorer 75SP, Explorer 80, Explorer 80 II, Explorer 80SP, Explorer 80SP II, Explorer 85, Explorer 90, Explorer 90SP, Explorer 90T II, Explorer 95, Galaxy 170, Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, Laser 90

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 4                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

29/S8029/342 : GRILLE

29/S8029/341 : GLACE

29/S8029/343 : JOINT



## Same

### 29/SLT8029/450 - PHARE AVANT

280294400

**Tracteur:** Explorer 65, Explorer 70, Galaxy 170, Jaguar 100 Export, Jaguar 95 Export, Leopard C, Mercury 85 Export, Trident 130 Export

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø130     | Rond/Oval | 1                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3



### 29/SLT8029/620 - PHARE AVANT

280292600

**Tracteur:** Falcon Cingolato, Panther 90

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 140x140  | Carré | 4                 | Halogene |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

29/S8029/10N : GRILLE

29/S8029/93 : GLACE

29/S8029/94 : JOINT

63/1955-396 : AMPOULE



## Steyr

### 27/189-59 - PHARE AVANT

134172045

**Tracteur:** 942(A), 948(A), 955(A)/(A)E, 964(A)/(A)E, 968(A), 970(A/AE), 975(A), 980(A), 988(A), 990

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x102  | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

63/1955-472 : AMPOULE H4

63/1956-2 : SOCKET



### 27/189-40 - PHARE AVANT

193720005, 193720005

**Tracteur:** 1090(A), 1100(A), 1100S(A), 1108(A), 430(A), 430B, 430N, 450(A), 540(A), 545(A), 548(A), 586, 591, 650(A), 658(A), 760(A), 768(A), 870(A), 980(A), 988(A)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 175x100  | Rectangulaire |                   | Halogene |



### 27/189-38 - PHARE AVANT

193720720, 193720720

**Tracteur:** 1090(A), 1100(A), 1100S(A), 1108(A), 430(A), 430B, 430N, 450(A), 540(A), 545(A), 548(A), 586, 591, 650(A), 658(A), 760(A), 768(A), 870(A), 980(A), 988(A)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type |
|----------|---------------|-------------------|------|
| 175x100  | Rectangulaire | 3                 |      |



### 27/189-75 - PHARE AVANT

**Tracteur:** 8055(A) Turbo, 8055(A)/(A)S/(A)P, 8055A Turbo, 8060(A), 8060(A) Turbo, 8065(A)S Turbo, 8065(A/AP) Turbo, 8070(A), 8075(A)/(A)S/(A)P, 8100(A), 8120(A) Turbo, 8140(A), 8160A Turbo

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
|          | Rectangulaire |                   | Halogene |



## Steyr

### 27/189-58 - PHARE AVANT

134172040

**Tracteur:** 8055(A) Turbo, 8060(A) Turbo, 8070(A), 8075(A)/(A)S/(A)P, 8080(A) Turbo, 8100(A), 8120(A) Turbo, 8140(A), 8160A Turbo, 9078(A), 9083(A), 9086(A), 9094(A)



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type |
|----------|-------|-------------------|------|
|          | Carré |                   |      |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-472 : AMPOULE H4

## Valmet

### 41/181-100 - PHARE AVANT

619953

**Tracteur:** 565, 700MKII, 900



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø154     | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

## Zetor

### 37/976716 - PHARE AVANT GAUCHE

976716, 976716

**Tracteur:** 2011, 2511, 3011, 3045, 3511, 3513, 4511, 4611, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5511, 5545, 5611, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 8011 (1972)



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø165     | Rond/Oval | 1                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

37/86350932 : GROUPE OPTIQUE

### 37/976717 - PHARE AVANT DROIT

976717, 976717

**Tracteur:** 2011, 2511, 3011, 3045, 3511, 3513, 4511, 4611, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5511, 5545, 5611, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 8011 (1972)



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø165     | Rond/Oval | 1                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

37/86350932 : GROUPE OPTIQUE

### 37/86350932 - GROUPE OPTIQUE DROIT/GAUCHE

86350932

**Tracteur:** 2011, 2511, 3011, 3045, 3511, 3513, 4511, 4611, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5511, 5545, 5611, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901)



## Zetor

### 37/189-63 - PHARE AVANT

53351917

**Tracteur:** 10641 Euro I, 10641 Euro II, 10641 Euro III, 11641, 3321, 3341, 4321, 4341, 5321, 5341, 6321, 6341, 7321, 7341, 8621, 8641 Euro I, 8641 Euro II, 9621, 9641 Euro I, 9641 Euro II, 9641 Euro III



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x100  | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE

### 37/59115848 - PHARE AVANT

59115848



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø 130    | Rond/Oval | 2                 | Filament |

## Optique de phare avant

### Case-IH

#### 25/181-17 - OPTIQUE DE PHARE AVANT

K962146, K915874, 3072562R91, 3072947R91, 3072947R91

**Tracteur:** 238, 276, 278, 374, 384, 385, 434, 444, 454, 474, 475, 484, 485, 485XL, 584, 585, 585XL, 674, 684, 685, 685XL, 784, 785, 785XL, 884, 885, 885XL

**Tracteur industriel:** 238, 248, 258, 268

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø111     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



#### 25/181-69 - OPTIQUE DE PHARE GAUCHE

3057539R91

**Tracteur:** 353, 423, 453, D323

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø145     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



#### 25/181-70 - OPTIQUE DE PHARE DROIT

3057538R91

**Tracteur:** 353, 423, 453, D323

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø145     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



#### 25/181-18 - OPTIQUE PHARE AVANT

3129035R1, 5964600

**Tracteur:** 485, 485XL, 585, 585XL, 685, 685XL, 784, 785, 785XL, 885, 885XL

**Tracteur industriel:** 258, 268

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø146     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



#### 25/181-19 - OPTIQUE DE PHARE - ASYMETRIQUE GAUCHE/DROITE

3404170R93, 3404170R91, 3140022R91, 3404170R94, 3404170R94

**Tracteur:** 1046, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1246, 383, 423, 433, 453, 533, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 824, 833, 844, 844XL, 856, 856XL, 946, 955, 955XL, 956, 956XL

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 175x145  | Rectangulaire | Filament | 2-3      |



#### 25/181-40 - OPTIQUE DE PHARE H4 GAUCHE/DROIT

**Tracteur:** 1046, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1246, 383, 423, 453, 533, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 824, 833, 844, 844XL, 856, 856XL, 946, 955, 955XL, 956, 956XL

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 138x124  | Rectangulaire | Halogène | 3        |





## Case-IH

### 25/181-22 - OPTIQUE PHARE AVANT H4 GAUCHE/ DROIT

85651C91

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 433, 533, 633, 733, 743, 743XL, 745S, 745XL, 844, 844XL, 856, 856XL, 956, 956XL

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 165x106  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 25/181-30 - OPTIQUE DE PHARE - ASYMETRIQUE GAUCHE/ DROIT

1967795C1, 1984880C1

**Tracteur:** 2120, 2130, 2140, 2150

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 120x110  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 25/189-47 - OPTIQUE PHARE AVANT GAUCHE

1964878C2, 1964884C2

**Tracteur:** 2120, 2130, 2140, 2150, 3210, 3220, 3230, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 440, 495, 495XL, 5120, 5130, 5140, 5150, 540, 595, 595XL, 640, 695, 695XL, 740, 743, 743XL, 745S, 745XL, 795, 795XL, 840, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 895, 895XL, 940, 995, 995XL, C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 185x105  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 25/189-48 - OPTIQUE PHARE AVANT DROIT

1964980C2, 1964883C2

**Tracteur:** 2120, 2130, 2140, 2150, 3210, 3220, 3230, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 440, 495, 495XL, 5120, 5130, 5140, 5150, 540, 595, 595XL, 640, 695, 695XL, 740, 743, 743XL, 745S, 745XL, 795, 795XL, 840, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 895, 895XL, 940, 995, 995XL, C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 185x105  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



### 25/189-49 - OPTIQUE PHARE AVANT + PHARE DE TRAVAIL GAUCHE

91971C1, 91971C2

**Tracteur:** 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
|          | Rectangulaire | Halogène | 3        |



### 25/189-50 - OPTIQUE PHARE AVANT + PHARE DE TRAVAIL DROIT

91972C1, 91972C2

**Tracteur:** 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
|          | Rectangulaire | Halogène | 3        |



## Case-IH

### 27/189-66 - OPTIQUE PHARE AVANT

**Tracteur:** 9110, 9130, 9150, 9170, 9180

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x120  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



### 25/181-24 - OPTIQUE DE PHARE - ASYMETRIQUE GAUCHE/ DROIT

5120073, 5138349

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VJ70, VJ80

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 205X165  | Rectangulaire | Filament | 3        |



### 25/189-53 - OPTIQUE PHARE AVANT + PHARE DE TRAVAIL GAUCHE

232449A1, 232449A2

**Tracteur:** CVX120, CVX130, CVX150, CVX170, CX70, CX80, CX90, JX100U, JX1060C, JX1070C, JX1070U, JX1075C, JX1080U, JX1090U, JX70U, JX80U, JX90U, MX100C, MX180, MX200, MX210, MX220, MX230, MX240, MX255, MX270, MX285, MX80C, MX90C, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, MXM190, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU130, MXU135, Quantum 85C, Quantum 95C, Steiger 280, Steiger 330, Steiger 335, Steiger 380, Steiger 385, Steiger 430, Steiger 435, Steiger 480, Steiger 485, Steiger 530, Steiger 535, STX275, STX280, STX325, STX330, STX375, STX380, STX425, STX430, STX450, STX480, STX500, STX530

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 395x105  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



### 25/189-54 - OPTIQUE PHARE AVANT + PHARE DE TRAVAIL DROIT

232448A1, 232448A2

**Tracteur:** CVX120, CVX130, CVX150, CVX170, CX100, CX70, CX80, CX90, JX100U, JX1060C, JX1070C, JX1070U, JX1075C, JX1080U, JX1090U, JX70U, JX80U, JX90U, MX100C, MX180, MX200, MX210, MX220, MX230, MX240, MX255, MX270, MX285, MX80C, MX90C, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, MXM190, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU130, MXU135, Quantum 85C, Quantum 95C, Steiger 280, Steiger 330, Steiger 335, Steiger 380, Steiger 385, Steiger 430, Steiger 435, Steiger 480, Steiger 485, Steiger 530, Steiger 535, STX275, STX280, STX325, STX330, STX375, STX380, STX425, STX430, STX480, STX500, STX530

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 395x105  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



### 25/189-51 - OPTIQUE PHARE AVANT + PHARE DE TRAVAIL GAUCHE

70702009, 178318A1

**Tracteur:** MX100, MX120, MX135, MX150, MX170

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 395x105  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



### 25/189-52 - OPTIQUE PHARE AVANT + PHARE DE TRAVAIL DROIT

178317A1

**Tracteur:** MX100, MX120, MX135, MX150, MX170

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 395x105  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



## David Brown

### 20/181-22 - OPTIQUE DE PHARE HELLA

K300208, 1333291C1, 1333291C1

**Tracteur:** 1190, 1290, 1390, 1490, 1494, 1594, 1690, 1694

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 163x104  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 20/181-17 - OPTIQUE DE PHARE

K962146, K962146

**Tracteur:** 1200, 1210, 1212, 1410, 1412, 770, 780, 880 Implematic, 880 Selectamatic, 885, 990(AD4/47), 990(AD4/49), 995, 996

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø111     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



## Deutz

### 21/181-27 - OPTIQUE PHARE AVANT

04326362, 04308336, 4326362KZ103049, 04308336

**Tracteur:** 2807, 3607, 3607F, 4007, 4007F, 4007U, 4507, 4507A, 4507C, 4507F, 4807, 4807A, 4807C, 4807F, 5207, 5207A, 5207C, 5207F, 6007, 6007A, 6007C, 6007F, 6207, 6207A, 6207C, 6207F, 6507, 6507A, 6507C, 6507F, 6807, 6807A, 6807C, 6907, 6907C, 7007, 7007A, 7007C, 7207, 7207A, 7207C, 7807, 7807A, 7807C, Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 3.57, Agrostar 4.07, Agrostar 4.17, Agrostar 4.47, Agrostar 4.57, Agrostar 6.07, DX110, DX110A, DX120, DX120A, DX140, DX140A, DX145, DX145A, DX160, DX160A, DX230, DX230A, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.30VC, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.31, DX4.50, DX4.51, DX4.70, DX6.05, DX6.06, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, DX85, DX85A, DX90, DX90A, Dxab 110, Dxab 120, Dxab 145, Dxab 160, Dxab 250, Dxab 80, Dxab 85, Dxab 86, Dxab 90, Dxab 92, Dxbis 110, Dxbis 120, Dxbis 140, Dxbis 145, Dxbis 160, Dxbis 230, Dxbis 85, Dxbis 90, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø180     | Rond/Oval | Filament | 2        |



### 21/189-46 - OPTIQUE PHARE AVANT

4326366KZ103049, 4326366, 04326366

**Tracteur:** 2807, 3607, 4007, 4507, 4507C, 4807, 4807C, 5207, 5207C, 6007, 6007C, 6207, 6207C, 6507, 6507C, 6807, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrosun 100, Agrosun 120, Agrosun 140, Agrostar 3.57, Agrostar 4.07, Agrostar 4.17, Agrostar 4.47, Agrostar 4.57, Agrostar 6.07, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.30VC, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.11

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø180     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



## Deutz

### 21/189-44 - OPTIQUE PHARE AVANT

04404452, 280298200

**Tracteur:** Agropius 60, Agropius 70

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø142     | Rond/Oval | Halogène | 1        |



### 21/189-45 - OPTIQUE DE PHARE

04385816

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.71, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.31, Agrostar 6.61

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 140x100  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 21/181-74 - OPTIQUE PHARE AVANT

04435915, 04411363

**Tracteur:** Agrotion 100, Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106, Agrotion 106MKIII, Agrotion 110, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115, Agrotion 115MKIII, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 135, Agrotion 135MKIII, Agrotion 150, Agrotion 150MKIII, Agrotion 160MKIII, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175MKIII, Agrotion 200MKIII, Agrotion 230MKIII, Agrotion 260MKIII, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 170x110  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



## Fendt

### 22/181-54 - OPTIQUE PHARE AVANT AVEC ECLAIRAGE DE STATIONNEMENT

F140900020080

**Tracteur:** 1, 2, Fix2E

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø148     | Rond/Oval | Filament | 3        |



### 22/181-55 - OPTIQUE DE PHARE AVANT SANS ECLAIRAGE DE STATIONNEMENT

X830160037000, X830160040000, X830160085000

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307LS, 307LSA, 308LS, 308LSA, 309LS, 309LSA, 310LSA, 311LSA, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 816, 818, 822, 824

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 175x145  | Rectangulaire | Filament | 2        |



## Fendt

### 22/181-57 - OPTIQUE PHARE AVANT AVEC ECLAIRAGE DE STATIONNEMENT

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307LS, 307LSA, 308LS, 308LSA, 309LS, 309LSA, 310LSA, 311LSA, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 816, 818, 822, 824



| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 175x145  | Rectangulaire | Filament | 3        |

### 22/181-56 - PHARE AVANT

X830160010000, X83016003000, X830160086000

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307LS, 307LSA, 308LS, 308LSA, 309LS, 309LSA, 310LSA, 311LSA, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 816, 818, 822, 824



| Dim (mm) | Forme | Type     | Fonction |
|----------|-------|----------|----------|
| 138x124  | Carré | Halogène | 3        |

### 22/189-67 - OPTIQUE PHARE AVANT

F165900020010

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 1D, 1E, 1Z, 2, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 2DE, 2E, 2S



| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 173x142  | Rectangulaire | Filament | 3        |

### 22/181-59 - OPTIQUE DE PHARE AVANT

G716900020101

**Tracteur:** 409, 410, 411, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø180     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



## Fiat

### 23/181-30 - OPTIQUE PHARE AVANT "COBO" GAUCHE & DROIT

5177846, 5126153, 5126154, 5177846

**Tracteur:** 45-66 (Tracteurs étroits), 45-66DT (Tracteurs étroits), 45-66V (Tracteurs étroits), 55-66, 60-66, 70-66F (Tracteurs étroits), 70-66LP (Tracteurs étroits), 80-66F (Tracteurs étroits)

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 144x91   | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 23/181-29 - OPTIQUE PHARE AVANT "COBO" GAUCHE & DROIT

5154453, 5155603, 5154453

**Tracteur:** 65-94, 65-94DT, 72-94, 72-94DT, 88-94, 88-94DT, F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 193x135  | Rectangulaire | Filament | 1        |



### 23/181-24 - OPTIQUE PHARE AVANT "ELMA" GAUCHE & DROIT

5120073, 5138349, 5138350, 5122379, 5138349

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 130-90, 130-90DT, 1380, 1380DT, 140-90, 140-90DT, 1580, 1580DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 1880, 1880DT, 446, 446DT, 466, 466DT, 55-66, 55-66DT LP, 55-90, 55-90 DT, 566, 580, 60-66, 60-66DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 60-94, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 65-93, 65-93DT, 666, 680, 70-56DT, 70-56L, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 766, 780, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 85-90, 85-90DT, 880, 90-90, 90-90DT, 980

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 205x165  | Rectangulaire | Filament | 3        |



### 23/181-12 - OPTIQUE PHARE AVANT GAUCHE & DROIT AVEC FEU DE POSITION

9923017, 9927778, 9927778

**Tracteur:** 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 250, 250DT, 300, 300DT, 300J, 350, 350DT, 400, 400DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, 650, 750, 850, 900, SOM800

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø138     | Rond/Oval | Filament | 2        |



### 23/181-16 - OPTIQUE PHARE AVANT "OLSA" GAUCHE & DROIT

5137933, 5137934, 5106275, 79033565, 44906054, 5117456, 5110126, 5137936, 5106276, 44901262, 5112162, 5110128, 4997368, 5137934, 5137933, 5137934

**Tracteur:** 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 1380, 1380DT, 1580, 1580DT, 1880, 1880DT, 570, 580, 670, 680, 780, 880, 880-5, 980

| Dim (mm) | Forme | Type     | Fonction |
|----------|-------|----------|----------|
| 150x150  | Carré | Filament | 2        |



## Fiat

### 54/181-76 - OPTIQUE PHARE AVANT GAUCHE

89845954, 86514348, 87759081

**Tracteur:** G170, G190, G210, G240

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 500x115  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 54/181-77 - OPTIQUE PHARE AVANT DROIT

89826927, 86514346

**Tracteur:** G170, G190, G210, G240

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 500x115  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 54/181-78 - OPTIQUE PHARE AVANT GAUCHE

86500544

**Tracteur:** G170, G190, G210, G240

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x128  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 54/181-79 - OPTIQUE PHARE AVANT DROIT

86500543

**Tracteur:** G170, G190, G210, G240

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x128  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 24/181-71 - OPTIQUE DE PHARE

83999520, F0NN13005AB, 82014129, 9969131

**Tracteur:** M100, M115, M135, M160

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 120x130  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 123/82014129 - PHARE AVANT

## Fiat

### 23/FA9914615 - OPTIQUE PHARE AVANT

9914615



| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| 170x190  | Rond/Oval | Halogène | 3        |

## Ford

### 24/181-11 - OPTIQUE DE PHARE SEALED BEAM

D6NN13N007A, 83910047

**Tracteur:** 2000 (Montage frontal), 2100 (Montage frontal), 2110 (Montage frontal), 2150 (Montage frontal), 2300 (Montage frontal), 2310 (Montage frontal), 2600 (Montage frontal), 3000 (Montage frontal), 3100 (Montage frontal), 3150 (Montage frontal), 3190 (Montage frontal), 3300 (Montage frontal), 3310 (Montage frontal), 3600 (Montage frontal), 3900 (Montage frontal), 4000 (Montage frontal), 4100 (Montage frontal), 4110 (Montage frontal), 4130 (Montage frontal), 4190 (Montage frontal), 4200 (Montage frontal), 4400 (Montage frontal), 4600 (Montage frontal), 5600 (Montage frontal), 5700 (Montage latéral -> 4/85), 6600 (Montage frontal), 6700 (Montage latéral -> 4/85), 6710 (Montage latéral -> 4/85), 7600 (Montage frontal), 7700 (Montage latéral -> 4/85), 7710 (Montage latéral -> 4/85), 7910 (Montage latéral -> 4/85), 8210 (Montage latéral -> 4/85), TW15 (Montage latéral -> 4/85), TW25 (Montage latéral -> 4/85), TW35 (Montage latéral -> 4/85), TW5 (Montage latéral -> 4/85)

**Tracteur industriel:** 2120 (Montage frontal), 231 (Montage frontal), 233 (Montage frontal), 3120 (Montage frontal), 333 (Montage frontal), 335 (Montage frontal), 3400 (Montage frontal), 3500 (Montage frontal), 4140 (Montage frontal), 420 (Montage frontal), 4450 (Montage frontal), 4500 (Montage frontal), 4550 (Montage frontal), 6550 (Montage frontal), 7550 (Montage frontal)



| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø111     | Rond/Oval | Halogène | 2        |

### 24/181-33 - OPTIQUE DE PHARE AVANT CONDUITE A DROITE

83959698, E4NN13K005EA, 83952111, 3959698

**Tracteur:** 2310 (10/85 -> 7/87), 2610 (10/85 -> 7/87), 2810 (10/85 -> 7/87), 2910 (10/85 -> 7/87), 3610 (10/85 -> 7/87), 3910 (10/85 -> 7/87), 4110 (10/85 -> 7/87), 4610 (10/85 -> 7/87), 5110 (10/85 -> 7/87), 5610 (10/85 -> 7/87), 6610 (10/85 -> 7/87), 6710 (10/85 -> 7/87), 7610 (10/85 -> 7/87), 7710 (10/85 -> 7/87), 7810 (2/88 ->)



| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø136     | Rond/Oval | Halogène | 2        |

### 24/181-34 - OPTIQUE DE PHARE AVANT CONDUITE A DROITE

E4NN13K005DA, 83952109

**Tracteur:** 2310 (Montage latéral), 2610 (Montage latéral), 2810 (Montage latéral), 2910 (Montage latéral), 3610 (Montage latéral), 3910 (Montage latéral), 3930 (Montage latéral), 4110 (Montage latéral), 4130 (Montage latéral), 4610 (Montage latéral), 4630 (Montage latéral), 4830 (Montage latéral), 5030 (Montage latéral), 5110 (10/85 ->), 5610 (10/85 ->), 5610S (Montage latéral), 6410 (Montage latéral), 6610 (10/85 ->), 6610S (Montage latéral), 6710 (10/85 ->), 6810 (Montage latéral), 6810S (Montage latéral), 7410 (Montage latéral), 7610 (10/85 ->), 7610S (Montage latéral), 7710 (10/85 ->), 7810S (Montage latéral)



| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø150     | Rond/Oval | Halogène | 2        |

### 24/181-35 - OPTIQUE DE PHARE CONDUITE A GAUCHE

E4NN13K005FA, 83952112

**Tracteur:** 2310 (10/85 -> 7/87), 2610 (10/85 -> 7/87), 2810 (10/85 -> 7/87), 2910 (10/85 -> 7/87), 3610 (10/85 -> 7/87), 3910 (10/85 -> 7/87), 4110 (10/85 -> 7/87), 4610 (10/85 -> 7/87), 5110 (10/85 -> 7/87), 5610 (10/85 -> 7/87), 6610 (10/85 -> 7/87), 6710 (10/85 -> 7/87), 7610 (10/85 -> 7/87), 7710 (10/85 -> 7/87), 7810 (2/88 ->)



| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø150     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



## Ford

### 24/181-31 - OPTIQUE DE PHARE

5165824

**Tracteur:** 4635, 4835, 5635, 6635, 7635

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 24/181-10 - OPTIQUE DE PHARE AVANT CONDUITE A DROITE

E4NN13K005HA, 83952167

**Tracteur:** 5110 (11/85 ->), 5610 (11/85 ->), 6410 (Avec cabine), 6610 (11/85 ->), 6710 (11/85 ->), 6710 (Avec cabine), 6810 (Avec cabine), 7410 (Avec cabine), 7610 (11/85 ->), 7710 (11/85 ->), 7810 (Avec cabine), 7910 (11/85 ->), 8210 (11/85 ->), 8530 (Avec cabine), 8630 (Avec cabine), 8730 (Avec cabine), 8830 (Avec cabine), TW15 (11/85 ->), TW25 (11/85 ->), TW35 (11/85 ->), TW5 (11/85 ->)

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø145     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



### 24/181-71 - OPTIQUE DE PHARE

83999520, F0NN13005AB, 82014129, 9969131

**Tracteur:** 5640, 6640, 7740, 7840, 8160, 8240, 8260, 8340, 8360, 8560

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 120x130  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 123/82014129 - PHARE AVANT

### 54/181-76 - OPTIQUE PHARE AVANT GAUCHE

89845954, 86514348, 87759081

**Tracteur:** 8670, 8670A, 8770, 8770A, 8870, 8870A, 8970, 8970A

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 500x115  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 54/181-77 - OPTIQUE PHARE AVANT DROIT

89826927, 86514346

**Tracteur:** 8670, 8670A, 8770, 8770A, 8870, 8870A, 8970, 8970A

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 500x115  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 54/181-78 - OPTIQUE PHARE AVANT GAUCHE

86500544

**Tracteur:** 8670, 8670A, 8770, 8770A, 8870, 8870A, 8970, 8970A

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x128  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



## Ford

### 54/181-79 - OPTIQUE PHARE AVANT DROIT

86500543

**Tracteur:** 8670, 8670A, 8770, 8770A, 8870, 8870A, 8970, 8970A

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x128  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



## Hurlimann

### 29/8029-910 - OPTIQUE PHARE AVANT

**Tracteur:** H305-XE, H306-XE, H307-XE, H358 Prestige, H358.4 Club, H361 XF, H362, H372, H468 Prestige, H468.4 Club, H476, H478 Prestige, H481 XF, H481XF, H488T Prestige, H491 XF

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 120x110  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 29/181-83 - OPTIQUE PHARE AVANT

0075269010, 0075269010

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, Master HP

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x132  | Rectangulaire | Filament | 1        |



### 29/189-61 - OPTIQUE PHARE AVANT

280297400, 28029740010, 28029740020

**Tracteur:** Prince 325, Prince 335, Prince 435, Prince 445

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 165x49   | Rectangulaire | Halogène | 3        |



## John Deere

### 26/181-203 - OPTIQUE PHARE AVANT CONDUITE A DROITE

DE12298, DE12298, AL56091

**Tracteur:** 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1830, 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 3030, 3040, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3640, 3640S, 4640, 4840, 830 (Europe), 830 (USA), 840, 930, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø129     | Rond/Oval | Filament |          |



### 26/181-204 - OPTIQUE PHARE AVANT H4 CONDUITE A DROITE

AL56091, AL56091

**Tracteur:** 1550, 1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850N, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950N, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2650, 2650N, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3050, 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3650, 4050, 4050E, 4055, 4250, 4255, 4350, 4450, 4455 (MEXICO), 4455 (USA), 4555, 4650, 4755, 4850, 4955

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø139     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



## John Deere

### 26/181-215 - OPTIQUE DE PHARE

AL152328

**Tracteur:** 5070M (>693378), 5080M (>693378), 5080R/RN (>693378), 5080RN (>693378), 5090M (>693378), 5090R/RN (>693378), 5090RN (>693378), 5100M (>693378), 5100R/RN (>693378), 5100RN (>693378), 5620, 5720, 5820, 6020, 6020SE, 6120 (Europe), 6120L, 6120SE, 6130 (>693378), 6215 (Europe), 6220 (Europe), 6220L, 6225 (>693378), 6230 (Europe) (>693378), 6230 (USA) (>693378), 6320 (Europe), 6320L, 6320SE, 6325 (>693378), 6330 (Europe) (>693378), 6330 (USA) (>693378), 6415 (Brasil), 6415 (USA), 6420 (Europe), 6420L, 6420S, 6420SE, 6425 (Europe) (>693378), 6425 (Mexico), 6430 (Europe) (>693378), 6430 (USA) (>693378), 6515, 6520, 6520L, 6520SE, 6525 (>693378), 6530 (>693378), 6615 (USA), 6620 SE, 6715, 6820, 6830 (>693378), 6920, 6920S, 6920SE, 6930 (>693378), 7130 (>693378), 7230 (>693378), 7330, 7420 (Mexico), 7425, 7515 (AMERIQUE DU SUD), 7520 (Mexico), 7525 (MEXICO)

**Moissonneuse-Batteuse:** 2054 (CHINOIS), 6620

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 165x105  | Rectangulaire | Filament | 3        |



### 26/189-35 - OPTIQUE PHARE AVANT AVANT

RE56964, AL75338

**Tracteur:** 6010SE, 6100, 6110 (Europe), 6110 (USA), 6110SE, 6200 (Europe), 6200 (USA), 6210 (Europe), 6210 (USA), 6210SE, 6300 (Europe), 6300 (USA), 6310 (Europe), 6310 (USA), 6310SE, 6400 (Europe), 6400 (USA), 6410 (Europe), 6410 (USA), 6506, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900, 6910, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810 (Brasil), 7810 (USA)

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 26/181-209 - OPTIQUE PHARE AVANT

RE180613, RE180613

**Tracteur:** 8120, 8120T, 8130, 8220, 8220T, 8230T, 8320, 8320T, 8330, 8330T, 8420, 8420T, 8430, 8430T, 8520, 8520T, 8530, 9120, 9230

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| 104x95   | Rond/Oval | Filament | 3        |



### 26/181-211 - OPTIQUE PHARE AVANT

RE260102, RE260102

**Tracteur:** 8120, 8120T, 8130, 8220, 8220T, 8230T, 8320, 8320T, 8330, 8330T, 8420, 8420T, 8430, 8430T, 8520, 8520T, 8530, 9120, 9230

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| 165x110  | Rond/Oval | Filament | 3        |



### 26/181-210 - OPTIQUE PHARE AVANT

RE183405, RE183405

**Tracteur:** 9120, 9230

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| 135x95   | Rond/Oval | Filament | 3        |



## Lamborghini

### 29/8029-910 - OPTIQUE PHARE AVANT

**Tracteur:** 105 Formula, 573-60, 574-60, 574-60 N Cross, 600, 660, 660-F Plus, 660V Agile, 674, 674-70, 674-70 Cross, 674-70 Grand Prix, 674-75 Sprint, 674.5, 700, 774, 774-80, 774-80 Grand Prix, 774-80N, 775-F Plus, 775V Agile, 874-90T, 874-90T Grand Prix, 880-F Plus, 990-F Plus, C674, C674-70 Ergomatic, C774, C774-80 Ergomatic, C874-90 Ergomatic, Crono 554-50, Crono 564-60, Crono 574-70, Cross 674-75N, Cross 774-85N, Cross 874-95N, High Clearance 90

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 120x110  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 29/181-83 - OPTIQUE PHARE AVANT

0075269010, 0075269010

**Tracteur:** 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, Premium 1600, Premium 1800, Racing High Performance

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x132  | Rectangulaire | Filament | 1        |



### 29/SLT8029/310 - OPTIQUE PHARE AVANT

280293100, 28029310010

**Tracteur:** 1056, 1156, 1256, 1556

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø144     | Rond/Oval | Halogène | 3        |



### 29/8029-920 - OPTIQUE PHARE AVANT

28029700010, 28029700010, 28029700010

**Tracteur:** 1106, 1306, 1506, 1706, 956-100

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 138x124  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



### 29/189-61 - OPTIQUE PHARE AVANT

280297400, 28029740010, 28029740020

**Tracteur:** Runner 250, Runner 250 Jet, Runner 350, Runner 350 A, Runner 450, Victory Plus 230, Victory Plus 260

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 165x49   | Rectangulaire | Halogène | 3        |



## Landini

### 31/181-212 - OPTIQUE PHARE AVANT CONDUITE A DROITE

3550746M91

**Tracteur:** 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 5860, 5865, 6060, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 6860, 6865, 6880, 6880VM, 68CV, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 7860, 7860HC, 7880, 7880VM, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 8860, 8860HC, 8865, 8880, 8880HC, 9060, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, Atlantis 100, Atlantis 70, Atlantis 75, Atlantis 80, Atlantis 85, Atlantis 90, Atlas 100, Atlas 70, Atlas 75, Atlas 80, Atlas 85, Atlas 90, Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95, C75, C85, C95, CF55, CF60, CF65, CF70, CF75, CF85, Globus 50, Globus 55, Globus 60, Globus 65, Globus 70, Globus 75, Globus 80, L95GT, Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 170x110  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 30/181-8 - OPTIQUE PHARE AVANT CONDUITE A DROITE GAUCHE/ DROITE

**Tracteur:** 4560V, 5560F, 5560L, 55GTP, 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 60GTP, 6560F, 6560L, 6560V, 65GTP, 6860, 6880, 7560F, 7560L, 7560V, 75GTP, 7860, 7880, 8560F, 8560L, 85GTP, 8860, 8880, 9080, 95GTP, 9880, 9880HC, Globus 50, Globus 55, Trekker 55F, Trekker 75, Trekker 75F, Trekker 85F

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 170x138  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 30/181-7 - OPTIQUE PHARE AVANT - CONDUITE A GAUCHE

**Tracteur:** 4560V, 5560F, 5560L, 55GTP, 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 60GTP, 6560F, 6560L, 6560V, 65GTP, 6860, 6880, 7560F, 7560L, 7560V, 75GTP, 7860, 7880, 8560F, 8560L, 85GTP, 8860, 8880, 9080, 95GTP, 9880, 9880HC, Globus 50, Globus 55, Trekker 55F, Trekker 75, Trekker 75F, Trekker 85F

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 165X107  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 30/181-3 - OPTIQUE PHARE GAUCHE - CONDUITE A DROITE GLACE PLATE

**Tracteur:** 5505, 5840, 6505, 6840, 7505, 9550

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø126     | Rond/Oval | Filament | 2        |



### 30/181-2 - OPTIQUE PHARE DROITE - CONDUITE A GAUCHE GLACE PLATE

**Tracteur:** 9550

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø126     | Rond/Oval | Filament | 2        |



### 30/181-1 - OPTIQUE PHARE GAUCHE - CONDUITE A GAUCHE GLACE PLATE

**Tracteur:** 9550

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø126     | Rond/Oval | Filament | 2        |



## Landini

### 30/181-49 - OPTIQUE PHARE AVANT - CONDUITE A DROITE GLACE BOMBEE

3305625M91

**Tracteur:** 10000, 13000, 4530V, 5530F, 5530L, 5530V, 5560F, 5560L, 5560V, 5830, 5860, 5870, 6030, 6030F, 6030L, 6030V, 6040, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6070, 6530F, 6530L, 6530V, 6550, 6830, 6860, 6870, 6880, 6880VM, 68CV, 7530F, 7530L, 7550, 7560F, 7560L, 7830, 7860, 7860HC, 7870, 7880, 7880VM, 78CV, 8530F, 8530L, 8550, 8560F, 8560L, 8830, 8860, 8860HC, 8880, 8880HC, 88CV, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, C4830, C5830, C6030F, C6830, C7830, C8860, CF4830, CF5030, CF5830, CF6830

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø164     | Rond/Oval | Filament | 1        |



### 30/181-46 - OPTIQUE PHARE AVANT - CONDUITE A GAUCHE GLACE BOMBEE

**Tracteur:** 10000, 13000, 5530L, 5560F, 5560L, 5560V, 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6530L, 6560F, 6560L, 6560V, 6860, 6880, 6880VM, 68CV, 7530L, 7560F, 7560L, 7860, 7860HC, 7870, 7880, 7880VM, 78CV, 8530F, 8530L, 8560F, 8560L, 8860, 8860HC, 8870, 8880, 8880HC, 88CV, 9880, 9880HC

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø164     | Rond/Oval | Filament | 1        |



### 30/181-47 - OPTIQUE PHARE AVANT

1425874M91

**Tracteur:** 12500, 14500

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 200x130  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 30/181-4 - OPTIQUE PHARE DROITE - CONDUITE A DROITE GLACE PLATE

**Tracteur:** 16000, 5505, 5840, 6505, 6840, 7505, 9550

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø126     | Rond/Oval | Filament | 2        |



### 26/181-209 - OPTIQUE PHARE AVANT

**Tracteur:** Rex 75V

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| 104x95   | Rond/Oval | Filament | 3        |



### 26/181-211 - OPTIQUE PHARE AVANT

**Tracteur:** Rex 75V

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| 165x110  | Rond/Oval | Filament | 3        |



## Manitou

### 44/181-68 - OPTIQUE DE PHARE CONDUITE A DROITE

189007, 189008R

**Chargeur télescopique:** Various (MLT523, MLT524, MLT526, MLT527, MLT628, MLT632, MLT728, MLT928)



| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Filament | 2        |

## Massey Ferguson

### 30/181-8 - OPTIQUE PHARE AVANT CONDUITE A DROITE GAUCHE/ DROITE

1693945M93, 1693944M91, 1693944M93

**Tracteur:** 240, 253 (UK), 263 (UK), 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 3610, 362, 362N, 363, 3630, 3635, 363LX, 363S, 3645, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 366CF, 3670, 367CF, 3680, 3690, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399, 6110, 6120, 6130, 6140



| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 170x138  | Rectangulaire | Filament | 2        |

### 30/181-7 - OPTIQUE PHARE AVANT - CONDUITE A GAUCHE

1693943M93

**Tracteur:** 240, 253 (UK), 263 (UK), 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 3610, 362, 362N, 363, 3630, 3635, 363LX, 363S, 3645, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 366CF, 3670, 367CF, 3680, 3690, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399, 6110, 6120, 6130, 6140



| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 165X107  | Rectangulaire | Filament | 2        |

### 30/181-3 - OPTIQUE PHARE GAUCHE - CONDUITE A DROITE GLACE PLATE

963437M1, 963434M91, 3600103M91, 1890155M1, 1874192M92, 1860176M1, 1672771M91, 1662377M91, 1662243M91, 1621205M1, 1672769M91, 3600102M91

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1080, 1200, 122, 1250, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 2620, 2625, 263 (UK), 263T (Italy), 2640, 2645, 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 2805, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 375E, 390E, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 698T, 699

**Tracteur industriel:** 20B, 20D, 40B, 50B MKII, 50D



| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø126     | Rond/Oval | Filament | 2        |



## Massey Ferguson

### 30/181-4 - OPTIQUE PHARE DROITE - CONDUITE A DROITE GLACE PLATE

963436M1, 963435M91, 1890154M1, 1860175M1, 1672768M91, 1662378M91, 1621206M1, 1672768M91, 1672770M91, 1672768M91

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1080, 1200, 122, 1250, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 2620, 2625, 263 (UK), 263T (Italy), 2640, 2645, 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 2805, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 375E, 390E, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 698T, 699

**Tracteur industriel:** 20B, 20D, 40B, 50B MKII, 50D

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø126     | Rond/Oval | Filament | 2        |



### 30/181-49 - OPTIQUE PHARE AVANT - CONDUITE A DROITE GLACE BOMBEE

3302340M91, 3300524M92, 3305625M91

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1007, 1014, 1024, 1080, 1085, 1100, 1104, 1105, 1114, 1130, 1134, 1135, 1200, 122, 1250, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 265, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø164     | Rond/Oval | Filament | 1        |



### 30/181-1 - OPTIQUE PHARE GAUCHE - CONDUITE A GAUCHE GLACE PLATE

1890717M1, 1890157M91, 1860178M1, 1672767M91

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1080, 1200, 122, 1250, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 2620, 2625, 263 (UK), 263T (Italy), 2640, 2645, 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 2805, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 375E, 390E, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 698T, 699

**Tracteur industriel:** 20B, 20D, 40B, 50B MKII, 50D

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø126     | Rond/Oval | Filament | 2        |



### 30/181-2 - OPTIQUE PHARE DROITE - CONDUITE A GAUCHE GLACE PLATE

1890716M1, 1890156M91, 1860177M1, 1672766M91

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1080, 1200, 122, 1250, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 2620, 2625, 263 (UK), 263T (Italy), 2640, 2645, 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 2805, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 375E, 390E, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 698T, 699

**Tracteur industriel:** 20B, 20D, 40B, 50B MKII, 50D

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø126     | Rond/Oval | Filament | 2        |





## Massey Ferguson

### 30/181-46 - OPTIQUE PHARE AVANT - CONDUITE A GAUCHE GLACE BOMBEE

3532565M91

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1007, 1014, 1024, 1080, 1085, 1100, 1104, 1105, 1114, 1130, 1134, 1135, 1200, 122, 1250, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 265, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø164     | Rond/Oval | Filament | 1        |



### 30/181-66 - OPTIQUE PHARE AVANT - CONDUITE A DROITE - GAUCHE GLACE BOMBEE

963717M1, 963437M1, 963721M91, 963723M91, 1672771M91

**Tracteur:** 1080, 1200, 122, 1250, 130, 133, 135, 135MKIII, 135V, 140, 145, 145MKIII, 145S, 145V, 148MKIII, 152, 152F, 152MKIII, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158MKIII, 158S, 158V, 165, 165MKIII, 168, 168F, 168MKIII, 168S, 175, 178, 185, 188, 235, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 290, 550, 575, 590, 675, 690, 698, 699

**Moissonneuse-Batteuse:** 240, 560, 565

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø120     | Rond/Oval | Filament | 2        |



### 30/181-67 - OPTIQUE PHARE AVANT - CONDUITE A DROITE GLACE BOMBEE

963718M1

**Tracteur:** 1080, 1200, 122, 1250, 130, 133, 135, 135MKIII, 135V, 140, 145, 145MKIII, 145S, 145V, 148MKIII, 152, 152F, 152MKIII, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158MKIII, 158S, 158V, 165, 165MKIII, 168, 168F, 168MKIII, 168S, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 245, 250, 253 (Italy), 255, 260, 2620, 2625, 263 (UK), 2640, 2645, 264T, 265, 2680, 2685, 2720, 2725, 275, 284, 290, 294, 298, 375E, 390E, 550, 575, 590, 592, 595, 595MKII, 675, 690, 698, 698T, 699

**Moissonneuse-Batteuse:** 240, 560, 565

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø120     | Rond/Oval | Filament | 2        |



### 30/M1806775 - OPTIQUE PHARE AVANT

1806775M1

**Tracteur:** 1080, 133, 135, 140, 145, 145MKIII, 148MKIII, 152, 152F, 152MKIII, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158MKIII, 158S, 158V, 165, 165MKIII, 168, 168F, 168MKIII, 178, 185, 188, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 298, 440, 575, 590, 592, 595, 595MKII

**Moissonneuse-Batteuse:** 206, 307, 506, 507, 520, 525, 560

| Dim (mm) | Forme         | Type | Fonction |
|----------|---------------|------|----------|
| 160x90   | Rectangulaire | 1    | 3        |



### 30/181-47 - OPTIQUE PHARE AVANT

1425874M91

**Tracteur:** 1114, 1134

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 200x130  | Rectangulaire | Filament | 2        |



## Massey Ferguson

### 30/181-44 - OPTIQUE PHARE AVANT

916234M91, 916235M91

**Tracteur:** 2640 (->271212), 2680 (->271212), 595 (->150066)

**Moissonneuse-Batteuse:** 506, 507, 530, 530S, 535, 560, 565, 660, 665, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 120x110  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 30/181-51 - OPTIQUE PHARE - CONDUITE A DROITE

3809346M91

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 30/181-61 - OPTIQUE PHARE - CONDUITE A DROITE

3824712M91

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 30/181-62 - OPTIQUE PHARE - CONDUITE A GAUCHE

3824711M92

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 30/181-50 - OPTIQUE PHARE CONDUITE A GAUCHE

3809345M91

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 30/181-42 - OPTIQUE PHARE HAUT DE CABINE

3713137M1

**Tracteur:** 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 183x102  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



## Massey Ferguson

### 30/181-52 - OPTIQUE PHARE AVANT - CONDUITE A GAUCHE

3713798M91

**Tracteur:** 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6260 (Sans cabine), 6270 (Sans cabine), 6280 (Sans cabine), 6290 (Sans cabine), 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8270, 8280

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 30/181-53 - OPTIQUE PHARE AVANT - CONDUITE A DROITE

3713799M91

**Tracteur:** 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6260 (Sans cabine), 6270 (Sans cabine), 6280 (Sans cabine), 6290 (Sans cabine), 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8270, 8280

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Filament | 2        |



## MB Trac

### 36/181-82 - OPTIQUE PHARE AVANT

**Tracteur:** 700

| Dim (mm) | Forme     | Type | Fonction |
|----------|-----------|------|----------|
| Ø123     | Rond/Oval |      | 2        |



## Merlo

### 44/181-68 - OPTIQUE DE PHARE CONDUITE A DROITE

**Chargeur télescopique:** Various (MLT523, MLT524, MLT526, MLT527, MLT628, MLT632, MLT728, MLT928)

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Filament | 2        |



## New Holland

### 54/181-213 - OPTIQUE DE PHARE GAUCHE

82029728

**Tracteur:** T5030, T5040, T5050, T5060, T6010 Delta, T6010 Plus, T6020 Delta, T6020 Elite, T6020 Plus, T6030 Delta, T6030 Elite, T6030 Plus, T6040 Elite, T6050 Delta, T6050 Elite, T6050 Plus, T6060 Elite, T6070 Elite, T6070 Plus, T7510, T7520, T7530, T7540, T7550, TL100A, TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS130A, TS135A, TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190, TVT195

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| 162x356  | Rond/Oval | Halogène | 2        |



### 54/181-214 - OPTIQUE DE PHARE DROIT

82029727

**Tracteur:** T5030, T5040, T5050, T5060, T6010 Delta, T6010 Plus, T6020 Delta, T6020 Elite, T6020 Plus, T6030 Delta, T6030 Elite, T6030 Plus, T6040 Elite, T6050 Delta, T6050 Elite, T6050 Plus, T6060 Elite, T6070 Elite, T6070 Plus, T7510, T7520, T7530, T7540, T7550, TL100A, TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS130A, TS135A, TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190, TVT195

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| 162x356  | Rond/Oval | Halogène | 2        |



## New Holland

### 54/189-73 - OPTIQUE PHARE AVANT GAUCHE

82029730

**Tracteur:** T5040, T5050, T5060, T6010 Delta, T6010 Plus, T6020 Delta, T6020 Elite, T6020 Plus, T6040 Elite, T6060 Elite, T7510, T7520, T7530, T7540, T7550, TL100A, TL70A, TL80A, TL90A, TS100A, TS110A, TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190, TVT195

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| 162x356  | Rond/Oval | Halogène | 2        |



### 54/189-74 - OPTIQUE PHARE AVANT DROIT

82029729

**Tracteur:** T5040, T5050, T5060, T6010 Delta, T6010 Plus, T6020 Delta, T6020 Elite, T6020 Plus, T6040 Elite, T6060 Elite, T7510, T7520, T7530, T7540, T7550, TL100A, TL70A, TL80A, TL90A, TS100A, TS110A, TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190, TVT195

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| 162x356  | Rond/Oval | Halogène | 2        |



### 24/181-31 - OPTIQUE DE PHARE

5165824

**Tracteur:** TL100, TL70, TL80, TL90

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 167x107  | Rectangulaire | Halogène | 2        |



### 24/181-71 - OPTIQUE DE PHARE

83999520, F0NN13005AB, 82014129, 9969131

**Tracteur:** TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, TV140

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 120x130  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 123/82014129 - PHARE AVANT

### 31/181-212 - OPTIQUE PHARE AVANT CONDUITE A DROITE

**Tracteur:** TM150 (Brasil)

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 170x110  | Rectangulaire | Filament | 2        |



### 23/181-30 - OPTIQUE PHARE AVANT "COBO" GAUCHE & DROIT

5177846, 5126153, 5126154, 5177846

**Tracteur:** TN55V, TN60VA, TN65F, TN65N, TN65V, TN70NA, TN70VA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85FA, TN90F, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 144x91   | Rectangulaire | Halogène | 2        |



## Renault / Claas

### 28/181-38 - OPTIQUE DE PHARE

7701012131, 7700692118, 6005010835, 7700033883, 7701012131

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 351M, 361, 421, 421M, 461, 461M, 462, 466S, 50-12LB, 50-12V, 521S, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 551, 551-4S, 551S, 556, 556S, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 652, 656, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 681, 681-4, 681S, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 701-4F, 704M/H, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 751, 751-4, 754MI, 77-12TS, 77-14TS, 782, 782-4, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 80-32P, 80-34P, 804M, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LB, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 851, 851-4, 854MI, 891, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 95-12, 95-14, 950MI, 951, 954MI, 981, Ceres 310, Ceres 316, Ceres 320, Ceres 325, Ceres 326, Ceres 330, Ceres 335, Ceres 336, Ceres 340, Ceres 345, Ceres 355, Ceres 65, Ceres 70, Ceres 75, Ceres 85, Ceres 95, Cergos 330, Cergos 335, Cergos 340, Cergos 345, Cergos 350, Cergos 355, Ergos 100, Ergos 105, Ergos 110, Ergos 85, Ergos 90, Ergos 95, R600M, R650MI



| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 143x90   | Rectangulaire | Halogène | 2        |

### 28/181-39 - OPTIQUE PHARE AVANT

7700692117, 7700692117

**Tracteur:** 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, Ares 540, Ares 546, Ares 550, Ares 556, Ares 566, Ares 610, Ares 616, Ares 620, Ares 626, Ares 630, Ares 636, Ares 640, Ares 656, Ares 696, Ares 710, Ares 715, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 816, Ares 825, Ares 826, Ares 836, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 926, Atlas 935, Atlas 936, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650



| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 161x102  | Rectangulaire | Filament | 2        |

## Same

### 29/8029-910 - OPTIQUE PHARE AVANT

**Tracteur:** Antares 100, Argon 50, Argon 60, Argon 70, Aster 60, Aster 70, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP, Explorer 70SP II, Explorer 75SP II, Explorer 80 II, Explorer 80SP, Explorer 80SP II, Explorer 85SP II, Explorer 90SP, Explorer 90T II, Explorer 95SP II, Frutteto 60 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, RowCrop 100, RowCrop 90



| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 120x110  | Rectangulaire | Halogène | 2        |

### 29/181-83 - OPTIQUE PHARE AVANT

0075269010, 0075269010

**Tracteur:** Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Silver 160, Silver 180, Supertitan, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190



| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x132  | Rectangulaire | Filament | 1        |

### 29/189-62 - OPTIQUE PHARE AVANT

28029760030

**Tracteur:** Argon 50, Argon 55, Argon 60, Argon 65, Argon 70, Argon 75, Dorado 55, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 70, Dorado 75, Dorado 85, Explorer 60 II, Explorer 70 II, Explorer 80 II, Explorer 90T II, Frutteto 60 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Golden 60 Compatto, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 85 Compatto, Krypton 100, Krypton 80, Krypton 90, Krypton F78, Krypton F88, Krypton F98, Rock 60, Rock 70, RowCrop 100.6, Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 110, Silver 130, Silver 80, Silver 90



| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x140  | Rectangulaire | Halogène | 2        |

## Same

### 29/189-61 - OPTIQUE PHARE AVANT

280297400, 28029740010, 28029740020

**Tracteur:** Diamond II 230, Diamond II 260, Solaris 25, Solaris 25 Hydro, Solaris 35, Solaris 35 Wind, Solaris 45

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 165x49   | Rectangulaire | Halogène | 3        |



## Steyr

### 27/189-66 - OPTIQUE PHARE AVANT

134972011

**Tracteur:** 9100M, 9100MT, 9105, 9105MT, 9115, 9125, 9145, 9155(A), 9170(A), 9190(A)

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x120  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



## Valmet

### 41/181-101 - OPTIQUE PHARE AVANT

328704, 30260801

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 6000, 605, 6100, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 6650HI, 6800, 6850HI, 705, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8750, 8950HI, 905

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 161x102  | Rectangulaire | Filament | 3        |



### 41/181-75 - OPTIQUE PHARE AVANT

V30260810, V31547310

**Tracteur:** 205, 255, 305, 355, 365, 405, 415, 415M, 455, 465, 555, 565, 6000, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6750HI, 6800, 6850HI, 6900, 8000, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 865, 865S, 8750, 8950HI, M120, M120E, M130, M150, N101 HI-TEC, N111E HI-TEC, N121 HI-TEC, N141 HI-TEC, N82 HI-TEC, N91 HI-TEC, N92 HI-TEC, T120, T130, T140E, T150, T160, T170, T180, T190, XM130, XM150

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x120  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



### 41/181-81 - OPTIQUE PHARE AVANT

V30260810, V31547310, V80648900

**Tracteur:** 205, 255, 305, 355, 365, 405, 415, 415M, 455, 465, 555, 565, 6000, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6750HI, 6800, 6850HI, 6900, 8000, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 865, 865S, 8750, 8950HI, M120, M120E, M130, M150, N101 HI-TEC, N111E HI-TEC, N121 HI-TEC, N141 HI-TEC, N82 HI-TEC, N91 HI-TEC, N92 HI-TEC, T120, T130, T140E, T150, T160, T170, T180, T190, XM130, XM150

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 161x102  | Rectangulaire | Filament | 2        |



## Volvo

### 36/ET930 - OPTIQUE PHARE AVANT

Tracteur: 2200, 2204, 2250, 430

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø125     | Rond/Oval | Filament | 3        |



### 36/181-82 - OPTIQUE PHARE AVANT

Tracteur: 2200, 2204, 2250, 2254, 430, 500, 650, 650T

| Dim (mm) | Forme     | Type | Fonction |
|----------|-----------|------|----------|
| Ø123     | Rond/Oval |      | 2        |



## Zetor

### 37/931425 - OPTIQUE PHARE AVANT GAUCHE/ DROIT

931425

Tracteur: 3320, 3340, 4320 (6201), 4340 (4701), 4340 (6201), 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 6320, 6340, 6340H

| Dim (mm) | Forme | Type     | Fonction |
|----------|-------|----------|----------|
| 160x130  | Carré | Halogène | 2        |



### 37/78350943 - OPTIQUE PHARE AVANT DROIT/GAUCHE

78350943, 78350943

Tracteur: 3320, 3340, 4320 (6201), 4340 (4701), 4340 (6201), 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 6320, 6340, 6340H

| Dim (mm) | Forme         | Type     | Fonction |
|----------|---------------|----------|----------|
| 130x130  | Rectangulaire | Halogène | 3        |



### 37/59115717 - OPTIQUE PHARE AVANT DROIT

59115717, 59115717, 59115717

Tracteur: 5011 (5001), 5011 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5245 (5001), 5245 (5201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 7011, 7045, 7045H, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø150     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



### 37/59115718 - OPTIQUE PHARE AVANT GAUCHE

59115718, 59115718, 59115718

Tracteur: 5011 (5001), 5011 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5245 (5001), 5245 (5201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 7011, 7045, 7045H, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø150     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



## Zetor

### 37/59115842 - OPTIQUE DE PHARE

59115842

**Tracteur:** 5211 (5001), 5211 (5201), 5245 (5001), 5245 (5201), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø115     | Rond/Oval | Halogène | 3        |



### 37/Z89352903 - OPTIQUE DE PHARE DROIT

89352904H, 89352903

**Tracteur:** 10011, 10045, 10111, 10145, 10211, 10245, 11211, 11245, 12011, 12045, 12111, 12145, 12211, 12245, 14145, 14245, 16045, 16145, 16245, 8011, 8045, 8111, 8145, 8211, 8245, 9111, 9145, 9211, 9245

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø145     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



### 37/Z89352904 - OPTIQUE DE PHARE GAUCHE

89352904H, 89352904

**Tracteur:** 10011, 10045, 10111, 10145, 10211, 10245, 11211, 11245, 12011, 12045, 12111, 12145, 12211, 12245, 14145, 14245, 16045, 16145, 16245, 8011, 8045, 8111, 8145, 8211, 8245, 9111, 9145, 9211, 9245

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø145     | Rond/Oval | Halogène | 2        |



### 37/89352932 - OPTIQUE PHARE AVANT

89352932

**Tracteur:** 10011, 10045, 10111, 10145, 10211, 10245, 11211, 11245, 12011, 12045, 12111, 12145, 12211, 12245, 14145, 14245, 16045, 16145, 16245, 8011, 8045, 8111, 8145, 8211, 8245, 9111, 9145, 9211, 9245

| Dim (mm) | Forme     | Type     | Fonction |
|----------|-----------|----------|----------|
| Ø145     | Rond/Oval | Halogène | 2        |





## Feu arrière

### Case-IH

#### 25/1912-24 - PAIRE DE FEUX ARRIERE

Tracteur: 323, 353, 423, 523, 553, 654, 724, 824



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x60   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

#### 25/1912-25 - FEU ARRIERE DROIT

Tracteur: 323, 353, 423, 523, 553, 654, 724, 824



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x60   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

#### 25/1912-26 - FEU ARRIERE GAUCHE

Tracteur: 323, 353, 423, 523, 553, 654, 724, 824



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x60   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

#### 25/1912-27 - FEU ARRIERE "HELLA" GAUCHE

3145942R91, 3145942R91

Tracteur: 1046, 1055, 1055XL, 1246, 385, 484, 485, 485XL, 585, 585XL, 644, 685, 685XL, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 785, 785XL, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 885, 885XL, 946, 955, 955XL

Tracteur industriel: 248



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 170x75   | Rectangulaire | 3                 | Filament |

#### 25/1912-28 - FEU ARRIERE "HELLA" DROIT

3145943R91, 3145943R91

Tracteur: 1046, 1055, 1055XL, 1246, 385, 484, 485, 485XL, 585, 644, 685, 685XL, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 785, 785XL, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 885, 885XL, 946, 955, 955XL

Tracteur industriel: 248



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 170x75   | Rectangulaire | 3                 | Filament |

#### 25/1912-31 - FEU ARRIERE "HELLA" GAUCHE/ DROIT

3148492R91, 3148492R91

Tracteur: 1046, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1246, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 433, 440, 533, 540, 633, 640, 733, 740, 833, 840, 940, 946, 955, 955XL, 956, 956XL, JX100U (Sans cabine), JX1070U (Sans cabine), JX1080U (Sans cabine), JX1090U (Sans cabine), JX1100U (Sans cabine), JX70U (Sans cabine), JX80U (Sans cabine), JX90U (Sans cabine)



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 84x84x51 | Carré | 2                 | Filament |

## Case-IH

### 25/1912-29 - FEU ARRIERE "HELLA" GAUCHE

3223263R91

**Tracteur:** 1046, 1056, 1056XL, 1246, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 433, 440, 485, 485XL, 495, 495XL, 533, 540, 585, 585XL, 595, 595XL, 633, 640, 685, 685XL, 695, 695XL, 733, 740, 743, 743XL, 745S, 745XL, 833, 840, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 940, 946, 955, 955XL, 956, 956XL, 995, 995XL

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 95x90x54.5 | Carré | 3                 | Filament |



### 25/1912-30 - FEU ARRIERE "HELLA" DROIT

3223264R91

**Tracteur:** 1046, 1056, 1056XL, 1246, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 433, 440, 485, 485XL, 495, 495XL, 533, 540, 585, 585XL, 595, 595XL, 633, 640, 685, 695, 695XL, 733, 740, 743, 743XL, 745S, 745XL, 833, 840, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 940, 946, 955, 955XL, 956, 956XL, 995, 995XL

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 95x90x54.5 | Carré | 3                 | Filament |



### 25/1912-190 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

**Tracteur:** 2120, 2130, 2140, 2150, PJ55, PJ65, PJ75, PJN55, PJN65, PJN75, PJV55, PJV65, PJV75

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type |
|-----------|---------------|-------------------|------|
| 120x80x34 | Rectangulaire | 3                 |      |



### 25/1912-84 - FEU ARRIERE DROIT

4997267, 5124117

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VJ70, VJ80

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62x100 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 25/1912-85 - FEU ARRIERE GAUCHE

4997266, 5124115

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VJ70, VJ80

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62x100 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 25/1912-173 - FEU ARRIERE GAUCHE

**Tracteur:** C42, C48, C55, C70, CS58, CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x85x54 | Carré | 2                 | Filament |



## Case-IH

### 25/1912-174 - FEU ARRIERE DROIT

**Tracteur:** C42, C48, C55, C70, CS58, CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x85x54 | Carré | 2                 | Filament |



### 25/1912-205 - FEU ARRIERE GAUCHE

134676002

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->), CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 155x140x80 | Carré | 3                 | Filament |



### 25/1912-206 - FEU ARRIERE DROIT

134676001

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->), CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 155x140x80 | Carré | 3                 | Filament |



### 25/1912-171 - FEU ARRIERE GAUCHE

**Tracteur:** CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->)

| Dim (mm)    | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|---------------|-------------------|----------|
| 170x74.1x67 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1912-172 - FEU ARRIERE DROIT

**Tracteur:** CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->)

| Dim (mm)    | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|---------------|-------------------|----------|
| 170x74.1x67 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1912-165 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

177239A2, 259816A1

**Tracteur:** CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 186x66x55 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Case-IH

### 25/1912-166 - FEU ARRIERE AVEC ECLAIRE PLAQUE GAUCHE

3051601R91

Tracteur: D215, D219, D322, D326, D432, D439, D440

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| 78x43.5  | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 25/1912-167 - FEU ARRIERE SANS ECLAIRE PLAQUE DROIT

3051600R91

Tracteur: D215, D219, D322, D326, D432, D439, D440

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| 78x43.5  | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 22/1912-181 - FEU ARRIERE DROIT

Tracteur: DGD4

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 22/1912-182 - FEU ARRIERE GAUCHE

Tracteur: DGD4

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 24/1912-3 - FEU ARRIERE DROIT

Tracteur: JX100U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 155x80x170 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 24/1912-4 - FEU ARRIERE GAUCHE

Tracteur: JX100U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 155x80x170 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 24/1912-88 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

Tracteur: JX100U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 245x75x60 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Case-IH

### 25/1912-88 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

82009066

**Tracteur:** JX100U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 245x70x65 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1912-3 - FEU ARRIERE DROIT

5172685, 3123164R91

**Tracteur:** JX100U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 155x80x170 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1912-4 - FEU ARRIERE GAUCHE

5172684, 3123163R91

**Tracteur:** JX100U (Sans cabine), JX1070U (Sans cabine), JX1080U (Sans cabine), JX1090U (Sans cabine), JX1100U (Sans cabine), JX70U (Sans cabine), JX80U (Sans cabine), JX90U (Sans cabine)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 160x90x167 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1912-139 - FEU ARRIERE DROIT

47129205

**Tracteur:** JX100U, JX105U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX85U, JX90U, JX95U

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 258x65x250 | Carré | 3                 | Filament |



### 25/1912-195 - FEU ARRIERE GAUCHE

47129204

**Tracteur:** JX100U, JX105U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX85U, JX90U, JX95U

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 250x258x65 | Carré | 3                 | Filament |



### 54/1912-244 - FEU ARRIERE GAUCHE MONTAGE SANS CABINE

**Tracteur:** JX100U, JX105U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX75U, JX80U, JX85U, JX90U

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 186x66   | Rectangulaire | 4                 | Filament |



### 54/1912-243 - FEU ARRIERE DROIT MONTAGE SANS CABINE

**Tracteur:** JX100U, JX105U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX75U, JX80U, JX85U, JX90U, JX95U

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 186x66   | Rectangulaire | 4                 | Filament |



## Case-IH

### 25/1912-207 - FEU ARRIERE GAUCHE

5186339

**Tracteur:** JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1085C, JX1095C

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 112x175x60 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 25/1912-196 - FEU ARRIERE DROIT

5186340

**Tracteur:** JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1085C, JX1095C

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 112x175x60 | Carré | 3                 | Filament |



### 25/1912-225 - FEU ARRIERE GAUCHE

5089581

**Tracteur:** JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76x70 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1912-226 - FEU ARRIERE DROIT

5089582

**Tracteur:** JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76x70 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1912-191 - FEU ARRIERE GAUCHE

82026301

**Tracteur:** Magnum 225, Magnum 250, Magnum 255, Magnum 280, Magnum 310, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU130, MXU135

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 262x99x152 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1912-192 - FEU ARRIERE DROIT

82026300

**Tracteur:** Magnum 225, Magnum 250, Magnum 255, Magnum 280, Magnum 310, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU130, MXU135

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 262x99x152 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1914-5 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

82007635

**Tracteur:** MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, MXM190

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 242x70x60 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Case-IH

### 63/1912-57 - FEU ARRIERE GAUCHE AVEC ECLAIRE PLAQUE

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 98X102   | Carré | 3                 | Filament |



## David Brown

### 20/1912-23 - FEU ARRIERE GAUCHE

K300189

**Tracteur:** 1190, 1290, 1390, 1490, 1690

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 20/1912-22 - FEU ARRIERE DROIT

K300190

**Tracteur:** 1190, 1290, 1390, 1490, 1690

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | -                 | Filament |



### 63/1912-267 - FEU ARRIERE CABINE SEKURA

K965604

**Tracteur:** 1210, 1212, 885, 885N

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 280x100  | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Deutz

### 21/1912-46 - FEU ARRIERE "JOKON" GAUCHE

04349205, 04340069

**Tracteur:** 2807, 3607, 3607F, 4007, 4007F, 4007U, 4507, 4507A, 4507C, 4507F, 4807, 4807A, 4807C, 4807F, 5207, 5207A, 5207C, 5207F, 6007, 6007A, 6007C, 6007F, 6207, 6207A, 6207C, 6207F, 6507, 6507A, 6507C, 6507F, 6807, 6807A, 6807C, 6907, 6907C, 7007, 7007A, 7007C, 7207, 7207A, 7207C, 7807, 7807A, 7807C

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64   | Rectangulaire | 4                 | Filament |



### 21/1912-30 - FEU ARRIERE "HELLA" DROIT

04403158, 02377137, 04389594

**Tracteur:** 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, DX3.10VC, DX3.30VC, DX3.50VC, DX3.60VC, DX3.65VC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.90VC

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 89x88x54 | Carré | -                 | Filament |



## Deutz

### 21/1912-42 - FEU ARRIERE "HELLA" GAUCHE

04403159, 02377139, 04389588

**Tracteur:** 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, DX3.10VC, DX3.30VC, DX3.50VC, DX3.60VC, DX3.65VC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.90VC

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 95x90x54.5 | Carré | 3                 | Filament |



### 63/1912-63 - FEU ARRIERE SANS ECLAIRE PLAQUE

**Tracteur:** 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 26/1912-19 - FEU ARRIERE DROIT

### 63/1912-64 - FEU ARRIERE GAUCHE AVEC ECLAIRE PLAQUE

**Tracteur:** 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 26/1912-20 - FEU ARRIERE GAUCHE- ECLAIRE PLAQUE

### 63/1912-267 - FEU ARRIERE CABINE SEKURA

04316450

**Tracteur:** 6806, 6807, 7206, 7207, 7807

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 280x100  | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### B38719 - FEU ARRIERE

28029880010

**Tracteur:** 7210 TTV, Agrottron 108, Agrottron 118, Agrottron 120, Agrottron 120MKIII, Agrottron 128, Agrottron 130, Agrottron 135MKIII, Agrottron 140, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 150MKIII, Agrottron 155, Agrottron 160MKIII, Agrottron 165, Agrottron 165.7, Agrottron 165MKIII, Agrottron 175MKIII, Agrottron 180.7, Agrottron 200MKIII, Agrottron 210, Agrottron 215, Agrottron 230MKIII, Agrottron 235, Agrottron 260MKIII, Agrottron 265, Agrottron 6160, Agrottron 6180, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160, Agrottron X710, Agrottron X720

### 21/1912-41 - FEU ARRIERE "HELLA" GAUCHE

02306632, 02306632

**Tracteur:** 10006 (->7/73), 10006F (->7/73), 10006U (->7/73), 13006 (->7/73), 16006 (->7/73), 2506 (->7/73), 3006 (->7/73), 3006F (->7/73), 4006 (->7/73), 4006F/S (->7/73), 4006U (->7/73), 4506 (->7/73), 4506F (->7/73), 4506US (->7/73), 5006 (->7/73), 5006F (->7/73), 5006U (->7/73), 5206 (->7/73), 5206F (->7/73), 5206U (->7/73), 5506 (->7/73), 5506F (->7/73), 5506U (->7/73), 6006 (->7/73), 6006F (->7/73), 6006U (->7/73), 6206 (->7/73), 6206F (->7/73), 6206U (->7/73), 6806 (->7/73), 6806F (->7/73), 6806U (->7/73), 7006 (->7/73), 7006F (->7/73), 7006U (->7/73), 7206 (->7/73), 7206A (->7/73), 7206F (->7/73), 7206U (->7/73), 7506 (->7/73), 7506F (->7/73), 7506U (->7/73), 8006 (->7/73), 8006F (->7/73), 8006U (->7/73), 9006 (->7/73), 9006A (->7/73), 9006F (->7/73), 9006U (->7/73)

| Dim (mm)       | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------------|---------------|-------------------|----------|
| 160x68.5x136.5 | Rectangulaire | -                 | Filament |





## Deutz

### 21/1912-40 - FEU ARRIERE "HELLA" DROIT

02306631, 02306631

**Tracteur:** 10006 (->7/73), 10006F (->7/73), 10006U (->7/73), 13006 (->7/73), 16006 (->7/73), 2506 (->7/73), 3006 (->7/73), 3006F (->7/73), 4006 (->7/73), 4006F/S (->7/73), 4006U (->7/73), 4506 (->7/73), 4506F (->7/73), 4506US (->7/73), 5006 (->7/73), 5006F (->7/73), 5006U (->7/73), 5206 (->7/73), 5206F (->7/73), 5206U (->7/73), 5506 (->7/73), 5506F (->7/73), 5506U (->7/73), 6006 (->7/73), 6006F (->7/73), 6006U (->7/73), 6206 (->7/73), 6206F (->7/73), 6206U (->7/73), 6806 (->7/73), 6806F (->7/73), 6806U (->7/73), 7006 (->7/73), 7006F (->7/73), 7006U (->7/73), 7206 (->7/73), 7206A (->7/73), 7206F (->7/73), 7206U (->7/73), 7506 (->7/73), 7506F (->7/73), 7506U (->7/73), 8006 (->7/73), 8006F (->7/73), 8006U (->7/73), 9006 (->7/73), 9006A (->7/73), 9006F (->7/73), 9006U (->7/73)

| Dim (mm)       | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------------|---------------|-------------------|----------|
| 160x68.5x136.5 | Rectangulaire | -                 | Filament |



### 21/1912-154 - FEU ARRIERE

04398370

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 120x88x154 | Rectangulaire | -                 | Filament |



### 21/1912-155 - FEU ARRIERE GAUCHE

280191900, 04406701, 04406702, 280191800

**Tracteur:** Agroplus 60, Agroplus 70

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x70x70 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 21/1912-44 - FEU ARRIERE "HELLA" GAUCHE

04340702, 04340702

**Tracteur:** Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroextra 3.57, Agroextra 4.07, Agroextra 4.17, Agroextra 4.47, DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX4.11

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | -                 | Filament |



### 21/1912-43 - FEU ARRIERE "HELLA" DROIT

04340703, 04340703

**Tracteur:** Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroextra 3.57, Agroextra 4.07, Agroextra 4.17, Agroextra 4.47, DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX4.11

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 21/1912-157 - FEU ARRIERE GAUCHE

04369379

**Tracteur:** Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroextra 6.07, Agroextra 6.17

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Deutz

### 21/1912-158 - FEU ARRIERE DROIT

04369378

**Tracteur:** Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 21/1912-48 - FEU ARRIERE "JOKON" GAUCHE

04313469, 04313469

**Tracteur:** DX110, DX110A, DX120, DX120A, DX140, DX140A, DX145, DX145A, DX160, DX160A, DX230, DX230A, DX80, DX80A, DX86, DX86A, DX90, DX90A, DX92, DX92A

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 165x68   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 21/1912-161 - FEU ARRIERE

04349205

**Tracteur:** DX160, DX160A, DX3.10V, DX3.30V/F, DX3.50V/F, DX3.70V/F, DX3.90F, DX3.90S, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10

| Dim (mm)    | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|---------------|-------------------|----------|
| 160x63x51.5 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 21/1912-162 - FEU ARRIERE

04349207

**Tracteur:** DX160, DX160A, DX3.10V, DX3.30V/F, DX3.50V/F, DX3.70V/F, DX3.90F, DX3.90S, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10

| Dim (mm)    | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|---------------|-------------------|----------|
| 160x63x51.5 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 63/1912-42 - FEU ARRIERE AVEC ECLAIRE PLAQUE

04389588, 04403159, 4389588KZ106549, 2377139KZ, 02377139

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x90    | Carré | 3                 | Filament |



## Divers

### 63/1912-204 - FEU ARRIERE AVEC OU SANS ECLAIRE PLAQUE

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 121x121x56 | Carré | 2                 | Filament |



## Fendt

### 22/1912-143 - FEU ARRIERE DROIT SANS ECLAIRE-PLAQUE

F225901020040

Tracteur: 2S, Fix1E, Fix2E

| Dim (mm)  | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 105x79x57 | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 22/1912-144 - FEU ARRIERE GAUCHE AVEC ECLAIRE-PLAQUE

F225901020030

Tracteur: 2S, Fix1E, Fix2E

| Dim (mm)  | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 105x79x57 | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 22/1912-184 - FEU ARRIERE GAUCHE - JOKON

X830180048000

Tracteur: 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, F231GT, F231GT Kommunal

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 22/1912-183 - FEU ARRIERE DROIT - JOKON

X830180046000

Tracteur: 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, F231GT, F231GT Kommunal

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 22/1912-186 - FEU ARRIERE GAUCHE

X825282179000

Tracteur: 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Fendt

### 22/1912-181 - FEU ARRIERE DROIT

X830180132000

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 520, 522, 524, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, F231GT, F231GT Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 22/1912-182 - FEU ARRIERE GAUCHE

X830180151000

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 520, 522, 524, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, F231GT, F231GT Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 22/1912-179 - FEU ARRIERE DROIT

G246900020030

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 95x90x54.5 | Carré | 3                 | Filament |



### 22/1912-180 - FEU ARRIERE GAUCHE

G246900020020

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 95x90x54.5 | Carré | 3                 | Filament |



### 22/1912-142 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT - ECLAIRE PLAQUE

G716900020090

**Tracteur:** 409, 410, 411, 412, 711, 712, 714, 716, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926

| Dim (mm)   | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-----------|-------------------|----------|
| 140x140x80 | Rond/Oval | 3                 | Filament |



## Fendt

### 22/1912-187 - FEU ARRIERE DROIT

X830180200000

Tracteur: 626LSA

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 344x147x72 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 22/1912-188 - FEU ARRIERE GAUCHE

X830180201000

Tracteur: 626LSA

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type |
|------------|---------------|-------------------|------|
| 344x147x72 | Rectangulaire | 3                 |      |



## Fiat

### 23/1912-85 - FEU ARRIERE "OLSA" & "COBO" GAUCHE - ECLAIRE PLAQUE

4997266, 5124115, 4997266

Tracteur: 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 130-90, 130-90DT, 1380, 1380DT, 140-90, 140-90DT, 1580, 1580DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 446, 446DT, 45-66, 45-66DT, 45-66V, 466, 466DT, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-46, 55-46DT, 55-66, 55-66DT LP, 55-90, 55-90 DT, 566, 570, 580, 60-56, 60-66, 60-66DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 60-94, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 65-94, 65-94DT, 666, 670, 680, 70-56DT, 70-56L, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 72-94, 72-94DT, 766, 780, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 88-94, 88-94DT, 880, 90-90, 90-90DT, 980

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62x100 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 23/1912-84 - FEU ARRIERE "OLSA" & "COBO" DROIT - ECLAIRE PLAQUE

4997267, 5124117

Tracteur: 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 130-90, 130-90DT, 1380, 1380DT, 140-90, 140-90DT, 1580, 1580DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 446, 446DT, 45-66, 45-66DT, 45-66V, 466, 466DT, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-46, 55-46DT, 55-66, 55-66DT LP, 55-90, 55-90 DT, 566, 570, 580, 60-56, 60-66, 60-66DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 60-94, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 65-94, 65-94DT, 666, 670, 680, 70-56DT, 70-56L, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 72-94, 72-94DT, 766, 780, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 88-94, 88-94DT, 880, 90-90, 90-90DT, 980

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62x100 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 23/1912-81 - FEU ARRIERE "OLSA" GAUCHE - 2 POSITIONS

4247203, 4247203, 4247203

Tracteur: 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 250, 250DT, 300, 300DT, 300J, 350, 350DT, 400, 400DT, 420, 420DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, 650, 750, 850, 900, SOM800

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 145x65   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Fiat

### 23/1912-80 - FEU ARRIERE "OLSA" DROIT - 2 POSITIONS

4247207, 4247207, 4247207

**Tracteur:** 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 250, 250DT, 300, 300DT, 300J, 350, 350DT, 400, 400DT, 420, 420DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, 650, 750, 850, 900, SOM800

| Dim (mm)   | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-----------|-------------------|----------|
| 145x61x101 | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 23/1912-82 - FEU ARRIERE "OLSA" DROIT - 3 POSITIONS

5118454, 5118454

**Tracteur:** 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 250, 250DT, 300, 300DT, 300J, 350, 350DT, 400, 400DT, 420, 420DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, 650, 750, 850, 900, SOM800

| Dim (mm)    | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|---------------|-------------------|----------|
| 160x70x94.5 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 23/1912-83 - FEU ARRIERE "OLSA" GAUCHE - 3 POSITIONS - ECLAIRE PLAQUE

5118468, 5118467, 4270427, 5118468, 5118468

**Tracteur:** 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 250, 250DT, 300, 300DT, 300J, 350, 350DT, 400, 400DT, 420, 420DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, 650, 750, 850, 900, SOM800

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 160x70x100 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 23/1912-86 - FEU ARRIERE "OLSA" DROIT

5153713, 5153713

**Tracteur:** F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62x100 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 23/1912-87 - FEU ARRIERE "OLSA" GAUCHE - ECLAIRE PLAQUE

5153711, 5153711

**Tracteur:** F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62x100 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 24/1912-4 - FEU ARRIERE GAUCHE

E6NN13N510BA, 83960377, 5172684

**Tracteur:** L60, L65, L75, L85, L95

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 155x80x170 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 54/1912-244 - FEU ARRIERE GAUCHE MONTAGE SANS CABINE

5172684

**Tracteur:** L60, L65, L75, L85, L95

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 186x66   | Rectangulaire | 4                 | Filament |



## Fiat

### 54/1912-243 - FEU ARRIERE DROIT MONTAGE SANS CABINE

5172685

**Tracteur:** L60, L65, L75, L85, L95

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 186x66   | Rectangulaire | 4                 | Filament |



### 23/1912-88 - FEU ARRIERE

82009066, 82007637, 82009066

**Tracteur:** L65, L75, L85, L95, M100, M115, M135, M160

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 245x75x60 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 23/1914-5 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROITE

82007635, 82009063, 82009060, 82002254

**Tracteur:** M100, M115, M135

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 240x70x65 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Ford

### 24/1912-4 - FEU ARRIERE GAUCHE

E6NN13N510BA, 83960377, 5172684

**Tracteur:** 2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 230A, 2310 (-> 10/85 Sans cabine), 234, 2600 (Sans cabine), 2600N, 2600R, 2600V, 2610 (-> 10/85 Sans cabine), 2810 (-> 10/85 Sans cabine), 2910 (-> 10/85 Sans cabine), 3000, 3055, 3100, 3150, 3300, 3310, 3330, 3600 (Sans cabine), 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3610, 3610 (-> 10/85 Sans cabine), 3610NO, 3900 (Sans cabine), 3910 (-> 10/85 Sans cabine), 3910H, 3910N, 3910R, 3930 ( Sans cabine), 3930N, 4000, 4100 (Sans cabine), 4110 (-> 10/85 Sans cabine), 4110N, 4130 ( Sans cabine), 4130N, 4330, 4340, 4400, 4410, 4600 (Sans cabine), 4600NO, 4600O, 4600SU, 4610 (-> 10/85 Sans cabine), 4610O, 4610SU, 4630 ( Sans cabine), 4630N, 4635, 4830 ( Sans cabine), 4830N, 4835, 5000, 5100, 5110 (-> 10/85 Sans cabine), 5340, 5600 (Sans cabine), 5610 (-> 10/85 Sans cabine), 5610S, 5635, 5700 (Sans cabine), 6410, 6600 (Sans cabine), 6600C, 6600O, 6610 (-> 10/85 Sans cabine), 6610O, 6610S, 6635, 6700 (Sans cabine), 6710 (-> 10/85 Sans cabine), 6810, 7000, 7100, 7410, 7600 (Sans cabine), 7600C, 7610 (-> 10/85 Sans cabine), 7610O, 7610S, 7635, 7700 (Sans cabine), 7710 (-> 10/85 Sans cabine), 7910 (-> 10/85 Sans cabine), 8210 (-> 10/85 Sans cabine), 8700 (Sans cabine), 9700 (Sans cabine), TW15, TW25, TW35, TW5

**Tracteur industriel:** 2120, 231 (Sans cabine), 233 (Sans cabine), 3120, 333 (Sans cabine), 334, 335 (Sans cabine), 3400, 3500, 3550, 420 (Sans cabine), 445D, 4500, 4550 (Sans cabine), 515, 530A, 531, 532, 535, 545D, 6550 (Sans cabine), 7550 (Sans cabine)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 155x80x170 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 54/1912-244 - FEU ARRIERE GAUCHE MONTAGE SANS CABINE

5172684

**Tracteur:** 2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2600N, 2600R, 2600V, 3000, 3055, 3100, 3150, 3300, 3310, 3330, 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3900, 4000, 4100, 4330, 4340, 4400, 4410, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 4635, 4835, 5000, 5100, 5340, 5600, 5610S, 5635, 5700, 6600, 6600C, 6600O, 6610S, 6635, 6700, 7000, 7100, 7600, 7600C, 7610S, 7635, 7700

**Tracteur industriel:** 2120, 231, 233, 3120, 333, 335, 3400, 3500, 3550, 420, 445D, 4500, 515, 531, 532, 535, 545D

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 186x66   | Rectangulaire | 4                 | Filament |



## Ford

### 54/1912-245 - FEU ARRIERE GAUCHE ET DROIT

**Tracteur:** 2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 3000, 3055, 3100, 3110, 3150, 3300, 3310, 3330, 4000, 4100, 4110, 4330, 4340, 4400, 5000, 5100, 5200, 5340, 7000, 7100, 7200

**Tracteur industriel:** 2120, 3120, 3400, 3500, 3550, 4140, 4500

### 54/1912-243 - FEU ARRIERE DROIT MONTAGE SANS CABINE

5172685

**Tracteur:** 2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2600N, 2600R, 2600V, 3000, 3055, 3100, 3150, 3300, 3310, 3330, 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3900, 4000, 4100, 4330, 4340, 4400, 4410, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 4635, 4835, 5000, 5100, 5340, 5600, 5610S, 5635, 5700, 6600, 6600C, 6600O, 6610S, 6635, 6700, 7000, 7100, 7600, 7600C, 7610S, 7635, 7700

**Tracteur industriel:** 2120, 231, 233, 3120, 333, 335, 3400, 3500, 3550, 420, 445D, 4500, 515, 531, 532, 535, 545D

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 186x66   | Rectangulaire | 4                 | Filament |



### 24/1912-3 - FEU ARRIERE DROIT

E6NN13N465BA, 83960376, 5172685

**Tracteur:** 2310 (-> 10/85 Sans cabine), 2600 (Sans cabine), 2610 (-> 10/85 Sans cabine), 2810 (-> 10/85 Sans cabine), 2910 (-> 10/85 Sans cabine), 3600 (Sans cabine), 3610 (-> 10/85 Sans cabine), 3900 (Sans cabine), 3910 (-> 10/85 Sans cabine), 3930 ( Sans cabine), 4100 (Sans cabine), 4110 (-> 10/85 Sans cabine), 4130 ( Sans cabine), 4600 (Sans cabine), 4610 (-> 10/85 Sans cabine), 4630 ( Sans cabine), 4830 ( Sans cabine), 5110 (-> 10/85 Sans cabine), 5600 (Sans cabine), 5610 (-> 10/85 Sans cabine), 5700 (Sans cabine), 6600 (Sans cabine), 6610 (-> 10/85 Sans cabine), 6700 (Sans cabine), 6710 (-> 10/85 Sans cabine), 7600 (Sans cabine), 7610 (-> 10/85 Sans cabine), 7700 (Sans cabine), 7710 (-> 10/85 Sans cabine), 7910 (-> 10/85 Sans cabine), 8210 (-> 10/85 Sans cabine), 8700 (Sans cabine), 9700 (Sans cabine)

**Tracteur industriel:** 231 (Sans cabine), 233 (Sans cabine), 333 (Sans cabine), 335 (Sans cabine), 420 (Sans cabine), 4550 (Sans cabine), 6550 (Sans cabine), 7550 (Sans cabine)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 155x80x170 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 23/1912-85 - FEU ARRIERE "OLSA" & "COBO" GAUCHE - ECLAIRE PLAQUE

4997266, 5124115, 4997266

**Tracteur:** 3435, 3935, 4135, 8430, 8630, 8830

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62x100 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 24/1912-88 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

82009066

**Tracteur:** 4635, 4835, 5635, 6635, 7635

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 245x75x60 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 24/1914-2 - FEU ARRIERE DROIT

E4NN13N465AB, 83960359

**Tracteur:** 5110 (10/85 -> Avec cabine), 5610 (10/85 -> Avec cabine), 6410 (Avec cabine), 6610 (10/85 -> Avec cabine), 6710 (10/85 -> Avec cabine), 6810 (Avec cabine), 7410 (Avec cabine), 7610 (10/85 -> Avec cabine), 7710 (10/85 -> Avec cabine), 7810 (Avec cabine), 7910 (10/85 -> Avec cabine), 8210 (10/85 -> Avec cabine), 8530 (Avec cabine), 8630 (Avec cabine), 8730 (Avec cabine), 8830 (Avec cabine), TW15 (10/85 -> Avec cabine), TW25 (10/85 -> Avec cabine), TW35 (10/85 -> Avec cabine), TW5 (10/85 -> Avec cabine)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 212x99x155 | Rectangulaire | 2                 | Filament |





## Ford

### 24/1914-3 - FEU ARRIERE GAUCHE

E4NN13N510AB, 83960360

**Tracteur:** 5110 (10/85 -> Avec cabine), 5610 (10/85 -> Avec cabine), 6410 (Avec cabine), 6610 (10/85 -> Avec cabine), 6710 (10/85 -> Avec cabine), 6810 (Avec cabine), 7410 (Avec cabine), 7610 (10/85 -> Avec cabine), 7710 (10/85 -> Avec cabine), 7810 (Avec cabine), 7910 (10/85 -> Avec cabine), 8210 (10/85 -> Avec cabine), 8530 (Avec cabine), 8630 (Avec cabine), 8730 (Avec cabine), 8830 (Avec cabine), TW15 (10/85 -> Avec cabine), TW25 (10/85 -> Avec cabine), TW35 (10/85 -> Avec cabine), TW5 (10/85 -> Avec cabine)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 212x99x155 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 24/1914-5 - FEU ARRIERE

82007635, 82009063, 82009060, 82002254

**Tracteur:** 5640, 6640, 7740, 7840, 8160, 8240, 8260, 8340, 8360

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 240x70x65 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 24/1912-227 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

81864736, F0NN13N465CA

**Tracteur:** 5640, 6640, 7740, 8240, 8340

| Dim (mm)    | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|---------------|-------------------|----------|
| 175x140x195 | Rectangulaire |                   | Filament |



### 54/1912-242 - FEU ARRIERE

81862847

**Tracteur:** 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 123x81   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Hurlimann

### 29/8019-980 - FEU ARRIERE DROIT

280199800

**Tracteur:** H496, H5116, H6136, H6170

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 280x120x80 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 29/8019-990 - FEU ARRIERE GAUCHE - ECLAIRE PLAQUE

28019990020, 28019990020

**Tracteur:** H496, H5116, H6136, H6170

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 280x120x80 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Hurlimann

### B38719 - FEU ARRIERE

28029880010

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR

## JCB

### 45/1912-214 - FEU ARRIERE

70026200, 70010800

**Chargeur télescopique:** 520-2 (LD), 520-2 (LJ), 520-2HL (LD), 520-2HL (LJ), 520-4 (LD), 520-4 (LJ), 520-4HL (LD), 520-4HL (LJ), 525-2 (LD), 525-2 (LJ), 525-4 (LD), 525-4 (LJ), 525B-2 (LD), 525B-2 (LJ), 525B-2HL (LD), 525B-2HL (LJ), 525B-4, 525B-4HL, 530-2 (LD), 530-2 (LJ), 530-2HL (LD), 530-2HL (LJ), 530-4 (LD), 530-4 (LJ), 530-4HL (LD), 530-4HL (LJ), 530-67 (AA), 530-67 (AB), 530BHL-2 (LD), 530BHL-2 (LJ), 530BHL-4 (LD), 530BHL-4 (LJ), 535-67 (AA), 535-67 (AB), 540B2, 540B4 (LD), 540B4 (LJ), 540BM2, 540BM4 (LD), 540BM4 (LJ)



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x97x49 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 45/1912-218 - FEU ARRIERE DROIT

70050045, 70050130

**Chargeur télescopique:** 526 (AA), 526 (AB), 526S (AA), 526S (AB), 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530 (AK), 530 (AR), 530 (Leyland), 530 Super, 530 Super AG, 530FS (AK), 530FS (AR), 530FS Plus (AM), 530FS Plus (RJ), 532-120 (AK), 532-120 (AR), 532-120 Sway (AK), 532-120 Sway (AR), 532H, 535-125 (RE), 535-125 (RG), 535-125 (RJ), 535-140 (RE), 535-140 (RG), 535-140 (RJ), 535-95 (AK), 535-95 (AR), 535-95 FS Plus, 535-95 Sway (AK), 535-95 Sway (AR), 535-95FS, 537-135 (AK), 537-135 (AR), 537-135 Sway, 537H, 540 (AK), 540 (AR), 540 FS Plus (AM), 540 FS Plus (RJ), 540 Super, 540 Super AG, 540-140 (RE), 540-140 (RG), 540-140 (RJ), 540-170 (AK), 540-170 (RG), 540-170 (RJ)



| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 330x110x95 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 45/1912-217 - FEU ARRIERE GAUCHE

70050044, 70050129

**Chargeur télescopique:** 526 (AA), 526 (AB), 526S (AA), 526S (AB), 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530 (AK), 530 (AR), 530 (Leyland), 530 Super, 530 Super AG, 530FS (AK), 530FS (AR), 530FS Plus (AM), 530FS Plus (RJ), 532-120 (AK), 532-120 (AR), 532-120 Sway (AK), 532-120 Sway (AR), 532H, 535-125 (RE), 535-125 (RG), 535-125 (RJ), 535-140 (RE), 535-140 (RG), 535-140 (RJ), 535-95 (AK), 535-95 (AR), 535-95 FS Plus, 535-95 Sway (AK), 535-95 Sway (AR), 535-95FS, 537-135 (AK), 537-135 (AR), 537-135 Sway, 537H, 540 (AK), 540 (AR), 540 FS Plus (AM), 540 FS Plus (RJ), 540 Super, 540 Super AG, 540-140 (RE), 540-140 (RG), 540-140 (RJ), 540-170 (AK), 540-170 (RG), 540-170 (RJ)



| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 330x110x95 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 45/1912-215 - FEU ARRIERE

70035600

**Chargeur télescopique:** 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530S (AA), 530S (AB)



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 185x66x56 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

## John Deere

### 26/1912-16K - PAIRE DE FEUX ARRIERE

AL25875

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1120, 1520, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2120 (Europe), 2120 (USA), 2520, 3120, 4000, 4020, 4320, 4520, 4620, 7020, 820 (Europe), 820 (USA)



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x70   | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 26/1912-17 - FEU ARRIERE AVEC CLIPS DROIT

505164, AL24545, AL24545

**Tracteur:** 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1530, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1830, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2240, 2440, 2630, 2640, 2840, 2940, 3030, 3040, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340, 3640, 3640S, 4030, 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 4230, 4240 (Europe), 4240 (USA), 4240S, 4430, 4440 (Europe), 4440 (USA), 4630, 4640, 4840, 830 (Europe), 830 (USA), 840, 8430, 8440, 930, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 170x75   | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 63/1912-18 - FEU ARRIERE GAUCHE - AVEC ECLAIRE PLAQUE

AL25645

**Tracteur:** 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1530, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1830, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2240, 2440, 2630, 2640, 2840, 2940, 3030, 3040, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340, 3640, 3640S, 4030, 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 4230, 4240 (Europe), 4240 (USA), 4240S, 4430, 4440 (Europe), 4440 (USA), 4630, 4640, 4840, 830 (Europe), 830 (USA), 840, 8430, 8440, 930, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 170x75x62 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 63/1912-19 - FEU ARRIERE AVEC ECLAIRE PLAQUE

AL32070, AL64946

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2240, 2440, 2640, 2840, 2940, 3040, 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340, 3640, 3640S, 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 4240 (Europe), 4240 (USA), 4240S, 4440 (Europe), 4440 (USA), 4640, 4840, 840, 8440, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x54 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 63/1912-20 - FEU ARRIERE AVEC ECLAIRE PLAQUE

AL32071

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2240, 2440, 2640, 2840, 2940, 3040, 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340, 3640, 3640S, 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 4240 (Europe), 4240 (USA), 4240S, 4440 (Europe), 4440 (USA), 4640, 4840, 840, 8440, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x54 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

## John Deere

### 26/1912-168 - FEU ARRIERE

AL67208

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1350, 1550, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1750, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850N, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950N, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2650, 2650N, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 5720, 5820, 820 (Europe), 820 (USA), 940 (Deutschland), 940 (Espana)

**Moissonneuse-Batteuse:** 1133, 1144, 1155, 1157, 1158, 1166, 1166HY, 1169, 1169HY, 1174, 1174HY, 1177, 1177HY, 1188, 1188H, CTS

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x90    | Carré | 3                 | Filament |



### 26/1912-21 - FEU ARRIERE GAUCHE

505169, AL35176, AL35176, AL64947

**Tracteur:** 1350, 1550, 1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2150, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2350, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2550, 2650, 2650CS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 2950, 3050, 3150 (Espana), 3150 (USA), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3650, 4050, 4050E, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850, 8450

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 26/1912-169 - FEU ARRIERE

AL67206

**Tracteur:** 1550, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1750, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850N, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950N, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2650, 2650N, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3040, 3050, 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3350 (Deutschland), 5720, 5820

**Moissonneuse-Batteuse:** 1133, 1144, 1155, 1157, 1158, 1166, 1166HY, 1169, 1169HY, 1174, 1174HY, 1177, 1177HY, 1188, 1188H, CTS

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x90    | Carré | 3                 | Filament |



### 63/1912-267 - FEU ARRIERE CABINE SEKURA

AL25879

**Tracteur:** 2030 (USA), 2130 (USA), 3030, 3130 (Deutschland)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 280x100  | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 63/1912-202 - FEU ARRIERE SANS ECLAIRE PLAQUE

AT32247

**Tracteur:** 3030 (=>145600), 3120, 3130 (Deutschland) (=>145600), 3130 (Espana) (=>145600)

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø115     | Rond/Oval | 3                 | Filament |



### 63/1912-203 - FEU ARRIERE ECLAIRE PLAQUE

AT32246

**Tracteur:** 3030 (>145600), 3120, 3130 (Deutschland) (>145600), 3130 (Espana) (>145600)

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø115     | Rond/Oval | 3                 | Filament |



## John Deere

### 26/1912-170 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

AL77138, AL112012, AL113022, AL112011, AL112964, AL112964+AL113022

**Tracteur:** 5605, 5615 (Mexico), 5615 (TUR), 5705, 5715 (Mexico), 5715 (TUR), 6010, 6010SE, 6100, 6100SE, 6110 (Europe), 6110 (USA), 6110SE, 6200 (Europe), 6200 (USA), 6200SE, 6210 (Europe), 6210 (USA), 6210SE, 6300 (Europe), 6300 (USA), 6300SE, 6310 (Europe), 6310 (USA), 6310SE, 6400 (Europe), 6400 (USA), 6400SE, 6405 (Brasil), 6405 (USA), 6410 (Europe), 6410 (USA), 6410SE, 6506, 6510, 6510SE, 6600, 6605 (Brasil), 6605 (USA), 6610, 6610SE, 6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7505, 7600, 7700, 7710, 7800, 7810 (Brasil), 7810 (USA), 8100, 8200, 8300, 8400

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 215x100x70 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 26/1912-269 - FEU ARRIERE GAUCHE/DROIT COBO

RE67285

**Tracteur:** 7600, 7610, 7630, 7700, 7710, 7715, 7720, 7800, 7810 (USA), 7815, 7820 (USA), 7830, 7920, 7930, 8100, 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8130, 8200, 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8230, 8230T, 8300, 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8330, 8330T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420T, 8430, 8430T, 8520T, 8530, 9120, 9220, 9230, 9320, 9320T, 9330, 9420, 9420T, 9430, 9430T, 9520, 9520T, 9530, 9530T, 9620, 9620T, 9630T



### 26/1912-18 - FEU ARRIERE GAUCHE- ECLAIRE PLAQUE

AL25645, AL25645

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 170x75x62 | Rectangulaire | 4                 | Filament |



## Lamborghini

### 29/8019-980 - FEU ARRIERE DROIT

280199800

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 1706, 850 Premium, 950 Premium, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 280x120x80 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 29/8019-990 - FEU ARRIERE GAUCHE - ECLAIRE PLAQUE

28019990020, 28019990020

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 1706, 850 Premium, 950 Premium, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 280x120x80 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Lamborghini

### B38719 - FEU ARRIERE

28029880010

**Tracteur:** R6 150 T4i, R6 160 T4i, R6 180 T4i, R6 190 T4i, R6 190 T4i Hi-Profile, R6.115 DCR VRT, R6.125 DCR VRT, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R8.215, R8.230, R8.265, R8.270, Victory Plus 230, Victory Plus 260

## Landini

### 30/1912-145 - FEU ARRIERE

**Tracteur:** 55F, 55GT, 55L, 60F, 60GT, 60L, 65F, 65GT, 65L, 75F, 75GT, 75L, 85F, 85GE, 85L, C6030F, C75, C85, C95, CF4830, CF5030, CF55, CF5830, CF60, CF65, CF6830, CF70, CF75, CF85, Globus 50, Globus 55, Globus 60, Globus 70, L95GT, Trekker 70C, Trekker 70F, Trekker 70L, Trekker 80C, Trekker 80F, Trekker 80L, Trekker 90C, Trekker 90F, Trekker 90L, Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 70V, Vigneti 75V, Vigneti 80V, Vigneti 85V



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80x34 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 30/1912-112 - FEU ARRIERE GAUCHE

**Tracteur:** 5500, 6500, 7500, 8500



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x75   | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 30/1912-113 - FEU ARRIERE DROIT

**Tracteur:** 5500, 6500, 7500, 8500, 9500



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x75   | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 30/1912-10 - FEU ARRIERE GAUCHE

**Tracteur:** 5530F, 6530F, 6530L, 7530F, 8530L



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 30/1912-132 - FEU ARRIERE GAUCHE - REMPLACE MONTAGE ETMA

**Tracteur:** 5530F, 6530F, 7530F



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 179x59x69 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

## Landini

### 30/1912-146 - FEU ARRIERE FIXATION PAR VIS



**Tracteur:** 5860, 5865, 5870, 6060, 6070, 6860, 6865, 6870, 6880, 6880VM, 68CV, 7860, 7860HC, 7870, 7880, 7880VM, 78CV, 8860, 8860HC, 8865, 8870, 8880, 8880HC, 8880VM, 88CV, 9060, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, Atlantis 100, Atlantis 70, Atlantis 75, Atlantis 80, Atlantis 85, Atlantis 90, Atlas 100, Atlas 70, Atlas 75, Atlas 80, Atlas 85, Atlas 90, Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95, Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x62x63 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 30/1912-133 - FEU ARRIERE DROIT - REMPLACE MONTAGE ETMA



**Tracteur:** 6530L, 8530F, 8530L

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 185x60x65 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 30/1912-14 - FEU ARRIERE GAUCHE



**Tracteur:** 10000, 12500, 13000, 14500, 5500, 5830, 6030, 6500, 6550, 6830, 7550, 7830, 8550, 8830, 9550

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62   | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 30/1912-15 - FEU ARRIERE DROIT - ECLAIRE PLAQUE



**Tracteur:** 10000, 12500, 13000, 14500, 5500, 5830, 6030, 6500, 6550, 6830, 7550, 7830, 8550, 8830, 9550

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62   | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 30/1912-140 - PAIRE FEUX ARRIERE REMPLACE MONTAGE ETMA



**Tracteur:** 10000

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x58   | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 31/L3303/982 - FEU ARRIERE DROIT

3303982M92

**Tracteur:** 13000, 5530F, 6530F, 6530L, 7530F, 8530F, 8530L



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

## Landini

### 30/1912-11 - FEU ARRIERE DROIT

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Manitou

### 44/1912-178 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

661973

**Chargeur télescopique:** Various (MLT629, MLT633, MLT634, , MLT734, MLT730, MLT731 , MT732, MT932, MT835, MT845, , MT940, MT1233, MT1240, , MT1330, MT1332, MT1337, , MT1637)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 350x130x80 | Rectangulaire | 4                 | Filament |



### 44/1912-201 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

2163

**Chargeur télescopique:** Various

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 109x107x55 | Carré |                   | Filament |



### 44/1912-210 - FEU ARRIERE DROIT

163783

**Chargeur télescopique:** Various (MCE, MCL, MC...CP, M2, M4)

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 44/1912-211 - FEU ARRIERE GAUCHE

163782

**Chargeur télescopique:** Various (MCE, MCL, MC...CP, M2, M4)

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 44/1912-212 - FEU ARRIERE DROIT

587421

**Chargeur télescopique:** Various (MRT1850)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 190x105x60 | Rectangulaire | 4                 | Filament |



### 44/1912-213 - FEU ARRIERE GAUCHE

587422

**Chargeur télescopique:** Various (MRT1850)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 190x105x60 | Rectangulaire | 4                 | Filament |





## Massey Ferguson

### 30/1912-116 - FEU ARRIERE GAUCHE

1871972M1, 1871758M91, 1630970M91

**Tracteur:** 133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 168, 168F, 168S, 240

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 103x114  | Carré | -                 | Filament |



### 30/1912-117 - FEU ARRIERE DROIT

1871973M1, 1871759M91, 1630969M91

**Tracteur:** 133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 168, 168F, 168S, 240

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 103x114  | Carré | -                 | Filament |



### 30/1912-133 - FEU ARRIERE DROIT - REMPLACE MONTAGE ETMA

908556M91, 1678869M92

**Tracteur:** 133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 165, 168, 168F, 168S, 178, 185, 188, 235, 245, 250, 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 260, 265, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 285, 290, 298, 560, 575, 590

**Moissonneuse-Batteuse:** 560

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 185x60x65 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 30/1912-132 - FEU ARRIERE GAUCHE - REMPLACE MONTAGE ETMA

1678868M92, 908557M91

**Tracteur:** 133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 165, 168, 168F, 168S, 178, 185, 188, 235, 245, 250, 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 260, 265, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 285, 290, 298, 560, 575, 590

**Moissonneuse-Batteuse:** 560

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 179x59x69 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 30/1912-140 - PAIRE FEUX ARRIERE REMPLACE MONTAGE ETMA

1678869M92ASSY, 1678868M92ASSY

**Tracteur:** 133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 165, 168, 168F, 168S, 178, 185, 188, 235, 245, 250, 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 260, 265, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 285, 290, 298, 560, 575, 590

**Moissonneuse-Batteuse:** 560

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x58   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 30/1912-247 - FEU ARRIERE

1678868M92, 54057291, 884001M92

**Tracteur:** 135, 148, 165, 175, 175S, 178, 230, 240, 243, 253 (UK), 263 (UK), 275, 290, 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 374AP, 374AP(X), 374FP, 374FP(X), 374GE, 374GE(X), 374SP, 374SP(X), 375E, 390E, 394AP, 394AP(X), 394FP, 394FP(X), 394GE, 394GE(X), 394SP, 394SP(X)



## Massey Ferguson

### 30/1912-112 - FEU ARRIERE GAUCHE

**Tracteur:** 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S, 234S, 254, 254C, 254CF, 254S, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x75   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 30/1912-113 - FEU ARRIERE DROIT

1424105M92

**Tracteur:** 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S, 234S, 254, 254C, 254CF, 254S, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x75   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 31/L3303/982 - FEU ARRIERE DROIT

1424106M92

**Tracteur:** 174F, 194F, 230, 235, 240, 245, 250, 253 (UK), 255, 265, 275, 290, 290E, 298, 340, 374H, 375, 375E, 390E, 394H, 550, 565, 575, 590

**Moissonneuse-Batteuse:** 240, 565

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 30/1912-10 - FEU ARRIERE GAUCHE

2260384M1, 3303980M92, 1678868M92

**Tracteur:** 174F, 194F, 230, 235, 240, 245, 250, 253 (UK), 255, 265, 275, 290, 290E, 298, 340, 374H, 375, 375E, 390E, 394H, 550, 565, 575, 590

**Moissonneuse-Batteuse:** 240, 565

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 30/1912-121 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROITE

1682738M91, 884001M92

**Tracteur:** 230, 240, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 263 (UK), 263T (Italy)

**Moissonneuse-Batteuse:** 240

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80   | Rectangulaire | 5                 | Filament |



### 21/1912-160 - FEU ARRIERE

### 30/1912-120 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

3476048M91, 3476047M91

**Tracteur:** 350, 355, 360, 362, 362N, 365, 375, 390, 398, 399

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 185x75   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Massey Ferguson

### 30/1912-122 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

1695847M92

**Tracteur:** 350, 355, 360, 362, 362N, 365, 375, 390, 398, 399

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x62x63 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 30/1912-149 - FEU ARRIERE

3699491M92

**Tracteur:** 362, 362N, 365, 375, 382N, 390, 390T, 396, 398, 399, 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x58x62 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 30/1912-147 - FEU ARRIERE

3763387M92, 3763386M92

**Tracteur:** 362, 362N, 365, 372N, 375, 382N, 390, 390T, 398, 399

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x75x65 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 30/1912-148 - FEU ARRIERE

3699490M92

**Tracteur:** 362, 362N, 365, 375, 382N, 390, 390T, 396, 398, 399, 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x62x60 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 30/1912-118 - FEU ARRIERE GAUCHE

3405153M91, 1680334M91, 1674074M91

**Tracteur:** 550, 565, 575, 590

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 30/1912-119 - FEU ARRIERE DROIT

3405154M91, 1680335M91, 1674073M91

**Tracteur:** 550, 565, 575, 590

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Massey Ferguson

### 30/1912-14 - FEU ARRIERE GAUCHE

1425885M92

**Tracteur:** 1004, 1014, 1024, 1114, 1134, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 233, 254, 254C, 254CF, 254S, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 283, 284, 284S, 293, 294, 294C, 294S, 675, 690, 698, 699

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 30/1912-15 - FEU ARRIERE DROIT - ECLAIRE PLAQUE

1425886M92

**Tracteur:** 1004, 1014, 1024, 1114, 1134, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 233, 254, 254C, 254CF, 254S, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 283, 284, 284S, 293, 294, 294C, 294S, 675, 690, 698, 699

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 305x62   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 30/1912-146 - FEU ARRIERE FIXATION PAR VIS

3536200M91

**Tracteur:** 1007, 333, 350, 353, 353LX, 353S, 355, 360, 363, 363LX, 363S, 365, 373, 373LX, 373S, 377, 383, 383LX, 383S, 387, 390T, 393, 393LX, 393S, 397, 397T, 398, 399

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x62x63 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 30/1912-152 - FEU ARRIERE GAUCHE

3042085M2

**Tracteur:** 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 30/1912-153 - FEU ARRIERE DROIT

3042086M2

**Tracteur:** 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 30/1912-123 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

3389964M91

**Tracteur:** 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 333, 353, 353LX, 353S, 3610, 363, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690, 373, 373LX, 373S, 383, 383LX, 383S, 393, 393LX, 393S

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x62x62 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Massey Ferguson

### 30/1912-145 - FEU ARRIERE

3309227M91

**Tracteur:** 3210FP(X), 3210GE(X), 3210SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 3315, 3315F/FE, 3315GE, 3315S, 3315V, 3325, 3325F/FE, 3325GE, 3325S, 3325V, 333, 3330, 3330F/FE, 3330GE, 3330S, 3330V, 3340, 3340F/FE, 3340GE, 3340S, 3340V, 334V, 3350, 3350F/FE, 3350GE, 3350S, 3355, 3355F/FE, 3355GE, 3355S, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80x34 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 30/1912-136 - FEU ARRIERE GAUCHE - FIXATION PAR CLIPS

3809632M91

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x60x60 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 30/1912-137 - FEU ARRIERE DROIT - FIXATION PAR CLIPS

3808994M91

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x59x63 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 30/1912-138 - FEU ARRIERE GAUCHE ET DROIT

3713911M92, 3389964M91

**Tracteur:** 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x62x62 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 30/1912-150 - FEU ARRIERE GAUCHE

3781445M92

**Tracteur:** 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 185x87x70 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

### 30/1912-151 - FEU ARRIERE DROIT

3781444M92

**Tracteur:** 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 185x87x70 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

## Mc Cormick

### 25/1912-165 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

**Tracteur:** CX100, CX105, CX110, CX60, CX70, CX80, CX90, MC100, MC105, MC110, MC115, MC120, MC130, MC135, MC80, MC90, MC95, MTX110, MTX120, MTX125, MTX135, MTX140, MTX150, MTX155, MTX165, MTX175, MTX185, MTX200, XTX185, XTX200, XTX215

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 186x66x55 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 21/1912-42 - FEU ARRIERE "HELLA" GAUCHE

**Tracteur:** MC100

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 95x90x54.5 | Carré | 3                 | Filament |



## Merlo

### 42/1912-141 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

M035578, M032993, 032993, 035578

**Chargeur télescopique:** Various (Autres Modèles)

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x67x60 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 44/1912-178 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

**Chargeur télescopique:** Various (MLT629, MLT633, MLT634, , MLT734, MLT730, MLT731 , MT732, MT932, MT835, MT845, , MT940, MT1233, MT1240, , MT1330, MT1332, MT1337, , MT1637)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 350x130x80 | Rectangulaire | 4                 | Filament |



### 44/1912-201 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

**Chargeur télescopique:** Various

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 109x107x55 | Carré |                   | Filament |



### 42/1912-34 - FEU ARRIERE DROIT

M037026, 037026

**Chargeur télescopique:** Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, , P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 160x80x150 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Merlo

### 42/1912-35 - FEU ARRIERE GAUCHE

M037025, 037025

Chargeur télescopique: Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, , P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 160x80x150 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 44/1912-210 - FEU ARRIERE DROIT

Chargeur télescopique: Various (MCE, MCL, MC...CP, M2, M4)

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 44/1912-211 - FEU ARRIERE GAUCHE

Chargeur télescopique: Various (MCE, MCL, MC...CP, M2, M4)

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x64x51 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 44/1912-212 - FEU ARRIERE DROIT

Chargeur télescopique: Various (MRT1850)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 190x105x60 | Rectangulaire | 4                 | Filament |



### 44/1912-213 - FEU ARRIERE GAUCHE

Chargeur télescopique: Various (MRT1850)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 190x105x60 | Rectangulaire | 4                 | Filament |



## New Holland

### 54/1912-195 - FEU ARRIERE GAUCHE

47129204

**Tracteur:** T4020, T4030, T4040, T4050, T5040, T5050, T5060, TL100, TL100A, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TN60A, TN70A, TN75A, TN85A, TN95A

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 258x250x65 | Carré | 3                 | Filament |



### 54/1912-139 - FEU ARRIERE DROIT

47129205

**Tracteur:** T4020, T4030, T4040, T4050, T5040, T5050, T5060, TL100, TL100A, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TN60A, TN70A, TN75A, TN85A, TN95A

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 258x250x65 | Carré | 3                 | Filament |



### 54/1912-207 - FEU ARRIERE GAUCHE

5186339

**Tracteur:** T4020, T4030, T4040, T4050, TN55, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN65, TN70, TN70A, TN70DA, TN70SA, TN75, TN75A, TN75DA, TN75SA, TN85A, TN85DA, TN85SA, TN95A

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 112x175x60 | Carré | 3                 | Filament |



### 54/1912-196 - FEU ARRIERE DROIT

5186340, 5186340

**Tracteur:** T4020, T4030, T4040, T4050, TN55, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN65, TN70, TN70A, TN70DA, TN70SA, TN75, TN75A, TN75DA, TN75SA, TN85A, TN85DA, TN85SA, TN95A

| Dim (mm)    | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|---------------|-------------------|----------|
| 12.5x175x60 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 24/1912-3 - FEU ARRIERE DROIT

E6NN13N465BA, 83960376, 5172685

**Tracteur:** T5030, T5040, T5050, T5060, TL100, TL100A, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TS100, TS110, TS80, TS90

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 155x80x170 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 24/1912-4 - FEU ARRIERE GAUCHE

E6NN13N510BA, 83960377, 5172684

**Tracteur:** T5030, T5040, T5050, T5060, TL100, TL100A, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TS100, TS110, TS80, TS90

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 155x80x170 | Rectangulaire | 2                 | Filament |





## New Holland

### 54/1912-243 - FEU ARRIERE DROIT MONTAGE SANS CABINE

5172685

**Tracteur:** T5030, T5040, T5050, T5060, TL100, TL100A, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TS100, TS110, TS80, TS90

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 186x66   | Rectangulaire | 4                 | Filament |



### 54/1912-244 - FEU ARRIERE GAUCHE MONTAGE SANS CABINE

5172684

**Tracteur:** T5030, T5040, T5050, T5060, TL100, TL100A, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TS100, TS110, TS80, TS90

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 186x66   | Rectangulaire | 4                 | Filament |



### 54/1912-191 - FEU ARRIERE GAUCHE

82026301

**Tracteur:** T9010, T9020, T9030, T9040, T9050, T9060, TG210, TG230, TG255, TG285, TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS130A, TS135A

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 262x99x152 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 54/1912-192 - FEU ARRIERE DROIT

82026300

**Tracteur:** T9010, T9020, T9030, T9040, T9050, T9060, TG210, TG230, TG255, TG285, TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS130A, TS135A

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 262x99x152 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 54/1912-225 - FEU ARRIERE GAUCHE

5089581

**Tracteur:** TD55D, TD60D, TD65D, TD70D, TD75D, TD80D, TD85D, TD90D, TD95D

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76x70 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 54/1912-226 - FEU ARRIERE DROIT

5089582

**Tracteur:** TD55D, TD60D, TD65D, TD70D, TD75D, TD80D, TD85D, TD90D, TD95D

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76x70 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 24/1912-88 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

82009066

**Tracteur:** TL100, TL70, TL80, TL90

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 245x75x60 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## New Holland

### 54/1914-7 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

82007634, 82002253, 82009061, 82009062, 82009064, 82009065

**Tracteur:** TL100, TL70, TL80, TL90, TM110 (Brasil), TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM180 (Brasil), TS100, TS115, TS90

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 242x70   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 23/1914-5 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROITE

82007635, 82009063, 82009060, 82002254

**Tracteur:** TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, TS100, TS110, TS115, TS90

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 240x70x65 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 30/1912-146 - FEU ARRIERE FIXATION PAR VIS

**Tracteur:** TM150 (Brasil)

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x62x63 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 54/1912-242 - FEU ARRIERE

81862847

**Tracteur:** TS100 (Brasil), TS110, TS90 (Brasil)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 123x81   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Renault / Claas

### 28/1912-94 - FEU ARRIERE GAUCHE

7701365332, 7701365332

**Tracteur:** 32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 103x114x48 | Carré | 3                 | Filament |



### 28/1912-95 - FEU ARRIERE DROIT

7701365331, 7701365331

**Tracteur:** 32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 103x114x48 | Carré | 3                 | Filament |



## Renault / Claas

### 28/1912-106 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

6005000952, 6005000952

**Tracteur:** 50-12LB, 50-12V, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 58-32, 58-34, 65-32M, 65-34M, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 754MI, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 80-32P, 80-34P, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 854MI, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 950MI, 954MI, Ceres 310, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340, Ceres 65, Ceres 75, Ceres 85, Ceres 95, Cergos 330, Cergos 335, Cergos 340, Cergos 345, Cergos 350, Cergos 355, Dionis 110, Dionis 120, Dionis 130, Dionis 140, Ergos 100, Ergos 105, Ergos 110, Ergos 436, Ergos 446, Ergos 456, Ergos 466, Ergos 85, Ergos 90, Ergos 95, Fructus 110, Fructus 120, Fructus 130, Fructus 140, Pales 210, Pales 220, Pales 230, Pales 240, R650MI



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80x34 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 28/1912-104 - FEU ARRIERE GAUCHE

7700694211, 7700694211

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 351M, 421M, 461, 461M, 462, 551, 551-4, 556, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 651, 651-4, 652, 656, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 681, 681-4, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 751, 751-4, 77-12TS, 77-14TS, 782, 782-4, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LB, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 851, 851-4, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 95-12, 95-14



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 245x75x75 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 28/1912-105 - FEU ARRIERE DROIT

7700694212, 7700694212

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 351M, 421M, 461, 461M, 462, 551, 551-4, 556, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 651, 651-4, 652, 656, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 681, 681-4, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 751, 751-4, 77-12TS, 77-14TS, 782, 782-4, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LB, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 851, 851-4, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 95-12, 95-14



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 245x75x75 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 28/1912-102 - FEU ARRIERE GAUCHE

7700003988, 7700003988

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 110-14, 113-12, 113-14, 120-14, 133-14, 145-14, 58-12LS, 58-14LS, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 77-12TS, 77-14TS, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LB, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 95-12, 95-14



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 85x95x54 | Carré | 2                 | Filament |

### 28/1912-103 - FEU ARRIERE DROIT

7700003987, 7700003987

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 110-14, 113-12, 113-14, 120-14, 133-14, 145-14, 58-12LS, 58-14LS, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 77-12TS, 77-14TS, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LB, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 95-12, 95-14



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 85x95x54 | Carré | 2                 | Filament |

## Renault / Claas

### 28/1912-110 - FEU ARRIERE GAUCHE

7700647067, 7700647067

**Tracteur:** 351M, 421, 421M, 461, 461M, 462, 551, 551-4, 556, 651, 651-4, 652, 656, 781, 782, 782-4, 851, 851-4, 951

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 170x75x62 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 28/1912-111 - FEU ARRIERE DROIT

7700647068, 7700647068

**Tracteur:** 351M, 421, 421M, 461, 461M, 462, 551, 551-4, 556, 651, 651-4, 652, 656, 781, 782, 782-4, 851, 851-4, 951

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 170x75x62 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 28/1912-5 - FEU ARRIERE

7700032208, 7700032208

**Tracteur:** Ares 540, Ares 546, Ares 547, Ares 550, Ares 556, Ares 557, Ares 566, Ares 567, Ares 577, Ares 610, Ares 616, Ares 620, Ares 626, Ares 630, Ares 636, Ares 640, Ares 656, Ares 696, Ares 710, Ares 715, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 816, Ares 825, Ares 826, Ares 836, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 926, Atlas 935, Atlas 936, Atlas 946

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x62x63 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 28/1912-96 - FEU ARRIERE GAUCHE

6005702625, 6005702625

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x63x53 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 28/1912-97 - FEU ARRIERE DROIT

6005702624, 6005702624

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 158x63   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 28/1912-100 - FEU ARRIERE GAUCHE

6005700412, 6005700412

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 109x107x55 | Carré | 4                 | Filament |



### 28/1912-101 - FEU ARRIERE DROIT - ECLAIRE PLAQUE

6005700411, 6005700411

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 109x107  | Carré | 3                 | Filament |



## Renault / Claas

### 28/1912-98 - FEU ARRIERE GAUCHE

6005014861, 7711101090, 7711050366, 6005014861

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 108x103x52 | Carré | 3                 | Filament |



### 28/1912-99 - FEU ARRIERE DROIT

6005014862, 7711101089, 7711050367, 6005014862

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 108x103x52 | Carré | 3                 | Filament |



## Same

### 29/S8019/19 - FEU ARRIERE AVEC ECLAIRE PLAQUE AMOVIBLE

280191900

**Tracteur:** Centauro 55, Centauro 60, Centauro 70 Export, Centauro 70 Special, Delfino 32, Delfino 35, Drago 100, Drago 120, Minitauro, Minitauro 60, Minitauro 60 C, Tiger 100, Tiger 50, Tiger 60, Tiger 70, Tiger Six 105 Export

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x70x71 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 29/S8019/420 - FEU ARRIERE - GAUCHE AVEC ECLAIRE PLAQUE AMOVIBLE

280197400, 28019740002

**Tracteur:** Centurion 75 Export

| Dim (mm)    | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|-------|-------------------|----------|
| 188x140x140 | Carré | 3                 | Filament |



### 29/S8019/430 - FEU ARRIERE - DROIT ECLAIRE PLAQUE

280194900, 28019490002

**Tracteur:** Centurion 75 Export

| Dim (mm)    | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|-------|-------------------|----------|
| 188x140x140 | Carré | 3                 | Filament |



### B38719 - FEU ARRIERE

28029880010

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230, Diamond 265, Diamond 270, Diamond II 230, Diamond II 260, Fortis 150, Fortis 160, Fortis 180, Fortis 190, Fortis 190 Infinity, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo

## Same

### 29/SLT8059/080 - FEU ARRIERE GAUCHE

280590800, 280591500

**Tracteur:** Explorer 55, Explorer 60, Explorer 60 II, Explorer 60SP, Explorer 60SP II, Explorer 65, Explorer 65SP, Explorer 70, Explorer 70 II, Explorer 70SP, Explorer 70SP II, Explorer 75, Explorer 75SP, Explorer 80, Explorer 80 II, Explorer 80SP, Explorer 80SP II, Explorer 85, Explorer 90, Explorer 90SP, Explorer 90T II, Explorer 95

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 185x85x104 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 29/SLT8059/090 - FEU ARRIERE DROIT

280591600, 28059090002

**Tracteur:** Explorer 55, Explorer 60, Explorer 60 II, Explorer 60SP, Explorer 60SP II, Explorer 65, Explorer 65SP, Explorer 70, Explorer 70 II, Explorer 70SP, Explorer 70SP II, Explorer 75, Explorer 75SP, Explorer 80, Explorer 80 II, Explorer 80SP, Explorer 80SP II, Explorer 85, Explorer 90, Explorer 90SP, Explorer 90T II, Explorer 95

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 185x85x104 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 29/8019-980 - FEU ARRIERE DROIT

280199800

**Tracteur:** Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, Laser 90

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 280x120x80 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 29/8019-990 - FEU ARRIERE GAUCHE - ECLAIRE PLAQUE

28019990020, 28019990020

**Tracteur:** Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, Laser 90

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 280x120x80 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Steyr

### 63/1912-127 - FEU ARRIERE DROIT

93730067

**Tracteur:** 40, 430(A), 430B, 430N, 450(A), 540(A), 545(A), 548(A), 650(A), 658(A), 70PLUS, 760(A), 768(A), 8045(A), 8055(A)/(A)S/(A)P, 8070(A), 8075(A)/(A)S/(A)P, 870(A)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 204x120x80 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 63/1912-128 - FEU ARRIERE ECLAIRE PLAQUE

93730068

**Tracteur:** 40, 430(A), 430B, 430N, 450(A), 540(A), 545(A), 548(A), 650(A), 658(A), 70PLUS, 760(A), 768(A), 8045(A), 8055(A)/(A)S/(A)P, 8070(A), 8075(A)/(A)S/(A)P, 870(A)

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 204x118x76 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Steyr

### 27/1912-171 - FEU ARRIERE

134176048

**Tracteur:** 80, 8033 (cab SK1), 8045(A) (cab SK1), 8053 (cab SK1), 8055(A) Turbo (cab SK1), 8055(A)/(A)S/(A)P (cab SK1), 8055A Turbo (cab SK1), 8060(A) (cab SK1), 8060(A) Turbo (cab SK1), 8065(A)S Turbo (cab SK1), 8065(A/AP) Turbo (cab SK1), 8070(A) (cab SK1), 8073 (cab SK1), 8075(A)/(A)S/(A)P (cab SK1), 8080(A) Turbo (cab SK1), 8085A/S/AS Turbo (cab SK1), 8090TD (cab SK1), 8095 AP Turbo (cab SK1), 8100(A) (cab SK1), 8110(A) (cab SK1), 8110A Turbo (cab SK1), 8120(A) Turbo (cab SK1), 8130(A) Turbo (cab SK1), 8140(A) (cab SK1), 8150A Turbo (cab SK1), 8160A Turbo (cab SK1), 8165A Turbo (cab SK1), 8170A Turbo (cab SK1), 8180A Turbo (cab SK1), 8300(A) Turbo (cab SK1), 8320(A) Intercooler (cab SK1)

| Dim (mm)    | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|---------------|-------------------|----------|
| 170x74.1x67 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 27/1912-172 - FEU ARRIERE DROIT

134176047

**Tracteur:** 80, 8033 (cab SK1), 8045(A) (cab SK1), 8053 (cab SK1), 8055(A) Turbo (cab SK1), 8055(A)/(A)S/(A)P (cab SK1), 8055A Turbo (cab SK1), 8060(A) (cab SK1), 8060(A) Turbo (cab SK1), 8065(A)S Turbo (cab SK1), 8065(A/AP) Turbo (cab SK1), 8070(A) (cab SK1), 8073 (cab SK1), 8075(A)/(A)S/(A)P (cab SK1), 8080(A) Turbo (cab SK1), 8085A/S/AS Turbo (cab SK1), 8090TD (cab SK1), 8095 AP Turbo (cab SK1), 8100(A) (cab SK1), 8110(A) (cab SK1), 8110A Turbo (cab SK1), 8120(A) Turbo (cab SK1), 8130(A) Turbo (cab SK1), 8140(A) (cab SK1), 8150A Turbo (cab SK1), 8160A Turbo (cab SK1), 8165A Turbo (cab SK1), 8170A Turbo (cab SK1), 8180A Turbo (cab SK1), 8300(A) Turbo (cab SK1), 8320(A) Intercooler (cab SK1)

| Dim (mm)    | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------|---------------|-------------------|----------|
| 170x74.1x67 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 63/1912-50 - FEU ARRIERE DROIT

1391760009

**Tracteur:** 190(A), 288, 290

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø80      | Rond/Oval | 3                 | Filament |



### 63/1912-51 - FEU ARRIERE GAUCHE ECLAIRE PLAQUE

139176008

**Tracteur:** 190(A), 288, 290

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø80      | Rond/Oval | 3                 | Filament |



### 27/1912-175 - FEU ARRIERE GAUCHE HELLA

134176046

**Tracteur:** 190(A), 288, CVT6135, CVT6145

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 95x90x54.5 | Carré | 3                 | Filament |



### 27/1912-176 - FEU ARRIERE DROIT

134176045

**Tracteur:** 190(A), 288, CVT6155, CVT6170

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 95x90x54.5 | Carré | 3                 | Filament |



## Steyr

### 27/1912-173 - FEU ARRIERE GAUCHE

134176061

**Tracteur:** 8055(A) Turbo, 8055(A)/(A)S/(A)P, 8055A Turbo, 8065(A)S Turbo, 8065(A/AP) Turbo, 8075(A)/(A)S/(A)P, 942(A), 948(A), 955(A)/(A)E, 964(A)/(A)E, 968(A), 970(A/AE), 975(A), 980(A), 988(A), 990

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x85x54 | Carré | 2                 | Filament |



### 27/1912-174 - FEU ARRIERE DROIT

134176060

**Tracteur:** 8055(A) Turbo, 8055(A)/(A)S/(A)P, 8055A Turbo, 8065(A)S Turbo, 8065(A/AP) Turbo, 8075(A)/(A)S/(A)P, 942(A), 948(A), 955(A)/(A)E, 964(A)/(A)E, 968(A), 970(A/AE), 975(A), 980(A), 988(A), 990

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x85x54 | Carré | 2                 | Filament |



### 25/1912-205 - FEU ARRIERE GAUCHE

**Tracteur:** 9078(A), 9080M, 9080MT, 9085MT, 9086(A), 9090M, 9090MT, 9094(A), 9095MT, 9115, 9125, 9145, CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195, M9078 (01/99->), M9083, M9086 (01/99->), M9094 (01/99->)

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 155x140x80 | Carré | 3                 | Filament |



### 25/1912-206 - FEU ARRIERE DROIT

**Tracteur:** 9078(A), 9080M, 9080MT, 9085MT, 9086(A), 9090M, 9090MT, 9094(A), 9095MT, 9115, 9125, 9145, CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195, M9078 (01/99->), M9083, M9086 (01/99->), M9094 (01/99->)

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 155x140x80 | Carré | 3                 | Filament |



### 25/1912-191 - FEU ARRIERE GAUCHE

**Tracteur:** PROFi4100, PROFi4110, PROFi4115, PROFi4120, PROFi4130, PROFi6115, PROFi6125, PROFi6135, PROFi6140

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 262x99x152 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1912-192 - FEU ARRIERE DROIT

**Tracteur:** PROFi4100, PROFi4110, PROFi4115, PROFi4120, PROFi4130, PROFi6115, PROFi6125, PROFi6135, PROFi6140

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 262x99x152 | Rectangulaire | 2                 | Filament |





## Valmet

### 41/1912-91 - FEU ARRIERE

30100200

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 505, 605, 705, 805, 905

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x65x50 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 41/1912-92 - FEU ARRIERE

31540600, 31540600

**Tracteur:** 465, 565, 6000, 6100, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 8000, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 865, 865S, 8750, 8950HI

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 168x64x60 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 41/1912-200 - FEU ARRIERE DROIT

33899641

**Tracteur:** 8300, 8300T, 8600

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 300x60x60 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Zetor

### 37/1912-177 - FEU ARRIERE GAUCHE/ DROIT

53351901

**Tracteur:** 3321, 3341, 4321, 4341, 5321, 5341, 6321, 6341, 7321, 7341

| Dim (mm)   | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|-------|-------------------|----------|
| 140x140x81 | Carré | 3                 | Filament |



### 37/Z67115711 - FEU ARRIERE DROIT

67115711, 67115711

**Tracteur:** 10011, 10045, 10111, 10145, 10211, 10245, 11211, 11245, 12011, 12045, 12111, 12145, 12211, 12245, 14145, 14245, 16045, 16145, 16245, 3320, 3340, 4320 (6201), 4340 (4701), 4340 (6201), 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5011 (5001), 5011 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5245 (5001), 5245 (5201), 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6340, 6340H, 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 7011, 7045, 7045H, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T, 8011, 8045, 8111, 8145, 8211, 8245, 9111, 9145, 9211, 9245

| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 215x80x58 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



## Zetor

### 37/Z67115712 - FEU ARRIERE GAUCHE

67115712, 67115712, 67115712

**Tracteur:** 10011, 10045, 10111, 10145, 10211, 10245, 11211, 11245, 12011, 12045, 12111, 12145, 12211, 12245, 14145, 14245, 16045, 16145, 16245, 3320, 3340, 4320 (6201), 4340 (4701), 4340 (6201), 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5011 (5001), 5011 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5245 (5001), 5245 (5201), 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6340, 6340H, 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 7011, 7045, 7045H, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T, 8011, 8045, 8111, 8145, 8211, 8245, 9111, 9145, 9211, 9245



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 215x80x58 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

## Eclaire-plaque et accessoire

### 63/1920-1 - ECLAIRE PLAQUE

4385089KZ110149, 4385089KZ, 04385089, 41822954, 3231505R91, AL33161, 10461023, AT27535, AT27535, VOE11147756, 4374231, 11147756, 09246690, S060827, 740599, 060827, 419888, 20223835, 1379384, 19888, 0419888, PR0531975, 150340200, 11025350, A0008209056, 0008209056, 607147614, 60710780, 6071078, 185017, 824418, 41822954, 41822954EC502680, 41623679, 0864818, 0417510, 6501430097, LSX0031001, 99700524951, 524951, 1710218, 75441190000, 0008209056, 7026553, 1280716, 825KL005, 150340200, 11025350



100x55mm

### 26/1920-12 - ECLAIRE PLAQUE

AL64593, AL58107



80x30mm  
12V

### 63/1920-5 - ECLAIRE PLAQUE



90x45x45mm

### 63/1920-6 - ECLAIRE PLAQUE

3231505R91, 3404855R91, 134176085



102x56x55mm

*Article(s) Lié(s)*  
63/1955-245 : AMPOULE

### 63/1920-13 - ECLAIRE PLAQUE 12/24V



12/24 V  
76x41,5x30mm

**63/1920-3** - ECLAIRE PLAQUE



125x44x47mm

---

## Feux anti brouillard

### 63/1912-193 - FEU ANTI-BROUILLARD LED 12V



| Dim (mm) | Forme     | Type |
|----------|-----------|------|
| Ø64      | Rond/Oval | LED  |

### 63/1912-224 - FEUX ANTI-BROUILLARD P21W



| Dim (mm) | Forme | Type     |
|----------|-------|----------|
| 87x77x52 | Carré | Filament |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-382 : AMPOULE (1x)

63/1955-243 : AMPOULE (1x)

### 63/1912-223 - FEUX ANTI-BROUILLARD P21W



| Dim (mm) | Forme | Type     |
|----------|-------|----------|
| 87x77x52 | Carré | Filament |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-382 : AMPOULE (1x)

63/1955-243 : AMPOULE (1x)

## Feu avant et arrière

### Case-IH

#### 25/1918-189 - FEU COMPLET AVANT ET ARRIERE

1967776C1, 416210A1

**Tracteur:** 2120, 2130, 2140, 2150, PJ55, PJ65, PJ75, PJN55, PJN65, PJN75, PJV55, PJV65, PJV75

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 135x120x75 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



#### 63/1918-16 - DOUBLE FEU DE POSITION GAUCHE - DROIT

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 135x120x75 | Rectangulaire | 5                 | Filament |



### David Brown

#### 20/1918-132 - FEU DE POSITION

**Tracteur:** 1190, 1290, 1390, 1490, 1690

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø64      | Rond/Oval | 2                 | Filament |



#### 20/1918-136 - FEU AVANT ET ARRIERE

K921080

**Tracteur:** 1190, 1210 (Selectamatic), 1212 (Selectamatic), 770 (Selectamatic), 780 (Selectamatic), 880 Implematic (Selectamatic), 880 Selectamatic (Selectamatic), 885, 885N, 990(AD4/47) (Selectamatic), 990(AD4/49) (Selectamatic), 995 (Selectamatic), 996

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø50      | Rond/Oval | 2                 | Filament |



#### 20/1918-137 - FEU AVANT ET ARRIERE

K921079

**Tracteur:** 1190, 1210 (Selectamatic), 1212 (Selectamatic), 770 (Selectamatic), 780 (Selectamatic), 880 Implematic (Selectamatic), 880 Selectamatic (Selectamatic), 885, 885N, 990(AD4/47) (Selectamatic), 990(AD4/49) (Selectamatic), 995 (Selectamatic), 996

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø64      | Rond/Oval | 2                 | Filament |



## Ford

### 63/1918-32 - FEU AVANT ET ARRIERE

**Tracteur:** Dexta, Major, Power Major, Super Dexta, Super Major

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø50      | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 24/1918-114 - FEU AVANT ET ARRIERE DROIT

**Tracteur:** Dexta, Super Dexta

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø51      | Rond/Oval | 2                 | Filament |



### 24/1918-115 - FEU AVANT ET ARRIERE GAUCHE

**Tracteur:** Dexta, Super Dexta

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø51      | Rond/Oval | 2                 | Filament |



## Landini

### 63/1918-16 - DOUBLE FEU DE POSITION GAUCHE - DROIT

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 135x120x75 | Rectangulaire | 5                 | Filament |



## Massey Ferguson

### 30/1918-111 - FEU DE POSITION

**Tracteur:** 135 (Garde-boue ronds), 135V (Garde-boue ronds), 165 (Garde-boue ronds), 178 (Garde-boue ronds), 35 (Garde-boue ronds)

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø65      | Rond/Oval | 2                 | Filament |



## Renault / Claas

### 28/1918-54 - FEU COMPLET AVANT & ARRIERE

6000102421

**Tracteur:** 50-12LB, 50-12V, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, Basso 130, Basso 140, Dionis 110, Dionis 120, Dionis 130, Dionis 140, Fructus 110, Fructus 120, Fructus 130, Fructus 140, Pales 210, Pales 220, Pales 230, Pales 240



| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 135x120x75 | Rectangulaire | 5                 | Filament |



## Feu avant

### 63/1918-82 - FEU AVANT



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                    |
|----------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Ø78      | Rond/Oval | 2                 | Filament | 63/1955-270: AMPOULE 12V<br>63/1955-202: AMPOULE 12V |

### 63/1918-23 - FEU AVANT



| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                            |
|----------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ø80      | Rond/Oval | 2                 | Filament | 63/1919-23: CABOCHON<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-239: AMPOULE 12V |

### 63/1918-26 - FEU AVANT



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                            |
|----------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 120x78   | Rectangulaire | 2                 | Filament | 63/1919-26: CABOCHON<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-207: AMPOULE 12V |

### 63/1918-29 - FEU AVANT



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                            |
|----------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 125x62   | Rectangulaire | 2                 | Filament | 63/1919-29: CABOCHON<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-239: AMPOULE 12V |

### 63/1918-11 - FEU AVANT



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                            |
|----------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 168x74   | Rectangulaire | 2                 | Filament | 63/1919-11: CABOCHON<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-207: AMPOULE 12V |

### 63/1918-31 - FEU AVANT GAUCHE



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                    |
|----------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 185x60   | Rectangulaire | 2                 | Filament | 63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-207: AMPOULE 12V |

### 63/1918-30 - FEU AVANT - DROIT



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                            |
|----------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 185x60   | Rectangulaire | 2                 | Filament | 63/1919-30: CABOCHON<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-207: AMPOULE 12V |

**63/1918-80 - FEU AVANT DROIT**


| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                            |
|----------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 200x120  | Rectangulaire | 3                 | Filament | 63/1919-30: CABOCHON<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-207: AMPOULE 12V |

**63/1918-81 - FEU AVANT GAUCHE**


| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                            |
|----------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 200x120  | Rectangulaire | 3                 | Filament | 63/1919-30: CABOCHON<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-207: AMPOULE 12V |

**42/1918-84 - FEU CLIGNOTANT - GAUCHE**


| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                            |
|----------|---------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 90x60x55 | Rectangulaire | 1                 | Filament | 63/1919-30: CABOCHON<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-207: AMPOULE 12V |

**63/1918-28 - FEU AVANT**


| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                            |
|----------|-------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 103x114  | Carré | 2                 | Filament | 63/1919-28: CABOCHON<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-239: AMPOULE 12V |

**63/1918-24 - FEU AVANT DROIT**


| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                                   |
|----------|-------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 85x95    | Carré | 2                 | Filament | 63/1919-24: CABOCHON GAUCHE<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-245: AMPOULE 12V |

**63/1918-25 - FEU AVANT GAUCHE**


| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     | Article(s) Lié(s)                                                                  |
|----------|-------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 85x95    | Carré | 2                 | Filament | 63/1919-25: CABOCHON DROIT<br>63/1955-382: AMPOULE 12V<br>63/1955-245: AMPOULE 12V |

## Case-IH

### 25/1918-3 - FEU AVANT - POSITION GAUCHE/ DROIT

3121089R91, 44906471, 3121089R91

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 278, 385, 433, 440, 484, 485, 485XL, 533, 540, 584, 585, 585XL, 633, 640, 644, 684, 685, 685XL, 733, 740, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 785, 785XL, 833, 840, 844, 844XL, 884, 885, 885XL, 940, 955, 955XL, 956, 956XL

**Tracteur industriel:** 248, 258, 268

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 84x84    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-239 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1919-3 : CABOCHON



### 25/1918-9 - FEU AVANT - POSITION GAUCHE "HELLA"

3226119R1, 3404745R91

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 433, 440, 485XL, 533, 540, 585XL, 633, 640, 733, 740, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 785XL, 833, 840, 844, 844S, 844XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 940, 955, 955XL, 956, 956XL

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x90    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-9 : CABOCHON

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-10 : FEU DE POSITION "HELLA"



### 25/1918-10 - FEU DE POSITION "HELLA" DROIT

3226120R1, 3226120R1

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 433, 440, 485XL, 533, 540, 585XL, 633, 640, 733, 740, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 785XL, 833, 840, 844, 844S, 844XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 940, 955, 955XL, 956, 956XL

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x90    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-10 : CABOCHON

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE



### 25/1918-11 - FEU DE POSITION GAUCHE/ DROIT

3221211R91, 3221211R91

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 644, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 844, 844XL, 845, 845XL, 955, 955XL, 956, 956XL

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 170x75   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-11 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE



### 63/1918-25 - FEU AVANT GAUCHE

82363C91

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 238, 258, 268, 288, 3220, 3230, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 485XL, 495, 495XL, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 743XL, 745XL, 785XL, 795, 795XL, 844XL, 845XL, 856XL, 885XL, 895, 895XL, 956, 956XL, 995XL

**Tracteur industriel:** 248

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 85x95    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1919-25 : CABOCHON DROIT

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



## Case-IH

### 63/1918-24 - FEU AVANT DROIT

82364C91

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 238, 258, 268, 288, 3220, 3230, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 485XL, 495, 495XL, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 743XL, 745XL, 785XL, 795, 795XL, 844XL, 845XL, 856XL, 885XL, 895, 895XL, 956, 956XL, 995XL

**Tracteur industriel:** 248



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 85x95    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1919-24 : CABOCHON GAUCHE

63/1955-382 : AMPOULE


63/1955-245 : AMPOULE

### 25/1918-8 - FEU DE POSITION "JOKON" DROIT

82363C91, 82363C1

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 238, 258, 268, 288, 3210, 3220, 3230, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 485XL, 495, 495XL, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 7110, 7120, 7130, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 956, 956XL, 995, 995XL

**Tracteur industriel:** 238, 248, 258, 268, 288



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 85x95    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-8 : CABOCHON

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-7 : FEU DE POSITION "JOKON"

### 25/1918-7 - FEU DE POSITION "JOKON" GAUCHE

82364C91, 82364C1

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 238, 258, 268, 288, 3210, 3220, 3230, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 485XL, 495, 495XL, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 7110, 7120, 7130, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 956, 956XL, 995, 995XL

**Tracteur industriel:** 238, 248, 258, 268, 288



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 85x95    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-7 : CABOCHON

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-8 : FEU DE POSITION "JOKON"

### 25/1918-190 - FEU AVANT

**Tracteur:** 2120, 2130, 2140, 2150, PJ55, PJ65, PJ75, PJN55, PJN65, PJN75, PJV55, PJV65, PJV75



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-96 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE

## Case-IH

### 25/1918-100 - FEU AVANT GAUCHE

1964937C1

**Tracteur:** 5120, 5130, 5140, 5150

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-96 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-101 : FEU AVANT

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x75   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1918-101 - FEU AVANT DROIT

1964938C1

**Tracteur:** 5120, 5130, 5140, 5150

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-96 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-100 : FEU AVANT

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x75   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1918-38 - FEU DE POSITION DROIT

4999859

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VJ70, VJ80

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-33 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 168.5x62 | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1918-39 - FEU DE POSITION GAUCHE

4999858

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VJ70, VJ80

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-34 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-38 : FEU DE POSITION

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 220x79   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 25/1918-104 - FEU DE POSITION GAUCHE

134173011

**Tracteur:** C42, C48, C55, C64, C70, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->)

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-97 : CABOCHON

63/1955-239 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-105 : FEU DE POSITION

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x85    | Carré | 2                 | Filament |



## Case-IH

### 25/1918-105 - FEU DE POSITION DROIT

134173010

**Tracteur:** C42, C48, C55, C64, C70, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x85    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-97 : CABOCHON

63/1955-239 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-104 : FEU DE POSITION



### 27/1918-108 - FEU AVANT POSITION

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS78 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 115x80   | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

27/1919-99 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-207 : AMPOULE



### 24/1918-45 - FEU AVANT POSITION GAUCHE

**Tracteur:** CS100Pro, CS105Pro, CS80Pro, CS85Pro, CS90Pro, CS95Pro, JX100U, JX105U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX75U, JX80U, JX85U, JX90U, JX95U, MXM120, MXM130, MXM135 (Brasil), MXM140, MXM150 (Brasil), MXM155, MXM165 (Brasil), MXM175, MXM180 (Brasil), MXM190, Quantum 65C, Quantum 75C, Quantum 85C, Quantum 95C

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 110x70   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

24/1918-44 : FEU DE POSITION



### 25/1918-45 - FEU DE POSITION GAUCHE

82009121

**Tracteur:** CS100Pro, CS105Pro, CS80Pro, CS85Pro, CS90Pro, CS95Pro, JX100U, JX105U, JX1060C, JX1070C, JX1070U, JX1075C, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX75U, JX80U, JX85U, JX90U, JX95U, MXM120, MXM130, MXM135 (Brasil), MXM140, MXM150 (Brasil), MXM155, MXM165 (Brasil), MXM175, MXM180 (Brasil), MXM190, Quantum 65C, Quantum 75C, Quantum 85C, Quantum 95C

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 110x70   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-96 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-44 : FEU DE POSITION



## Case-IH

### 25/1918-44 - FEU DE POSITION DROIT

92009122

**Tracteur:** CS100Pro, CS105Pro, CS80Pro, CS85Pro, CS90Pro, CS95Pro, JX100U, JX105U, JX1060C, JX1070C, JX1070U, JX1075C, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX75U, JX80U, JX85U, JX90U, JX95U, MXM120, MXM130, MXM135 (Brasil), MXM140, MXM150 (Brasil), MXM155, MXM165 (Brasil), MXM175, MXM180 (Brasil), MXM190, Quantum 65C, Quantum 75C, Quantum 85C, Quantum 95C

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 110x70   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-96 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-45 : FEU DE POSITION



### 25/1918-102 - FEU DE POSITION GAUCHE

224622A1, 224622A2

**Tracteur:** CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 110x70   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-96 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-103 : FEU DE POSITION



### 25/1918-103 - FEU DE POSITION DROIT

224621A1, 224621A2

**Tracteur:** CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 110x70   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-96 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-102 : FEU DE POSITION



### 25/1918-46 - FEU DE POSITION GAUCHE/ DROIT

3051599R91

**Tracteur:** D215, D219, D322, D326, D432, D439, D440

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø78      | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-270 : AMPOULE

63/1955-202 : AMPOULE

25/1934-2 : SUPPORT DE FEU 45°



### 25/1902-1 - FEU DE POSITION DROIT

D3NN13200B, 5172683

**Tracteur:** JX100U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 150x165  | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1903-1 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE



## Case-IH

### 25/1902-2 - FEU DE POSITION GAUCHE

D3NN13201B, 5172682

**Tracteur:** JX100U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 150x165  | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1903-1 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1902-1 : FEU DE POSITION



### 25/1918-150 - FEU AVANT GAUCHE

5180526

**Tracteur:** JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1085C, JX1095C, Quantum 65C, Quantum 75C, Quantum 85C, Quantum 95C

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 190x96   | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-100 : CABOCHON (1x)

25/1918-151 : FEU AVANT (1x)



### 25/1918-151 - FEU AVANT DROIT

5180527

**Tracteur:** JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1085C, JX1095C, Quantum 65C, Quantum 75C, Quantum 85C, Quantum 95C

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 190x96   | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-100 : CABOCHON (1x)

25/1918-150 : FEU AVANT GAUCHE (1x)



## David Brown

### 20/1918-131 - FEU AVANT POSITION

**Tracteur:** 1190 (Montage plat), 1290 (Montage plat), 1390 (Montage plat), 1490 (Montage plat), 1690 (Montage plat)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 196x86   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE





## Deutz

### 21/1902-6 - FEU CLIGNOTANT ET POSITION GAUCHE

9741013, 09741013

**Tracteur:** 15, 25, 25/1S, 30, 40, 40/1S, 40/2, 40933, 40964, 40L, 40UF, 50, 50/1S, 50/2, 50/S, 55, 80

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x65   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

21/1902-7 : FEU CLIGNOTANT ET POSITION DROIT

63/1955-270 : AMPOULE

63/1955-202 : AMPOULE



### 21/1902-7 - FEU CLIGNOTANT ET POSITION DROIT

**Tracteur:** 15, 25, 25/1S, 30, 40, 40/1S, 40/2, 40933, 40964, 40L, 40UF, 50, 50/1S, 50/2, 50/S, 55, 80

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x65   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

21/1902-6 : FEU CLIGNOTANT ET POSITION GAUCHE

63/1955-270 : AMPOULE

63/1955-202 : AMPOULE



### 21/1918-3 - FEU DE POSITION AVANT "HELLA"

04365082, 04365082

**Tracteur:** 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7807C

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 84x84    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

21/1919-15 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-239 : AMPOULE

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1934-5 : SUPPORT POUR 63/1931-5



### 21/1918-9 - FEU DE POSITION AVANT "HELLA" GAUCHE

02377448, 04389584, 04389584

**Tracteur:** 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 2807, 3006, 3006F, 3607, 3607F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4007, 4007F, 4007U, 4506, 4506F, 4506US, 4507, 4507A, 4507C, 4507F, 4807, 4807A, 4807C, 4807F, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5207, 5207A, 5207C, 5207F, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6007, 6007A, 6007C, 6007F, 6206, 6206F, 6206U, 6207, 6207A, 6207C, 6207F, 6507, 6507A, 6507C, 6507F, 6806, 6806F, 6806U, 6807, 6807A, 6807C, 6907, 6907C, 7006, 7006F, 7006U, 7007, 7007A, 7007C, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7207, 7207A, 7207C, 7506, 7506F, 7506U, 7807, 7807A, 7807C, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U, DX3.10VC, DX3.30VC, DX3.50VC, DX3.60VC, DX3.65VC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.90VC

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x90    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

21/1919-9 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



## Deutz

### 21/1918-10 - FEU DE POSITION AVANT "HELLA" DROIT

04389586, 04389586

**Tracteur:** 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 2807, 3006, 3006F, 3607, 3607F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4007, 4007F, 4007U, 4506, 4506F, 4506US, 4507, 4507A, 4507C, 4507F, 4807, 4807A, 4807C, 4807F, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5207, 5207A, 5207C, 5207F, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6007, 6007A, 6007C, 6007F, 6206, 6206F, 6206U, 6207, 6207A, 6207C, 6207F, 6507, 6507A, 6507C, 6507F, 6806, 6806F, 6806U, 6807, 6807A, 6807C, 6907, 6907C, 7006, 7006F, 7006U, 7007, 7007A, 7007C, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7207, 7207A, 7207C, 7506, 7506F, 7506U, 7807, 7807A, 7807C, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U, DX3.10VC, DX3.30VC, DX3.50VC, DX3.60VC, DX3.65VC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.90VC



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x90    | Carré | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

21/1919-10 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE

21/1918-9 : FEU DE POSITION AVANT "HELLA"

### 21/1918-112 - FEU AVANT

04360875, 04439567

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Intrac 6.30, Intrac 6.30T, Intrac 6.60



| Dim (mm)  | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 125x63x49 | Rectangulaire | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

21/1919-94 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-207 : AMPOULE

### 21/1918-98 - FEU AVANT

044119204

**Tracteur:** Agroplus 100, Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 75, Agroplus 80, Agroplus 85, Agroplus 95, Agrottron 100, Agrottron 100MKIII, Agrottron 105MKIII, Agrottron 106, Agrottron 106MKIII, Agrottron 110, Agrottron 110MKIII, Agrottron 115, Agrottron 115MKIII, Agrottron 120, Agrottron 120MKIII, Agrottron 135, Agrottron 135MKIII, Agrottron 150, Agrottron 150MKIII, Agrottron 160, Agrottron 160MKIII, Agrottron 165, Agrottron 165MKIII, Agrottron 175, Agrottron 175MKIII, Agrottron 200, Agrottron 200MKIII, Agrottron 4.70, Agrottron 4.80, Agrottron 4.85, Agrottron 4.90, Agrottron 4.95, Agrottron 6.00, Agrottron 6.01, Agrottron 6.05, Agrottron 6.15, Agrottron 6.20, Agrottron 6.30, Agrottron 6.45, Agrottron 80, Agrottron 80MKIII, Agrottron 85, Agrottron 85MKIII, Agrottron 90, Agrottron 90MKIII, Agrottron 95, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160



| Dim (mm)                            | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| 350x250 Ht 100 (encombrement total) | Rectangulaire | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

21/1919-113 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-207 : AMPOULE

### 21/1918-99 - FEU AVANT

044119214

**Tracteur:** Agroplus 100, Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 75, Agroplus 80, Agroplus 85, Agroplus 95, Agrottron 100, Agrottron 100MKIII, Agrottron 105MKIII, Agrottron 106, Agrottron 106MKIII, Agrottron 110, Agrottron 110MKIII, Agrottron 115, Agrottron 115MKIII, Agrottron 120, Agrottron 120MKIII, Agrottron 135, Agrottron 135MKIII, Agrottron 150, Agrottron 150MKIII, Agrottron 160, Agrottron 160MKIII, Agrottron 165, Agrottron 165MKIII, Agrottron 175, Agrottron 175MKIII, Agrottron 200, Agrottron 200MKIII, Agrottron 4.70, Agrottron 4.80, Agrottron 4.85, Agrottron 4.90, Agrottron 4.95, Agrottron 6.00, Agrottron 6.01, Agrottron 6.05, Agrottron 6.15, Agrottron 6.20, Agrottron 6.30, Agrottron 6.45, Agrottron 80, Agrottron 80MKIII, Agrottron 85, Agrottron 85MKIII, Agrottron 90, Agrottron 90MKIII, Agrottron 95, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160



| Dim (mm)                            | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| 350x250 Ht 100 (encombrement total) | Rectangulaire | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

21/1919-113 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-207 : AMPOULE

## Deutz

### 21/1918-96 - FEU AVANT

04406821

**Tracteur:** Agroplus 60, Agroplus 70

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80   | Rectangulaire | -                 | Filament |

*Article(s) Lié(s)*  
21/1919-114 : CABOCHON  
63/1955-382 : AMPOULE  
63/1955-207 : AMPOULE



## Fendt

### 22/1902-4 - FEU CLIGNOTANT ET POSITION GAUCHE

F228900020010

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x65   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

*Article(s) Lié(s)*  
63/1955-270 : AMPOULE  
63/1955-202 : AMPOULE



## Fiat

### 23/1918-39 - FEU AVANT GAUCHE "COBO"

9958318, 4997264, 4999858, 5124109, 5124114, 4999858

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 130-90, 130-90DT, 1380, 1380DT, 140-90, 140-90DT, 1580, 1580DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 446, 446DT, 45-66, 45-66DT, 45-66V, 466, 466DT, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-46, 55-46DT, 55-66, 55-66DT LP, 55-90, 55-90 DT, 566, 570, 580, 60-56, 60-66, 60-66DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 60-94, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 65-94, 65-94DT, 666, 670, 680, 70-56DT, 70-56L, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 72-94, 72-94DT, 766, 780, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 88-94, 88-94DT, 880, 90-90, 90-90DT, 980

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x60   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

*Article(s) Lié(s)*  
23/1919-33 : CABOCHON  
23/1919-34 : CABOCHON  
63/1955-382 : AMPOULE  
63/1955-245 : AMPOULE



### 23/1918-38 - FEU AVANT DROIT "COBO"

9958319, 4997265, 4999859, 5124111, 5124113, 5124111, 4999859

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 130-90, 130-90DT, 1380, 1380DT, 140-90, 140-90DT, 1580, 1580DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 446, 446DT, 45-66, 45-66DT, 45-66V, 466, 466DT, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-46, 55-46DT, 55-66, 55-66DT LP, 55-90, 55-90 DT, 566, 570, 580, 60-56, 60-66, 60-66DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 60-94, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 65-94, 65-94DT, 666, 670, 680, 70-56DT, 70-56L, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 72-94, 72-94DT, 766, 780, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 88-94, 88-94DT, 880, 90-90, 90-90DT, 980

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 220x79   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

*Article(s) Lié(s)*  
23/1919-33 : CABOCHON  
23/1919-34 : CABOCHON  
63/1955-382 : AMPOULE  
63/1955-245 : AMPOULE



## Fiat

### 23/1918-40 - FEU AVANT DROIT "COBO"

5116238, 5116238, 5116238

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-55, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 60-94, 70-90, 70-90DT, 72-94, 72-94DT, 80-90, 80-90DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 88-94, 88-94DT, 90-90, 90-90DT

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 173x110  | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

23/1919-26 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 23/1918-41 - FEU AVANT GAUCHE "COBO"

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-55, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 60-94, 70-90, 70-90DT, 72-94, 72-94DT, 80-90, 80-90DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 88-94, 88-94DT, 90-90, 90-90DT

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 173x110  | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

23/1919-26 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 23/1918-36 - FEU AVANT "OLSA" DROIT

5118463, 5118465, 4247213, 4247209, 4243636, 4148626, 5118463

**Tracteur:** 250, 250DT, 300, 300DT, 300J, 350, 350DT, 400, 400DT, 420, 420DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, 650, 750, 850

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 138x56   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 23/1918-37 - FEU AVANT "OLSA" GAUCHE

5118464, 4184627, 5118466, 4247214, 5118464

**Tracteur:** 250, 250DT, 300, 300DT, 300J, 350, 350DT, 400, 400DT, 420, 420DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, 650, 750, 850

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 138x56   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



## Fiat

### 23/1918-42 - FEU AVANT "COBO" DROIT

5146291, 5146291

**Tracteur:** F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 122x82   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

23/1919-26 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 23/1918-44 - FEU AVANT "COBO" DROIT

### 23/1918-43 - FEU AVANT "COBO" GAUCHE

5146292, 5146292

**Tracteur:** F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 122x82   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

23/1919-26 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 23/1918-45 - FEU AVANT "COBO" GAUCHE

### 24/1918-45 - FEU AVANT POSITION GAUCHE

82006498, 82009121

**Tracteur:** M100, M115, M135, M160

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 110x70   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

24/1918-44 : FEU DE POSITION



## Ford

### 24/1902-1 - FEU AVANT DROIT

D3NN13200B, 81844434

**Tracteur:** 2310 (-> 10/85 Sans cabine), 2600 (Sans cabine), 2610 (-> 10/85 Sans cabine), 2810 (-> 10/85 Sans cabine), 2910 (-> 10/85 Sans cabine), 3600 (Sans cabine), 3610 (-> 10/85 Sans cabine), 3900 (Sans cabine), 3910 (-> 10/85 Sans cabine), 4100 (Sans cabine), 4110 (-> 10/85 Sans cabine), 4600 (Sans cabine), 4610 (-> 10/85 Sans cabine), 5110 (-> 10/85 Sans cabine), 5600 (Sans cabine), 5610 (-> 10/85 Sans cabine), 5700 (Sans cabine), 6600 (Sans cabine), 6610 (-> 10/85 Sans cabine), 6700 (Sans cabine), 6710 (-> 10/85 Sans cabine), 7600 (Sans cabine), 7610 (-> 10/85 Sans cabine), 7700 (Sans cabine), 7710 (-> 10/85 Sans cabine), 8700 (Sans cabine), 9700 (Sans cabine)

**Tracteur industriel:** 231 (Sans cabine), 233 (Sans cabine), 333 (Sans cabine), 335 (Sans cabine), 420 (Sans cabine), 4550 (Sans cabine), 6550 (Sans cabine), 7550 (Sans cabine)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 150x165  | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

24/1903-1 : CABOCHON

24/1902-2 : FEU DE POSITION AVANT



## Ford

### 24/1902-2 - FEU DE POSITION AVANT GAUCHE

D3NN13201B, 81844435, 5172682

**Tracteur:** 2310 (-> 10/85 Sans cabine), 2600 (Sans cabine), 2610 (-> 10/85 Sans cabine), 2810 (-> 10/85 Sans cabine), 2910 (-> 10/85 Sans cabine), 3600 (Sans cabine), 3610 (-> 10/85 Sans cabine), 3900 (Sans cabine), 3910 (-> 10/85 Sans cabine), 4100 (Sans cabine), 4110 (-> 10/85 Sans cabine), 4600 (Sans cabine), 4610 (-> 10/85 Sans cabine), 5110 (-> 10/85 Sans cabine), 5600 (Sans cabine), 5610 (-> 10/85 Sans cabine), 5700 (Sans cabine), 6600 (Sans cabine), 6610 (-> 10/85 Sans cabine), 6700 (Sans cabine), 6710 (-> 10/85 Sans cabine), 7600 (Sans cabine), 7610 (-> 10/85 Sans cabine), 7700 (Sans cabine), 7710 (-> 10/85 Sans cabine), 8700 (Sans cabine), 9700 (Sans cabine)

**Tracteur industriel:** 231 (Sans cabine), 233 (Sans cabine), 333 (Sans cabine), 335 (Sans cabine), 420 (Sans cabine), 4550 (Sans cabine), 6550 (Sans cabine), 7550 (Sans cabine)



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 150x165  | Rectangulaire | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

24/1905-2 : CABOCHON

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

24/1904-13 : FEU AVANT POSITION DROIT

### 24/1918-45 - FEU AVANT POSITION GAUCHE

82006498, 82009121

**Tracteur:** 4635, 4835, 5635, 5640 (Avec cabine), 6635, 6640, 7635, 7740, 7840, 8160, 8240, 8260, 8340, 8360, 8560

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 110x70   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

24/1918-44 : FEU DE POSITION



### 24/1918-44 - FEU DE POSITION DROIT

82006499, 82009122

**Tracteur:** 4635, 4835, 5635, 5640 (Avec cabine), 6635, 6640, 7635, 7740, 7840, 8160, 8240, 8260, 8340, 8360, 8560

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 110x70   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

24/1918-45 : FEU AVANT POSITION

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE



### 24/1904-13 - FEU AVANT POSITION DROIT

E4NN13N330CB, 83960356

**Tracteur:** 5110 (10/85 -> Avec cabine), 5610 (10/85 -> Avec cabine), 6410 (Avec cabine), 6610 (10/85 -> Avec cabine), 6710 (10/85 -> Avec cabine), 6810 (Avec cabine), 7410 (Avec cabine), 7610 (10/85 -> Avec cabine), 7710 (10/85 -> Avec cabine), 7810 (Avec cabine), 7910 (10/85 -> Avec cabine), 8210 (10/85 -> Avec cabine), 8530 (Avec cabine), 8630 (Avec cabine), 8730 (Avec cabine), 8830 (Avec cabine), TW15 (10/85 -> Avec cabine), TW25 (10/85 -> Avec cabine), TW35 (10/85 -> Avec cabine), TW5 (10/85 -> Avec cabine)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 196x86   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

24/1905-2 : CABOCHON

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

24/1904-15 : FEU AVANT - POSITION



## Ford

### 24/1904-15 - FEU AVANT - POSITION GAUCHE

E4NN13N331CB, 83960357

**Tracteur:** 5110 (10/85 -> Avec cabine), 5610 (10/85 -> Avec cabine), 6410 (Avec cabine), 6610 (10/85 -> Avec cabine), 6710 (10/85 -> Avec cabine), 6810 (Avec cabine), 7410 (Avec cabine), 7610 (10/85 -> Avec cabine), 7710 (10/85 -> Avec cabine), 7810 (Avec cabine), 7910 (10/85 -> Avec cabine), 8210 (10/85 -> Avec cabine), 8530 (Avec cabine), 8630 (Avec cabine), 8730 (Avec cabine), 8830 (Avec cabine), TW15 (10/85 -> Avec cabine), TW25 (10/85 -> Avec cabine), TW35 (10/85 -> Avec cabine), TW5 (10/85 -> Avec cabine)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 196x86   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

24/1905-2 : CABOCHON

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

24/1904-13 : FEU AVANT POSITION DROIT



### 54/1918-196 - FEU DE POSITION AVANT GAUCHE/ DROIT

81862839

**Tracteur:** 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80x160 | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Hurlimann

### 29/S8019/400 - FEU AVANT - POSITION

280194800, 28019480002

**Tracteur:** H480, H490

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 188x140  | Carré | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

29/S8019/481 : CABOCHON



## John Deere

### 26/1918-122 - FEU AVANT GAUCHE ET DROIT

AZ42962, AZ48849

**Tracteur:** 820 (Europe), 820 (USA)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 125x62   | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 26/1918-2 - FEU DE POSITION AVANT

AL13659, AL13659

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1120, 1520, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2120 (Europe), 2120 (USA), 2520, 3120, 4000, 4020, 4320, 4520, 4620, 7020, 820 (Europe), 820 (USA)

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø78      | Rond/Oval | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

63/1955-202 : AMPOULE

63/1955-270 : AMPOULE



## John Deere

### 26/1918-3 - FEU DE POSITION AVANT

AL58729, AL58739, AL25644, AL58739

**Tracteur:** 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1530, 1550 (Suisse & Japon), 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1750 (Suisse & Japon), 1830, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 1850 (Deutschland) (Suisse & Japon), 1850 (Espana) (Suisse & Japon), 1850N (Suisse & Japon), 1950 (Deutschland) (Suisse & Japon), 1950 (Espana) (Suisse & Japon), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2240, 2250 (Deutschland) (Suisse & Japon), 2250 (Espana) (Suisse & Japon), 2440, 2450 (Deutschland) (Suisse & Japon), 2450 (Espana) (Suisse & Japon), 2630, 2640, 2650 (Suisse & Japon), 2650N (Suisse & Japon), 2840, 2850 (Deutschland) (Suisse & Japon), 2850 (Espana) (Suisse & Japon), 2940, 3030, 3040, 3050 (Suisse & Japon), 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340, 3350 (Deutschland) (Suisse & Japon), 3350 (Espana) (Suisse & Japon)



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 84x84    | Carré | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

26/1919-3 : CABOCHON

63/1955-239 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

### 26/1918-4 - FEU DE POSITION AVANT BLANC SUR CABINE

05721352, AL25877, AL25877

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1120, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1350, 1445F, 1640F, 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2135, 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 3030, 3040, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3640, 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 4240 (Europe), 4240 (USA), 4240S, 4350, 4440 (Europe), 4440 (USA), 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 84x84    | Carré | 1                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

26/1919-4 : CABOCHON

63/1955-239 : AMPOULE

### 26/1918-225 - FEU AVANT DROIT HELLA

AL26463

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1830, 1830 (182150 -), 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA) (182150 -), 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA) (182150 -), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 3030 (182150 -), 3030, 3040, 3130 (Deutschland) (182150 -), 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3135, 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3640, 4040 (Europe), 4040S, 4240 (Europe), 4240S, 4350, 4440 (Europe), 4640, 4840, 940 (Deutschland)

### 26/1918-224 - FEU AVANT GAUCHE HELLA

AL26464

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1140 (Deutschland), 1640 (Deutschland), 1830 (182150 -), 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 2030 (USA) (182150 -), 2040 (Deutschland), 2040S (Deutschland), 2130 (USA) (182150 -), 2140 (Deutschland), 3030 (182150 -), 3040, 3130 (Deutschland) (182150 -), 3130 (Espana), 3135, 3140 (Deutschland), 3640, 4040 (Europe), 4040S, 4240 (Europe), 4240S, 4350, 4440 (Europe), 4640, 4840, 940 (Deutschland)

### 26/1918-148 - FEU AVANT - POSITION DROIT

AL60128

**Tracteur:** 1550, 1750, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850N, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2650, 2650N, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3050, 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3650



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x85    | Carré | 2                 | Filament |



## John Deere

### 26/1918-147 - FEU AVANT - POSITION GAUCHE

AL60127

**Tracteur:** 1550, 1750, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850N, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950N, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2650, 2650N, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3650

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x85    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-382 : AMPOULE (1x)

63/1955-239 : AMPOULE (1x)

26/1919-147 : CABOCHON (1x)



### 26/1918-226 - FEU AVANT GAUCHE/DROIT HELLA

AL25537

**Tracteur:** 1830, 2030 (Deutschland), 2130 (USA), 3030, 3130 (Deutschland)



### 26/1918-149 - FEU AVANT + CLIGNOTANT GAUCHE/ DROITE

AL75642

**Tracteur:** 5425 (Mexico), 5425 (USA), 5615 (TUR), 5620, 5715 (TUR), 5720, 5725N, 5820, 6010, 6010SE, 6020, 6020SE, 6100, 6110 (Europe), 6110SE, 6120 (Europe), 6120SE, 6130, 6200 (Europe), 6200SE, 6210 (Europe), 6210SE, 6220 (Europe), 6220SE, 6230 (Europe), 6300 (Europe), 6300 (USA), 6300SE, 6310 (Europe), 6310SE, 6320 (Europe), 6320SE, 6330 (Europe), 6400 (Europe), 6400SE, 6403 (Mexico), 6405 (USA), 6410 (Europe), 6410SE, 6420 (Europe), 6420SE, 6430 (Europe), 6500, 6510, 6510SE, 6520, 6520SE, 6530, 6600, 6603 (Mexico), 6605 (USA), 6610, 6610SE, 6620, 6620 SE, 6630, 6800, 6810, 6820, 6830, 6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S, 6930, 7220, 7320, 7500, 7505, 7600, 7610, 7630, 7700, 7710, 7720, 7730, 7800, 7810 (Brasil), 7810 (USA), 7820 (Europe), 7820 (USA), 7830, 7920, 7930, 8100, 8100T, 8110, 8110T, 8120, 8120T, 8130, 8200, 8200T, 8210, 8210T, 8220, 8220T, 8230T, 8300, 8300T, 8310, 8310T, 8320, 8320T, 8330, 8330T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, 8420, 8420T, 8430, 8430T, 8520, 8520T, 8530

**Moissonneuse-Batteuse:** 7720

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x75   | Rectangulaire | -                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

26/1919-115 : CABOCHON (1x)

63/1955-245 : AMPOULE (1x)

63/1955-382 : AMPOULE (1x)



### 63/1918-29 - FEU AVANT

AZ42982

**Moissonneuse-Batteuse:** 1170, 1450WTS, 1550WTS, 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2266, 9540iWTS, 9540WTS, 9560iWTS, 9560WTS, 9580iWTS, 9580WTS, 9640iWTS, 9640WTS, 9660iWTS, 9660WTS, 9680iWTS, 9680WTS, 9780iCTS, 9880STS, CTS, W540, W550, W650, W660

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 125x62   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1919-29 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-239 : AMPOULE



## Landini

### 30/1918-59 - FEU AVANT - POSITION GAUCHE/ DROIT

**Tracteur:** 5500, 6500, 7500, 8500

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 120x80   | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-40 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 30/1918-69 - FEU AVANT - POSITION GAUCHE/ DROIT

3539779M91

**Tracteur:** 5560F, 5560L, 5560V, 6060F, 6060L, 6060V, 6560F, 6560L, 6560V, 7560F, 7560L, 8560F, 8560L

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-40 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 30/1918-56 - FEU AVANT POSITION GAUCHE

**Tracteur:** 6530L, 8530F, 8530L

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-39 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 30/1918-57 - FEU AVANT POSITION DROIT

**Tracteur:** 6530L, 8530F, 8530L

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1918-69 : FEU AVANT - POSITION

30/1919-40 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE



### 30/1918-60 - FEU DE POSITION GAUCHE

**Tracteur:** 10000, 12500, 13000, 14500, 5500, 5830, 6030, 6550, 6830, 7550, 7830, 8550, 8830, 9550

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 220x79   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-35 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



## Landini

### 30/1918-61 - FEU DE POSITION DROIT

**Tracteur:** 10000, 12500, 13000, 14500, 5500, 5830, 6030, 6500, 6550, 6830, 7550, 7830, 8550, 8830, 9550



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 220x79   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

**Article(s) Lié(s)**

30/1919-36 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE

### 31/L3303/978 - FEU AVANT GAUCHE

3303978M91

**Tracteur:** 13000, 5530F, 6530F, 7530F



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x78   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 31/L3303/979 - FEU AVANT DROIT

3303979M91

**Tracteur:** 13000, 5530F, 6530F, 7530F



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x72   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 30/1918-68 - FEU DE POSITION

**Tracteur:** 16500, 16550, 17500, 19000, 19500, 5870, 6070, 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV, Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 115x75   | Carré | -                 | Filament |

**Article(s) Lié(s)**

30/1919-40 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE

### 30/1918-63 - FEU AVANT

### 29/S8019/20 - FEU AVANT

### 30/1918-66 - FEU AVANT AVEC CLIGNOTANT

## Landini

### 26/1918-149 - FEU AVANT + CLIGNOTANT GAUCHE/ DROITE

Tracteur: Rex 75V

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x75   | Rectangulaire | -                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

26/1919-115 : CABOCHON (1x)

63/1955-245 : AMPOULE (1x)

63/1955-382 : AMPOULE (1x)



## Manitou

### 44/1918-116 - FEU CLIGNOTANT

1752

Chargeur télescopique: Various (MLT523, MLT524, MLT526, , MLT527, MLT628, MLT632, , MLT632T)

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø75      | Rond/Oval | 1                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

63/1955-382 : AMPOULE



### 44/1918-140 - FEU CLIGNOTANT DROIT

551322

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 90x60x55 | Rectangulaire | 1                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

44/1919-82 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE



### 44/1918-141 - FEU CLIGNOTANT GAUCHE

551814

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 90x60x55 | Rectangulaire | 1                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

44/1919-82 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE



## Massey Ferguson

### 30/1918-64 - FEU DE POSITION

2259196M91, 619413M91

**Tracteur:** 133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 165, 168, 168F, 168S, 240, 2620, 2625, 2640, 2645, 265, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 275, 290, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595

**Moissonneuse-Batteuse:** 186, 187, 206, 240, 307, 440, 487, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 560, 565, 620, 625, 660, 665, 740, 750, 760, 788, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 103X114  | Carré | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

30/1919-38 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-239 : AMPOULE



### 30/1918-75 - FEU DE POSITION x2

1676287M91ASSY, 1676286M91ASSY

**Tracteur:** 133, 135, 135V, 140, 145, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 165, 168, 168F, 168S, 185, 188, 235, 245, 250, 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 260, 265, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 285, 290, 298

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 185x160  | Rectangulaire | 2                 | Filament |



### 30/1918-88 - FEU COMPLET AVANT & ARRIERE

3531529M91, 3538054M91

**Tracteur:** 134V, 154F, 154S, 154V, 164TF, 164TS, 164TV, 174F, 174S, 174V, 184F, 184S, 194F, 194S, 334V, 354F, 354S, 354SP(X), 354V, 354V (>30/06/94), 364F, 364S, 364SP, 364V (>30/06/94), 374F (>30/09/93), 374S, 374S (>30/09/93), 374SP, 374V (>09/93), 384F (>08/94), 384S (>30/09/93), 384SP, 384V, 394F (>08/94), 394S (>30/09/93), 394SP

| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 135x120x75 | Rectangulaire | 5                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

30/1918-89 : FEU AVANT (1x)

63/1955-382 : AMPOULE (1x)

63/1955-245 : AMPOULE (1x)

30/1913-145 : CABOCHON (1x)

63/1955-380 : AMPOULE (1x)

63/1955-382 : AMPOULE (1x)



### 30/1918-113 - FEU AVANT

**Tracteur:** 135, 135V, 230, 240

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 175x70   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 30/1918-59 - FEU AVANT - POSITION GAUCHE/ DROIT

1424107M92

**Tracteur:** 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S, 234S, 254, 254C, 254CF, 254S, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 120x80   | Carré | 2                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

30/1919-40 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



## Massey Ferguson

### 30/1918-57 - FEU AVANT POSITION DROIT

2260382M1, 1678991M91, 1678991M91

**Tracteur:** 174F, 194F, 230, 235, 240, 245, 250, 253 (UK), 255, 265, 275, 290, 290E, 298, 374H, 375E, 390E, 394H

**Moissonneuse-Batteuse:** 240



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1918-69 : FEU AVANT - POSITION

30/1919-40 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

### 30/1918-56 - FEU AVANT POSITION GAUCHE

2260381M1, 1678990M91, 1678990M91

**Tracteur:** 174F, 194F, 230, 235, 240, 245, 250, 253 (UK), 255, 265, 275, 290, 290E, 298, 374H, 375E, 390E, 394H

**Moissonneuse-Batteuse:** 240



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 184x76   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-39 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE

### 30/1918-69 - FEU AVANT - POSITION GAUCHE/ DROIT

1673841M91, 1673840M91, 1678580M91

**Tracteur:** 230, 240, 250, 253 (UK), 265, 275, 290, 340, 560, 575, 590, 595

**Moissonneuse-Batteuse:** 240, 560



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-40 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE

### 30/1918-87 - FEU AVANT - POSITION

3700535M91

**Tracteur:** 362, 362N, 365, 375, 390, 390T, 398, 399, 4215 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4220 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4225 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4225HV (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4235 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4235 (USA) (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4235HV (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4235HV (USA) (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4240 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4245 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4245HV (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4255 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4255HV (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4260 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4265 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4270 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4315 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4320 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4325 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4325HV (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4335 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4335HV (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4345 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4345HV (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4355 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4355HV (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4360 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4365 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm), 4370 (Tracteurs avec marche-pied 2390mm)



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 115x75   | Carré | -                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-40 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE

## Massey Ferguson

### 30/1918-60 - FEU DE POSITION GAUCHE

1425883M93

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1014, 1024, 1114, 1134, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 233, 253 (Italy), 254, 254C, 254CF, 254S, 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 283, 284, 284S, 293, 294, 294C, 294S, 675, 690, 698, 698T, 699

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 220x79   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-35 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 30/1918-61 - FEU DE POSITION DROIT

1425884M93

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1014, 1024, 1114, 1134, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 233, 253 (Italy), 254, 254C, 254CF, 254S, 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 283, 284, 284S, 293, 294, 294C, 294S, 675, 690, 698, 698T, 699

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 220x79   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-36 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 22/1902-5 - FEU CLIGNOTANT ET POSITION GAUCHE DROIT

963400M91, 963402M1

**Tracteur:** 1080, 122, 130, 133, 135, 140, 155, 165MKIII, 178

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 160x65   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-270 : AMPOULE

63/1955-270 : AMPOULE



### 30/1918-68 - FEU DE POSITION

3387450M91

**Tracteur:** 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 333, 353, 353LX, 353S, 3610, 363, 3630, 3635, 363LX, 363S, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690, 373, 373LX, 373S, 383, 383LX, 383S, 393, 393LX, 393S

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 115x75   | Carré | -                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-40 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



### 30/1918-63 - FEU AVANT

### 29/S8019/20 - FEU AVANT

### 30/1918-66 - FEU AVANT AVEC CLIGNOTANT

## Massey Ferguson

### 30/1918-65 - FEU AVANT SANS CLIGNOTANT

3714185M91

**Tracteur:** 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 115x75   | Rectangulaire | -                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

30/1919-65 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE

### 63/1918-31 - FEU AVANT GAUCHE

1808839M92, 1676287M91, 1678991M91



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 185x60   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-207 : AMPOULE

## Mc Cormick

### 25/1918-101 - FEU AVANT DROIT

**Tracteur:** C100Max, C105Max, C60Max, C75Max, C80Max, C85Max, C90Max, C95Max, CL60, CL65, CL70, CL75, CL80, CX100, CX60, CX70, CX80, CX90, F100, F105, F60, F70, F75, F80, F85, F90, F95, G115Max, G125Max, G130Max, G135Max, G145Max, G160Max, G165Max, GM40, GM45, GM50, GM55, MC100, MC80, MC90, MTX110, MTX120, MTX135, T100, T105, T70, T75, T80, T85, T90, T95, V65, V70, V75, V80, V85



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x75   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-96 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-100 : FEU AVANT

### 25/1918-100 - FEU AVANT GAUCHE

**Tracteur:** CL60, CL65, CL70, CL75, CL80, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MC100, MC80, MC90, MTX110, MTX120, MTX135, T100, T105, T70, T75, T80, T85, T90, T95, V65, V70, V75, V80, V85



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x75   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

25/1919-96 : CABOCHON

63/1955-207 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

25/1918-101 : FEU AVANT



## Merlo

### 42/1918-83 - FEU CLIGNOTANT DROIT

M020074, 020074

Chargeur télescopique: Various (KT, SP Models)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 90x60x55 | Rectangulaire | 1                 | Filament |



### 42/1918-84 - FEU CLIGNOTANT - GAUCHE

M020075, 020075

Chargeur télescopique: Various (KT, SP Models)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 90x60x55 | Rectangulaire | 1                 | Filament |



### 44/1918-116 - FEU CLIGNOTANT

Chargeur télescopique: Various (MLT523, MLT524, MLT526, , MLT527, MLT628, MLT632, , MLT632T)

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø75      | Rond/Oval | 1                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

63/1955-382 : AMPOULE



### 44/1918-140 - FEU CLIGNOTANT DROIT

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 90x60x55 | Rectangulaire | 1                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

44/1919-82 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE



### 44/1918-141 - FEU CLIGNOTANT GAUCHE

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 90x60x55 | Rectangulaire | 1                 | Filament |

Article(s) Lié(s)

44/1919-82 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE



## New Holland

### 54/1918-150 - FEU AVANT GAUCHE

5180526, 5180526

**Tracteur:** T4020, T4030, T4040, T4050, TK65F, TK65V, TK70FA, TK70VA, TK75F, TK75FA, TK75M, TK75MA, TK75V, TK75VA, TN55D, TN55S, TN55V, TN60DA, TN60SA, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70DA, TN70F, TN70S, TN70SA, TN75D, TN75DA, TN75F, TN75N, TN75S, TN75SA, TN75V, TN80F, TN85DA, TN85SA, TN90F, TN95F



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 190x96   | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

54/1918-151 : FEU AVANT DROIT (1x)

54/1919-100 : CABOCHON (1x)

### 54/1918-151 - FEU AVANT DROIT

5180527, 5180527

**Tracteur:** T4020, T4030, T4040, T4050, TK65F, TK65V, TK70FA, TK70VA, TK75F, TK75FA, TK75M, TK75MA, TK75V, TK75VA, TN55D, TN55S, TN55V, TN60DA, TN60SA, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70DA, TN70F, TN70S, TN70SA, TN75D, TN75DA, TN75F, TN75N, TN75S, TN75SA, TN75V, TN80F, TN85DA, TN85SA, TN90F, TN95F



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 190x96   | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

54/1918-150 : FEU AVANT GAUCHE (1x)

54/1919-100 : CABOCHON (1x)

### 54/1918-153 - FEU AVANT DROIT

5186354

**Tracteur:** T4020, T4030, T4040, T4050, TN55, TN60A, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN85A, TN95A



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 190x96   | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

54/1918-152 : FEU CLIGNOTANT (1x)

54/1919-100 : CABOCHON (1x)

63/1955-380 : AMPOULE (1x)

63/1955-239 : AMPOULE (1x)

### 24/1918-45 - FEU AVANT POSITION GAUCHE

82006498, 82009121

**Tracteur:** TL100, TL70, TL80, TL90, TM115, TM125, TM135, TM150, TM165, TN55D, TN55S, TN65D, TN65S, TN75D, TN75S, TS100, TS110, TS115, TS90



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 110x70   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE

24/1918-44 : FEU DE POSITION

### 54/1918-196 - FEU DE POSITION AVANT GAUCHE/ DROIT

81862839

**Tracteur:** TS100, TS100 (Brasil), TS110, TS110 (Brasil), TS80, TS90, TS90 (Brasil)



| Dim (mm)   | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|------------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80x160 | Rectangulaire | 3                 | Filament |

## New Holland

### 54/1918-197 - FEU DE POSITION AVANT GAUCHE/ DROIT

81862847

**Tracteur:** TS100 (Brasil), TS110 (Brasil), TS90 (Brasil)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 125x80   | Rectangulaire | 3                 | Filament |



## Renault / Claas

### 28/1918-49 - FEU AVANT GAUCHE & DROIT

7711102525

**Tracteur:** 32-50, 32-60, 42-70, 421, 421M, 44-70, 461, 462, 551, 551-4, 556, 651, 651-4, 652, 656, 681, 681-4, 751, 751-4, 782, 782-4, 851, 851-4

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 100x110  | Carré | 2                 | Filament |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-265 : AMPOULE



### 28/1918-58 - FEU AVANT GAUCHE & DROIT

7700620078, 7700620078, 7700620025

**Tracteur:** 351M, 421M, 461, 461M, 462, 551, 551-4, 556, 651, 651-4, 652, 656, 782, 782-4, 851, 851-4

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type |
|----------|---------------|-------------------|------|
| 103x114  | Rectangulaire |                   |      |

*Article(s) Lié(s)*

28/1919-58 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-239 : AMPOULE



### 28/1918-53 - FEU AVANT DROIT

7700032210, 7700032210

**Tracteur:** Ares 540, Ares 546, Ares 547, Ares 550, Ares 556, Ares 557, Ares 566, Ares 567, Ares 577, Ares 610, Ares 616, Ares 620, Ares 626, Ares 630, Ares 636, Ares 640, Ares 656, Ares 696, Ares 710, Ares 715, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 816, Ares 825, Ares 826, Ares 836, Arion 610, Arion 620, Arion 630C, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 926, Atlas 935, Atlas 936, Atlas 946

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 115x75   | Rectangulaire | -                 | Filament |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-245 : AMPOULE



## Same

### 29/S8019/970 - FEU AVANT DROIT

280199700, 28019970002, 280199700

**Tracteur:** Antares 100, Aster 60, Aster 70, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP II, Explorer 80 II, Explorer 80SP II, Explorer 90T II, Laser 110, Titan 160, Titan 190



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

### 30/1918-77 - FEU AVANT DROIT

### 29/S8019/960 - FEU AVANT GAUCHE

280199600, 402067AA, 28019960002, 280199600

**Tracteur:** Antares 100, Aster 60, Aster 70, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP II, Explorer 80 II, Explorer 80SP II, Explorer 90T II, Laser 110, Titan 160, Titan 190



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 120x80   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1919-26 : CABOCHON

### 30/1918-76 - FEU AVANT GAUCHE

### 29/S8019/400 - FEU AVANT - POSITION

280194800, 28019480002

**Tracteur:** Centurion 75 Export, Taurus 60 Export, Taurus C



| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 188x140  | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

29/S8019/481 : CABOCHON

## Steyr

### 27/1918-106 - FEU AVANT

134173025

**Tracteur:** 80, 8033 (avec cabine SK1), 8045(A) (avec cabine SK1), 8053 (avec cabine SK1), 8055(A) Turbo (avec cabine SK1), 8055(A)/(A)S/(A)P (avec cabine SK1), 8055A Turbo (avec cabine SK1), 8060(A) (avec cabine SK1), 8060(A) Turbo (avec cabine SK1), 8065(A)S Turbo (avec cabine SK1), 8065(A/AP) Turbo (avec cabine SK1), 8070(A) (avec cabine SK1), 8073 (avec cabine SK1), 8075(A)/(A)S/(A)P (avec cabine SK1), 8080(A) Turbo (avec cabine SK1), 8085A/S/AS Turbo (avec cabine SK1), 8090TD (avec cabine SK1), 8095 AP Turbo (avec cabine SK1), 8100(A) (avec cabine SK1), 8110(A) (avec cabine SK1), 8110A Turbo (avec cabine SK1), 8120(A) Turbo (avec cabine SK1), 8130(A) Turbo (avec cabine SK1), 8140(A) (avec cabine SK1), 8150A Turbo (avec cabine SK1), 8160A Turbo (avec cabine SK1), 8165A Turbo (avec cabine SK1), 8170A Turbo (avec cabine SK1), 8180A Turbo (avec cabine SK1), 8300(A) Turbo (avec cabine SK1), 8320(A) Intercooler (avec cabine SK1)



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
|          | Rectangulaire | -                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

27/1919-98 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-207 : AMPOULE

### 27/1918-107 - FEU AVANT

134173026

**Tracteur:** 80



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
|          | Rectangulaire | -                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

27/1919-98 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-207 : AMPOULE

## Steyr

### 63/1918-23 - FEU AVANT

1189730029

**Tracteur:** 190(A), 288, 290

| Dim (mm) | Forme     | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| Ø80      | Rond/Oval | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1919-23 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-239 : AMPOULE



### 63/1918-80 - FEU AVANT DROIT

93730011

**Tracteur:** 430(A), 430B, 450(A), 540(A), 545(A), 650(A), 658(A), 760(A), 768(A), 8100(A), 8110(A), 8120(A) Turbo, 8130(A) Turbo, 870(A), 9155(A), 9170(A), 9190(A)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 200x120  | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 63/1918-81 - FEU AVANT GAUCHE

93730012

**Tracteur:** 1090(A), 1100(A), 1108(A), 30, 430(A), 430B, 450(A), 50, 540(A), 548(A), 650(A), 658(A), 760(A), 768(A), 870(A), 90, 980(A), 988(A)

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 200x120  | Rectangulaire | 3                 | Filament |



### 27/1918-105 - FEU AVANT POSITION

134173010

**Tracteur:** 1100(A), 430(A), 430B, 430N, 540(A), 650(A), 8070(A), 8075(A)/(A)S/(A)P, 8100(A), 8110(A), 9105, 9115, 9125, 9145, 980(A), M9078 (01/99->), M9086 (01/99->), M9094 (01/99->)

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x85    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

27/1919-97 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-239 : AMPOULE



### 27/1918-108 - FEU AVANT POSITION

134173061

**Tracteur:** 8045(A), 8055(A) Turbo, 8055(A)/(A)S/(A)P, 8055A Turbo, 8060(A), 8060(A) Turbo, 8070(A), 8073, 8075(A)/(A)S/(A)P, 8080(A) Turbo, 8085A/S/AS Turbo, 8090TD, 8095 AP Turbo

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 115x80   | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

27/1919-99 : CABOCHON

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-207 : AMPOULE



## Steyr

### 27/1918-104 - FEU AVANT POSITION

134173011

**Tracteur:** 8055(A) Turbo, 8055(A)/(A)S/(A)P, 8055A Turbo, 8060(A), 8065(A)S Turbo, 8065(A)AP Turbo, 8075(A)/(A)S/(A)P, 9105, 9115, 9125, 9145, 942(A), 948(A), 955(A)/(A)E, 964(A)/(A)E, 968(A), 970(A)AE, 975(A), 980(A), 988(A), 990, CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, CVT6145, CVT6155, CVT6170, CVT6190, M9078 (->12/98) (=>04517 - 3/96-1/99), M9078 (01/99->) (=>04517 - 3/96-1/99), M9083 (=>04517 - 9/94-1/99), M9086 (->12/98) (=>04517 - 3/96-1/99), M9086 (01/99->) (=>04517 - 3/96-1/99), M9094 (->12/98) (=>04517 - 9/94-1/99), M9094 (01/99->) (=>04517 - 9/94-1/99), M958

| Dim (mm) | Forme | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|-------|-------------------|----------|
| 95x85    | Carré | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-382 : AMPOULE

63/1955-239 : AMPOULE

27/1919-97 : CABOCHON



## Valmet

### 41/1918-133 - FEU AVANT POSITION

674230, 33030104410, 674230, 33030104410

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 505, 605, 705, 805, 905

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 180x65   | Rectangulaire | 2                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

41/1919-133 : CABOCHON

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE



### 41/1918-134 - FEU AVANT POSITION

31540700, 31540700

**Tracteur:** 465, 565, 6000, 6100, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 8000, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 865, 865S, 8750, 8950HI

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 170x60   | Rectangulaire | -                 | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

41/1919-134 : CABOCHON

63/1955-245 : AMPOULE

63/1955-382 : AMPOULE



## Zetor

### 37/Z60115805 - FEU AVANT DROIT

60115805

**Tracteur:** 5211 (5001), 5211 (5201), 5245 (5001), 5245 (5201), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 190x85   | Rectangulaire |                   | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

37/931895 : CABOCHON



### 37/Z60115808 - FEU AVANT GAUCHE

60115808

**Tracteur:** 5211 (5001), 5211 (5201), 5245 (5001), 5245 (5201), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T

| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 190x85   | Rectangulaire |                   | Filament |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

37/931895 : CABOCHON



## Zetor

### 37/62115803 - FEU AVANT

62115803, 62115803, 62115803

**Tracteur:** 10011, 10045, 10111, 10145, 10211, 10245, 11211, 11245, 12011, 12045, 12111, 12145, 12211, 12245, 14145, 14245, 16045, 16145, 16245, 3320, 3321, 3340, 3341, 4320 (4701), 4320 (6201), 4321, 4340 (4701), 4340 (6201), 4341, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5011 (5001), 5011 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5213, 5243, 5245 (5001), 5245 (5201), 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5321, 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 5341, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6340, 6340H, 6341, 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 7011, 7045, 7045H, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7320 (7701), 7320 (7901), 7321, 7340 (7701), 7340 (7901), 7341, 7711, 7745, 8011, 8045, 8111, 8145, 8211, 8245, 9111, 9145, 9211, 9245



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 190x85   | Rectangulaire |                   | Filament |

Article(s) Lié(s)  
37/931895 : CABOCHON

### 37/67115705 - FEU AVANT GAUCHE

67115705

**Tracteur:** 10011, 10045, 10111, 10145, 12011, 12045, 12111, 12145, 14145, 16045, 16145, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5011 (5001), 5011 (5201), 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 7011, 7045, 7045H, 8011, 8045, 8111, 8145, 9111, 9145



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 190x85   | Rectangulaire |                   | Filament |

Article(s) Lié(s)  
37/931895 : CABOCHON

### 37/67115710 - FEU AVANT DROIT

67115710

**Tracteur:** 10011, 10045, 10111, 10145, 12011, 12045, 12111, 12145, 14145, 16045, 16145, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5011 (5001), 5011 (5201), 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 7011, 7045, 7045H, 8011, 8045, 8111, 8145, 9111, 9145



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 190x85   | Rectangulaire |                   | Filament |

Article(s) Lié(s)  
37/931895 : CABOCHON

### 37/83355937 - FEU AVANT

83355937

**Tracteur:** 10211, 10245, 11211, 11245, 12211, 12245, 14245, 16245, 8211, 8245, 9211, 9245



| Dim (mm) | Forme         | Nbre de fonctions | Type     |
|----------|---------------|-------------------|----------|
| 190x85   | Rectangulaire |                   | Filament |

## Phare de travail

### 63/1931-4 - PHARE DE TRAVAIL H3



| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     | Article(s) Lié(s)                                       |
|----------|------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 145x145  | 12   | Rond / Oval | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

### 63/1931-50 - PHARE DE TRAVAIL H9



| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     | Article(s) Lié(s)           |
|----------|------|-------------|----------|-----------------------------|
| 160x100  | 12   | Rond / Oval | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V |

### 63/1931-49 - PHARE DE TRAVAIL DOUBLE OPTIQUE H3



| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     | Article(s) Lié(s)           |
|----------|------|-------------|----------|-----------------------------|
| 160x100  | 12   | Rond / Oval | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V |

### 63/1931-48 - PHARE DE TRAVAIL H9



| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     | Article(s) Lié(s)           |
|----------|------|-------------|----------|-----------------------------|
| 160x100  | 12   | Rond / Oval | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V |

### 63/1931-74 - PHARE DE TRAVAIL H3 ENCASTRABLE



| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     | Article(s) Lié(s)                                       |
|----------|------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 164x100  | 12   | Rond / Oval | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

### 63/1931-47 - PHARE DE TRAVAIL H3



| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     | Article(s) Lié(s)           |
|----------|------|-------------|----------|-----------------------------|
| 165x120  | 12   | Rond / Oval | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V |

### 63/1931-33 - PHARE DE TRAVAIL ARRIERE



| Dim (mm) | Volt  | Forme       | Type     | Article(s) Lié(s)                                       |
|----------|-------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Ø118     | 12-24 | Rond / Oval | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

### 63/1931-22 - PHARE DE TRAVAIL H3



| Dim (mm) | Volt  | Forme       | Type     | Article(s) Lié(s)                                       |
|----------|-------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Ø138     | 12-24 | Rond / Oval | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |



**63/1931-7 - PHARE DE TRAVAIL H3 - 12V**


| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     | Article(s) Lié(s)                                       |
|----------|------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Ø140     | 12   | Rond / Oval | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

**63/1931-20 - PHARE DE TRAVAIL H3**


| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     | Article(s) Lié(s)                                       |
|----------|------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Ø140     | 12   | Rond / Oval | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

**63/1931-2 - PHARE DE TRAVAIL H3**


| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     | Article(s) Lié(s)           |
|----------|------|---------------|----------|-----------------------------|
| 141x153  | 12   | Rectangulaire | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V |

**63/1931-66 - PHARE DE TRAVAIL**


| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     | Article(s) Lié(s)           |
|----------|------|---------------|----------|-----------------------------|
| 154x84   | 12   | Rectangulaire | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V |

**63/1931-51 - PHARE DE TRAVAIL H3**


| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     | Article(s) Lié(s)                                       |
|----------|------|---------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 156x92   | 12   | Rectangulaire | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

**63/1931-3 - PHARE DE TRAVAIL H3 - BOITIER PLASTIQUE ANTI-CHOC**


| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     | Article(s) Lié(s)                                       |
|----------|-------|---------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 158x110  | 12-24 | Rectangulaire | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

**63/1931-28 - PHARE DE TRAVAIL H3 - AMPOULES INCLUSES**


| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     | Article(s) Lié(s)           |
|----------|-------|---------------|----------|-----------------------------|
| 158x110  | 12-24 | Rectangulaire | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V |

**63/1931-34 - PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3**


| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     | Article(s) Lié(s)                                                                                        |
|----------|------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1931-35: PHARE DE TRAVAIL LATERAL DROIT H3<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

**63/1931-35 - PHARE DE TRAVAIL LATERAL DROIT H3**


| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     | Article(s) Lié(s)                                                                                         |
|----------|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1931-34: PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

**63/1931-27 - PHARE DE TRAVAIL**


| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     | Article(s) Lié(s)                                                                                         |
|----------|-------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178x86   | 12-24 | Rectangulaire | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1931-34: PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

**63/1931-6 - PHARE DE TRAVAIL H3**


| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     | Article(s) Lié(s)                                       |
|----------|-------|---------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 179x100  | 12-24 | Rectangulaire | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

**63/1931-5 - PHARE ORIENTABLE H3 - 360°**


| Dim (mm) | Volt  | Forme | Type     | Article(s) Lié(s)                                                                            |
|----------|-------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100x100  | 12-24 | Carré | Halogène | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1934-5: SUPPORT POUR 63/1931-5<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

## Case-IH

**63/1931-2 - PHARE DE TRAVAIL H3**

3234382R1, 3234382R2, 1328615C1, 1535658C1

**Tracteur:** 1056XL, 1255XL, 1455XL, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 485XL, 495XL, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 743XL, 745XL, 785XL, 795XL, 844XL, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 956XL, 995, 995XL

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 141x153  | 12   | Rectangulaire | Halogène |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-453 : AMPOULE H3


**63/1931-51 - PHARE DE TRAVAIL H3**

92263C1, 178345A1, 276498A1

**Tracteur:** 5120, 5130, 5140, 5150, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, Magnum 225, Magnum 250, Magnum 255, Magnum 280, Magnum 310, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX180, MX200, MX210, MX220, MX230, MX240, MX255, MX270, MX285, MX80C, MX90C

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 156x92   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-460 : AMPOULE



## Case-IH

### 63/1931-34 - PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS78 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->)

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1931-35 : PHARE DE TRAVAIL LATERAL DROIT

63/1955-460 : AMPOULE



### 63/1931-35 - PHARE DE TRAVAIL LATERAL DROIT H3

140172212

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS78 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->)

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1931-34 : PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3

63/1955-460 : AMPOULE



### 25/1931-52 - PHARE DE TRAVAIL ENCASTRÉ

134672400

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150

| Dim (mm) | Volt | Forme    | Type     |
|----------|------|----------|----------|
| 103x103  | 12   | Arrondis | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3



## Deutz

### B38720 - PHARE DE TRAVAIL

280391600

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrolux 100, Agrolux 4.75, Agrolux 4.75E, Agrolux 45 E TREM III A, Agrolux 45E, Agrolux 50 E Euro 1, Agrolux 50 E TREM III A, Agrolux 50E, Agrolux 55 E TREM III A, Agrolux 60, Agrolux 60 E Euro 1, Agrolux 60 E TREM III A, Agrolux 60E, Agrolux 65, Agrolux 70, Agrolux 70 E Euro 1, Agrolux 70 E TREM III A, Agrolux 70E, Agrolux 75, Agrolux 75 Profiline TREM III, Agrolux 80, Agrolux 80 Profiline TREM III, Agrolux 85, Agrolux 90, Agrolux 95, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410, Agrottron 108, Agrottron 118, Agrottron 120, Agrottron 128, Agrottron 130, Agrottron 140, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 155, Agrottron 165, Agrottron 165.7, Agrottron 180.7, Agrottron 215, Agrottron 265, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron L710, Agrottron L720, Agrottron L730, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160, Agrottron X710, Agrottron X720

### B38477 - PHARE DE TRAVAIL

090002470

**Tracteur:** Agrovector 26.6, Agrovector 30.7

### B38501 - PHARE DE TRAVAIL

04376161

**Tracteur:** DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10

## Fendt

### 22/1931-39 - PHARE DE TRAVAIL AMPOULES INCLUSES

G294900110010

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 816, 818, 822, 824, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA



| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 18x102   |      | Rectangulaire | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3 (2x)

### 22/181-60 - PHARE DE TRAVAIL - ANGLE AMPOULES INCLUSES

G916901020010

**Tracteur:** 916 (Vario), 920 (Vario), 924 (Vario), 926 (Vario)



| Dim (mm) | Volt | Forme    | Type     |
|----------|------|----------|----------|
| 103x103  | 12   | Arrondis | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

### 63/1931-3 - PHARE DE TRAVAIL H3 - BOITIER PLASTIQUE ANTI-CHOC

**Tracteur:** F350GT



| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     |
|----------|-------|---------------|----------|
| 158x110  | 12-24 | Rectangulaire | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-460 : AMPOULE

### 63/1931-5 - PHARE ORIENTABLE H3 - 360°

**Tracteur:** F350GT



| Dim (mm) | Volt  | Forme | Type     |
|----------|-------|-------|----------|
| 100x100  | 12-24 | Carré | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1934-5 : SUPPORT POUR 63/1931-5

63/1955-460 : AMPOULE

## Hurlimann

### B38720 - PHARE DE TRAVAIL

280391600

**Tracteur:** Joker 50E, Joker 60E, Joker 65, Joker 70E, Joker 75, Joker 75.4, Joker 75.4E, XB Max 100, XB Max 110, XB Max 85, XB105T, XB90T, XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90, XM90 Hi-Level, XT100, XT110

## JCB

### 45/1931-85 - PHARE DE TRAVAIL

70042600

**Chargeur télescopique:** 520 (AA), 520 (AB), 520 (Leyland), 520SLE (AK), 520SLE (AR), 525-58, 525-58FS (AA), 525-58FS (AB), 525-67 (AA), 525-67 (AB), 525-67FS (AA), 525-67FS (AB), 526 (AA), 526 (AB), 526LE (AR), 526S (AA), 526S (AB), 526SLE (AK), 526SLE (AR), 527-58 (AA), 527-58 (AB), 527-58FS (AA), 527-58FS (AB), 527-67 (AA), 527-67 (AB), 527-67FS (AA), 527-67FS (AB), 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530 Super, 530 Super AG, 530-110 (AA), 530-110 (AB), 530-110LE, 530-120 (AA), 530-120 (AB), 530-70 (AA), 530-70 (AB), 530-70 Sway (AA), 530-70 Sway (AB), 530-70F/S (AA), 530-70F/S (AB), 530-70F/SLE (AK), 530-70F/SLE (AR), 530-70LE (AK), 530-70LE (AR), 530-95 (AA), 530-95 (AB), 530FS Plus (AM), 530FS Plus (RJ), 532-120 (AK), 532-120 (AR), 532-120 Sway (AK), 532-120 Sway (AR), 532H, 532HLE, 535-95 (AK), 535-95 (AR), 535-95 Sway (AK), 535-95 Sway (AR), 537-135 (AK), 537-135 (AR), 537-135 Sway, 537H, 537HLE, 540 FS Plus (AM), 540 FS Plus (RJ), 540 Super, 540 Super AG, 540-120, 540-170 (AK), 540-170 (RG), 540-170 (RJ), 540-70 (AA), 540-70 (AB), 540-70F/S (AA), 540-70F/S (AB), 540-70F/SLE (AK), 540-70F/SLE (AR), 540-70LE (AK), 540-70LE (AR), 540-70LE Sway (AK), 540-70LE Sway (AR)



| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 158x96   |      | Rectangulaire | Halogène |

Article(s) Lié(s)

63/1955-453 : AMPOULE H3

## John Deere

### 26/1931-147 - PHARE DE TRAVAIL COMPLET HELLA

AL29611

**Tracteur:** 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1120, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140V, 1630 (Deutschland), 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1830, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2020 (Europe), 2030 (USA), 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2120 (Europe), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 3030, 3040, 3120, 3130 (Deutschland), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340, 820 (USA), 830 (Europe), 840, 920, 930, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

**Moissonneuse-Batteuse:** 925, 932, 935, 942, 945, 952 (015898 -), 955, 965, 975, 985

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| Ø152     | 24   | Rond / Oval | Halogène |

Article(s) Lié(s)

26/1931-148 : OPTIQUE DE PHARE DE TRAVAIL (1x)



### 26/1931-148 - OPTIQUE DE PHARE DE TRAVAIL HELLA

AL29614

**Tracteur:** 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1120, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140V, 1630 (Deutschland), 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1830, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2020 (Europe), 2030 (USA), 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2120 (Europe), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 3030, 3040, 3120, 3130 (Deutschland), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340, 820 (USA), 830 (Europe), 840, 920, 930, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

**Moissonneuse-Batteuse:** 925, 932, 935, 942, 945, 952 (015898 -), 955, 965, 975, 985

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| 165      | 24   | Rond / Oval | Halogène |



## John Deere

### 63/1931-5 - PHARE ORIENTABLE H3 - 360°

**Tracteur:** 1350, 1550, 1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2150, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2350, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2550, 2650, 2650CS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 2950, 3050, 3150 (Espana), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3650, 8450

| Dim (mm) | Volt  | Forme | Type     |
|----------|-------|-------|----------|
| 100x100  | 12-24 | Carré | Halogène |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1934-5 : SUPPORT POUR 63/1931-5

63/1955-460 : AMPOULE



### 26/1931-12 - PHARE DE TRAVAIL SEALED BEAM

RE37450

**Tracteur:** 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 4050, 4050E, 4055, 4240 (Europe), 4240 (USA), 4240S, 4250, 4255, 4440 (Europe), 4440 (USA), 4450, 4455 (MEXICO), 4455 (USA), 4555, 4640, 4650, 4755, 4840, 4850, 4955, 6100, 6110 (Europe), 6110 (USA), 6200 (Europe), 6200 (USA), 6210 (Europe), 6210 (USA), 6300 (Europe), 6300 (USA), 6310 (Europe), 6310 (USA), 6400 (Europe), 6400 (USA), 6410 (Europe), 6410 (USA), 6506, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900, 6910, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810 (Brasil), 7810 (USA), 8100, 8100T, 8200, 8200T, 8300, 8300T, 8400, 8400T

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type |
|----------|------|---------------|------|
| 140x60   | 12   | Rectangulaire |      |



### 26/1931-113 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

RE65485, RE65485

**Tracteur:** 5200, 5210, 5300 (USA), 5310 (USA), 5320N, 5400 (USA), 5400N (USA), 5410 (USA), 5500 (USA), 5500N (USA), 5510 (USA), 5510N (USA)

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 135x90   |      | Rectangulaire | Halogène |



### 26/1931-114 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

RE65486, RE65486

**Tracteur:** 5200, 5210, 5300 (USA), 5310 (USA), 5320N, 5400 (USA), 5400N (USA), 5410 (USA), 5500 (USA), 5500N (USA), 5510 (USA), 5510N (USA)

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 135x90   | 12   | Rectangulaire | Halogène |



### 26/1931-36 - PHARE DE TRAVAIL H3

AL150478, AL119291

**Tracteur:** 5220, 5320, 5420 (USA), 5520 (USA), 5620, 5720, 5820, 6120 (Europe), 6120 (USA), 6220 (Europe), 6220 (USA), 6320 (Europe), 6320 (USA), 6420 (Europe), 6420 (USA), 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 7220, 7320, 7420 (Mexico), 7420 (USA), 7520 (Mexico), 7520 (USA)

| Dim (mm) | Volt  | Forme       | Type     |
|----------|-------|-------------|----------|
| 110x120  | 12-24 | Rond / Oval | Halogène |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-460 : AMPOULE



### 26/1931-111 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

RE63232, RE63232

**Tracteur:** 5220 (=>420000), 5320 (=>420000), 5420 (USA) (=>420000), 5510 (USA), 5520 (USA) (=>420000), 6403 (Mexico), 6403 (USA), 6603 (Mexico), 6603 (USA)

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 135x90   | 12   | Rectangulaire | Halogène |



## John Deere

### 26/1931-112 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

RE63233, RE63233

**Tracteur:** 5220 (=>420000), 5320 (=>420000), 5420 (USA) (=>420000), 5510 (USA), 5520 (USA) (=>420000), 6403 (Mexico), 6403 (USA), 6603 (Mexico), 6603 (USA)

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 135x90   |      | Rectangulaire | Halogène |



### 26/1931-149 - PHARE DE TRAVAIL COMPLET HELLA

AL116438

**Tracteur:** 6110 (Europe), 6110 (USA), 6210 (Europe), 6210 (USA), 6310 (Europe), 6310 (USA), 6410 (Europe), 6410 (USA), 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, 7220, 7320, 7420 (USA), 7520 (USA)

**Chargeur télescopique:** 3200, 3400

| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     |
|----------|-------|---------------|----------|
| 105x95   | 12/24 | Rectangulaire | Halogène |



### 26/1931-108 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

RE181281, RE181281

**Tracteur:** 7630, 7720, 7730, 7820 (USA), 7830, 7920, 7930, 8120, 8120T, 8130, 8220, 8220T, 8230T, 8320, 8320T, 8330, 8330T, 8420, 8420T, 8430, 8430T, 8520, 8520T, 8530, 9120, 9230

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| 165x115  | 12   | Rond / Oval | Halogène |



### 26/1931-107 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

RE179973, RE179973

**Tracteur:** 7630, 7715, 7720, 7730, 7815, 7820 (USA), 7830, 7920, 7930, 8120, 8120T, 8130, 8220, 8220T, 8230T, 8320, 8320T, 8330, 8330T, 8420, 8420T, 8430, 8430T, 8520, 8520T, 8530, 9120, 9230

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| 165x115  | 12   | Rond / Oval | Halogène |



### 26/1931-109 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

RE236315, RE236315

**Tracteur:** 7630, 7730, 7830, 7930, 8130, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| 165x115  | 12   | Rond / Oval | Halogène |



### 26/1931-110 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

RE246425, RE246425

**Tracteur:** 7630, 7830, 7930, 8130, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| 164x115  | 12   | Rond / Oval | Halogène |



## Lamborghini

### B38720 - PHARE DE TRAVAIL

280391600

**Tracteur:** Crono 65, Crono 75, Crono 75P, Crono 80, R3 Evo 100, R3 Evo 110, R3 Evo 85, R3.105T, R3.90T, R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110 VRT, R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210 DCR, R7.220 DCR, R8.215, R8.230, R8.265, R8.270, Rekord 50E, Rekord 60, Rekord 60E, Rekord 65, Rekord 70, Rekord 70E, Rekord 75, Rekord 75.4, Rekord 75.4E

## Landini

### 30/1932-17 - OPTIQUE DE PHARE AVANT

**Tracteur:** 4530V, 5500, 5530F, 5530L, 5530V, 5830, 5840, 6030, 6030F, 6030L, 6030V, 6040, 6500, 6530F, 6530L, 6530V, 6550, 6830, 6840, 7500, 7530F, 7530L, 7550, 7830, 8500, 8550, 8830, C4500, C4830, C5500, C5830, C6500, C6830, C7830, CF4830, CF5030, CF5830, CF6830

| Dim (mm) | Volt  | Forme       | Type     |
|----------|-------|-------------|----------|
| Ø142     | 12-24 | Rond / Oval | Halogène |



### 30/1931-33 - PHARE DE TRAVAIL

4203864M1

**Tracteur:** 5530F, 6530F, 7530F, 9500

| Dim (mm) | Volt  | Forme       | Type     |
|----------|-------|-------------|----------|
| Ø118     | 12-24 | Rond / Oval | Halogène |



Article(s) Lié(s)

29/S8029/590 : GLACE

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-614 : AMPOULE

### 26/1931-107 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

**Tracteur:** Rex 75V

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| 165x115  | 12   | Rond / Oval | Halogène |



### 26/1931-108 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

**Tracteur:** Rex 75V

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| 165x115  | 12   | Rond / Oval | Halogène |



### 26/1931-109 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

**Tracteur:** Rex 75V

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| 165x115  | 12   | Rond / Oval | Halogène |





## Landini

### 26/1931-110 - PHARE DE TRAVAIL SPEAKER

Tracteur: Rex 75V

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| 164x115  | 12   | Rond / Oval | Halogène |



## Manitou

### 63/1931-34 - PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

Article(s) Lié(s)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1931-35 : PHARE DE TRAVAIL LATERAL DROIT

63/1955-460 : AMPOULE



### 63/1931-35 - PHARE DE TRAVAIL LATERAL DROIT H3

223595

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

Article(s) Lié(s)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1931-34 : PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3

63/1955-460 : AMPOULE



### 44/1931-53 - PHARE DE TRAVAIL

874

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Volt  | Forme       | Type     |
|----------|-------|-------------|----------|
| Ø150     | 12-24 | Rond / Oval | Halogène |

Article(s) Lié(s)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-460 : AMPOULE



### 44/1931-54 - PHARE DE TRAVAIL

466212

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     |
|----------|-------|---------------|----------|
| 100x150  | 12-24 | Rectangulaire | Halogène |

Article(s) Lié(s)

63/1955-448 : AMPOULE



### 44/1931-55 - PHARE DE TRAVAIL H3

223480

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     |
|----------|-------|---------------|----------|
| 70x140   | 12-24 | Rectangulaire | Halogène |

Article(s) Lié(s)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-460 : AMPOULE



## Manitou

### 44/1931-56 - PHARE DE TRAVAIL H3

582075

**Chargeur télescopique:** Various (Dim. 85 x 160 mm , Grille de protection , Protection grille , Ampoule / Bulb 12V/55W)

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 85x160   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

*Article(s) Lié(s)*

44/1924-2 : GRILLE

63/1955-453 : AMPOULE H3



## Massey Ferguson

### 30/1931-13 - PHARE DE TRAVAIL AVANT

3611781M91

**Tracteur:** 342, 350, 352, 355, 360, 362, 362N, 365, 375, 382N, 390, 390T, 396, 398, 399

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène |



### 30/1931-33 - PHARE DE TRAVAIL

1423870M92

**Tracteur:** 1104, 154, 154C, 154F, 154S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S, 234S, 254, 254C, 254CF, 254S, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK

| Dim (mm) | Volt  | Forme       | Type     |
|----------|-------|-------------|----------|
| Ø118     | 12-24 | Rond / Oval | Halogène |

*Article(s) Lié(s)*

29/S8029/590 : GLACE

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-614 : AMPOULE



### 63/1931-33 - PHARE DE TRAVAIL ARRIERE

**Tracteur:** 1104, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S, 234S, 254, 254C, 254CF, 254S, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK

| Dim (mm) | Volt  | Forme       | Type     |
|----------|-------|-------------|----------|
| Ø118     | 12-24 | Rond / Oval | Halogène |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-460 : AMPOULE



### 30/1931-17 - PHARE DE TRAVAIL

886997M91, 1886656M91, 1678582M92

**Tracteur:** 1200, 122, 1250, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2675, 2705, 273, 274, 2745, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 2775, 2805, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 340, 375E, 390E

**Moissonneuse-Batteuse:** 520, 525, 620, 625

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| Ø142     | 12   | Rond / Oval | Halogène |

*Article(s) Lié(s)*

30/1932-17 : OPTIQUE DE PHARE AVANT

63/1955-453 : AMPOULE H3



## Massey Ferguson

### 30/1932-17 - OPTIQUE DE PHARE AVANT

**Tracteur:** 1200, 122, 1250, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2675, 2705, 273, 274, 2745, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 2775, 2805, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 340, 375E, 390E

**Moissonneuse-Batteuse:** 520, 525, 620, 625

| Dim (mm) | Volt  | Forme       | Type     |
|----------|-------|-------------|----------|
| Ø142     | 12-24 | Rond / Oval | Halogène |



### 30/1931-16 - PHARE DE TRAVAIL ARRIERE

3713130M91

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     |
|----------|-------|---------------|----------|
| 158x110  | 12-24 | Rectangulaire | Halogène |



### 63/1931-74 - PHARE DE TRAVAIL H3 ENCASTRABLE

3786665M91

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| 164x100  | 12   | Rond / Oval | Halogène |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-460 : AMPOULE



## Merlo

### 63/1931-27 - PHARE DE TRAVAIL

M041918, 041918

**Chargeur télescopique:** Various (Multifamer 30-6 class. 30-6 Top , & autres modèles cabine série KT)

| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     |
|----------|-------|---------------|----------|
| 178x86   | 12-24 | Rectangulaire | Halogène |



### 63/1931-34 - PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3

**Chargeur télescopique:** Various

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

*Article(s) Lié(s)*

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1931-35 : PHARE DE TRAVAIL LATERAL DROIT

63/1955-460 : AMPOULE



## Merlo

### 63/1931-35 - PHARE DE TRAVAIL LATERAL DROIT H3

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1931-34 : PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3

63/1955-460 : AMPOULE



### 42/1931-19 - PHARE DE TRAVAIL HAUT DE CABINE

Chargeur télescopique: Various (Modèles EV, KT, SP)

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 154x84   | 12   | Rectangulaire | Filament |



### 44/1931-53 - PHARE DE TRAVAIL

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Volt  | Forme       | Type     |
|----------|-------|-------------|----------|
| Ø150     | 12-24 | Rond / Oval | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-460 : AMPOULE



### 44/1931-54 - PHARE DE TRAVAIL

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     |
|----------|-------|---------------|----------|
| 100x150  | 12-24 | Rectangulaire | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-448 : AMPOULE



### 44/1931-55 - PHARE DE TRAVAIL H3

Chargeur télescopique: Various

| Dim (mm) | Volt  | Forme         | Type     |
|----------|-------|---------------|----------|
| 70x140   | 12-24 | Rectangulaire | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-460 : AMPOULE



### 44/1931-56 - PHARE DE TRAVAIL H3

Chargeur télescopique: Various (Dim. 85 x 160 mm , Grille de protection , Protection grille , Ampoule / Bulb 12V/55W)

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 85x160   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

44/1924-2 : GRILLE

63/1955-453 : AMPOULE H3



## Same

### B38720 - PHARE DE TRAVAIL

280391600

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 265, Explorer 75, Explorer 85, Explorer 95, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 110 HI-Line DCR, Iron 115 DCR, Iron 115 HI-Line DCR, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Krypton 105, Krypton 95, Laser 100, Laser 110, Silver 105, Silver 110, Silver 85, Silver 95, Tiger 50

## Steyr

### 63/1931-7 - PHARE DE TRAVAIL H3 - 12V

134772022

**Tracteur:** 9078(A), 9080M, 9080MT, 9083(A), 9085MT, 9086(A), 9090M, 9090MT, 9094(A), 9095MT, 9100M, 9100MT, 9105, 9105MT, 9115, 9125, 9145, 9155(A), 9170(A), 9190(A)

| Dim (mm) | Volt | Forme       | Type     |
|----------|------|-------------|----------|
| Ø140     | 12   | Rond / Oval | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1955-460 : AMPOULE



### 25/1931-52 - PHARE DE TRAVAIL ENCASTRÉ

**Tracteur:** 9105, 9115, 9125, 9145, CVT120, CVT130, CVT150, CVT170

| Dim (mm) | Volt | Forme    | Type     |
|----------|------|----------|----------|
| 103x103  | 12   | Arrondis | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3



## Valmet

### 63/1931-34 - PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3

**Tracteur:** 6000, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 8000, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 8750, 8950HI, T120, T130, T140E, T150, T160, T170, T180, T190

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1931-35 : PHARE DE TRAVAIL LATERAL DROIT

63/1955-460 : AMPOULE



### 63/1931-35 - PHARE DE TRAVAIL LATERAL DROIT H3

31636900, 31636900

**Tracteur:** 6000, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 8000, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 8750, 8950HI, T120, T130, T140E, T150, T160, T170, T180, T190

| Dim (mm) | Volt | Forme         | Type     |
|----------|------|---------------|----------|
| 158x96   | 12   | Rectangulaire | Halogène |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1955-453 : AMPOULE H3

63/1931-34 : PHARE DE TRAVAIL LATERAL GAUCHE H3

63/1955-460 : AMPOULE



## Gyrophare

### 63/1940-17 - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type |
|----------|------|------|----------|------|
| Ø110     | 12   | 55   | Boulon   |      |

### 63/1940-60 - GYROPHARE SATURNO FLASH



| Dim (mm) | Volt  | Watt  | Fixation | Type  |
|----------|-------|-------|----------|-------|
| Ø130     | 12/24 | 55/70 | Tube     | Eclat |

### 63/1940-68 - GYROPHARE A ECLAT



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation | Type  |
|----------|-------|------|----------|-------|
| Ø126     | 12/24 |      | Boulon   | Eclat |

### 63/1940-61 - GYROPHARE SATURNO MAGNETIQUE FLASH



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type  |
|----------|------|------|----------|-------|
| Ø172     | 12   | 70   | Ventouse | Eclat |

### 63/1940-87 - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø123     | 12   | 55   | Boulon   | Filament |

### 63/1940-1 - GYROPHARE ECONOMIQUE



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø130     | 12   | 21   | Ventouse | Filament |

### 63/1940-33 - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| 257x149  | 12   | 55   | Ventouse | Filament |

**63/1940-86 - MINIRAMPE LUMINEUSE**


| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation | Type     |
|----------|-------|------|----------|----------|
| 420x200  | 12/24 | 55   |          | Halogène |

**63/1940-88 - GYROPHARE**


| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| 132x210  | 12   | 55   | -        | Halogène |

**63/1940-83 - GYROPHARE**


| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation   | Type     |
|----------|-------|------|------------|----------|
| Ø140     | 12/24 | 21   | Magnétique | Halogène |

**63/1940-28 - GYROPHARE MAGNETIQUE**


| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation   | Type     |
|----------|------|------|------------|----------|
| Ø145     | 12   | 55   | Magnétique | Halogène |

**63/1940-18 - GYROPHARE**


| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation   | Type     |
|----------|------|------|------------|----------|
| Ø110     | 12   | 55   | Magnétique | Halogène |

**63/1940-2 - GYROPHARE MAGNETIQUE**


| Dim (mm) | Volt  | Watt  | Fixation   | Type     |
|----------|-------|-------|------------|----------|
| Ø150     | 12/24 | 55/70 | Magnétique | Halogène |

**63/1940-11 - GYROPHARE**


| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation   | Type     |
|----------|------|------|------------|----------|
| Ø140     | 12   | 55   | Magnétique | Halogène |

**63/1940-23 - GYROPHARE**


| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø140     | 12   | 21   | Tube     | Halogène |

**63/1940-81 - GYROPHARE**



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation | Type     |
|----------|-------|------|----------|----------|
| Ø125     | 21/24 | 21   | Tube     | Halogène |

**63/1940-63 - GYROPHARE FLEXIBLE**



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation | Type     |
|----------|-------|------|----------|----------|
| Ø140     | 12/24 | 24   | Tube     | Halogène |

**63/1940-14 - GYROPHARE AMPOULES INCLUSES**



| Dim (mm) | Volt | Watt  | Fixation | Type     |
|----------|------|-------|----------|----------|
| Ø110     | 12   | 55/70 | Tube     | Halogène |

**63/1940-62 - GYROPHARE ANTARES FLEXIBLE**



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø134     | 12   | 55   | Tube     | Halogène |

**63/1940-29 - GYROPHARE VEGA AVEC AMPOULE**



| Dim (mm) | Volt  | Watt  | Fixation | Type     |
|----------|-------|-------|----------|----------|
| Ø130     | 12/24 | 55/70 | Tube     | Halogène |

**63/1940-52 - GYROPHARE ROTA COMPACT HELLA**



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation | Type     |
|----------|-------|------|----------|----------|
| Ø135     | 12/24 | 55   | Tube     | Halogène |

**63/1940-37 - GYROPHARE AMPOULES INCLUSES**



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø116     | 12   | 55   | Tube     | Halogène |



**63/1940-10 - GYROPHARE VEGA**



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø140     | 12   | 55   | Tube     | Halogène |

**63/1940-15 - GYROPHARE**



| Dim (mm) | Volt | Watt  | Fixation | Type     |
|----------|------|-------|----------|----------|
| Ø110     | 24   | 55/70 | Tube     | Halogène |

**63/1940-26 - GYROPHARE VEGA**



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø125     | 12   | 23   | Boulon   | Halogène |

**63/1940-19 - GYROPHARE**



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø113     | 12   | 55   | Boulon   | Halogène |

**63/1940-13 - GYROPHARE**



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø110     | 12   | 55   | Boulon   | Halogène |

**63/1940-4 - GYROPHARE**



| Dim (mm) | Volt  | Watt  | Fixation | Type     |
|----------|-------|-------|----------|----------|
|          | 12/24 | 55/70 | Boulon   | Halogène |

**63/1940-64 - GYROPHARE MAGNETIQUE**



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation | Type     |
|----------|-------|------|----------|----------|
| Ø140     | 12/24 | 21   | Ventouse | Halogène |

**63/1940-31 - GYROPHARE**



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø130     | 12   | 21   | Ventouse | Halogène |

**63/1940-39** - MINI RAMPE LUMINEUSE TRILUX



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation | Type     |
|----------|-------|------|----------|----------|
| 490x230  | 12/24 | 53   | Ventouse | Halogène |

**63/1940-71** - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt  | Watt  | Fixation | Type     |
|----------|-------|-------|----------|----------|
| Ø140     | 12/24 | 55/70 | Ventouse | Halogène |

**63/1940-73** - GYROPHARE VEGA



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type     |
|----------|------|------|----------|----------|
| Ø140     | 12   | 55   | Ventouse | Halogène |

**63/1940-92** - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation   | Type |
|----------|-------|------|------------|------|
| Ø140     | 10/30 | 9    | Magnétique | LED  |

**63/1940-93** - GYROPHARE MAGNETIQUE



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation   | Type |
|----------|-------|------|------------|------|
| Ø140     | 10/30 | 9    | Magnétique | LED  |

**63/1940-85** - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation   | Type |
|----------|-------|------|------------|------|
| Ø 130    | 12/24 | 55   | Magnétique | LED  |

**63/1940-84** - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation | Type |
|----------|-------|------|----------|------|
| Ø130     | 12/24 | 23   | Tube     | LED  |

**63/1940-65** - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt | Watt   | Fixation | Type |
|----------|------|--------|----------|------|
| Ø90      | 12   | 10/110 | Ventouse | LED  |

**63/1940-94** - GYROPHARE



| Dim (mm)                     | Volt  | Watt | Fixation | Type |
|------------------------------|-------|------|----------|------|
| H.120.60 / Ø 121.00 -<br>144 | 12-24 | 10.8 | Ventouse | LED  |

**63/1940-66** - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt | Watt | Fixation | Type |
|----------|------|------|----------|------|
| Ø64      | 24   | 24   | Ventouse | LED  |

**63/1940-91** - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt  | Watt | Fixation | Type  |
|----------|-------|------|----------|-------|
| Ø140     | 12/24 |      | Boulon   | Xenon |

**63/1940-38** - GYROPHARE



| Dim (mm) | Volt   | Watt | Fixation | Type  |
|----------|--------|------|----------|-------|
| 148x120  | 10/100 | 5    | Ventouse | Xenon |

## Pièces pour gyrophare

### 63/1943-29 - BRAS DE GYROPHARE JOHN DEERE




### 63/1943-9 - EXTENSION



Rallonge aluminium sur tige télescopique de 80 à 135 cm

### 63/1943-31 - PLAQUE



### 63/1943-6 - EQUERRE



### 63/1943-14 - TIGE ARTICULEE



### 63/1943-8 - RALLONGE



Rallonge aluminium - Tige 50 cm

**63/1943-27 - BRAS DE GYROPHARE MASSEY**



Hauteur totale : 110mm  
Ø Fixation 10mm  
distance entre trous : 85mm

**63/1943-20 - BRAS DE GYROPHARE FENDT**



**63/1943-5 - SUPPORT INCLINE ESCAMOTABLE**



**63/1943-30 - BRAS DE GYROPHARE ZETOR**




**63/1943-23 - BRAS DE GYROPHARE CASE**



**63/1943-25 - BRAS DE GYROPHARE JOHN DEERE**



**63/1943-24 - BRAS DE GYROPHARE JOHN DEERE**



**63/1943-19 - BRAS DE GYROPHARE**



**63/1943-18 - BRAS DE GYROPHARE**



**63/1943-22 - BRAS DE GYROPHARE FORD**



**63/1943-13 - BRAS DE GYROPHARE**



Bras de gyrophare 100x130x210cm

**63/1943-21 - BRAS DE GYROPHARE FORD**



**63/1943-28 - BRAS DE GYROPHARE JOHN DEERE**



Article(s) Lié(s)  
63/1943-31 : PLAQUE

**63/1943-26** - BRAS DE GYROPHARE JOHN DEERE



## Kit de signalisation

### 63/1967-7 - KIT SIGNALISATION MAGNETIQUE



[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1968-1 : FEU ARRIERE GAUCHE

63/1968-3 : FEU ARRIERE DROIT

### 63/1967-1 - KIT SIGNALISATION MAGNETIQUE LONGUEUR DE CABLE 7,5M



Kit Signalisation magnétique  
Longueur du cable entre feux : 4m  
Cable : 4m

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1913-223 : CABOCHON (1x)

### 63/1967-21 - KIT ECLAIRAGE LED POUR REMORQUE



Kit de signalisation éclairage LED pour remorque  
Avec feux arrière 3 fonctions  
Dim 10x100  
Sans feu latéraux  
Cable : 6m

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1968-17 : CABLE D'ALIMENTATION 1M (1x)

63/1968-18 : CABLE D'ALIMENTATION PRINCIPALE (1x)

63/1968-21 : CABLE D'ALIMENTATION ENTRE FEUX (1x)

63/1912-262 : FEU ARRIERE SANS ECLAIRE PLAQUE (2x)

63/1934-50 : SUPPORT DE FEU AVEC ECLAIRE PLAQUE (1x)

63/1963-1 : CATADIOPTRE (1x)

### 63/1967-3 - KIT SIGNALISATION MAGNETIQUE



Kit de signalisation magnétique avec feux avant, feux arrières.  
Longueur cable entre feux : 4m  
Cable: 7.5m

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1913-223 : CABOCHON (1x)

63/1918-27 : FEU AVANT

63/1912-61 : FEU ARRIERE

63/1912-62 : FEU ARRIERE



#### 63/1967-4 - KIT SIGNALISATION MAGNETIQUE



Kit de signalisation magnétique, avec plots de Ø80 mm  
Cable entre feux : 4 m  
Cable d'alimentation : 7.5m

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1913-223 : CABOCHON (1x)

#### 63/1967-22 - KIT ECLAIRAGE LED POUR REMORQUE



Kit de signalisation éclairage LED pour remorque  
Avec feux arrière 3 fonctions  
Dim 100x100  
Avec feu latéraux  
Cable : 7.5m

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1968-17 : CABLE D'ALIMENTATION 1M (1x)  
63/1968-19 : CABLE D'ALIMENTATION PRINCIPALE (1x)  
63/1968-22 : CABLE D'ALIMENTATION ENTRE FEUX (1x)  
63/1912-262 : FEU ARRIERE SANS ECLAIRE PLAQUE (2x)  
63/1934-50 : SUPPORT DE FEU AVEC ECLAIRE PLAQUE (1x)  
63/1963-1 : CATADIOPTRE (1x)  
63/1918-232 : FEU DE POSITION LATERAL ORANGE (4x)  
63/1968-24 : CABLE D'ALIMENTATION ENTRE FEUX LATéraux (2x)  
63/1938-2 : CONNECTEUR T (MALE/FEMELLE/FEMELLE) (2x)  
63/1938-3 : COIFFE DE PROTECTION POUR 63/1938-2 (2x)

#### 63/1967-23 - KIT ECLAIRAGE LED POUR REMORQUE



Kit de signalisation éclairage LED pour remorque  
Avec feux arrière 3 fonctions  
Dim 100x100  
Avec feu latéraux et de gabarit  
Cable : 12m

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1968-17 : CABLE D'ALIMENTATION 1M (1x)  
63/1968-20 : CABLE D'ALIMENTATION PRINCIPALE (1x)  
63/1968-23 : CABLE D'ALIMENTATION ENTRE FEUX ARRIERE (1x)  
63/1912-262 : FEU ARRIERE SANS ECLAIRE PLAQUE (2x)  
63/1934-50 : SUPPORT DE FEU AVEC ECLAIRE PLAQUE (1x)  
63/1963-1 : CATADIOPTRE (2x)  
63/1918-232 : FEU DE POSITION LATERAL ORANGE (4x)  
63/1939-8 : FEU DE GABARIT GAUCHE LED 12/24V (1x)  
63/1939-9 : FEU DE GABARIT DROIT LED 12/24V (1x)  
63/1938-2 : CONNECTEUR T (MALE/FEMELLE/FEMELLE) (4x)  
63/1938-3 : COIFFE DE PROTECTION POUR 63/1938-2 (4x)  
63/1968-24 : CABLE D'ALIMENTATION ENTRE FEUX LATéraux (4x)

#### 63/1967-6 - KIT SIGNALISATION MAGNETIQUE



Kit de signalisation magnétique en valise  
Cable 12m

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1968-2 : FEU ARRIERE GAUCHE MAGNETIQUE (1x)  
63/1968-4 : FEU ARRIERE DROIT MAGNETIQUE (1x)  
63/1968-11 : CABLE ALIMENTATION 12M (1x)  
63/1968-14 : CABLE FEU DROIT/GAUCHE 2.5M (1x)

**63/1967-24 - KIT ECLAIRAGE LED POUR REMORQUE LG 12M**



Kit de signalisation éclairage LED pour remorque  
Avec feux arrière 3 fonctions  
Dim 150x80  
Avec feu latéraux et de gabarit  
Cable : 12m

*Article(s) Lié(s)*

63/1968-17 : CABLE D'ALIMENTATION 1M (1x)  
63/1968-20 : CABLE D'ALIMENTATION PRINCIPALE (1x)  
63/1968-23 : CABLE D'ALIMENTATION ENTRE FEUX ARRIERE (1x)  
63/1912-263 : FEU ARRIERE SANS ECLAIRE PLAQUE (2x)  
63/1934-51 : SUPPORT DE FEU AVEC ECLAIRE PLAQUE (1x)  
63/1963-1 : CATADIOPTRE (2x)  
63/1918-232 : FEU DE POSITION LATERAL ORANGE (4x)  
63/1939-8 : FEU DE GABARIT GAUCHE LED 12/24V (1x)  
63/1939-9 : FEU DE GABARIT DROIT LED 12/24V (1x)  
63/1938-2 : CONNECTEUR T (MALE/FEMELLE/FEMELLE) (4x)  
63/1938-3 : COIFFE DE PROTECTION POUR 63/1938-2 (4x)  
63/1968-24 : CABLE D'ALIMENTATION ENTRE FEUX LATERAUX (4x)

**63/1967-2 - KIT SIGNALISATION MAGNETIQUE LONGUEUR CABLE 12M**



Kit de signalisation magnétique  
Longueur de cable entre feux : 4m  
Cable 12m

*Article(s) Lié(s)*

63/1913-223 : CABOCHON (1x)

**63/1967-20 - KIT DE SIGNALISATION MAGNETIQUE LED CABLE 12M**



Kit de signalisation magnétique LED  
Longueur de cable entre feux : 4m  
Cable 12m  
Tension d'alimentation 12V uniquement

**63/1967-5 - KIT DE SIGNALISATION + BOITIER**



*Article(s) Lié(s)*

63/1968-1 : FEU ARRIERE GAUCHE (1x)  
63/1968-3 : FEU ARRIERE DROIT (1x)  
63/1968-15 : BOITIER ETANCHE (1x)  
63/1968-10 : CABLE ALIMENTATION 12M (1x)  
63/1968-12 : CABLE FEU GAUCHE 1.1M (1x)  
63/1968-13 : CABLE FEU DROIT 1.1M (1x)

## Rampe d'éclairage

### 63/1960-11 - RAMPE D'ECLAIRAGE CABLE 7.5m



Rampe "GALVA" de 1.64m avec feux 3 fonctions, triangles et câble.  
Cable : 7.5m

### 63/1960-17 - RAMPE D'ECLAIRAGE CABLE 7.5m



Rampe "GALVA" de 1.64m avec feux 3 fonctions, triangles et câble.  
Cable : 7.5m  
Télescopique réglable (1.20-1.40-1.60m) Longueur repliée 0.9m

### 63/1962-6 - RAMPE D'ECLAIRAGE CABLE 6m



Fabriquée en 2 parties et en plastique blanc solide avec câble, feux et catadioptrés.  
Cable : 6m

### 63/1960-6 - RAMPE D'ECLAIRAGE CABLE 6m



Fabriquée en plastique blanc solide avec câble, feux, et catadioptré  
Cable: 6m

### 63/1960-14 - RAMPE D'ECLAIRAGE CABLE 7.5m



Rampe "GALVA" de 1.64m avec feux 3 fonctions, triangles et câble.  
Cable : 7.5m

### 63/1962-10 - RAMPE D'ECLAIRAGE CABLE 10m



Fabriquée en 2 parties et en plastique blanc, solide avec câble, feux et catadioptrés.  
Cable : 10m

**63/1960-15 - RAMPES D'ECLAIRAGE CABLE 10m**



Rampe "GALVA" de 1.64m, avec feux 3 fonctions, triangles  
Cable : 10m

**63/1960-18 - RAMPE D'ECLAIRAGE CABLE 10m**



Rampe "GALVA" de 1.64m avec feux 3 fonctions, triangles et cable.  
Cable: 7.5m, 10m et 12m  
Télescopique réglable (1.20-1.40-1.60m)  
Longueur repliée 0.9m

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1960-18 : RAMPE D'ECLAIRAGE (1x)

63/1913-61 : CABOCHON (1x)

**63/1966-10 - RAMPE D'ECLAIRAGE CABLE 10m**



Fabriquée en plastique blanc solide avec cable, feux, et catadioptr  
Cable: 10m

**63/1960-13 - RAMPE D'ECLAIRAGE CABLE 12m**



Rampe "GALVA" de 1.64m avec feux 3 fonctions, triangles et cable.  
Cable : 12m

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1912-62 : FEU ARRIERE (1x)

**63/1960-22 - RAMPE D'ECLAIRAGE LED TELESCOPIQUE CABLE 12m**



Rampe d'éclairage télescopique LED  
Câble 12m

**63/1960-16 - RAMPE D'ECLAIRAGE**



Rampe "GALVA" de 1.64m avec feux 3 fonctions, triangles et cable.  
Cable: 7.5m, 10m et 12m

**63/1960-19** - RAMPE D'ECLAIRAGE CABLE 12m



Rampe "GALVA" de 1.64m avec feux 3 fonctions, triangles et câble.  
Câble : 12m  
Téléscopique réglable (1.20-1.40-1.60m) Longueur repliée 0.9m

## Feu de gabarit et feu latéral

### 63/0420310002 - FEU LATÉRAL AVEC CATADIOPTRE



| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                                                                            |
|-----------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84x48     | 12   | Filament         | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1934-5: SUPPORT POUR 63/1931-5<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

### 63/2000-118 - FEU LATÉRAL ORANGE



| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                                                                            |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87x50     | 12/24 | Filament         | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1934-5: SUPPORT POUR 63/1931-5<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

### 63/2000-117 - FEU DE GABARIT BICOLORE



| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                                                                            |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87x50     | 12/24 | Filament         | 63/1955-453: AMPOULE H3 12V<br>63/1934-5: SUPPORT POUR 63/1931-5<br>63/1955-460: AMPOULE 24V |

### 63/1900-1 - FEU DE GABARIT



| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                                                      |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 94x81     | 12   | Filament         | 63/1955-207: AMPOULE 12V<br>70/1901-1: CABOCHON<br>70/1901-2: CABOCHON |

### 63/1939-3 - FEU GABARIT COUDE 120MM



| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                                                      |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ø120      | 12   | Filament         | 63/1955-207: AMPOULE 12V<br>70/1901-1: CABOCHON<br>70/1901-2: CABOCHON |

### 63/1939-7 - FEU DE GABARIT - A POSER



| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                                                      |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ø185      | 12   | Filament         | 63/1955-207: AMPOULE 12V<br>70/1901-1: CABOCHON<br>70/1901-2: CABOCHON |

### 63/1939-1 - FEU GABARIT DEPORTE 185MM



| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                                                      |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ø185      | 12   | Filament         | 63/1955-207: AMPOULE 12V<br>70/1901-1: CABOCHON<br>70/1901-2: CABOCHON |

**63/1939-5 - FEU GABARIT COUDE 185MM**


| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                                                      |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ø185      | 12   | Filament         | 63/1955-207: AMPOULE 12V<br>70/1901-1: CABOCHON<br>70/1901-2: CABOCHON |

**63/1918-232 - FEU DE POSITION LATERAL ORANGE LED 12/24V**


| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------|
| 100x44    | 12/24 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1939-11 - FEU DE GABARIT + FEU ENCOMBREMENT ORANGE LED 12/24V**


| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------|
| 101.2x66  | 12/24 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1918-143 - FEU DE POSITION LATERAL 12V**


| Dimension  | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|------------|------|------------------|----------------------------------------|
| 110.8x50.8 | 12   | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1918-142 - FEU DE POSITION LATERAL 24V**


| Dimension  | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|------------|------|------------------|----------------------------------------|
| 110.8x50.8 | 24   | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1918-230 - FEU DE POSITION LATERAL ORANGE LED 12/24V**


| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------|
| 110x39.6  | 12/24 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1918-192 - FEU DE POSITION LATERAL LED 12V/24V**


| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------|
| 110x39.6  | 12/24 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1918-231 - FEU DE POSITION LATERAL ORANGE LED 12/24V**


| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------|
| 110x39.6  | 12/24 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1939-10 - FEU DE GABARIT LED 12/24V**


| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------|
| 193.5x66  | 12/24 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1939-9 - FEU DE GABARIT DROIT LED 12/24V AVEC FEU ENCOMBREMENT ORANGE**


| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------|
| 193.5x66  | 12/24 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1939-8 - FEU DE GABARIT GAUCHE LED 12/24V AVEC FEU ENCOMBREMENT ORANGE**


| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------|
| 193.5x66  | 12/24 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1939-15 - FEU GABARIT LED 12/24V**


| Dimension | Volt  | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-------|------------------|----------------------------------------|
| 52x99     | 12/24 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1939-2 - FEU GABARIT INCLINE 185MM 6 LED 9-36V**


| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|------|------------------|----------------------------------------|
| Ø185      | 9/36 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1939-6 - FEU GABARIT COUDE 185MM 6 LED 9-36V**


| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|------|------------------|----------------------------------------|
| Ø185      | 9/36 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |



**63/1939-4** - FEU GABARIT DEPORTE 185MM 6 LED 9-36V



| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|------|------------------|----------------------------------------|
| Ø185      | 9/36 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1939-17** - FEU GABARIT 185MM 6LED 9-36V - DROIT



| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|------|------------------|----------------------------------------|
| Ø60       | 9/36 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1939-16** - FEU GABARIT 185MM 6LED 9-36V - GAUCHE



| Dimension | Volt | Type d'éclairage | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|------|------------------|----------------------------------------|
| Ø60       | 9/36 | LED              | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

## Plafonnier

---

**63/1960-20** - PLAFONNIER LED 12/24V 20,5x237MM



12/24 V  
Technologie LED  
Dimensions : 20,5 x 237 mm  
Longueur du câble 2,4 m

## Kit d'ampoule

### 63/1955-284WB - KIT AMPOULES (2) 12V/10W



### 63/1955-600 - KIT AMPOULES + ARMOIRES



#### Article(s) Lié(s)

63/1955-601 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-602 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-603 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-604 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-605 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-606 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-607 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-608 : 2 AMPOULES (10x)  
 63/1955-609 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-610 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-611 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-612 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-613 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-614 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-615 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-616 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-617 : AMPOULE (10x)  
 63/1955-618 : AMPOULE (10x)

### 63/1955-625 - KIT AMPOULES + ARMOIRE



#### Article(s) Lié(s)

63/1955-604 : AMPOULE  
 63/1955-606 : AMPOULE  
 63/1955-616 : AMPOULE  
 63/1955-618 : AMPOULE  
 63/1955-615 : AMPOULE  
 63/1955-617 : AMPOULE  
 63/1955-601 : AMPOULE  
 63/1955-602 : AMPOULE  
 63/1955-607 : AMPOULE  
 63/1955-608 : 2 AMPOULES  
 63/1955-613 : AMPOULE  
 63/1955-611 : AMPOULE  
 63/1955-610 : AMPOULE  
 63/1955-603 : AMPOULE  
 63/1955-620 : AMPOULE

### 63/1955-282WB - KIT AMPOULES (2) 12V/18W



**63/1955-277 - KIT AMPOULES + ARMOIRE**



*Article(s) Lié(s)*

63/1955-239 : AMPOULE  
63/1955-472 : AMPOULE H4  
63/1955-150 : AMPOULE  
63/1955-410 : AMPOULE ASYMÉTRIQUE  
63/1955-448 : AMPOULE  
63/1955-453 : AMPOULE H3  
63/1955-286 : AMPOULE  
63/1955-504 : AMPOULE  
63/1955-207 : AMPOULE  
63/1955-245 : AMPOULE  
63/1955-382 : AMPOULE  
63/1955-380 : AMPOULE  
63/1955-250 : AMPOULE  
63/1955-265 : AMPOULE  
63/1955-603 : AMPOULE

## Ampoule 6V

**63/1955-628** - AMPOULE 6V - 55W



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 6           | 55            | BA    | BA   | Bepco  |

## Ampoule 12V

### 63/1955-102 - AMPOULE XENON 10J



### 63/1884-27 - AMPOULE (12V)



### 63/1955-288 - AMPOULE POUR GYROPHARE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          |               | PGJ13 |      |        |

### 63/1955-3 - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 1.2           | B8.5d |      | Bepco  |

### 63/1955-286 - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot   | Type | Marque |
|-------------|---------------|---------|------|--------|
| 12          | 1.2           | W2x4.6d | T5   | Bepco  |

### 63/1955-281 - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 2             | BA7S  | T4W  | Bepco  |

### 63/1955-250 - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 3             | BA9S  | T4W  | Bepco  |

**63/1955-202** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 3             | SV7-8 | N842 | Bepco  |

**63/1955-504** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot     | Type | Marque |
|-------------|---------------|-----------|------|--------|
| 12          | 3             | W2.1x9.5d | T10  | Bepco  |

**63/1955-209** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 5             | BA15D | P21  | Bepco  |

**63/1955-207** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 5             | BA15D | R5   | Bepco  |

**63/1955-500** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 5             | BA15D | R5   | Bepco  |

**63/1955-239** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 5             | SV8.5 | C5W  | Bepco  |

**63/1955-245** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 10            | BA15S | R10  | Bepco  |

**63/1955-265** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot   | Type | Marque |
|-------------|---------------|---------|------|--------|
| 12          | 10            | SV8.5-8 | C5W  | Bepco  |

**63/1955-251 - AMPOULE 12V**


| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 15            | BA15S |      | Bepco  |

**63/1955-270 - AMPOULE 12V**


| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot   | Type | Marque |
|-------------|---------------|---------|------|--------|
| 12          | 18            | SV8.5-8 | C15W | Bepco  |

**63/34002 - AMPOULE 12V**


| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 21W/5W        | -     | R10W | Bepco  |

**63/1955-335 - AMPOULE 12V**


| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 21            | BA15D | P21  | Bepco  |

**63/1955-382 - AMPOULE 12V**


| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 21            | BA15S | P21W | Bepco  |

**63/1955-380 - AMPOULE 12V**


| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot  | Type   | Marque |
|-------------|---------------|--------|--------|--------|
| 12          | 21/5          | BAY15D | P21/5W | Bepco  |

**63/1955-100 - AMPOULE 12V**


| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 21            | BAY9s | H21W | Bepco  |

**63/1955-271 - AMPOULE 12V**


| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot   | Type | Marque |
|-------------|---------------|---------|------|--------|
| 12          | 21            | SV8.5-8 |      | Bepco  |



**63/1955-396** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 40/45         | BA20D | S2   | Bepco  |

**63/1955-414** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 40/50         | P36D  | P21W | Bepco  |

**63/1955-241** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 45            | BA15S |      | Bepco  |

**63/1955-96** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 45            | BA20S |      | Bepco  |

**63/1955-410** - AMPOULE ASYMÉTRIQUE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 45/50         | P45T  | R2   | Bepco  |

**63/1955-2** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 50W           | PGJ13 | H886 | Bepco  |

**63/1955-448** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot  | Type | Marque |
|-------------|---------------|--------|------|--------|
| 12          | 55            | P14.5S | H1   | Bepco  |

**63/1955-472** - AMPOULE H4 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot   | Type | Marque |
|-------------|---------------|---------|------|--------|
| 12          | 55/60         | P43T-38 | H4   | Bepco  |

**63/1955-150** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 55/60         | P45T  | H5   | Bepco  |

**63/1955-453** - AMPOULE H3 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 55            | PK22S | H3   | Bepco  |

**63/1955-287** - AMPOULE H7 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 55            | Px26d | H7   | Bepco  |

**63/1955-627** - AMPOULE 12V - 65W COULEUR JAUNE



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 65            |       |      | Bepco  |

**63/1955-623** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 65            | P20d  | HB3  | Bepco  |

**63/1955-624** - AMPOULE H9 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot   | Type | Marque |
|-------------|---------------|---------|------|--------|
| 12          | 65            | PGJ19-5 | H9   | Bepco  |

**63/1955-483** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 12          | 100           | PK22S | H3   | Bepco  |

**63/1955-885** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque   |
|-------------|---------------|-------|------|----------|
| 12          | 50            | PG13  | H885 | CASTEELS |

**63/1955-601** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot   | Type    | Marque  |
|-------------|---------------|---------|---------|---------|
| 12          | 1.2           | W2x4.6d | PH12516 | Philips |

**63/1955-603** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type    | Marque  |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|
| 12          | 2             | BAX   | PH12598 | Philips |

**63/1955-602** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type    | Marque  |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|
| 12          | 2             | W2    | PH12960 | Philips |

**63/1955-605** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot     | Type    | Marque  |
|-------------|---------------|-----------|---------|---------|
| 12          | 3             | W2 1x9.5d | PH12256 | Philips |

**63/1955-610** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 4             | BA9s  | T4W  | Philips |

**63/1955-607** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 5             | BA15s | R5W  | Philips |

**63/1955-609** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 5             | SV8.5 | C5W  | Philips |

**63/1955-604** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 5             | SV8.5 | C5W  | Philips |

**63/1955-606** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot     | Type    | Marque  |
|-------------|---------------|-----------|---------|---------|
| 12          | 5             | W2 1x9.5d | PH12961 | Philips |

**63/1955-608** - 2 AMPOULES 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 10            | BA15s | R10W | Philips |

**63/1955-613** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 21            | BA15s | P21  | Philips |

**63/1955-612** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot  | Type  | Marque  |
|-------------|---------------|--------|-------|---------|
| 12          | 21            | BAU15s | PY21W | Philips |

**63/1955-611** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot  | Type   | Marque  |
|-------------|---------------|--------|--------|---------|
| 12          | 21/5          | BAY15d | P21/5W | Philips |

**63/1955-615** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 45/40         | P45T  | R2   | Philips |

**63/1955-617** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot  | Type | Marque  |
|-------------|---------------|--------|------|---------|
| 12          | 55            | P14.55 | H1   | Philips |

**63/1955-620** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 55            | PK225 | H3   | Philips |

**63/1955-614** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot  | Type | Marque  |
|-------------|---------------|--------|------|---------|
| 12          | 55            | PK225s | H3   | Philips |

**63/1955-618** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 55            | PX26d | H7   | Philips |

**63/1955-619** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 55            | Px26d | H1   | Philips |

**63/1955-621** - AMPOULE IODE TOP VISION H4 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 60/55         | P43T  | H4   | Philips |

**63/1955-616** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 60/55         | P43T  | H4   | Philips |

**63/1955-622** - AMPOULE 12V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque  |
|-------------|---------------|-------|------|---------|
| 12          | 60/55         | P43T  | H4   | Philips |

## Ampoule 24V

### 63/1955-101 - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 21            | BAY9s |      |        |

### 63/1955-509 - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot   | Type  | Marque |
|-------------|---------------|---------|-------|--------|
| 24          | 1.2           | W2x4.6d | W1.2W | Bepco  |

### 63/1955-283 - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 3             | BA7S  | T4W  | Bepco  |

### 63/1955-310 - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 3             | BA9S  | T4W  | Bepco  |

### 63/1955-505 - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot     | Type     | Marque |
|-------------|---------------|-----------|----------|--------|
| 24          | 3             | W2.1x9.5d | W3W(T10) | Bepco  |

### 63/1955-151 - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 5             | BA15D | P21  | Bepco  |

### 63/1955-149 - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 5             | BA15S | R5   | Bepco  |

### 63/1955-242 - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 5             | SV8.5 | C5W  | Bepco  |

**63/1955-246** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 10            | BA15S | P21W | Bepco  |

**63/1955-274** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 10            | SV8.5 | C5W  | Bepco  |

**63/1955-252** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 15            | BA15S | P21W | Bepco  |

**63/1955-276** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 18            | SV8.5 | C15W | Bepco  |

**63/1955-243** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 21            | BA15S | P21W | Bepco  |

**63/1955-334** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot  | Type   | Marque |
|-------------|---------------|--------|--------|--------|
| 24          | 21/5          | BAY15D | P21/5W | Bepco  |

**63/1955-339** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 25            | BA15S | P21W | Bepco  |

**63/1955-398** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 40/45         | BA20D | S2   | Bepco  |

**63/1955-132** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 45            | BA15S |      | Bepco  |

**63/1955-429** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 55/60         | P45T  | R2   | Bepco  |

**63/1955-466** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot  | Type | Marque |
|-------------|---------------|--------|------|--------|
| 24          | 70            | P14.5S | H1   | Bepco  |

**63/1955-342** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot   | Type | Marque |
|-------------|---------------|---------|------|--------|
| 24          | 70/75         | P43T-38 | H4   | Bepco  |

**63/1955-460** - AMPOULE 24V



| Voltage (V) | Puissance (W) | Culot | Type | Marque |
|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 24          | 70            | PK22S | H3   | bepco  |



## • Composants électriques / Prise et fiche •

### Jeu fiche et prise

**63/1972-1** - PRISE+FICHE 7P PLASTIQUE



**63/1972-2** - PRISE+FICHE 7P METALIQUE



## Fiche

### 63/1970-15 - FICHE 3 POLES

87301678



#### Nombre de poles

3

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-15 : PRISE 3 POLES

### 63/1970-7 - FICHE 2 POLES

7700006947, 7700006947



#### Nombre de poles

2

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-7 : PRISE 2 POLES

### 63/1970-4 - FICHE 3 POLES

G205900900020



#### Nombre de poles

3

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-4 : PRISE 3 POLES

63/1971-6 : PRISE 3 POLES

63/1971-8 : PRISE 2 POLES

### 63/1970-3 - FICHE 3 POLES

X830230007000, AL68707



#### Nombre de poles

3

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-3 : PRISE 3 POLES

63/1971-5 : PRISE 3 POLES

### 63/1971-21 - FICHE 4 POLES



#### Nombre de poles

4

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-11 : PRISE 4 POLES

#### 63/1970-11 - FICHE 4 POLES

81254356155, 10101909



##### Nombre de poles

4

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-11 : PRISE 4 POLES

#### 63/1970-2 - FICHE 7 POLES

AZ15002, 795720, 351294, 18992, 09245760, 1865100011, 060117, 060110, 20223578, 81254350175, 605002708, 9949510, 0870277, 8179040, 47050199, 05721340, 0867529, 0304410



##### Nombre de poles

7

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-2 : PRISE 7 POLES

#### 63/1970-1 - FICHE 7 POLES



##### Nombre de poles

7

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-1 : PRISE 7 POLES

63/1971-9 : PRISE 7 POLES

63/1971-12 : PRISE 7 POLES + 1

63/1971-10 : PRISE 7 POLES

#### 63/1971-17 - FICHE 13 POLES



##### Nombre de poles

13

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-16 : PRISE 13 POLES

#### 63/1971-16 - FICHE 13 POLES



##### Nombre de poles

13

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-16 : PRISE 13 POLES

## Fiche contact inox

---

**63/1970-25** - FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX RACCORD A VIS CORPS PLASTIQUE A CLIPSER

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-25 : PRISE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)



---

**63/1970-28** - FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX RACCORD A VIS CORPS ALU A VISSER

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-28 : PRISE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)

63/1971-30 : PRISE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)



---

**63/1970-26** - FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX RACCORD A VIS CORPS PLASTIQUE A VISSER

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-26 : PRISE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)



---

**63/1970-29** - FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX RACCORD A FICHE CORPS ALU A VISSER

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-28 : PRISE 7 POLES 12V CONTACT INOX

63/1971-29 : PRISE 7 POLES 12V CONTACT INOX



## Prise

### 63/1971-8 - PRISE 2 POLES



#### Nombre de poles

2

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-7 : FICHE 2 POLES

### 63/1971-7 - PRISE 2 POLES

7700006946



#### Nombre de poles

2

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-7 : FICHE 2 POLES

### 63/1971-6 - PRISE 3 POLES

G205900900010



#### Nombre de poles

3

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-4 : FICHE 3 POLES

### 63/1971-5 - PRISE 3 POLES

X830230553000



#### Nombre de poles

3

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-3 : FICHE 3 POLES

### 63/1971-15 - PRISE 3 POLES

82029732



#### Nombre de poles

3

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-15 : FICHE 3 POLES

**63/1971-4 - PRISE 3 POLES**



**Nombre de poles**

3

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-4 : FICHE 3 POLES

**63/1971-3 - PRISE 3 POLES**

AL66414



**Nombre de poles**

3

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-3 : FICHE 3 POLES

**63/1971-11 - PRISE 4 POLES**

83982634, 09441180, 6052005, 6050025, 1708010, 1523984



**Nombre de poles**

4

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-11 : FICHE 4 POLES

63/1971-21 : FICHE 4 POLES

**63/1971-2 - PRISE 7 POLES**

AZ13378, 795719, 7049710, 11305874, 166347, 1865200021, 080140, 060140, 199408, A0115452626, 0115452626, 605202808, 605202801, 416160, 0115452626, 8179045, 47050099, 05728940, 0867537, 0304409



**Nombre de poles**

7

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-2 : FICHE 7 POLES

**63/1971-10 - PRISE 7 POLES**



**Nombre de poles**

7

**63/1971-12 - PRISE 7 POLES + 1**

01174711



**Nombre de poles**

7

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-1 : FICHE 7 POLES

**63/1971-9** - PRISE 7 POLES RACCORD A FICHE



**Nombre de poles**

7

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-1 : FICHE 7 POLES

**63/1971-1** - PRISE 7 POLES RACCORD A VIS

G395900070010



**Nombre de poles**

7

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-1 : FICHE 7 POLES

**63/1970-16** - PRISE 13 POLES



**Nombre de poles**

13

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-16 : FICHE 13 POLES

63/1971-17 : FICHE 13 POLES

## Prise inox

### 63/1971-25 - PRISE 7 POLES 12V CONTACT INOX RACCORD A VIS CORPS PLASTIQUE



*Article(s) Lié(s)*

63/1970-25 : FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)

63/1970-26 : FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)

### 63/1971-28 - PRISE 7 POLES 12V CONTACT INOX RACCORD A VIS CORPS ALU



*Article(s) Lié(s)*

63/1970-28 : FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)

63/1970-29 : FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)

### 63/1971-27 - PRISE 7 POLES 12V CONTACT INOX RACCORD A FICHE CORPS PLASTIQUE



*Article(s) Lié(s)*

63/1970-25 : FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)

63/1970-26 : FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)

### 63/1971-29 - PRISE 7 POLES 12V CONTACT INOX RACCORD A FICHE CORPS ALU



*Article(s) Lié(s)*

63/1970-28 : FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)

63/1970-29 : FICHE 7 POLES 12V CONTACT INOX (1x)



## Allonge et adaptateur

---

**63/1971-18** - ADAPTATEUR 13 POLES - 7 POLES



**63/1971-19** - ADAPTATEUR MONOBLOC 7 POLES



**63/1971-20** - ADAPTATEUR MONOBLOC 7-13 POLES



**63/1800-6** - ALLONGE 7 PLOTS 3M MÂLE/ MÂLE



**63/1969-1** - ALLONGE 7 PLOT 5M MÂLE/ FEMELLE



**63/1969-5** - ALLONGE 7 PLOTS 5M MÂLE/ MÂLE 7 x 0,75mm²



**63/1969-3** - ALLONGE 7 PLOTS 5M - MÂLE/ FEMELLE 7 x 0,75mm²



Câble à 5 conducteurs

**63/1969-7** - ALLONGE 7 PLOTS 5M - MÂLE/ FEMELLE ETANCHE



**63/1969-6** - ALLONGE 7 PLOTS 7M - MÂLE/ MÂLE 7 x 0,75mm<sup>2</sup>



**63/1969-4** - ALLONGE 7 PLOTS 7.5M MÂLE / FEMELLE 7 x 0,75mm<sup>2</sup>



Câble à 5 conducteurs

**63/1969-2** - ALLONGE 7 PLOT 7,5M MÂLE/ FEMELLE



## • Composants électriques / Signalisation •

### Catadioptre

#### 63/1963-21 - CATADIOPTRE



| Dimension                                            | Fixation |
|------------------------------------------------------|----------|
| 96X63                                                | Vis      |
| <i>Article(s) Lié(s)</i><br>63/1963-21 : CATADIOPTRE |          |

#### 63/1963-24 - CATADIOPTRE



| Dimension | Fixation |
|-----------|----------|
| 101x44    | Vis      |

#### 63/1963-25 - CATADIOPTRE



| Dimension | Fixation    |
|-----------|-------------|
| 101X44    | Autocollant |

#### 63/1963-18 - CATADIOPTRE



| Dimension | Fixation    |
|-----------|-------------|
| 57X39     | Autocollant |

#### 63/1963-20 - CATADIOPTRE



| Dimension | Fixation    |
|-----------|-------------|
| 57X39     | Autocollant |

#### 63/1963-26 - CATADIOPTRE



| Dimension | Fixation |
|-----------|----------|
| 101x44    | Vis      |

**63/1963-27 - CATADIOPTRE**



| Dimension | Fixation    |
|-----------|-------------|
| 101X44    | Autocollant |

**63/1963-23 - CATADIOPTRE**



| Dimension | Fixation |
|-----------|----------|
| 101X44    | Vis      |

**63/1963-22 - CATADIOPTRE**



| Dimension | Fixation |
|-----------|----------|
| 101x44    | Vis      |

**63/1963-16 - CATADIOPTRE**



| Dimension | Fixation    |
|-----------|-------------|
| 57X39     | Autocollant |

**63/1963-14 - CATADIOPTRE**



| Dimension | Fixation |
|-----------|----------|
| Ø75       | Vis      |

**63/1963-7 - CATADIOPTRE**



| Dimension | Fixation |
|-----------|----------|
| Ø52       | Vis      |

**63/1963-13 - CATADIOPTRE**



| Dimension | Fixation    |
|-----------|-------------|
| Ø54       | Autocollant |

**63/1963-11** - CATADIOPTRE ORANGE



| Dimension | Fixation    |
|-----------|-------------|
| Ø54       | Autocollant |

**63/1963-12** - CATADIOPTRE



| Dimension | Fixation |
|-----------|----------|
| Ø61       | Vis      |

**63/1963-10** - CATADIOPTRE



| Dimension | Fixation |
|-----------|----------|
| Ø61       | Vis      |

**63/1963-8** - CATADIOPTRE

4002992



| Dimension | Fixation |
|-----------|----------|
| Ø60       | Vis      |

**63/1963-9** - CATADIOPTRE



| Dimension | Fixation    |
|-----------|-------------|
| Ø54       | Autocollant |

## Plaque kilométrique et autocollant

---

### 63/1964-9 - PANNEAU



566x142mm

---

### 63/1964-33 - PANNEAU DROIT



285x285mm

---

### 63/1964-34 - PANNEAU GAUCHE



285x285mm

---

### 63/1964-11 - PAIRE DE PLAQUE REFLECHISSANTE



423x282mm

---

### 63/1964-10 - PAIRE DE PLAQUE REFLECHISSANTE



425x282mm

---

### 63/1964-25 - PANNEAU AVANT



500x500mm

**63/1964-24 - PANNEAU ARRIERE**



500x500mm

---

**63/1964-12 - PAIRE DE PLAQUE REFLECHISSANTE**



565x132mm

---

**63/1964-13 - PAIRE DE PLAQUE REFLECHISSANTE**



565x196mm

---

**63/1964-16 - BANDE REFLECHISSANTE 1 ROULEAU GAUCHE + 1 ROULEAU DROIT**



141mmx10m

---

**63/1964-17 - BANDE REFLECHISSANTE 1 ROULEAU GAUCHE + 1 ROULEAU DROIT**



141mmx45m

---

**63/1964-14 - BANDE REFLECHISSANTE 2 ROULEAU GAUCHE + 2 ROULEAU DROIT**



141mmx56m

**63/1964-15** - BANDE REFLECHISSANTE 1 ROULEAU GAUCHE + 1 ROULEAU DROIT



141x1120mm

**63/1964-32** - TRIANGLE ALUMINIUM 365x365x1.5



Convient pour les véhicules agricoles à progression lente:

- Surface intérieure fluorescente
- Périmètre réfléchissant
- Conforme à la réglementation ECE-69/01
- 365x365x2.5mm

**63/1964-22** - PANNEAU DE SIGNALISATION FR



1250x250mm

**63/1964-21** - PANNEAU DE SIGNALISATION NL



1250x250mm

**63/1964-31** - PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL



920x150mm

**63/1964-20** - PLAQUE CONVOI AGRICOLE DOUBLE FACE



1200x400mm

**63/1964-23** - PANNEAU DE SIGNALISATION NL-FR



1250x500mm



**63/1964-1** - PLAQUE KILOMETRIQUE 25 KM/H ADHESIF



Ø210mm

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1964-2 : PLAQUE KILOMETRIQUE 25 KM/H EN PLASTIQUE

63/1964-3 : PLAQUE 25 KM EN METAL

**63/1964-2** - PLAQUE KILOMETRIQUE 25 KM/H EN PLASTIQUE



Ø210mm

**63/1964-5** - PLAQUE KILOMETRIQUE ADHESIF 30 KM/H



Ø 215mm

**63/1964-4** - PLAQUE KILOMETRIQUE 30 KM/H



Ø 215mm

**63/1964-8** - PLAQUE KILOMETRIQUE 40 KM/H



**63/1964-6ALU** - PLAQUE KILOMETRIQUE EN ALUMINIUM 40KM/H



Plaque de signalisation en aluminium  
40km  
Ø 215mm

**63/1964-7** - PLAQUE KILOMETRIQUE 40KM/H



Ø 215mm

**63/1964-61** - PLAQUE KILOMETRIQUE 60 KM/H



Ø 215mm

**63/1964-60** - PLAQUE KILOMETRIQUE 60 KM/H



Ø 215mm

**63/1964-26** - TRIANGLE



Triangle de pré-signalisation de danger, avec étui  
430x65x35mm

**70/1719-1** - KIT DE SECURITE



• Composants électriques / Connecteur de cable •

**Assortiment de soulier de cable et connecteurs**

**63/1831-2 - ASSORTIMENT COSSES ISOLEES 775 pc**



*Article(s) Lié(s)*

63/1810-1 : SOULIERS DE CABLE x25 (25x)  
 63/1820-1 : SOULIERS DE CABLE x25 (25x)  
 63/1803-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (50x)  
 63/1805-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (50x)  
 63/1801-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (50x)  
 63/1806-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (50x)  
 63/1801-4 : SOULIERS DE CABLE x25 (50x)  
 63/1813-4 : SOULIERS DE CABLE x25 (25x)  
 63/1813-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (50x)  
 63/1814-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (25x)  
 63/1811-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (50x)  
 63/1811-8 : SOULIERS DE CABLE x25 (50x)  
 63/1817-4 : CONNECTEURS x25 (25x)  
 63/1816-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (25x)  
 63/1823-9 : SOULIERS DE CABLE x25 (50x)  
 63/1821-8 : SOULIERS DE CABLE x25 (25x)

**63/1831-3 - ASSORTIMENT COSSES ISOLEES 300 pc + 1 PINCE**



*Article(s) Lié(s)*

63/1803-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (15x)  
 63/1805-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (15x)  
 63/1806-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (15x)  
 63/1808-4 : SOULIERS DE CABLE x25 (15x)  
 63/1807-4 : CONNECTEURS x25 (15x)  
 63/1804-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (15x)  
 63/1810-1 : SOULIERS DE CABLE x25 (15x)  
 63/1801-4 : SOULIERS DE CABLE x25 (15x)  
 63/1811-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (20x)  
 63/1813-4 : SOULIERS DE CABLE x25 (25x)  
 63/1814-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (20x)  
 63/1815-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (25x)  
 63/1816-6 : SOULIERS DE CABLE x25 (15x)  
 63/1817-4 : CONNECTEURS x25 (20x)  
 63/1818-4 : SOULIERS DE CABLE x25 (15x)  
 63/1819-1 : CONNECTEURS x25 (5x)  
 63/1820-1 : SOULIERS DE CABLE x25 (15x)  
 63/1811-8 : SOULIERS DE CABLE x25 (20x)

## Cosse et soulier pour cable

Cosses Rouges : Pour sections de câbles allant de 0.50 à 1.00mm<sup>2</sup>  
 Cosses Bleues : Pour sections de câbles allant de 1.50 à 2.50mm<sup>2</sup>  
 Cosses Jaunes : Pour sections de câble allant de 4.00 à 6.00mm<sup>2</sup>

### 63/1801-4 - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm <sup>2</sup> ) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|----------------------------|----------------|----------|
| 1    | 0.25 - 1                   | Ø4             | 25       |

### 63/1801-5 - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm <sup>2</sup> ) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|----------------------------|----------------|----------|
| 1    | 0.25 - 1                   | Ø5             | 25       |

### 63/1801-6 - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm <sup>2</sup> ) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|----------------------------|----------------|----------|
| 1    | 0.25 - 1                   | Ø6             | 25       |

### 63/1811-5 - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm <sup>2</sup> ) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|----------------------------|----------------|----------|
| 1    | 1 - 2.5                    | Ø5             | 25       |

### 63/1811-6 - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm <sup>2</sup> ) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|----------------------------|----------------|----------|
| 1    | 1 - 2.5                    | Ø6             | 25       |

### 63/1811-8 - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm <sup>2</sup> ) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|----------------------------|----------------|----------|
| 1    | 1 - 2.5                    | Ø8             | 25       |

### 63/1821-10 - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm <sup>2</sup> ) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|----------------------------|----------------|----------|
| 1    | 2.5 - 6                    | Ø10            | 25       |

**63/1821-6** - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 1    | 2.5 - 6       | Ø6             | 25       |

**63/1821-8** - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 1    | 2.5 - 6       | Ø8             | 25       |

**63/1802-1** - CONNECTEURS x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 2    | 0.25 - 1      | -              | 25       |

**63/1812-2** - CONNECTEURS x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 2    | 1 - 2.5       | -              | 25       |

**63/1822-3** - CONNECTEURS x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 2    | 2.5 - 6       | -              | 25       |

**63/1803-6** - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 3    | 0.25 - 1      | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1813-4** - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 3    | 1 - 2.5       | 4.8 x 0.8      | 25       |

**63/1813-6** - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 3    | 1 - 2.5       | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1823-6** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 3    | 2.5 - 6       | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1823-9** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 3    | 2.5 - 6       | 9.5 x 1.1      | 25       |

**63/1804-6** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 4    | 0.25 - 1      | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1814-6** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 4    | 1 - 2.5       | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1824-6** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 4    | 2.5 - 6       | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1805-6** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 5    | 0.25 - 1      | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1815-6** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 5    | 1 - 2.5       | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1825-6** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 5    | 2.5 - 6       | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1806-6** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 6    | 0.25 - 1      | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1816-6** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 6    | 1 - 2.5       | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1807-4** - CONNECTEURS x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 7    | 0.25 - 1      | Ø4             | 25       |

**63/1817-4** - CONNECTEURS x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 7    | 1 - 2.5       | Ø4             | 25       |

**63/1817-10** - CONNECTEURS x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 7    | 1 - 2.5       | Ø5             | 25       |

**63/1827-5** - CONNECTEURS x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 7    | 2.5 - 6       | Ø5             | 25       |

**63/1808-4** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 8    | 0.25 - 1      | Ø4             | 25       |

**63/1818-4** - SOULIERS DE CABLE x25


| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 8    | 1 - 2.5       | Ø4             | 25       |

**63/1818-10** - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 8    | 1.45          | Ø5             | 25       |

**63/1828-5** - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 8    | 2.5 - 6       | Ø5             | 25       |

**63/1809-1** - CONNECTEURS x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 9    | 0.25 - 1      | -              | 25       |

**63/1819-1** - CONNECTEURS x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 9    | 1 - 2.5       | -              | 25       |

**63/1810-1** - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 10   | 0.25 - 1      | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1820-1** - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 10   | 1 - 2.5       | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1834-1** - SOULIERS DE CABLE x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 10   | 2.5 - 6       | 6.3 x 0.8      | 25       |

**63/1832-1** - CONNECTEURS x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 11   | 0.25 - 1      | -              | 25       |



**63/1833-1** - CONNECTEURS x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 11   | 1 - 2.5       | -              | 25       |

**63/1835-1** - CONNECTEURS x25



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 11   | 2.5 - 6       | -              | 25       |

**63/1830-2** - EMBOUT DE CABLAGE 0,5 MM2 (BLANC)



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 13   | 0.50          | -              | 30       |

**63/1830-1** - EMBOUT DE CABLAGE 0,75 MM2 (GRIS)



| Type | Section (mm²) | Dimension (mm) | Quantité |
|------|---------------|----------------|----------|
| 13   | 0.75          | -              | 30       |

## Connecteur étanche SuperSeal

**63/1839-28** - BOUCHON DE PROTECTION



**63/1839-27** - BOUCHON DE PROTECTION



**63/1839-26** - BOUCHON DE PROTECTION



**63/1839-25** - BOUCHON DE PROTECTION



**63/1838-10** - CONNECTEUR ETANCHE x10



| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 1     | 10       |

**63/1839-10** - CONNECTEUR ETANCHE x10



| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 1     | 10       |

**63/1838-11** - CONNECTEUR ETANCHE x10



| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 2     | 10       |

**63/1839-11 - CONNECTEUR ETANCHE x10**


| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 2     | 10       |

**63/1838-12 - CONNECTEUR ETANCHE x10**


| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 3     | 10       |

**63/1839-12 - CONNECTEUR ETANCHE x10**


| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 3     | 10       |

**63/1839-13 - CONNECTEUR ETANCHE x5**


| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 4     | 5        |

**63/1838-13 - CONNECTEUR ETANCHE x5**


| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 4     | 5        |

**63/1838-14 - CONNECTEUR ETANCHE x5**


| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 5     | 5        |

**63/1839-14 - CONNECTEUR ETANCHE x5**


| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 5     | 5        |

**63/1838-15 - CONNECTEUR ETANCHE x5**


| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 6     | 5        |

**63/1839-15** - CONNECTEUR ETANCHE x5



| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 1.5 | 6     | 5        |

**63/1838-16** - CONNECTEUR ETANCHE x5



| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 2.8 | 1     | 5        |

**63/1839-16** - CONNECTEUR ETANCHE x5



| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 2.8 | 1     | 5        |

**63/1838-17** - CONNECTEUR ETANCHE x5



| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 2.8 | 2     | 5        |

**63/1839-17** - CONNECTEUR ETANCHE x5



| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 2.8 | 2     | 5        |

**63/1839-18** - CONNECTEUR ETANCHE x5



| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 2.8 | 3     | 5        |

**63/1838-18** - CONNECTEUR ETANCHE x5



| mm2 | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
| 2.8 | 3     | 5        |

## Connecteur de cable

### 63/977-13 - CONNECTEUR



### 63/1838-1 - BOITIER MALE



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 1     | 1        |

### 63/1839-1 - BOITIER FEMELLE



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 1     | 100      |

### 63/977-9 - CONNECTEUR



| mm² | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
|     | 2     | 1        |

### 63/1839-3 - BOITIER FEMELLE



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 2     | 50       |

### 63/1839-2 - BOITIER FEMELLE



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 2     | 50       |

### 63/1838-3 - BOITIER MALE



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 2     | 50       |

**63/1838-2 - BOITIER MALE**



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 2     | 50       |

**63/1838-4 - BOITIER MALE**



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 3     | 50       |

**63/1839-4 - BOITIER FEMELLE**



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 3     | 50       |

**63/1838-24 - CONNECTEUR 4 POLES**



| mm² | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
|     | 4     | 1        |

**63/1838-23 - CONNECTEUR 4 POLES**



| mm² | Voies | Quantité |
|-----|-------|----------|
|     | 4     | 1        |

**63/1838-5 - BOITIER MALE**



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 4     | 25       |

**63/1839-5 - BOITIER FEMELLE**



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 4     | 25       |

**63/1838-6 - BOITIER MALE**



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 6     | 25       |

**63/1839-6 - BOITIER FEMELLE**



| mm <sup>2</sup> | Voies | Quantité |
|-----------------|-------|----------|
| 1 => 2.5        | 6     | 25       |

**21/1838-26 - CONNECTEUR DE CABLE 8 POLES (BLANC)**



| mm <sup>2</sup> | Voies | Quantité |
|-----------------|-------|----------|
|                 | 8     | 1        |

**63/977-8 - CONNECTEUR**



| mm <sup>2</sup> | Voies | Quantité |
|-----------------|-------|----------|
|                 | 8     | 1        |

**21/1838-25 - CONNECTEUR DE CABLE 8 POLES (ROUGE)**



| mm <sup>2</sup> | Voies | Quantité |
|-----------------|-------|----------|
|                 | 8     | 1        |

**21/1838-28 - CONNECTEUR DE CABLE 8 POLES (NOIR)**



| mm <sup>2</sup> | Voies | Quantité |
|-----------------|-------|----------|
|                 | 8     | 1        |

**21/1838-27 - CONNECTEUR DE CABLE 8 POLES**



| mm <sup>2</sup> | Voies | Quantité |
|-----------------|-------|----------|
|                 | 8     | 1        |

**63/1838-8 - BOITIER MALE**



| mm <sup>2</sup> | Voies | Quantité |
|-----------------|-------|----------|
| 1 => 2.5        | 8     | 10       |

**63/1839-7 - BOITIER FEMELLE**



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 8     | 20       |

**63/1838-7 - BOITIER MALE**



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 8     | 20       |

**63/1839-9 - BOITIER FEMELLE**



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 11    | 10       |

**63/1838-9 - BOITIER MALE**



| mm²      | Voies | Quantité |
|----------|-------|----------|
| 1 => 2.5 | 11    | 10       |



## Connecteur de cable DT

**63/1846-2** - BROCHE POUR CONNECTEUR (x50) 0.8 - 1.3MM2



**63/1838-30** - CONNECTEURS DE CABLE 2 POLES




**63/1838-32** - CONNECTEURS DE CABLE



**63/1846-1** - BROCHE POUR CONNECTEUR (x50) 0.75 - 1.5MM2



**63/1838-31** - CONNECTEURS DE CABLE 2 POLES



**63/1838-33** - CONNECTEURS DE CABLE



## Connecteur de cable Timer

---

**63/1838-34** - CONNECTEURS DE CABLE 3 POLES



---

**63/1838-36** - CONNECTEURS DE CABLE




---

**63/1838-35** - CONNECTEURS DE CABLE



## Barettes de connection



| Réf.              | mm2 |
|-------------------|-----|
| <b>63/1836-25</b> | 2.5 |
| <b>63/1836-15</b> | 4   |
| <b>63/1836-5</b>  | 6   |
| <b>63/1836-10</b> | 10  |
| <b>63/1836-16</b> | 16  |

## Toile isolante

---

**79/9919-064** - TOILE ISOLANTE - NOIRE 19mm x 10m



---

**79/9919-063** - TOILE ISOLANTE - BLANCHE 19mm x 10m



---

**79/9919-066** - TOILE ISOLANTE - ASSORTIMENT



---

**63/1871-1** - TOILE ISOLANTE - ASSORTIMENT



---

**63/1872-5** - TOILE ISOLANTE - JAUNE ET VERT 19mm x 20m



---

**79/9919-065** - TOILE ISOLANTE - JAUNE ET VERT 19mm x 10m



---

**63/1872-4** - TOILE ISOLANTE - VERT 19mm x 20m



**79/9919-062** - TOILE ISOLANTE - VERTE 19mm x 10m



**63/1872-1** - TOILE ISOLANTE - NOIRE 19mm x 20m



**79/9919-061** - TOILE ISOLANTE - BLEUE 19mm x 10m



**79/9919-060** - TOILE ISOLANTE - ROUGE 19mm x 10m



**63/1872-2** - TOILE ISOLANTE - ROUGE 19mm x 20m



**63/1872-3** - TOILE ISOLANTE - BLEUE 19mm x 20m



## Ligatures



| Réf.        | Dim (mm)                                        | Quantité | couleur    |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| 63/1860-2   |                                                 | 400      | 2 couleurs |
| 79/9919-058 |                                                 | 75       | noir       |
| 63/1851-100 | 2.5x100                                         | 100      | noir       |
| 63/1860-1   | 2.5x100 - 3.6x140 - 4.8x160 - 3.6x200 - 4.8x300 | 500      | noir       |
| 79/9919-059 | 2.5x160                                         | 100      | 4 couleurs |
| 79/9919-055 | 2.5x90                                          | 200      | blanc      |
| 74/9540-311 | 3.3x150                                         | 100      | noir       |
| 63/1852-140 | 3.6x140                                         | 100      | noir       |
| 74/9540-312 | 3.6x182                                         | 100      | noir       |
| 63/1853-200 | 3.6x200                                         | 100      | noir       |
| 79/9919-285 | 3x120                                           | 100      | noir       |
| 79/9919-281 | 4.8x120                                         | 100      | noir       |
| 63/1853-160 | 4.8x160                                         | 100      | noir       |
| 70/1853-200 | 4.8x200                                         | 100      | blanc      |
| 63/1853-300 | 4.8x300                                         | 100      | noir       |
| 63/1853-360 | 4.8x370                                         | 100      | noir       |
| 63/1853-370 | 4.8x370                                         | 100      | noir       |
| 79/9919-056 | 5x190                                           | 100      | noir       |
| 79/9919-286 | 5x250                                           | 100      | noir       |
| 63/1854-370 | 7.6x370                                         | 100      | noir       |
| 79/9919-057 | 8x300                                           | 100      | noir       |

## Boitier de connection

**63/964-11** - BOITE CONNEXION ETANCHE



**63/964-13** - BOITE CONNEXION ETANCHE



• Composants électriques / Cable •


Cable



| Réf.        | Type                      | Nbre Conducteur | mm2  | Longueur (m) | Couleur    |
|-------------|---------------------------|-----------------|------|--------------|------------|
| 77/9611-120 | HIFI                      | 2               | 0.75 | 12           | Rouge/Noir |
| 77/9611-219 | VTLPp - HO3VVH2 (Souple)  | 2               | 0.75 | 300          | Noir       |
| 63/1762-3   | CLSV                      | 5               | 0.75 | 50           | Noir       |
| 63/1762-4   | VTMB / HO5W-F - FRH0W-F   | 3               | 1.5  | 50           | Gris       |
| 77/9611-222 | CTMB - (Souple)           | 3               | 1.5  | 100          | Noir       |
| 77/9611-220 | CTMB - (Souple)           | 3               | 1.5  | 120          | Gris       |
| 63/1762-5   | CLSV                      | 5               | 1.5  | 50           | Noir       |
| 63/1762-6   | M05VV-F                   | 7               | 1.5  | 50           | Noir       |
| 77/9611-218 | CLSV (multi-brins souple) | 7               | 1.5  | 150          | Noir       |
| 63/1762-13  |                           | 4               | 2.5  | 25           | Noir       |
| 63/1762-20  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 10   | 25           | Noir       |
| 63/1762-21  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 10   | 25           | Rouge      |
| 63/1762-22  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 16   | 25           | Rouge/Noir |
| 63/1762-23  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 16   | 25           | Rouge      |
| 63/1762-24  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 25   | 25           | Rouge/Noir |
| 63/1762-25  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 25   | 25           | Rouge      |
| 63/1762-1   | EUV0B.SH07.VK             | 1               | 35   | 15           | Noir       |
| 63/1762-26  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 35   | 25           | Rouge      |
| 63/1762-27  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 35   | 25           | Rouge      |
| 63/1762-35  |                           | 2               | 35   | 1            | Noir       |
| 63/1762-38  |                           | 2               | 35   | 1            | Rouge      |
| 63/1762-2   | EUV0B.SH07-VK             | 1               | 50   | 15           | Noir       |
| 63/1762-28  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 50   | 25           | Noir       |
| 63/1762-29  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 50   | 25           | Rouge      |
| 63/1762-39  |                           | 2               | 50   | 1            | Rouge      |
| 63/1762-36  |                           | 2               | 50   | 1            | Noir       |
| 63/1762-30  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 70   | 5            | Noir       |
| 63/1762-31  | Uo/U (V) 450 / 750        | 1               | 70   | 5            | Rouge      |
| 63/1762-40  |                           | 2               | 70   | 1            | Rouge      |
| 63/1762-37  |                           | 2               | 70   | 1            | Noir       |



## Fils 1 conducteur



| Réf.        | Type                    | mm2 | Longueur (m) | Couleur    |
|-------------|-------------------------|-----|--------------|------------|
| 77/9611-105 | AWG24                   | 0.2 | 5/10         |            |
| 77/9611-099 | VOB.S - HO7-VK          | 1.5 | 25           | Noir       |
| 77/9611-103 | VOB.S HO7-VK            | 1.5 | 25           | Bleu       |
| 63/1761-1   | VOS.B HO7-VK            | 1.5 | 50           | Bleu       |
| 77/9611-205 | VOS.B HO7-VK            | 1.5 | 1000         | Bleu       |
| 77/9611-102 | VOB.S HO7-VK            | 1.5 | 25           | Brun       |
| 63/1761-2   | VOS.B HO7-VK            | 1.5 | 50           | Brun       |
| 77/9611-204 | VOS.B HO7-VK            | 1.5 | 1000         | Brun       |
| 63/1761-4   | VOS.B HO7-VK            | 1.5 | 50           | Vert       |
| 77/9611-206 | VOS.B HO7-VK            | 1.5 | 1000         | Vert       |
| 77/9611-104 | VOB.S HO7-VK            | 1.5 | 25           | Vert/Jaune |
| 63/1762-7   | VTMB / HO5W-F - FRH0W-F | 1.5 | 50           | Gris       |
| 77/9611-101 | VOB.S HO7-VK            | 1.5 | 25           | Rouge      |
| 63/1761-5   | VOS.B HO7-VK            | 1.5 | 50           | Rouge      |
| 63/1761-3   | VOS.B HO7-VK            | 1.5 | 50           | Jaune      |
| 77/9611-110 | VOB.S HO7-VK            | 2.5 | 25           | Noir       |
| 63/1761-8   | VOS.B HO7-VK            | 2.5 | 50           | Noir       |
| 77/9611-113 | VOB.S HO7-VK            | 2.5 | 25           | Bleu       |
| 77/9611-210 | VOS.B HO7-VK            | 2.5 | 700          | Bleu       |
| 77/9611-112 | VOS.B HO7-VK            | 2.5 | 25           | Brun       |
| 63/1761-13  | VOS.B HO7-VK            | 2.5 | 50           | Brun       |
| 77/9611-209 | VOS.B HO7-VK            | 2.5 | 700          | Brun       |
| 77/9611-114 | VOB.S HO7-VK            | 2.5 | 25           | Vert       |
| 63/1761-6   | VOS.B HO7-VK            | 2.5 | 50           | Vert       |
| 77/9611-211 | VOS.B HO7-VK            | 2.5 | 700          | Vert/Jaune |
| 77/9611-111 | VOB.S HO7-VK            | 2.5 | 25           | Rouge      |
| 63/1761-7   | VOS.B HO7-VK            | 2.5 | 50           | Rouge      |
| 77/9611-208 | VOS.B HO7-VK            | 2.5 | 700          | Rouge      |
| 63/1761-9   | EUVOS.S - HO7-VK        | 4   | 50           | Noir       |
| 77/9611-212 | EUVOS.B - HO7-VK        | 4   | 500          | Noir       |

## Gaine de cable en PVC souple



| Réf.       | Ø (mm) | Longueur (m) |
|------------|--------|--------------|
| 63/1761-10 | 8      | 25           |
| 63/1761-11 | 12     | 25           |
| 63/1761-12 | 16     | 25           |

## Assortiment de gaine thermoretractable

**74/9602-110** - ASSORTIMENT DE GAINES THERMORETRACTABLES - 170 PCS



Ø1 x 100mm: 60 pcs  
 Ø2 x 100mm: 40 pcs  
 Ø3 x 100mm: 30 pcs  
 Ø4,5 x 100mm: 20 pcs  
 Ø6 x 100mm: 10 pcs  
 Ø9 x 100mm: 10 pcs

## Gaine Thermoretractable



| Réf.        | Ø (mm) | Longueur (m) |
|-------------|--------|--------------|
| 74/9602-109 | 1.2    | 12           |
| 74/9602-100 | 1.6    | 12           |
| 74/9602-101 | 2.4    | 11           |
| 74/9602-102 | 3.2    | 11           |
| 74/9602-103 | 4.8    | 10           |
| 74/9602-104 | 6.4    | 9            |
| 74/9602-105 | 9.5    | 7            |
| 74/9602-106 | 12.7   | 6            |
| 74/9602-107 | 19     | 5            |
| 74/9602-108 | 25.4   | 3.5          |

## • Composants électriques / Fusible •

### Assortiment

#### 63/1787-102 - ASSORTIMENT DE FUSIBLE FICHE PLATE



*Article(s) Lié(s)*

63/1785-5 : FUSIBLE FICHE PLATE (5A) x25 (25x)  
 63/1785-75 : FUSIBLE FICHE PLATE (7,5A) x25 (25x)  
 63/1785-10 : FUSIBLE FICHE PLATE (10A) x25 (50x)  
 63/1785-15 : FUSIBLE FICHE PLATE (15A) x25 (50x)  
 63/1785-20 : FUSIBLE FICHE PLATE (20A) x25 (50x)  
 63/1785-25 : FUSIBLE FICHE PLATE (25A) x25 (25x)  
 63/1785-30 : FUSIBLE FICHE PLATE (30A) x25 (25x)  
 63/1788-20 : FUSIBLE MEGA (20A) x10 (2x)  
 63/1788-30 : FUSIBLE MEGA (30A) x10 (6x)  
 63/1788-40 : FUSIBLE MEGA (40A) x10 (6x)  
 63/1787-5 : FUSIBLE MICRO (5A) x25 (20x)  
 63/1787-75 : FUSIBLE MICRO (7,5A) x25 (20x)  
 63/1787-10 : FUSIBLE MICRO (10A) x25 (40x)  
 63/1787-15 : FUSIBLE MICRO (15A) x25 (40x)  
 63/1787-20 : FUSIBLE MICRO (20A) x25 (40x)  
 63/1787-25 : FUSIBLE MICRO (25A) x25 (20x)  
 63/1787-30 : FUSIBLE MICRO (30A) x25 (20x)  
 63/1788-50 : FUSIBLE MEGA (50A) x10 (4x)  
 63/1788-60 : FUSIBLE MEGA (60A) x10 (2x)  
 63/1788-80 : FUSIBLE MEGA (80A) x10 (1x)

#### 63/1790-2 - ASSORTIMENT FUSIBLES



*Article(s) Lié(s)*

63/1783-5 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (5A) x25 (50x)  
 63/1783-8 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (8A) x25 (50x)  
 63/1783-16 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (16A) x25 (50x)  
 63/1783-25 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (25A) x25 (50x)  
 63/1785-5 : FUSIBLE FICHE PLATE (5A) x25 (20x)  
 63/1785-75 : FUSIBLE FICHE PLATE (7,5A) x25 (20x)  
 63/1785-10 : FUSIBLE FICHE PLATE (10A) x25 (20x)  
 63/1785-15 : FUSIBLE FICHE PLATE (15A) x25 (20x)  
 63/1785-20 : FUSIBLE FICHE PLATE (20A) x25 (20x)  
 63/1785-25 : FUSIBLE FICHE PLATE (25A) x25 (20x)  
 63/1785-30 : FUSIBLE FICHE PLATE (30A) x25 (20x)  
 63/1781-2 : FUSIBLE VERRE (2A) x25 (50x)  
 63/1781-10 : FUSIBLE VERRE (10A) x25 (20x)  
 63/1785-4 : FUSIBLE FICHE PLATE (4A) x25 (20x)

#### 63/1790-3 - ASSORTIMENT 80 FUSIBLES FICHE PLATE



*Article(s) Lié(s)*

63/1785-5 : FUSIBLE FICHE PLATE (5A) x25 (10x)  
 63/1785-75 : FUSIBLE FICHE PLATE (7,5A) x25 (10x)  
 63/1785-10 : FUSIBLE FICHE PLATE (10A) x25 (10x)  
 63/1785-15 : FUSIBLE FICHE PLATE (15A) x25 (10x)  
 63/1785-20 : FUSIBLE FICHE PLATE (20A) x25 (10x)  
 63/1785-25 : FUSIBLE FICHE PLATE (25A) x25 (10x)  
 63/1785-30 : FUSIBLE FICHE PLATE (30A) x25 (10x)  
 63/1785-3 : FUSIBLE FICHE PLATE (3A) x25 (10x)

#### 63/1786-1 - ASSORTIMENT 35 FUSIBLES FICHE PLATE



*Article(s) Lié(s)*

63/1785-5 : FUSIBLE FICHE PLATE (5A) x25 (5x)  
63/1785-75 : FUSIBLE FICHE PLATE (7,5A) x25 (5x)  
63/1785-10 : FUSIBLE FICHE PLATE (10A) x25 (5x)  
63/1785-15 : FUSIBLE FICHE PLATE (15A) x25 (5x)  
63/1785-20 : FUSIBLE FICHE PLATE (20A) x25 (5x)  
63/1785-25 : FUSIBLE FICHE PLATE (25A) x25 (5x)  
63/1785-30 : FUSIBLE FICHE PLATE (30A) x25 (5x)

#### 63/1787-101 - ASSORTIMENT DE FUSIBLE MICRO



Fusible "Mini" 3A x5  
Fusible "Mini" 5A x5  
Fusible "Mini" 7,5A x15  
Fusible "Mini" 10A x15  
Fusible "Mini" 15A x15  
Fusible "Mini" 20A x10  
Fusible "Mini" 25A x10  
Fusible "Mini" 30A x5

#### 63/1788-10 - ASSORTIMENT DE FUSIBLE MEGA



*Article(s) Lié(s)*

63/1788-20 : FUSIBLE MEGA (20A) x10 (1x)  
63/1788-30 : FUSIBLE MEGA (30A) x10 (2x)  
63/1788-40 : FUSIBLE MEGA (40A) x10 (3x)  
63/1788-50 : FUSIBLE MEGA (50A) x10 (2x)  
63/1788-60 : FUSIBLE MEGA (60A) x10 (3x)  
63/1788-70 : FUSIBLE MEGA (70A) x10 (2x)  
63/1788-80 : FUSIBLE MEGA (80A) x10 (1x)  
63/1788-100 : FUSIBLE MEGA (100A) x10 (1x)

#### 63/1784-2 - ASSORTIMENT DE FUSIBLE CERAMIQUE



*Article(s) Lié(s)*

63/1783-5 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (5A) x25 (2x)  
63/1783-8 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (8A) x25 (2x)  
63/1783-10 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (10A) x25 (2x)  
63/1783-16 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (16A) x25 (2x)  
63/1783-25 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (25A) x25 (2x)  
63/1781-2 : FUSIBLE VERRE (2A) x25 (2x)

#### 63/1787-100 - ASSORTIMENT DE FUSIBLE MICRO



*Article(s) Lié(s)*

63/1785-5 : FUSIBLE FICHE PLATE (5A) x25 (2x)  
63/1785-75 : FUSIBLE FICHE PLATE (7,5A) x25 (2x)  
63/1785-10 : FUSIBLE FICHE PLATE (10A) x25 (2x)  
63/1785-15 : FUSIBLE FICHE PLATE (15A) x25 (2x)  
63/1785-20 : FUSIBLE FICHE PLATE (20A) x25 (2x)  
63/1785-25 : FUSIBLE FICHE PLATE (25A) x25 (2x)  
63/1785-30 : FUSIBLE FICHE PLATE (30A) x25 (2x)

#### 63/1784-1 - ASSORTIMENT 30 FUSIBLES CERAMIQUES



*Article(s) Lié(s)*

63/1783-5 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (5A) x25 (5x)  
63/1783-8 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (8A) x25 (15x)  
63/1783-16 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (16A) x25 (5x)  
63/1783-25 : FUSIBLE DE CERAMIQUE (25A) x25 (5x)

**63/1782-2** - ASSORTIMENT DE FUSIBLES DE VERRE



*Article(s) Lié(s)*

63/1781-2 : FUSIBLE VERRE (2A) x25 (2x)  
63/1781-5 : FUSIBLE VERRE (5A) x25 (2x)  
63/1781-10 : FUSIBLE VERRE (10A) x25 (2x)  
63/1781-15 : FUSIBLE VERRE (15A) x25 (2x)  
63/1781-25 : FUSIBLE VERRE (25A) x25 (2x)  
63/1781-30 : FUSIBLE VERRE (30A) x25 (2x)

---

## Boite à fusible

### 63/1791-3 - PORTE FUSIBLE



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Céramique       | 1                 |

### 63/1791-2 - PORTE FUSIBLE



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Céramique       | 1                 |

### 63/964-2 - BOITE FUSIBLES



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Céramique       | 6                 |

### 63/964-3 - PORTE FUSIBLES



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Céramique       | 8                 |

### 23/964-8 - PORTE FUSIBLES



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Céramique       | 8                 |

### 63/964-4 - PORTE FUSIBLES



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Céramique       | 12                |

### 63/1791-6 - PORTE FUSIBLE



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Verre           | 1                 |

### 63/1791-1 - PORTE FUSIBLE



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Verre           | 1                 |

**63/1791-4 - PORTE FUSIBLE**


| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Plat            | 1                 |

**63/2000-123 - PORTE FUSIBLE**


| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Plat            | 1                 |

**63/2000-122 - PORTE FUSIBLES JEU**


| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Plat            | 1                 |

**63/964-6 - BOITE FUSIBLES**


| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Plat            | 5                 |

**63/964-5 - BOITE FUSIBLES**


| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Plat            | 5                 |

**63/1791-11 - PORTE FUSIBLE**


| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Plat            | 25                |

**23/964-10 - PORTE FUSIBLE**


| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Plat            | 26                |

**63/1791-8 - PORTE FUSIBLE (60A) MAXI**


| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Mega            | 1                 |



**63/1791-5** - PORTE FUSIBLE MAXI



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Mega            | 1                 |

**63/1791-7** - PORTE FUSIBLE MINIVAL



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| Micro           | 1                 |

**63/1791-9** - PORTE FUSIBLE MEGA OTO M8



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| MegaVAL         | 1                 |

**63/1791-10** - PORTE FUSIBLE MIDI M5



| Type de fusible | Nombre de fusible |
|-----------------|-------------------|
| MidiVAL         | 1                 |

## Fusible verre

**63/1781-250** - FUSIBLE VERRE (0,25A) x25 Ø 5.0 - L.20mm



**63/1781-500** - FUSIBLE VERRE (0,5A) x25 Ø 5.0 - L.20mm



**63/1781-2** - FUSIBLE VERRE (2A) x25 Ø 6.3 - L.32mm



**63/1781-31** - FUSIBLE VERRE (2,5A) x25



**63/1781-33** - FUSIBLE VERRE (3A) x10 Ø 5.0 - L.20mm



**63/1781-3** - FUSIBLE VERRE (3A) x25 Ø 6.3 - L.32mm



**63/1781-5** - FUSIBLE VERRE (5A) x25 Ø 6.3 - L.32mm



**63/1781-35** - FUSIBLE VERRE (5A) x10 Ø 5.0 - L.20mm



**63/1781-38** - FUSIBLE VERRE (8A) 10x Ø 5.0 - L.20mm



**63/1781-10** - FUSIBLE VERRE (10A) x25 Ø 6.3 - L.32mm



**63/1781-15** - FUSIBLE VERRE (15A) x25 Ø 6.3 - L.32mm



**63/1781-20** - FUSIBLE VERRE (20A) x25 Ø 6.3 - L.32mm



**63/1781-25** - FUSIBLE VERRE (25A) x25 Ø 6.3 - L.32mm



**63/1781-30** - FUSIBLE VERRE (30A) x25 Ø 6.3 - L.32mm



## Fusible céramique

---

**63/1783-5** - FUSIBLE DE CERAMIQUE (5A) x25



---

**63/1783-8** - FUSIBLE DE CERAMIQUE (8A) x25



---

**63/1783-10** - FUSIBLE DE CERAMIQUE (10A) x25



---

**63/1783-16** - FUSIBLE DE CERAMIQUE (16A) x25



---

**63/1783-25** - FUSIBLE DE CERAMIQUE (25A) x25



## Fusible fiche plate

**63/1785-3** - FUSIBLE FICHE PLATE (3A) x25



**63/1785-4** - FUSIBLE FICHE PLATE (4A) x25



**63/1785-5** - FUSIBLE FICHE PLATE (5A) x25



**63/1785-75** - FUSIBLE FICHE PLATE (7,5A) x25



**63/1785-10** - FUSIBLE FICHE PLATE (10A) x25



**63/1785-15** - FUSIBLE FICHE PLATE (15A) x25



**63/1785-20** - FUSIBLE FICHE PLATE (20A) x25




**63/1785-25** - FUSIBLE FICHE PLATE (25A) x25



**63/1785-30** - FUSIBLE FICHE PLATE (30A) x25



## Fusible automatique fiche plate



| Réf.      | Amp (A) | Couleur | Quantité |
|-----------|---------|---------|----------|
| 63/1794-1 | 5       | Beige   | 5        |
| 63/1794-2 | 7.5     | Marron  | 5        |
| 63/1794-3 | 10      | Rouge   | 5        |
| 63/1794-4 | 15      | Bleu    | 5        |
| 63/1794-5 | 20      | Jaune   | 5        |
| 63/1794-6 | 25      | Blanc   | 5        |
| 63/1794-7 | 30      | Vert    | 5        |

## Fusible MICRO fiche plate

**63/1787-3** - FUSIBLES MICRO (3A) x25



**63/1787-5** - FUSIBLE MICRO (5A) x25



**63/1787-75** - FUSIBLE MICRO (7,5A) x25



**63/1787-10** - FUSIBLE MICRO (10A) x25



**63/1787-15** - FUSIBLE MICRO (15A) x25



**63/1787-20** - FUSIBLE MICRO (20A) x25



**63/1787-25** - FUSIBLE MICRO (25A) x25



**63/1787-30** - FUSIBLE MICRO (30A) x25





## Fusible MEGA fiche plate

**63/1788-20** - FUSIBLE MEGA (20A) x10



**63/1788-30** - FUSIBLE MEGA (30A) x10



**63/1788-40** - FUSIBLE MEGA (40A) x10



**63/1788-50** - FUSIBLE MEGA (50A) x10



**63/1788-60** - FUSIBLE MEGA (60A) x10



**63/1788-70** - FUSIBLE MEGA (70A) x10



**63/1788-80** - FUSIBLE MEGA (80A) x10



**63/1788-100** - FUSIBLE MEGA (100A) x10



## Fusible MIDI VAL

**63/1789-1** - FUSIBLE MIDIVAL (30A) x1

87390344, 82023625



**63/1789-2** - FUSIBLE MIDIVAL (40A) x1



**63/1789-3** - FUSIBLE MIDIVAL (50A) x1



**63/1789-4** - FUSIBLE MIDIVAL (60A) x1



**63/1789-5** - FUSIBLE MIDIVAL (70A) x1

57M8048



**63/1789-6** - FUSIBLE MIDIVAL (80A) x1



**63/1789-7** - FUSIBLE MIDIVAL (100A) x1

700057005



**63/1789-8** - FUSIBLE MIDIVAL (125A) x1



## Fusible MEGA VAL

---

**63/1789-9** - FUSIBLE MEGAVAL (100A) x1

001036580



**63/1789-10** - FUSIBLE MEGAVAL (125A) x1

11056290



**63/1789-11** - FUSIBLE MEGAVAL (150A) x1

4276186M1



**63/1789-12** - FUSIBLE MEGAVAL (175A) x1

3789731M1



**63/1789-13** - FUSIBLE MEGAVAL (200A) x1

140577902, 4353714M1



**63/1789-14** - FUSIBLE MEGAVAL (225A) x1

3789732M1



**63/1789-15** - FUSIBLE MEGAVAL (250A) x1

82033972, 84174069, 140577902



## Fusibles à ruban

---

**63/2000-119** - FUSIBLE RUBAN (50A) x1



---

**63/2000-120** - FUSIBLE RUBAN (80A) x1



---

**63/2000-121** - FUSIBLE A RUBAN (100A) x1



• Composants électriques / Contacteur électrique •

Contacteur à poussoir et accessoires

63/1884-157 - BOUTON POUSSOIR CABINE FEUX DE DETRESSE



| Type | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------|----------------------------------------|
| Push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

63/1884-148 - BOUTON POUSSOIR CABINE INTERRUPTEUR STOP AND GO



| Type | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------|----------------------------------------|
| Push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

63/1884-151 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE POWER SHIFT



| Type | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------|----------------------------------------|
| Push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

63/1884-133 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE GYROPHARE



| Type | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------|----------------------------------------|
| Push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

63/1884-24 - BOUTON POUSSOIR



| Type | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------|----------------------------------------|
| Push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

63/1884-150 - BOUTON POUSSOIR CABINE PROGRAMMATION TABLEAU DE BORD



| Type | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------|----------------------------------------|
| Push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

63/1884-149 - BOUTON POUSSOIR CABINE PROGRAMMATION TABLEAU DE BORD



| Type | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------|----------------------------------------|
| Push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-28 - BOUTON POUSSOIR**


| Type | Fonction       | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------------|----------------------------------------|
| Push | Démarrage/Stop | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-30 - BOUTON POUSSOIR**


| Type | Fonction       | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------------|----------------------------------------|
| Push | Démarrage/Stop | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-25 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE**


| Type | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------|----------------------------------------|
| Push | Commande | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-20 - BOUTON POUSSOIR**


| Type | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|------|----------|----------------------------------------|
| Push | Commande | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-153 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR**


| Type | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|------|-----------|----------------------------------------|
| Push | Extérieur | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-155 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE**


| Type | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|------|-----------|----------------------------------------|
| Push | Extérieur | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-154 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE**


| Type | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|------|-----------|----------------------------------------|
| Push | Extérieur | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-33 - BOUTON POUSSOIR**


| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Eclairage | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-6 - BOUTON POUSSOIR**


| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Eclairage | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-1 - BOUTON POUSSOIR**


| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Eclairage | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-5 - BOUTON POUSSOIR**


| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Eclairage | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-35 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE COMMANDE PHARE DE TRAVAIL AR**


| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Eclairage | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-83 - BOUTON POUSSOIR**


| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Eclairage | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-7 - BOUTON POUSSOIR GYROPHARE**


| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Eclairage | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-3 - BOUTON POUSSOIR**


| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Eclairage | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-11 - BOUTON POUSSOIR**


| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Eclairage | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-2 - BOUTON POUSSOIR**


| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-113 - BOUTON POUSSOIR BLOCAGE DIFFERENTIEL**


| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-18 - BOUTON POUSSOIR ESSUIE GLACE**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-40 - BOUTON POUSSOIR**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-147 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE ENCLenchement 4X4**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-84 - BOUTON POUSSOIR VENTILATEUR**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-146 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE PHARES TRAVAIL AV**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-15 - BOUTON POUSSOIR**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Cabine   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-12 - BOUTON POUSSOIR**



| Type      | Fonction       | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------------|----------------------------------------|
| Push push | Démarrage/Stop | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-10 - BOUTON POUSSOIR 4x4**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Commande | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-14 - BOUTON POUSSOIR**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Commande | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |



**63/1884-13 - BOUTON POUSSOIR PTO**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Commande | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-8 - BOUTON POUSSOIR**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Commande | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-4 - BOUTON POUSSOIR**



| Type      | Fonction | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| Push push | Divers   | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-139 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE**



| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Extérieur | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-138 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO**



| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Extérieur | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-156 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE ENCLenchement PTO**



| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Extérieur | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-140 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE**



| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Extérieur | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

**63/1884-129 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO**



| Type      | Fonction  | Article(s) Lié(s)                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Push push | Extérieur | 63/1934-52: SUPPORT DE FEU DE POSITION |

## Case-IH

### 25/1884-91 - BOUTON POUSSOIR

1964848C1

**Tracteur:** 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

### 27/1884-72 - BOUTON POUSSOIR

**Tracteur:** C42, C48, C55, C64, C70



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 25/1884-76 - BOUTON POUSSOIR

133700580002

**Tracteur:** C42, C48, C55, C64, C70



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 25/1884-73 - BOUTON POUSSOIR

133700580004

**Tracteur:** C42, C48, C55, C64, C70



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 25/1884-72 - BOUTON POUSSOIR

139900580153, 133700580008

**Tracteur:** C42, C48, C55, C64, C70



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 25/1884-27 - AMPOULE

190003452250, 3141107R1

**Tracteur:** C42, C48, CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS52, CS63, CS68, CS75, CS78, CS86, CS94



### 27/1884-90 - BOUTON POUSSOIR

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68, CS75, CS78, CS86, CS94



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

## Case-IH

### 25/1884-90 - BOUTON POUSSOIR

140258062

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->)



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

### 25/1884-70 - BOUTON POUSSOIR

140258061

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->)



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

### 25/1884-114 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO

140258046

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS78, CS86, CS94



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |

### 54/1884-115 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO

140558044

**Tracteur:** CS100, CS100Pro, CS105Pro, CS80, CS80Pro, CS85Pro, CS90, CS90Pro, CS95Pro, CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX1195, CVX140, CVX150, CVX160, CVX175, CVX195



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |

### 54/1884-122 - BOUTON POUSSOIR CABINE LEVER RELEVAGE AVANT

140558048

**Tracteur:** CS100, CS80, CS90, CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX1195, CVX140, CVX150, CVX160, CVX175, CVX195, JX1070C, JX1075C, JX1085C, JX1095C, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU135, Quantum 75C, Quantum 85C, Quantum 95C



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 54/1884-123 - BOUTON POUSSOIR CABINE DESCENDRE RELEVAGE AVANT

140558047

**Tracteur:** CS100, CS90, CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX1195, CVX140, CVX150, CVX160, CVX175, CVX195, JX1070C, JX1075C, JX1085C, JX1095C, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU135, Quantum 75C, Quantum 85C, Quantum 95C



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

## Case-IH

### 54/1884-116 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

140558045

**Tracteur:** CS100Pro, CS105Pro, CS80Pro, CS85Pro, CS90Pro, CS95Pro, CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX1195, CVX140, CVX150, CVX160, CVX175, CVX195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 54/1884-117 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE

140558046

**Tracteur:** CS100Pro, CS105Pro, CS80Pro, CS85Pro, CS90Pro, CS95Pro, CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX1195, CVX140, CVX150, CVX160, CVX175, CVX195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 54/1884-118 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR (BRUN)

140558064

**Tracteur:** CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX1195, CVX140, CVX150, CVX160, CVX175, CVX195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 54/1884-119 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR (BRUN)

140558065

**Tracteur:** CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX1195, CVX140, CVX150, CVX160, CVX175, CVX195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 54/1884-120 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR (BLEU)

140558062

**Tracteur:** CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1195, CVX140, CVX150, CVX160, CVX175, CVX195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 54/1884-121 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR (BLEU)

140558063

**Tracteur:** CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX1195, CVX140, CVX150, CVX160, CVX175, CVX195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 63/1884-5 - BOUTON POUSSOIR

**Tracteur:** DGD4

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |



## Case-IH

### 63/1884-15 - BOUTON POUSSOIR

Tracteur: DGD4



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 63/1884-18 - BOUTON POUSSOIR ESSUIE GLACE

Tracteur: DGD4



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 63/1884-24 - BOUTON POUSSOIR

Tracteur: DGD4



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |

### 63/1884-83 - BOUTON POUSSOIR

Tracteur: DGD4



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 63/1884-84 - BOUTON POUSSOIR VENTILATEUR

Tracteur: DGD4



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 24/1884-88 - CONTACTEUR PTO

Tracteur: JX105U (1/08 -), JX75U (1/08 -), JX85U (1/08 -), JX95U (1/08 -), Maxxum100 (1/07 -), Maxxum110 (1/07 -), Maxxum120 (1/07 -), Maxxum125 (1/07 -), Maxxum130 (1/07 -), Maxxum140 (1/07 -), MXM120 (6/02 -), MXM130 (6/02 -), MXM140 (6/02 -), MXM155 (6/02 -), MXU100 (7/03 -), MXU110 (7/03 -), MXU115 (7/03 -), MXU125 (7/03 -), MXU135 (7/03 -), Puma115 (1/07 -), Puma125 (1/07 -), Puma140 (1/07 -), Puma155 (1/07 -), Puma165 (1/07 -), Puma180 (1/07 -), Puma195 (1/07 -), Puma210 (1/07 -)



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Divers   |

**54/1884-162 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO**



## 25/1884-87 - BOUTON POUSSOIR

**Tracteur:** MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C.

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Divers   |

## 25/1884-88 - BOUTON POUSSOIR

**Tracteur:** MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU130, MXU135

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Divers   |

**21/1884-54 - BOUTON POUSSOIR**

**Tracteur:** 2807, 3607, 4007, 4507, 4507C, 4807, 4807C, 5207, 5207C, 6007, 6007C, 6207, 6207C, 6507, 6507C, 6807, 6807C, 6907, 6907C, 7007, 7207, 7207C, 7807, Agropacompact 3.30V/F, Agropacompact 3.50S, Agropacompact 3.50V/F, Agropacompact 3.70V/F, Agropacompact 3.90F, Agropacompact 3.90S, Agropirma 4.31, Agropirma 4.56, Agropirma 6.06, Agropirma 6.16, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, DX120, DX120A, DX140, DX140A, DX145, DX145A, DX160, DX160A, DX230, DX230A, DX250, DX250A, DX250V, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V, DX3.30VC, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, DX80, DX80A, DX85, DX85A, DX86, DX86A, DX90, DX90A, DX92, DX92A, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57, Infrac 6.30, Infrac 6.30T, Infrac 6.60

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

**21/1884-61 - BOUTON POUSSOIR ESSUIE GLACE**

**Tracteur:** 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807, 6807C, 6907C, 7007C, 7207, 7207C, 7807, 7807C, Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroxta 3.57, Agroxta 4.07, Agroxta 4.17, Agroxta 4.47, Agroxta 4.57, Agroxta 6.07, DX3.10SC, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30VC, DX3.50SC, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Dxab 110, Dxab 120, Dxab 145, Dxab 160, Dxab 250, Dxab 85, Dxab 86, Dxab 90, Dxab 92, Dxbis 110, Dxbis 120, Dxbis 140, Dxbis 145, Dxbis 160, Dxbis 230, Dxbis 85, Dxbis 90, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57, Intrac 6.30, Intrac 6.60

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Divers   |

## 21/1884-64 - BOUTON POUSSOIR

01177165

**Tracteur:** 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, Agropact 3.30V/F, Agropact 3.50S, Agropact 3.50V/F, Agropact 3.70V/F, Agropact 3.90F, Agropact 3.90S, Agropact 4.31, Agropact 4.56, Agropact 6.06, Agropact 6.16, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX120, DX120A, DX160, DX160A, DX230, DX230A, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, DX80, DX80A, DX86, DX86A, DX92, DX92A, Intrac 6.30, Intrac 6.30T, Intrac 6.60



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

## 21/01177149 - INTERRUPTEUR

01231492. 01177149

**Tracteur:** 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, Agroprima 4.31, Agroprima 4.51, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroxta 3.57, Agroxta 4.07, Agroxta 4.17, Agroxta 4.47, Agroxta 4.57, Agroxta 6.07, Agroxta 6.17, DX3.10SC, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30VC, DX3.50SC, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Dxab 110, Dxab 120, Dxab 145, Dxab 160, Dxab 250, Dxab 80, Dxab 85, Dxab 86, Dxab 90, Dxab 92. Dxbis 110. Dxbis 120. Dxbis 140. Dxbis 145. Dxbis 160. Dxbis 230. Dxbis 85. Dxbis 90. Hoopen DX4.17. Hoopen DX4.57. Intrac 6.30. Intrac 6.60

**Moissonneuse-Batteuse:** Actor 5510, Actor 5520, Ectron 5530, Farmliner 3370, M35.80 Bis FG1, M36.10, M36.30, M36.40, Powerliner 4030, Powerliner 4035, Starliner 4040, Starliner 4045, Topliner 4060, Topliner 4065, Topliner 4068, Topliner 4075, Topliner 4080, Topliner 4090, Topliner 8XL

**21/04338409 - INTERRUPTEUR**

04338409

**Tracteur:** 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7210 TTV, 7807C, Agropacompact 3.30V/F, Agropacompact 3.50S, Agropacompact 3.50V/F, Agropacompact 3.70V/F, Agropacompact 3.90F, Agropacompact 3.90S, Agroprima 4.31, Agroprima 4.51, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81, Agrotron 100MKIII, Agrotron 105MKIII, Agrotron 106MKIII, Agrotron 108, Agrotron 110, Agrotron 110MKIII, Agrotron 115MKIII, Agrotron 118, Agrotron 120, Agrotron 120MKIII, Agrotron 128, Agrotron 130, Agrotron 135MKIII, Agrotron 140, Agrotron 150, Agrotron 150.7, Agrotron 150MKIII, Agrotron 155, Agrotron 160MKIII, Agrotron 165, Agrotron 165.7, Agrotron 165MKIII, Agrotron 175MKIII, Agrotron 180.7, Agrotron 200MKIII, Agrotron 210, Agrotron 215, Agrotron 230MKIII, Agrotron 235, Agrotron 260MKIII, Agrotron 265, Agrotron 80, Agrotron 80MKIII, Agrotron 85MKIII, Agrotron 90, Agrotron 90MKIII, Agrotron M410, Agrotron M410 Profile, Agrotron M420, Agrotron M420 Profile, Agrotron M600, Agrotron M610, Agrotron M610 Profile, Agrotron M615, Agrotron M615 Profile, Agrotron M620, Agrotron M620 Profile, Agrotron M625, Agrotron M640, Agrotron M640 Profile, Agrotron M650, Agrotron M650 Profile, Agrotron TTV 410, Agrotron TTV 420, Agrotron TTV 430, Agrotron TTV 610, Agrotron TTV 620, Agrotron TTV 630, Agrotron TTV1130, Agrotron TTV1145, Agrotron TX31160, Agrotron X710, Agrotron X720, Agrotron X730, Agrotron X730VF, Agrotron X730VC, DX3.05S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Dxab 110, Dxab 120, Dxab 85, Dxab 86, Dxab 90, Dxab 92, Hoxpen DX4.17, Hoxpen DX4.57, Intrac 2004, Intrac 6.30, Intrac 6.60



**21/1884-55 - BOUTON POUSSOIR**

01177164

**Tracteur:** 6507C, DX120, DX120A, DX160, DX160A, DX230, DX230A, DX250, DX250A, DX250V, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, DX80, DX80A, DX86, DX86A



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

## Deutz

### 63/1884-156 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE ENCLenchement PTO

0441153310, 276593500, 04411533, 3605558

**Tracteur:** 7210 TTV, 7230 TTV, 7250 TTV, Agrofarm 410 (- 25001), Agrofarm 410 (- 30001), Agrofarm 420 (- 25001), Agrofarm 420 (- 30001), Agrofarm 430 (- 25001), Agrofarm 430 (- 30001), Agropius 315 Ecoline (- 15001), Agropius 315 Ecoline (- 20001), Agropius 320 (- 1001 / 15001), Agropius 320 (- 5001 / 20001), Agropius 410 (- 1001 / 15001), Agropius 410 (- 5001 / 20001), Agropius 420 Profiline (- 1001 / 15001), Agrotion 100 (- 8009 2000 / - 8010 2000), Agrotion 100MKIII (- 8087 1001), Agrotion 105MKIII (- 8088 1001), Agrotion 106 (- 8012 2000), Agrotion 106MKIII (- 8089), Agrotion 108 (- 8110 1001), Agrotion 110 (- 8088 6001), Agrotion 110 (- 8088 8001), Agrotion 110 (- 8014 2000), Agrotion 110MKIII (- 8090), Agrotion 115 (- 8063 2000), Agrotion 115MKIII (- 8091), Agrotion 118 (- 8111 1001), Agrotion 120 (- 8018 2000), Agrotion 120 (- 8164 1201), Agrotion 120 (- 8211 1001), Agrotion 120MKIII (- 8092), Agrotion 120MKIII (- 8092 2001), Agrotion 128 (- 8112 1001), Agrotion 130 (- 8113 1001), Agrotion 130 (- 8165 1201), Agrotion 130 (- 8212 3001), Agrotion 135 (- 8019 2000), Agrotion 135MKIII (- 8093), Agrotion 135MKIII (- 8093 2001), Agrotion 140 (- 8114 1001), Agrotion 150 (- 8020 2000), Agrotion 150 (- 8166 1201), Agrotion 150 (- 8213 1001), Agrotion 150.7 (- 8167 1201), Agrotion 150.7 (- 8214 1001), Agrotion 150MKIII (- 8094), Agrotion 150MKIII (- 8094 2001), Agrotion 155 (- 8115 1001), Agrotion 160 (- 8029), Agrotion 160MKIII (- 8097), Agrotion 165 (- 8095 6001), Agrotion 165.7 (- 8168 1201), Agrotion 165.7 (- 8215 1001), Agrotion 165MKIII (- 8095), Agrotion 165MKIII (- 8095 2001), Agrotion 175 (- 8030), Agrotion 175MKIII (- 8098), Agrotion 180.7 (- 8169 1001), Agrotion 200, Agrotion 200MKIII (- 8099), Agrotion 210 (- 8106 1001), Agrotion 215 (- 8170 1001), Agrotion 230 (- 8058), Agrotion 230MKIII (- 8100), Agrotion 235 (- 8100 3001), Agrotion 260 (- 8059), Agrotion 260MKIII (- 8101), Agrotion 265 (- 8101 3001), Agrotion 4.70 (- 8001 / 8002), Agrotion 4.80 (- 8003 / 8004), Agrotion 4.85 (- 8005 / 8006), Agrotion 4.90 (- 8007 / 8008), Agrotion 4.95 (- 8009 / 8010), Agrotion 6.00 (- 8011 / 8012), Agrotion 6.01 (- 8028), Agrotion 6.05 (- 8013 / 8014), Agrotion 6.15 (- 8015 / 8016), Agrotion 6.20 (- 8017 / 8018), Agrotion 6.30 (- 8019), Agrotion 6.45 (- 8020), Agrotion 6150, Agrotion 6150.4, Agrotion 6160, Agrotion 6160.4, Agrotion 6180, Agrotion 6190, Agrotion 80 (- 8081 6001), Agrotion 80 (- 8003 2000 / - 8004 2000), Agrotion 80MKIII (- 8081 1001), Agrotion 85 (- 8005 2000 / - 8006 2000), Agrotion 85MKIII (- 8083 1001), Agrotion 90 (- 8007 2000 / - 8008 2000), Agrotion 90 (- 8085 6001), Agrotion 90MKIII (- 8085 1001), Agrotion L710 (ZKDU0702W0LD10010), Agrotion L720, Agrotion M410, Agrotion M410 Profiline, Agrotion M420, Agrotion M420 Profiline, Agrotion M600 (- 10010 / 30000), Agrotion M600 (- 20001), Agrotion M610 (- 10010 / 30000), Agrotion M610 (- 20001), Agrotion M610 Profiline, Agrotion M610 Profiline (- 20001), Agrotion M615, Agrotion M615 Profiline, Agrotion M620 (- 10010 / 30000), Agrotion M620 (- 20001), Agrotion M620 Profiline, Agrotion M620 Profiline (- 20001), Agrotion M625, Agrotion M640 (- 10010 / 30000), Agrotion M640 (- 20001), Agrotion M640 Profiline, Agrotion M640 Profiline (- 20001), Agrotion M650, Agrotion M650 (- 20001), Agrotion M650 Profiline, Agrotion M650 Profiline (- 20001), Agrotion TTV 410, Agrotion TTV 420, Agrotion TTV 430, Agrotion TTV 610, Agrotion TTV 620, Agrotion TTV 630 (- 10001), Agrotion X710 (WXSJ330400LD10001), Agrotion X710 (WSXL900400LD10001), Agrotion X720 (WSXJ340400LD10001), Agrotion X720 (WSXL930400LD10001)



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |

### 21/090010015 - INTERRUPTEUR

090010015

**Tracteur:** 7210 TTV, Agrotion 120, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 165.7, Agrotion 180.7, Agrotion 265, Agrotion K110, Agrotion K120, Agrotion K420 Profiline, Agrotion K430 Profiline, Agrotion K610 Profiline, Agrotion K90, Agrotion M610 Profiline, Agrotion M620 Profiline, Agrotion M640 Profiline, Agrotion M650 Profiline, Agrotion TTV 410, Agrotion TTV 420, Agrotion TTV 430, Agrotion TTV 610, Agrotion TTV 620, Agrotion TTV 630, Agrotion X710, Agrotion X720

### 21/27659140010 - INTERRUPTEUR

276591400, 27659140010

**Tracteur:** Agroclimber 310 V C-N-M-L, Agroclimber 410, Agroclimber 410F, Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F75, Agrocompact F90, Agropius 310, Agropius 310 Ecoline, Agropius 315 Ecoline, Agropius 320, Agropius 320 Ecoline, Agropius 410, Agropius 410 Ecoline, Agropius 420 Profiline

### 63/1884-146 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE PHARES TRAVAIL AV

276591110

**Tracteur:** Agroclimber 410, Agroclimber V105, Agropius 75, Agropius 85, Agropius 95, Agropius 95 New, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 610, Agrotion 620



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



## Deutz

### 21/27659203010 - BOUTON POUSSOIR

276592030, 27659203010

**Tracteur:** Agroclimber 410, Agroclimber 410F, Agroclimber V100 M-N, Agroclimber V105, Agroclimber V70 C-N, Agroclimber V80 N-M-L, Agroclimber V90 M-N-C, Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F75, Agrocompact F90, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agroplus 310F Ecoline, Agroplus 315F Ecoline, Agroplus 320F, Agroplus 320F Ecoline, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 405F Ecoline, Agroplus 410F, Agroplus 410F Ecoline, Agroplus 410S, Agroplus 410V, Agroplus 420F, Agroplus 420F Ecoline, Agroplus 420S, Agroplus 420V, Agroplus 67, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus 95 New, Agroplus F100, Agroplus F70, Agroplus F75, Agroplus F90, Agroplus S100, Agroplus S70, Agroplus S75, Agroplus S90, Agrotac 100, Agrotac 110

### 21/00131855210 - BOUTON POUSSOIR

00131855210, 001318552

**Tracteur:** Agroclimber 410, Agroclimber 410F, Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrolux 100, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 90, Agrolux 95, Agrotion 120, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 165.7, Agrotion 180.7, Agrotion 265, Agrotion K100, Agrotion K100 Profiline, Agrotion K110, Agrotion K110 Profiline, Agrotion K120, Agrotion K120 Profiline, Agrotion K410, Agrotion K420, Agrotion K420 Profiline, Agrotion K430, Agrotion K430 Profiline, Agrotion K610, Agrotion K610 Profiline, Agrotion K90, Agrotion K90 Profiline, Agrotion M650 Profiline, Agrotion TTV1130, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160, Agrotion X710, Agrotion X720

### 21/1884-57 - BOUTON POUSSOIR DIFFERENTIEL

01176567

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Intrac 6.30, Intrac 6.30T, Intrac 6.60



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

### 21/1884-63 - BOUTON POUSSOIR

01177876

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.30VC, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57, Intrac 6.30, Intrac 6.30T, Intrac 6.60



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 21/1884-65 - BOUTON POUSSOIR

01177163

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.30VC, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57, Intrac 6.30, Intrac 6.30T, Intrac 6.60



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

## Deutz

### 21/1884-66 - BOUTON POUSSOIR

01177162

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroextra 3.57, Agroextra 4.07, Agroextra 4.17, Agroextra 4.47, Agroextra 4.57, Agroextra 6.07, Agroextra 6.17, DX120, DX120A, DX160, DX160A, DX230, DX230A, DX250, DX250A, DX250V, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.30VC, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, DX80, DX80A, DX86, DX86A, DX92, DX92A, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57, Intrac 6.30, Intrac 6.30T, Intrac 6.60



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 63/1884-10 - BOUTON POUSSOIR 4x4

0075945020, 0075945020

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F75, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrolux F50, Agrolux F60, Agrolux F70, Agrolux F80, Agrolux F100, Agrolux 100, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 75, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 95, Agrolux 95 New, Agrolux S100, Agrolux 100, Agrolux 110, DX160, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Intrac 6.30, Intrac 6.60



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

### 29/1884-161 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE BLOQUAGE DIFFERENTIEL

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F75, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrolux 410, Agrolux 410T, Agrolux 420, Agrolux 420T, Agrolux 420TB, Agrolux 430, Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux F50, Agrolux F60, Agrolux F70, Agrolux F80, Agrolux 100, Agrolux 310, Agrolux 320, Agrolux 320F, Agrolux 320S, Agrolux 320V, Agrolux 410, Agrolux 410F, Agrolux 410S, Agrolux 410V, Agrolux 420, Agrolux 420F, Agrolux 420S, Agrolux 420V, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 75, Agrolux 77, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 95, Agrolux 95 New, Agrolux F100, Agrolux F70, Agrolux F75, Agrolux F90, Agrolux S100, Agrolux S70, Agrolux S75, Agrolux S90, Agrolux 100, Agrolux 110



### 21/1884-93 - BOUTON POUSSOIR PTO

27659177020, 27659177020, 27659177010, 27659177010

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F90, Agrolux 100, Agrolux 85, Agrolux 100, Agrolux 67, Agrolux 75, Agrolux 85, Agrolux 95, Agrolux 95 New, Agrolux F100, Agrolux F70, Agrolux F75, Agrolux 160MKIII, Agrolux 175MKIII, Agrolux 200MKIII, Agrolux K100, Agrolux K100 Proline, Agrolux K110, Agrolux K120, Agrolux K120 Proline, Agrolux K90, Agrolux K90 Proline



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 21/1884-95 - BOUTON POUSSOIR AIDE DEMARRAGE

27659250010, 27659250010

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F90, Agrolux 95, Agrolux 95 New, Agrolux F100, Agrolux F70, Agrolux F75



| Type | Fonction       |
|------|----------------|
| Push | Démarrage/Stop |

## Deutz

### 63/1884-113 - BOUTON POUSSOIR BLOCAGE DIFFERENTIEL

04406672, 04443872, 000813350, 00081335010

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F75, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 420, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux F50, Agrolux F60, Agrolux F70, Agrolux F80, Agrolux 100, Agrolux 310, Agrolux 320, Agrolux 320F, Agrolux 320S, Agrolux 320V, Agrolux 410, Agrolux 410F, Agrolux 410S, Agrolux 410V, Agrolux 420, Agrolux 420F, Agrolux 420S, Agrolux 420V, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 75, Agrolux 77, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 95, Agrolux 95 New, Agrolux F100, Agrolux F70, Agrolux F75, Agrolux F90, Agrolux S100, Agrolux S70, Agrolux S75, Agrolux S90, Agrolux 100, Agrolux 110



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 21/27659183010 - INTERRUPTEUR

276591830, 27659183010

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F75, Agrocompact F90, Agrolux F50, Agrolux F60, Agrolux F70, Agrolux F80

### 21/276592190 - INTERRUPTEUR

276592190

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact 75F3, Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F75, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrolux 320F, Agrolux 320S, Agrolux 320V, Agrolux 410F, Agrolux 410S, Agrolux 410V, Agrolux 420F, Agrolux 420S, Agrolux 420V, Agrolux F100, Agrolux F70, Agrolux F75, Agrolux F90, Agrolux S100, Agrolux S70, Agrolux S75, Agrolux S90

### 21/000827654 - BOUTON POUSSOIR

04407034, 000827654

**Tracteur:** Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F75, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrolux 100, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 75, Agrolux 77, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 95, Agrolux 95 New, Agrolux 100, Agrolux 110, Agrolux 125, Agrolux 130, Agrolux 150, Agrolux 170, Agrolux 610, Agrolux 620

### 63/1884-147 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE ENCLenchement 4X4

276592660

**Tracteur:** Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrolux 310, Agrolux 315 Ecoline, Agrolux 320, Agrolux 320F, Agrolux 320S, Agrolux 320V, Agrolux 410, Agrolux 410F, Agrolux 410S, Agrolux 410V, Agrolux 420, Agrolux 420F, Agrolux 420S, Agrolux 420V, Agrolux 67, Agrolux 77, Agrolux 87, Agrolux F100, Agrolux F70, Agrolux F75, Agrolux F90, Agrolux S100, Agrolux S70, Agrolux S75, Agrolux S90



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 29/1884-159 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE PTO

276591420, 276591420, 276591420

**Tracteur:** Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrolux 100, Agrolux 67, Agrolux 75, Agrolux 77, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 95, Agrolux 95 New



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

## Deutz

### 63/1884-154 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

276593470

**Tracteur:** Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410, Agroplus 420 Profiline, Agrottron 165.7, Agrottron 265, Agrottron K420, Agrottron K430, Agrottron K610, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |

### 21/00154104020 - INTERRUPTEUR

00154104020

**Tracteur:** Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrottron 6120.4, Agrottron 6130.4, Agrottron 6140, Agrottron 6140.4, Agrottron 6150, Agrottron 6150.4, Agrottron 6160, Agrottron 6160.4, Agrottron 6180, Agrottron 6190, Agrottron M410, Agrottron M420, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M615, Agrottron M620, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M650



### 21/1884-96 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

04412688

**Tracteur:** Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410, Agroplus 420 Profiline, Agrottron 100, Agrottron 100MKIII, Agrottron 105MKIII, Agrottron 106, Agrottron 106MKIII, Agrottron 108, Agrottron 110, Agrottron 110MKIII, Agrottron 115, Agrottron 115MKIII, Agrottron 118, Agrottron 120, Agrottron 120MKIII, Agrottron 128, Agrottron 130, Agrottron 135, Agrottron 135MKIII, Agrottron 140, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 150MKIII, Agrottron 155, Agrottron 160, Agrottron 160MKIII, Agrottron 165, Agrottron 165.7, Agrottron 165MKIII, Agrottron 175, Agrottron 175MKIII, Agrottron 180.7, Agrottron 200, Agrottron 200MKIII, Agrottron 210, Agrottron 215, Agrottron 230, Agrottron 230MKIII, Agrottron 235, Agrottron 260, Agrottron 260MKIII, Agrottron 265, Agrottron 4.70, Agrottron 4.80, Agrottron 4.85, Agrottron 4.90, Agrottron 4.95, Agrottron 6.00, Agrottron 6.01, Agrottron 6.05, Agrottron 6.15, Agrottron 6.20, Agrottron 6.30, Agrottron 6.45, Agrottron 80, Agrottron 80MKIII, Agrottron 85, Agrottron 85MKIII, Agrottron 90, Agrottron 90MKIII, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610 Profiline, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160, Agrottron X710, Agrottron X720



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

### 63/1884-155 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE

276593480

**Tracteur:** Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agroplus 310, Agroplus 315 Ecoline, Agroplus 320, Agroplus 410, Agroplus 420 Profiline, Agrottron 165.7, Agrottron 265, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610 Profiline, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |

### 21/00152202010 - INTERRUPTEUR

00152202010

**Tracteur:** Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrottron 6120.4, Agrottron 6130.4, Agrottron 6140.4, Agrottron 6150, Agrottron 6150.4, Agrottron 6160, Agrottron 6180, Agrottron 6190, Agrottron M410, Agrottron M420, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M615, Agrottron M620, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M650

## Deutz

### 29/1884-160 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE BLOQUAGE DIFFERENTIEL

00075944020, 00075944020, 00075944020, 0007594402

**Tracteur:** Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrokid 25, Agrokid 25HST, Agrokid 30, Agrokid 35, Agrokid 40, Agrokid 45, Agrokid 50, Agrokid 55

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 29/1884-158 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE COMMANDE POUR RELEVAGE

000812770, 000812770, 000812770

**Tracteur:** Agroplus 100, Agroplus 75, Agroplus 85, Agroplus 95, Agroplus 95 New, Agrotrac 110

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-149 - BOUTON POUSSOIR CABINE PROGRAMMATION TABLEAU DE BORD

276591390

**Tracteur:** Agroplus 100, Agroplus 60, Agroplus 75, Agroplus 80, Agroplus 85, Agroplus 95

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-150 - BOUTON POUSSOIR CABINE PROGRAMMATION TABLEAU DE BORD

276591380

**Tracteur:** Agroplus 100, Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 75, Agroplus 80, Agroplus 85, Agroplus 95

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-148 - BOUTON POUSSOIR CABINE INTERRUPTEUR STOP AND GO

27659264010

**Tracteur:** Agroplus 67, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus F100, Agroplus F70, Agroplus F75, Agroplus F90, Agroplus S100, Agroplus S70, Agroplus S75, Agroplus S90

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 21/1884-60 - BOUTON POUSSOIR LAVE GLACE

01177160

**Tracteur:** Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



## Deutz

### 21/04391524 - INTERRUPTEUR

04391524

**Tracteur:** Agropima 4.31, Agropima 4.36, Agropima 4.46, Agropima 4.51, Agropima 4.56, Agropima 6.06, Agropima 6.16, Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, Hopfen DX4.57

### 21/1884-59 - BOUTON POUSSOIR

01144004

**Tracteur:** Agrostar 6.71, Agrostar 6.81

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



### 21/1884-67 - BOUTON POUSSOIR PTO

01144003

**Tracteur:** Agrostar 6.71 (TG), Agrostar 6.81 (TG)

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



### 21/04416878 - BOUTON POUSSOIR

04416878

**Tracteur:** Agrotron 100, Agrotron 106, Agrotron 110, Agrotron 115, Agrotron 120, Agrotron 135, Agrotron 150, Agrotron 160, Agrotron 175, Agrotron 200, Agrotron 4.70, Agrotron 4.80, Agrotron 4.85, Agrotron 4.90, Agrotron 4.95, Agrotron 6.00, Agrotron 6.01, Agrotron 6.05, Agrotron 6.15, Agrotron 6.20, Agrotron 6.30, Agrotron 6.45, Agrotron 80, Agrotron 85, Agrotron 90

### 21/001030910 - BOUTON POUSSOIR

001030910

**Tracteur:** Agrotron 100MKIII, Agrotron 105MKIII, Agrotron 120, Agrotron 130, Agrotron 150, Agrotron 150.7, Agrotron 165.7, Agrotron 165MKIII, Agrotron 80MKIII, Agrotron 85MKIII, Agrotron 90MKIII

### 21/1884-94 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

276591410, 276591410

**Tracteur:** Agrotron 160MKIII, Agrotron 175MKIII, Agrotron 195, Agrotron 200MKIII, Agrotron L720

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 21/27659185010 - INTERRUPTEUR

276591850, 27659185010

**Tracteur:** Agrotron 195, Agrotron 200, Agrotron L710, Agrotron L720

### 21/27659256010 - BOUTON POUSSOIR

27659256010

**Tracteur:** Agrotron K100, Agrotron K110, Agrotron K120, Agrotron K410, Agrotron K420, Agrotron K430, Agrotron K610, Agrotron K90



## Deutz

### 63/1884-153 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR

276593370

**Tracteur:** Agrottron M640, Agrottron M650, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 21/01177158 - INTERRUPTEUR

01174305, 01177158

**Tracteur:** DX3.10V, DX3.30V/F, DX3.50S, DX3.50V/F, DX3.70V/F, DX3.90F, DX3.90S, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, Dxab 145, Intrac 6.30, Intrac 6.60

### 21/01176098 - INTERRUPTEUR

01176098

**Tracteur:** DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.06, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10

### 21/01177159 - INTERRUPTEUR

01174306, 01177159

**Tracteur:** DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Dxab 145, Intrac 6.30, Intrac 6.60

### 21/01177155 - INTERRUPTEUR

01177155

**Tracteur:** DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Dxab 250, Dxbis 230, Intrac 6.30, Intrac 6.60

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H, 5650H COM3, 5660H COM3, 5660HTS, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5670, 5680, 5680H, 5690, 5690H COM2, 5690H COM3, 5690HTS, 5690HTS COM2, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6040, 6040 HTS, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065 HTS, 6065HTS, 6090, 6090 HTS, 6090HTS, 6095 HTS, 6095HTS, Actor 5510, Actor 5520, Ectron 5530, M35.80 Bis FG1, M36.10, M36.30, M36.40, Powerliner 4030, Powerliner 4035, Starliner 4040, Starliner 4045, Topliner 4060, Topliner 4065, Topliner 4068, Topliner 4075, Topliner 4080, Topliner 4090, Topliner 8XL

### 21/01172579 - INTERRUPTEUR

01172579

**Tracteur:** DX6.50, DX7.10, Dxab 160, Dxbis 145, Dxbis 160

### 21/01172578 - INTERRUPTEUR

01172578

**Tracteur:** Dxab 160, Dxbis 145, Dxbis 160

## Deutz

### 21/1884-145 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE PHARES TRAVAIL AR

01145154

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H, 5650H COM3, 5660H COM3, 5660HTS, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5670, 5680, 5680H, 5690, 5690H COM2, 5690H COM3, 5690HTS, 5690HTS COM2, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6040, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS, Actor 5510, Actor 5520, Ectron 5530, Topliner 4060, Topliner 4065, Topliner 4068, Topliner 4075, Topliner 4080, Topliner 4090, Topliner 8XL

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 21/1884-142 - BOUTON POUSSOIR CABINE INTERRUPTEUR GENERAL

01145463

**Moissonneuse-Batteuse:** Actor 5510, Actor 5520, Topliner 4060, Topliner 4065, Topliner 4068, Topliner 4075, Topliner 4080, Topliner 4090

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 21/1884-143 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE PHARES

01145155

**Moissonneuse-Batteuse:** Actor 5510, Actor 5520, Ectron 5530, Farmliner 3370, Topliner 4060, Topliner 4065, Topliner 4068, Topliner 4075, Topliner 4080, Topliner 4090

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 21/1884-152 - BOUTON POUSSOIR CABINE VARIATEUR DE VITESSE

01141619

**Moissonneuse-Batteuse:** Actor 5510, Actor 5520, Ectron 5530, Farmliner 3370, M35.80 Bis FG1, M36.10, M36.30, M36.40, Topliner 4060, Topliner 4065, Topliner 4068, Topliner 4075, Topliner 4080, Topliner 4090

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-157 - BOUTON POUSSOIR CABINE FEUX DE DETRESSE

06261959

**Moissonneuse-Batteuse:** Actor 5510, Actor 5520, Ectron 5530, Farmliner 3370, Topliner 4060, Topliner 4065, Topliner 4068, Topliner 4075, Topliner 4080, Topliner 4090

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 21/1884-141 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE HACHE PAILLE

06261970

**Moissonneuse-Batteuse:** Farmliner 3370, M2480, M2580, M2680, M2685, M2780, M2780H, M35.80 Bis FG1, M36.30, M36.40

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |





## Deutz

### 63/1884-14 - BOUTON POUSSOIR

27659108010, 27659108010, 27659108010

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



### 21/1884-144 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE PHARES TRAVAIL AV

01177879

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-151 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE POWER SHIFT

27659130010

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



## Divers

### 63/1884-138 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO

Agco (RT135; RT150; RT140A; RT155A; RT165A), Agco (RT100; RT120; RT100A; RT120A), Agco (DT180A; DT200A; DT220A; DT240A), Challenger (MT525B; MT545B; MT555B; MT565B; MT575B)), Challenger (MT635B; MT645B; MT655B; MT665B)

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |



### 63/1884-139 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE

Agco (RT135; RT150; RT140A; RT155A; RT165A), Agco (DT180A; DT200A; DT220A; DT240A), Agco (RT100; RT120; RT100A; RT120A), Challenger (MT635B; MT645B; MT655B; MT665B), Challenger (MT525B; MT545B; MT555B; MT565B; MT575B)

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |



### 30/1884-50 - BOUTON POUSSOIR MONTEE

### 30/1884-134 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE

### 63/1884-140 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

Agco (RT135; RT150; RT140A; RT155A; RT165A), Agco (RT100; RT120; RT100A; RT120A), Agco (DT180A; DT200A; DT220A; DT240A), Challenger (MT635B; MT645B; MT655B; MT665B), Challenger (MT525B; MT545B; MT555B; MT565B; MT575B)

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |



### 30/1884-51 - BOUTON POUSSOIR DESCENTE

### 30/1884-135 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

## Divers

### 63/1884-157 - BOUTON POUSSOIR CABINE FEUX DE DETRESSE

Challenger (MT315B; MT335B; MT345B)

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



## Fendt

### 63/1884-11 - BOUTON POUSSOIR

X830240097000

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA, F231GT

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |



### 63/1884-38 - BOUTON POUSSOIR

### 63/1884-12 - BOUTON POUSSOIR

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTII Kommunal, F275GTII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

| Type      | Fonction       |
|-----------|----------------|
| Push push | Démarrage/Stop |



### 63/1884-83 - BOUTON POUSSOIR

G312900160010

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206S, 206V, 206VA, 207S, 207V, 207VA, 208PA, 208PNA, 208S, 208VA, 209PA, 209PNA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 714, 716, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTII Kommunal, F275GTII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |



## Fendt

### 63/1884-33 - BOUTON POUSSOIR

X830240098000, G312900020020

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208V, 209P, 209S, 209V, 240S, 250V, 260S, 260V, 270P, 270V, 275V, 280S, 280V, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 410, 411, 412, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 714, 716, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, F231GT Kommunal, F345GT, F345GTM, F350GT, F360GTF, F360GTH, F365GT, F365GTA, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GTA



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 63/1884-86 - BOUTON POUSSOIR

G395860100010

**Tracteur:** 206S, 207S, 209P, 209S, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 270P, 270PA, 275SA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, F390GTA, F395GHA, F395GTA



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

### B37261 - BOUTON VANNE HYDRAULIQUE

G117901021070, G117901021010

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA

### B37262 - BOUTON ARBRE DE PRISE DE FORCE

G210902020012, G210902020011, G210902020010

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V

### 63/1884-1 - BOUTON POUSSOIR

X830240362000, X830240358000

**Tracteur:** 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275V, 280P, 280S, 280V, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, F231GT, F345GT, F345GTM, F350GT, F360GTF, F360GTH, F365GT, F365GTA, F370GT, F370GTA, F390GTA, F395GTA



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 63/1884-6 - BOUTON POUSSOIR

X830240357000

**Tracteur:** 240S, 250S, 250SA, 260S, 260SA, 275SA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

## Fendt

### 63/1884-5 - BOUTON POUSSOIR

X830240356000

**Tracteur:** 240S, 250S, 260S, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTAll Kommunal, F275GTII, F275GTII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |



### B37208 - INTERRUPTEUR DE CONTROLE

198100360460

**Tracteur:** 240S, 250S, 250V, 260S, 260V, 270P, 270V, 275V, 280P, 280S, 280V, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 312, F345GT, F350GT, F365GT, F370GT, F380GT

### 63/1884-15 - BOUTON POUSSOIR

X830240087000

**Tracteur:** 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTAll Kommunal, F275GTII, F275GTII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-18 - BOUTON POUSSOIR ESSUIE GLACE

X830240094000

**Tracteur:** 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTAll Kommunal, F275GTII, F275GTII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-13 - BOUTON POUSSOIR PTO

G395970100022

**Tracteur:** 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, F390GTA, F395GHA, F395GTA

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



### 63/1884-25 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

X830240096000

**Tracteur:** 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



## Fendt

### 63/1884-40 - BOUTON POUSSOIR

X830240355000

**Tracteur:** 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 63/1884-24 - BOUTON POUSSOIR

**Tracteur:** 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTAll Kommunal, F275GTII, F275GTII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |

### 63/1884-85 - BOUTON POUSSOIR

G816860100201

**Tracteur:** 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 714, 716, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |

### 63/1884-84 - BOUTON POUSSOIR VENTILATEUR

X830240359000

**Tracteur:** 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTAll Kommunal, F275GTII, F275GTII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 63/1884-82 - BOUTON POUSSOIR

G312970090011

**Tracteur:** 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 714, 716, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

### B37263 - BOUTON TRACTION AV

G117902020050, G117902021030

**Tracteur:** 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA

## Fendt

### 22/1884-100 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

G716920100010

**Tracteur:** 309 Vario, 310 Vario, 311 Vario, 312 Vario, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 22/1884-98 - BOUTON POUSSOIR

G718970010080

**Tracteur:** 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 22/1884-99 - BOUTON POUSSOIR

G718970010070

**Tracteur:** 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 22/1884-124 - BOUTON POUSSOIR CABINE PTO

G210902020010

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 22/1884-125 - BOUTON POUSSOIR CABINE DIFFERENTIEL

G117901021040

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 22/1884-126 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE PHARE DE TRAVAIL

G210903020020

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 22/1884-127 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE PHARE DE TRAVAIL

X830240098000

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



## Fendt

### 22/1884-128 - BOUTON POUSSOIR CABINE

G117901021010

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-129 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO

G210902020011

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |



### 22/1884-130 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE

G716861100040

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 22/1884-131 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

G716861100030

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 22/1884-132 - BOUTON POUSSOIR CABINE PTO AV

G816970100020

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-133 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE GYROPHARE

X830240082000

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



## Fiat

### 54/1884-112 - CONTACTEUR PTO

82013722, 82021810

**Tracteur:** M100 (AVEC CABINE D3735=>), M115 (AVEC CABINE D3735=>), M135 (AVEC CABINE D3735=>), M160 (AVEC CABINE D3735=>)

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Divers   |



## Ford

### 24/6200-1 - INTERRUPTEUR

83958354, E2NN7Z155BD

**Tracteur:** 5110 (->3/88), 5610 (->3/88), 6410 (->3/88), 6610 (->3/88), 6810 (->3/88), 7610 (->3/88), 7710 (->3/88), 7910 (->10/88), 8210 (->10/88), 8530 (->10/88), 8630 (->10/88), 8730 (->10/88), 8830 (->10/88), TW15 (->10/88), TW25 (->10/88), TW35 (->10/88), TW5 (->10/88)



### 24/6200-2 - INTERRUPTEUR

E7NN7Z155AA, 83960216

**Tracteur:** 5110 (4/88 ->), 5610 (4/88 ->), 6410 (4/88 ->), 6610 (4/88 ->), 6810 (4/88 ->), 7610 (4/88 ->), 7710 (4/88 ->), 7910 (11/88->), 8210 (11/88->), 8530 (11/88->), 8630 (11/88->), 8730 (11/88->), 8830 (11/88->), TW15 (11/88->), TW25 (11/88->), TW35 (11/88->), TW5 (11/88->)



### 54/1884-112 - CONTACTEUR PTO

82013722, 82021810

**Tracteur:** 8160 (AVEC CABINE D3735=>), 8260 (AVEC CABINE D3735=>), 8360 (AVEC CABINE D3735=>), 8560 (AVEC CABINE D3735=>)

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Divers   |



## Hurlimann

### 29/1884-160 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE BLOQUAGE DIFFERENTIEL

00075944020, 00075944020, 00075944020, 0007594402

**Tracteur:** H100 XF, H358 Prestige, H361 XF, H468 Prestige, H476 XF, H478 Prestige, H481XF, H488T Prestige, H491 XF, H55 XF, H70 XF, H75 XF, H90 XF, Prestige 75 Tradition, Prestige 95 Tradition, Prince 30, Prince 325, Prince 335, Prince 35, Prince 40, Prince 435, Prince 445, Prince 45, Prince 50, Prince 55

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-10 - BOUTON POUSSOIR 4x4

00075945020, 00075945020

**Tracteur:** H358 Prestige, H361 XF, H468 Prestige, H476 XF, H478 Prestige, H481XF, H488T Prestige, H491 XF, H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, Master HP, Prestige 75 Tradition, Prestige 95 Tradition, XA56, XA606, XA607, XA655, XA656T, XA657, XA658, XA66, XA76, XA86, XB85, XB95, XF100, XF55, XF70, XF75, XF90, XN706, XN707, XN708, XN709, XS100, XS70, XS75, XS90, XT105, XT110, XT115, XT130, XT85, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913, XT95

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |





## Hurlimann

### 29/1884-159 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE PTO

276591420, 276591420, 276591420

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, Master HP, XA56, XA655, XA656T, XA657, XA658, XA66, XA76, XA86, XB100T, XB100TB, XB85, XB85T, XB85TB, XB95, XT115, XT130, XT911, XT913

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 29/1884-158 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE COMMANDE POUR RELEVAGE

000812770, 000812770, 000812770

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, Master HP, XB85, XB95, XT105, XT110, XT115, XT130, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913, XT95

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 29/1884-161 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE BLOQUAGE DIFFERENTIEL

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, Master HP, XA100 Hi-Level, XA56, XA56 Tradition, XA60, XA606, XA607, XA655, XA656T, XA657, XA658, XA66, XA66 Tradition, XA76, XA76 Tradition, XA80, XA86, XA86 Tradition, XA90, XB100T, XB100TB, XB85, XB85T, XB85TB, XB95, XF100, XF55, XF70, XF75, XF80, XF90, XN706, XN707, XN708, XN709, XS100, XS70, XS75, XS80, XS90, XT105, XT110, XT115, XT130, XT85, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913, XT95, XV100, XV80, XV90



### 33/1884-94 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

276591410, 276591410

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, SX1200, SX1350, SX1500, SX1600, SX1800, SX2000, XT115, XT130, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-113 - BOUTON POUSSOIR BLOCAGE DIFFERENTIEL

04406672, 04443872, 000813350, 00081335010

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, Master HP, XA100 Hi-Level, XA56, XA56 Tradition, XA60, XA606, XA607, XA655, XA656T, XA657, XA658, XA66, XA66 Tradition, XA76, XA76 Tradition, XA80, XA86, XA86 Tradition, XA90, XB100T, XB100TB, XB85, XB85T, XB85TB, XB95, XF100, XF55, XF70, XF75, XF80, XF90, XN706, XN707, XN708, XN709, XS100, XS70, XS75, XS80, XS90, XT105, XT110, XT115, XT130, XT85, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913, XT95, XV100, XV80, XV90

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 32/1884-96 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

04412688, 276593470

**Tracteur:** XA100 Hi-Level, XA60, XA80, XA90, XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM110 Hi-Level, XM115 Hi-Level DCR, XM125 Hi-Level DCR, XT100, XT110

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



## Hurlimann

### 63/1884-147 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE ENCLENCHEMENT 4X4

276592660

**Tracteur:** XA100 Hi-Level, XA56 Tradition, XA60, XA66, XA66 Tradition, XA76, XA76 Tradition, XA80, XA86, XA86 Tradition, XA90, XF100, XF70, XF75, XF80, XF90, XS100, XS70, XS75, XS80, XS90, XV100, XV80, XV90

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-154 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

276593470

**Tracteur:** XA100 Hi-Level, XA60, XA80, XA90, XL130 DCR, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM110 Hi-Level, XM115 Hi-Level DCR, XS100, XS90, XT100, XT110, XV100, XV90

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 63/1884-155 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE

276593480

**Tracteur:** XA100 Hi-Level, XA60, XA80, XA90, XL130 DCR, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM110 Hi-Level, XM115 Hi-Level DCR, XT100, XT110, XV100, XV90

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 63/1884-149 - BOUTON POUSSOIR CABINE PROGRAMMATION TABLEAU DE BORD

276591390

**Tracteur:** XA56, XA655, XA656T, XA657, XA658, XA66, XA76, XA86

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-150 - BOUTON POUSSOIR CABINE PROGRAMMATION TABLEAU DE BORD

276591380

**Tracteur:** XA56, XA606, XA607, XA655, XA656T, XA657, XA658, XA66, XA76, XA86

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 33/1884-93 - BOUTON POUSSOIR PDF

27659177020, 27659177020, 27659177010, 27659177010

**Tracteur:** XA655, XA657, XA658

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



## Hurlimann

### 63/1884-148 - BOUTON POUSSOIR CABINE INTERRUPTEUR STOP AND GO

27659264010

**Tracteur:** XA66, XA76, XA86, XF100, XF70, XF75, XF90, XS100, XS70, XS75, XS90

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-146 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE PHARES TRAVAIL AV

276591110

**Tracteur:** XB85, XB95, XT140, XT160, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 21/1884-96 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

04412688

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM110 Hi-Level, XM115 Hi-Level DCR, XM125 Hi-Level DCR

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 63/1884-156 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE ENCLenchement PTO

0441153310, 276593500, 04411533, 3605558

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 Hi-Level DCR

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |



### 63/1884-153 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR

276593370

**Tracteur:** XL175 Hi-Level DCR, XL185 Hi-Level DCR

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



## Hurlimann

### 63/1884-14 - BOUTON POUSSOIR

27659108010, 27659108010, 27659108010

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



### 63/1884-151 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE POWER SHIFT

27659130010

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



## JCB

### 45/1884-102 - BOUTON POUSSOIR

70107900

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



## John Deere

### 26/953-2 - BOUTON POUSSOIR

AT29073, AT29073

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1120, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1550, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1745F, 1750, 1750V, 1830, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2650, 2650N, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3030, 3040, 3050, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3640, 3650, 6100, 6200 (Europe), 6200 (USA), 6200L, 6200SE, 6300 (Europe), 6300 (USA), 6300L, 6300SE, 6400 (Europe), 6400 (USA), 6400L, 6400SE, 6400SP (Powertech), 830 (Europe), 830 (USA), 930, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 26/1884-68 - INTERRUPTEUR

AL32062

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Divers   |



## Lamborghini

### 29/1884-159 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE PTO

276591420, 276591420, 276591420

**Tracteur:** 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 654-55 Sprint, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R3.100T, R3.100TB, R3.75, R3.85, R3.85T, R3.85TB, R3.95, R5.115, R5.130, Racing High Performance

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 32/1884-93 - BOUTON POUSSOIR PDF

27659177020, 27659177020, 27659177010, 27659177010

**Tracteur:** 654-55 Sprint, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R3 Evo 100, R3 Evo 85, R3.75, R3.85, R3.95, R6.100, R6.110, R6.120, RF 100, RF 70, RF 75, RF 90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90

| Type      | Fonction       |
|-----------|----------------|
| Push push | Démarrage/Stop |



### 32/1884-97 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

276591820, 276591820

**Tracteur:** 654-55 Sprint, 660S Agile, 660V Agile, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, 770S Agile, 775V Agile, 880S Agile, 990S Agile, R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R3.75, R3.85, R3.95, R6.100, R6.110, R6.120, RF 100, RF 55, RF 70, RF 75, RF 90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 63/1884-149 - BOUTON POUSSOIR CABINE PROGRAMMATION TABLEAU DE BORD

276591390

**Tracteur:** 654-55 Sprint, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R2.86 Target

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-150 - BOUTON POUSSOIR CABINE PROGRAMMATION TABLEAU DE BORD

276591380

**Tracteur:** 654-55 Sprint, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R2.86 Target, Sprint 664-60, Sprint 674-70

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 29/1884-160 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE BLOQUAGE DIFFERENTIEL

00075944020, 00075944020, 00075944020, 0007594402

**Tracteur:** 660-F Plus, 674-70 Grand Prix, 774-80 Grand Prix, 775-F Plus, 874-90T Grand Prix, 880-F Plus, 990-F Plus, Grand Prix 75 Target, Grand Prix 95 Target, Plus 100-F, Plus 55-F, Plus 70-F, Plus 75-F, Plus 90-F, R1.30, R1.35, R1.40, R1.45, R1.50, R1.55, Runner 250, Runner 250 Jet, Runner 350, Runner 350 A, Runner 450

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



## Lamborghini

### 63/1884-10 - BOUTON POUSSOIR 4x4

0075945020, 0075945020

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 654-55 Sprint, 660-F Plus, 660S Agile, 660V Agile, 664-65 Sprint, 674-70 Grand Prix, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, 770S Agile, 774-80 Grand Prix, 775-F Plus, 775V Agile, 850 Premium, 874-90T Grand Prix, 880-F Plus, 880S Agile, 950 Premium, 990-F Plus, 990S Agile, Grand Prix 75 Target, Grand Prix 95 Target, Lampo 55W, Lampo 70W, Plus 100-F, Plus 55-F, Plus 70-F, Plus 75-F, Plus 90-F, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R2.86 Target, R3.75, R3.85, R3.95, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, R5.100, R5.110, R5.115, R5.130, Racing High Performance, RF 100, RF 55, RF 70, RF 75, RF 90, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RV100, RV70, RV75, RV90, Sprint 664-60, Sprint 674-70

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



### 29/1884-158 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE COMMANDE POUR RELEVAGE

000812770, 000812770, 000812770

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 850 Premium, 950 Premium, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R3.75, R3.85, R3.95, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, R5.110, R5.115, R5.130, Racing High Performance

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 29/1884-161 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE BLOQUAGE DIFFERENTIEL

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 654-55 Sprint, 660S Agile, 660V Agile, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, 770S Agile, 775V Agile, 850 Premium, 880S Agile, 950 Premium, 990S Agile, Lampo 55W, Lampo 70W, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R2.100 Hi-Profile, R2.56, R2.56 Target, R2.60, R2.66, R2.66 Target, R2.76, R2.76 Target, R2.80, R2.86, R2.86 Target, R2.90, R3.100T, R3.100TB, R3.75, R3.85, R3.85T, R3.85TB, R3.95, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, R5.100, R5.110, R5.115, R5.130, Racing High Performance, RF 55, RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RF80, RF90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RS80, RS90, RV100, RV70, RV75, RV80, RV90, Sprint 664-60, Sprint 674-70



### 32/1884-94 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

276591410, 276591410

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 850 Premium, 950 Premium, Champion 120, Champion 135, Champion 150, Champion 160, Champion 180, Champion 200, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, R5.115, R5.130, R7.175S, R7.190S, R7.200, R7.210 DCR, Racing High Performance

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-113 - BOUTON POUSSOIR BLOCAGE DIFFERENTIEL

04406672, 04443872, 000813350, 00081335010

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 654-55 Sprint, 660S Agile, 660V Agile, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, 770S Agile, 775V Agile, 850 Premium, 880S Agile, 950 Premium, 990S Agile, Lampo 55W, Lampo 70W, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R2.100 Hi-Profile, R2.56, R2.56 Target, R2.60, R2.66, R2.66 Target, R2.76, R2.76 Target, R2.80, R2.86, R2.86 Target, R2.90, R3.100T, R3.100TB, R3.75, R3.85, R3.85T, R3.85TB, R3.95, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, R5.100, R5.110, R5.115, R5.130, Racing High Performance, RF 55, RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RF80, RF90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RS80, RS90, RV100, RV70, RV75, RV80, RV90, Sprint 664-60, Sprint 674-70

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-146 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE PHARES TRAVAIL AV

276591110

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 850 Premium, 950 Premium, C100, C105, C110, C90, C95, R3.75, R3.85, R3.95, R5.130, R5.140 Evo, R5.150, R5.160 Evo

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



## Lamborghini

### 32/1884-95 - BOUTON POUSSOIR AIDE DEMARRAGE

27659250010, 27659250010

**Tracteur:** C105, C95, R3.75, R3.85, R3.95, R4.105, R4.85, R4.95, RF 100, RF 70, RF 75, RF 90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90

| Type | Fonction       |
|------|----------------|
| Push | Démarrage/Stop |



### 32/1884-96 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

04412688, 276593470

**Tracteur:** R2.100 Hi-Profile, R2.60, R2.80, R2.90, R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110 VRT, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R8.215, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR, Victory 230, Victory 260, Victory Plus 230, Victory Plus 260

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 63/1884-154 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

276593470

**Tracteur:** R2.100 Hi-Profile, R2.60, R2.80, R2.90, R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110 VRT, R5.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130 DCR, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150 DCR VRT, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR, RF100

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 63/1884-155 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE

276593480

**Tracteur:** R2.100 Hi-Profile, R2.60, R2.80, R2.90, R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110 VRT, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130 DCR, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150 DCR VRT, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR, RF100, RV100

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 63/1884-147 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE ENLENCHMENT 4X4

276592660

**Tracteur:** R2.100 Hi-Profile, R2.56 Target, R2.60, R2.66, R2.66 Target, R2.76, R2.76 Target, R2.80, R2.86, R2.86 Target, R2.90, R5.100, R5.110, RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RF80, RF90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90, RV100, RV70, RV75, RV80, RV90

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-148 - BOUTON POUSSOIR CABINE INTERRUPTEUR STOP AND GO

27659264010

**Tracteur:** R2.66, R2.76, R2.86, RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



## Lamborghini

### 21/1884-96 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

04412688

**Tracteur:** R6 150 T4i, R6 160 T4i, R6 180 T4i, R6 190 T4i, R6 190 T4i Hi-Profile, R6.110 Hi-Profile, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, Victory 230, Victory 260, Victory Plus 230, Victory Plus 260

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 63/1884-156 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE ENCLenchement PTO

0441153310, 276593500, 04411533, 3605558

**Tracteur:** R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R8.215

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |



### 63/1884-153 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR

276593370

**Tracteur:** R6.150 DCR VRT, R6.170 DCR VRT, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R8.230 DCR, R8.270 DCR

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 63/1884-14 - BOUTON POUSSOIR

27659108010, 27659108010, 27659108010

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



### 63/1884-151 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE POWER SHIFT

27659130010

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |





## Landini

### 30/1884-52 - BOUTON BLOCAGE DIFFERENTIEL



**Tracteur:** 16000, 16500, 17500, 19000, 19500, 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, Alpine 65, Alpine 75, Alpine 85, Atlantis 100, Atlantis 70, Atlantis 75, Atlantis 80, Atlantis 85, Atlantis 90, Atlas 100, Atlas 70, Atlas 75, Atlas 80, Atlas 85, Atlas 90, Ghibli 100, Ghibli 105, Ghibli 80, Ghibli 85, Ghibli 90, Ghibli 95, Globus 50, Globus 55, Globus 60, Globus 65, Globus 70, Globus 75, Globus 80, L95GT, Legend 105, Legend 115, Legend 115 NG, Legend 120 NG, Legend 130, Legend 130 Blu, Legend 130 NG, Legend 140 NG, Legend 145, Legend 160 Blu, Legend 160 NG, Legend 165, Mistral 40, Mistral 45, Mistral 50, Mistral 55, Mistral NG 40, Mistral NG 45, Mistral NG 50, Mistral NG 55, Mythos 100, Mythos 105, Mythos 110, Mythos 115, Mythos 90, PowerFarm 105, PowerFarm 60, PowerFarm 75, PowerFarm 85, PowerFarm 95, Rex 100FP, Rex 100GE, Rex 100GTP, Rex 60FP, Rex 60GE, Rex 60LP, Rex 60V, Rex 65V, Rex 70FP, Rex 70GE, Rex 70GTP, Rex 70LP, Rex 70V, Rex 80FP, Rex 80GE, Rex 80GTP, Rex 80LP, Rex 80V, Rex 90FP, Rex 90GE, Rex 90GTP, Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 70V, Vigneti 75V, Vigneti 80V, Vigneti 85V

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 30/1884-47 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE



**Tracteur:** 16000, 16500, 16550, 17500, 19000, 19500, 4560V, 5560F, 5560L, 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 55V, 6060F, 6060L, 6060V, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 60V, 6560F, 6560L, 6560V, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 65V, 6880, 7560F, 7560L, 7560V, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 75V, 7880, 8560F, 8560L, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 85V, 8880, 9080, 95GT, 95GTP, 9880, 9880HC, Globus 55, Globus 60, Globus 70, Legend 105, Legend 115, Legend 130, Legend 145, Legend 165, Rex 100, Rex 60V, Rex 65V, Rex 70, Rex 70V, Rex 75V, Rex 80, Rex 80V, Rex 85V, Rex 90, Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 70V, Vigneti 75V

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

### 30/1884-49 - BOUTON POUSSOIR



**Tracteur:** 16500, 16550, 17500, 19000, 19500, Legend 105, Legend 115, Legend 130, Legend 145, Legend 165, Mythos 100, Mythos 105, Mythos 110, Mythos 115, Mythos 90

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

### 63/1884-35 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE COMMANDE PHARE DE TRAVAIL AR



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

## Massey Ferguson

### 30/1884-163 - BOUTON POUSSOIR 4WD

3380339M91

**Tracteur:** 1004T, 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725, 3050, 3060, 3065, 3070, 3080, 3090, 3095, 3115, 3125, 675, 690, 698, 698T, 699

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 199/3300534M91 - INTERRUPTEUR

3300534M91

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1014, 1024, 1114, 1134, 134V, 154F, 154S, 154V, 164TF, 164TS, 164TV, 174F, 174S, 174V, 184F, 184S, 194F, 194S, 233, 234C, 234CF, 244CF, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 263T (Italy), 264T, 264TS, 273, 274, 274C, 274CF, 274SK, 283, 284, 284S, 293, 294, 294C, 294S, 364CF, 394C, 675, 690, 698, 699

### 30/1884-47 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

3388402M1

**Tracteur:** 1007, 2205, 2210, 2220, 2230, 3115, 3120, 3120T, 3125, 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 3610, 362, 362N, 363, 3630, 3635, 363LX, 363S, 3645, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 366CF, 3670, 367CF, 3680, 3690, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 2203, 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 30/1884-52 - BOUTON BLOCAGE DIFFERENTIEL

3384575M1

**Tracteur:** 2205, 2210, 2220, 2230, 2625, 2645, 2685, 2725, 3115, 3120, 3120T, 3125, 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 3610, 362, 362N, 363, 3630, 3635, 363LX, 363S, 3645, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 366CF, 3670, 367CF, 3680, 3690, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 2203, 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 30/1884-53 - BOUTON POUSSOIR FEU DE DETRESSE

3370427M91

**Tracteur:** 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 560, 565, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 825, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA, 835

**Moissonneuse-Batteuse:** 530, 530S, 535, 560, 565, 660, 665, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |



## Massey Ferguson

### 30/1884-48 - BOUTON POUSSOIR SPEED SHIFT

3380337M91

**Tracteur:** 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690

**Tracteur industriel:** 3165



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |

### 30/1884-49 - BOUTON POUSSOIR

3385822M1

**Tracteur:** 3115, 3120, 3120T, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

### 63/1884-157 - BOUTON POUSSOIR CABINE FEUX DE DETRESSE

VA191579

**Tracteur:** 3615, 3625, 3635, 3645



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |

### 199/4289350M3 - INTERRUPTEUR

4289350M2, 4289350M3, 4289350M1

**Tracteur:** 5611, 5612, 5613, 8650 (Tier 3), 8650 (Tier 3B), 8660 (Tier 3B), 8660 (Tier 3), 8670 (Tier 3), 8670 (Tier 3B), 8680 (Tier 3), 8680 (Tier 3B), 8690 (Tier 3), 8690 (Tier 3B), 8727 (Tier 4), 8730 (Tier 4), 8732 (Tier 4), 8735 (Tier 4), 8737 (Tier 4)

### 30/1884-137 - BOUTON POUSSOIR CABINE + AILE ARRIERE PTO

3777568M2

**Tracteur:** 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 63/1884-138 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO

4284629M1, 4271992M2

**Tracteur:** 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |

### 63/1884-139 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE

4284628M1, 4270313M2

**Tracteur:** 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |

### 30/1884-50 - BOUTON POUSSOIR MONTEE

## Massey Ferguson

### 63/1884-140 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

4284627M1, 4270312M2

**Tracteur:** 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |



### 30/1884-51 - BOUTON POUSSOIR DESCENTE

### 30/1884-135 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

### 199/4289351M3 - INTERRUPTEUR

4289351M2, 4289351M3, 4289351M1

**Tracteur:** 8650 (Tier 3), 8650 (Tier 3B), 8660 (Tier 3), 8660 (Tier 3B), 8670 (Tier 3), 8670 (Tier 3B), 8680 (Tier 3), 8680 (Tier 3B), 8690 (Tier 3), 8690 (Tier 3B), 8727 (Tier 4), 8730 (Tier 4), 8732 (Tier 4), 8735 (Tier 4), 8737 (Tier 4)

### 199/4289349M3 - INTERRUPTEUR

4289349M2, 4289349M3, 4289349M1

**Tracteur:** 8650 (Tier 3), 8650 (Tier 3B), 8660 (Tier 3), 8660 (Tier 3B), 8670 (Tier 3), 8670 (Tier 3B), 8680 (Tier 3), 8680 (Tier 3B), 8690 (Tier 3), 8690 (Tier 3B), 8727 (Tier 4), 8730 (Tier 4), 8732 (Tier 4), 8735 (Tier 4), 8737 (Tier 4)

### 63/1884-35 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE COMMANDE PHARE DE TRAVAIL AR

3370431M91

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |



### 30/1884-136 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO

4270311M1

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |



## Mc Cormick

### 47/1884-87 - CONTACTEUR PTO

353862A1

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Divers   |



## New Holland

### 24/1884-88 - CONTACTEUR PTO

82028271

**Tracteur:** T4030, T4040, T4050, T5030, T5040, T5050, T5060, T6030 Elite, T6050 Elite, T6070 Elite, T6080 PC/RC, T7030, T7040, T7050, T7060, TM140, TM155, TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS130A, TS135A

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Divers   |



### 54/1884-162 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO

82025543, 82025543

**Tracteur:** T5030, T5040, T5050, T5060, T5070, T6010 Delta, T6010 Plus, T6020 Delta, T6020 Elite, T6020 Plus, T6030 Delta, T6030 Elite, T6030 PC/RC, T6030 Plus, T6040 Elite, T6050 Delta, T6050 Elite, T6050 PC/RC, T6050 Plus, T6060 Elite, T6070 Elite, T6070 PC/RC, T6070 Plus, T6080 PC/RC, T6090 PC/RC, T7030, T7030 PC, T7040, T7040 PC, T7050, T7050 PC, T7060, T7060 PC, T7070, T8010, T8020, T8030, T8040, T8050, TL100A, TL70A, TL80A, TL90A, TM175, TM190, TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS135A



### 54/1884-112 - CONTACTEUR PTO

82013722, 82021810

**Tracteur:** TL80 (Brasil) (BRESIL), TL90 (Brasil), TS100 (W/Cab, -C3995), TS110 (W/Cab, -C3995), TS115 (W/Cab, -C3995), TS90 (W/Cab, -C3995)

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Divers   |



## Renault / Claas

### 63/1884-2 - BOUTON POUSSOIR

7700011523, 7700004834, 7700011523

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 106-14SP, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 95-12, 95-14

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-18 - BOUTON POUSSOIR ESSUIE GLACE

7700004832, 7704001121, 7700004832

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 704M/H, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 77-12TS, 77-14TS, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 804M, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LB, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 854MI, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 900MIHYD, 904MIHYD, 95-12, 95-14, 954MI, R600M

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



## Renault / Claas

### 63/1884-11 - BOUTON POUSSOIR

6000102320, 7704001115, 7700004827, 6000102320

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 63/1884-38 - BOUTON POUSSOIR

### 63/1884-3 - BOUTON POUSSOIR

7700030856, 7700014328, 7700030856

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 106-14SP, 110-14, 113-12, 113-14, 120-14, 133-14, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 70-12SP, 70-14SP, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 704M/H, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 754MI, 77-12TS, 77-14TS, 80-12SP, 80-12TX, 80-14SP, 80-14TX, 80-32P, 80-34P, 804M, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 854MI, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 95-12, 95-14, 954MI, Ceres 310, Ceres 316, Ceres 320, Ceres 325, Ceres 326, Ceres 330, Ceres 335, Ceres 336, Ceres 340, Ceres 345, Ceres 346, Ceres 355, Ceres 65, Ceres 70, Ceres 75, Ceres 85, Ceres 95, R600M, R650MI



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 63/1884-10 - BOUTON POUSSOIR 4x4

7700020880, 7700011524, 7700020880

**Tracteur:** 103-54, 106-54, 110-54, 120-54, 133-54, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 954MI, Ceres 310, Ceres 316, Ceres 320, Ceres 325, Ceres 326, Ceres 330, Ceres 335, Ceres 336, Ceres 340, Ceres 345, Ceres 346, Ceres 355, Ceres 65, Ceres 70, Ceres 75, Ceres 85, Ceres 95



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

### 63/1884-13 - BOUTON POUSSOIR PTO

7700007392, 7700004831, 7700007392

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 58-32, 58-34, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-32M, 65-34M, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 704M/H, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 751-4S, 754MI, 77-12TS, 77-14TS, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 80-32P, 80-34P, 804M, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LB, 85-14LS, 85-14TS, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 851-4S, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 95-12, 95-14, 950MI, 954MI, Ceres 65, Ceres 70, Ceres 75, Ceres 85, Ceres 95, R600M, R650MI



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

### 63/1884-24 - BOUTON POUSSOIR

7700004833, 7704001122, 7700004833

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 704M/H, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 77-12TS, 77-14TS, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 804M, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LB, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 854MI, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 900MIHYD, 904MIHYD, 95-12, 95-14, 954MI, R600M



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |

## Renault / Claas

### 63/1884-25 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

7700011831, 7700011831

**Tracteur:** 103-52, 103-54, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

### 63/1884-28 - BOUTON POUSSOIR

**Tracteur:** 155-54, 160-94, 175-74, 180-94



| Type | Fonction       |
|------|----------------|
| Push | Démarrage/Stop |

### 28/1884-103 - BOUTON POUSSOIR PTO

7700038690

**Tracteur:** Ares 540, Ares 546, Ares 547, Ares 550, Ares 556, Ares 557, Ares 566, Ares 567, Ares 577, Ares 610, Ares 616, Ares 617, Ares 620, Ares 626, Ares 630, Ares 636, Ares 640, Ares 656, Ares 657, Ares 696, Ares 697, Ares 710, Ares 715, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 816, Ares 825, Ares 826, Ares 836, Arion 510, Arion 520, Arion 530, Arion 540, Arion 610, Arion 620, Arion 630, Arion 640, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 926, Atlas 935, Atlas 936, Atlas 946, Axion 810, Axion 820, Axion 830, Axion 840, Axion 850



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 28/1884-107 - BOUTON POUSSOIR PTO

0011026410

**Tracteur:** Arion 510, Arion 520, Arion 530, Arion 540, Arion 610, Arion 620, Arion 630, Arion 640, Axion 810, Axion 820, Axion 830, Axion 840, Axion 850



| Type | Fonction |
|------|----------|
|------|----------|

### 28/1884-108 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

7700076389

**Tracteur:** Arion 510, Arion 520, Arion 530, Arion 540, Arion 610, Arion 620, Arion 630, Arion 640, Axion 810, Axion 820, Axion 830, Axion 840, Axion 850



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

### 28/1884-109 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

7700076390

**Tracteur:** Arion 510, Arion 520, Arion 530, Arion 540, Arion 610, Arion 620, Arion 630, Arion 640, Axion 810, Axion 820, Axion 830, Axion 840, Axion 850



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

### 28/1884-110 - BOUTON POUSSOIR HYDRAULIQUE

0011026430

**Tracteur:** Arion 510, Arion 520, Arion 530, Arion 540, Arion 610, Arion 620, Arion 630, Arion 640, Axion 810, Axion 820, Axion 830, Axion 840, Axion 850



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

## Renault / Claas

### 28/1884-111 - BOUTON POUSSOIR HYDRAULIQUE

0011026420

**Tracteur:** Arion 510, Arion 520, Arion 530, Arion 540, Arion 610, Arion 620, Arion 630, Arion 640, Axion 810, Axion 820, Axion 830, Axion 840, Axion 850

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 22/1884-124 - BOUTON POUSSOIR CABINE PTO

7700027780

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



## Same

### 63/1884-10 - BOUTON POUSSOIR 4x4

0075945020, 0075945020

**Tracteur:** Antares 100, Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 55, Dorado 55F, Dorado 56, Dorado 56 Classic, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 70, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 76 Classic, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Explorer 60 II, Explorer 70 II, Explorer 75, Explorer 80 II, Explorer 85, Explorer 90T II, Explorer 95, Frutteto 100 II, Frutteto 55 II, Frutteto 60 II, Frutteto 70 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Frutteto 90 II, Golden 60 Compatto, Golden 60V, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 75V, Golden 85 Compatto, Laser 100, Laser 110, Roller 55, Roller 70, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95, Supertitan, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



### 29/1884-160 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE BLOQUAGE DIFFERENTIEL

00075944020, 00075944020, 00075944020, 0007594402

**Tracteur:** Antares 100, Explorer 60 II, Explorer 70 II, Explorer 75, Explorer 80 II, Explorer 90T II, Explorer 95, Frutteto 100 II, Frutteto 55 II, Frutteto 60 II, Frutteto 70 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Frutteto 90 II, Solaris 25, Solaris 25 Hydro, Solaris 30, Solaris 35, Solaris 35 Wind, Solaris 40, Solaris 45, Solaris 50, Solaris 55

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 29/1884-158 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE COMMANDE POUR RELEVAGE

000812770, 000812770, 000812770

**Tracteur:** Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Explorer 75, Explorer 85, Explorer 95, Laser 110, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95, Supertitan, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |





## Same

### 29/1884-161 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE BLOQUAGE DIFFERENTIEL

**Tracteur:** Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 55, Dorado 55F, Dorado 56, Dorado 56 Classic, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 66 Classic, Dorado 70, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 76 Classic, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Dorado3 100 Hi-Line, Dorado3 60, Dorado3 80, Dorado3 90, Explorer 75, Explorer 85, Explorer 95, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 85T, Explorer3 85TB, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 80, Frutteto3 90, Frutteto3 S100, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90, Golden 60 Compatto, Golden 60V, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 75V, Golden 85 Compatto, Laser 100, Laser 110, Roller 55, Roller 70, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95, Supertitan, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190



### 63/1884-113 - BOUTON POUSSOIR BLOCAGE DIFFERENTIEL

04406672, 04443872, 000813350, 00081335010

**Tracteur:** Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 55, Dorado 55F, Dorado 56, Dorado 56 Classic, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 66 Classic, Dorado 70, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 76 Classic, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Dorado3 100 Hi-Line, Dorado3 60, Dorado3 80, Dorado3 90, Explorer 75, Explorer 85, Explorer 95, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 85T, Explorer3 85TB, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 80, Frutteto3 90, Frutteto3 S100, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90, Golden 60 Compatto, Golden 60V, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 75V, Golden 85 Compatto, Laser 100, Laser 110, Roller 55, Roller 70, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95, Supertitan, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 29/1884-159 - BOUTON POUSSOIR INTERIEUR CABINE PTO

276591420, 276591420, 276591420

**Tracteur:** Antares 110 II, Antares 130 II, Dorado 55, Dorado 56, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 75, Dorado 76, Dorado 85, Dorado 86, Explorer 75, Explorer 85, Explorer 95, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 85T, Explorer3 85TB, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Supertitan, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |

### 29/1884-94 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

276591410, 276591410

**Tracteur:** Antares 110 II, Antares 130 II, Iron 175S, Iron 190S, Iron 200, Iron 210, Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 160 Galileo, Rubin 180, Rubin 180 Galileo, Rubin 200, Rubin 200 Galileo, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

### 21/1884-96 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

04412688

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230, Diamond 265, Diamond 270, Diamond II 230, Diamond II 260, Iron 110 Hi-Line DCR, Iron 115 Hi-Line DCR, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 Hi-Line, Iron 130S, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 Hi-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 Hi-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 Hi-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 Hi-Line, Iron 150S, Iron 155 DCR, Iron 155 Hi-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 Hi-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 Hi-Line, Iron 165S, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 Hi-Line DCR, Iron 180.7 Hi-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 Hi-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

## Same

### 29/1884-96 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

04412688, 276593470

**Tracteur:** Diamond 215 (Deuz BF6M1013), Diamond 230 (Deuz BF6M1013), Diamond 230 DCR, Diamond 260 (Deuz BF6M1013), Diamond 265 (Deuz BF6M1013), Diamond 270 DCR, Diamond II 230 (Deuz BF6M1013), Diamond II 260 (Deuz BF6M1013), Dorado3 100 Hi-Line, Dorado3 60, Dorado3 80 Classic, Dorado3 90 Classic, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Silver3 100, Silver3 100 Continuo, Silver3 110, Silver3 110 Continuo

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 63/1884-156 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE ENCLenchement PTO

0441153310, 276593500, 04411533, 3605558

**Tracteur:** Diamond 215, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |



### 63/1884-154 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

276593470

**Tracteur:** Diamond 230, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Dorado3 100 HI-Line, Dorado3 60, Dorado3 80, Dorado3 90, Frutteto3 100, Frutteto3 S100, Frutteto3 V100, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130 DCR, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Silver3 100, Silver3 100 Continuo, Silver3 110, Silver3 110 Continuo

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 63/1884-153 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR

276593370

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 270 DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 29/1884-93 - BOUTON POUSSOIR PTO

27659177020, 27659177020, 27659177010, 27659177010

**Tracteur:** Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 55, Dorado 56, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Explorer 85, Explorer 95, Explorer3 100, Explorer3 85, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 120, Iron 120 HI-Line

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



## Same

### 29/1884-97 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

276591820, 276591820

**Tracteur:** Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 55, Dorado 55F, Dorado 56, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Explorer 85, Explorer 95, Golden 60 Compatto, Golden 60V, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 75V, Golden 85 Compatto, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 120, Iron 120 HI-Line

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |



### 21/1884-95 - BOUTON POUSSOIR AIDE DEMARRAGE

27659250010, 27659250010

**Tracteur:** Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Explorer 75, Explorer 85, Explorer 95, Krypton 105, Krypton 95, Silver 105, Silver 85, Silver 95

| Type | Fonction       |
|------|----------------|
| Push | Démarrage/Stop |



### 29/1884-95 - BOUTON POUSSOIR AIDE DEMARRAGE

27659250010, 27659250010

**Tracteur:** Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Explorer 85, Explorer 95, Krypton 105, Krypton 95, Silver 105, Silver 85, Silver 95

| Type | Fonction       |
|------|----------------|
| Push | Démarrage/Stop |



### 63/1884-147 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE ENCLenchement 4X4

276592660

**Tracteur:** Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 56 Classic, Dorado 66, Dorado 66 Classic, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 76 Classic, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Dorado3 100 HI-Line, Dorado3 60, Dorado3 80, Dorado3 90, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 90, Frutteto3 S100, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 63/1884-148 - BOUTON POUSSOIR CABINE INTERRUPTEUR STOP AND GO

27659264010

**Tracteur:** Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 66, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 76, Dorado 86, Dorado 90F, Dorado 90S

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-149 - BOUTON POUSSOIR CABINE PROGRAMMATION TABLEAU DE BORD

276591390

**Tracteur:** Dorado 55, Dorado 56, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 75, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 86 Classic

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



## Same

### 63/1884-150 - BOUTON POUSSOIR CABINE PROGRAMMATION TABLEAU DE BORD

276591380

**Tracteur:** Dorado 55, Dorado 56, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 70, Dorado 75, Dorado 76, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 86 Classic

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 63/1884-146 - BOUTON POUSSOIR CABINE COMMANDE PHARES TRAVAIL AV

276591110

**Tracteur:** Explorer 75, Explorer 85, Explorer 95, Krypton 100, Krypton 105, Krypton 90, Krypton 95, Krypton F100, Krypton F80, Krypton F90, Krypton3 100, Krypton3 110, Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, Laser3 140, Laser3 160, RowCrop 100.6, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 80, Silver 90, Silver 95

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 29/001031590 - INTERRUPTEUR

001031590

**Tracteur:** Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 130, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95

### 29/001031591 - INTERRUPTEUR

001031591

**Tracteur:** Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 130, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95

### 63/1884-14 - BOUTON POUSSOIR

27659108010, 27659108010, 27659108010

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



## Steyr

### 54/1884-122 - BOUTON POUSSOIR CABINE LEVER RELEVAGE AVANT

**Tracteur:** 370 Kompakt, 375 Kompakt, 4075 Kompakt, 4085 Kompakt, 4095 Kompakt, 485 Kompakt, 495 Kompakt, 9080M, 9090M, 9100M, CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195, PROFi4100, PROFi4115, PROFi6115, PROFi6125, PROFi6135

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 54/1884-123 - BOUTON POUSSOIR CABINE DESCENDRE RELEVAGE AVANT

**Tracteur:** 370 Kompakt, 375 Kompakt, 4075 Kompakt, 4095 Kompakt, 485 Kompakt, 495 Kompakt, 9080M, 9090M, 9100M, CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195, PROFi4100, PROFi4115, PROFi6115, PROFi6125, PROFi6135

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



## Steyr

### 27/1884-72 - BOUTON POUSSOIR

139900580153, 133700580008

**Tracteur:** 942A, 948(A), 955(A)/(A)E, 964(A)/(A)E, 970(A/AE)



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 27/1884-76 - BOUTON POUSSOIR

133700580002

**Tracteur:** 942A, 948(A), 970(A/AE)



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |

### 27/1884-90 - BOUTON POUSSOIR

140258062

**Tracteur:** 9078(A), 9086(A), 9094(A), 9105, 9115, 9125, 9145, M9078 (01/99->), M9086 (01/99->), M9094 (01/99->), M948, M952, M958, M963, M968 (01/99->), M975 (01/99->)



| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |

### 25/1884-114 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO

**Tracteur:** 9078(A), 9086(A), 9094(A), 9105, 9115, 9125, 9145, M9078 (->12/98), M9078 (01/99->), M9086 (->12/98), M9086 (01/99->), M9094 (->12/98), M9094 (01/99->)



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |

### 54/1884-115 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO

**Tracteur:** 9080M, 9080MT, 9085MT, 9090M, 9090MT, 9095MT, 9100M, 9100MT, 9105MT, CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Extérieur |

### 54/1884-117 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE LEVER RELEVAGE

**Tracteur:** 9080MT, 9085MT, 9090MT, 9095MT, 9100MT, 9105MT, CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |

## Steyr

### 54/1884-116 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE DESCENDRE RELEVAGE

**Tracteur:** 9080MT, 9085MT, 9090MT, 9095MT, 9100MT, 9105MT, CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 54/1884-118 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR (BRUN)

**Tracteur:** CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 54/1884-119 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR (BRUN)

**Tracteur:** CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 54/1884-120 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR (BLEU)

**Tracteur:** CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 54/1884-121 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE COMMANDE DISTRIBUTEUR (BLEU)

**Tracteur:** CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, CVT6195

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| Push | Extérieur |



### 54/1884-162 - BOUTON POUSSOIR AILE ARRIERE PTO

**Tracteur:** CVT6160, CVT6170, PROFi4100, PROFi4110, PROFi4115, PROFi4120, PROFi4130, PROFi6115, PROFi6125, PROFi6135, PROFi6140



## Steyr

### 27/1884-69 - BOUTON POUSSOIR

133700580003

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 27/1884-70 - BOUTON POUSSOIR RELEVAGE

140258061

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Commande |



### 27/1884-71 - BOUTON POUSSOIR

133700580007

| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |



### 27/1884-75 - BOUTON POUSSOIR

133700580081

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 27/1884-78 - BOUTON POUSSOIR VENTILATEUR

133700580121

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 27/1884-79 - BOUTON POUSSOIR 4x4

133700580102, 133700580109

| Type      | Fonction |
|-----------|----------|
| Push push | Cabine   |



### 27/1884-80 - BOUTON POUSSOIR

133700580010

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



### 27/1884-81 - BOUTON POUSSOIR

133700580011

| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Cabine   |



## Steyr

### 27/1884-26 - CONNECTEUR

133700580024



## Valmet

### 63/1884-86 - BOUTON POUSSOIR

30572200

**Tracteur:** 255, 355, 365, 455, 465, 505, 555, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 655, 6550HI, 6600, 6600E, 665, 6650HI, 6750HI, 6800, 6800E, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 755, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 855, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8800, 8850, 8950HI, 900, 905, A75, A85, A95, X100 (HI), X110 (HI), X120 (HI)



| Type | Fonction |
|------|----------|
| Push | Commande |

### 63/1884-1 - BOUTON POUSSOIR

30695900, 32693000

**Tracteur:** 505, 600, 6000, 605, 6100, 615M, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 655, 6550HI, 6600, 6600E, 6650HI, 6750HI, 6800, 6800E, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 715M, 755, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 855, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 8750, 8800, 8850, 8950HI, 900



| Type      | Fonction  |
|-----------|-----------|
| Push push | Eclairage |



## Contacteur à bascule


### Case-IH

#### 25/967-104 - CONTACTEUR A BASCULE

3221180R1, 245914C1+3221180R1, 245914C1, 245910C1+245914C1, 245910C1

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 238, 3210, 3220, 3230, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 440, 485, 485XL, 495, 495XL, 540, 585, 585XL, 595, 595XL, 640, 685, 685XL, 695, 695XL, 740, 743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 840, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 940, 955, 955XL, 956, 956XL, 995, 995XL

**Tracteur industriel:** 238, 248, 258, 268, 288



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |

#### 25/967-105 - CONTACTEUR A BASCULE

3221208R1, 245916C1+3221208R1, 194114A1+245916C1, 194114A1, 245916C1, 245908C1+245916C1, 245908C1

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1066, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 238, 3210, 3220, 3230, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 440, 485, 485XL, 495, 495XL, 5120, 5130, 5140, 5150, 540, 585, 585XL, 595, 595XL, 640, 685, 685XL, 695, 695XL, 7110, 7120, 7130, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 740, 743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 840, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 940, 955, 955XL, 956, 956XL, MX90C

**Tracteur industriel:** 238, 248, 258, 268, 288



| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Divers   |

#### 25/967-106 - CONTACTEUR A BASCULE

245917C1+3402632R1, 245909C1+245917C1, 245909C1+245917C1

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 238, 3210, 3220, 3230, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 440, 485, 485XL, 495, 495XL, 5120, 5130, 5140, 5150, 540, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 7110, 7120, 7130, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 956, 956XL, 995, 995XL, C100, C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C

**Tracteur industriel:** 238, 248, 258, 268, 288



| Type | Fonction |
|------|----------|
| F    | v        |

#### 25/967-107 - CONTACTEUR A BASCULE

3223052R1, 1328477C1+3223052R1, 1328477C1+245911C1, 1328477C1, 245911C1

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 485, 485XL, 495, 495XL, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 956, 956XL, 995, 995XL

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Cabine   |



#### 25/967-108 - CONTACTEUR A BASCULE

1964651C1, 1964651C1+1964835C1, 1964835C1

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 485, 485XL, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 540, 585, 585XL, 640, 7110, 7120, 7130, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 740, 743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 840, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 940, 956, 956XL, 995, 995XL

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Divers   |



## Case-IH

### 22/967-71 - CONTACTEUR A BASCULE

Tracteur: DGD4

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



### 22/967-76 - CONTACTEUR A BASCULE

Tracteur: DGD4

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



### 22/967-77 - CONTACTEUR A BASCULE

Tracteur: DGD4

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



### 54/967-115 - INTERRUPTEUR RELEVAGE

Tracteur: Puma165, Puma180, Puma195, Puma210

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
|      | Extérieur |



## Deutz

### 21/001259404 - CONTACTEUR

001259404

**Tracteur:** 7210 TTV, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420TB, Agroplus 320F, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 410F, Agroplus 410S, Agroplus 410V, Agroplus 420F, Agroplus 420S, Agroplus 420V, Agrotion 120, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 165.7, Agrotion 180.7, Agrotion 210, Agrotion 215, Agrotion 235, Agrotion 265, Agrotion K100, Agrotion K100 Profiline, Agrotion K110, Agrotion K110 Profiline, Agrotion K120, Agrotion K120 Profiline, Agrotion K410, Agrotion K420, Agrotion K420 Profiline, Agrotion K430, Agrotion K430 Profiline, Agrotion K610, Agrotion K610 Profiline, Agrotion K90, Agrotion K90 Profiline, Agrotion L710, Agrotion L720, Agrotion M410, Agrotion M410 Profiline, Agrotion M420, Agrotion M420 Profiline, Agrotion M600, Agrotion M610, Agrotion M610 Profiline, Agrotion M615, Agrotion M615 Profiline, Agrotion M620, Agrotion M620 Profiline, Agrotion M625, Agrotion M640, Agrotion M640 Profiline, Agrotion M650, Agrotion M650 Profiline, Agrotion TTV 410, Agrotion TTV 420, Agrotion TTV 430, Agrotion TTV 610, Agrotion TTV 620, Agrotion TTV 630, Agrotion TTV1130, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160, Agrotion X710, Agrotion X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 5660H COM3, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5690H COM3, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6040, 6040 HTS, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065 HTS, 6065HTS, 6090, 6090 HTS, 6090HTS, 6095 HTS, 6095HTS

## Deutz

### 21/001259424 - CONTACTEUR

001259424

**Tracteur:** 7210 TTV, Agroplus 320F, Agroplus 320F (5001 - 15001), Agroplus 320F (1001 - 10001), Agroplus 320S, Agroplus 320S (1001 - 10001), Agroplus 320S (5001 - 15001), Agroplus 320V, Agroplus 320V (5001 - 15001), Agroplus 320V (1001 - 10001), Agroplus 410F, Agroplus 410F (5001 - 15001), Agroplus 410S, Agroplus 410S (1001 - 10001), Agroplus 410S (5001 - 15001), Agroplus 410V, Agroplus 410V (5001 - 15001), Agroplus 410V (1001 - 10001), Agroplus 420F, Agroplus 420F (5001 - 15001), Agroplus 420S, Agroplus 420S (1001 - 10001), Agroplus 420S (5001 - 15001), Agroplus 420V, Agroplus 420V (5001 - 15001), Agroplus 420V (1001 - 10001), Agrottron 120, Agrottron 120 (8211 / 1001), Agrottron 120MKIII, Agrottron 130, Agrottron 130 (8212 / 3001), Agrottron 135MKIII, Agrottron 150, Agrottron 150 (8213 / 1001), Agrottron 150.7, Agrottron 150.7 (8214 / 1001), Agrottron 150MKIII, Agrottron 160MKIII, Agrottron 165.7, Agrottron 165.7 (8215 / 1001), Agrottron 165MKIII, Agrottron 175MKIII, Agrottron 180.7, Agrottron 180.7 (8169 / 1001), Agrottron 200MKIII, Agrottron 210, Agrottron 210 (8106 / 1001), Agrottron 215, Agrottron 215 (8170 / 1001), Agrottron 230MKIII, Agrottron 235, Agrottron 235 (8100 / 3001), Agrottron 260MKIII, Agrottron 265, Agrottron 265 (8101 / 3001), Agrottron K100, Agrottron K100 (8156 / 1001), Agrottron K100 Profileline, Agrottron K100 Profileline (8160 / 1001), Agrottron K110, Agrottron K110 (8157 / 1001), Agrottron K110 Profileline, Agrottron K110 Profileline (8161 / 1001), Agrottron K120, Agrottron K120 (8158 / 1001), Agrottron K120 Profileline, Agrottron K120 Profileline (8162 / 1001), Agrottron K410, Agrottron K410 (ZKDL380400TD10001), Agrottron K420, Agrottron K420 (ZKDL390400TD10001), Agrottron K420 Profileline, Agrottron K420 Profileline (ZKDL520100TD15001), Agrottron K430, Agrottron K430 (ZKDL410400TD10001), Agrottron K430 Profileline, Agrottron K430 Profileline (ZKDL540400TD15001), Agrottron K610, Agrottron K610 (ZKDL400400TD10001), Agrottron K610 (ZKDT670200TD10001), Agrottron K610 Profileline, Agrottron K610 Profileline (ZKDL530400TD15001), Agrottron K610 Profileline (ZKDT710200TD15001), Agrottron K90, Agrottron K90 (8155 / 1001), Agrottron K90 Profileline, Agrottron K90 Profileline (8159 / 1001), Agrottron L710, Agrottron L710 (ZKDU0702W0LD10010), Agrottron L720, Agrottron L730, Agrottron M410, Agrottron M410 Profileline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profileline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profileline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profileline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profileline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profileline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profileline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160, Agrottron X710, Agrottron X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 6060, 6060 (- 14500), 6060 (- 14885), 6060 (- 16001), 6060HTS, 6060HTS (- 14500), 6060HTS (- 14885), 6060HTS Climber, 6065 HTS (- 16001), 6065HTS, 6065HTS (- 14500), 6065HTS (- 14885), 6090, 6090 (- 14500), 6090 (- 14885), 6090 (- 16001), 6090 HTS (- 16001), 6090HTS, 6090HTS (- 14500), 6090HTS (- 14885), 6095 HTS (- 16001), 6095HTS, 6095HTS (- 14500), 6095HTS (- 14885)



### 21/00125950410 - CONTACTEUR PTO

001259504, 00125950410

**Tracteur:** 7210 TTV, Agrottron 120, Agrottron 130, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 165.7, Agrottron 180.7, Agrottron 210, Agrottron 215, Agrottron 235, Agrottron 265, Agrottron K100, Agrottron K100 Profileline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profileline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profileline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profileline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profileline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profileline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profileline, Agrottron M410 Profileline, Agrottron M420 Profileline, Agrottron M610 Profileline, Agrottron M615 Profileline, Agrottron M620 Profileline, Agrottron M640 Profileline, Agrottron M650 Profileline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160, Agrottron X710, Agrottron X720



### 21/001313304 - INTERRUPTEUR

001313304

**Tracteur:** 7210 TTV, Agrottron 120, Agrottron 130, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 165.7, Agrottron 180.7, Agrottron 210, Agrottron 215, Agrottron 235, Agrottron 265, Agrottron 6120.4, Agrottron 6130.4, Agrottron 6140.4, Agrottron 6150.4, Agrottron 6160, Agrottron 6160.4, Agrottron 6180, Agrottron 6190, Agrottron K100, Agrottron K100 Profileline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profileline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profileline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profileline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profileline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profileline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profileline, Agrottron L710, Agrottron L720, Agrottron M410, Agrottron M410 Profileline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profileline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profileline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profileline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profileline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profileline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profileline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160, Agrottron X710, Agrottron X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 5660H COM3, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5690H COM3, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS



### 21/001371084 - INTERRUPTEUR

001371084

**Tracteur:** 7210 TTV, Agrottron K100, Agrottron K100 Profileline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profileline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profileline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profileline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profileline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profileline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profileline, Agrottron L710, Agrottron L720, Agrottron TTV 630

## Deutz

### 21/00117720020 - INTERRUPTEUR

001172200, 00117720020, 00117220010

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrolux F50, Agrolux F60, Agrolux F70, Agrolux F80, Agrolux 310, Agrolux 315 Ecoline, Agrolux 320, Agrolux 320F, Agrolux 320S, Agrolux 320V, Agrolux 410, Agrolux 410F, Agrolux 410S, Agrolux 410V, Agrolux 420 Profiline, Agrolux 420F, Agrolux 420S, Agrolux 420V, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 77, Agrolux 80, Agrolux 87, Agrolux F100, Agrolux F70, Agrolux F75, Agrolux F90, Agrolux S100, Agrolux S70, Agrolux S75, Agrolux S90

### 21/276590920 - INTERRUPTEUR

276590920

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact 75F3, Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F75, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrolux 100, Agrolux 100 Ecoline, Agrolux 410, Agrolux 420, Agrolux 430, Agrolux 85, Agrolux 85 Ecoline, Agrolux 210, Agrolux 220, Agrolux 230, Agrolux 35, Agrolux 45, Agrolux 55, Agrolux 100, Agrolux 310, Agrolux 310 Ecoline, Agrolux 315 Ecoline, Agrolux 320, Agrolux 320 Ecoline, Agrolux 410, Agrolux 410 Ecoline, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 77, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 95, Agrolux 95 New, Agrolux F70, Agrolux F75, Agrolux F90, Agrolux S100, Agrolux S70, Agrolux S75, Agrolux S90



### 21/276591190 - INTERRUPTEUR

276591190

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F60, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrolux 100, Agrolux 75, Agrolux 85, Agrolux 95

### 21/276591450 - INTERRUPTEUR

276591450

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F60, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrolux 100, Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 75, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 95



### 21/276591460 - INTERRUPTEUR

276591460

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact 75F3, Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F75, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrolux 100, Agrolux 100 Ecoline, Agrolux 410, Agrolux 420, Agrolux 420 Profiline, Agrolux 430, Agrolux 430 Profiline, Agrolux 85, Agrolux 85 Ecoline, Agrolux 210, Agrolux 220, Agrolux 230, Agrolux 310, Agrolux 310 Ecoline, Agrolux 315 Ecoline, Agrolux 320, Agrolux 320 Ecoline, Agrolux 410, Agrolux 410 Ecoline, Agrolux 420 Profiline, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 77, Agrolux S100, Agrolux S70, Agrolux S75, Agrolux S90



### 21/276592520 - INTERRUPTEUR

276592520

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact 75F3, Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F75, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrolux F50, Agrolux F60, Agrolux F70, Agrolux F80, Agrolux F100, Agrolux F75, Agrolux S100, Agrolux S70, Agrolux S75, Agrolux S90

### 21/276591500 - INTERRUPTEUR

276591500

**Tracteur:** Agrolux 100, Agrolux 100 Ecoline, Agrolux 410, Agrolux 420, Agrolux 420 Profiline, Agrolux 430, Agrolux 430 Profiline, Agrolux 85, Agrolux 85 Ecoline, Agrolux TTV430, Agrolux 310, Agrolux 315 Ecoline, Agrolux 320, Agrolux 410, Agrolux 410 Ecoline, Agrolux 420 Profiline

## Deutz

### 21/276591540 - INTERRUPTEUR

276591540

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV430, Agrolux 100, Agrolux 310, Agrolux 320, Agrolux 410, Agrolux 420 Profiline, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 75, Agrolux 77, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 95, Agrolux 95 New, Agrolux L710, Agrolux L720

### 21/276591550 - INTERRUPTEUR

276591550

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrolux 310, Agrolux 320, Agrolux 4.75E, Agrolux 45E, Agrolux 50E, Agrolux 60E, Agrolux 65, Agrolux 70E, Agrolux 75, Agrolux 100, Agrolux 310, Agrolux 320, Agrolux 410, Agrolux 420 Profiline, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 75, Agrolux 77, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 95, Agrolux 95 New

### 21/276591590 - INTERRUPTEUR

276591590

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrolux 67, Agrolux 87

### 21/276591570 - INTERRUPTEUR

276591570

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrolux 310, Agrolux 315 Ecoline, Agrolux 320, Agrolux 410

### 21/276592230 - INTERRUPTEUR

27659223010, 276592230

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrolux 100, Agrolux 310, Agrolux 315 Ecoline, Agrolux 320, Agrolux 410, Agrolux 420 Profiline, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 75, Agrolux 77, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 95, Agrolux 95 New

### 21/27659224010 - INTERRUPTEUR

27659224010, 276592240

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrolux 310, Agrolux 315 Ecoline, Agrolux 320, Agrolux 410, Agrolux 420 Profiline, Agrolux 67, Agrolux 77, Agrolux 87

### 21/276592620 - INTERRUPTEUR

276592620

**Tracteur:** Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrokid 30, Agrokid 35, Agrokid 40, Agrokid 45, Agrokid 50, Agrokid 55

### 21/276592080 - INTERRUPTEUR

276592080

**Tracteur:** Agrokid 25, Agrokid 25HST, Agrokid 35, Agrokid 45

## Deutz

### 21/276592090 - INTERRUPTEUR

276592090

**Tracteur:** Agrokid 25, Agrokid 25HST, Agrokid 35, Agrokid 45

### 21/276592510 - INTERRUPTEUR

276592510

**Tracteur:** Agrolux 60, Agrolux 70, Agroplus 87, Agrottron 108, Agrottron 110, Agrottron 118, Agrottron 120, Agrottron 120MKIII, Agrottron 128, Agrottron 130, Agrottron 135MKIII, Agrottron 140, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 150MKIII, Agrottron 155, Agrottron 165, Agrottron 165.7, Agrottron 165MKIII, Agrottron 180.7, Agrottron 90, Agrottron K100, Agrottron K110, Agrottron K120, Agrottron K90, Agrottron M650 Profiline

### 21/276591600 - INTERRUPTEUR

276591600

**Tracteur:** Agroplus 100, Agroplus 75, Agroplus 85, Agroplus 95, Agroplus 95 New, Agrottron 195, Agrottron 200, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron L710, Agrottron L720

### 21/276591930 - INTERRUPTEUR

276591930

**Tracteur:** Agroplus 100, Agroplus 75, Agroplus 85, Agroplus 95

### 21/276593060 - INTERRUPTEUR

276593060

**Tracteur:** Agroplus 320F, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 410F, Agroplus 410S, Agroplus 410V, Agroplus 420F, Agroplus 420S, Agroplus 420V

### 21/967-130 - CONTACTEUR POUSSOIR PHARE AVANT CALANDRE

01231704

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81



### 21/967-131 - CONTACTEUR POUSSOIR PHARE AVANT HAUT DE CABINE

01231705

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar 6.71, Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81



### 21/967-132 - CONTACTEUR POUSSOIR PHARE DE TRAVAIL AVANT

01231706

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81



## Deutz

### 21/967-134 - CONTACTEUR POUSSOIR GYROPHARE

01231708

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61



### 21/967-133 - CONTACTEUR POUSSOIR PHARE DE TRAVAIL ARRIERE

01231707

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81



### 21/967-135 - CONTACTEUR POUSSOIR ENCLenchement 4X4 (MONTAGE OERTLINGHAUS)

01231709

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61



### 21/967-136 - CONTACTEUR POUSSOIR ENCLenchement DIFFERENTIEL

01231710

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61



### 21/967-137 - CONTACTEUR POUSSOIR FEUX DE DETRESSE

01231703

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81



### 21/967-138 - CONTACTEUR POUSSOIR ASM (GESTION AUTO PONT AV)

01231927

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61



### 21/967-139 - CONTACTEUR POUSSOIR ENCLenchement 4X4 (MONTAGE VALEO)

01231721

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61



## Deutz

### 21/967-140 - CONTACTEUR POUSSOIR ASM (GESTION AUTO PONT AV)

01144000

**Tracteur:** Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81



### 21/967-141 - CONTACTEUR POUSSOIR ENCLenchement DIFFERENTIEL

01144001

**Tracteur:** Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81



### 21/276592140 - INTERRUPTEUR

276592140

**Tracteur:** Agrotrac 130, Agrotrac 150, Agrotrac 170, Agrotrac 610, Agrotrac 620



### 21/967-43 - CONTACTEUR

04414584

**Tracteur:** Agrotion 100, Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106, Agrotion 106MKIII, Agrotion 110, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115, Agrotion 115MKIII, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 135, Agrotion 135MKIII, Agrotion 150, Agrotion 150MKIII, Agrotion 160MKIII, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175MKIII, Agrotion 200MKIII, Agrotion 230, Agrotion 230MKIII, Agrotion 260, Agrotion 260MKIII, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII, Agrotion TTV1130, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160



| Type | Fonction |
|------|----------|
| C    |          |

### 21/04422763 - INTERRUPTEUR

04422763

**Tracteur:** Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106, Agrotion 106MKIII, Agrotion 108, Agrotion 110, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115, Agrotion 115MKIII, Agrotion 118, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 128, Agrotion 130, Agrotion 135, Agrotion 135MKIII, Agrotion 140, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 150MKIII, Agrotion 155, Agrotion 160, Agrotion 160MKIII, Agrotion 165, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175, Agrotion 175MKIII, Agrotion 200, Agrotion 200MKIII, Agrotion 230, Agrotion 230MKIII, Agrotion 260, Agrotion 260MKIII, Agrotion 6.00, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII

### 21/04429401 - INTERRUPTEUR

04429401

**Tracteur:** Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106MKIII, Agrotion 108, Agrotion 110, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115MKIII, Agrotion 118, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 128, Agrotion 130, Agrotion 135MKIII, Agrotion 140, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 150MKIII, Agrotion 155, Agrotion 160MKIII, Agrotion 165, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175MKIII, Agrotion 200MKIII, Agrotion 230MKIII, Agrotion 260MKIII, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII





## Deutz

### 21/276592330 - INTERRUPTEUR

276592330

**Tracteur:** Agrottron 195, Agrottron 200, Agrottron L710, Agrottron L720

### 21/001259484 - CONTACTEUR

00125948410, 001259484

**Tracteur:** Agrottron 210, Agrottron 215, Agrottron 235, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160

### 21/001259494 - CONTACTEUR

001259494

**Tracteur:** Agrottron 210, Agrottron 215, Agrottron 235, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160

### 21/001393224 - INTERRUPTEUR

001393224

**Tracteur:** Agrottron K100, Agrottron K110, Agrottron K120, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K430, Agrottron K610, Agrottron K90, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline

### 21/276592570 - INTERRUPTEUR

276592570

**Tracteur:** Agrottron K100, Agrottron K110, Agrottron K120, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K430, Agrottron K610, Agrottron K90



### 21/27659267010 - INTERRUPTEUR

276592670, 27659267010

**Tracteur:** Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K430, Agrottron K610, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620



### 21/001259444 - CONTACTEUR

001259444

**Tracteur:** Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160

### B38491 - INTERRUPTEUR

090004274

**Tracteur:** Agrovector 26.6, Agrovector 30.7

## Divers

### 199/4271342M1 - INTERRUPTEUR

Agco (DT180A / DT200A / DT220A / DT240A / LT75A/ LT90A / LT85A / LT95A / RT110A / RT120A), Agco (RT140A / RT155A / RT165A), Challenger (MT455B / MT465B / MT525B / MT535B / MT545B / MT635B / MT645B / MT655B / MT665B), Challenger (MT425B / MT445B / MT455B / MT555B / MT565B / MT575B)



### 199/4294420M2 - INTERRUPTEUR

Agco (LT75A / LT90A / LT85A / LT95A), Challenger (MT425B / MT445B / MT455B / MT465B)



## Fendt

### 22/967-74 - CONTACTEUR A BASCULE

X830241011000

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 614LSA, 614SA, 615LSA

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Cabine   |



### 22/967-71 - CONTACTEUR A BASCULE

X830241305000+, X830241014000+, X830241305000+X830241014000, X830241014000+X830241305000

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 410, 411, 412, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 711, 712, 714, 716, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTII Kommunal, F275GTIIII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



### 22/967-76 - CONTACTEUR A BASCULE

X830241304000+, X830241013000, X830241304000+X830241013000, X830241013000+X830241304000

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208PNA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930NA, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTII Kommunal, F275GTIIII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



## Fendt

### 22/967-77 - CONTACTEUR A BASCULE

X830241307000+, X830241012000, X830241307000+X830241012000, X830241012000+X830241307000

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 410, 411, 412, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 711, 712, 714, 716, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTAll Kommunal, F275GTII, F275GTII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |

### 22/967-73 - CONTACTEUR A BASCULE

X830241311000, X830241016000, X830241311000+X830241016000, X830241016000+X830241311000

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 240S, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 714, 716, 816, 818, 820



| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Commande |

### B37267 - INTERRUPT. A BASC. AVANT / ARRIERE

F312400090010

**Tracteur:** 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 816, 818, 822, 824

## Fiat

### 23/967-10 - CONTACTEUR

5153626, 5136383, 5136383, 5153626

**Tracteur:** 45-66, 45-66DT, 45-66V, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 56-66S, 56-66SDT

| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    | Cabine   |



### 23/967-11 - CONTACTEUR

9957212, 9960847, 9960847

**Tracteur:** 45-66S, 50-66S, 50-86, 50-86V, 60-86F, 60-86FDT, 60-86V, 60-86VDT, 60-94, 62-86F, 65-94, 65-94DT, 70-86V, 72-86F, 72-86LP, 72-94, 72-94DT, 82-86DT, 82-86F, 82-86LP, 82-94, 82-94DT, 88-94, 88-94DT

| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    | Cabine   |



### 23/967-12 - CONTACTEUR

5124956, 5176283, 5176283

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 55-88, 55-88DT, 55-90, 55-90 DT, 60-88, 60-88DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 65-88, 65-88DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 70-88, 70-88DT, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 80-88, 80-88DT, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 85-90, 85-90DT, 88-93, 88-93DT, 90-90, 90-90DT

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| D    | Eclairage |



## Fiat

### 23/967-13 - CONTACTEUR

5126126, 5176284, 5176284, 5126126

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 55-88, 55-88DT, 55-90, 55-90 DT, 60-88, 60-88DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 65-88, 65-88DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 70-88, 70-88DT, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 80-88, 80-88DT, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 85-90, 85-90DT, 88-93, 88-93DT, 90-90, 90-90DT

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| D    | Eclairage |



### 23/967-14 - CONTACTEUR

5127877, 5176282, 5176282, 5127877

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 55-88, 55-88DT, 55-90, 55-90 DT, 60-88, 60-88DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 65-88, 65-88DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 70-88, 70-88DT, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 80-88, 80-88DT, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 85-90, 85-90DT, 88-93, 88-93DT, 90-90, 90-90DT

| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    | Cabine   |



### 54/967-115 - INTERRUPTEUR RELEVAGE

82020694

**Tracteur:** M100, M115, M135, M160

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
|      | Extérieur |



### 23/967-15 - CONTACTEUR

9957649

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| B    | Eclairage |



## Ford

### 54/967-115 - INTERRUPTEUR RELEVAGE

82020694

**Tracteur:** 5640, 6640, 7740, 7840, 8160, 8240, 8260, 8340, 8360, 8560

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
|      | Extérieur |



## Hurlimann

### 29/S7659/070 - INTERRUPTEUR

276590700, 276590700, 276590700

**Tracteur:** H356, H358, H358 Prestige, H362, H372, H468 Prestige, H476, H478, H478 Prestige, H488T Prestige, XA90 Tradition

| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    | Cabine   |



### 21/001259424 - CONTACTEUR

001259424

**Tracteur:** XF100 (5001 - 15001), XF100 (1001 - 10001), XF80 (5001 - 15001), XF80 (1001 - 10001), XF90 (5001 - 15001), XF90 (1001 - 10001), XL130 DCR (- 20001), XL130 DCR (10010 - 30000), XL130 Hi-Level, XL135 DCR (4V), XL135 Hi-Level DCR (4V), XL140 DCR (- 20001), XL140 DCR (10010 - 30000), XL140 Hi-Level DCR (- 20001), XL140 Hi-Level DCR, XL150 Hi-Level, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR (4V), XL155 Hi-Level DCR (4V), XL160 DCR (- 20001), XL160 DCR (10010 - 30000), XL160 Hi-Level DCR (- 20001), XL160 Hi-Level DCR, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR (- 20001), XL175 DCR (10010 - 30000), XL175 Hi-Level DCR (- 20001), XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR (- 20001), XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR (- 20001), XM100 (ZKDJ880200TH10001), XM100, XM100 Hi-Level, XM110 (ZKDL350200TH10001), XM110, XM110 Hi-Level (ZKDL480200TH15001), XM110 Hi-Level, XM115 DCR (ZKDT740200TH15001), XM115 DCR (ZKDL360200TH10001), XM115 Hi-Level DCR (ZKDT740200TH15001), XM115 Hi-Level DCR (ZKDL490200TH15001), XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR (ZKDL500200TH15001), XM125 Hi-Level DCR (ZKDL500200TH15001), XM90, XM90 Hi-Level, XS100 (5001 - 15001), XS100 (1001 - 10001), XS80 (5001 - 15001), XS80 (1001 - 10001), XS90 (5001 - 15001), XS90 (1001 - 10001), XV100 (5001 - 15001), XV100 (1001 - 10001), XV80 (5001 - 15001), XV80 (1001 - 10001), XV90 (5001 - 15001), XV90 (1001 - 10001)



### 21/276592510 - INTERRUPTEUR

276592510

**Tracteur:** XL130, XL130 Hi-Level, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL180.7 Hi-Level, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM110, XM120, XM90

## John Deere

### 26/967-1 - INTERRUPTEUR

AL58803, AL58803

**Tracteur:** 1350, 1550, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2650, 2650CS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3040, 3050, 3150 (Espana), 3150 (USA), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3640, 3640S, 3650



### 26/966-1 - CONTACTEUR RELEV.HYDR.

AL64190, AL64190

**Tracteur:** 3050, 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3650

| Type | Fonction |
|------|----------|
|      | Commande |



## Lamborghini

### 29/S7659/070 - INTERRUPTEUR

276590700, 276590700, 276590700

**Tracteur:** 105 Formula, 600, 674-70 Grand Prix, 700, 774-80 Grand Prix, 874-90T Grand Prix

| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    | Cabine   |



### 21/001259424 - CONTACTEUR

001259424

**Tracteur:** R6.100, R6.100 (- ZKDJ830200TL10001), R6.100 Hi-Profile, R6.110 (ZKDL320200TL10001), R6.110, R6.110 Hi-Profile (ZKDL450200TL15001), R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR (ZKDT690200TL10001), R6.115 DCR (ZKDL330200TL10001), R6.115 DCR VRT (4V), R6.115 Hi-Profile DCR (ZKDT730200TL15001), R6.115 Hi-Profile DCR (ZKDL460200TL15001), R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR (ZKDL340200TL10001), R6.125 DCR VRT (4V), R6.125 Hi-Profile DCR (ZKDL70200TL15001), R6.130 DCR (10010 - 30000), R6.130 DCR (- 20001), R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR (4V), R6.135 DCR VRT (4V), R6.135 Hi-Profile DCR (4V), R6.140 DCR (4V), R6.140 DCR (- 20001), R6.140 DCR (10010 - 30000), R6.140 Hi-Profile DCR (- 20001), R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140 Hi-Profile DCR (4V), R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.155 DCR (4V), R6.155 Hi-Profile DCR (4V), R6.160 DCR (4V), R6.160 DCR (- 20001), R6.160 DCR (10010 - 30000), R6.160 Hi-Profile DCR (- 20001), R6.160 Hi-Profile DCR, R6.160 Hi-Profile DCR (4V), R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR (- 20001), R6.175 DCR (10010 - 30000), R6.175 Hi-Profile DCR, R6.175 Hi-Profile DCR (- 20001), R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR (- 20001), R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR (-20001), R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT (- 10001), R7.190 DCR (- ZKDS7902W0LL10010), R7.220 DCR, R8.215, R8.230 DCR (- WSXJ390200LL10001), R8.230 DCR (- WSXL890200LL10001), R8.265, R8.270 DCR (- WSXL920200LL10001), R8.270 DCR (- WSXJ400200LL10001), RF100 (1001 - 10001), RF100 (5001 - 15001), RF80 (5001 - 15001), RF80 (1001 - 10001), RF90 (1001 - 10001), RF90 (5001 - 15001), RS100 (5001 - 15001), RS100 (1001 - 10001), RS80 (5001 - 15001)



### 21/276592510 - INTERRUPTEUR

276592510

**Tracteur:** R6.100, R6.110, R6.120, R6.130, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.140S, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150S, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165S, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 Hi-Profile DCR

## Landini

### 30/967-22 - INTERRUPTEUR

**Tracteur:** 5560F, 5560L, 5560V, 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 6560F, 6560L, 6560V, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 6860, 6880, 6880VM, 68CV, 7560F, 7560L, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 7860, 7860HC, 7880, 7880VM, 8560F, 8560L, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 8860, 8860HC, 8880, 8880HC, 9060, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95, C75, C85, C95, CF55, CF60, CF65, CF70, CF75, CF85, L95GT, Rex 100FP, Rex 100GE, Rex 100GTP, Rex 60FP, Rex 60GE, Rex 60LP, Rex 70FP, Rex 70GE, Rex 70GTP, Rex 70LP, Rex 80FP, Rex 80GE, Rex 80GTP, Rex 80LP, Rex 90FP, Rex 90GE, Rex 90GTP, Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



## Massey Ferguson

### 30/967-52 - INTERRUPTEUR

1694358M1

**Tracteur:** 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



### 30/967-53 - INTERRUPTEUR

3611533M1

**Tracteur:** 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



### 30/967-54 - INTERRUPTEUR

1694359M1

**Tracteur:** 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



### 30/967-55 - INTERRUPTEUR

3611536M1

**Tracteur:** 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



## Massey Ferguson

### 30/967-56 - INTERRUPTEUR

1694362M1

**Tracteur:** 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |

### 30/967-57 - INTERRUPTEUR

1695209M1

**Tracteur:** 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330



| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Divers   |

### 30/967-58 - INTERRUPTEUR

3611532M1

**Tracteur:** 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330



| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Divers   |

### 30/967-59 - INTERRUPTEUR

1694365M1

**Tracteur:** 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330



| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Cabine   |



## Massey Ferguson

### 30/967-60 - INTERRUPTEUR

1694361M1

**Tracteur:** 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330



| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Cabine   |

### 30/967-22 - INTERRUPTEUR

3533922M91, 3534589M91

**Tracteur:** 1007, 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399

**Tracteur industriel:** 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 307, 330



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |

### 30/967-23 - CONTACTEUR

3385758M92

**Tracteur:** 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690

**Tracteur industriel:** 3165



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| F    | Eclairage |

### 30/967-24 - CONTACTEUR

3385760M92

**Tracteur:** 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690

**Tracteur industriel:** 3165



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| F    | Eclairage |

### 30/967-25 - INTERRUPTEUR

3581474M91

**Tracteur:** 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690

**Tracteur industriel:** 3165



| Type | Fonction |
|------|----------|
| F    | Divers   |

## Massey Ferguson

### 30/967-61 - INTERRUPTEUR

3385756M91

**Tracteur:** 2680, 2685, 2705, 2720, 2725, 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690

**Tracteur industriel:** 3165



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| F    | Eclairage |

### 30/967-26 - INTERRUPTEUR

3809150M1

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| E    | Eclairage |

### 30/967-27 - INTERRUPTEUR

3809151M1

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| E    | Eclairage |

### 30/967-28 - INTERRUPTEUR

3809490M2

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| E    | Eclairage |

### 30/967-29 - INTERRUPTEUR

3809491M2

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| E    | Eclairage |

## Massey Ferguson

### 30/967-30 - INTERRUPTEUR

3809498M1

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| E    | Eclairage |



### 30/967-31 - INTERRUPTEUR

3812275M1

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| E    | Eclairage |



### 30/967-32 - INTERRUPTEUR

3812271M1

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction |
|------|----------|
| E    | Commande |



### 30/967-33 - INTERRUPTEUR

3809149M1

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction |
|------|----------|
| E    | Commande |



### 30/967-35 - INTERRUPTEUR

3809499M2

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction |
|------|----------|
| E    | Cabine   |



## Massey Ferguson

### 30/967-36 - INTERRUPTEUR

3808919M2

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction |
|------|----------|
| E    | Cabine   |



### 30/967-37 - INTERRUPTEUR

3824042M1, 3809489M1

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction |
|------|----------|
| E    | Commande |



### 30/967-38 - INTERRUPTEUR

3824041M1, 3809488M1

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction |
|------|----------|
| E    | Commande |



### 30/967-39 - INTERRUPTEUR

3809797M2

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction |
|------|----------|
| E    | Commande |



### 30/967-40 - INTERRUPTEUR

3812633M1

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction |
|------|----------|
| E    | Divers   |



## Massey Ferguson

### 30/967-41 - INTERRUPTEUR

3902436M2

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA

**Moissonneuse-Batteuse:** 660

| Type | Fonction |
|------|----------|
| E    | Commande |



### 199/4294420M2 - INTERRUPTEUR

4294420M2, 4294420M3, 4294420M4, 4294420M1

**Tracteur:** 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5425 (T163022 - T186043), 5435 (T163022 - T186043), 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5470SA, 5475, 5475SA, 5480, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8450, 8460, 8470, 8480



### 199/4295234M1 - INTERRUPTEUR

4295234M2, 4295234M1

**Tracteur:** 5410, 5445 (TIER 2 >T190042), 5455 (TIER 2 >T190045), 5455 (TIER 3), MT455B

### 199/4290431M1 - INTERRUPTEUR

4290431M2, 4290431M1, 3713146M1

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465 (TIER 3), 5470 (TIER 3), 5475 (TIER 3), 5480 (TIER 3), 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 680, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, LT75A, LT90A, MT455B (TIER 3), MT465B (TIER 3)

**Moissonneuse-Batteuse:** 660



### 199/4271342M1 - INTERRUPTEUR

4293537M1, 4271342M1, 3713142M1, 3713142M2

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455 (TIER 3), 5455, 5460, 5465, 5470, 5470SA, 5475SA, 5480, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445 (TIER 3), 6455 (TIER 3), 6460 (TIER 3), 6465 (TIER 3), 6470 (TIER 3), 6475 (TIER 3), 6480 (TIER 3), 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465 (TIER 3), 7475 (TIER 3), 7480 (TIER 3), 7485, 7490, 7495, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8450 (TIER 3), 8450 (TIER 2), 8460 (TIER 3), 8460 (TIER 2), 8470 (TIER 3), 8470 (TIER 2), 8480 (TIER 3), 8480 (TIER 2)



### 199/4291977M4 - INTERRUPTEUR

4291977M3, 4291977M4, 4291977M2, 4291977M1, 3786097M3, 3786097M2, 3786097M1

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470SA, 5475SA, 6485, 6490, 6495, 8210, 8220, 8240, 8250, LT75A, LT90A, MT425B, MT445B, MT455B, MT465B



### 199/4270970M3 - JEUX INTERRUPTEUR

4270970M3, 4270970M2, 4270970M1, 3782020M2, 3782020M1

**Tracteur:** 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8450, 8460, 8470, 8480

## Massey Ferguson

### 199/4299532M1 - INTERRUPTEUR

4299532M1

**Tracteur:** 8650 (U030001 ->), 8660 (U030001 ->), 8670 (U030001 ->), 8680 (U030001 ->), 8690 (U030001 ->)



## New Holland

### 54/967-115 - INTERRUPTEUR RELEVAGE

82020694

**Tracteur:** T7030, T7040, T7050, T7060, TM110 (Brasil), TM115, TM120, TM120 (Brasil), TM125, TM130, TM130 (Brasil), TM135, TM135 (Brasil), TM140, TM140 (Brasil), TM150, TM150 (Brasil), TM155, TM165, TM165 (Brasil), TM175, TM180 (Brasil), TM190, TM7010 (Brasil), TM7020 (Brasil), TM7030 (Brasil), TM7040 (Brasil), TS100, TS110, TS115, TS90, TV140



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
|      | Extérieur |

## Renault / Claas

### 28/967-21 - CONTACTEUR

7700035939, 7700031092, 7700035939

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 1151-4, 1181-4, 1181-4S, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 1451-4, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 301, 32-50, 32-60, 321-4, 34-60, 351M, 361, 385, 42-70, 421, 421M, 44-70, 451-4, 456, 460, 461, 461M, 461S, 462, 466S, 480S, 481-4, 486, 490S, 496, 498, 50, 50-12LB, 50-12V, 501-4, 50S, 51, 521S, 53, 55, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 551, 551-4, 551-4S, 551S, 556, 556S, 56, 57, 571-4, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 581-4, 60, 601-4, 60S, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 652, 656, 656S, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 681, 681-4, 681-4S, 681S, 70, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 701-4F, 704M/H, 70S, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 751, 751-4, 751-4S, 751S, 752, 752-4, 754MI, 77-12TS, 77-14TS, 781, 781-4, 781-4S, 781S, 782, 782-4, 80, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 80-32P, 80-34P, 804M, 80S, 82, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 850MIHYD, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 854MI, 854MIHYD, 86, 88, 891, 891-4, 891-4S, 891S, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 900MIHYD, 904MIHYD, 90S, 91, 95-12, 95-14, 950MI, 951, 951-4, 952, 954MI, 96, 98, 981, 981-4, 981-4S, 981-S, Ares 540, Ares 550, Ares 610, Ares 620, Ares 630, Ares 640, Ares 710, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 825, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 935, Ceres 310, Ceres 310 4x4, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340, Ceres 65, Ceres 65 4X4, Ceres 70, Ceres 70X, Ceres 75, Ceres 75X, Ceres 85, Ceres 85X, Ceres 95, Ceres 95X, Cergos 330, Cergos 340, Cergos 350, D16, D22, D30, D35, Dionis 110, Dionis 120, Dionis 130, Dionis 140, Ergos 105, Ergos 85, Ergos 95, Fructus 110, Fructus 120, Fructus 130, Fructus 140, Junior, Master 1, Master 2, N70, N71, N72, N73, NV73, Pales 210, Pales 220, Pales 230, R489, R89, R92, R94, Super 2D, Super 3, Super 3D, Super 4D, Super 5, Super 5D, Super 6, Super 6D, Super 7, Super 7D, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650



| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    | Cabine   |

## Renault / Claas

### 28/967-19 - CONTACTEUR

7700031091, 6005009414, 7700031091

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 1151-4, 1181-4, 1181-4S, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 1451-4, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 301, 32-50, 32-60, 321-4, 34-60, 351M, 361, 385, 42-70, 421, 421M, 44-70, 451-4, 456, 460, 461, 461M, 461S, 462, 466S, 480S, 481-4, 486, 490S, 496, 498, 50, 50-12LB, 50-12V, 501-4, 50S, 51, 521S, 53, 55, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 551, 551-4, 551-4S, 551S, 556, 556S, 56, 57, 571-4, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 581-4, 60, 601-4, 60S, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 652, 656, 656S, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 681, 681-4, 681-4S, 681S, 70, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 701-4F, 704M/H, 70S, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 751, 751-4, 751-4S, 751S, 752, 752-4, 754MI, 77-12TS, 77-14TS, 781, 781-4, 781-4S, 781S, 782, 782-4, 80, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 80-32P, 80-34P, 804M, 80S, 82, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 850MIHYD, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 854MI, 854MIHYD, 86, 88, 891, 891-4, 891-4S, 891S, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 900MIHYD, 904MIHYD, 90S, 91, 95-12, 95-14, 950MI, 951, 951-4, 952, 954MI, 96, 98, 981, 981-4, 981-4S, 981-S, Ares 540, Ares 550, Ares 610, Ares 620, Ares 630, Ares 640, Ares 710, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 825, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 935, Ceres 310, Ceres 310 4x4, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340, Ceres 65, Ceres 65 4X4, Ceres 70, Ceres 70X, Ceres 75, Ceres 75X, Ceres 85, Ceres 85X, Ceres 95, Ceres 95X, Cergos 330, Cergos 340, Cergos 350, D16, D22, D30, D35, Dionis 110, Dionis 120, Dionis 130, Dionis 140, Ergos 105, Ergos 85, Ergos 95, Fructus 110, Fructus 120, Fructus 130, Fructus 140, Junior, Master 1, Master 2, N70, N71, N72, N73, NV73, Pales 210, Pales 220, Pales 230, R489, R89, R92, R94, Super 2D, Super 3, Super 3D, Super 4D, Super 5, Super 5D, Super 6, Super 6D, Super 7, Super 7D, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650



| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    | Cabine   |

### 28/967-20 - CONTACTEUR

7700031090, 6005009413, 7700031090

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 1151-4, 1181-4, 1181-4S, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 1451-4, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 301, 32-50, 32-60, 321-4, 34-60, 351M, 361, 385, 42-70, 421, 421M, 44-70, 451-4, 456, 460, 461, 461M, 461S, 462, 466S, 480S, 481-4, 486, 490S, 496, 498, 50, 50-12LB, 50-12V, 501-4, 50S, 51, 521S, 53, 55, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 551, 551-4, 551-4S, 551S, 556, 556S, 56, 57, 571-4, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 581-4, 60, 601-4, 60S, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 652, 656, 656S, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 681, 681-4, 681-4S, 681S, 70, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 701-4F, 704M/H, 70S, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 751, 751-4, 751-4S, 751S, 752, 752-4, 754MI, 77-12TS, 77-14TS, 781, 781-4, 781-4S, 781S, 782, 782-4, 80, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 80-32P, 80-34P, 804M, 80S, 82, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 850MIHYD, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 854MI, 854MIHYD, 86, 88, 891, 891-4, 891-4S, 891S, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 900MIHYD, 904MIHYD, 90S, 91, 95-12, 95-14, 950MI, 951, 951-4, 952, 954MI, 96, 98, 981, 981-4, 981-4S, 981-S, Ares 540, Ares 550, Ares 610, Ares 620, Ares 630, Ares 640, Ares 710, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 825, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 935, Ceres 310, Ceres 310 4x4, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340, Ceres 65, Ceres 65 4X4, Ceres 70, Ceres 70X, Ceres 75, Ceres 75X, Ceres 85, Ceres 85X, Ceres 95, Ceres 95X, Cergos 330, Cergos 340, Cergos 350, D16, D22, D30, D35, Dionis 110, Dionis 120, Dionis 130, Dionis 140, Ergos 105, Ergos 85, Ergos 95, Fructus 110, Fructus 120, Fructus 130, Fructus 140, Junior, Master 1, Master 2, N70, N71, N72, N73, NV73, Pales 210, Pales 220, Pales 230, R489, R89, R92, R94, Super 2D, Super 3, Super 3D, Super 4D, Super 5, Super 5D, Super 6, Super 6D, Super 7, Super 7D, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650



| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    | Cabine   |

## Same

### 29/S7659/070 - INTERRUPTEUR

276590700, 276590700, 276590700

**Tracteur:** Antares 100, Aster 60, Aster 70, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP II, Explorer 75, Explorer 80, Explorer 80 II, Explorer 80SP II, Explorer 90T II, Explorer 95



| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    | Cabine   |

### 29/S7659/23 - CONTACTEUR

**Tracteur:** Antares 100, Aster 60, Aster 70, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP II, Explorer 80 II, Explorer 80SP II, Explorer 90T II





## Same

### 29/S7659/30 - INTERRUPTEUR

**Tracteur:** Antares 100, Aster 60, Aster 70, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP II, Explorer 80 II, Explorer 80SP II, Explorer 90T II



### 29/S7659/64 - INTERRUPTEUR

**Tracteur:** Antares 100, Aster 60, Aster 70, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP II, Explorer 80 II, Explorer 80SP II, Explorer 90T II



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| B    | Eclairage |

### 29/S8819/090 - INTERRUPTEUR

288190900

**Tracteur:** Antares 100, Aster 60, Aster 70, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP II, Explorer 80 II, Explorer 80SP II, Explorer 90T II



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| B    | Eclairage |

### 29/S8819/110 - INTERRUPTEUR

**Tracteur:** Antares 100, Aster 60, Aster 70, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP II, Explorer 80 II, Explorer 80SP II, Explorer 90T II



| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    | Cabine   |

### 29/7659-065 - INTERRUPTEUR

**Tracteur:** Antares 100, Aster 60, Aster 70, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP II, Explorer 80 II, Explorer 80SP II, Explorer 90T II



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| B    | Eclairage |

### 21/001259424 - CONTACTEUR

001259424

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230 DCR (- WSXJ360200LS10001), Diamond 230 DCR (- WSXL880200LS10001), Diamond 265, Diamond 270 DCR (- WSXJ370200LS10001), Diamond 270 DCR (- WSXL910200LS10001), Frutteto3 S80 (5001 - 15001), Frutteto3 S80 (1001 - 10001), Frutteto3 100 (1001 - 10001), Frutteto3 100 (5001 - 15001), Frutteto3 110 (- 10001), Frutteto3 110 (- 15001), Frutteto3 80 (1001 - 10001), Frutteto3 80 (5001 - 15001), Frutteto3 90 (1001 - 10001), Frutteto3 90 (5001 - 15001), Frutteto3 S100 (5001 - 15001), Frutteto3 S100 (1001 - 10001), Frutteto3 S110 (- 15001), Frutteto3 S110 (1001 - 10001), Frutteto3 S90 (5001 - 15001), Frutteto3 S90 (1001 - 10001), Frutteto3 V100 (5001 - 15001), Frutteto3 V100 (1001 - 10001), Frutteto3 V80 (5001 - 15001), Frutteto3 V80 (1001 - 10001), Frutteto3 V90 (5001 - 15001), Frutteto3 V90 (1001 - 10001), Iron 100 (- ZKDJ930200TS10001), Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110 (- ZKDL290200TS10001), Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR (- ZKDT680200TS10001), Iron 115 DCR (- ZKDL300200TS10001), Iron 115 DCR Continuo (4V), Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR (- ZKDL310200TS10001), Iron 125 DCR Continuo (4V), Iron 130 DCR (- 20001), Iron 130 DCR (10010 - 30000), Iron 130 HI-Line, Iron 135 DCR Continuo (4V), Iron 135 HI-Line DCR (4V), Iron 140 DCR (- 20001), Iron 140 DCR (10010 - 30000), Iron 140 HI-Line DCR (- 20001), Iron 140 HI-Line DCR (4V), Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR (4V), Iron 155 HI-Line DCR (4V), Iron 160 DCR (4V), Iron 160 DCR (- 20001), Iron 160 DCR (10010 - 30000), Iron 160 HI-Line DCR (- 20001), Iron 160 HI-Line DCR (4V), Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR (- 20001), Iron 175 DCR (10010 - 30000), Iron 175 HI-Line DCR (- 20001), Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR (- 20001), Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR (- 20001), Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo (- 10001), Iron3 190 DCR (- ZKDU0502W0LS10010), Iron3 220 DCR





## Same

### 21/276592510 - INTERRUPTEUR

276592510

**Tracteur:** Dorado 56, Dorado 66, Dorado 76, Dorado 86, Iron 100, Iron 110, Iron 120, Iron 130, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 HI-Line DCR

### 29/27659083010 - INTERRUPTEUR

276590830, 27659083010

**Tracteur:** Frutteto 100 II, Frutteto 55 II, Frutteto 60 II, Frutteto 70 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Frutteto 90 II

### 29/276592530 - INTERRUPTEUR

276592530

**Tracteur:** Iron 175S, Iron 190S, Iron 200, Iron 210 DCR, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR

### B37401 - INTERRUPTEUR

276590440

**Tracteur:** Leopard C

## Valmet

### 41/967-100 - INTERRUPTEUR COMPLET

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T120 C/CH, T130, T140E, T160, T170, T170 C/CH, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150



| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Divers   |

### 41/967-101 - INTERRUPTEUR COMPLET

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 415M, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T120 C/CH, T130, T140E, T160, T170, T170 C/CH, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |

### 41/967-102 - INTERRUPTEUR COMPLET

32297200, 32297200

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 415M, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T120 C/CH, T130, T140E, T160, T170, T170 C/CH, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |

## Valmet

### 41/967-103 - INTERRUPTEUR COMPLET

30944200, 30944200

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 415M, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T120 C/CH, T130, T140E, T160, T170, T170 C/CH, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150

| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |



### 41/967-89 - INTERRUPTEUR COMPLET

32887500

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T120 C/CH, T130, T140E, T140E C/CH, T160, T170, T170 C/CH, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Commande |



### 41/967-90 - INTERRUPTEUR COMPLET

32887400

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T130, T140E, T160, T170, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Commande |



### 41/967-91 - INTERRUPTEUR COMPLET

32887200

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T130, T140E, T160, T170, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Commande |



### 41/967-92 - INTERRUPTEUR COMPLET

31709100, 32733300, 32733300

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T130, T140E, T160, T170, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Commande |



## Valmet

### 41/967-93 - INTERRUPTEUR COMPLET

33009500, 33009500

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T130, T140E, T160, T170, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Commande |



### 41/967-94 - INTERRUPTEUR COMPLET

33223300, 33223300

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T120 C/CH, T130, T140E, T140E C/CH, T160, T170, T170 C/CH, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Commande |



### 41/967-95 - INTERRUPTEUR COMPLET

33223400

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T120 C/CH, T130, T140E, T140E C/CH, T160, T170, T170 C/CH, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Commande |



### 41/967-96 - INTERRUPTEUR COMPLET

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T130, T140E, T160, T170, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Cabine   |



### 41/967-97 - INTERRUPTEUR COMPLET

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 415M, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T120 C/CH, T130, T140E, T160, T170, T170 C/CH, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150

| Type | Fonction |
|------|----------|
| A    | Cabine   |



## Valmet

### 41/967-98 - INTERRUPTEUR COMPLET

30944200, 32862400, 32862400, V31877500

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 415M, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T120 C/CH, T130, T140E, T160, T170, T170 C/CH, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |

### 41/967-99 - INTERRUPTEUR COMPLET

**Tracteur:** 205, 305, 365, 405, 465, 505, 565, 600, 6000, 605, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 665, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 700, 700MKII, 705, 800, 8000, 805, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 865, 865S, 8750, 8950HI, 900, 905, M120, M120E, M130, M150, T120, T120 C/CH, T130, T140E, T160, T170, T170 C/CH, T180, T190, Various models with 311DS, Various models with 411DS, XM130, XM150



| Type | Fonction  |
|------|-----------|
| A    | Eclairage |

### 41/966-2 - CONTACTEUR DE RELEVAGE HYDR.

32276400, 32276400

**Tracteur:** 6000, 6100, 6200, 6250HI, 6300, 6350HI, 6400, 6550HI, 6600, 6650HI, 6800, 6850HI, 6900, 8000, 8050, 8050HI, 8100, 8150, 8150HI, 8200, 8300, 8300T, 8350HI, 8400, 8450, 8450HI, 8550, 8550HI, 8580, 8600, 8750, 8950HI, T120, T120 C/CH, T140E C/CH, T170 C/CH, T190



| Type | Fonction |
|------|----------|
| B    |          |

## Contacteur à bascule sans symbole

### 63/967-9 - INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET A BOUTON POUSSOIR



| Position | Type         | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Interrupteur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

### 63/967-7 - INTERRUPTEUR DE SECURITE



| Position | Type         | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Interrupteur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

### 63/967-8 - INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET



| Position | Type         | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Interrupteur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

### 63/967-18 - CONTACTEUR



| Position | Type         | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Interrupteur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

### 63/967-2 - INVERSEUR 2 POSITIONS



| Position | Type      | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Inverseur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

### 63/958-97 - INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET



| Position | Type         | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 2        | Interrupteur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

### 21/967-44 - INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET



| Position | Type         | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 2        | Interrupteur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

**63/967-16 - INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET**


| Position | Type         | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 2        | Interrupteur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

**63/967-5 - INTERRUPTEUR + INVERSEUR 2 POSITIONS**


| Position | Type                     | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2        | Interrupteur + Inverseur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

**63/967-78 - INVERSEUR POUSSOIR**


| Position | Type      | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 3        | Inverseur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

**63/967-6 - INTERRUPTEUR + INVERSEUR 3 POSITIONS (MARCHE/ARRET/INVERSEUR)**


| Position | Type                     | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3        | Interrupteur + Inverseur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

**63/967-4 - INTERRUPTEUR + INVERSEUR 3 POSITIONS (MARCHE/ARRET/INVERSEUR)**


| Position | Type                     | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3        | Interrupteur + Inverseur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

**63/967-3 - INTERRUPTEUR + INVERSEUR 3 POSITIONS (MARCHE/ARRET/INVERSEUR)**


| Position | Type                     | Article(s) Lié(s)                                            |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3        | Interrupteur + Inverseur | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

## Contacteur à bascule accessoires

---

### 63/978-22 - SYMBOLE SIGNAL DE DETRESSE

70100056



### 63/978-45 - SYMBOLE SIGNAL DE DETRESSE

31709010, 31709010



### 63/978-51 - SYMBOLE FREIN A MAIN

70100060



### 63/978-6 - SYMBOLE ESSUIE-GLACE AVANT / LAVE-GLACE

70160048



### 63/978-9 - SYMBOLE ESSUIE GLACE ARRIERE / LAVE GLACE

70100054



**63/978-7** - SYMBOLE LAVE GLACE



**63/978-8** - SYMBOLE ESSUIE-GLACE ARRIERE

30944800, 30944800



**63/978-5** - SYMBOLE ESSUIE GLACE AVANT



**63/978-16** - SYMBOLE PROJECTEUR DE TRAVAIL



**63/978-18** - SYMBOLE PROJECTEUR TRAVAIL ARRIERE



**63/978-13** - SYMBOLE PROJECTEUR DE TRAVAIL

70100031





**63/978-12** - SYMBOLE FEU DE CROISEMENT



**63/978-10** - SYMBOLE FEU DE POSITION

70100049



**63/978-14** - SYMBOLE PROJECTEUR DE TRAVAIL ARRIERE



**63/978-21** - SYMBOLE PLAFONNIER



**63/978-30** - SYMBOLE



**63/978-44** - SYMBOLE VEILLEUSE

30945000, 30945000



**63/978-24** - SYMBOLE VENTILLATION LENTE

70100052



**63/978-32** - SYMBOLE CLIGNOTANT

X830241311000



**63/978-23** - SYMBOLE VENTILLATION RAPIDE



**63/978-42** - SYMBOLE VENTILATION DE CABINE

30944900, 30944900



**63/978-48** - SYMBOLE VENTILLATION CABINE



**63/978-25** - SYMBOLE CLIMATISATION



**63/978-37** - SYMBOLE RELEVAGE



**63/978-50** - SYMBOLE RELEVAGE

70100040



**63/978-39** - SYMBOLE PTO



**63/978-49** - SYMBOLE 4x4

1964651C1



**63/978-34** - SYMBOLE 4x4



**63/978-33** - SYMBOLE VENTILLATION LENTE



**63/978-46** - SYMBOLE PHARE DE TRAVAIL

30945100, 30945100



**63/978-47** - SYMBOLE PHARE DE TRAVAIL



**63/978-20** - SYMBOLE FEU ROTATIF

70100037



**63/978-19** - SYMBOLE FEU BROUILLARD ARRIERE

70100035



**63/978-35** - SYMBOLE BLOCAGE DIFFERENTIEL



**63/978-17** - SYMBOLE PROJECTEUR DE TRAVAIL



**63/978-15** - SYMBOLE PROJECTEUR DE TRAVAIL



**63/978-36** - SYMBOLE ENCLENCHEMENT PTO



**63/978-40** - SYMBOLE RELEVAGE



**63/978-38** - SYMBOLE RELEVAGE - DESCENTE

33009800, 33009800



**63/978-11** - SYMBOLE FEU DE ROUTE



**63/978-1** - CACHE TRANSPARENT



**63/978-3** - CACHE NOIR



**63/978-4** - CACHE TRANSPARENT VERT



**63/978-2** - CACHE TRANSPARENT ROUGE



## Contacteur à levier

### 63/1881-18 - CONTACTEUR A LEVIER



| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage | Article(s) Lié(s)                                            |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 2      | 12.20     | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

### 63/1880-1 - CONTACTEUR A LEVIER



| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage | Article(s) Lié(s)                                            |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Plastique |      | 20      | 2         | 2      | 12.20     | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

### 63/1881-2 - CONTACTEUR A LEVIER



| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage | Article(s) Lié(s)                                            |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 2      | 12.20     | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

### 63/1881-20 - CONTACTEUR A LEVIER



| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage | Article(s) Lié(s)                                            |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 3      | 12.20     | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

### 63/1881-21 - CONTACTEUR A LEVIER



| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage | Article(s) Lié(s)                                            |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 3      | 12.20     | 63/977-2: DOUILLE + LAMPE 12V/1,2W<br>63/1955-1: AMPOULE 12V |

## Case-IH

### 54/958-95 - INTERRUPTEUR PTO



**Tracteur:** JX100U, JX105U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U, JX95U

## Deutz

### 21/001400074 - LEVIER

00140007410, 001400074, 00140007420

**Tracteur:** 5100, 5100 TTV, 5110, 5110 TTV, 5120, 5120 TTV, 5130 TTV, 7210 TTV, 7230 TTV, 7250 TTV, Agrottron 6120.4, Agrottron 6130.4, Agrottron 6140, Agrottron 6140.4, Agrottron 6150, Agrottron 6150.4, Agrottron 6160, Agrottron 6160.4, Agrottron 6180, Agrottron 6190, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron L710, Agrottron L720, Agrottron L730, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720



### 29/285191030 - LEVIER

00150363470, 285191030, 00150363460, 00150363430

**Tracteur:** Agrofarm 100 (- 5001), Agrofarm 410 (- 20001), Agrofarm 410 (- 30001), Agrofarm 420 (- 20001), Agrofarm 420 (- 30001), Agrofarm 430 (- 1001), Agroplus 310 (- 1001), Agroplus 315 Ecoline (- 15001), Agroplus 320 (- 1001 / 15001), Agroplus 410 (- 1001 / 15001)

### 29/285191040 - LEVIER

00158928440, 285191040, 00158928430

**Tracteur:** Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410, Agroplus 420 Profiline

### 21/001333373 - LEVIER

001333373

**Tracteur:** Agrokid 210 (- 11001), Agrokid 210 (- 20001), Agrokid 220 (- 11001), Agrokid 220 (- 16001), Agrokid 220 (- ZKDS2102V0MD20001), Agrokid 220 (- ZKDS2902V0MD20001), Agrokid 230 (- 11001), Agrokid 230 (- 16001), Agrokid 230 (- ZKDS2202V0MD20001), Agrokid 230 (- ZKDS3002V0MD20001), Agrokid 30, Agrokid 35, Agrokid 35 (- 2001), Agrokid 40, Agrokid 40 (- 6001), Agrokid 45, Agrokid 45 (- 2001), Agrokid 45 (- 10001), Agrokid 45 (- 15001), Agrokid 50, Agrokid 50 (- 6001), Agrokid 55 (- 10001), Agrokid 55 (- 15001)

### 21/00143527410 - LEVIER

001435274, 00143527410

**Tracteur:** Agrokid 210 (- 20001), Agrokid 210 (- 11001), Agrokid 220 (- 11001), Agrokid 220 (- 16001), Agrokid 220 (- ZKDS2102V0MD20001), Agrokid 220 (- ZKDS2902V0MD20001), Agrokid 230 (- 11001), Agrokid 230 (- 16001), Agrokid 230 (- ZKDS2202V0MD20001), Agrokid 230 (- ZKDS3002V0MD20001), Agrokid 35 (- 10001), Agrokid 45 (- 10001), Agrokid 45 (- 15001), Agrokid 55 (- 10001), Agrokid 55 (- 15001)

### 21/001260544 - LEVIER PHARE - CLIGNOTANT - KLAXON

001260544

**Tracteur:** Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70

### 21/04436517 - LEVIER

044365174, 04436517

**Tracteur:** Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux F57, Agrolux F67, Agrottron 100MKIII, Agrottron 105MKIII, Agrottron 106MKIII, Agrottron 110, Agrottron 110MKIII, Agrottron 115MKIII, Agrottron 120MKIII, Agrottron 135MKIII, Agrottron 150MKIII, Agrottron 160MKIII, Agrottron 165MKIII, Agrottron 175MKIII, Agrottron 200MKIII, Agrottron 230MKIII, Agrottron 260MKIII, Agrottron 80, Agrottron 80MKIII, Agrottron 85MKIII, Agrottron 90, Agrottron 90MKIII

### 21/04437341 - LEVIER

04437341

**Tracteur:** Agroplus 100, Agroplus 75, Agroplus 80, Agroplus 95, Agrottron 120MKIII (- 8092), Agrottron 135MKIII (- 8093), Agrottron 150MKIII (- 8094), Agrottron 160MKIII (- 8097), Agrottron 165MKIII (- 8095), Agrottron 175MKIII (- 8098), Agrottron 200MKIII (- 8099), Agrottron 230MKIII (- 8100), Agrottron 260MKIII (- 8101)





## Deutz

### 21/044196704 - LEVIER

04419670, 044196704, 04411842, 04419066

**Tracteur:** Agrottron 100, Agrottron 100MKIII (- 8087 1001), Agrottron 105MKIII (- 8088 1001), Agrottron 106, Agrottron 106MKIII (- 8089 1001), Agrottron 110, Agrottron 110 (- 8088 8001), Agrottron 110MKIII (- 8090), Agrottron 115, Agrottron 115MKIII (- 8091), Agrottron 120, Agrottron 120MKIII (- 8092), Agrottron 120MKIII (- 8092 2001), Agrottron 135, Agrottron 135MKIII (- 8093), Agrottron 135MKIII (- 8093 2001), Agrottron 150, Agrottron 150MKIII (- 8094), Agrottron 150MKIII (- 8094 2001), Agrottron 160, Agrottron 160MKIII (- 8097), Agrottron 165MKIII (- 8095 2001), Agrottron 175, Agrottron 4.70 (8001 - 8002), Agrottron 4.80 (8003 - 8004), Agrottron 4.85 (8005 - 8006), Agrottron 4.90 (8007 - 8008), Agrottron 4.95 (8009 - 8010), Agrottron 6.00 (8011 - 8012), Agrottron 6.01 (- 8028), Agrottron 6.05 (8013 - 8014), Agrottron 6.15 (8015 - 8016), Agrottron 6.20 (8017 - 8018), Agrottron 6.30 (- 8019), Agrottron 6.45 (- 8020), Agrottron 80 (- 8081 6001), Agrottron 90 (- 8085 6001)

### 21/04436521 - LEVIER

044365214, 04436521

**Tracteur:** Agrottron 100MKIII, Agrottron 105MKIII, Agrottron 106MKIII, Agrottron 110, Agrottron 110MKIII, Agrottron 115MKIII, Agrottron 120MKIII, Agrottron 135MKIII, Agrottron 150MKIII, Agrottron 165MKIII, Agrottron 80, Agrottron 80MKIII, Agrottron 85MKIII, Agrottron 90, Agrottron 90MKIII



### 21/04438656 - LEVIER

04438656

**Tracteur:** Agrottron 100MKIII (- 8087 1001), Agrottron 105MKIII (- 8088 1001), Agrottron 106MKIII (- 8089), Agrottron 108 (- 8110 1001), Agrottron 110 (- 8088 8001), Agrottron 110MKIII (- 8090), Agrottron 115MKIII (- 8091), Agrottron 118 (- 8111 1001), Agrottron 120 (- 8211 1001), Agrottron 120 (- 8164 1201), Agrottron 120MKIII (- 8092 2001), Agrottron 128 (- 8112 1001), Agrottron 130 (- 8165 1201), Agrottron 130 (- 8113 1001), Agrottron 130 (- 8212 3001), Agrottron 135MKIII (- 8093), Agrottron 135MKIII (- 8093 2001), Agrottron 140 (- 8114 1001), Agrottron 150 (- 8166 1201), Agrottron 150 (- 8213 1001), Agrottron 150.7 (- 8167 1201), Agrottron 150.7 (- 8214 1001), Agrottron 150MKIII (- 8094), Agrottron 150MKIII (- 8094 2001), Agrottron 155 (- 8115 1001), Agrottron 160MKIII (- 8097), Agrottron 165 (- 8095 6001), Agrottron 165.7 (- 8168 1001), Agrottron 165.7 (- 8215 1001), Agrottron 165MKIII (- 8095), Agrottron 165MKIII (- 8095 2001), Agrottron 180.7 (- 8169 1001), Agrottron 195, Agrottron 200 (- 3001), Agrottron 210 (- 8106 1001), Agrottron 215 (- 8170 1001), Agrottron 230MKIII (- 8100), Agrottron 235 (- 8100 3001), Agrottron 260MKIII (- 8101), Agrottron 265 (- 8101 3001), Agrottron 80 (- 8081 6001), Agrottron 80MKIII (- 8081 1001), Agrottron 85MKIII (- 8083 1001), Agrottron 90 (- 8085 6001), Agrottron 90MKIII (- 8085 1001), Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV1130 (- 8060), Agrottron TTV1130 (- 8060 2001), Agrottron TTV1145 (- 8061), Agrottron TTV1145 (- 8061 2001), Agrottron TTV1160 (- 8062), Agrottron TTV1160 (- 8062 2001), Agrottron X710 (- WSXJ330400LD10001), Agrottron X720 (- WSXJ340400LD10001)

## Fendt

### B37258 - LEVIER DE DEGAGEMENT

F238900020061, F150907020050

**Tracteur:** 5S

### B37264 - INTERRUPTEUR

G210962022016, G210962022015, G210962022010, G210962022011, G210962022012, G210962022013, G210962022014

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V

### B37207 - LEVIER DE DEGAGEMENT CIRCUIT HYDRAULIQUE

G339891550050, G117892550050, F117891550010, G117891550050, G339891550050

**Tracteur:** 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA

### B37206 - JOYSTICK CIRCUIT HYDRAULIQUE

G339892600032, G339892600030, G339892600031

**Tracteur:** 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA

## Fendt

### B37205 - LEVIER DE DEGAGEMENT

G716970160081, G716970160040, G716970160080

**Tracteur:** 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA

### B37210 - JOYSTICK TMS

F716970160051, F716970160013, F716970160050, J716970160013, F716970160010, F716970160011, F716970160012

**Tracteur:** 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

## Fiat

### 54/958-95 - INTERRUPTEUR PTO

5185988

**Tracteur:** L60, L65, L75, L85, L95



## Ford

### 54/958-95 - INTERRUPTEUR PTO

5185988

**Tracteur:** 4635, 4835, 5635, 6635, 7635



## Hurlimann

### 21/001333373 - LEVIER

001333373

**Tracteur:** Prince 30, Prince 35 (- 10001), Prince 35 (- 20001), Prince 40, Prince 40 (- 6001), Prince 45 (- 1001), Prince 45 (- 15001), Prince 45 (- ZKDS1802V0MH20001), Prince 45 (- ZKDS2702V0MH20001), Prince 50, Prince 50 (- 6001), Prince 55 (- 10001), Prince 55 (- 15001), Prince 55 (ZKDS1902V0MH20001), Prince 55 (ZKDS2802V0MH20001)

### 21/00143527410 - LEVIER

001435274, 00143527410

**Tracteur:** Prince 35 (- 10001), Prince 35 (- 20001), Prince 45 (- 10001), Prince 45 (- 15001), Prince 45 (- ZKDS1802V0MH20001), Prince 45 (- ZKDS2702V0MH20001), Prince 55 (- 10001), Prince 55 (- 15001), Prince 55 (- ZKDS1902V0MH20001), Prince 55 (- ZKDS2802V0MH20001)

### 29/285191040 - LEVIER

00158928440, 285191040, 00158928430

**Tracteur:** XA100 Hi-Level, XA60, XA70, XA80, XA90, XB Max 100, XB Max 110, XB Max 85

### 29/285191030 - LEVIER

00150363470, 285191030, 00150363460, 00150363430

**Tracteur:** XA60 (- 1001), XA70 (- 15001), XA80 (- 1001 / 15001), XA90 (- 1001 / 15001), XB Max 100 (- 5001), XB Max 100 (- 20001), XB Max 110 (- 1001), XB Max 85 (- 5001), XB Max 85 (- 20001)

## Hurlimann

### 21/001260544 - LEVIER PHARE - CLIGNOTANT - KLAXON

001260544

**Tracteur:** XE F 55, XE F 70, XE55, XE70

### 21/04436517 - LEVIER

044365174, 04436517

**Tracteur:** XE F 55, XE F 70, XE55, XE70

### 21/001400074 - LEVIER

00140007410, 001400074, 00140007420

**Tracteur:** XL 120.4 T4i, XL 130.4 T4i, XL 140 T4i, XL 140.4 T4i, XL 150.4 T4i, XL 160.4 T4i, XL130 DCR, XL135 DCR (4V), XL135 Hi-Level DCR (4V), XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL155 DCR (4V), XL155 Hi-Level DCR (4V), XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 HI-Level, XM110, XM110 HI-Level, XM115 DCR, XM120, XM120 HI-Level, XM125 DCR, XM90, XM90 HI-Level



### 21/04438656 - LEVIER

04438656

**Tracteur:** XL130, XL130 Hi-Level, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL180.7 Hi-Level

## Lamborghini

### 21/001260544 - LEVIER PHARE - CLIGNOTANT - KLAXON

001260544

**Tracteur:** Crono 55 Target, Crono 70 Target, Crono F55 Target, Crono F70 Target

### 21/04436517 - LEVIER

044365174, 04436517

**Tracteur:** Crono 55 Target, Crono 70 Target, Crono F55 Target, Crono F70 Target, Victory Plus 230, Victory Plus 260

### 21/001333373 - LEVIER

001333373

**Tracteur:** R1.30, R1.35 (- 10001), R1.35 (- 20001), R1.40, R1.40 (- 6001), R1.45 (- 10001), R1.45 (- ZKDS150XV0ML20001), R1.45 (- ZKDS250XV0ML20001), R1.50, R1.50 (- 6001), R1.55 (- 10001), R1.55 (- 15001), R1.55 (- ZKDS160XV0ML20001), R1.55 (- ZKDS260XV0ML20001)

### 21/00143527410 - LEVIER

001435274, 00143527410

**Tracteur:** R1.35 (- 10001), R1.35 (- 20001), R1.45 (- 10001), R1.45 (- ZKDS150XV0ML20001), R1.45 (- 15001), R1.45 (- ZKDS250XV0ML20001), R1.55 (- 10001), R1.55 (- ZKDS160XV0ML20001), R1.55 (- 15001), R1.55 (- ZKDS260XV0ML20001)

### 29/285191040 - LEVIER

00158928440, 285191040, 00158928430

**Tracteur:** R2.100 Hi-Profile, R2.60, R2.70, R2.80, R2.90, R3 Evo 100, R3 Evo 110, R3 Evo 85

## Lamborghini

### 29/285191030 - LEVIER

00150363470, 285191030, 00150363460, 00150363430

**Tracteur:** R2.60 (- 1001), R2.70 (- 15001), R2.80 (- 1001 / 15001), R2.90 (- 1001 / 15001), R3 Evo 100 (- 5001), R3 Evo 100 (- 20001), R3 Evo 110 (- 1001), R3 Evo 85 (- 5001), R3 Evo 85 (- 20001), R3.90 (- 20001)

### 21/001400074 - LEVIER

00140007410, 001400074, 00140007420

**Tracteur:** R6 120.4 T4i, R6 130.4 T4i, R6 140 T4i, R6 140.4 T4i, R6 150 T4i, R6 160 T4i, R6 180 T4i, R6 190 T4i, R6 190 T4i Hi-Profile, R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT (4V), R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT (4V), R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130 DCR, R6.135 DCR (4V), R6.135 DCR VRT (4V), R6.135 Hi-Profile DCR (4V), R6.140 DCR, R6.140 DCR (4V), R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140 Hi-Profile DCR (4V), R6.150 DCR VRT, R6.155 DCR (4V), R6.155 Hi-Profile DCR (4V), R6.160 DCR, R6.160 DCR (4V), R6.160 Hi-Profile DCR, R6.160 Hi-Profile DCR (4V), R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT (- 10001), R7.190 DCR, R7.210, R7.210 DCR, R7.220 DCR, R8.230 DCR, R8.270 DCR



### 21/04438656 - LEVIER

04438656

**Tracteur:** R6.130, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.140S, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.180.7 Hi-Profile, R7.175S, R7.190S, R7.200, R8.215, R8.265, R8.270 DCR (- WSXJ400200LL10001), Victory Plus 230, Victory Plus 260



### 21/04437341 - LEVIER

04437341

**Tracteur:** Victory Plus 230, Victory Plus 260

## Manitou

### 63/1881-2 - CONTACTEUR A LEVIER

Chargeur télescopique: Various

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 2      | 12.20     |



### 63/1881-18 - CONTACTEUR A LEVIER

Chargeur télescopique: Various

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 2      | 12.20     |



### 63/1881-20 - CONTACTEUR A LEVIER

Chargeur télescopique: Various

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 3      | 12.20     |



## Manitou

### 63/1881-21 - CONTACTEUR A LEVIER

Chargeur télescopique: Various

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 3      | 12.20     |



## Merlo

### 63/1881-2 - CONTACTEUR A LEVIER

Chargeur télescopique: Various

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 2      | 12.20     |



### 63/1881-18 - CONTACTEUR A LEVIER

Chargeur télescopique: Various

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 2      | 12.20     |



### 63/1881-20 - CONTACTEUR A LEVIER

Chargeur télescopique: Various

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 3      | 12.20     |



### 63/1881-21 - CONTACTEUR A LEVIER

Chargeur télescopique: Various

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 12   | 20      | 2         | 3      | 12.20     |



## New Holland

### 54/958-95 - INTERRUPTEUR PTO

5185988

**Tracteur:** T5050, T5060, TL100, TL100A, TL60E (Brasil) (>ASN Z5CB9041), TL70, TL70A, TL75E (Brasil) (>ASN Z5CB9041), TL80, TL80A, TL85E (Brasil) (>ASN Z5CB9041), TL90, TL90A, TL95E (Brasil) (>ASN Z5CB9041)



## Same

### 21/04436517 - LEVIER

044365174, 04436517

**Tracteur:** Argon 55, Argon 55F, Argon 70, Diamond II 260

### 21/001260544 - LEVIER PHARE - CLIGNOTANT - KLAXON

001260544

**Tracteur:** Argon 55 Classic, Argon 55F, Argon 70 Classic, Argon F70 Classic

### 21/04438656 - LEVIER

04438656

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 265, Diamond II 230, Diamond II 260, Iron 130, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 175S, Iron 180.7 HI-Line, Iron 190S, Iron 200, Iron 210 DCR

### 21/001400074 - LEVIER

00140007410, 001400074, 00140007420

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 270 DCR, Fortis 120.4, Fortis 130.4, Fortis 140, Fortis 140.4, Fortis 150, Fortis 160, Fortis 180, Fortis 190, Fortis 190 Infinity, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo (4V), Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo (4V), Iron 130 DCR, Iron 135 DCR Continuo (4V), Iron 135 HI-Line DCR (4V), Iron 140 DCR (4V), Iron 140 HI-Line DCR, Iron 140 HI-Line DCR (4V), Iron 150 DCR Continuo, Iron 155 DCR (4V), Iron 155 HI-Line DCR (4V), Iron 160 DCR, Iron 160 DCR (4V), Iron 160 HI-Line DCR, Iron 160 HI-Line DCR (4V), Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo (- 10001), Iron 210 DCR, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR, Iron3 220 DCR, Virtus 100, Virtus 100 Infinity, Virtus 110, Virtus 110 Infinity, Virtus 120, Virtus 120 Infinity



### 21/04437341 - LEVIER

04437341

**Tracteur:** Diamond 260



### 29/285191040 - LEVIER

00158928440, 285191040, 00158928430

**Tracteur:** Dorado3 100 HI-Line, Dorado3 60, Dorado3 80, Dorado3 90, Explorer3 100, Explorer3 110, Explorer3 85

### 29/285191030 - LEVIER

00150363470, 285191030, 00150363460, 00150363430

**Tracteur:** Dorado3 60 (- 1001), Dorado3 80 (- 1001 / 15001), Dorado3 90 (- 1001 / 15001), Explorer3 100 (- 5001), Explorer3 100 (- 20001), Explorer3 110 (- 1001), Explorer3 85 (- 5001), Explorer3 85 (- 20001)

## Same

### 21/001333373 - LEVIER

001333373

**Tracteur:** Solaris 30, Solaris 35, Solaris 35 (- 10001), Solaris 35 (- 20001), Solaris 40, Solaris 40 (- 6001), Solaris 45, Solaris 45 (- 10001), Solaris 45 (- 15001), Solaris 45 (- ZKDS120XV0MS20001), Solaris 45 (- ZKDS230XV0MS20001), Solaris 50, Solaris 50 (- 6001), Solaris 55 (- 10001), Solaris 55 (- 15001), Solaris 55 (- ZKDS130XV0MS20001), Solaris 55 (- ZKDS240XV0MS20001)

### 21/00143527410 - LEVIER

001435274, 00143527410

**Tracteur:** Solaris 30, Solaris 35, Solaris 35 (- 10001), Solaris 35 (- 20001), Solaris 40, Solaris 40 (- 6001), Solaris 45, Solaris 45 (- 10001), Solaris 45 (- 15001), Solaris 45 (- ZKDS120XV0MS20001), Solaris 45 (- ZKDS230XV0MS20001), Solaris 50, Solaris 50 (- 6001), Solaris 55 (- 10001), Solaris 55 (- 15001), Solaris 55 (- ZKDS130XV0MS20001), Solaris 55 (- ZKDS240XV0MS20001)

## Valmet

### 41/958-72 - CONTACTEUR A LEVIER

619670, 619670

**Tracteur:** 505, 565, 605, 700, 705, 805, 900, 905

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 12   |         | 2         | 2      | 12.20     |



### 41/958-73 - CONTACTEUR A LEVIER

590780

**Tracteur:** 505, 605, 700, 705, 805, 900, 905

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 24   | 12.5    | 1         | 2      | 12.20     |



### 63/1880-1 - CONTACTEUR A LEVIER

**Tracteur:** 1100, 1102, 1103, 1203, 500, 502, 504, 505, 602, 605, 655, 700, 702, 703, 705, 755, 802, 803, 805, 855, 900, 903, 905

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique |      | 20      | 2         | 2      | 12.20     |



### 41/958-71 - CONTACTEUR A LEVIER

619680, 619680

**Tracteur:** 1102, 1103, 1203, 502, 504, 505, 605, 655, 702, 703, 705, 755, 802, 803, 805, 903, 905

| Matière   | Volt | Amp (A) | Fonctions | Bornes | Ø Perçage |
|-----------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| Plastique | 24   | 5       | 3         | 4      | 12.20     |



## Contacteur d'éclairage

### Case-IH

#### 25/953-19 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

1983207C1, 1983207C2

**Tracteur:** 2120, 2130, 2140, 2150



#### 25/953-21 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

5132021

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C, VJ60, VJ70, VJ80



#### 25/953-20 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

2018100652, 197168A1

**Tracteur:** C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C



### David Brown

#### 20/953-80 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

K300792

**Tracteur:** 1190, 1290, 1390, 1490, 1690



#### 20/953-16 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

K300791, 1502378C2

**Tracteur:** 1190, 1194, 1200, 1210, 1290, 1294, 1390, 1394, 1490, 1494, 1690, 1694, 885





## Deutz

### 22/953-81 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

**Tracteur:** 15, 25, 30, 40, 50



## Fendt

### 22/953-82 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

F258908020040

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 2D, 2DE, 2E, 2S, 3S, 4S, 5S, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, F231GT



### 22/953-81 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

F024900020051

**Tracteur:** 102, 103, 105, 2, 2D, 2DE, 2E, 5S, F231GT



## Fiat

### 23/953-6 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

4027705, 4027705

**Tracteur:** 311, 311R, 315, 411, 411R, 415, 415DT, SOM615, SOM715



### 23/953-8 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

4158641, 5118433, 5118433

**Tracteur:** 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 350, 350DT, 400, 400DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 600, 640, 650, 750, 850



### 23/950-31 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

5125958, 4998107, 5132021, 82984103, 79057306, 5132021, 5125958

**Tracteur:** 1180, 1180DT, 1380, 1380DT, 1580, 1580DT, 1880, 1880DT, 446, 446DT, 45-66, 45-66DT, 45-66V, 466, 466DT, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-46, 55-46DT, 55-65F, 55-65M, 55-65V, 55-66, 55-66DT LP, 56-66S, 56-66SDT, 566, 570, 580, 60-46, 60-46DT, 60-66, 60-66DT, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 666, 670, 680, 70-56DT, 70-56L, 70-65, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 766, 780, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-75, 880, 980



### 25/953-18 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

## Ford

### 24/953-9 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

E7NN11654AA, 83959708

**Tracteur:** 2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3150, 3190, 3300, 3310, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4190, 4200, 4400, 4600, 4610, 5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5600, 5610, 5610S, 5700 (->12/78), 5900, 6410, 6600, 6610, 6610S, 6700 (->12/78), 6810, 7000, 7100, 7410, 7600, 7610, 7610S, 7700 (->12/78), 7810 (Sans cabine), 7810S, 7910 (->10/85), 8210 (->10/85), 8700 (->12/78), 9700 (->12/78), TW10 (->12/78), TW20 (->12/78), TW30 (->12/78)

**Tracteur industriel:** 2120, 231, 233, 3120, 333, 335, 3400, 3500, 4140, 420, 4450, 4500, 4550, 5550, 6550



### 24/953-24 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

957E11654, 957E11654B

**Tracteur:** Major, Super Major



## Hurlimann

### 29/953-26 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

274090600, 2311000011

**Tracteur:** H355F-XE, H358.4 Club, H361 XF, H362, H365F-XE, H372, H375F-XE, H468.4 Club, H476 XF, H478.4, H481 XF, H491 XF



## John Deere

### 26/950-6 - INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE A CLE

AL19890, AL19890

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1120, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1830, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 820 (Europe), 820 (USA), 830 (Europe), 830 (USA), 920, 930, 930VU



### 26/950-7 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

AL35864, AL35864

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1550, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950N, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2650, 2650N, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3040, 3050, 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3640, 3640S, 3650, 840, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V



## Lamborghini

### 29/953-26 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

274090600, 2311000011

**Tracteur:** 574-60 N Cross, 600, 660-F Plus, 674, 674-70 Cross, 674.5, 700, 774, 774-5, 774-80N, 775-F Plus, 874, 880-F Plus, 990-F Plus, High Clearance 90



### 29/S7409/3 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

274090300, 274090300

**Tracteur:** 1056, 1156, 1256, 235, 345, 503, 603, 784, 854, 955, C362, C453, C483, C533, C583, C683, C754, C784



### 63/953-5 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

**Tracteur:** 1056, 1156, 1256, 235, 345, 503, 603, 784, 854, 955, C362, C453, C483, C533, C583, C683, C754, C784



## Landini

### 30/953-11 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

**Tracteur:** 5500, 5840, 6500, 6840, 7500, 8500, C4500, C5500, C6500, C7800



### 30/953-1 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

**Tracteur:** 5830, 6030



### 63/953-1 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

**Tracteur:** 5830, 6030



### 30/953-14 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

**Tracteur:** 10000, 10000S, 12500, 13000, 14500, 4530F, 4530L, 4530V, 4560V, 5500, 5530F, 5530L, 5530V, 5830, 5840, 6030, 6030F, 6030L, 6030V, 6040, 6500, 6530F, 6530L, 6530V, 6550, 6830, 6840, 7500, 7530F, 7530L, 7530V, 7550, 7830, 8500, 8530F, 8530L, 8530V, 8550, 8830, 9500, 9550, C4830, C5830, C6030F, C6830, C7830, C8860, CF4830, CF5030, CF5830, CF6030, CF6060, CF6830, Trekker 60F



## Landini

### 30/953-13 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

1425878M91

**Tracteur:** 12500, 14500, 5500, 6500, 6550, 6830, 7500, 7550, 7830, 8500, 8530F, 8530L, 8550, 8830



## Massey Ferguson

### 30/953-11 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

1825360M91

**Tracteur:** 122, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 265, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298

**Tracteur industriel:** 203, 205

**Moissonneuse-Batteuse:** 186, 187, 206, 240



### 30/953-1 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

964248M1, 963757M2, 1699034M1, 1619886M1, 1668816M2

**Tracteur:** 133, 135, 140, 145, 145S, 145V, 148, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 165, 168, 168F, 168S, 178, 185, 188, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 2620, 263 (UK), 263T (Italy), 2640, 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2680, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595

**Tracteur industriel:** 203, 205

**Moissonneuse-Batteuse:** 206, 240, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 560, 565



### 30/954-1 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

1873910M1, 1668830M91

**Tracteur:** 133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 165, 168, 168F, 168S, 178, 185, 188, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 2620, 263 (UK), 263T (Italy), 2640, 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2680, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595

**Tracteur industriel:** 203, 205

**Moissonneuse-Batteuse:** 206, 240, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 560, 565



### 63/953-1 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

**Tracteur:** 133, 135, 140, 145, 145S, 145V, 148, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 165, 168, 168F, 168S, 178, 185, 188, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 2620, 263 (UK), 263T (Italy), 2640, 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2680, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595

**Tracteur industriel:** 203, 205

**Moissonneuse-Batteuse:** 206, 240, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 560, 565



### 30/953-25 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

882283M1

**Tracteur:** 133, 135, 148, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 35, 35X, 560, 575, FE35



## Massey Ferguson

### 30/953-14 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

3300530M91

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1014, 1024, 1114, 1134, 122, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 265, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 675 (Italy), 690 (Italy), 698 (Italy), 698T (Italy), 699 (Italy)

**Tracteur industriel:** 203, 205

**Moissonneuse-Batteuse:** 186, 187, 206, 240, 620 (Italy), 625 (Italy), 660 (Italy), 665 (Italy)



### 30/953-13 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

1425878M91

**Tracteur:** 1114, 1134



## Renault / Claas

### 28/953-10 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

7700008527, 7700008527

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 1151-4, 1181-4, 1181-4S, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 1451-4, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 301, 32-50, 32-60, 321-4, 34-60, 351M, 361, 385, 42-70, 421, 421M, 44-70, 451-4, 456, 460, 461, 461M, 461S, 462, 466S, 480S, 481-4, 486, 490S, 496, 498, 50, 50-12LB, 50-12V, 501-4, 50S, 51, 521S, 53, 55, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 551, 551-4, 551-4S, 551S, 556, 556S, 56, 57, 571-4, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 581-4, 60, 601-4, 60S, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 652, 656, 656S, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 681, 681-4, 681-4S, 681S, 70, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 701-4F, 704M/H, 70S, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 751, 751-4, 751-4S, 751S, 752, 752-4, 754MI, 77-12TS, 77-14TS, 781, 781-4, 781-4S, 781S, 782, 782-4, 80, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 80-32P, 80-34P, 804M, 80S, 82, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 850MIHYD, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 854MI, 854MIHYD, 86, 88, 891, 891-4, 891-4S, 891S, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 900MIHYD, 904MIHYD, 90S, 91, 95-12, 95-14, 950MI, 951, 951-4, 952, 954MI, 96, 98, 981, 981-4, 981-4S, 981-S, Ares 540, Ares 550, Ares 610, Ares 620, Ares 630, Ares 640, Ares 710, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 825, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 935, Ceres 310, Ceres 310 4x4, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340, Ceres 65, Ceres 65 4X4, Ceres 70, Ceres 70X, Ceres 75, Ceres 75X, Ceres 85, Ceres 85X, Ceres 95, Ceres 95X, Cergos 330, Cergos 340, Cergos 350, D16, D22, D30, D35, Dionis 110, Dionis 120, Dionis 130, Dionis 140, Ergos 105, Ergos 85, Ergos 95, Fructus 110, Fructus 120, Fructus 130, Fructus 140, Junior, Master 1, Master 2, N70, N71, N72, N73, NV73, Pales 210, Pales 220, Pales 230, R489, R89, R92, R94, Super 2D, Super 3, Super 3D, Super 4D, Super 5, Super 5D, Super 6, Super 6D, Super 7, Super 7D, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650



## Same

### 29/953-26 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

274090600, 2311000011

**Tracteur:** Argon 55F, Argon 65F, Argon 75F, Aster 60, Aster 70, Explorer 60, Explorer 70, Explorer 70SP, Explorer 80, Explorer 80SP, Explorer 90SP, Frutteto 60 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, RowCrop 100, RowCrop 90



### 29/S7409/3 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

274090300, 274090300

**Tracteur:** Aurora 45, Centauro 70 Export, Centauro 70 Special, Centurion 75 Export, Centurion 75 Special, Condor 55 Synchro, Condor C, Corsaro 70, Corsaro 70 Frutteto, Corsaro 70 Synchro, Delfino 35, Delfino 35 Frutteto, Drago 100, Drago 120, Falcon 50, Falcon Cingolato, Fox 35, Fox 45, Jaguar 100 Export, Jaguar 95 Export, Leopard 85, Leopard 85 Export, Leopard 90 Turbo, Leopard C, Mercury 85 Export, Mercury 85SP, Minitauro, Minitauro 60, Minitauro 60 C, Minitaurus 60, Panther 90, Panther 95, Ranger 45, RowCrop 80, Saturno 80 SY, Sirenetta, Taurus 60 Export, Tiger 100, Tiger Six 105 Export, Vigneron 35, Vigneron 45, Vigneron 60, Vigneron 70



## Same

### 63/953-5 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

**Tracteur:** Aurora 45, Centauro 70 Export, Centauro 70 Special, Centurion 75 Export, Centurion 75 Special, Condor 55 Synchro, Condor C, Corsaro 70, Corsaro 70 Frutteto, Corsaro 70 Synchro, Delfino 35, Delfino 35 Frutteto, Drago 100, Drago 120, Falcon 50, Falcon Cingolato, Fox 35, Fox 45, Jaguar 100 Export, Jaguar 95 Export, Leopard 85, Leopard 85 Export, Leopard 90 Turbo, Leopard C, Mercury 85 Export, Mercury 85SP, Minitauro, Minitauro 60, Minitauro 60 C, Minitauro 60, Panther 90, Panther 95, Ranger 45, RowCrop 80, Saturno 80 SY, Sirenetta, Taurus 60 Export, Tiger 100, Tiger Six 105 Export, Vigneron 35, Vigneron 45, Vigneron 60, Vigneron 70



## Zetor

### 37/ZR5731 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE (0-1-2-3)

55115731, 55115731

**Tracteur:** 10520, 10540, 2011, 2013, 2017, 2023, 2511, 3011, 3013, 3016, 3017, 3045, 3320, 3321, 3340, 3341, 3511, 3513, 3516, 3545, 3611, 4011, 4016, 4320 (4701), 4320 (6201), 4321, 4340 (4701), 4340 (6201), 4341, 4511, 4611, 4711, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 4918, 4945, 5011 (5001), 5011 (5201), 5022, 5045 (5001), 5045 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5213, 5243, 5245 (5001), 5245 (5201), 5311, 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5321, 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 5341, 5511, 5516, 5545, 5547, 5611, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5845, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6321, 6340, 6340H, 6341, 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6745 (6001), 6745 (6201), 6745 (6701), 6748 (6001), 6748 (6201), 6748 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6918 (5201), 6918 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 6948 (5201), 6948 (6901), 7011, 7045, 7045H, 7048, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7320 (7701), 7320 (7901), 7321, 7340 (7701), 7340 (7901), 7341, 7520, 7540, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T, 8520 (1001), 8520 (1201), 8520 (USA), 8540 (1001), 8540 (1201), 8540 (USA), 9520 (1001), 9520 (1003), 9540 (1001), 9540 (1003)



### 63/953-7 - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

**Tracteur:** 10520, 10540, 2011, 2013, 2017, 2023, 2511, 3011, 3013, 3016, 3017, 3045, 3320, 3321, 3340, 3341, 3511, 3513, 3516, 3545, 3611, 4011, 4016, 4320 (4701), 4320 (6201), 4321, 4340 (4701), 4340 (6201), 4341, 4511, 4611, 4711, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 4918, 4945, 5011 (5001), 5011 (5201), 5022, 5045 (5001), 5045 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5213, 5243, 5245 (5001), 5245 (5201), 5311, 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5321, 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 5341, 5511, 5516, 5545, 5547, 5611, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5845, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6321, 6340, 6340H, 6341, 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6745 (6001), 6745 (6201), 6745 (6701), 6748 (6001), 6748 (6201), 6748 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6918 (5201), 6918 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 6948 (5201), 6948 (6901), 7011, 7045, 7045H, 7048, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7320 (7701), 7320 (7901), 7321, 7340 (7701), 7340 (7901), 7341, 7520, 7540, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T, 8520 (1001), 8520 (1201), 8520 (USA), 8540 (1001), 8540 (1201), 8540 (USA), 9520 (1001), 9520 (1003), 9540 (1001), 9540 (1003)



## Contacteur de démarrage

### Case-IH

#### 21/950-7 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** 1046, 1246, 353, 383, 423, 433, 453, 533, 553, 624, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 824, 833, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 946, D323



#### 25/950-11 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

3057998R93

**Tracteur:** 1046, 1246, 353, 383, 423, 433, 453, 533, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 824, 833, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 946, D323



#### 25/950-20 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

3057998R93

**Tracteur:** 1046, 1246, 353, 383, 423, 433, 453, 533, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 824, 833, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 946, D323



#### 27/950-56 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** 1046, 1246, 323, 353, 383, 423, 433, 453, 533, 553, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743XL, 744, 824, 833, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 933, 946



#### 25/950-17 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

3405762R1, 1532372C1, 3221154R91, 3405762R1

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 955, 955XL, 956, 956XL



#### 25/950-16 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

3399520R1, 1532371C2, 3399520R1

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 485, 485XL, 585, 585XL, 685, 685XL, 743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 955, 955XL, 956, 956XL



#### 25/950-54 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

3405827R1

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 956, 956XL





## Case-IH

### 63/950-2 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

K203992, 3107556R92

**Tracteur:** 1294 (1/83 -> 12/85), 1394 (1/83 -> 12/87), 1494 (1/83 -> 12/87), 1594 (1/83 -> 12/87), 238 (1/78 -> 12/81), 2400 (1/71 -> 12/73), 258 (1/86 -> 12/90), 288, 3210, 3220 (1/94 -> 12/98), 3230 (1/94 -> 12/98), 385 (1/86 -> 12/90), 395 (1/90 -> 12/94), 4210 (1/94 -> 12/98), 4220, 4230, 4240, 485 (1/86 -> 12/90), 495 (1/90 -> 12/94), 585 (1/86 -> 12/90), 595 (1/90 -> 12/94), 685 (1/86 -> 12/90), 695 (1/90 -> 12/94), 785 (1/85 -> 12/90), 795 (1/90 -> 12/94), 885 (1/86 -> 12/90), 895 (1/90 -> 12/94)

**Tracteur industriel:** 248 (1/78 -> 12/87 // 1/86 -> 12/90)



### 25/950-10 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

449210A1, 1966930C1

**Tracteur:** 2120, 2130, 2140, 2150, PJ55, PJ65, PJ75, PJN55, PJN65, PJN75, PJV55, PJV65, PJV75



### 25/950-33 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

A187614, A187613, 1987424C1

**Tracteur:** 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 440, 495, 495XL, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, 540, 595, 595XL, 640, 695, 695XL, 740, 743, 743XL, 745S, 745XL, 840, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 895, 895XL, 940, 995, 995XL



### 25/950-53 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

A134737, 413307A1, 282775A1

**Tracteur:** 5120 (Sans cabine), 5130 (Sans cabine), 5140 (Sans cabine), 5150 (Sans cabine), 5220 (Sans cabine), 5230 (Sans cabine), 5240 (Sans cabine), 5250 (Sans cabine), 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX180, MX200, MX220, MX240, MX270, MX80C, MX90C



### 25/950-59 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

5129862, 5146155

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95, VJ60, VJ70, VJ80



### 25/950-88 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

5127282

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, JX1060C, JX1060V, JX1070C, JX1070N, JX1070V, JX1075C, JX1075N, JX1075V, JX1085C, JX1095C, JX1095N, JX1095V, VJ60, VJ70, VJ80



### 25/950-35 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

135700580118

**Tracteur:** C55, C55A, C64, C64A, C70A, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->)





## Case-IH

### 25/950-34 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

140258008

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->), CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170



### 25/950-87 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

717638R91

**Tracteur:** D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440, DED3



### 22/950-84 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** DGD4



### 22/950-99 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** DGD4



### 54/950-156 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** JX100U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70, JX80, JX90



### 24/950-12 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE A CLE

**Tracteur:** MXM135 (Brasil), MXM150 (Brasil), MXM165 (Brasil), MXM180 (Brasil), MXU100, MXU110, MXU115, MXU130



## Case-IH

### 25/950-52 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

1966930C1



## David Brown

### 20/950-81 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

K19903

**Tracteur:** 770, 780, 850, 880 Implematic, 880 Selectamatic, 950, 990(AD4/47), 990(AD4/49)



### 20/950-80 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

K203992

**Tracteur:** 1190, 1194, 1200, 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394, 1410, 1412, 1490, 1494, 1594, 1690, 1694, 770, 780, 880 Implematic, 880 Selectamatic, 885, 990(AD4/47), 990(AD4/49), 995, 996



## Deutz

### 21/950-16 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

01171659, 01176269, 01175809, 01182528, 01175809

**Tracteur:** 2807, 3607, 3607F, 4007, 4007F, 4007U, 4507, 4507A, 4507C, 4507F, 4807, 4807A, 4807C, 4807F, 5207, 5207A, 5207C, 5207F, 6007, 6007A, 6007C, 6007F, 6207, 6207A, 6207C, 6207F, 6507, 6507A, 6507C, 6507F, 6807, 6807A, 6807C, 6907, 6907C, 7007, 7007A, 7007C, 7207, 7207A, 7207C, 7807, 7807A, 7807C, Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroprima 4.31, Agroprima 4.51, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX110, DX110A, DX120, DX120A, DX140, DX140A, DX145, DX145A, DX160, DX160A, DX230, DX230A, DX250, DX250A, DX250V, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.30VC, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, DX80, DX80A, DX85, DX85A, DX90, DX90A, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57, Intrac 6.30, Intrac 6.60

**Moissonneuse-Batteuse:** Actor 5510, Actor 5520, Ectron 5530, Farmliner 3370, M35.80 Bis FG1, M36.10, M36.30, M36.40, Topliner 4060, Topliner 4065, Topliner 4068, Topliner 4075, Topliner 4080, Topliner 4090



### 21/950-7 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

01171411, 01171441, 01171442, 01171442

**Tracteur:** 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 2807, 3006, 3006F, 3607, 3607F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4007, 4007F, 4007U, 4506, 4506F, 4506US, 4507, 4507A, 4507C, 4507F, 4807, 4807A, 4807C, 4807F, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5207, 5207A, 5207C, 5207F, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6007, 6007A, 6007C, 6007F, 6206, 6206F, 6206U, 6207, 6207A, 6207C, 6207F, 6507, 6507A, 6507C, 6507F, 6806, 6806F, 6806U, 6807, 6807A, 6807C, 6907, 6907C, 7006, 7006F, 7006U, 7007, 7007A, 7007C, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7207, 7207A, 7207C, 7506, 7506F, 7506U, 7807, 7807A, 7807C, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U



### 21/950-11 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

01180133

**Tracteur:** 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2505, 2506, 3005, 3006, 3006F, 4005, 4006, 4006F/S, 4006U, 4505, 4506, 4506F, 4506US, 5005, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5505, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6206, 6206F, 6206U, 6806, 6806F, 6806U, 7006, 7006F, 7006U, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7505, 7505F, 7505U, 7506, 7506F, 7506U, 8006, 8006F, 8006U, 9005, 9005F, 9005U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U



## Deutz

### 21/950-51 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

00150485, 044115124

**Tracteur:** Agroclimber 310 V C-N-M-L, Agroclimber 410, Agroclimber 410F, Agroclimber V100 M-N, Agroclimber V105, Agroclimber V70 C-N, Agroclimber V80 N-M-L, Agroclimber V90 M-N-C, Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 420T, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrolux 67, Agrolux 77, Agrolux 77LP, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 87LP, Agrolux 90, Agrolux 95, Agrolux 97, Agrolux 97LP, Agrolux F57, Agrolux F67, Agroplus 310, Agroplus 310 Ecoline, Agroplus 315 Ecoline, Agroplus 320, Agroplus 320 Ecoline, Agroplus 410, Agroplus 410 Ecoline, Agroplus 420 Profiline, Agroplus 67, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus F100, Agroplus F70, Agroplus F75, Agroplus F90, Agroplus S100, Agroplus S70, Agroplus S75, Agroplus S90, Agrotac 100, Agrotac 110, Agrotac 130, Agrotac 150, Agrotac 610, Agrotac 620, Agrotron 120, Agrotron 130, Agrotron 150, Agrotron 150.7, Agrotron 165.7, Agrotron 180.7, Agrotron 215, Agrotron 265, Agrotron K100, Agrotron K100 Profiline, Agrotron K110, Agrotron K110 Profiline, Agrotron K120, Agrotron K120 Profiline, Agrotron K410, Agrotron K420, Agrotron K420 Profiline, Agrotron K430, Agrotron K430 Profiline, Agrotron K610, Agrotron K610 Profiline, Agrotron K90, Agrotron L710, Agrotron L720, Agrotron M410, Agrotron M410 Profiline, Agrotron M420, Agrotron M420 Profiline, Agrotron M600, Agrotron M610, Agrotron M610 Profiline, Agrotron M615, Agrotron M615 Profiline, Agrotron M620, Agrotron M620 Profiline, Agrotron M625, Agrotron M640, Agrotron M640 Profiline, Agrotron M650, Agrotron M650 Profiline, Agrotron TTV 410, Agrotron TTV 420, Agrotron TTV 430, Agrotron TTV 610, Agrotron TTV 620, Agrotron TTV 630, Agrotron X710, Agrotron X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H COM3, 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5690H COM2, 5690H COM3, 5690HTS COM2, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6040, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS



### 21/1884-58 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

01177178

**Tracteur:** Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar 6.71, Agrostar 6.81, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57



### B38505 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

090013141

**Tracteur:** Agrovector 29.6, Agrovector 35.7

### 21/950-50 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE CLE

01179002, 01179003



## Divers

### 30/950-158 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

Agco (DT180A - DT200A - DT220A - DT240A - LT75 - LT90 - LT75A - LT90A - RT100 - RT120 - RT100A - RT120A - RT135 - RT150 - RT140A - RT155A - RT165A), Challenger (MT425B-445B-455B-465B-525B-535B-545B-555B-565B-575B-635B-645B-655B-665B)



### 63/950-2 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

Leyland (All models)



## Fendt

### 22/950-83 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

X830240080000

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 2, 2D, 2DE, 2E, 2S, 3S, 4S, 5S, 614LSA, 614SA, 615LSA, F231GT, F231GT Kommunal



### 22/950-58 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

F228900020071

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 5S, F231GT, F231GT Kommunal



### 22/950-84 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

X830240105000, X830240108000, X830240110000

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, F231GT, F231GT Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA



### 22/950-99 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

G312900020030, G210902020040

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208PNA, 208S, 208VA, 209P, 209PNA, 209S, 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275V, 280P, 280S, 280V, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, F345GT, F365GT, F370GT, F380GT



### 22/950-85 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE A CLE

G816900020021, G117902020010

**Tracteur:** 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA



## Fendt

### 25/950-87 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** F350GT



## Fiat

### 23/950-29 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE A CLE

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 1180, 1180DT, 130-90, 1380, 1380DT, 140-90DT, 1580, 1580DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 1880, 1880DT, 446, 446DT, 45-66, 45-66DT, 45-66V, 466, 466DT, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-46, 55-46DT, 55-66, 55-66DT LP, 55-88, 55-88DT, 566, 580, 60-46, 60-46DT, 60-66, 60-66DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 60-94, 65-46, 65-46DT, 65-66, 65-66DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 65-94, 65-94DT, 666, 680, 70-56DT, 70-56L, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 72-94, 72-94DT, 766, 780, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 88-93, 88-93DT, 88-94, 88-94DT, 880, 90-90, 90-90DT, 980



### 23/950-28 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

5146155, 4998108, 5112124, 5123727, 5129862

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 1180, 1180DT, 130-90, 130-90DT, 1380, 1380DT, 140-90, 140-90DT, 1580, 1580DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 1880, 1880DT, 446, 446DT, 45-66, 45-66DT, 45-66V, 466, 466DT, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-46, 55-46DT, 55-66, 55-66DT LP, 55-88, 55-88DT, 566, 580, 60-46, 60-46DT, 60-66, 60-66DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 60-94, 65-46, 65-46DT, 65-66, 65-66DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 65-94, 65-94DT, 666, 680, 70-56DT, 70-56L, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 72-94, 72-94DT, 766, 780, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 88-93, 88-93DT, 88-94, 88-94DT, 880, 90-90, 90-90DT, 980



### 23/950-28E - CONTACTEUR DE DEMARRAGE CLE

### 23/950-25 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

850887

**Tracteur:** 311, 311R, 312, 312R, 315, 411, 411R, 415, 415DT



### 23/950-26 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

5118444, 4191473, 4180375, 5118444, 4191473

**Tracteur:** 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 350, 350DT, 400, 400DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550, 600, 640, 650, 750, 900



### 23/950-27 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

5011835, 4053247, 5106711, 5106711

**Tracteur:** 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540S, 640, 850



## Fiat

### 23/950-30 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

5154401, 5154401, 5154401

**Tracteur:** F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140, L60, L65, L75, L85, L95



### 24/950-12 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE A CLE

87561528, 82025888, 82025888, F0NN11N501AA, 81864288

**Tracteur:** M100, M115, M135, M160



## Ford

### 24/950-3 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

C5NN11N572A, 81806736

**Tracteur:** 2000 (->3/76), 2100 (->3/76), 2110 (->3/76), 2150 (->3/76), 2300 (->3/76), 2310 (->3/76), 2600 (->3/76), 3000 (->3/76), 3100 (->3/76), 3150 (->3/76), 3190 (->3/76), 3300 (->3/76), 3310 (->3/76), 3600 (->3/76), 3900 (->3/76), 4000 (->3/76), 4100 (->3/76), 4110 (->3/76), 4190 (->3/76), 4200 (->3/76), 4400 (->3/76), 4600 (->3/76), 5000 (->3/76), 5100 (->3/76), 5190 (->3/76), 5200 (->3/76), 5600 (->3/76), 5700 (->3/76), 6600 (->3/76), 6700 (->3/76), 7000 (->3/76), 7100 (->3/76), 7600 (->3/76), 7700 (->3/76), 8000 (->3/76), 8200 (->3/76), 8600 (->3/76), 9000 (->3/76), 9200 (->3/76), 9600 (->3/76)

**Tracteur industriel:** 2120 (->3/76), 231 (->3/76), 233 (->3/76), 3120 (->3/76), 333 (->3/76), 335 (->3/76), 3400 (->3/76), 3500 (->3/76), 4140 (->3/76), 420 (->3/76), 4450 (->3/76), 4500 (->3/76), 4550 (->3/76), 5550 (->3/76), 6550 (->3/76), 7550 (->3/76)



### 24/950-4 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

E7NN11N501AC, 81871583

**Tracteur:** 2000 (4/76->), 2100 (4/76->), 2110 (4/76->), 2150 (4/76->), 2300 (4/76->), 2310 (4/76->), 2600 (4/76->), 2610 (4/76->), 2810 (4/76->), 2910 (4/76->), 3000 (4/76->), 3100 (4/76->), 3150 (4/76->), 3190 (4/76->), 3230 (4/76->), 3300 (4/76->), 3310 (4/76->), 3600 (4/76->), 3610 (4/76->), 3900 (4/76->), 3910 (4/76->), 3930 (4/76->), 4000 (4/76->), 4100 (4/76->), 4110 (4/76->), 4130 (4/76->), 4190 (4/76->), 4200 (4/76->), 4400 (4/76->), 4600 (4/76->), 4610 (4/76->), 4630 (4/76->), 4830 (4/76->), 5000 (4/76->), 5030 (4/76->), 5100 (4/76->), 5110 (4/76->), 5190 (4/76->), 5200 (4/76->), 5600 (4/76->), 5610 (4/76->), 5610S (4/76->), 5700 (4/76->), 5900 (4/76->), 6410 (4/76->), 6600 (4/76->), 6610 (4/76->), 6610S (4/76->), 6700 (4/76->), 6710 (4/76->), 6810 (4/76->), 6810S (4/76->), 7000 (4/76->), 7100 (4/76->), 7410 (4/76->), 7600 (4/76->), 7610 (4/76->), 7610S (4/76->), 7700 (4/76->), 7710 (4/76->), 7810 (4/76->), 7810S (4/76->), 7910 (4/76->), 8210 (4/76->), 8530 (4/76->), 8630 (4/76->), 8700 (4/76->), 8730 (4/76->), 8830 (4/76->), 9700 (4/76->), TW10 (4/76->), TW15 (4/76->), TW20 (4/76->), TW25 (4/76->), TW30 (4/76->), TW35 (4/76->), TW5 (4/76->)

**Tracteur industriel:** 2120 (4/76->), 231 (4/76->), 233 (4/76->), 3120 (4/76->), 333 (4/76->), 335 (4/76->), 3400 (4/76->), 3500 (4/76->), 4140 (4/76->), 420 (4/76->), 4450 (4/76->), 4500 (4/76->), 4550 (4/76->), 5550 (4/76->), 6550 (4/76->), 7550 (4/76->)



### 23/950-30 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

5154401, 5154401, 5154401

**Tracteur:** 4635, 4835, 5635, 7635



### 24/950-12 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE A CLE

87561528, 82025888, 82025888, F0NN11N501AA, 81864288

**Tracteur:** 5640, 6640, 7740, 7840, 8160, 8240, 8260, 8340, 8360, 8560



## Ford

### 24/950-154 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

81795408, E1ADKN11575B, 31083A

**Tracteur:** Dexta, Major, Super Dexta



## JCB

### 45/950-95 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE A CLE

70180184, 70145500

**Chargeur télescopique:** 520 (AA), 520 (AB), 520 (Leyland), 520-50, 520-50LE, 520-55, 520LE (AK), 520LE (AR), 520S (AA), 520S (AB), 520S (LD), 520SLE (AK), 520SLE (AR), 525-50, 525-50S, 525-58, 525-58FS (AA), 525-58FS (AB), 525-67 (AA), 525-67 (AB), 525-67FS (AA), 525-67FS (AB), 526 (AA), 526 (AB), 526-55 (AA), 526-55 (AB), 526-55FS, 526LE (AR), 526S (AA), 526S (AB), 526SLE (AK), 526SLE (AR), 527-55, 527-55S, 527-58 (AA), 527-58 (AB), 527-58FS (AA), 527-58FS (AB), 527-67 (AA), 527-67 (AB), 527-67FS (AA), 527-67FS (AB), 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530 (AK), 530 (AR), 530 (Leyland), 530 Super, 530 Super AG, 530-110 (AA), 530-110 (AB), 530-110LE, 530-120 (AA), 530-120 (AB), 530-67 (AA), 530-67 (AB), 530-70 (AA), 530-70 (AB), 530-70 Sway (AA), 530-70 Sway (AB), 530-70F/S (AA), 530-70F/S (AB), 530-70F/SLE (AK), 530-70F/SLE (AR), 530-70LE (AK), 530-70LE (AR), 530-95 (AA), 530-95 (AB), 530FS (AK), 530FS (AR), 530FS Plus (AM), 530FS Plus (RJ), 530S (AA), 530S (AB), 532-120 (AK), 532-120 (AR), 532-120 Sway (AK), 532-120 Sway (AR), 532H, 532HLE, 535-125 (RE), 535-125 (RG), 535-125 (RJ), 535-140 (RE), 535-140 (RG), 535-140 (RJ), 535-67 (AA), 535-67 (AB), 535-95 (AK), 535-95 (AR), 535-95 FS Plus, 535-95 Sway (AK), 535-95 Sway (AR), 535-95FS, 537-120 (AA), 537-120 (AB), 537-130 (AA), 537-130 (AB), 537-135 (AK), 537-135 (AR), 537-135 Sway, 537H, 537HLE, 537LE Sway (AK), 537LE Sway (AR), 540 (AK), 540 (AR), 540 FS Plus (AM), 540 FS Plus (RJ), 540 Super, 540 Super AG, 540-120, 540-140 (RE), 540-140 (RG), 540-140 (RJ), 540-170 (AK), 540-170 (RG), 540-170 (RJ), 540-70 (AA), 540-70 (AB), 540-70F/S (AA), 540-70F/S (AB), 540-70F/SLE (AK), 540-70F/SLE (AR), 540-70LE (AK), 540-70LE (AR), 540-70LE Sway (AK), 540-70LE Sway (AR)



## John Deere

### 26/950-11 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1120, 1130, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 4040 (Europe), 4040 (USA), 4230, 4240 (Europe), 4240 (USA), 4430, 4440 (Europe), 4440 (USA), 820 (Europe), 820 (USA), 830 (Europe), 830 (USA), 920, 930, 930VU



### 26/950-8 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

AL17684, AL17684

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1120, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1550, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1745F, 1750, 1750V, 1830, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2650, 2650N, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3030, 3040, 3050, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3640, 3650, 6100, 6200 (Europe), 6200 (USA), 6200L, 6200SE, 6300 (Europe), 6300 (USA), 6300L, 6300SE, 6400 (Europe), 6400 (USA), 6400L, 6400SE, 6400SP (Powertech), 830 (Europe), 830 (USA), 930, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V





## John Deere

### 26/950-42 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

L34972, AL62707, AL62707+L34972

**Tracteur:** 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1350, 1530, 1550, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1750, 1750V, 1830, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2150, 2240, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2350, 2440, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2550, 2630, 2640, 2650, 2650CS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2840, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 2940, 2950, 3030, 3040, 3050, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3150 (Espana), 3150 (USA), 3340, 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3640, 3640S, 3650, 4030, 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 4050, 4050E, 4230, 4240 (Europe), 4240 (USA), 4240S, 4250, 4350, 4430, 4440 (Europe), 4440 (USA), 4450, 4630, 4640, 4650, 4840, 4850, 830 (Europe), 830 (USA), 840, 8430, 8440, 8450, 930, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V



### 26/950-55 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

AR47458, AR47235, AR58126



## Landini

### 30/950-36 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** 10000, 10000S, 12500, 13000, 14500, 4530F, 4530L, 4530V, 5500, 5530F, 5530L, 5530V, 5830, 5840, 6030, 6030F, 6030L, 6030V, 6040, 6500, 6530F, 6530L, 6530V, 6550, 6830, 6840, 7500, 7530F, 7530L, 7550, 7830, 8500, 8530F, 8530L, 8530V, 8550, 8830, C4500, C4830, C5500, C5830, C6030F, C6500, C6830, C7800, C7830, C8860, CF4830, CF5030, CF5830, CF6060, CF6830, Trekker 60F



### 30/950-2 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** 10000S, 12500, 14500, 16000, 16500, 17500, 19000, 19500, 4560F, 4560L, 4560V, 5505, 5560F, 5560L, 5560V, 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 55V, 5860, 5865, 5870, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6070, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 60V, 6560F, 6560L, 6560V, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 65V, 6860, 6865, 6870, 6880, 6880VM, 68CV, 7505, 7560F, 7560L, 7560V, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 75V, 7860, 7860HC, 7870, 7880, 7880VM, 78CV, 8560F, 8560L, 8560V, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 85V, 8860, 8860HC, 8865, 8870, 8880, 8880HC, 88CV, 9060, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, Alpine 65, Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95, C10500, C75, C85, C95, CF55, CF60, CF65, CF70, CF75, CF85, Globus 50, Globus 55, Globus 60, Globus 65, Globus 70, Globus 75, Globus 80, L95GT, Mistral 40, Mistral 45, Mistral 50, Mistral 55, Mistral NG 40, Mistral NG 45, Mistral NG 55, Rex 100, Rex 100F, Rex 60, Rex 60F, Rex 60V, Rex 65V, Rex 70, Rex 70F, Rex 70V, Rex 80, Rex 80F, Rex 80V, Rex 90, Rex 90F, Trekker 100C, Trekker 55F, Trekker 60F, Trekker 65F, Trekker 70C, Trekker 70F, Trekker 70L, Trekker 75, Trekker 75F, Trekker 80C, Trekker 80F, Trekker 80L, Trekker 85, Trekker 85F, Trekker 90C, Trekker 90F, Trekker 90L, Trekker 95, Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V





## Landini

### 30/950-115 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** Atlas 100, Atlas 70, Atlas 75, Atlas 80, Atlas 85, Atlas 90, Globus 55, Globus 65, Globus 75, Globus 80, Legend 105, Legend 115, Legend 130, Legend 145, Legend 165, Mythos 100, Mythos 105, Mythos 110, Mythos 115, Mythos 90, Rex 100FP, Rex 100GE, Rex 100GTP, Rex 60FP, Rex 60GE, Rex 60LP, Rex 70FP, Rex 70GE, Rex 70GTP, Rex 70LP, Rex 80FP, Rex 80GE, Rex 80GTP, Rex 80LP, Rex 90FP, Rex 90GE, Rex 90GTP



### 63/950-2 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** Globus 55 (1998 -> 2004), Globus 65 (1998 -> 2004), Globus 75 (1998 -> 2004), Globus 80 (1998 -> 2004), Legend 105 (1995 -> 2001), Legend 115 (1995 -> 2001), Legend 130 (1995 -> 2001), Legend 145 (1995 -> 2001), Legend 165 (1995 -> 2001), Mythos 100 (2000 -> 2004), Mythos 105 (2004 -> 2007), Mythos 110 (2000 -> 2004), Mythos 115 (2004 -> 2007), Mythos 90 (2000 -> 2004)



## Manitou

### 63/950-81 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

178924

**Chargeur télescopique:** Various



### 63/950-82 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Chargeur télescopique:** Various



### 63/2000-105 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

573067

**Chargeur télescopique:** Various



### 63/950-89 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

184817

**Chargeur télescopique:** Various (10 bornes)



### 63/950-91 - CONTACTEUR A CLE

58862

**Chargeur télescopique:** Various (5 bornes)



## Massey Ferguson

### 63/950-2 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

1874535M3

**Tracteur:** 168F, 168MKIII, 230, 240S, 243, 250, 253 (Italie), 253 (UK), 263 (UK), 275, 290, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 350, 355, 3610, 3630, 3635, 3645, 365, 3650 S/F/GE, 3655, 3670, 3680, 3690, 375, 375E, 390, 390E, 390T, 396, 398, 399, 415, 425, 435, 445, 460, 465, 475, 481, 492, 5335, 5340, 5355, 5360, 5365, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6260, 6270, 6280, 6290, 650, 680, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220

**Moissonneuse-Batteuse:** 240, 440, 660



### 30/950-153 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

3699692M92, 3699692M91

**Tracteur:** 342, 352, 362, 365, 372N, 375, 382N, 390, 390T, 396, 398, 399, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5335, 5340, 5355, 5360, 5365



### 30/950-36 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

3302034M91, 1424109M92, 3305189M92

**Tracteur:** 1004, 1014, 1024, 1114, 1135, 122 (Italie), 130 (Italie), 133 (Italie), 133 (Italy), 134C (Italy), 134V (Italie), 135 (Italie), 135V (Italie), 140 (Italie), 145 (Italie), 145S (Italie), 145V (Italie), 148 (Italie), 150 (Italie), 152 (Italie), 152F (Italie), 152S (Italie), 152V (Italie), 154 (Italie), 154C (Italie), 154F (Italie), 154S (Italie), 154V (Italie), 155 (Italie), 158 (Italie), 158F (Italie), 158S (Italie), 158V (Italie), 164TF (Italie), 164TS (Italie), 164TV (Italie), 165 (Italie), 168 (Italie), 168F (Italie), 168S (Italie), 174 (Italie), 174C (Italie), 174F (Italie), 174S (Italie), 174V (Italie), 175 (Italie), 175S (Italie), 178 (Italie), 184 (Italie), 184F (Italie), 184S (Italie), 185 (Italie), 188 (Italie), 194 (Italie), 194C (Italie), 194F (Italie), 194S (Italie), 230 (Italie), 233 (Italie), 234C (Italie), 234CF (Italie), 234S (Italie), 235 (Italie), 240 (Italie), 244CF (Italie), 245 (Italie), 250 (Italie), 253 (Italy) (Italie), 253 (UK) (Italie), 254 (Italie), 254C (Italie), 254CF (Italie), 254S (Italie), 255 (Italie), 255 (USA) (Italie), 260 (Italie), 263 (UK) (Italie), 263T (Italy) (Italie), 264T (Italie), 264TCF (Italie), 264TS (Italie), 265 (Italie), 273 (Italie), 274 (Italie), 274C (Italie), 274CF (Italie), 274S (Italie), 274SK (Italie), 275 (Italie), 275E (Italie), 283 (Italie), 284 (Italie), 284S (Italie), 285 (Italie), 285 (USA) (Italie), 290 (Italie), 290E (Italie), 293 (Italie), 294 (Italie), 294C (Italie), 294S (Italie), 298 (Italie)

**Tracteur industriel:** 203 (Italie), 205 (Italie)

**Moissonneuse-Batteuse:** 186 (Italie), 187 (Italie), 206 (Italie), 240 (Italie)



### 30/950-2 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

1874120M93, 1865976M91, 1808525M1, 1446116M91, 2846130, 2846129, 2846128, 2846127, 2846122, 2846121, 34228, 1874535M3

**Tracteur:** 1007, 122, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 265, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280

**Tracteur industriel:** 203, 205, 302, 304, 356

**Moissonneuse-Batteuse:** 186, 187, 206, 240, 330, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 560, 565



### 30/950-1 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

967570M4, 963416M1, 883928M91, 2846124, 35648, 35630, 34501, 31854

**Tracteur:** 1080, 135, 148, 165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188, 35, 65, 765



## Massey Ferguson

### 30/950-115 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

3654627M91

**Tracteur:** 2210 (Montage LUCAS), 2220 (Montage LUCAS), 2225 (Montage LUCAS), 2230 (Montage LUCAS), 2235 (Montage LUCAS), 3210FP(X) (Montage LUCAS), 3210GE(X) (Montage LUCAS), 3210SP(X) (Montage LUCAS), 354FP(X) (Montage LUCAS), 354GE(X) (Montage LUCAS), 354SP(X) (Montage LUCAS)



### 30/950-158 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

3779699M1

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5470SA, 5475SA, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8450, 8460, 8470, 8480



### 24/950-154 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** TEA20, TED20



### 30/950-155 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

1833739



## Mc Cormick

### 25/950-53 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** CX100, CX105, CX110, CX90, MC100, MC105, MC115, MC120, MC135, MC80, MC90, MC95, MTX120, MTX135, MTX145, TTX190, TTX210, TTX230, XTX145, XTX165



## Merlo

### 63/950-81 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

Chargeur télescopique: Various



### 63/950-82 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

Chargeur télescopique: Various



### 63/2000-105 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

Chargeur télescopique: Various



### 63/950-89 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

Chargeur télescopique: Various (10 bornes)



### 63/950-91 - CONTACTEUR A CLE

Chargeur télescopique: Various (5 bornes)



### 63/950-93 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE A CLE

P00139

Chargeur télescopique: Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles)



## New Holland

### 54/950-156 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

87523122+47126499, 47124203+47126499

**Tracteur:** TL100, TL100 (Brasil), TL100A, TL60 (Brasil), TL60E (Brasil), TL70, TL70 (Brasil), TL70A, TL75E (Brasil), TL80, TL80 (Brasil), TL80A, TL85 (Brasil), TL85E (Brasil), TL90, TL90 (Brasil), TL90A, TL95E (Brasil), TM7010 (Brasil), TM7020 (Brasil), TM7030 (Brasil), TM7040 (Brasil), TS6000 (Brasil), TS6020 (Brasil), TS6030



### 24/950-12 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE A CLE

87561528, 82025888, 82025888, F0NN11N501AA, 81864288

**Tracteur:** TM115, TM125, TM135, TM150, TM165, TS100, TS110, TS115, TS80, TS90



### 30/950-2 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

**Tracteur:** TM150 (Brasil)



## Renault / Claas

### 28/950-32 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

7700537793, 7700537793, 7711132586

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 1151-4, 1181-4, 1181-4S, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 1451-4, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 301, 32-50, 32-60, 321-4, 34-60, 351M, 361, 385, 42-70, 421, 421M, 44-70, 451-4, 456, 460, 461, 461M, 461S, 462, 466S, 480S, 481-4, 486, 490S, 496, 498, 50, 50-12LB, 50-12V, 501-4, 50S, 51, 521S, 53, 55, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 551, 551-4, 551-4S, 551S, 556, 556S, 56, 57, 571-4, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 581-4, 60, 601-4, 60S, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 652, 656, 656S, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 681, 681-4, 681-4S, 681S, 70, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 701-4F, 704M/H, 70S, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 751, 751-4, 751-4S, 751S, 752, 752-4, 754MI, 77-12TS, 77-14TS, 781, 781-4, 781-4S, 781S, 782, 782-4, 80, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 80-32P, 80-34P, 804M, 80S, 82, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 850MIHYD, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 854MI, 854MIHYD, 86, 88, 891, 891-4, 891-4S, 891S, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 900MIHYD, 904MIHYD, 90S, 91, 95-12, 95-14, 950MI, 951, 951-4, 952, 954MI, 96, 98, 981, 981-4, 981-4S, 981-S, Ares 540, Ares 550, Ares 610, Ares 620, Ares 630, Ares 640, Ares 710, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 825, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 935, Ceres 310, Ceres 310 4x4, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340, Ceres 65, Ceres 65 4X4, Ceres 70, Ceres 70X, Ceres 75, Ceres 75X, Ceres 85, Ceres 85X, Ceres 95, Ceres 95X, Cergos 330, Cergos 340, Cergos 350, D16, D22, D30, D35, Dionis 110, Dionis 120, Dionis 130, Dionis 140, Ergos 105, Ergos 85, Ergos 95, Fructus 110, Fructus 120, Fructus 130, Fructus 140, Junior, Master 1, Master 2, N70, N71, N72, N73, NV73, Pales 210, Pales 220, Pales 230, R489, R89, R92, R94, Super 2D, Super 3, Super 3D, Super 4D, Super 5, Super 5D, Super 6, Super 6D, Super 7, Super 7D, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650



## Renault / Claas

### 28/950-157 - INTERRUPTEUR

7700042420

**Tracteur:** Ares 540, Ares 546, Ares 547, Ares 550, Ares 566, Ares 577, Ares 610, Ares 616, Ares 617, Ares 620, Ares 630, Ares 640, Ares 656, Ares 696, Ares 697, Ares 710, Ares 715, Ares 720, Ares 816, Ares 826, Ares 836, Arion 410, Arion 430, Arion 510, Arion 540, Arion 610, Arion 610C, Arion 630, Arion 640, Atlas 915, Atlas 926, Atlas 936, Atlas 946, Axion 810, Axion 840, Axion 850, Celtis 426, Celtis 456



### 28/950-151 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE A CLE

7700068407

**Tracteur:** Ares 547, Ares 557, Ares 567, Ares 577, Ares 617, Ares 657, Ares 697

### 28/950-140 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

7700068684, 6005032047, 7700058653

**Tracteur:** Celtis 426, Celtis 436, Celtis 446, Celtis 456, Ceres 310, Ceres 316, Ceres 320, Ceres 320X, Ceres 325, Ceres 325X, Ceres 326, Ceres 330, Ceres 330X, Ceres 335, Ceres 336, Ceres 340, Ceres 340X, Ceres 345, Ceres 345X, Ceres 346, Ceres 355, Ceres 355X, Cergos 335, Cergos 345, Cergos 355, Ergos 100, Ergos 110, Ergos 436, Ergos 446, Ergos 456, Ergos 466, Ergos 90, Temis 610, Temis 630, Temis 650



## Same

### 29/S7659/6 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

276590060

**Tracteur:** Corsaro 70, Corsaro 70 Synchro, Drago 100, RowCrop 80, Saturno 80 SY



### 29/S7409/17 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

288190100

**Tracteur:** Minitauro



## Steyr

### 27/950-35 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

135700580118, 133700580188

**Tracteur:** 8080(A) Turbo, 8090TD, 942(A), 948(A), 955(A)/(A)E, 964(A)/(A)E, 968(A), 970(A/AE), 975(A), M9078 (->12/98), M9078 (01/99->), M9083, M9086 (->12/98), M9086 (01/99->), M9094 (->12/98), M9094 (01/99->), M948, M952, M958, M963, M968 (->12/98), M968 (01/99->), M975 (->12/98), M975 (01/99->)



### 27/950-34 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

140258008

**Tracteur:** 9078(A), 9080M, 9086(A), 9090M, 9094(A), 9100M, 9105, 9115, 9125, 9145, CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, CVT6145, CVT6155, CVT6170, CVT6190, M9078 (->12/98), M9078 (01/99->), M9086 (->12/98), M9086 (01/99->), M9094 (->12/98), M9094 (01/99->)



## Valmet

### 41/950-70 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

30100800

**Tracteur:** 505, 605, 705, 805, 905



### 41/950-69 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

32553200, 816450, 32553200, 816450

**Tracteur:** 6000, 6100, 6300, 6400, 6600, 6800, 700, 8000, 8100, 8200, 8400, 900



## Zetor

### 37/976701 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

976701

**Tracteur:** 2011, 2013, 2017, 2023, 2511, 3011, 3013, 3016, 3017, 3045, 3320, 3321, 3340, 3341, 3511, 3513, 3516, 3545, 3611, 4011, 4016, 4320 (4701), 4320 (6201), 4321, 4340 (4701), 4340 (6201), 4341, 4511, 4611, 4711, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 4918, 4945, 5011 (5001), 5011 (5201), 5022, 5045 (5001), 5045 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5213, 5243, 5245 (5001), 5245 (5201), 5311, 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5321, 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 5341, 5511, 5516, 5545, 5547, 5611, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5845, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6321, 6340, 6340H, 6341, 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6745 (6001), 6745 (6201), 6745 (6701), 6748 (6001), 6748 (6201), 6748 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6918 (5201), 6918 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 6948 (5201), 6948 (6901), 7011, 7045, 7045H, 7048, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7320 (7701), 7320 (7901), 7321, 7340 (7701), 7340 (7901), 7341, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T



### 37/59115727 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

55115727, 59115727

**Tracteur:** 10045, 10111, 10145, 10211, 10245, 11211, 11245, 12011, 12045, 12111, 12145, 12211, 12245, 14145, 14245, 16045, 16145, 16245, 2011, 2511, 3011, 3045, 3320, 3340, 3511, 3513, 3545, 4011, 4320 (4701), 4320 (6201), 4340 (4701), 4340 (6201), 4511, 4611, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5011 (5001), 5011 (5201), 5045 (5001), 5045 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5213, 5243, 5245 (5001), 5245 (5201), 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5341, 5511, 5545, 5611, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6340, 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6745 (6001), 6745 (6201), 6745 (6701), 6748 (6001), 6748 (6201), 6748 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 7011, 7045, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7320 (7701), 7320 (7901), 7340 (7701), 7340 (7901), 7711, 7745, 8045, 8111, 8145, 8211, 8245, 9111, 9145, 9211, 9245



### 37/78350944 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

78350944

**Tracteur:** 10540, 9540 (1001), 9540 (1003)



### 37/950-98 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

62455771

**Tracteur:** 11641, 3320, 3321, 7340 (7701), 7340 (7901), 7341, 8641 Euro I, 8641 Euro II



## Zetor

### 37/80350915 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

80350915



### 37/84902919 - CONTACTEUR DE DEMARRAGE

84902919, 84902919





## Contacteur de clignotant

### Case-IH

#### 54/959-5 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95, VJ60, VJ70, VJ80



### Deutz

#### 29/956-20 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

276590520, 276590520

**Tracteur:** Agroclimber 310 V C-N-M-L, Agroclimber 410, Agroclimber 410F, Agroclimber V100 M-N, Agroclimber V105, Agroclimber V70 C-N, Agroclimber V80 N-M-L, Agroclimber V90 M-N-C, Agrolux 60, Agrolux 80, Agrolux 90, Agrolux F50, Agrolux F57, Agrolux F60, Agrolux F67, Agrolux F70, Agrolux F80



#### 21/956-20 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

276590520

**Tracteur:** Agroclimber 310 V C-N-M-L, Agroclimber 410, Agroclimber 410F, Agroclimber V100 M-N, Agroclimber V105, Agroclimber V70 C-N, Agroclimber V80 N-M-L, Agroclimber V90 M-N-C, Agrolux 60, Agrolux 80, Agrolux 90, Agrolux F50, Agrolux F57, Agrolux F60, Agrolux F67, Agrolux F70, Agrolux F80



### Fendt

#### 22/956-17 - CONTACTEUR ROTATIF

X830240030000

**Tracteur:** 2, 2D, 2DE, 2E, F231GT, F231GT Kommunal



### Fiat

#### 23/956-5 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

5113847, 4998110, 5112714, 82984104, 5112714, 5113847

**Tracteur:** 45-66, 45-66DT, 45-66V, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-46, 55-46DT, 55-56, 55-56DT, 55-66, 55-66DT LP, 56-66S, 56-66SDT, 60-46, 60-46DT, 60-56, 60-66, 60-66DT, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 70-56DT, 70-56L, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 80-66, 80-66DT, 80-66F



#### 29/S7649/5 - INTERRUPTEUR

## Fiat

### 54/959-5 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

5122659, 5122657

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 35-66, 35-66DT, 45-66 (= ford 3435), 45-66DT, 45-66S, 45-66SDT, 45-76V, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 50-66SDT, 50-86SVD, 50-86V, 50-86VDT, 55-46, 55-46DT, 55-56, 55-56DT, 55-66, 55-66DT, 55-66DT LP, 55-66F, 55-66FDT, 55-66LP, 55-66S, 55-66SDT, 55-66V, 55-66VDT, 55-76F, 55-76FDT, 55-76V, 55-76VDT, 55-86F, 55-86FDT, 55-86SV, 55-86V, 55-86VDT, 55-88, 55-88DT, 55-90, 55-90 DT, 56-66S (= Ford 4135), 56-66SDT, 60-46, 60-46DT, 60-56DT, 60-66, 60-66DT, 60-66F, 60-66FDT, 60-66LP, 60-66LPDT, 60-66S, 60-66SDT, 60-76F, 60-76FDT, 60-86F, 60-86FDT, 60-86SV, 60-86SVD, 60-86V, 60-86VDT, 60-88, 60-88DT, 60-90, 60-90DT, 60-93, 60-93DT, 60-94, 60-94DT, 62-86F, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 65-66S, 65-66SDT, 65-88, 65-88DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 65-94, 65-94DT, 70-56DT, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66FDT, 70-66LP, 70-66LPDT, 70-66S, 70-66SDT, 70-66V, 70-66V, 70-76F, 70-76LP, 70-76LPDT, 70-76V, 70-86SV, 70-86SVD, 70-86V, 70-86VDT, 70-88, 70-88DT, 70-90, 70-90DT, 72-86F, 72-86FDT, 72-86LP, 72-86LPDT, 72-93, 72-93DT, 72-94, 72-94DT, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-66FDT, 80-66S, 80-66SDT, 80-76F, 80-76FDT, 80-88, 80-88DT, 80-90, 80-90DT, 82-86F, 82-86FDT, 82-86LP, 82-86LPDT, 82-93, 82-93DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 88-93, 88-93DT, 88-94, 88-94DT, 90-90, 90-90DT



### 23/956-4 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

4184377, 4184377

**Tracteur:** 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 350, 350DT, 400, 400DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 600, 640, 650, 750, 850



## Ford

### 24/958-24 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

E0NN13N362AA, D8NN13R331AB, 83932464, 83933607

**Tracteur:** 2000 (1/70-> ), 2100 (1/70-> ), 2110 (1/70-> ), 2150 (1/70-> ), 2300 (1/70-> ), 2310 (1/70-> ), 3000 (1/70-> ), 3100 (1/70-> ), 3150 (1/70-> ), 3190 (1/70-> ), 3300 (1/70-> ), 3310 (1/70-> ), 4000 (1/70-> ), 4100 (1/70-> ), 4110 (1/70-> ), 4190 (1/70-> ), 4200 (1/70-> ), 4400 (1/70-> ), 5000 (1/70-> ), 5100 (1/70-> ), 5190 (1/70-> ), 5200 (1/70-> ), 5610 (Sans cabine), 6610 (Sans cabine), 7000 (1/70-> ), 7100 (1/70-> ), 7610 (Sans cabine)

**Tracteur industriel:** 2120 (1/70-> ), 3120 (1/70-> ), 3400 (1/70-> ), 3500 (1/70-> ), 4140 (1/70-> ), 420 (1/70-> ), 4450 (1/70-> ), 4500 (1/70-> ), 4550 (1/70-> ), 5550 (1/70-> )



### 54/959-5 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

5122659, 5122657

**Tracteur:** 3435 (= fiat 45-66S), 3830, 3935, 4030, 4135 (= fiat 55-66S), 4230, 4430, 8430, 8630, 8830



## Hurlimann

### 21/956-20 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

276590520

**Tracteur:** H305-XE, H305XE, H306-XE, H306XE, H307-XE, H307XE, H351, H355F-XE, H358.4 Club, H361, H361 XF, H361XF, H362, H365F-XE, H372, H375F-XE, H468.4 Club, H476, H476 XF, H478.4, H481 XF, H491 XF, XE F 55, XE F 70, XE55, XE70



### 29/956-20 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

276590520, 276590520

**Tracteur:** H305-XE, H305XE, H306-XE, H306XE, H307-XE, H307XE, H351, H355F-XE, H358.4 Club, H361, H361 XF, H361XF, H362, H365F-XE, H372, H375F-XE, H468.4 Club, H476, H476 XF, H478.4, H481 XF, H491 XF, XE F 55, XE F 70, XE55, XE70



## John Deere

### 26/956-3 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

AT30194, AT30194

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1120, 1830, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana)



## Lamborghini

### 29/956-20 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

276590520, 276590520

**Tracteur:** 574-60 N Cross, 600, 660, 660-F Plus, 660V Agile, 674-70, 674-70 Cross, 684, 700, 774-80 Cross, 774-80N, 775-F Plus, 775V Agile, 874-90T, 880-F Plus, 990-F Plus, C105, C110, C554, C664 Ergomatic, C674, C674-70 Ergomatic, C774, C774-80 Ergomatic, C874-90 Ergomatic, CF100, CF90, Crono 55 Target, Crono 554-50, Crono 554-55, Crono 564-60, Crono 564-65, Crono 574-70, Crono 574-75, Crono 70 Target, Crono F55 Target, Crono F70 Target, Cross 674-75N, Cross 774-85N, Cross 874-95N, CV70, CV80, High Clearance 90, Triumph 100, Triumph 80, Triumph 90



### 21/956-20 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

276590520

**Tracteur:** 574-60 N Cross, 600, 660, 660-F Plus, 660V Agile, 674-70, 674-70 Cross, 684, 700, 774-80 Cross, 774-80N, 775-F Plus, 775V Agile, 874-90T, 880-F Plus, 990-F Plus, C105, C110, C554, C664 Ergomatic, C674, C674-70 Ergomatic, C774, C774-80 Ergomatic, C874-90 Ergomatic, CF100, CF90, Crono 55 Target, Crono 554-50, Crono 554-55, Crono 564-60, Crono 564-65, Crono 574-70, Crono 574-75, Crono 70 Target, Crono F55 Target, Crono F70 Target, Cross 674-75N, Cross 774-85N, Cross 874-95N, CV70, CV80, High Clearance 90, Triumph 100, Triumph 80, Triumph 90



## Landini

### 30/956-10 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

**Tracteur:** 10000, 12500, 13000, 14500, 5830, 6040, 6550, 6830, 7830, 8550, 8830, 9550, C6030F, C6830, C7830, C8860, CF4830, CF5030, CF6830



## Manitou

### 63/1881-1 - CONTACTEUR A LEVIER

**Chargeur télescopique:** Various



## Massey Ferguson

### 63/956-1 - CONTACTEUR ET CLIGNOTANT

**Tracteur:** 122, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135MKIII, 135V, 140, 145, 145MKIII, 145S, 145V, 148, 148MKIII, 150, 152, 152F, 152MKIII, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158MKIII, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 165MKIII, 168, 168F, 168MKIII, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 231, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 240S, 243, 244CF, 245, 25



### 30/956-1 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

**Tracteur:** 122, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 2620, 263 (UK), 263T (Italy), 2640, 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2680, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595

**Tracteur industriel:** 203, 205

**Moissonneuse-Batteuse:** 186, 187, 206, 240, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 560, 565



### 30/957-1 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

1604409M1, 1671544M1

**Tracteur:** 122, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 2620, 263 (UK), 263T (Italy), 2640, 264T, 264TCF, 264TS, 265, 2680, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595

**Tracteur industriel:** 203, 205

**Moissonneuse-Batteuse:** 186, 187, 206, 240, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 560, 565



### 30/956-11 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

1682977M1

**Tracteur:** 230, 240, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 263 (UK), 263T (Italy), 265, 275, 290, 298, 375, 390, 390T

**Moissonneuse-Batteuse:** 240



### 30/956-10 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

1424108M92

**Tracteur:** 1004, 1004T, 1014, 1024, 1114, 1134, 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 265, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 690, 698, 698T, 699

**Tracteur industriel:** 203, 205

**Moissonneuse-Batteuse:** 206, 240



## Merlo

### 63/1881-1 - CONTACTEUR A LEVIER

Chargeur télescopique: Various



## New Holland

### 54/959-5 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

5122659, 5122657

**Tracteur:** TD4020F, TD4030F, TD4040F, TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050, TD55D, TD60, TD60D, TD60DPlus, TD65D, TD65F, TD70, TD70D, TD70DPlus, TD75D, TD75F, TD80, TD80D, TD80DPlus, TD85D, TD85F, TD90, TD90D, TD90DPlus, TD95, TD95D, TD95DPlus



## Renault / Claas

### 28/956-7 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

7700008526, 7700008526

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 1151-4, 1181-4, 1181-4S, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 1451-4, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 301, 32-50, 32-60, 321-4, 34-60, 351M, 361, 385, 42-70, 421, 421M, 44-70, 451-4, 456, 460, 461, 461M, 461S, 462, 466S, 480S, 481-4, 486, 490S, 496, 498, 50, 50-12LB, 50-12V, 501-4, 50S, 51, 521S, 53, 55, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 551, 551-4, 551-4S, 551S, 556, 556S, 56, 57, 571-4, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 581-4, 60, 601-4, 60S, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 652, 656, 656S, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 681, 681-4, 681-4S, 681S, 70, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 701-4F, 704M/H, 70S, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 751, 751-4, 751-4S, 751S, 752, 752-4, 754MI, 77-12TS, 77-14TS, 781, 781-4, 781-4S, 781S, 782, 782-4, 80, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 80-32P, 80-34P, 804M, 80S, 82, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 850MIHYD, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 854MI, 854MIHYD, 86, 88, 891, 891-4, 891-4S, 891S, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 900MIHYD, 904MIHYD, 90S, 91, 95-12, 95-14, 950MI, 951, 951-4, 952, 954MI, 96, 98, 981, 981-4, 981-4S, 981-S, Ares 540, Ares 550, Ares 610, Ares 620, Ares 630, Ares 640, Ares 710, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 825, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 935, Ceres 310, Ceres 310 4x4, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340, Ceres 65, Ceres 65 4X4, Ceres 70, Ceres 70X, Ceres 75, Ceres 75X, Ceres 85, Ceres 85X, Ceres 95, Ceres 95X, Cergos 330, Cergos 340, Cergos 350, D16, D22, D30, D35, Dionis 110, Dionis 120, Dionis 130, Dionis 140, Ergos 105, Ergos 85, Ergos 95, Fructus 110, Fructus 120, Fructus 130, Fructus 140, Junior, Master 1, Master 2, N70, N71, N72, N73, NV73, Pales 210, Pales 220, Pales 230, R489, R89, R92, R94, Super 2D, Super 3, Super 3D, Super 4D, Super 5, Super 5D, Super 6, Super 6D, Super 7, Super 7D, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650



### 28/956-9 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

7700003449, 7700003449

**Tracteur:** 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14SP, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 1151-4, 1181-4, 1181-4S, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 1451-4, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 301, 32-50, 32-60, 321-4, 34-60, 351M, 361, 385, 42-70, 421, 421M, 44-70, 451-4, 456, 460, 461, 461M, 461S, 462, 466S, 480S, 481-4, 486, 490S, 496, 498, 50, 50-12LB, 50-12V, 501-4, 50S, 51, 521S, 53, 55, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 551, 551-4, 551-4S, 551S, 556, 556S, 56, 57, 571-4, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 581-4, 60, 601-4, 60S, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 652, 656, 656S, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 681, 681-4, 681-4S, 681S, 70, 70-12F, 70-12LB, 70-12SP, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14SP, 70-14V, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX, 701-4F, 704M/H, 70S, 720M/H, 724M/H, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 750MI, 751, 751-4, 751-4S, 751S, 752, 752-4, 754MI, 77-12TS, 77-14TS, 781, 781-4, 781-4S, 781S, 782, 782-4, 80, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-14SP, 80-14TX, 80-14V, 80-32P, 80-34P, 804M, 80S, 82, 85-12LS, 85-12TS, 85-12TX, 85-14LS, 85-14TS, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 850MI, 850MIHYD, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 854MI, 854MIHYD, 86, 88, 891, 891-4, 891-4S, 891S, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 900MIHYD, 904MIHYD, 90S, 91, 95-12, 95-14, 950MI, 951, 951-4, 952, 954MI, 96, 98, 981, 981-4, 981-4S, 981-S, Ares 540, Ares 550, Ares 610, Ares 620, Ares 630, Ares 640, Ares 710, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 825, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 935, Ceres 310, Ceres 310 4x4, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340, Ceres 65, Ceres 65 4X4, Ceres 70, Ceres 70X, Ceres 75, Ceres 75X, Ceres 85, Ceres 85X, Ceres 95, Ceres 95X, Cergos 330, Cergos 340, Cergos 350, D16, D22, D30, D35, Dionis 110, Dionis 120, Dionis 130, Dionis 140, Ergos 105, Ergos 85, Ergos 95, Fructus 110, Fructus 120, Fructus 130, Fructus 140, Junior, Master 1, Master 2, N70, N71, N72, N73, NV73, Pales 210, Pales 220, Pales 230, R489, R89, R92, R94, Super 2D, Super 3, Super 3D, Super 4D, Super 5, Super 5D, Super 6, Super 6D, Super 7, Super 7D, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650



## Renault / Claas

### 28/956-30 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

7700068900

**Tracteur:** Celtis 426, Celtis 456

## Same

### 29/956-20 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

276590520, 276590520

**Tracteur:** Argon 50, Argon 55, Argon 55 Classic, Argon 55F, Argon 60, Argon 65, Argon 65F, Argon 70, Argon 70 Classic, Argon 75, Argon 75F, Argon F55 Classic, Argon F70 Classic, Aster 60, Aster 70, Centurion 75 Export, Centurion 75 Special, Condor 55 Synchro, Corsaro 70, Corsaro 70 Frutteto, Corsaro 70 Synchro, Delfino 35, Drago 120, Explorer 60SP, Explorer 60SP II, Explorer 65C, Explorer 65SP, Explorer 70C, Explorer 70SP, Explorer 70SP II, Explorer 75C, Explorer 75SP, Explorer 75SP II, Explorer 80C, Explorer 80SP, Explorer 80SP II, Explorer 85SP II, Explorer 90C, Explorer 90SP, Explorer 95SP II, Frutteto 60, Frutteto 60 II, Frutteto 75, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Jaguar 100 Export, Jaguar 95 Export, Krypton 100, Krypton 105, Krypton 80, Krypton 90, Krypton F100, Krypton F78, Krypton F80, Krypton F88, Krypton F90, Krypton F98, Krypton V70, Krypton V80, Krypton3 100, Krypton3 110, Krypton3 80, Mercury 85 Export, Minitaurus 60, Panther 95, RowCrop 100, RowCrop 80, RowCrop 90, Solar 50, Solar 60, Solar C55, Solar C60, Taurus 60 Export, Tiger Six 105 Export, Vigneron 62, Vigneron 75



### 21/956-20 - CONTACTEUR DE CLIGNOTANT

276590520

**Tracteur:** Argon 50, Argon 55, Argon 55 Classic, Argon 55F, Argon 60, Argon 65, Argon 65F, Argon 70, Argon 70 Classic, Argon 75, Argon 75F, Argon F55 Classic, Argon F70 Classic, Aster 60, Aster 70, Centurion 75 Export, Centurion 75 Special, Condor 55 Synchro, Corsaro 70, Corsaro 70 Frutteto, Corsaro 70 Synchro, Delfino 35, Drago 120, Explorer 60SP, Explorer 60SP II, Explorer 65C, Explorer 65SP, Explorer 70C, Explorer 70SP, Explorer 70SP II, Explorer 75C, Explorer 75SP, Explorer 75SP II, Explorer 80C, Explorer 80SP, Explorer 80SP II, Explorer 85SP II, Explorer 90C, Explorer 90SP, Explorer 95SP II, Frutteto 60, Frutteto 60 II, Frutteto 75, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Jaguar 100 Export, Jaguar 95 Export, Krypton 100, Krypton 105, Krypton 80, Krypton 90, Krypton F100, Krypton F78, Krypton F80, Krypton F88, Krypton F90, Krypton F98, Krypton V70, Krypton V80, Krypton3 100, Krypton3 110, Krypton3 80, Mercury 85 Export, Minitaurus 60, Panther 95, RowCrop 100, RowCrop 80, RowCrop 90, Solar 50, Solar 60, Solar C55, Solar C60, Taurus 60 Export, Tiger Six 105 Export, Vigneron 62, Vigneron 75



## Contacteur combiné

### Case-IH

#### 25/958-49 - CONTACTEUR COMBINE

3234431R91, 3234431R92, 3141485R91

**Tracteur:** 440, 540, 640, 833

#### 25/958-1 - CONTACTEUR COMBINE

139900580025, 3057633R91, 3141485R91, 3057633R91

**Tracteur:** 1046, 1246, 353, 383, 423, 433, 453, 533, 553, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743XL, 744, 844, 844XL, 946, D323

#### 25/958-1E - CONTACTEUR

#### 25/958-2 - CONTACTEUR COMBINE (KLAXON, CLIGNOTANT)

3399522R2, 3399522R2

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 743, 743XL, 745S, 745XL, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 955, 955XL, 956, 956XL

#### 25/958-50 - CONTACTEUR COMBINE

3221177R1

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 955, 955XL

#### 25/958-56 - CONTACTEUR COMBINE

1966927C1

**Tracteur:** 2120, 2130, 2140, 2150

#### 25/958-27 - CONTACTEUR COMBINE

1534361C2

**Tracteur:** 5120, 5130, 5140, 5150

#### 25/958-51 - CONTACTEUR COMBINE

246625A1, 246625A2, 123656A1, 223958A2

**Tracteur:** 5120, 5130, 5140, 5150, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C

#### 25/958-52 - CONTACTEUR COMBINE

1987422C1

**Tracteur:** 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950

## Case-IH

### 25/958-57 - CONTACTEUR COMBINE

5112714

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VJ70, VJ80

---

### 27/958-44 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** CS48 (2/97 - 1/01), CS58 (2/97 - 1/01), CS68 (6/97 - 3/99), CS75 (6/97 - 3/99)

---

### 25/958-44 - CONTACTEUR COMBINE

133700580217

**Tracteur:** CS48, CS58, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->)

---

### 23/958-21 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** JX1060V, JX1070N, JX1070V, JX1075N, JX1075V, JX1095N, JX1095V

---

### 23/958-22 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** JX1085C, JX1095C

---

### 25/958-53 - CONTACTEUR COMBINE

284776A1

**Tracteur:** MX180, MX200, MX220, MX240, MX270, STX275, STX325, STX375, STX425, STX440, STX450, STX500

---

### 25/958-59 - CONTACTEUR COMBINE

82011624

**Tracteur:** MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, MXM190

---



## Case-IH

### 25/958-54 - CONTACTEUR COMBINE

1534361C1, 1534361C2

## Deutz

### 21/958-3 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** 2505, 3005, 4005, 4505, 5005, 5505, 7505, 7505F, 7505U, 9005, 9005F, 9005U

### 21/958-6 - CONTACTEUR COMBINE

04319505, 4319505EC103049, 04319505

**Tracteur:** 2807, 3607, 3607F, 4007, 4007F, 4507, 4507A, 4507C, 4507F, 4807, 4807A, 4807C, 4807F, 5207, 5207A, 5207C, 5207F, 6007, 6007A, 6007C, 6007F, 6207, 6207A, 6207C, 6207F, 6507, 6507A, 6507C, 6507F, 6807, 6807A, 6807C, 6907, 6907C, 7007, 7007A, 7007C, 7207, 7207A, 7207C, 7807, 7807A, 7807C

### 21/958-7 - CONTACTEUR COMBINE

04308177, 4308177EC102449, 04308177

**Tracteur:** 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7807C, DX110, DX110A, DX120, DX120A, DX140, DX140A, DX145, DX145A, DX160, DX160A, DX230, DX230A, DX250, DX250A, DX250V, DX85, DX85A, DX90, DX90A

### 21/958-4 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4506, 4506F, 4506US, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6206, 6206F, 6206U, 6806, 6806F, 6806U, 7006, 7006F, 7006U, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7506, 7506F, 7506U, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U

### 21/958-1 - CONTACTEUR COMBINE

01163922

**Tracteur:** 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4506, 4506F, 4506US, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6206, 6206F, 6206U, 6806, 6806F, 6806U, 7006, 7006F, 7006U, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7506, 7506F, 7506U, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U

### 21/958-99 - CONTACTEUR COMBINE INVERSEUR

00106392420, 001063924, 00106392410

**Tracteur:** Agroplus 100, Agroplus 75, Agroplus 85, Agroplus 95

### 21/958-8 - CONTACTEUR COMBINE

04356066, 4356066EC106549, 04356066

**Tracteur:** Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.30VC, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10

## Deutz

### 21/958-48 - CONTACTEUR COMBINE

04387436

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar 6.71, Agrostar 6.81

### B38478 - CONTACTEUR COMBINE

090010170

**Tracteur:** Agrovector 40.8, Agrovector 40.9

## Fendt

### 22/958-60 - CONTACTEUR COMBINE

F182900020030

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 2S, 3S, 4S, 5S, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, F231GT

### 22/958-61 - CONTACTEUR COMBINE

X830240035000

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA

### 22/958-62 - CONTACTEUR COMBINE

X830240058000, X830240054010

**Tracteur:** 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, F231GT, F231GT Kommunal

### 22/958-64 - CONTACTEUR COMBINE

X830240136000

**Tracteur:** 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA

### 22/958-63 - CONTACTEUR COMBINE

G395900020040

**Tracteur:** 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930NA, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA

## Fendt

### 23/958-26 - CONTACTEUR COMBINE

Chargeur télescopique: TS60, TS65, TS65A, TS80

## Fiat

### 23/958-12 - CONTACTEUR COMBINE

5178463, 5167538, 5144684, 5167538, 5178463

**Tracteur:** 45-66, 45-66DT, 45-66V, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-46, 55-46DT, 55-56, 55-56DT, 55-66, 55-66DT LP, 60-46, 60-46DT, 60-56, 60-66, 60-66DT, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 70-56DT, 70-56L, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 80-66, 80-66DT, 80-66F

### 123/5154452 - DEVIATEUR

5154452

**Tracteur:** 45-76V, 55-76F, 55-76FDT, 55-76V, 55-76VDT, 60-76F, 60-76FDT, 70-76F, 70-76LP, 70-76LPDT, 70-76V, 80-76F, 80-76FDT

### 23/958-15 - CONTACTEUR COMBINE

5141940, 5141940, 5141940

**Tracteur:** 60-94, 65-94, 65-94DT, 72-94, 72-94DT, 82-94, 82-94DT, 88-94, 88-94DT, F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140

### 23/958-13 - CONTACTEUR COMBINE

5129345, 5143662, 5143662, 5143662

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 85-90, 85-90DT, 90-90, 90-90DT

### 23/958-14 - CONTACTEUR COMBINE

5126127, 5143663, 5143663, 5143663

**Tracteur:** 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT

### 23/958-16 - CONTACTEUR COMBINE

5141941, 5141941

**Tracteur:** F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140

### 23/958-17 - CONTACTEUR COMBINE

5167258, 5167258

**Tracteur:** L60, L65, L75, L85, L95

### 23/958-18 - CONTACTEUR COMBINE 2 POSITIONS

82007130, 82000511, 82007130

**Tracteur:** L60, L65, L75, L85, L95, M100, M115, M135, M160

## Fiat

### 23/958-23 - CONTACTEUR COMBINE

82015276

**Tracteur:** M100, M115, M135, M160

### 23/958-26 - CONTACTEUR COMBINE

82010860, 82002364, 82034514, 82010860, 82002364

**Tracteur:** M100, M115, M135, M160

### 23/958-25 - CONTACTEUR COMBINE 3 POSITIONS

82011624, 82011624

**Tracteur:** M100, M115, M135, M160

### 24/958-92 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** M100, M115, M135, M160

### 54/958-98 - CONTACTEUR COMBINE

86011659, 73163234, 82000509

**Tracteur:** M100, M115, M135, M160

## Ford

### 23/958-18 - CONTACTEUR COMBINE 2 POSITIONS

82007130, 82000511, 82007130

**Tracteur:** 4635, 4835, 5635, 7635, 8160, 8260, 8360, 8560

### 123/5170213 - COMBINE PHARE

5170213

**Tracteur:** 4635, 4835, 5635, 6635, 7635

### 23/958-23 - CONTACTEUR COMBINE

82015276

**Tracteur:** 8160, 8260, 8360, 8560

### 23/958-26 - CONTACTEUR COMBINE

82010860, 82002364, 82034514, 82010860, 82002364

**Tracteur:** 8160, 8260, 8360, 8560

## Ford

### 23/958-25 - CONTACTEUR COMBINE 3 POSITIONS

82011624, 82011624

**Tracteur:** 8160, 8260, 8360, 8560

### 24/958-92 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** 8160, 8260, 8360, 8560

### 54/958-98 - CONTACTEUR COMBINE

86011659, 73163234, 82000509

**Tracteur:** 8160, 8260, 8360, 8560

### 24/958-90 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** Dexta, Super Dexta

## Hurlimann

### 21/958-99 - CONTACTEUR COMBINE INVERSEUR

00106392420, 001063924, 00106392410

**Tracteur:** XT105, XT85, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT95

## JCB

### 45/958-82 - CONTACTEUR COMBINE

70152601, 70137701, 70146601, 70126401

**Chargeur télescopique:** 520-2 (LD), 520-2 (LJ), 520-2HL (LD), 520-2HL (LJ), 520-4 (LD), 520-4 (LJ), 520-4HL (LD), 520-4HL (LJ), 520-55, 520LE (AK), 520LE (AR), 520S (AA), 520S (AB), 520S (LD), 520SLE (AK), 520SLE (AR), 525-2 (LD), 525-2 (LJ), 525-4 (LD), 525-4 (LJ), 525-58, 525-58FS (AA), 525-58FS (AB), 525-67 (AA), 525-67 (AB), 525-67FS (AA), 525-67FS (AB), 525B-2 (LD), 525B-2 (LJ), 525B-2HL (LD), 525B-2HL (LJ), 525B-4, 525B-4HL, 526 (AA), 526 (AB), 526-55 (AA), 526-55 (AB), 526-55FS, 526LE (AR), 526S (AA), 526S (AB), 526SLE (AK), 526SLE (AR), 527-58 (AA), 527-58 (AB), 527-58FS (AA), 527-58FS (AB), 527-67 (AA), 527-67 (AB), 527-67FS (AA), 527-67FS (AB), 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530-110 (AA), 530-110 (AB), 530-110LE, 530-120 (AA), 530-120 (AB), 530-67 (AA), 530-67 (AB), 530-95 (AA), 530-95 (AB), 530BHL-2 (LD), 530BHL-2 (LJ), 530BHL-4 (LD), 530BHL-4 (LJ), 530S (AA), 530S (AB), 532H, 535-67 (AA), 535-67 (AB), 537-120 (AA), 537-120 (AB), 537-130 (AA), 537-130 (AB), 537H, 540-120

### 45/958-83 - CONTACTEUR COMBINE

70180145, 70171900

**Chargeur télescopique:** 520LE (AK), 520LE (AR), 520SLE (AK), 520SLE (AR), 526 (AA), 526 (AB), 526LE (AR), 526S (AA), 526S (AB), 526SLE (AK), 526SLE (AR), 528-70 (AK), 528-70 (AR), 528S (AK), 528S (AR), 530-70 (AA), 530-70 (AB), 530-70 Sway (AA), 530-70 Sway (AB), 530-70F/S (AA), 530-70F/S (AB), 530-70F/SLE (AK), 530-70F/SLE (AR), 530-70LE (AK), 530-70LE (AR), 530S (AA), 530S (AB), 532-120 (AK), 532-120 (AR), 532-120 Sway (AK), 532-120 Sway (AR), 535-95 (AK), 535-95 (AR), 535-95 Sway (AK), 535-95 Sway (AR), 537-135 (AK), 537-135 (AR), 537-135 Sway, 540-170 (AK), 540-170 (RG), 540-170 (RJ), 540-70 (AA), 540-70 (AB), 540-70F/S (AA), 540-70F/S (AB), 540-70F/SLE (AK), 540-70F/SLE (AR), 540-70LE (AK), 540-70LE (AR), 540-70LE Sway (AK), 540-70LE Sway (AR)

## John Deere

### 26/958-55 - CONTACTEUR COMBINE

AL31892

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 3040, 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

**Moissonneuse-Batteuse:** 1650CTS

## Lamborghini

### 21/958-99 - CONTACTEUR COMBINE INVERSEUR

00106392420, 001063924, 00106392410

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 850 Premium, 950 Premium, R4.105, R4.85, R4.95

## Landini

### 30/958-38 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 5860, 5870, 6060, 6070, 60F, 60GT, 60L, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 6860, 6870, 6880, 6880VM, 68CV, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 7860, 7860HC, 7870, 7880, 7880VM, 78CV, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 8860, 8860HC, 8870, 8880, 8880HC, 88CV, 9060, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, Atlantis 100, Atlantis 70, Atlantis 75, Atlantis 80, Atlantis 85, Atlantis 90, Atlas 100, Atlas 70, Atlas 75, Atlas 80, Atlas 85, Atlas 90, Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95, L95GT, Rex 60FP, Rex 60GE, Rex 60GTP, Rex 60LP, Rex 60V, Rex 65V, Rex 70GE, Rex 70V, Rex 80GE, Rex 80V, Trekker 105C, Trekker 105M, Trekker 70C, Trekker 70F, Trekker 70L, Trekker 75F, Trekker 75M, Trekker 80C, Trekker 80F, Trekker 80L, Trekker 85C, Trekker 85F, Trekker 85M, Trekker 90C, Trekker 90F, Trekker 90L, Trekker 95C, Trekker 95F, Trekker 95M, Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V, Vigneti 85V

### 30/958-37 - CONTACTEUR COMBINE

3306612M93

**Tracteur:** 4530F, 4530L, 4530V, 5530F, 5530L, 5530V, 6030F, 6030L, 6030V, 6530F, 6530L, 6530V, 6560F, 6560L, 6560V, 7530F, 7530L, 7530V, 7560F, 7560L, 8530F, 8530L, 8530V, 8560F, 8560L

### 30/958-36 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** 16000, 16500, 16550, 17500, 19000, 19500

### 30/958-9 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** Alpine 65, Ghibli 100, Ghibli 105, Ghibli 80, Ghibli 85, Ghibli 90, Ghibli 95, Globus 50, Globus 55, Globus 60, Globus 65, Globus 70, Globus 75, Globus 80, LandPower 115 blu, LandPower 125, LandPower 130 blu, LandPower 135, LandPower 145, LandPower 160 blu, LandPower 165, LandPower 185, Legend 105, Legend 115, Legend 115 NG, Legend 120 NG, Legend 125 NG TDI, Legend 130, Legend 130 Blu, Legend 130 NG, Legend 135 NG TDI, Legend 140 NG, Legend 145, Legend 145 NG TDI, Legend 160 Blu, Legend 160 NG, Legend 165, Legend 165 NG TDI, Legend 180 NG, Legend 185 NG TDI, Mistral 40, Mistral 45, Mistral 50, Mistral 55, Mistral NG 40, Mistral NG 45, Mistral NG 50, Mistral NG 55, Mythos 100, Mythos 105, Mythos 110, Mythos 115, Mythos 90, Vision 100, Vision 105, Vision 80, Vision 85, Vision 90, Vision 95

## Manitou

### 63/958-84 - CONTACTEUR COMBINE

162841

**Chargeur télescopique:** Various (Avec commande à poussoir pour avertisseur)

### 63/958-85 - CONTACTEUR COMBINE

191384

**Chargeur télescopique:** Various (Longueur du faisceau: 1100mm)

### 63/958-87 - CONTACTEUR COMBINE

20001

**Chargeur télescopique:** Various (Double commande)

### 63/958-88 - CONTACTEUR COMBINE

234956

**Chargeur télescopique:** Various (Universel)

### 63/958-89 - CONTACTEUR COMBINE

198069

**Chargeur télescopique:** Various (Gamme BTI et TMT)

## Massey Ferguson

### 30/958-37 - CONTACTEUR COMBINE

3306612M93

**Tracteur:** 134V, 154F, 154S, 154V, 164TF, 164TS, 164TV, 174, 174F, 174S, 174V, 184F, 184S, 194F, 194S

### 30/958-38 - CONTACTEUR COMBINE

3536226M92, 3533174M92

**Tracteur:** 1007, 3210FP(X), 3210GE(X), 3210SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 333, 334V, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 356CF, 363, 363LX, 363S, 366CF, 367CF, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T

### 30/958-9 - CONTACTEUR COMBINE

3554816M92

**Tracteur:** 2205, 2210, 2220, 2230

### 30/958-36 - CONTACTEUR COMBINE

3381403M1

**Tracteur:** 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725, 3050, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690

## Massey Ferguson

### 30/958-5 - CONTACTEUR COMBINE

3809592M92

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270

### 30/958-91 - CONTACTEUR COMBINE

3819617M91

**Tracteur:** 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370

### 30/958-11 - CONTACTEUR COMBINE

3713669M2, 3713669M2

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA, 8450, 8460, 8470, 8480

### 30/958-10 - CONTACTEUR COMBINE

3713667M4

**Tracteur:** 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160

### 30/958-32 - CONTACTEUR COMBINE

3713668M4

**Tracteur:** 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170

### 30/958-33 - CONTACTEUR COMBINE

3715838M4

**Tracteur:** 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290

### 30/958-34 - CONTACTEUR COMBINE

3715822M4

**Tracteur:** 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160

### 30/958-35 - CONTACTEUR COMBINE

3778904M1

**Tracteur:** 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170



## Merlo

### 42/958-45 - CONTACTEUR COMBINE

M037847, 037847

**Chargeur télescopique:** Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles)

### 42/958-43 - CONTACTEUR COMBINE

### 42/958-46 - CONTACTEUR COMBINE

M037848, 037848

**Chargeur télescopique:** Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles)

### 63/958-84 - CONTACTEUR COMBINE

**Chargeur télescopique:** Various (Avec commande à poussoir pour avertisseur)

### 63/958-85 - CONTACTEUR COMBINE

**Chargeur télescopique:** Various (Longueur du faisceau: 1100mm)

### 63/958-87 - CONTACTEUR COMBINE

**Chargeur télescopique:** Various (Double commande)

### 63/958-88 - CONTACTEUR COMBINE

**Chargeur télescopique:** Various (Universel)

### 63/958-89 - CONTACTEUR COMBINE

**Chargeur télescopique:** Various (Gamme BTI et TMT)

## New Holland

### 23/958-19 - CONTACTEUR COMBINE

5170406, 5099415, 5099416, 5170406, 5170406

**Tracteur:** TD65B, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN75, TN75D, TN75F, TN75S, TN90, TN90F, TT65D

### 23/958-18 - CONTACTEUR COMBINE 2 POSITIONS

82007130, 82000511, 82007130

**Tracteur:** TL100, TL70 (<=1266940), TL80 (<=1266940), TL90 (<=1266940)

### 24/958-92 - CONTACTEUR COMBINE

**Tracteur:** TL100, TL70, TL80, TL90

### 23/958-26 - CONTACTEUR COMBINE

82010860, 82002364, 82034514, 82010860, 82002364

**Tracteur:** TL100, TL100A, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, TS100, TS100A, TS110, TS110A, TS115, TS115A, TS125A, TS130A, TS135A, TS80, TS90

### 123/5170213 - COMBINE PHARE

5170213

**Tracteur:** TL100 (-> 4742), TL70 (Brasil), TL80 (-> 4742), TL80 (Brasil), TL90 (-> 4742), TL90 (Brasil)

### 23/958-17 - CONTACTEUR COMBINE

5167258, 5167258

**Tracteur:** TL100 (Brasil) (Avec cabine), TL65 (Brasil) (Avec cabine), TL70 (Brasil) (Avec cabine), TL80 (Brasil) (Avec cabine), TL90 (Brasil) (Avec cabine)

### 23/958-23 - CONTACTEUR COMBINE

82015276

**Tracteur:** TM110 (Brasil), TS100 (<=139306), TS110 (<=139306), TS115 (<=139306), TS80, TS90 (<=139306)

### 54/958-98 - CONTACTEUR COMBINE

86011659, 73163234, 82000509

**Tracteur:** TM110 (Brasil), TM120 (Brasil), TM130 (Brasil), TM140 (Brasil), TS100 (- 139306), TS110 (- 139306), TS115 (- 139306), TS80, TS90 (- 139306), TV140 (01-01-98 ->)

### 23/958-25 - CONTACTEUR COMBINE 3 POSITIONS

82011624, 82011624

**Tracteur:** TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, TS100, TS110, TS115, TS90

## New Holland

### 23/958-21 - CONTACTEUR COMBINE

5170415, 47132543, 87577564, 5170415

**Tracteur:** TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70D, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70S, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75D, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85DA, TN85FA, TN85SA, TN90, TN90F, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA

### 23/958-22 - CONTACTEUR COMBINE

5180364, 47132542, 47132542, 5180364

**Tracteur:** TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70A, TN70D, TN70DA, TN70S, TN70SA, TN75, TN75A, TN75D, TN75DA, TN75F, TN75S, TN75SA, TN85A, TN85DA, TN85SA, TN90, TN90F, TN95A, TN95DA

## Renault / Claas

### 28/958-28 - CONTACTEUR COMBINE

7700019575, 7700019575

**Tracteur:** 103-54, 106-54, 110-54, 120-54, 133-54, 155-54, 160-94, 180-94

### 28/958-31 - CONTACTEUR COMBINE

7700038607, 7700038607, 7700050203

**Tracteur:** Ares 546, Ares 556, Ares 566, Ares 626, Ares 636, Ares 656, Ares 696, Ares 715, Ares 816, Ares 826, Ares 836, Atlas 915, Atlas 925, Atlas 926, Atlas 935, Atlas 936, Atlas 946, Celtis 426, Celtis 436, Celtis 446, Celtis 456

### 28/958-96 - CONTACTEUR COMBINE

7700069293

**Tracteur:** Ares 546, Ares 566, Ares 616, Ares 656, Ares 696, Ares 816, Ares 826, Ares 836, Celtis 426, Celtis 456

### 28/958-29 - CONTACTEUR COMBINE

7700036041, 7700036041

**Tracteur:** Ceres 310, Ceres 310 4x4, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340, Ceres 65, Ceres 65 4X4, Ceres 70, Ceres 70X, Ceres 75, Ceres 75X, Ceres 85, Ceres 85X, Ceres 95, Ceres 95X

## Same

### 29/S008/1268 - CONTACTEUR COMBINE

0081268420, 0081268420

**Tracteur:** Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Titan 160, Titan 190

### 29/7650-054 - CONTACTEUR COMBINE

276590540

**Tracteur:** Explorer 55, Explorer 60, Explorer 60 II, Explorer 60SP, Explorer 60SP II, Explorer 65, Explorer 65SP, Explorer 70, Explorer 70 II, Explorer 70SP, Explorer 70SP II, Explorer 75, Explorer 75SP, Explorer 80, Explorer 80 II, Explorer 80SP, Explorer 80SP II, Explorer 85, Explorer 90, Explorer 90SP, Explorer 90T II, Explorer 95, Galaxy 170, Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, Laser 90

## Same

### 29/958-94 - COMBINE

276590550

**Tracteur:** Explorer 55, Explorer 60, Explorer 60SP, Explorer 65, Explorer 65C, Explorer 65SP, Explorer 70, Explorer 70SP, Explorer 75SP, Explorer 80, Explorer 80SP, Explorer 85, Explorer 90, Explorer 90SP, Explorer 95, Galaxy 170, Laser 100, Laser 110, Laser 125, Laser 150, Laser 85 Transporter, Laser 90

### 21/958-99 - CONTACTEUR COMBINE INVERSEUR

00106392420, 001063924, 00106392410

**Tracteur:** Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95

### 29/S005/1849 - COMBINE

**Tracteur:** Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190

## Steyr

### 27/958-44 - CONTACTEUR COMBINE

133700580217, 133700580217

**Tracteur:** 80, M948, M958, M968 (->12/98), M968 (01/99->), M975 (->12/98), M975 (01/99->)

### 27/958-1 - CONTACTEUR COMBINE

139900580025, 3057633R91, 3141485R91

**Tracteur:** 942(A), 948(A)

## Valmet

### 41/958-70 - CONTACTEUR COMBINE

70057500

**Tracteur:** 505, 6000, 605, 6100, 6300, 6400, 6600, 6800, 705, 8000, 805, 8100, 8200, 8400, 905

## Zetor

### 37/Z59115624 - CONTACTEUR COMBINE

59115624, 59115624, 59115624

**Tracteur:** 10011, 10045, 10111, 10145, 10211, 10245, 11211, 11245, 12011, 12045, 12111, 12145, 12211, 12245, 14145, 14245, 16045, 16145, 16245, 2011, 2013, 2017, 2023, 2511, 3011, 3013, 3016, 3017, 3045, 3320, 3321, 3340, 3341, 3511, 3513, 3516, 3545, 3611, 4011, 4016, 4320 (4701), 4320 (6201), 4321, 4340 (4701), 4340 (6201), 4341, 4511, 4611, 4711, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 4918, 4945, 5011 (5001), 5011 (5201), 5022, 5045 (5001), 5045 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5213, 5243, 5245 (5001), 5245 (5201), 5311, 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5321, 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 5341, 5511, 5516, 5545, 5547, 5611, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5845, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6321, 6340, 6340H, 6341, 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6745 (6001), 6745 (6201), 6745 (6701), 6748 (6001), 6748 (6201), 6748 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6918 (5201), 6918 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 6948 (5201), 6948 (6901), 7011, 7045, 7045H, 7048, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7320 (7701), 7320 (7901), 7321, 7340 (7701), 7340 (7901), 7341, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T, 8011, 8045, 8111, 8145, 8211, 8245, 9111, 9145, 9211, 9245

## • Composants électriques / Relais •

### Relais et télérupteur

#### Case-IH

##### 25/965-35 - RELAIS 20AMP - POUR PHARE

384114A1, 105849A1, 392623A1

**Tracteur:** C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, Magnum 225, Magnum 250, Magnum 255, Magnum 280, Magnum 310, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX180, MX200, MX210, MX220, MX220 (Brasil), MX230, MX240, MX240 (Brasil), MX255, MX270, MX270 (Brasil), MX285, MX80C, MX90C, Steiger 280, Steiger 330, Steiger 335, Steiger 380, Steiger 385, Steiger 430, Steiger 435, Steiger 480, Steiger 485, Steiger 530, Steiger 535, STX275, STX280, STX325, STX330, STX375, STX380, STX425, STX430, STX440, STX450, STX480, STX500, STX530

**Moissonneuse-Batteuse:** 2144, 2166, 2188, 2344, 2365, 2366, 2388  
2399 (Brasil)

##### 25/965-23 - RELAIS 12V - 150W

3057558R92

**Tracteur:** 1046, 1246, 353, 383, 423, 433, 453, 533, 633, 644, 654, 724, 733, 740, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 824, 833, 840, 844, 844S, 844XL, 946, D323

##### 25/965-25 - RELAIS 12V - 2x150W

3221178R1, 1502351C1

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 433, 440, 485, 485XL, 495, 495XL, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, 533, 540, 585, 585XL, 595, 595XL, 633, 640, 685, 685XL, 695, 695XL, 733, 740, 743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 795, 795XL, 833, 840, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 885, 885XL, 895, 895XL, 933, 940, 956, 956XL, 995, 995XL, C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C

##### 25/965-22 - RELAIS 12V - 70A

3405757R1

**Tracteur:** 1056, 1056XL (1/81 - 12/85), 1255 (1/79 - 12/89), 1255XL (1/81 - 12/84), 1455 (1/79 - 12/89), 1455XL (1/81 - 12/96), 3210, 3220 (1/94 - 12/98), 3230 (1/94 - 12/98), 4210 (1/94 - 12/98), 4220, 4230, 4240, 743, 743XL (1/81 - 12/85), 745S, 745XL (1/81 - 12/85), 844, 844XL (1/81 - 12/85), 856, 856XL (1/83 - 12/85), 956, 956XL (1/82 - 12/85)

##### 25/965-30 - RELAIS 12V - 10A

3402258R1, 1534163C1

**Tracteur:** 1056, 1056XL, 743, 743XL, 745S, 745XL, 844, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 956, 956XL

##### 25/965-29 - RELAIS 12V - 70A

1987452C1

**Tracteur:** 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX110, MX120, MX135

## Case-IH

### 25/965-16 - RELAIS 12V

5146278

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70, JX100U, JX1060C, JX1070C, JX1070U, JX1075C, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U, VJ60, VJ70, VJ80

### 25/965-31 - RELAIS

140158047, 140758024

**Tracteur:** C55, C64, C70, CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS48, CS58, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->), CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170

### 25/965-32 - RELAIS 12V 15/25A

140258111, 82023238

**Tracteur:** CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->), CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170, MXU110, MXU115, MXU125, MXU130, MXU135

### 25/965-33 - RELAIS 300A

140558014, 47522401

**Tracteur:** CS100, CS100Pro, CS105Pro, CS80, CS80Pro, CS85Pro, CS90, CS90Pro, CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170

### 22/965-26 - RELAIS

**Tracteur:** DGD4

### 22/965-28 - RELAIS 12V

**Tracteur:** DGD4

### 54/965-36 - RELAIS 70A/12V

**Tracteur:** JX100U, JX1060C, JX1060V, JX1070C, JX1070N, JX1070U, JX1070V, JX1075N, JX1075V, JX1080U, JX1090U, JX1095N, JX1095V, JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U, Maxxum100, Maxxum110, Maxxum115, Maxxum120, Maxxum125, Maxxum130, Maxxum140, MXM120, MXM130, MXM135 (Brasil), MXM140, MXM150 (Brasil), MXM155, MXM165 (Brasil), MXM175, MXM180 (Brasil), MXM190, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU130, MXU135, Quantum 65C, Quantum 65V, Quantum 75C, Quantum 75N, Quantum 75V, Quantum 85C, Quantum 85N, Quantum 95C, Quantum 95N, Quantum 95V

### 123/82017871 - RELAIS

**Tracteur:** Maxxum100, Maxxum110, Maxxum115, Maxxum120, Maxxum125, Maxxum130, Maxxum140, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, MXM190, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU130, MXU135, Puma115, Puma125, Puma140, Puma155, Puma165, Puma180, Puma195, Puma210, Puma225

## Case-IH

### 54/965-40 - RELAIS

**Tracteur:** MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, Puma165, Puma180, Puma195, Puma210, Puma225

## Deutz

### 21/965-51 - RELAIS 12V - 40A

01164015, 01161137, 01164015

**Tracteur:** 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7807C, Agropima 4.31, Agropima 4.51, Agropima 4.56, Agropima 6.06, Agropima 6.16, Agrostar 4.61, Agrostar 4.71, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.31, Agrostar 6.61, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Dxab 110, Dxab 120, Dxab 145, Dxab 160, Dxab 250, Dxab 80, Dxab 85, Dxab 86, Dxab 90, Dxab 92, Dxbs 110, Dxbs 120, Dxbs 140, Dxbs 145, Dxbs 160, Dxbs 230, Dxbs 85, Dxbs 90, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57, Intrac 2002, Intrac 2003

### 199/001031332 - RELAIS 12V - 30A

277520010, 001031332

**Tracteur:** 5100, 5110, 5120, 7210 TTV, 7230 TTV, 7250 TTV, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrolux 310, Agrolux 320, Agrolux 320P, Agrolux 65, Agrolux 75, Agroplus 310 Ecoline, Agroplus 315 Ecoline, Agroplus 320 Ecoline, Agroplus 410 Ecoline, Agrottron 6150, Agrottron 6150.4, Agrottron 6160, Agrottron 6160.4, Agrottron 6180, Agrottron L710, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 6040, 6040 HTS, 6060, 6060HTS, 6065 HTS, 6090, 6090 HTS, 6095 HTS

### 199/090011946 - RELAIS 12V - 70A

090011946

**Tracteur:** 7210 TTV, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agroplus 310, Agroplus 310 Ecoline, Agroplus 315 Ecoline, Agroplus 320, Agroplus 320 Ecoline, Agroplus 320F, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 410, Agroplus 410 Ecoline, Agroplus 410F, Agroplus 410S, Agroplus 410V, Agroplus 420 Profiline, Agroplus 420F, Agroplus 420S, Agroplus 420V, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M625, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620

### 199/090012892 - RELAIS 12V - 30A

090009048, 090012892

**Tracteur:** 7210 TTV, Agroclimber 410, Agroclimber 410F, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrottrac 100, Agrottrac 110, Agrottrac 130, Agrottrac 150, Agrottrac 610, Agrottrac 620, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron X710, Agrottron X720

### 199/090009048 - RELAIS 12V - 30A

090012892, 090009048

**Tracteur:** 7210 TTV, Agroclimber 410, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrottrac 100, Agrottrac 110, Agrottrac 130, Agrottrac 150, Agrottrac 610, Agrottrac 620, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron X710, Agrottron X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 6060, 6060HTS, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroprima 4.31, Agroprima 4.36, Agroprima 4.46, Agroprima 4.51, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agrotra 3.57, Agrotra 4.07, Agrotra 4.17, Agrotra 4.47, Agrotra 4.57, Agrotra 6.07, Agrotra 6.17, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57, Intrag 6.30, Intrag 6.60

**Tracteur:** Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV430, Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 80, Agrolux 90, Agrolux F50, Agrolux F60, Agrolux F70, Agrolux F80, Agrolux 100, Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 80, Agrolux 90, Agrolux 95, Agrosun 100, Agrosun 120, Agrosun 140, Agrotion 100, Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106, Agrotion 106MKIII, Agrotion 108, Agrotion 110, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115, Agrotion 115MKIII, Agrotion 118, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 128, Agrotion 130, Agrotion 135, Agrotion 135MKIII, Agrotion 140, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 150MKIII, Agrotion 155, Agrotion 160, Agrotion 160MKIII, Agrotion 165, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175, Agrotion 175MKIII, Agrotion 180.7, Agrotion 200, Agrotion 200MKIII, Agrotion 210, Agrotion 215, Agrotion 230, Agrotion 230MKIII, Agrotion 235, Agrotion 260, Agrotion 260MKIII, Agrotion 265, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII, Agrotion K100, Agrotion K100 Profiline, Agrotion K110, Agrotion K110 Profiline, Agrotion K120, Agrotion K120 Profiline, Agrotion K410, Agrotion K420, Agrotion K420 Profiline, Agrotion K430, Agrotion K610, Agrotion K610 Profiline, Agrotion K90, Agrotion K90 Profiline, Agrotion L720, Agrotion M600, Agrotion M610, Agrotion M610 Profiline, Agrotion M620, Agrotion M620 Profiline, Agrotion M640, Agrotion M640 Profiline, Agrotion M650, Agrotion M650 Profiline, Agrotion TTV 610, Agrotion TTV 620, Agrotion TTV 630, Agrotion TTV1130, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160, Agrovector 26.6, Agrovector 29.6, Agrovector 30.7, Agrovector 35.7

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H, 5650H COM3, 5660H COM3, 5660HTS, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 5670, 5680, 5680H, 5690, 5690HTS, 5690HTS COM2, 6040, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, Actor 5510, Actor 5520, Ectron 5530, Farmliner 3370

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 85, Agropius 6r, Agropius 77, Agropius 87, Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 120, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 165 7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 180.7, Agrotion 265, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90MKIII, Agrotion L710, Agrotion L720, Agrotion M410, Agrotion M410 Profiline, Agrotion M420, Agrotion M420 Profiline, Agrotion M600, Agrotion M610, Agrotion M610 Profiline, Agrotion M615, Agrotion M615 Profiline, Agrotion M620, Agrotion M620 Profiline, Agrotion M625, Agrotion M640, Agrotion M640 Profiline, Agrotion M650, Agrotion M650 Profiline, Agrotion TTV 420, Agrotion TTV 610, Agrotion TTV 620, Agrotion TTV 630, Agrotion X710, Agrotion X720

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 85, Agroplus 6r, Agroplus 77, Agroplus 87, Agrottron 100MKIII, Agrottron 105MKIII, Agrottron 120, Agrottron 130, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 165.7, Agrottron 165MKIII, Agrottron 180.7, Agrottron 265, Agrottron 80MKII, Agrottron 85MKIII, Agrottron 90MKIII, Agrottron L710, Agrottron L720, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720

**199/001033180 - RELAIS 12V - 25A**



## Deutz

### 21/965-53 - RELAIS 12V - 30A

276591010

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrolux 67, Agrolux 80, Agrolux 90, Agrolux F57, Agrolux F67, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 320 Ecoline, Agroplus 410, Agroplus 410 Ecoline, Agroplus 67, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus F100, Agroplus F70, Agroplus F75, Agroplus F90, Agrotac 110, Agrotac 125, Agrotac 130, Agrotac 150

### 199/276592800 - RELAIS 12V - 30A

276592800

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrofarm 85

### 21/965-57 - RELAIS

001039701

**Tracteur:** Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrokid 30, Agrokid 35, Agrokid 40, Agrokid 45, Agrokid 50, Agrokid 55

### 21/965-59 - RELAIS

001039702

**Tracteur:** Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrokid 30, Agrokid 35, Agrokid 40, Agrokid 45, Agrokid 50, Agrokid 55

### 21/965-58 - RELAIS 12V

276591210

**Tracteur:** Agrokid 25, Agrokid 25HST, Agrokid 45, Agrotac 110, Agrotac 125, Agrotac 130, Agrotac 150

### 21/965-55 - RELAIS 12V - 30A

001035890, 276591070, 277520080, 276591070, 001020892

**Tracteur:** Agrokid 25, Agrokid 25HST, Agrokid 35, Agrokid 45, Agrolux 310, Agrolux 320, Agrolux 320P, Agrolux 4.75, Agrolux 4.75E, Agrolux 45E, Agrolux 50, Agrolux 50E, Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 60E, Agrolux 65, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 70E, Agrolux 75, Agrolux F60, Agrolux F70, Agrolux F80, Agroplus 410, Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 80, Agrotac L710, Agrotac L720

### 199/000876304 - RELAIS 12V

04440455, 000876304

**Tracteur:** Agrokid 25, Agrokid 25HST, Agrokid 35, Agrokid 45

### 199/01178976 - RELAIS 12V

01178976

**Tracteur:** Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 80, Agrolux 90, Agrolux F50, Agrolux F60, Agrolux F70, Agrolux F80, Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 80, Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81

## Deutz

### 21/965-52 - RELAIS

01179712

**Tracteur:** Agropius 100, Agropius 75, Agropius 85, Agropius 95, Agrotion 100, Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106, Agrotion 106MKIII, Agrotion 110, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115, Agrotion 115MKIII, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 130, Agrotion 135, Agrotion 135MKIII, Agrotion 140, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 150MKIII, Agrotion 155, Agrotion 160, Agrotion 160MKIII, Agrotion 165, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175, Agrotion 175MKIII, Agrotion 180.7, Agrotion 200, Agrotion 200MKIII, Agrotion 230, Agrotion 230MKIII, Agrotion 260, Agrotion 260MKIII, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII, Agrotion TTV1130, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160, Agrovector 26.6, Agrovector 29.6, Agrovector 30.7, Agrovector 35.7

### 21/965-56 - RELAIS

04213435, 04194081, 27659240010, 04194081, 04213435, 27659240010

**Tracteur:** Agropius 320F, Agropius 320S, Agropius 320V, Agropius 410F, Agropius 410S, Agropius 410V, Agropius 420F, Agropius 420S, Agropius 420V, Agropius S100, Agropius S70, Agropius S75, Agropius S90, Agrotion 235, Agrotion 80, Agrotion L720

### 199/1304451 - RELAIS DE DEMARREUR

01304451

**Tracteur:** Agroprima 4.31, Agroprima 4.51, Agroprima 4.56, Agroprima 6.16, Agrostar 6.21, Agrostar 6.31, Agrostar 6.61, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.60SC, DX3.70SC, DX3.90SC, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Dxab 120, Dxab 145, Dxab 160, Dxab 80, Dxab 92, Dxabis 140, Dxabis 145, Dxabis 160, Intrac 6.60

**Moissonneuse-Batteuse:** M35.80 Bis FG1, M36.10, M36.30

### 21/965-103 - RELAIS POUR MOTEUR ESSUIE-GLACE

04387384

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81

### 199/01178979 - RELAIS 12V - 150A

01178979

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61

### 21/965-2 - RELAIS 12V - 20/30A

**Tracteur:** Agrotion 100, Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106, Agrotion 106MKIII, Agrotion 108, Agrotion 110, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115, Agrotion 115MKIII, Agrotion 118, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 128, Agrotion 130, Agrotion 135, Agrotion 135MKIII, Agrotion 140, Agrotion 150, Agrotion 150MKIII, Agrotion 155, Agrotion 160, Agrotion 160MKIII, Agrotion 165, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175, Agrotion 175MKIII, Agrotion 200, Agrotion 200MKIII, Agrotion 210, Agrotion 230, Agrotion 230MKIII, Agrotion 235, Agrotion 260, Agrotion 260MKIII, Agrotion 265, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 75, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII, Agrotion 95, Agrotion TTV1130, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160

### 21/965-3 - RELAIS

**Tracteur:** Agrotion 100, Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106, Agrotion 106MKIII, Agrotion 108, Agrotion 110, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115, Agrotion 115MKIII, Agrotion 118, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 128, Agrotion 130, Agrotion 135, Agrotion 135MKIII, Agrotion 140, Agrotion 150, Agrotion 150MKIII, Agrotion 155, Agrotion 160, Agrotion 160MKIII, Agrotion 165, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175, Agrotion 175MKIII, Agrotion 200, Agrotion 200MKIII, Agrotion 210, Agrotion 230, Agrotion 230MKIII, Agrotion 235, Agrotion 260, Agrotion 260MKIII, Agrotion 265, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 75, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII, Agrotion 95, Agrotion TTV1130, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160

## Deutz

### 199/04418513 - RELAIS 12V - 2x21W

04418513

**Tracteur:** Agrotion 100, Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106, Agrotion 110, Agrotion 115, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 130, Agrotion 135, Agrotion 135MKIII, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 150MKIII, Agrotion 160, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175, Agrotion 180.7, Agrotion 200, Agrotion 230MKIII, Agrotion 260MKIII, Agrotion 265, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII

### 199/04418512 - RELAIS 12V

04418512

**Tracteur:** Agrotion 100, Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106, Agrotion 110, Agrotion 115, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 130, Agrotion 135, Agrotion 135MKIII, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 150MKIII, Agrotion 160, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175, Agrotion 180.7, Agrotion 200, Agrotion 230MKIII, Agrotion 260MKIII, Agrotion 265, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII

### B38717 - RELAIS 40A

04411492

**Tracteur:** Agrotion 100, Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106, Agrotion 106MKIII, Agrotion 108, Agrotion 110, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115, Agrotion 115MKIII, Agrotion 118, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 128, Agrotion 130, Agrotion 135, Agrotion 135MKIII, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 150MKIII, Agrotion 160, Agrotion 160MKIII, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175, Agrotion 175MKIII, Agrotion 180.7, Agrotion 200, Agrotion 200MKIII, Agrotion 230, Agrotion 230MKIII, Agrotion 260, Agrotion 260MKIII, Agrotion 265, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII, Agrotion TTV1130, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160

### 21/965-61 - RESISTANCE DE VENTILATION

001025351

**Tracteur:** Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 120, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 180.7, Agrotion 265, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90MKIII, Agrotion L710, Agrotion L720, Agrotion M410, Agrotion M410 Profiline, Agrotion M420, Agrotion M420 Profiline, Agrotion M600, Agrotion M610, Agrotion M610 Profiline, Agrotion M615, Agrotion M615 Profiline, Agrotion M620, Agrotion M620 Profiline, Agrotion M625, Agrotion M640, Agrotion M640 Profiline, Agrotion M650, Agrotion M650 Profiline, Agrotion TTV 420, Agrotion TTV 610, Agrotion TTV 620, Agrotion TTV 630, Agrotion X710, Agrotion X720

### 21/965-64 - RELAIS 30A

090000494

**Tracteur:** Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 120, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 180.7, Agrotion 265, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90MKIII, Agrotion L710, Agrotion L720, Agrotion M410, Agrotion M410 Profiline, Agrotion M420, Agrotion M420 Profiline, Agrotion M600, Agrotion M610, Agrotion M610 Profiline, Agrotion M615, Agrotion M615 Profiline, Agrotion M620, Agrotion M620 Profiline, Agrotion M625, Agrotion M640, Agrotion M640 Profiline, Agrotion M650, Agrotion M650 Profiline, Agrotion TTV 420, Agrotion TTV 610, Agrotion TTV 620, Agrotion TTV 630, Agrotion X710, Agrotion X720

### 199/001036271 - RELAIS

001036271

**Tracteur:** Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 120, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90MKIII

### 21/965-65 - RELAIS

090007824

**Tracteur:** Agrotion 120, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 165.7, Agrotion 180.7, Agrotion 265, Agrotion L710, Agrotion L720, Agrotion M410, Agrotion M410 Profiline, Agrotion M420, Agrotion M420 Profiline, Agrotion M600, Agrotion M610, Agrotion M610 Profiline, Agrotion M615, Agrotion M615 Profiline, Agrotion M620, Agrotion M620 Profiline, Agrotion M625, Agrotion M640, Agrotion M640 Profiline, Agrotion M650, Agrotion M650 Profiline, Agrotion TTV 420, Agrotion TTV 610, Agrotion TTV 620, Agrotion TTV 630, Agrotion X710, Agrotion X720

## Deutz

### 199/090012053 - RELAIS 12V - 10/20A

090012053

**Tracteur:** Agrottron L710, Agrottron L720

### B38483 - RELAIS 12V - 75A

090001905, 090008235

**Tracteur:** Agrovector 26.6, Agrovector 29.6, Agrovector 30.7, Agrovector 35.7, Agrovector 40.8, Agrovector 40.9

### 21/965-50 - RELAIS 12V - 50A

001036671

## Fendt

### B37201 - RELAIS TEMPORISATEUR

H210902020020, H311200180020, X830250040000, F284200181060

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275V, 280P, 280S, 280V, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA

### 22/965-26 - RELAIS

H312900020041

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930NA, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTAll Kommunal, F275GTII, F275GTII Kommunal, F345GT, F345GTM, F350GT, F360GTF, F360GTH, F365GT, F365GTA, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

### 22/965-27 - RELAIS 70 A

H312900020020

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 818, 818NA, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930NA, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH

### 22/965-28 - RELAIS 12V

X830250011000

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, F12GT, F220GT, F225GT, F230GT, F231GT, F231GT Kommunal, F250GT, F250GT Kommunal, F255GT, F255GT Kommunal, F275GT, F275GT Kommunal, F275GTAll Kommunal, F275GTII, F275GTII Kommunal, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA, FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380

## Fendt

### B37203 - RELAIS 30A

H312900020031, H312900020030, H404900020040

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, F370GT

### B37204 - RELAIS ESSUIE-GLACE

X830250015000, F329900040190, H404900020070, X830250015000

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312 Vario, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930NA

### B37273 - RELAIS 10/20A MICRO

H404900020060, H312900020060

**Tracteur:** 206V, 207S, 207V, 208P, 208PNA, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 820, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA, F370GT, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GTA

### 22/965-66 - RELAIS DE PUISSANCE

G816900020010

**Tracteur:** 520, 522, 524, 816, 818, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

## Fiat

### 23/965-17 - RELAIS 6A

5154972, 5154972

**Tracteur:** 35-66, 35-66DT

### 23/965-16 - RELAIS 12V

5137958, 5146278, 5146278

**Tracteur:** 100-55, 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 35-66, 35-66DT, 45-66, 45-66DT, 45-66S, 45-66SDT, 45-76V, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 50-66SDT, 50-86SVD, 50-86V, 50-86VDT, 55-46, 55-46DT, 55-56, 55-56DT, 55-65F, 55-65M, 55-65V, 55-66, 55-66DT, 55-66DT LP, 55-66FDT, 55-66V, 55-66VDT, 55-75F, 55-75M, 55-76F, 55-76FDT, 55-76V, 55-76VDT, 55-85CF, 55-85M, 55-85V, 55-86F, 55-86FDT, 55-86SV, 55-86V, 55-86VDT, 55-88, 55-88DT, 55-90, 55-90 DT, 56-66S, 56-66SDT, 60-46, 60-46DT, 60-56DT, 60-65M, 60-65V, 60-66, 60-66DT, 60-75M, 60-75V, 60-76F, 60-76FDT, 60-85CF, 60-85CV, 60-86F, 60-86FDT, 60-86SV, 60-86SVD, 60-86V, 60-86VDT, 60-88, 60-88DT, 60-90, 60-90DT, 60-93, 60-93DT, 60-94, 60-94DT, 62-85C, 62-85CM, 62-86F, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 65-88, 65-88DT, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 65-94, 65-94DT, 70-56DT, 70-65, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 70-66V, 70-75, 70-75M, 70-76DT, 70-76F, 70-76LP, 70-76V, 70-86SV, 70-86SVD, 70-86V, 70-86VDT, 70-88, 70-88DT, 70-90, 70-90DT, 72-85C, 72-85CM, 72-86F, 72-86LP, 72-93, 72-93DT, 72-94, 72-94DT, 80-65, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-75, 80-76DT, 80-76F, 80-88, 80-88DT, 80-90, 80-90DT, 82-85M, 82-86DT, 82-86F, 82-86LP, 82-93, 82-93DT, 82-94, 82-94DT, 85-55, 85-90, 85-90DT, 88-85M, 88-93, 88-93DT, 88-94, 88-94DT, 90-90, 90-90DT, 95-55, F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140, L60, L65, L75, L85, L95

## Fiat

### 25/965-35 - RELAIS 20AMP - POUR PHARE

87414866, 86509590

**Tracteur:** G170, G190, G210, G240

### 54/965-36 - RELAIS 70A/12V

83989947, 82012872, 83989947

**Tracteur:** L60, L65, L75, L85, L95

### 54/965-40 - RELAIS

83990084, 81AG14N089CA

**Tracteur:** M100, M115, M135, M160

## Ford

### 54/965-36 - RELAIS 70A/12V

83989947, 82012872, 83989947

**Tracteur:** 3230, 3430, 3930, 3930H, 3930N, 3930NO, 4130, 4130N, 4130NO, 4630, 4630N, 4630NO, 4630O, 4635, 4830, 4830N, 4830O, 4835, 5030, 5030O, 5635, 5640, 6635, 6640, 7635, 7740, 7840, 8160, 8240, 8260, 8340Turbo, 8560

### 54/965-40 - RELAIS

83990084, 81AG14N089CA

**Tracteur:** 3430, 3930, 3930H, 4130, 4130N, 4130NO, 4630N, 4630NO, 4630O, 4830, 4830N, 4830O, 5030, 5030O, 5640, 6640, 7740, 7840, 8160, 8240, 8340, 8360, 8560

### 23/965-16 - RELAIS 12V

5137958, 5146278, 5146278

**Tracteur:** 3435, 3830, 3935, 4030, 4135, 4230, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, 8430, 8630, 8830, TL65

**Tracteur industriel:** 3400, 3500, 3550

### 25/965-35 - RELAIS 20AMP - POUR PHARE

87414866, 86509590

**Tracteur:** 8670, 8670A, 8770, 8770A, 8870, 8870A, 8970, 8970A

## Hurlimann

### 21/965-53 - RELAIS 12V - 30A

276591010

**Tracteur:** H100 XF, H358 Prestige, H361 XF, H362, H372, H468 Prestige, H476 XF, H478 Prestige, H481XF, H488T Prestige, H491 XF, H55 XF, H70 XF, H75 XF, H90 XF, Prestige 75 Tradition, Prestige 95 Tradition, XA56, XA56 Tradition, XA60, XA66, XA66 Tradition, XA76, XA76 Tradition, XA80, XA86, XA86 Tradition, XA90, XB Max 100, XB Max 100 Tradition, XB Max 110, XB Max 85, XB Max 85 Tradition, XB75T, XB75TB, XB85T, XB85TB, XB95T, XB95TB, XE F 55, XE F 70, XE55, XE70, XF100, XF70, XF75, XF90

### 21/965-54 - RELAIS 12V - 70A

04402772, 001034661, 276591200, 277521140, 277521120, 001034661, 04402772, 277521140, 090000666

**Tracteur:** H358 Prestige, H361 XF, H468 Prestige, H478 Prestige, H478.4, H488T Prestige, Joker 65, Joker 75, Prestige 75 Tradition, Prestige 95 Tradition, Prince 35, Prince 45, Prince 55, XA56, XA56 Tradition, XA60 Tradition, XA66, XA66 Tradition, XA70 Tradition, XA76, XA76 Tradition, XA80 Tradition, XA86, XA86 Tradition, XA90 Tradition, XB Max 100, XB Max 100 Tradition, XB Max 85, XB Max 85 Tradition, XB105T, XB90T, XF100, XF70, XF75, XF80, XF90, XL130 DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL155 DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XS100, XS70, XS75, XS80, XS90, XT110, XT140, XT160, XV100, XV80, XV90

### 129/000941981 - RELAIS

000941981, 000941981, 000941981

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite

### 21/965-55 - RELAIS 12V - 30A

001035890, 276591070, 277520080, 276591070, 001020892

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite, Joker 50E, Joker 60E, Joker 65, Joker 70E, Joker 75, Joker 75.4, Joker 75.4E, Master H6165, Master H6190, Master HP, Prince 325, Prince 435, Prince 445, XA606, XA607, XA655, XA656T, XA657, XA86 Tradition, XE55, XE70, XT105, XT110, XT85, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913, XT95

### 199/001031332 - RELAIS 12V - 30A

277520010, 001031332

**Tracteur:** Joker 65, Joker 75, XA60 Tradition, XA70 Tradition, XA80 Tradition, XA90 Tradition, XL130 DCR, XL140 DCR, XL160 DCR, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR

### 21/965-58 - RELAIS 12V

276591210

**Tracteur:** Prestige 75 Tradition, Prestige 95 Tradition, Prince 325, Prince 335, Prince 435, Prince 445

### 21/965-57 - RELAIS

001039701

**Tracteur:** Prince 30, Prince 35, Prince 40, Prince 45, Prince 50, Prince 55

### 21/965-59 - RELAIS

001039702

**Tracteur:** Prince 30, Prince 35, Prince 40, Prince 45, Prince 50, Prince 55

## Hurlimann

### 199/000876304 - RELAIS 12V

04440455, 000876304

**Tracteur:** Prince 325, Prince 435, Prince 445

### 199/090011946 - RELAIS 12V - 70A

090011946

**Tracteur:** XA100 Hi-Level, XA60, XA60 Tradition, XA70 Tradition, XA80, XA80 Tradition, XA90, XA90 Tradition, XF100, XF80, XF90, XS100, XS80, XS90, XT100, XT110, XV100, XV80, XV90

### 21/965-62 - RELAIS 15A

001033172, 001033172

**Tracteur:** XA66, XA76, XA86, XB Max 100, XB Max 85, XL130, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR

### 21/965-63 - RELAIS 20A

001033180

**Tracteur:** XA66, XA76, XA86, XB Max 100, XB Max 85, XL130, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR

### 199/001033180 - RELAIS 12V - 25A

### 21/965-60 - RELAIS

01319750

**Tracteur:** XB Max 100, XB Max 100 Tradition, XB Max 110, XB Max 85, XB Max 85 Tradition, XB100T, XB100TB, XB85T, XB85TB, XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR, XM90, XM90 Hi-Level, XT100, XT110

### 199/276592800 - RELAIS 12V - 30A

276592800

**Tracteur:** XB Max 100, XB Max 110, XB Max 85, XB100T, XB100TB, XB85T

### 21/965-56 - RELAIS

04213435, 04194081, 27659240010, 04194081, 04213435, 27659240010

**Tracteur:** XF100, XF80, XF90, XS100, XS70, XS75, XS80, XS90, XV100, XV80, XV90

### 21/965-61 - RESISTANCE DE VENTILATION

001025351

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR



## Hurlimann

### 21/965-64 - RELAIS 30A

090000494

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR

### 21/965-65 - RELAIS

090007824

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR

### 199/04418513 - RELAIS 12V - 2x21W

04418513

**Tracteur:** XL130, XL150, XL150.7, XL165.7, XL180.7 Hi-Level

### 199/001036271 - RELAIS

001036271

**Tracteur:** XL130, XL150, XL150.7, XL165.7

### B38717 - RELAIS 40A

04411492

**Tracteur:** XL130, XL130 Hi-Level, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL180.7 Hi-Level

### 199/090012892 - RELAIS 12V - 30A

090009048, 090012892

**Tracteur:** XL130 DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XT140, XT160

### 21/965-52 - RELAIS

01179712

**Tracteur:** XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL180.7 Hi-Level

## Hurlimann

### 21/965-50 - RELAIS 12V - 50A

001036671

## John Deere

### 26/965-1 - RELAIS 12V - 20/40A

AL69699, AL36335, AL58367, AL58366, AL36335, AL69709, AL32072, AL69699

**Tracteur:** 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1350, 1550, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1750, 1750V, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2650, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 3040, 3050, 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340, 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3640, 3640S, 3650, 840, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V

### 26/965-38 - RELAIS 12V 10/20A

AL76702

**Tracteur:** 5070M, 5080M, 5080R/RN, 5080RN, 5090M, 5090R/RN, 5090RN, 5100M, 5100R/RN, 5100RN, 5105, 5205, 5225, 5325, 5425 (Mexico), 5425 (USA), 5525, 5620, 5625 (Mexico), 5625 (USA), 5720, 5725, 5820, 6010, 6010SE, 6020, 6020SE, 6100, 6100D, 6100SE, 6110 (Europe), 6110 (USA), 6110D, 6110L, 6110SE, 6115D, 6120 (Europe), 6120 (USA), 6120L, 6120SE, 6130, 6130D, 6140D, 6200 (Europe), 6200 (USA), 6200L, 6200SE, 6205, 6210 (Europe), 6210 (USA), 6210L, 6210SE, 6215 (Europe), 6215 (USA), 6220 (Europe), 6220 (USA), 6220L, 6220SE, 6225, 6230 (Europe), 6230 (USA), 6230PR (Europe), 6300 (Europe), 6300 (USA), 6300L, 6300SE, 6310 (Europe), 6310 (USA), 6310L, 6310S, 6310SE, 6320 (Europe), 6320 (USA), 6320L, 6320SE, 6325, 6330 (Europe), 6330 (USA), 6330PR (Europe), 6330PR (USA), 6400 (Europe), 6400 (USA), 6400L, 6400SE, 6405 (USA), 6410 (Europe), 6410 (USA), 6410L, 6410S, 6410SE, 6415 (Brasil), 6415 (USA), 6420 (Europe), 6420 (USA), 6420L, 6420S, 6420SE, 6425 (Europe), 6425 (Mexico), 6430 (Europe), 6430 (USA), 6430PR (Europe), 6430PR (USA), 6500, 6500L, 6506, 6510, 6510L, 6510S, 6510SE, 6515, 6520, 6520L, 6520SE, 6525, 6530, 6530PR, 6600, 6605 (USA), 6610, 6610SE, 6615 (Brasil), 6615 (USA), 6620, 6620 SE, 6630, 6630PR, 6715, 6800, 6810, 6820, 6830, 6830PR, 6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S, 6920SE, 6930, 6930PR, 7130, 7130PR (Powertech E), 7230, 7230PR, 7330, 7330PR, 7420 (Mexico), 7425, 7430PR (Europe), 7430PR (USA), 7520 (Mexico), 7525, 7530PR, 7715

**Moissonneuse-Batteuse:** 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2266

**Chargeur télescopique:** 3800

### 63/965-37 - RELAIS 12V 10/20A

**Tracteur:** 6010, 6020, 6100, 6110 (Europe), 6110 (USA), 6120 (Europe), 6120 (USA), 6130, 6200 (Europe), 6200 (USA), 6210 (Europe), 6210 (USA), 6220 (Europe), 6220 (USA), 6230 (Europe), 6230 (USA), 6300 (Europe), 6300 (USA), 6310 (Europe), 6310 (USA), 6320 (Europe), 6320 (USA), 6330 (Europe), 6330 (USA), 6400 (Europe), 6400 (USA), 6410 (Europe), 6410 (USA), 6420 (Europe), 6420 (USA), 6430 (Europe), 6430 (USA), 6500, 6510, 6520, 6530, 6600, 6610, 6620, 6630, 6800, 6810, 6820, 6830, 6900, 6910, 6920

### 26/965-24 - RELAIS

AT68973, RE164448

## Lamborghini

### 129/000941981 - RELAIS

000941981, 000941981, 000941981

**Tracteur:** 115 Formula, 135 Formula

### 21/965-55 - RELAIS 12V - 30A

001035890, 276591070, 277520080, 276591070, 001020892

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 654-55 Sprint, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 850 Premium, 950 Premium, Crono 55 Target, Crono 65, Crono 70 Target, Crono 75, Crono 75P, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R2.86 Target, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, R7.190 DCR, R7.210, R7.210 DCR, Racing High Performance, Rekord 50E, Rekord 60, Rekord 60E, Rekord 65, Rekord 70E, Rekord 75, Rekord 75.4, Rekord 75.4E, Runner 250, Runner 250 Jet, Runner 350, Runner 350 A, Runner 450, Sprint 664-60, Sprint 674-70

## Lamborghini

### 21/965-53 - RELAIS 12V - 30A

276591010

**Tracteur:** 1106, 1306, 1506, 600, 660-F Plus, 674-70 Grand Prix, 700, 774-80 Grand Prix, 775-F Plus, 874-90T Grand Prix, 880-F Plus, 956-100, 990-F Plus, Crono 55 Target, Crono 70 Target, Crono F55 Target, Crono F70 Target, Grand Prix 75 Target, Grand Prix 95 Target, Plus 100-F, Plus 55-F, Plus 70-F, Plus 75-F, Plus 90-F, R2.56, R2.56 Target, R2.60, R2.66, R2.66 Target, R2.70 Target, R2.76, R2.76 Target, R2.80, R2.80 Target, R2.86, R2.86 Target, R2.90, R2.90 Target, R3 Evo 100, R3 Evo 100 Target, R3 Evo 85, R3 Evo 85 Target, R3.75T, R3.75TB, R3.85T, R3.85TB, R3.95T, R3.95TB, RF 70, RF 75, RF 90, RF100

### 21/965-58 - RELAIS 12V

276591210

**Tracteur:** 1106, 1306, 1506, Grand Prix 75 Target, Grand Prix 95 Target, Runner 250, Runner 350, Runner 350 A, Runner 450

### 21/965-54 - RELAIS 12V - 70A

04402772, 001034661, 276591200, 277521140, 277521120, 001034661, 04402772, 277521140, 090000666

**Tracteur:** 1106, 1306, 1506, 660-F Plus, 660V Agile, 674-70, 674-70 Grand Prix, 774-80, 774-80 Cross, 774-80 Grand Prix, 775-F Plus, 775V Agile, 874-90T Grand Prix, 880-F Plus, 990-F Plus, C105, C110, CF100, CF90, Crono 65, Crono 75, Crono 75P, Cross 674-75N, Cross 774-85N, Cross 874-95N, CV70, CV80, Grand Prix 75 Target, Grand Prix 95 Target, R1.35, R1.45, R1.55, R2.56, R2.56 Target, R2.60 Target, R2.66, R2.66 Target, R2.70 Target, R2.76, R2.76 Target, R2.80 Target, R2.86, R2.86 Target, R2.90 Target, R3 Evo 100, R3 Evo 100 Target, R3 Evo 85, R3 Evo 85 Target, R3.85, R3.95, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, R5.100, R5.110, R5.130, R5.140 Evo, R5.150, R5.160 Evo, R6.115 DCR VRT, R6.125 DCR VRT, R6.130 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150 DCR VRT, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R8.230 DCR, Rekord 65, Rekord 75, RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RF80, RF90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RS80, RS90, RV100, RV75, RV80, RV90, Sprint 664-60, Sprint 674-70, Victory 230, Victory 260, Victory Plus 230, Victory Plus 260

### 199/090012892 - RELAIS 12V - 30A

090009048, 090012892

**Tracteur:** C110, R5.100, R5.110, R5.130, R5.140 Evo, R5.150, R5.160 Evo, R6.130 DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R8.230 DCR, R8.270 DCR

### 199/001031332 - RELAIS 12V - 30A

277520010, 001031332

**Tracteur:** Crono 65, Crono 75, Crono 75P, R2.60 Target, R2.70 Target, R2.80 Target, R2.90 Target, R6.115 DCR VRT, R6.125 DCR VRT, R6.130 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150 DCR VRT, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.185 DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.220 DCR, R8.230 DCR, R8.270 DCR, Rekord 65, Rekord 75

### 21/965-57 - RELAIS

001039701

**Tracteur:** R1.30, R1.35, R1.40, R1.45, R1.50, R1.55

### 21/965-59 - RELAIS

001039702

**Tracteur:** R1.30, R1.35, R1.40, R1.45, R1.50, R1.55

### 199/090011946 - RELAIS 12V - 70A

090011946

**Tracteur:** R2.100 Hi-Profile, R2.60, R2.60 Target (- 10001), R2.70 Target (- 10001), R2.80, R2.80 Target (- 10001), R2.90, R2.90 Target (- 10001), R4.100 (4V), R4.100 VRT (4V), R4.110 (4V), R4.110 VRT, R6.135 DCR, R6.135 Hi-Profile DCR (4V), R6.140 DCR, R6.150 DCR VRT, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR (4V), R6.170 DCR VRT, RF100, RF80, RF90, RS100, RS80, RS90, RV100, RV80, RV90

## Lamborghini

### 21/965-62 - RELAIS 15A

001033172, 001033172

**Tracteur:** R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R3 Evo 100, R3 Evo 85, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.155 DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR

### 21/965-63 - RELAIS 20A

001033180

**Tracteur:** R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R3 Evo 100, R3 Evo 85, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.155 DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR

### 199/001033180 - RELAIS 12V - 25A

### 21/965-60 - RELAIS

01319750

**Tracteur:** R3 Evo 100, R3 Evo 100 Target, R3 Evo 110, R3 Evo 85, R3 Evo 85 Target, R3.100T, R3.100TB, R3.85T, R3.85TB, R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110 VRT, R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.175S, R7.190S, R7.200, R7.210 DCR, R7.220 DCR, R8.215, R8.265, Victory 230, Victory 260, Victory Plus 230, Victory Plus 260

### 199/276592800 - RELAIS 12V - 30A

276592800

**Tracteur:** R3 Evo 100, R3 Evo 85, R3.100T, R3.100TB, R3.85T, R3.85TB, R3.90

### 21/965-61 - RESISTANCE DE VENTILATION

001025351

**Tracteur:** R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210, R7.210 DCR, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR

### 21/965-64 - RELAIS 30A

090000494

**Tracteur:** R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210, R7.210 DCR, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR

### 21/965-65 - RELAIS

090007824

**Tracteur:** R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210, R7.210 DCR, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR

## Lamborghini

### 199/04418513 - RELAIS 12V - 2x21W

04418513

**Tracteur:** R6.130, R6.130 Hi-Profile, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.180.7 Hi-Profile, R8.265

### 199/001036271 - RELAIS

001036271

**Tracteur:** R6.130, R6.150, R6.150.7, R6.165.7

### B38717 - RELAIS 40A

04411492

**Tracteur:** R6.130, R6.130 Hi-Profile, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.180.7 Hi-Profile, R8.215, R8.265, Victory 230, Victory 260

### 21/965-52 - RELAIS

01179712

**Tracteur:** R6.130S, R6.140S, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.180.7 Hi-Profile, Victory 230, Victory 260, Victory Plus 230, Victory Plus 260

### 199/090012053 - RELAIS 12V - 10/20A

090012053

**Tracteur:** R7.190 DCR, R7.210

### 21/965-56 - RELAIS

04213435, 04194081, 27659240010, 04194081, 04213435, 27659240010

**Tracteur:** R7.210 DCR, RF100, RF80, RF90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RS80, RS90, RV100, RV80, RV90

### 199/000876304 - RELAIS 12V

04440455, 000876304

**Tracteur:** Runner 250, Runner 250 Jet, Runner 350, Runner 450

## Lamborghini

**21/965-50** - RELAIS 12V - 50A

001036671

## Mc Cormick

**25/965-29** - RELAIS 12V - 70A

**Tracteur:** CX100, CX105, CX60, CX70, CX75, CX80, CX85, CX90, CX95, MTX110, MTX120, MTX125, MTX135, MTX140, MTX145, MTX150, TTX190, TTX210, TTX230, XTX145, XTX165, ZTX230, ZTX260, ZTX280

## New Holland

**54/965-36** - RELAIS 70A/12V

83989947, 82012872, 83989947

**Tracteur:** T4020, T4020V, T4030, T4030 Deluxe, T4030F, T4030N, T4030V, T4040, T4040 Deluxe, T4040F, T4040N, T4040V, T4050, T4050 Deluxe, T4050F, T4050N, T4050V, T6010 Delta, T6010 Plus, T6020 Delta, T6020 Elite, T6020 Plus, T6030 Delta, T6030 Elite, T6030 PC/RC, T6030 Plus, T6040 Elite, T6050 Delta, T6050 Elite, T6050 PC/RC, T6050 Plus, T6060 Elite, T6070 Elite, T6070 PC/RC, T6070 Plus, T6090 PC/RC, TK4040M, TK4050, TK4050M, TK4060, TK65F, TK65V, TK75F, TK75M, TK75V, TK76, TK76M, TK85, TK85M, TK95M, TL100, TL100 (Brasil), TL100A, TL60 (Brasil), TL60E (Brasil), TL70, TL70 (Brasil), TL70A, TL75E (Brasil), TL80, TL80 (Brasil), TL80A, TL85 (Brasil), TL85E (Brasil), TL90, TL90 (Brasil), TL90A, TL95E (Brasil), TM110 (Brasil), TM115, TM120, TM120 (Brasil), TM125, TM130, TM130 (Brasil), TM135, TM135 (Brasil), TM140, TM140 (Brasil), TM150, TM150 (Brasil), TM155, TM165, TM165 (Brasil), TM175, TM180 (Brasil), TM190, TM7010 (Brasil), TM7020 (Brasil), TM7030 (Brasil), TM7040 (Brasil), TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70A, TN70D, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70S, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75D, TN75DA, TN75F, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85A, TN90F, TN95A, TN95F, TN95NA, TN95VA, TS100, TS100 (Brasil), TS100A, TS110, TS110 (Brasil), TS110A, TS115, TS115A, TS120 (Brasil), TS125A, TS130A, TS135A, TS6000 (Brasil), TS6020 (Brasil), TS6030, TS6040 (Brasil), TS80, TS90, TS90 (Brasil)

**123/82017871** - RELAIS

82017871, 86606352

**Tracteur:** T6010 Delta, T6010 Plus, T6020 Delta, T6020 Elite, T6020 Plus, T6030 Elite, T6030 PC/RC, T6030 Plus, T6040 Elite, T6050 Delta, T6050 Elite, T6050 PC/RC, T6050 Plus, T6060 Elite, T6070 Elite, T6070 PC/RC, T6070 Plus, T6080 PC/RC, T6090 PC/RC, T7030, T7030 PC, T7040, T7040 PC, T7050, T7060, T7060 PC, T7070, TM120, TM130, TM140, TM155, TM175, TM190, TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS130A, TS135A

**Moissonneuse-Batteuse:** CR9060, CR9070, CS520, CX740, CX760, CX780, CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090, CX820, CX840, CX860, CX880

**25/965-35** - RELAIS 20AMP - POUR PHARE

87414866, 86509590

**Tracteur:** T8010, T8020, T8030, T8040, T8050, T9010, T9020, T9030, T9040, T9050, T9060, TG210, TG230, TG255, TG285, TM135 (Brasil), TM150 (Brasil), TV140

**Moissonneuse-Batteuse:** CR9060, CR9070, CR960, CS520, CS540, CS640, CS660, CX720, CX740, CX760, CX780, CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090, CX820, CX840, CX860, CX880, TR88, TR89, TR98, TR99

**23/965-16** - RELAIS 12V

5137958, 5146278, 5146278

**Tracteur:** TK65F, TK65V, TK76, TK76M, TK85, TK85M, TL100, TL100A, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70A, TN70D, TN70DA, TN70F, TN70S, TN70SA, TN75, TN75A, TN75D, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75S, TN75SA, TN75V, TN80F, TN85A, TN85FA, TN90F, TN95A, TN95F, TN95FA

## Renault / Claas

### 28/965-34 - RELAIS 12V-200A

7700047201

**Tracteur:** Ares 540, Ares 546, Ares 550, Ares 556, Ares 566, Ares 610, Ares 616, Ares 617, Ares 620, Ares 626, Ares 630, Ares 640, Ares 656, Ares 657, Ares 696, Ares 697, Ares 710, Ares 715, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 816, Ares 825, Ares 826, Ares 836, Atlas 926, Atlas 936, Atlas 946, Celtis 426, Celtis 436, Celtis 446, Celtis 456, Ceres 325, Ceres 325X, Ceres 335, Ceres 345, Ceres 345X, Ceres 355, Ceres 355X, Cergos 335, Cergos 345, Cergos 355, Ergos 100, Ergos 110, Ergos 436, Ergos 446, Ergos 456, Ergos 466, Ergos 90, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650

## Same

### 21/965-53 - RELAIS 12V - 30A

276591010

**Tracteur:** Antares 100, Argon 55 Classic, Argon 70 Classic, Argon F55 Classic, Argon F70 Classic, Aster 60, Aster 70, Dorado 100F, Dorado 55, Dorado 56 Classic, Dorado 66, Dorado 66 Classic, Dorado 70F, Dorado 75F, Dorado 76, Dorado 76 Classic, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado3 60, Dorado3 70 Classic, Dorado3 80, Dorado3 80 Classic, Dorado3 90, Dorado3 90 Classic, Explorer 60 II, Explorer 70 II, Explorer 75, Explorer 75T, Explorer 75TB, Explorer 80, Explorer 80 II, Explorer 85T, Explorer 85TB, Explorer 90, Explorer 90T II, Explorer 95, Explorer 95T, Explorer 95TB, Explorer3 100, Explorer3 100 Classic, Explorer3 110, Explorer3 85, Explorer3 85 Classic, Frutteto 100 II, Frutteto 55 II, Frutteto 60 II, Frutteto 70 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Frutteto 90 II, Galaxy 170, Laser 100, Laser 110, Laser 125, Laser 130, Laser 150

### 129/000941981 - RELAIS

000941981, 000941981, 000941981

**Tracteur:** Antares 110, Antares 130

### 21/965-56 - RELAIS

04213435, 04194081, 27659240010, 04194081, 04213435, 27659240010

**Tracteur:** Antares 110, Antares 130, Dorado 100S, Dorado 70S, Dorado 75S, Dorado 90S, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 80, Frutteto3 90, Frutteto3 S100, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90, Iron 210 DCR

### 21/965-55 - RELAIS 12V - 30A

001035890, 276591070, 277520080, 276591070, 001020892

**Tracteur:** Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Argon 55 Classic, Argon 70 Classic, Argon3 65, Argon3 75, Argon3 75P, Dorado 55, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 70, Dorado 75, Dorado 86 Classic, Explorer 75, Iron 210 DCR, Iron3 190 DCR, RowCrop 100.6, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95, Solaris 25, Solaris 25 Hydro, Solaris 35, Solaris 35 Wind, Solaris 45, Supertitan, Tiger 50, Tiger 50E, Tiger 60, Tiger 60E, Tiger 65, Tiger 70, Tiger 70E, Tiger 75.4, Tiger 75.4E, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190

## Same

### 21/965-54 - RELAIS 12V - 70A

04402772, 001034661, 276591200, 277521140, 277521120, 001034661, 04402772, 277521140, 090000666

**Tracteur:** Argon3 65, Argon3 75, Commando 36DI, Commando 393, Commando 403, Commando 453, Commando 503, Commando 603, Diamond 230, Diamond 260, Diamond II 230, Diamond II 260, Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 56, Dorado 56 Classic, Dorado 60, Dorado 66, Dorado 66 Classic, Dorado 70, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 76 Classic, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Dorado3 60 Classic, Dorado3 70 Classic, Dorado3 80 Classic, Dorado3 90 Classic, Explorer 60 II, Explorer 70 II, Explorer 70SP, Explorer 75, Explorer 75SP II, Explorer 80 II, Explorer 80SP, Explorer 85, Explorer 85SP II, Explorer 90SP, Explorer 90T II, Explorer 95, Explorer 95SP II, Explorer3 100, Explorer3 100 Classic, Explorer3 85, Explorer3 85 Classic, Frutteto 60 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 80, Frutteto3 90, Frutteto3 S100, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90, Golden 60V, Golden 75V, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130 DCR, Iron 135 DCR Continuo, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron3 190 DCR, Krypton 105, Krypton F100, Krypton F78, Krypton F80, Krypton F88, Krypton F90, Krypton F98, Krypton V70, Krypton V80, Krypton V80, Krypton3 110, Laser 100, Laser 110, Laser 125, Laser 130, Laser 150, Laser3 140, Laser3 160, RowCrop 100, Silver 105, Silver 110, Silver 85, Silver 95, Solaris 35, Solaris 45, Solaris 55, Tiger 65

### 199/001031332 - RELAIS 12V - 30A

277520010, 001031332

**Tracteur:** Commando 36DI, Commando 393, Commando 403, Commando 453, Commando 503, Commando 603, Diamond 230 DCR, Diamond 270 DCR, Dorado3 60 Classic, Dorado3 70 Classic, Dorado3 80 Classic, Dorado3 90 Classic, Fortis 150, Fortis 160, Fortis 180, Fortis 190, Fortis 190 Infinity, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130 DCR, Iron 135 DCR Continuo, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron3 190 DCR, Tiger 65, Tiger 75, Virtus 100, Virtus 100 Infinity, Virtus 110, Virtus 110 Infinity, Virtus 120, Virtus 120 Infinity

### 21/965-60 - RELAIS

01319750

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230, Diamond 260, Diamond II 230, Diamond II 260, Explorer3 100, Explorer3 100 Classic, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 110, Explorer3 85, Explorer3 85 Classic, Explorer3 85T, Explorer3 85TB, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 110 HI-Line DCR, Iron 115 DCR, Iron 115 HI-Line DCR, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 175S, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron 190S, Iron 200, Iron 210 DCR, Iron3 210 DCR, Iron3 220 DCR, Silver3 100, Silver3 110, Silver3 110 Continuo

### 21/965-52 - RELAIS

01179712

**Tracteur:** Diamond 230, Diamond 260, Diamond II 230, Diamond II 260, Iron 130S, Iron 140S, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 180.7 HI-Line

### B38717 - RELAIS 40A

04411492

**Tracteur:** Diamond 230, Diamond 260, Diamond 265, Iron 130, Iron 130 HI-Line, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 180.7 HI-Line

### 21/965-62 - RELAIS 15A

001033172, 001033172

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Dorado 56, Dorado 66, Dorado 76, Dorado 86, Explorer3 100, Explorer3 85, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron 210, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR



## Same

### 21/965-63 - RELAIS 20A

001033180

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Dorado 56, Dorado 66, Dorado 76, Dorado 86, Explorer3 100, Explorer3 85, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron 210, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR

### 199/001033180 - RELAIS 12V - 25A

### 21/965-64 - RELAIS 30A

090000494

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron 210 DCR, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR

### 21/965-65 - RELAIS

090007824

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron 210, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR

### 21/965-61 - RESISTANCE DE VENTILATION

001025351

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron 210 DCR, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR

### 199/090012892 - RELAIS 12V - 30A

090009048, 090012892

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 270 DCR, Iron 130 DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Krypton3 100, Krypton3 110, Laser 100, Laser 110, Laser 115, Laser 130, Laser 150, Laser3 140, Laser3 160

### 199/04418513 - RELAIS 12V - 2x21W

04418513

**Tracteur:** Diamond 265, Iron 130, Iron 130 HI-Line, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 180.7 HI-Line

### 199/090011946 - RELAIS 12V - 70A

090011946

**Tracteur:** Dorado3 60 Classic, Dorado3 70 Classic, Dorado3 80 Classic, Dorado3 90 Classic, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 110, Frutteto3 80, Frutteto3 90, Frutteto3 S100, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90, Iron 135 HI-Line DCR (4V), Iron 140 DCR (4V), Iron 150 DCR Continuo, Iron 160 DCR (4V), Iron 160 HI-Line DCR (4V), Iron 170 DCR Continuo, Silver3 100, Silver3 100 Continuo, Silver3 110, Silver3 110 Continuo

## Same

### 21/965-58 - RELAIS 12V

276591210

**Tracteur:** Explorer 75, Explorer 95, Laser 110, Laser 125, Laser 130, Laser 150, Solaris 25, Solaris 35, Solaris 35 Wind, Solaris 45

### 199/276592800 - RELAIS 12V - 30A

276592800

**Tracteur:** Explorer3 100, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 110, Explorer3 85, Explorer3 85T, Explorer3 85TB

### 199/001036271 - RELAIS

001036271

**Tracteur:** Iron 130, Iron 150, Iron 150.7, Iron 165.7

### 199/090012053 - RELAIS 12V - 10/20A

090012053

**Tracteur:** Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR

### 199/000876304 - RELAIS 12V

04440455, 000876304

**Tracteur:** Solaris 25, Solaris 25 Hydro, Solaris 35, Solaris 45

### 21/965-57 - RELAIS

001039701

**Tracteur:** Solaris 30, Solaris 35, Solaris 40, Solaris 45, Solaris 50, Solaris 55

### 21/965-59 - RELAIS

001039702

**Tracteur:** Solaris 30, Solaris 35, Solaris 40, Solaris 45, Solaris 50, Solaris 55

## Same

### 63/965-5 - RELAIS 12V/40A

18050000

### 29/7659-018 - TELERUPTEUR 12V/20A

18038000

### 29/7659-019 - TELERUPTEUR

18098000

### 29/7659-028 - TELERUPTEUR

18059000

### 63/965-11 - RELAIS 12V/40A

18073000

### 21/965-50 - RELAIS 12V - 50A

001036671

## Steyr

### 54/965-36 - RELAIS 70A/12V

**Tracteur:** 4065 Kompakt, 4075 Kompakt, 4085 Kompakt, 4095 Kompakt, PROFi4100, PROFi4115, PROFi6115, PROFi6125, PROFi6135

### 25/965-31 - RELAIS

**Tracteur:** 9078(A), 9080M, 9080MT, 9086(A), 9090M, 9090MT, 9094(A), 9100M, 9100MT, 9105, 9115, 9125, 9145, 948(A), 955(A)/(A)E, 964(A)/(A)E, 970(A/AE), CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, CVT6140, CVT6145, CVT6150, CVT6155, CVT6160, CVT6170, CVT6175, CVT6190, M9078 (->12/98), M9078 (01/99->), M9083, M9086 (->12/98), M9086 (01/99->), M9094 (->12/98), M9094 (01/99->), M958, M968 (->12/98), M968 (01/99->), M975 (->12/98), M975 (01/99->)

### 25/965-32 - RELAIS 12V 15/25A

**Tracteur:** 9100M, 9105MT, CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, CVT6145, CVT6155, CVT6170, CVT6190, M9078 (->12/98), M9078 (01/99->), M9086 (->12/98), M9086 (01/99->), M9094 (->12/98), M9094 (01/99->), M948, M952, M958, M963, M968 (->12/98), M968 (01/99->), M975 (->12/98), M975 (01/99->)

## Steyr

**123/82017871** - RELAIS

**Tracteur:** CVT6145, CVT6160, CVT6170, PROFi4110, PROFi4115, PROFi4120, PROFi4130, PROFi6115, PROFi6125, PROFi6135, PROFi6140

---

## • Composants électriques / Clignotant •

### Boîte Clignotante


#### 25/961-25 - CENTRALE CLIGNOTANTE

82022809

12v/21w



#### 63/961-2 - CENTRALE CLIGNOTANTE




#### 63/961-5 - CENTRALE CLIGNOTANTE



240 W - 20 A  
12 V

#### 63/961-9 - CENTRALE CLIGNOTANTE

3141102R92



#### 54/961-25 - CENTRALE CLIGNOTANTE

82022809, 82022809, 87577636

12v/21w



#### 27/961-25 - CENTRALE CLIGNOTANTE

82022809

12v/21w



#### 63/961-3 - CENTRALE CLIGNOTANTE

X830030061, F258902020030, 70734957, 4954117, 70736185, 1192580038, 3053387R91, 3053585R91, 3131226R91, 3053387R91, AL25646, AL14008, 1808478M1, 967721M1, 286390010

12V / 21W



#### 63/961-7 - CENTRALE CLIGNOTANTE

5130035, 30005130035, 11870436, KDWHLO9040



#### 63/961-5HD - CENTRALE CLIGNOTANTE TRIDON - 12V 300W

12V. - Max 20A.



## • Composants électriques / Avertisseur •

### Klaxon

#### 63/1995-80 - AVERTISSEUR SONORE

F238900020042, F238900020041, 20125



#### 63/1995-1 - AVERTISSEUR SONORE 24V

24V



### Avertisseur

#### 63/1921-1 - ALARME DE RECUL

M032904, 032904



#### 63/1995-4 - VIBREUR SONORE

176737



## • Composants électriques / Sonde et mancontact •

### Capteurs divers

#### 37/62455708 - SONDE COMPTE TOURS



### Case-IH

#### 25/187-19 - MANOCONTACT DE SECURITE

3114409R92, 3072122R94

**Tracteur:** 238, 278, 3210, 3220, 3230, 354, 374, 384, 4210, 4220, 4230, 4240, 444, 454, 474, 475, 484, 485, 485XL, 495, 495XL, 574, 584, 585, 585XL, 595, 595XL, 685, 685XL, 695, 695XL, 784, 785, 785XL, 884, 885, 885XL, 886, 895, 895XL, 995, 995XL

**Tracteur industriel:** 238, 248, 258, 268, 288



#### 25/187-30 - INTERRUPTEUR

231262A1

**Tracteur:** 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90



#### 25/962-26 - CONTACTEUR FREIN A MAIN

1534229C1

**Tracteur:** 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, 9210, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX180, MX200, MX210, MX220, MX240, MX255, MX80C, MX90C



#### 63/6201-3 - RELAIS

139307A1, CAR127831

**Tracteur:** 3210, 3220, 3230, 395, 4210, 4220, 4230, 4240, 495, 495XL, 595, 595XL, 695, 695XL, C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90



#### 25/962-32 - CONTACTEUR CLIMATISATION HP

1999925C1, 232948A1

**Tracteur:** 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 9210, 9230, 9250, 9260, 9270, 9280, 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C

**Moissonneuse-Batteuse:** 2166, 2188, 2366, 2388





## Case-IH

### 25/962-33 - CONTACTEUR CLIMATISATION BP

122579A1

**Tracteur:** 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 9210, 9230, 9250, 9260, 9270, 9280, 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C

**Moissonneuse-Batteuse:** 2166, 2188, 2366, 2388



### 25/962-36 - CONTACTEUR DE COLMATAGE

8604802

**Tracteur:** 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C



### 25/410438A2 - MANOCONTACT POWERSHIFT

410438A2, 144467A1, 144467A2

**Tracteur:** 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250



### 25/962-23 - CONTACTEUR

123014A1

**Tracteur:** 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950



### 25/187-33 - CONTACTEUR DE SECURITE

5109221

**Tracteur:** AVJ55, AVJ60, AVJ70



### 25/962-52 - CONTACTEUR FREIN A MAIN

134743001

**Tracteur:** C42, C48, C55, C64, C70, CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68 (01/99 ->), CS68 (-> 12/98), CS75 (-> 12/98), CS75 (01/99 ->), CS78 (-> 12/98), CS78 (01/99 ->), CS86 (-> 12/98), CS86 (01/99 ->), CS94 (-> 12/98), CS94 (01/99 ->)



### 25/962-34 - INDICATEUR DE COLMATAGE AIR

292740A1, 79081900

**Tracteur:** C50, C60, C70, C80, C90, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX180, MX210, MX220, MX230, MX240, MX255, MX270, MX285, MX80C, MX90C



### 25/962-31 - CAPTEUR NIVEAU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

419792A1, 143417A3, 143417A2, 419792A2

**Tracteur:** CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170, MX80C, MX90C



## Case-IH

### 22/180-27 - SONDE DE TEMPERATURE

Tracteur: DGD4



### 54/20164-1 - ELECTROVANNE

Tracteur: JX100U, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, JX60, JX70, JX70U, JX80, JX80U, JX90, JX90U, JX95



### 25/962-47 - CAPTEUR PTO

83952126

Tracteur: JX1060V, JX1070N, JX1070V, JX1075N, JX1075V



### 123/82028157 - CAPTEUR

Tracteur: Magnum 260, Magnum 290, Magnum 340, Maxxum100 (1/07 -), Maxxum110 (1/07 -), Maxxum115 (1/07 -), Maxxum120 (1/07 -), Maxxum125 (1/07 -), Maxxum130 (1/07 -), Maxxum140 (1/07 -), MXM120 (6/02 -), MXM130 (6/02 -), MXM140 (6/02 -), MXM155 (6/02 -), MXM175 (6/02 -), MXM190 (6/02 -), MXU100 (7/03 -), MXU110 (7/03 -), MXU115 (7/03 -), MXU125 (7/03 -), MXU135 (7/03 -), Puma115 (1/07 -), Puma125 (1/07 -), Puma140 (1/07 -), Puma155 (1/07 -), Puma165 (1/07 -), Puma180 (1/07 -), Puma195 (1/07 -), Puma210 (1/09 -), Puma225

### 123/82019691 - CAPTEUR

Tracteur: MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, MXM190, MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU135



## Deutz

### 21/090011307 - BOBINE

090011307

Tracteur: 5100, 5110, 5120, Agroclimber 310 V C-N-M-L (- 2001), Agroclimber 410, Agroclimber 410F, Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrokid 35, Agrokid 45, Agrokid 55, Agrolux 100, Agrolux 310, Agrolux 320, Agrolux 320P, Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 65, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 75, Agrolux 77, Agrolux 77LP, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 87LP, Agrolux 90, Agrolux 95, Agrolux 97, Agrolux 97LP, Agrolux F57, Agrolux F67, Agroplus 310, Agroplus 310 Ecoline, Agroplus 310F Ecoline, Agroplus 315 Ecoline, Agroplus 315F Ecoline, Agroplus 320, Agroplus 320 Ecoline, Agroplus 320F, Agroplus 320F Ecoline, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 405F Ecoline, Agroplus 410, Agroplus 410 Ecoline, Agroplus 410F, Agroplus 410F Ecoline, Agroplus 410S, Agroplus 420 Profiline, Agroplus 420F



### 21/04213840 - CAPTEUR

04213840

Tracteur: 5100, 5110, 5120, Agrotion X710 (- WSXJ330400LD10001), Agrotion X710 (- WSXL900400LD10001), Agrotion X720 (- WSXJ340400LD10001), Agrotion X720 (- WSXL930400LD10001)

Moissonneuse-Batteuse: 5665HTS COM3, 5690H COM3, 5695HTS COM3, 6065 HTS, 6065HTS, 6090, 6090 HTS, 6090HTS, 6095 HTS, 6095HTS



## Deutz

### 21/04213839 - CAPTEUR

04194078, 04213839

**Tracteur:** 5100, 5110, 5120, 7210 TTV, 7230 TTV, 7250 TTV, Agrofarm 100, Agrofarm 100 (- 5001), Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410 (- 16001), Agrofarm 410 (- 20001), Agrofarm 410 (- 25001), Agrofarm 410 (- 30001), Agrofarm 410T (- 1001), Agrofarm 410T (- 5001), Agrofarm 410TB (- 1001), Agrofarm 410TB (- 5001), Agrofarm 420 (- 16001), Agrofarm 420 (- 20001), Agrofarm 420 (- 25001), Agrofarm 420 (- 30001), Agrofarm 420 Profiline (- 25001), Agrofarm 420T (- 1001), Agrofarm 420T (- 5001), Agrofarm 420TB (- 1001), Agrofarm 420TB (- 5001), Agrofarm 430 (- 1001), Agrofarm 430 (- 5001), Agrofarm 430 (- 25001), Agrofarm 430 (- 30001), Agrofarm 85, Agrofarm 85 (- 5001), Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrottron 120 (- 8164 1201), Agrottron 120 (- 8211 1001), Agrottron 130 (- 8165 1201), Agrottron 130 (- 8212 3001), Agrottron 150 (- 8166 1201), Agrottron 150 (- 8213 1001), Agrottron 150.7 (- 8167 1201), Agrottron 150.7 (- 8214 1001), Agrottron 165.7 (- 8168 1201), Agrottron 165.7 (- 8215 1001), Agrottron 180.7 (- 8169 1001), Agrottron 265 (- 8101-3001), Agrottron 6150, Agrottron 6150.4, Agrottron 6160, Agrottron 6160.4, Agrottron 6180, Agrottron 6190, Agrottron K100 (- 8156 1001), Agrottron K100 Profiline (- 8160 1001), Agrottron K110 (- 8157 1001), Agrottron K110 Profiline (- 8161 1001), Agrottron K120 (- 8158 1001), Agrottron K120 Profiline (- 8162 1001), Agrottron K410 (- ZKDL380400TD10001), Agrottron K420 (- ZKDL390400TD10001), Agrottron K420 Profiline (- ZKDL520100TD15001), Agrottron K430 (- ZKDL410400TD10001), Agrottron K430 Profiline (- ZKDL540400TD15001), Agrottron K610 (- ZKDL400400TD10001), Agrottron K610 (- ZKDT670200TD10001), Agrottron K610 Profiline (- ZKDL530400TD15001), Agrottron K610 Profiline (- ZKDT710200TD15001), Agrottron K90 (- 8155 1001), Agrottron K90 Profiline (- 8159 1001), Agrottron L710 (- ZKDS8002W0LD10010), Agrottron L710 (- ZKDU0702W0LD10010), Agrottron L720 (- 10010), Agrottron L720, Agrottron L730, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600 (- 20001), Agrottron M600 (- 10010 - 30000), Agrottron M610 (- 20001), Agrottron M610 (- 10010 - 30000), Agrottron M610 Profiline, Agrottron M610 Profiline (- 20001), Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620 (- 10010 - 30000), Agrottron M620 (- 20001), Agrottron M620 Profiline (- 20001), Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640 (- 10010 - 30000), Agrottron M640 (- 20001), Agrottron M640 Profiline (- 20001), Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650 (- 20001), Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline (- 20001), Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630 (- 10001), Agrottron X710 (- WSXL900400LD10001), Agrottron X710, Agrottron X720 (- WSXJ340400LD10001), Agrottron X720 (- WSXL930400LD10001), Agrovitis 175, Agrovitis 200

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H COM3 (- 13500), 5660H COM3 (- 13500), 5660H COM3, 5660HTS COM3 (- 13500), 5660HTS COM3, 5665HTS COM3 (- 13500), 5665HTS COM3, 5690H COM2 (- 12858), 5690H COM3 (- 13500), 5690H COM3, 5690HTS COM2 (- 12858), 5690HTS COM3 (- 13500), 5695HTS COM3, 5695HTS COM3 (- 13500), 5695HTS COM3, 6040, 6040 HTS, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS



### 21/0442416520 - INTERRUPTEUR

0442416510, 0442416520, 04414165

**Tracteur:** 7210 TTV, Agrottron 100MKIII, Agrottron 105MKIII, Agrottron 106MKIII, Agrottron 108, Agrottron 110, Agrottron 110MKIII, Agrottron 115MKIII, Agrottron 118, Agrottron 120, Agrottron 120MKIII, Agrottron 128, Agrottron 130, Agrottron 135MKIII, Agrottron 140, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 150MKIII, Agrottron 155, Agrottron 165, Agrottron 165.7, Agrottron 165MKIII, Agrottron 180.7, Agrottron 210, Agrottron 215, Agrottron 230MKIII, Agrottron 235, Agrottron 260MKIII, Agrottron 265, Agrottron 6120.4, Agrottron 6130.4, Agrottron 6140, Agrottron 6140.4, Agrottron 6150, Agrottron 6150.4, Agrottron 6160, Agrottron 6160.4, Agrottron 6180, Agrottron 6190, Agrottron 80, Agrottron 80MKIII, Agrottron 85MKIII, Agrottron 90, Agrottron 90MKIII, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron L710, Agrottron L730, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160, Agrottron X710, Agrottron X720



### 21/04199447 - CAPTEUR

04199447

**Tracteur:** 7210 TTV, 7230 TTV, 7250 TTV, Agrottron 6150, Agrottron 6150.4, Agrottron 6160, Agrottron 6160.4, Agrottron 6180, Agrottron 6190, Agrottron K430 (- ZKDL410400TD10001), Agrottron K430 Profiline (- ZKDL540400TD15001), Agrottron K610 (- ZKDL400400TD10001), Agrottron K610 Profiline (- ZKDT530400TD15001), Agrottron L710 (- ZKDS8002W0LD10010), Agrottron L710 (- ZKDU0702W0LD10010), Agrottron L720 (- 10010), Agrottron L720, Agrottron L730, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron TTV 630, Agrovitis 175, Agrovitis 200

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H COM3, 5660H COM3, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 7545 RTS



## Deutz

### 199/04364426 - CAPTEUR

01182850, 04364426, 01319347

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroprima 4.31, Agroprima 4.51, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57, Intrac 6.30, Intrac 6.60

**Moissonneuse-Batteuse:** Topliner 8XL



### 21/04400728 - CAPTEUR

04398119, 04400728

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S



### 21/20003-2 - CAPTEUR VITESSE

000816460

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F75, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agroplus 60, Agroplus 67, Agroplus 70, Agroplus 77, Agroplus 80, Agroplus 87, Agroplus F75



### 21/20004-1 - CAPTEUR REGLAGE MOTEUR

00070740040

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F60, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agroplus 100, Agroplus 75, Agroplus 85, Agroplus 95



### 21/20006-1 - POTENTIOMETRE

000881993

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F60, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agroplus 67, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus 95 New, Agrotac 100, Agrotac 110, Agrotan 195, Agrotan 200, Agrotan L720



### 21/20014-1 - CAPTEUR PRESSION D'HUILE FILTRE H.

270997000

**Tracteur:** Agrocompact 70F3/F4, Agrocompact F100, Agrocompact F60, Agrocompact F75, Agrocompact F80, Agrocompact F90, Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrolux F50, Agrolux F60, Agrolux F70, Agrolux F80, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 320F, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 410, Agroplus 410F, Agroplus 410S, Agroplus 410V, Agroplus 420 Profiline, Agroplus 420F, Agroplus 420S, Agroplus 420V, Agroplus 60, Agroplus 67, Agroplus 70, Agroplus 77, Agroplus 80, Agroplus 87, Agroplus F100, Agroplus F70, Agroplus F75, Agroplus F90, Agroplus S100, Agroplus S70, Agroplus S75, Agroplus S90, Agrotan 160MKIII, Agrotan 175MKIII, Agrotan 195, Agrotan 200, Agrotan 200MKIII, Agrotan L710, Agrotan L720



## Deutz

### 21/20003-1 - CAPTEUR VITESSE

270999960

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agroplus 100, Agroplus 410F, Agroplus 420S, Agroplus 75, Agroplus 77, Agroplus 85, Agroplus 87, Agroplus 95, Agroplus 95 New, Agroplus F100, Agroplus F70, Agroplus F75, Agroplus F90, Agroplus S100, Agroplus S70, Agroplus S75, Agroplus S90, Agrotac 100, Agrotac 110, Agrotac 195, Agrotac 200, Agrotac L710, Agrotac L720



### 21/20008-1 - CONTACTEUR PRESSION AIR

001194280

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agroplus 100, Agroplus 310 Ecoline, Agroplus 315 Ecoline, Agroplus 320 Ecoline, Agroplus 410 Ecoline, Agroplus 75, Agroplus 85, Agroplus 95, Agroplus 95 New, Agrotac 610, Agrotac 620, Agrotac 100MKIII, Agrotac 105MKIII, Agrotac 106MKIII, Agrotac 108, Agrotac 110, Agrotac 110MKIII, Agrotac 115MKIII, Agrotac 118, Agrotac 120, Agrotac 120MKIII, Agrotac 128, Agrotac 130, Agrotac 135MKIII, Agrotac 140, Agrotac 150, Agrotac 150.7, Agrotac 150MKIII, Agrotac 155, Agrotac 160MKIII, Agrotac 165, Agrotac 165.7, Agrotac 165MKIII, Agrotac 175MKIII, Agrotac 180.7, Agrotac 195, Agrotac 200, Agrotac 200MKIII, Agrotac 210, Agrotac 215, Agrotac 230MKIII, Agrotac 235, Agrotac 260MKIII, Agrotac 265, Agrotac 80, Agrotac 80MKIII, Agrotac 85MKIII, Agrotac 90, Agrotac 90MKIII, Agrotac K100, Agrotac K100 Profiline, Agrotac K110, Agrotac K110 Profiline, Agrotac K120, Agrotac K120 Profiline, Agrotac K410, Agrotac K420, Agrotac K420 Profiline, Agrotac K430, Agrotac K430 Profiline, Agrotac K610, Agrotac K610 Profiline, Agrotac K90, Agrotac K90 Profiline, Agrotac L710, Agrotac L720, Agrotac M410, Agrotac M410 Profiline, Agrotac M420, Agrotac M420 Profiline, Agrotac M600, Agrotac M610, Agrotac M610 Profiline, Agrotac M615, Agrotac M615 Profiline, Agrotac M620, Agrotac M620 Profiline, Agrotac M625, Agrotac M640, Agrotac M640 Profiline, Agrotac M650, Agrotac M650 Profiline, Agrotac TTV 410, Agrotac TTV 420, Agrotac TTV 430, Agrotac TTV 610, Agrotac TTV 620, Agrotac TTV 630, Agrotac TTV1130, Agrotac TTV1145, Agrotac TTV1160, Agrotac X710, Agrotac X720



### 21/975-20 - CAPTEUR PDF

001012144

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profiline, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profiline, Agrofarm 85, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 80, Agrolux 90, Agroplus 100, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 320F, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 410, Agroplus 410F, Agroplus 410S, Agroplus 410V, Agroplus 420 Profiline, Agroplus 420F, Agroplus 420S, Agroplus 420V, Agroplus 67, Agroplus 75, Agroplus 77, Agroplus 85, Agroplus 87, Agroplus 95, Agroplus F100, Agroplus F70, Agroplus F75, Agroplus F90, Agroplus S100, Agroplus S70, Agroplus S75, Agroplus S90, Agrotac 108, Agrotac 110, Agrotac 118, Agrotac 120, Agrotac 120MKIII, Agrotac 128, Agrotac 130, Agrotac 135MKIII, Agrotac 140, Agrotac 150, Agrotac 150.7, Agrotac 150MKIII, Agrotac 155, Agrotac 160MKIII, Agrotac 165, Agrotac 165.7, Agrotac 165MKIII, Agrotac 175MKIII, Agrotac 180.7, Agrotac 200MKIII, Agrotac 215, Agrotac 265, Agrotac 90, Agrotac K100, Agrotac K100 Profiline, Agrotac K110, Agrotac K110 Profiline, Agrotac K120, Agrotac K120 Profiline, Agrotac K410, Agrotac K420, Agrotac K420 Profiline, Agrotac K430, Agrotac K430 Profiline, Agrotac K610, Agrotac K610 Profiline, Agrotac K90, Agrotac K90 Profiline, Agrotac M410, Agrotac M410 Profiline, Agrotac M420, Agrotac M420 Profiline, Agrotac M600, Agrotac M610, Agrotac M610 Profiline, Agrotac M615, Agrotac M615 Profiline, Agrotac M620, Agrotac M620 Profiline, Agrotac M625, Agrotac M640, Agrotac M640 Profiline, Agrotac M650, Agrotac M650 Profiline, Agrotac TTV 410, Agrotac TTV 420, Agrotac TTV 430, Agrotac TTV 610, Agrotac TTV 620, Agrotac TTV 630, Agrotac TTV1130, Agrotac TTV1145, Agrotac TTV1160, Agrotac X710, Agrotac X720



### 21/20011-1 - CAPTEUR DE TEMPERATURE

01182701, 04199410

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 85, Agrofarm 85 Ecoline, Agroplus 100, Agrotac 100MKIII, Agrotac 105MKIII, Agrotac 106MKIII, Agrotac 108, Agrotac 110, Agrotac 110MKIII, Agrotac 115MKIII, Agrotac 118, Agrotac 120, Agrotac 120MKIII, Agrotac 128, Agrotac 130, Agrotac 135MKIII, Agrotac 140, Agrotac 150, Agrotac 150.7, Agrotac 150MKIII, Agrotac 155, Agrotac 165, Agrotac 165.7, Agrotac 165MKIII, Agrotac 180.7, Agrotac 195, Agrotac 200, Agrotac 200MKIII, Agrotac 210, Agrotac 215, Agrotac 230MKIII, Agrotac 235, Agrotac 260MKIII, Agrotac 265, Agrotac 80, Agrotac 80MKIII, Agrotac 85MKIII, Agrotac 90, Agrotac 90MKIII, Agrotac K100, Agrotac K100 Profiline, Agrotac K110, Agrotac K110 Profiline, Agrotac K120, Agrotac K120 Profiline, Agrotac K90, Agrotac K90 Profiline, Agrotac TTV1130, Agrotac TTV1145, Agrotac TTV1160



## Deutz

### 21/20015-1 - CONTACTEUR BLOCAGE DEMARRAGE

27659343010

**Tracteur:** Agrofarm 100, Agrofarm 100 Ecoline, Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profileline, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profileline, Agrofarm 85, Agrolux 100, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 90, Agrolux 95, Agroplus 310, Agroplus 310 Ecoline, Agroplus 310F Ecoline, Agroplus 315 Ecoline, Agroplus 315F Ecoline, Agroplus 320, Agroplus 320 Ecoline, Agroplus 320F, Agroplus 320F Ecoline, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 405F Ecoline, Agroplus 410, Agroplus 410 Ecoline, Agroplus 410F, Agroplus 410F Ecoline, Agroplus 410S, Agroplus 410V, Agroplus 420 Profileline, Agroplus 420F, Agroplus 420F Ecoline, Agroplus 420S, Agroplus 420V, Agroplus 67, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus F100, Agroplus F70, Agroplus F75, Agroplus F90, Agroplus S100, Agroplus S70, Agroplus S75, Agroplus S90



### 21/20009-2 - CAPTEUR DE VITESSE

01182834, 04199792

**Tracteur:** Agrofarm 410, Agrofarm 410T, Agrofarm 410TB, Agrofarm 420, Agrofarm 420 Profileline, Agrofarm 420T, Agrofarm 420TB, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profileline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrottron 120, Agrottron 130, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 165.7, Agrottron 180.7, Agrottron 265, Agrottron K100, Agrottron K100 Profileline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profileline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profileline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profileline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profileline

**Moissonneuse-Batteuse:** 5690H COM2, 5690HTS COM2



### 21/20003-4 - CAPTEUR VITESSE

27099972010

**Tracteur:** Agrofarm 410T, Agrofarm 420T, Agroplus 310, Agroplus 310 Ecoline, Agroplus 310F Ecoline, Agroplus 315 Ecoline, Agroplus 315F Ecoline, Agroplus 320, Agroplus 320 Ecoline, Agroplus 320F, Agroplus 320F Ecoline, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 405F Ecoline, Agroplus 410, Agroplus 410 Ecoline, Agroplus 410F, Agroplus 410F Ecoline, Agroplus 410S, Agroplus 410V, Agroplus 420 Profileline, Agroplus 420F, Agroplus 420F Ecoline, Agroplus 420S, Agroplus 420V, Agroplus 67, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus F100, Agroplus F70, Agroplus F75, Agroplus F90, Agroplus S100, Agroplus S70, Agroplus S75, Agroplus S90



### 21/20159-1 - SOUPAPE ELECTRONIQUE HYDRAULIQUE

04428919

**Tracteur:** Agrofarm 420 Profileline, Agrofarm 430, Agrofarm 430 Profileline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrottron 100, Agrottron 100MKIII, Agrottron 105MKIII, Agrottron 106, Agrottron 110, Agrottron 115, Agrottron 120, Agrottron 130, Agrottron 135, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 160, Agrottron 165.7, Agrottron 165MKIII, Agrottron 175, Agrottron 180.7, Agrottron 200, Agrottron 230, Agrottron 260, Agrottron 265, Agrottron 4.70, Agrottron 4.80, Agrottron 4.85, Agrottron 4.90, Agrottron 4.95, Agrottron 6.00, Agrottron 6.01, Agrottron 6.05, Agrottron 6.20, Agrottron 6.30, Agrottron 6.45, Agrottron 80MKIII, Agrottron 85MKIII, Agrottron 90, Agrottron 90MKIII, Agrottron K100, Agrottron K100 Profileline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profileline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profileline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profileline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profileline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profileline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profileline, Agrottron L710, Agrottron M410, Agrottron M410 Profileline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profileline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profileline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profileline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profileline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profileline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profileline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H, 5650H COM3, 5660H COM3, 5660HTS, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5670, 5680, 5680H, 5690, 5690H COM2, 5690H COM3, 5690HTS, 5690HTS COM2, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS, Topliner 4060, Topliner 4065, Topliner 4068, Topliner 4075, Topliner 4080, Topliner 4090, Topliner 8XL



### 199/001519680 - POTENTIOMETRE

001519680

**Tracteur:** Agrofarm 420 Profileline, Agrofarm 430 Profileline, Agrofarm TTV420, Agrofarm TTV430, Agrottron 6150, Agrottron 6150.4, Agrottron 6160, Agrottron 6160.4, Agrottron 6180, Agrottron 6190, Agrottron M410, Agrottron M420, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M615, Agrottron M620, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M650



### 21/04194021 - CAPTEUR

04194021

**Tracteur:** Agrofarm TTV430



## Deutz

### 21/20156-1 - BOITIER ARRET MOTEUR

001106474

**Tracteur:** Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrokid 25, Agrokid 25HST, Agrokid 30, Agrokid 35, Agrokid 40, Agrokid 45, Agrokid 50, Agrokid 55



### 21/186-49 - CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE

27099180010

**Tracteur:** Agrokid 25, Agrokid 25HST, Agrokid 35, Agrolux 60, Agrolux 70



### 21/270990120 - CAPTEUR

270990120

**Tracteur:** Agroplus 310 (- 1001), Agroplus 310 (- 5001), Agroplus 320 (1001 - 15001), Agroplus 320 (5001 - 20001), Agroplus 320F (1001 - 10001), Agroplus 320F (5001 - 15001), Agroplus 320S (1001 - 10001), Agroplus 320S (5001 - 15001), Agroplus 320V (1001 - 10001), Agroplus 320V (5001 - 15001), Agroplus 410 (1001 - 15001), Agroplus 410 (5001 - 20001), Agroplus 410F (1001 - 10001), Agroplus 410F (5001 - 15001), Agroplus 410S (1001 - 10001), Agroplus 410S (5001 - 15001), Agroplus 410V (1001 - 10001), Agroplus 410V (5001 - 15001), Agroplus 420 Profiline (1001 - 15001), Agroplus 420F (1001 - 10001), Agroplus 420F (5001 - 15001), Agroplus 420S (1001 - 10001), Agroplus 420S (5001 - 15001), Agroplus 420V (1001 - 10001), Agroplus 420V (5001 - 15001)



### 21/20002-1 - CAPTEUR SIEGE CONDUCTEUR

090005228

**Tracteur:** Agroplus 310F Ecoline, Agroplus 315F Ecoline, Agroplus 320F, Agroplus 320F Ecoline, Agroplus 320S, Agroplus 320V, Agroplus 405F Ecoline, Agroplus 410F, Agroplus 410F Ecoline, Agroplus 410S, Agroplus 410V, Agroplus 420 Profiline, Agroplus 420F, Agroplus 420S, Agroplus 420V, Agroplus F100, Agroplus F70, Agroplus F75, Agroplus F90, Agroplus S100, Agroplus S70, Agroplus S75, Agroplus S90



### 21/04378973 - RESISTANCE

04378973

**Tracteur:** Agroprima 4.31, Agroprima 4.51, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61, Agrostar TG 6.71, Agrostar TG 6.81, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57



### 21/04393075 - BOBINE

04387101, 04393075

**Tracteur:** Agrostar 4.61, Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.71, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.11, Agrostar 6.21, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.31, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61

### 21/04403127 - CAPTEUR

04402032, 04403127, 04402313

**Tracteur:** Agrostar 4.68 Freisicht, Agrostar 4.78 Freisicht, Agrostar 6.08 Freisicht, Agrostar 6.28 Freisicht, Agrostar 6.38 Freisicht, Agrostar 6.61

### 199/098707673 - POTENTIOMETRE

098707673

**Tracteur:** Agrosun 100, Agrosun 120, Agrosun 140





## Deutz

### 21/098707831 - RESISTANCE

098707831

**Tracteur:** Agrosun 100, Agrosun 120, Agrosun 140, Agrotrac 125 (- 1001), Agrotrac 150 (- 1001)

### 21/000977970 - RESISTANCE

000977970

**Tracteur:** Agrosun 100, Agrosun 120, Agrosun 140

### 21/20009-1 - CAPTEUR DE ROTATION

04190811

**Tracteur:** Agrotron 100, Agrotron 106MKIII, Agrotron 108, Agrotron 110, Agrotron 110MKIII, Agrotron 115MKIII, Agrotron 118, Agrotron 120, Agrotron 120MKIII, Agrotron 128, Agrotron 130, Agrotron 135, Agrotron 135MKIII, Agrotron 140, Agrotron 150, Agrotron 150.7, Agrotron 150MKIII, Agrotron 155, Agrotron 160, Agrotron 160MKIII, Agrotron 165, Agrotron 165MKIII, Agrotron 175, Agrotron 175MKIII, Agrotron 180.7, Agrotron 195, Agrotron 200, Agrotron 200MKIII, Agrotron 210, Agrotron 215, Agrotron 230, Agrotron 230MKIII, Agrotron 235, Agrotron 260, Agrotron 260MKIII, Agrotron 80, Agrotron 90, Agrotron TTV1130, Agrotron TTV1145, Agrotron TTV1160

**Moissonneuse-Batteuse:** 5680, 5680H, 5690, 5690H COM2, 5690HTS, 5690HTS COM2



### 21/20160-1 - SOUPAPE BOITE DE VITESSE

04417555

**Tracteur:** Agrotron 100, Agrotron 100MKIII, Agrotron 105MKIII, Agrotron 106, Agrotron 106MKIII, Agrotron 108, Agrotron 110, Agrotron 110MKIII, Agrotron 115, Agrotron 115MKIII, Agrotron 118, Agrotron 120, Agrotron 120MKIII, Agrotron 128, Agrotron 130, Agrotron 135, Agrotron 135MKIII, Agrotron 140, Agrotron 150, Agrotron 150MKIII, Agrotron 155, Agrotron 165, Agrotron 165MKIII, Agrotron 4.70, Agrotron 4.80, Agrotron 4.85, Agrotron 4.90, Agrotron 4.95, Agrotron 6.00, Agrotron 6.01, Agrotron 6.05, Agrotron 6.15, Agrotron 6.20, Agrotron 6.30, Agrotron 6.45, Agrotron 80, Agrotron 80MKIII, Agrotron 85, Agrotron 85MKIII, Agrotron 90, Agrotron 90MKIII



### 21/20009-4 - CAPTEUR DE VITESSE

04416995

**Tracteur:** Agrotron 100, Agrotron 100MKIII, Agrotron 105MKIII, Agrotron 106, Agrotron 106MKIII, Agrotron 110, Agrotron 110MKIII, Agrotron 115, Agrotron 115MKIII, Agrotron 120, Agrotron 120MKIII, Agrotron 135, Agrotron 135MKIII, Agrotron 150, Agrotron 150MKIII, Agrotron 230, Agrotron 260, Agrotron 4.70, Agrotron 4.80, Agrotron 4.85, Agrotron 4.90, Agrotron 4.95, Agrotron 6.00, Agrotron 6.01, Agrotron 6.05, Agrotron 6.15, Agrotron 6.20, Agrotron 6.30, Agrotron 6.45, Agrotron 80, Agrotron 80MKIII, Agrotron 85, Agrotron 85MKIII, Agrotron 90, Agrotron 90MKIII



### 21/20162-1 - VANNE MAGNETIQUE

04416685

**Tracteur:** Agrotron 100, Agrotron 100MKIII, Agrotron 105MKIII, Agrotron 106, Agrotron 106MKIII, Agrotron 108, Agrotron 110, Agrotron 110MKIII, Agrotron 115, Agrotron 115MKIII, Agrotron 118, Agrotron 120, Agrotron 120MKIII, Agrotron 128, Agrotron 130, Agrotron 135, Agrotron 135MKIII, Agrotron 140, Agrotron 150, Agrotron 150.7, Agrotron 150MKIII, Agrotron 155, Agrotron 165, Agrotron 165.7, Agrotron 165MKIII, Agrotron 180.7, Agrotron 210, Agrotron 215, Agrotron 230, Agrotron 230MKIII, Agrotron 235, Agrotron 260, Agrotron 260MKIII, Agrotron 265, Agrotron 4.70, Agrotron 4.80, Agrotron 4.85, Agrotron 4.90, Agrotron 4.95, Agrotron 6.00, Agrotron 6.01, Agrotron 6.05, Agrotron 6.15, Agrotron 6.20, Agrotron 6.30, Agrotron 6.45, Agrotron 80, Agrotron 80MKIII, Agrotron 85, Agrotron 85MKIII, Agrotron 90, Agrotron 90MKIII, Agrotron K100, Agrotron K100 Profiline, Agrotron K110, Agrotron K110 Profiline, Agrotron K120, Agrotron K120 Profiline, Agrotron K410, Agrotron K420, Agrotron K420 Profiline, Agrotron K430, Agrotron K430 Profiline, Agrotron K610, Agrotron K610 Profiline, Agrotron K90, Agrotron K90 Profiline, Agrotron M410, Agrotron M410 Profiline, Agrotron M420, Agrotron M420 Profiline, Agrotron M600, Agrotron M610, Agrotron M610 Profiline, Agrotron M615, Agrotron M615 Profiline, Agrotron M620, Agrotron M620 Profiline, Agrotron M625, Agrotron M640, Agrotron M640 Profiline, Agrotron M650, Agrotron M650 Profiline, Agrotron TTV 420, Agrotron TTV 430, Agrotron TTV1130, Agrotron TTV1145, Agrotron TTV1160, Agrotron X710, Agrotron X720





## Deutz

### 199/04423354 - POTENTIOMETRE

04423354

**Tracteur:** Agrotion 100, Agrotion 106, Agrotion 110, Agrotion 115, Agrotion 120, Agrotion 135, Agrotion 150, Agrotion 160, Agrotion 175, Agrotion 200, Agrotion 230, Agrotion 260, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 80, Agrotion 85, Agrotion 90



### 199/04423355 - POTENTIOMETRE

04423355

**Tracteur:** Agrotion 100, Agrotion 106, Agrotion 110, Agrotion 115, Agrotion 120, Agrotion 135, Agrotion 150, Agrotion 160, Agrotion 175, Agrotion 200, Agrotion 230, Agrotion 260, Agrotion 4.70, Agrotion 4.80, Agrotion 4.85, Agrotion 4.90, Agrotion 4.95, Agrotion 6.00, Agrotion 6.01, Agrotion 6.05, Agrotion 6.15, Agrotion 6.20, Agrotion 6.30, Agrotion 6.45, Agrotion 80, Agrotion 85, Agrotion 90



### 21/20005-1 - CAPTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE

04413195

**Tracteur:** Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106MKIII, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115MKIII, Agrotion 120MKIII, Agrotion 135MKIII, Agrotion 150MKIII, Agrotion 230, Agrotion 260, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII



### 199/04419449 - POTENTIOMETRE

04419449

**Tracteur:** Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 120, Agrotion 130, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90MKIII



### 21/04434425 - BOBINE

04434425, 090020945

**Tracteur:** Agrotion 100MKIII (- 8087 1001), Agrotion 105MKIII (- 8088 1001), Agrotion 108 (- 8110 1001), Agrotion 110 (- 8088 8001), Agrotion 118 (- 8112 1001), Agrotion 120MKIII (- 8092), Agrotion 120MKIII (- 8092 2001), Agrotion 128 (- 8112 1001), Agrotion 130 (- 8165 1201), Agrotion 135MKIII (- 8093), Agrotion 135MKIII (- 8093 2001), Agrotion 140 (- 8114 1001), Agrotion 150MKIII (- 8094), Agrotion 155 (- 8115 1001), Agrotion 165 (- 8095 6001), Agrotion 165MKIII (- 8095), Agrotion 165MKIII (- 8095 2001), Agrotion 210 (- 8106 1001), Agrotion 215 (- 8170 1001), Agrotion 230MKIII (- 8100), Agrotion 235 (- 8101 3001), Agrotion 260MKIII (- 8101), Agrotion 80 (- 8081 6001), Agrotion 80MKIII (- 8081 1001), Agrotion 85MKIII (- 8083 1001), Agrotion 90 (- 8085 6001), Agrotion 90MKIII (- 8085 1001), Agrotion M650, Agrotion M650 (- 20001), Agrotion M650 Profiline, Agrotion M650 Profiline (- 20001), Agrotion X710 (- WSXJ330400LD10001), Agrotion X720 (- WSXJ340400LD10001)

### B38659 - CAPTEUR DE POSITION PEDALE EMBRAYAGE

04432708

**Tracteur:** Agrotion 100MKIII, Agrotion 105MKIII, Agrotion 106MKIII, Agrotion 108, Agrotion 110, Agrotion 110MKIII, Agrotion 115MKIII, Agrotion 118, Agrotion 120, Agrotion 120MKIII, Agrotion 128, Agrotion 130, Agrotion 135MKIII, Agrotion 140, Agrotion 150, Agrotion 150.7, Agrotion 150MKIII, Agrotion 155, Agrotion 160MKIII, Agrotion 165, Agrotion 165.7, Agrotion 165MKIII, Agrotion 175MKIII, Agrotion 200MKIII, Agrotion 210, Agrotion 215, Agrotion 230, Agrotion 230MKIII, Agrotion 235, Agrotion 260, Agrotion 260MKIII, Agrotion 80, Agrotion 80MKIII, Agrotion 85MKIII, Agrotion 90, Agrotion 90MKIII, Agrotion TTV1130, Agrotion TTV1145, Agrotion TTV1160

## Deutz

### 21/20009-3 - CAPTEUR DE VITESSE RAMPANTES

04436527

**Tracteur:** Agrottron 106MKIII, Agrottron 108, Agrottron 110MKIII, Agrottron 115MKIII, Agrottron 118, Agrottron 120, Agrottron 120MKIII, Agrottron 128, Agrottron 130, Agrottron 135MKIII, Agrottron 140, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 150MKIII, Agrottron 155, Agrottron 165, Agrottron 165.7, Agrottron 165MKIII, Agrottron 180.7, Agrottron 210, Agrottron 215, Agrottron 230MKIII, Agrottron 235, Agrottron 260MKIII, Agrottron 265, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron X710, Agrottron X720



### 199/3713764M2 - CAPTEUR DE FORCE

270999810, 270999840

**Tracteur:** Agrottron 106MKIII, Agrottron 108, Agrottron 110, Agrottron 110MKIII, Agrottron 115MKIII, Agrottron 118, Agrottron 120, Agrottron 120MKIII, Agrottron 128, Agrottron 130, Agrottron 135MKIII, Agrottron 140, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 150MKIII, Agrottron 155, Agrottron 165, Agrottron 165.7, Agrottron 165MKIII, Agrottron 180.7, Agrottron 80, Agrottron 90, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 630



### 63/20000-1 - CAPTEUR PONT AVANT

090005048

**Tracteur:** Agrottron 120, Agrottron 130, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 165.7, Agrottron 180.7, Agrottron 265, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720



### 63/20001-1 - CAPTEUR DE POSITION DE RELEVAGE ARRIERE

04438667, 044386670

**Tracteur:** Agrottron 120, Agrottron 130, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 165.7, Agrottron 180.7, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 630



### 21/20158-1 - ELECTROVANNE BOITE DE VITESSE

090008818

**Tracteur:** Agrottron 120, Agrottron 130, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 165.7, Agrottron 180.7, Agrottron 265, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron X710, Agrottron X720



### 21/976-17 - SUPPORT DE CAPTEUR

0441952120

**Tracteur:** Agrottron 120, Agrottron 130, Agrottron 150, Agrottron 150.7, Agrottron 165.7, Agrottron 180.7, Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 630



## Deutz

### 21/0442649210 - INTERRUPTEUR

0442649210

**Tracteur:** Agrottron 120, Agrottron 130, Agrottron 150, Agrottron 165.7, Agrottron 265, Agrottron 6140, Agrottron 6150, Agrottron 6150.4, Agrottron 6160, Agrottron 6160.4, Agrottron 6180, Agrottron 6190, Agrottron L710, Agrottron L720, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 6060, 6060HTS, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS



### 21/20017-1 - CAPTEUR DE POSITION

090002778

**Tracteur:** Agrottron K100, Agrottron K100 Profiline, Agrottron K110, Agrottron K110 Profiline, Agrottron K120, Agrottron K120 Profiline, Agrottron K410, Agrottron K420, Agrottron K420 Profiline, Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron K90, Agrottron K90 Profiline



### 21/20010-1 - CAPTEUR D'OBSTRUCTION

090009421

**Tracteur:** Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron L710, Agrottron L720, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron X710, Agrottron X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 5660H COM3, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5690H COM3, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6040, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS



### 21/20012-1 - CAPTEUR PRESSION COMMON RAIL

04297148

**Tracteur:** Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron K610, Agrottron K610 Profiline, Agrottron L710, Agrottron L720, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H COM3, 5660H COM3, 5660HTS Climber, 5665HTS COM3, 5690H COM3, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6040, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS



### 21/20013-1 - CAPTEUR INJECTION

04214923, 04213842

**Tracteur:** Agrottron K430, Agrottron K430 Profiline, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600, Agrottron M610, Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620, Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640, Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630, Agrottron X710, Agrottron X720

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H COM3, 5660H COM3, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 6040, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber



### 21/04214367 - BOITIER ELECTRONIQUE

04214367

**Tracteur:** Agrottron K430 (- ZKDL410400TD10001), Agrottron K430 Profiline (- ZKDL540400TD15001), Agrottron K610 (- ZKDL400400TD10001), Agrottron K610 (- ZKDT670200TD10001), Agrottron K610 Profiline (- ZKDT530400TD15001), Agrottron K610 Profiline (- ZKDT710200TD15001), Agrottron L710 (- ZKDS8002W0LD10010), Agrottron L710 (- ZKDU0702W0LD10010), Agrottron L720 (- 10010), Agrottron L720, Agrottron L730, Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M600 (10010 - 30000), Agrottron M600 (- 20001), Agrottron M610 (10010 - 30000), Agrottron M610 (- 20001), Agrottron M610 Profiline (- 20001), Agrottron M610 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M620 (10010 - 30000), Agrottron M620 (- 20001), Agrottron M620 Profiline (- 20001), Agrottron M620 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640 (10010 - 30000), Agrottron M640 (- 20001), Agrottron M640 Profiline (- 20001), Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650 (- 20001), Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline (- 20001), Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630 (- 10001), Agrottron X710 (- WSXJ330400LD10001), Agrottron X710 (- WSXL900400LD10001), Agrottron X720 (- WSXJ340400LD10001), Agrottron X720 (- WSXL930400LD10001), Agrovitis 175, Agrovitis 200

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H COM3, 5660H COM3, 5660HTS Climber (- 13900), 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5690H COM3, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS

## Deutz

### 21/04296631 - ACTIONNEUR

04296631

**Tracteur:** Agrottron M410, Agrottron M410 Profiline, Agrottron M420, Agrottron M420 Profiline, Agrottron M615, Agrottron M615 Profiline, Agrottron M625, Agrottron M640 (10010 - 30000), Agrottron M640 (- 20001), Agrottron M640 Profiline (- 20001), Agrottron M640 Profiline, Agrottron M650 (- 20001), Agrottron M650, Agrottron M650 Profiline (- 20001), Agrottron M650 Profiline, Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV 630 (- 10001), Agrottron X710 (- WSXJ330400LD10001), Agrottron X710 (- WSXL900400LD10001), Agrottron X720 (- WSXJ340400LD10001), Agrottron X720 (- WSXL930400LD10001)

**Moissonneuse-Batteuse:** 5660H COM3, 5660HTS, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5690H COM3, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS

### 21/20007-6 - CAPTEUR DE BOITE

090009230, 001032912

**Tracteur:** Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620



### 21/20007-7 - CAPTEUR DE BOITE

001033342

**Tracteur:** Agrottron TTV 410, Agrottron TTV 420, Agrottron TTV 430, Agrottron TTV 610, Agrottron TTV 620, Agrottron TTV1130, Agrottron TTV1145, Agrottron TTV1160



### 21/20007-1 - CAPTEUR DE BOITE

090012534

**Tracteur:** Agrottron TTV 630



### 21/20007-2 - CAPTEUR DE BOITE

090012532

**Tracteur:** Agrottron TTV 630



### 21/20007-3 - CAPTEUR DE BOITE

090012531

**Tracteur:** Agrottron TTV 630



### 21/20007-4 - CAPTEUR DE BOITE

090012533

**Tracteur:** Agrottron TTV 630



## Deutz

### 21/20007-5 - CAPTEUR DE BOITE

090012530

**Tracteur:** Agrottron TTV 630



### 21/04214011 - CAPTEUR

04214011

**Tracteur:** Agrottron X710 (- WSXJ330400LD10001), Agrottron X710 (WSXL900400LD10001), Agrottron X720 (- WSXJ340400LD10001), Agrottron X720 (- WSXL930400LD10001)

**Moissonneuse-Batteuse:** 5665HTS COM3, 5690H COM3, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS



### B38485 - CAPTEUR VITESSE

090004135

**Tracteur:** Agrovecteur 26.6, Agrovecteur 29.6, Agrovecteur 30.7, Agrovecteur 35.7

### 21/04364951 - CAPTEUR

04364951

**Tracteur:** DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10



### 21/04322171 - RESISTANCE

04322171

**Tracteur:** Dxab 250, Dxabis 110, Dxabis 120, Dxabis 140, Dxabis 145, Dxabis 160, Dxabis 230, Dxabis 85, Dxabis 90

**Moissonneuse-Batteuse:** M2480, M2580, M2680, M2685, M2780, M2780H, M35.80 Bis FG1, M36.10, M36.30, M36.40



### 21/090007198 - CAPTEUR

090007198



### 21/04414692 - INTERRUPTEUR

04414692



## Divers

### 199/3712058M1 - CAPTEUR VITESSE

Agco (RT140A / TR155A), Challenger (MT555B / MT565B / MT575B)



### 199/3712728M4 - CAPTEUR

Agco (LT75A / LT90A / LT85A / LT95A / RT110A / RT120A ), Challenger (MT425B / MT445B / MT455B / MT465B / MT525B / MT535B / MT545B)



### 199/3784361M1 - POTENTIOMETRE

Agco (DT180A / DT200A / DT220A / DT240A / LT75A / LT90A / LT85A / LT95A / RT110A/RT120A / RT140A / RT155A / RT165A), Challenger (MT425B / MT445B / MT465B / MT525B / MT535B / MT545B / MT555B / MT565B / MT575B / MT635B / MT645B / MT655B / MT665B)

### 199/4300238M3 - CAPTEUR DE BOITE

Agco (RT110A / RT120A / RT140A / RT155A / RT165A), Challenger (MT525B / MT535B / MT545B / MT555B / MT565B / MT575B )

### 199/3713764M2 - CAPTEUR DE FORCE

Agco (RT140A / TR155A), Challenger (MT555B / MT565B / MT575B)



### 199/3796040M1 - CAPTEUR DE BOITE

Agco (LT75A / LT90A / RT140A / RT155A / RT165A), Challenger (MT425B / MT445B / MT455B / MT465B / MT555B / MT565B / MT575B )

### 199/3796579M1 - INTERRUPTEUR

Agco (LT75A / LT90A / LT85A / LTA95A / RT110A / RT120A / RT140A / RT155A / RT165A), Challenger (MT425B / MT445B / MT455B / MT465B / MT525B / MT535B / MT545B / MT555B / MT565B / MT575B)



### 199/3904295M3 - RESISTANCE

Agco (DT180A / DT200A / DT220A / DT240A / LT75A / LT90A / LT85A / LT95A / RT110A / RT120A / RT140A / RT155A / RT165A), Challenger (MT425B / MT445B / MT455B / MT465B / MT525B / MT535B / MT545B / MT555B / MT565B / MT575B / MT635B / MT645B / MT655B / MT665B)



## Divers

### 199/4285881M1 - INTERRUPTEUR

Agco (LT75A / LT90A), Challenger (MT425B / MT445B / MT455B / MT465B)



### 199/3808071M93 - CAPTEUR

Challenger (MT434)

### 25/962-34 - INDICATEUR DE COLMATAGE AIR

Laverda (L626 1/94-), Laverda (3650 1/85 - 12/92), Laverda (3650R 1/85 - 12/92), Laverda (3750 1/8 - 12/92), Laverda (3750R 1/85 - 12/92), Laverda (L518 1/99 -), Laverda (L520 1/99 -), Laverda (L523 1/99 -), Laverda (L525 1/99 -), Laverda (L627 1/99 -), Laverda (L625 1/99 -), Laverda (3560AL)



## Fendt

### B37200 - DISTRIBUTEUR


H311200180010, F100001161132, F100002232530, F149200180020, F178200180010, F178200181010, F716201180070, F824200180040, F824200180050, X820310191000

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 5S, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 615LSA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 816, 818, 824, 916, 920, F370GT, F380GT

### 22/962-40 - INTERRUPTEUR

X830240178000

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA



### 22/180-27 - SONDE DE TEMPERATURE

X830240011000, H198903020010

**Tracteur:** 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 206V, 206VA, 207V, 207VA, 208PA, 208VA, 209PA, 209VA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, 280S, 280SA, 280V, 280VA, 300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 622LSA, 626LSA, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA



### B37223 - INTERRUPTEUR PEDALE FREIN

H404150071020, H312900150010

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

## Fendt

### B37220 - INTERRUPTEUR EHR

H312100070500

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 515, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

### B37221 - INTERRUPTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE

H716900020010

**Tracteur:** 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 509, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 930, 930NA

### B37228 - DISTRIBUTEUR DIFFERENTIEL

G411151600020, G411150600040, F411151600010, G926150600050

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 311, 311LSA, 312, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

### B37234 - TRANSMETTEUR DE VITESSE

G931970020042, G931970020041, G931970020040

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

### B37249 - INTERRUPTEUR A BOUTTON-POUSOIR FILTRE A AIR

X800290159000

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

### B37276 - TRANSMETTEUR DE VITESSE 40 MM

G816970020040, G312970020012, G312970020010, G312970020011

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409NA, 410, 410NA, 411, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

### B37229 - DISTRIBUTEUR EMBRAYAGE PDF

G716150200060, G716150200090, G199104600100, G312100600021, G312100600030, G312100600020

**Tracteur:** 206S, 206V, 207S, 207V, 208P, 208S, 208V, 209P, 209S, 209V, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA, F395GTA

### B37247 - CAPTEUR FILTER A AIR

X800290155000, X800290153000, X810270025000

**Tracteur:** 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, F345GT, F345GTM, F350GT, F360GTF, F360GTH, F365GT, F365GTA, F370GT, F370GTA, F380GT, F380GTA, F380GTH



## Fendt

### B37275 - POTENTIOMETRE CIRCUIT HYDRAULIQUE

G285860100140

**Tracteur:** 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275V, 280P, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA

### B37248 - CAPTEUR TUYAU D'ASPIRATION DE L'AIR

X800290156000, X800290157000

**Tracteur:** 270P, 270V, 275V, 280S, 280V, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 5S, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, F390GTA, F395GHA, F395GTA

### B37265 - PRESSOSTAT TRANSMISSION

G395970070060, F395970070060

**Tracteur:** 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, F390GTA, F395GHA, F395GTA

### B37222 - INTERRUPTEUR FREIN MOTEUR

H816900150011, H816900150010

**Tracteur:** 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 820, 822, 824, 916, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA

### B37230 - CAPTEUR DE POSITION

G716861100021, G716860100040, G816860100120, J716860100040

**Tracteur:** 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

### B37241 - CAPTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE

G916971020033, G916971020032, G916971020030, G916971020031, G822100100050

**Tracteur:** 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 412, 412NA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 816, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 822, 824, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

### B37244 - CAPTEUR PONT AVANT

H312970070010, F308300020040

**Tracteur:** 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 312, 312LSA, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712, 714, 716

### B37224 - PRESSOSTAT FILTRE DE TRANSMISSION

F916100600041, F916100600040

**Tracteur:** 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

## Fendt

### B37225 - CAPTEUR PEDALE D'ACCELERATEUR

G339202020050

**Tracteur:** 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA

### B37226 - CAPTEUR PEDALE D'ACCELERATEUR

G339970020050

**Tracteur:** 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA

### B37231 - CAPTEUR

G718970020022, G916970020030, G916970020034

**Tracteur:** 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 412, 412NA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

### B37235 - CAPTEUR DE VITESSE

G931970020050, G916970020013, G916970020014, G931970020051, G916970020010, G916970020011, G916970020012

**Tracteur:** 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 412, 412NA, 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

### B37266 - PRESSOSTAT 16-3 BAR

G514970130010

**Tracteur:** 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 522, 524, 816, 818, 822, 824

### B37250 - CONSOLE DE TABLEAU DE BORD MONTRE

G345811130220, G345900904010

**Tracteur:** 520, 522, 524, F345GT, F350GT, F365GT, F370GT, F380GT

### 22/180-24 - SONDE DE TEMPERATURE

H312900020010

**Tracteur:** 711, 712, 714, 716, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926



### 22/180-25 - SONDE DE TEMPERATURE

H816970020020

**Tracteur:** 711, 712, 714, 716, 815, 816, 817, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926



### B37236 - CAPTEUR PEDALE D'ACCELERATEUR

G930200020011

**Tracteur:** 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

## Fendt

### B37239 - CAPTEUR PEDALE D'ACCELERATEUR GAUCHE

G916201021020, G916201020030

**Tracteur:** 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

### B37277 - CAPTEUR PEDALE D'ACCELERATEUR DROITE

G916201021010, G916201020020

**Tracteur:** 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930

### B37238 - PETIT SUPPORT

718202020350

**Tracteur:** 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA

### B37232 - CAPTEUR DE VITESSE

G816970020013, G816970020012, F824100050080, G816970020010, G816970020011

**Tracteur:** 816, 818, 822, 824

### B37233 - CAPTEUR DE VITESSE 125 MM

G816970020022, G816970020023, F824100490250, G816970020020, G816970020021

**Tracteur:** 816, 818, 822, 824

### B37246 - INDICATEUR DE NIVEAU

G916901020073, G916901020072, G916901020070, G916901020071

**Tracteur:** 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA

## Fiat

### 54/20164-1 - ELECTROVANNE

5164628

**Tracteur:** 60-93DT, 60-94DT, 65-93DT, 65-94DT, 72-93DT, 72-94DT, 82-93DT, 82-94DT, 88-93DT, 88-94DT, L60, L65, L75, L85, L95



### 23/187-9 - CONTACTEUR M.14

44902423, 4998897, 5101414, 9958317, 5101414

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-90, 115-90DT, 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 130-90, 130-90DT, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 1380, 1380DT, 140-90, 140-90DT, 1580, 1580DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 45-66, 45-66DT, 45-66V, 466, 466DT, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-66, 55-66DT LP, 55-88, 55-88DT, 566, 580, 60-66, 60-66DT, 60-90, 60-93, 60-93DT, 60-94, 65-66, 65-66DT, 65-90, 65-90DT, 666, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 70-88, 70-88DT, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 72-94, 72-94DT, 766, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-88, 80-88DT, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 850, 88-94, 88-94DT, 880, 980, F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140



## Fiat

### 23/187-11 - CONTACTEUR M.32

5124949, 5146830, 87370074, 71450991, 79109880, 7902088, 79068180, 75128259, 5146830

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-55, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 90-90, 90-90DT, F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140



### 23/187-8 - CONTACTEUR M.16

4073976, 5109221, 82932098, 5109221

**Tracteur:** 400, 400DT, 446, 446DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 55-46, 55-46DT, 55-56, 55-56DT, 550, 60-46, 60-46DT, 60-56, 600, 640, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 70-56DT, 70-56L



### 54/20096-1 - CAPTEUR RELEVAGE HYDRAULIQUE

9820913

**Tracteur:** G170, G190, G210, G240

### 123/82019691 - CAPTEUR

82019691

**Tracteur:** M135, M160



## Ford

### 24/187-16 - INTERRUPTEUR

**Tracteur:** 2000 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2100 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2110 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2150 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2300 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2310 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3000 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3100 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3150 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3190 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3300 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3310 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4000 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4100 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4110 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4190 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4200 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4400 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 5000 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 5100 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 5190 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 5200 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses)

**Tracteur industriel:** 2120 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3120 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3400 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3500 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4140 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 420 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4450 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4500 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4550 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 5550 (65->9/66 Transmission 6, 7 & 8 vitesses)



### 24/187-13 - CONTACTEUR POINT MORT

C7NN7A247B, 81825189

**Tracteur:** 2000 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 2100 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 2110 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 2150 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 2300 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 2310 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 3000 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 3100 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 3150 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 3190 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 3300 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 3310 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 4000 (Transmission Select-O-Speed), 4100 (Transmission Select-O-Speed), 4110 (Transmission Select-O-Speed), 4190 (Transmission Select-O-Speed), 4200 (Transmission Select-O-Speed), 4400 (Transmission Select-O-Speed), 5000 (Transmission Select-O-Speed), 5100 (Transmission Select-O-Speed), 5190 (Transmission Select-O-Speed), 5200 (Transmission Select-O-Speed)

**Tracteur industriel:** 2120 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 3120 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 3400 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 3500 (Transmission 4 vitesses / transmission Select-O-Speed), 4140 (Transmission Select-O-Speed), 420 (Transmission Select-O-Speed), 4450 (Transmission Select-O-Speed), 4500 (Transmission Select-O-Speed), 4550 (Transmission Select-O-Speed), 5550 (Transmission Select-O-Speed)



## Ford

### 24/187-10 - CONTACTEUR 3/4 - 16 UNF - POSITION NORMAL OUVERT

C7NN7A247A, 81817901

**Tracteur:** 2000 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2100 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2110 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2150 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2300 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2310 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 2600, 2610, 2810, 2910, 3000 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3100 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3150 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3190 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3230, 3300 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3310 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4100 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4110 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4130, 4190 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4200 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4400 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4600, 4610, 4630, 4830, 5000 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 5030, 5100 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 5110, 5190 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 5200 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 5600, 5610, 5610S, 5640, 5700, 5900, 6410, 6600, 6610, 6610S, 6640, 6700, 6810, 6810S, 7000, 7010, 7100, 7410, 7600, 7610, 7610S, 7700, 7710, 7740, 7810, 7810S, 7840, 7910, 8000, 8010, 8200, 8210, 8240, 8340, 8530, 8600, 8630, 8700, 8730, 8830, 9000, 9200, 9600, 9700, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35, TW5

**Tracteur industriel:** 2120 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 231, 233, 3120 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 333, 335, 3400 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 3500 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4140 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 420 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4450 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4500 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 4550 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 5550 (10/66-> Transmission 6, 7 & 8 vitesses), 6550, 7550



### 24/187-10B - CONTACTEUR 3/4"- 16 UNF - POSITION NORMAL OUVERT

### 24/187-14 - CONTACTEUR POINT MORT 3/4 - 16 UNF - POSITION NORMAL FERMÉE

E2NN7A247AB, 83935060

**Tracteur:** 2310 (5/83->), 2610 (5/83->), 2810 (5/83->), 2910 (5/83->), 3610 (5/83->), 3910 (5/83->), 4110 (5/83->), 4610 (5/83->), 5110 (5/83->), 5610 (5/83->), 6410 (5/83->), 6610 (5/83->), 6710 (11/85 ->), 6810 (5/83->), 7610 (5/83->), 7710 (11/85 ->), 7810 (11/85 ->), 7910 (11/85 ->), 8210 (11/85 ->)



### 54/20164-1 - ELECTROVANNE

5164628

**Tracteur:** 4635, 4835, 5635, 6635, 7635



### 63/6201-3 - RELAIS

81870291, 83975954

**Tracteur:** 5110, 5610, 5610S, 5640, 6410, 6610, 6610O, 6610S, 6640, 6810, 7010, 7610, 7610O, 7610S, 7710, 7740, 7810, 7840, 7910, 8010, 8210, 8240, 8340, 8530, 8630



### 24/8187-1 - CAPTEUR DE BATTERIE

8183779

**Tracteur:** 7610



### 123/82019691 - CAPTEUR

82019691

**Tracteur:** 8360, 8560



## Ford

### 24/187-12 - CONTACTEUR POINT MORT

E1ADDN11500, 81712538

**Tracteur:** Dexta, Major, Power Major, Super Dexta, Super Major



## Hurlimann

### 29/186-49 - CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE

27099180010

**Tracteur:** H305XE, H306XE, H307XE, H358, H358 Prestige, H361XF, H362, H372, H468, H468 Prestige, H468.4, H476 XF, H478 Prestige, H478.4, H481 XF, H488T Prestige, H491 XF, H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, Prince 25HV, XA606, XA607, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6



### 21/098707831 - RESISTANCE

098707831

**Tracteur:** H358 Prestige, H362, H372, H468 Prestige, H478 Prestige, H488T Prestige, H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165 (- 2001), Master H6165, Master H6190 (- 2001), Master H6190, Prestige 75 Tradition, Prestige 95 Tradition, XT105, XT110, XT85, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913, XT95

### 21/20003-2 - CAPTEUR VITESSE

000816460

**Tracteur:** H361 XF, H476 XF, H481 XF, H491 XF, H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, Master HP, XA56, XA606, XA607, XA655, XA656T, XA657, XA658, XA66, XA76, XA86, XA86 Tradition, XF100, XF55, XF70, XF75, XF90, XN706, XN707, XN708, XN709, XS100, XS70, XS75, XS90, XT115, XT130, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913



### 21/20004-1 - CAPTEUR REGLAGE MOTEUR

00070740040

**Tracteur:** H361 XF, H476 XF, H481XF, H491 XF, H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, XA606, XA607, XN706, XN707, XN708, XN709, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6



### 21/20006-1 - POTENTIOMETRE

000881993

**Tracteur:** H361 XF, H476 XF, H481 XF, H491 XF, H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, Master HP, SX1200, SX1350, SX1500, SX1600, SX1800, SX2000, XA56, XA606, XA607, XA655, XA656T, XA657, XA658, XA66, XA76, XA86, XA86 Tradition, XB85, XB95, XF100, XF55, XF70, XF75, XF90, XN706, XN707, XN708, XN709, XT105, XT110, XT115, XT130, XT85, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913, XT95



### 199/098707673 - POTENTIOMETRE

098707673

**Tracteur:** H361 XF



## Hurlimann

### 29/000995262 - RESISTANCE

04440262, 000995262, 04440663, 001021220

**Tracteur:** H361XF, H476 XF, H481 XF, H491 XF

### 21/975-20 - CAPTEUR PDF

001012144

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite, XA100 Hi-Level, XA60, XA66, XA76, XA80, XA86, XA90, XB Max 100, XB Max 110, XB Max 85, XB100T, XB100TB, XB85T, XB85TB, XF100, XF70, XF75, XF80, XF90, XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90, XM90 Hi-Level, XS100, XS70, XS75, XS80, XS90, XT100, XT110, XV80, XV90



### 21/20014-1 - CAPTEUR PRESSION D'HUILE FILTRE H.

270997000

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, Master HP, SX1200, SX1350, SX1500, SX1600, SX1800, SX2000, XA56, XA56 Tradition, XA60, XA655, XA656T, XA657, XA658, XA66, XA66 Tradition, XA76, XA76 Tradition, XA80, XA86, XA86 Tradition, XA90, XB Max 100, XB Max 110, XB Max 85, XB100T, XB100TB, XB85T, XB85TB, XF100, XF55, XF70, XF75, XF80, XF90, XN706, XN707, XN708, XN709, XS100, XS70, XS75, XS80, XS90, XT100, XT110, XT115, XT130, XT911, XT913, XV100, XV80, XV90



### 21/00084626010 - CAPTEUR

000846260, 00084626010

**Tracteur:** H6115 Elite, H6135 Elite, Master H6165, Master H6190, XT911, XT913

### 21/090011307 - BOBINE

090011307

**Tracteur:** Joker 65, Joker 75, Prince 35, Prince 45, Prince 55, XA100 Hi-Level, XA56, XA56 Tradition, XA60, XA60 Tradition, XA66, XA66 Tradition, XA70, XA70 Tradition, XA76, XA76 Tradition, XA80, XA80 Tradition, XA86, XA86 Tradition, XA90, XA90 Tradition, XB75T, XB75TB, XB85T, XB85TB, XB95T, XB95TB



### 21/20156-1 - BOITIER ARRET MOTEUR

001106474

**Tracteur:** Prince 30, Prince 325, Prince 35, Prince 40, Prince 435, Prince 445, Prince 45, Prince 50, Prince 55



### 21/20003-1 - CAPTEUR VITESSE

270999960

**Tracteur:** SX1200, SX1350, SX1500, SX1600, SX1800, SX2000, XA66, XA76, XA86, XB Max 100, XB Max 110, XB Max 85, XB100T, XB100TB, XB85, XB85T, XB85TB, XB95, XF100, XF70, XF75, XF80, XF90, XS100, XS70, XS75, XS90, XT100, XT105, XT110, XT115, XT130, XT85, XT911, XT913, XT95



### 21/20003-3 - CAPTEUR VITESSE

270999500

**Tracteur:** SX1200, SX1350, SX1500, SX1600, SX1800, SX2000, XT911, XT913

## Hurlimann

### 21/20008-1 - CONTACTEUR PRESSION AIR

001194280

**Tracteur:** SX1200, SX1350, SX1500, SX1600, SX1800, SX2000, XA60 Tradition, XA70 Tradition, XA80 Tradition, XA90 Tradition, XB Max 100, XB Max 100 Tradition, XB Max 110, XB Max 85, XB Max 85 Tradition, XB85, XB95, XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90, XM90 Hi-Level, XT100, XT105, XT110, XT115, XT130, XT140, XT160, XT911, XT913, XT95



### 21/20161-1 - DEBITMETRE D AIR

00118062420

**Tracteur:** SX1600, SX1800, SX2000



### 21/20015-1 - CONTACTEUR BLOCAGE DEMARRAGE

27659343010

**Tracteur:** XA100 Hi-Level, XA60, XA60 Tradition, XA70 Tradition, XA80, XA80 Tradition, XA90, XA90 Tradition, XB Max 100, XB Max 100 Tradition, XB Max 110, XB Max 85, XB Max 85 Tradition, XB100T, XB100TB, XB85T, XB85TB, XF100, XF100 Tradition, XF60 Tradition, XF70, XF70 Tradition, XF75, XF80, XF80 Tradition, XF80.4 Tradition, XF90, XF90 Tradition, XS100, XS70, XS75, XS80, XS90, XT100, XT110, XV100, XV80, XV90



### 21/20003-4 - CAPTEUR VITESSE

27099972010

**Tracteur:** XA100 Hi-Level, XA56, XA60, XA60 Tradition, XA66, XA70 Tradition, XA76, XA80, XA80 Tradition, XA86, XA86 Tradition, XA90, XA90 Tradition, XB105T, XB90T, XF100, XF100 Tradition, XF60 Tradition, XF70, XF70 Tradition, XF75, XF80, XF80 Tradition, XF80.4 Tradition, XF90, XF90 Tradition, XS100, XS70, XS75, XS80, XS90, XT105, XT110, XT85, XT95, XV100, XV80, XV90



### 21/270990120 - CAPTEUR

270990120

**Tracteur:** XA100 Hi-Level (1001 - 15001), XA60 (-1001), XA60 (- 5001), XA80 (1001 - 15001), XA80 (5001 - 20001), XA90 (1001 - 15001), XA90 (5001 - 20001), XF100 (1001 - 10001), XF100 (5001 - 15001), XF80 (1001 - 10001), XF80 (5001 - 15001), XF90 (1001 - 10001), XF90 (5001 - 15001), XS100 (1001 - 10001), XS100 (5001 - 15001), XS80 (1001 - 10001), XS80 (5001 - 15001), XS90 (1001 - 10001), XS90 (5001 - 15001), XV100 (1001 - 10001), XV100 (5001 - 15001), XV80 (1001 - 10001), XV80 (5001 - 15001), XV90 (1001 - 10001), XV90 (5001 - 15001)



### 21/20011-1 - CAPTEUR DE TEMPERATURE

01182701, 04199410

**Tracteur:** XB Max 100, XB Max 100 Tradition, XB Max 85, XB Max 85 Tradition, XL130, XL130 Hi-Level, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL180.7 Hi-Level, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM120, XM120 Hi-Level, XM90, XM90 Hi-Level



### 21/20009-2 - CAPTEUR DE VITESSE

01182834, 04199792

**Tracteur:** XB Max 100, XB Max 110, XB Max 85, XB100T, XB100TB, XB85T, XB85TB, XL130, XL130 Hi-Level, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL180.7 Hi-Level, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM120, XM120 Hi-Level, XM90, XM90 Hi-Level, XT100, XT110





## Hurlimann

### 21/04213839 - CAPTEUR

04194078, 04213839

**Tracteur:** XB Max 100 (- 5001), XB Max 100, XB Max 100 (- 16001), XB Max 100 (- 20001), XB Max 100 Tradition, XB Max 110 (- 1001), XB Max 110 (- 5001), XB Max 85 (- 5001), XB Max 85 (- 16001), XB Max 85 (- 20001), XB Max 85 Tradition, XB100T (- 1001), XB100T (- 5001), XB100TB (- 5001), XB100TB (- 1001), XB85T (- 1001), XB85T (- 5001), XB85TB (- 5001), XB85TB (- 1001), XL 150.4 T4i, XL 160.4 T4i, XL130, XL130 DCR (- 10010 - 30000), XL130 DCR (- 20001), XL130 Hi-Level, XL135 DCR (4V), XL135 Hi-Level DCR (4V), XL140 DCR (- 10010 - 30000), XL140 DCR (- 20001), XL140 Hi-Level DCR (- 20001), XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL155 DCR (4V), XL155 Hi-Level DCR (4V), XL160 DCR (- 10010 - 30000), XL160 DCR (- 20001), XL160 Hi-Level DCR (- 20001), XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR (- 10010 - 30000), XL175 DCR (- 20001), XL175 Hi-Level DCR (- 20001), XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR (- 20001), XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR (- 20001), XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 (- ZKDJ880200TH10001), XM100 Hi-Level, XM110, XM110 (- ZKDL350200TH10001), XM110 Hi-Level, XM110 Hi-Level (- ZKDL480200TH15001), XM115 DCR (- ZKDL360200TH10001), XM115 DCR (- ZKDT700200TH10001), XM115 Hi-Level DCR (- ZKDL490200TH15001), XM115 Hi-Level DCR (- ZKDT740200TH15001), XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR (- ZKDL370200TH10001), XM125 Hi-Level DCR (- ZKDL500200TH15001), XM90, XM90 Hi-Level, XT100 (- 10001), XT110 (- 15001)



### 21/20002-1 - CAPTEUR SIEGE CONDUCTEUR

090005228

**Tracteur:** XF100, XF100 Tradition, XF60 Tradition, XF70, XF70 Tradition, XF75, XF80, XF80 Tradition, XF80.4 Tradition, XF90, XF90 Tradition, XS100, XS70, XS75, XS80, XS90, XV100, XV80, XV90



### 21/0442416520 - INTERRUPTEUR

0442416510, 0442416520, 04414165

**Tracteur:** XL 120.4 T4i, XL 130.4 T4i, XL 140 T4i, XL 140.4 T4i, XL 150.4 T4i, XL 160.4 T4i, XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90



### 21/0442649210 - INTERRUPTEUR

0442649210

**Tracteur:** XL 140 T4i, XL 150.4 T4i, XL 160.4 T4i, XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR



### 63/20000-1 - CAPTEUR PONT AVANT

090005048

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90



### 63/20001-1 - CAPTEUR DE POSITION DE RELEVAGE ARRIERE

04438667, 044386670

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR



## Hurlimann

### 21/20158-1 - ELECTROVANNE BOITE DE VITESSE

090008818

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90



### 21/976-17 - SUPPORT DE CAPTEUR

0441952120

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90, XM90 Hi-Level



### 21/20159-1 - SOUPAPE ELECTRONIQUE HYDRAULIQUE

04428919

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90, XM90 Hi-Level, XT100, XT110



### 21/20009-1 - CAPTEUR DE ROTATION

04190811

**Tracteur:** XL130, XL130 Hi-Level, XL150.7 Hi-Level, XL180.7 Hi-Level



### 21/20009-3 - CAPTEUR DE VITESSE RAMPANTES

04436527

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL140 DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90, XM90 Hi-Level



### 21/20162-1 - VANNE MAGNETIQUE

04416685

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL150.7 Hi-Level, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL165.7 Hi-Level, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL180.7 Hi-Level, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM120, XM120 Hi-Level, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR, XM90, XM90 Hi-Level



### 199/04419449 - POTENTIOMETRE

04419449

**Tracteur:** XL130, XL150, XL150.7, XL165.7



## Hurlimann

### 199/3713764M2 - CAPTEUR DE FORCE

270999810, 270999840

**Tracteur:** XL130, XL130 DCR, XL130 Hi-Level, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL150, XL150 Hi-Level, XL150.7, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL165.7, XL175 Hi-Level DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM100, XM100 Hi-Level, XM110, XM110 Hi-Level, XM120, XM120 Hi-Level, XM90, XM90 Hi-Level



### 21/20010-1 - CAPTEUR D'OBSTRUCTION

090009421

**Tracteur:** XL130 DCR, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR



### 21/20012-1 - CAPTEUR PRESSION COMMON RAIL

04297148

**Tracteur:** XL130 DCR, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR



### 21/20013-1 - CAPTEUR INJECTION

04214923, 04213842

**Tracteur:** XL130 DCR, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR



### 199/001519680 - POTENTIOMETRE

001519680

**Tracteur:** XL130 DCR, XL135 DCR, XL140 DCR, XL155 DCR, XL160 DCR, XL175 DCR, XL185 DCR, XT100, XT110



### 21/04199447 - CAPTEUR

04199447

**Tracteur:** XL130 DCR, XL135 DCR, XL135 Hi-Level DCR, XL140 DCR, XL140 Hi-Level DCR, XL155 DCR, XL155 Hi-Level DCR, XL160 DCR, XL160 Hi-Level DCR, XL175 DCR, XL175 Hi-Level DCR, XL185 DCR, XL185 Hi-Level DCR, XM115 DCR, XM115 Hi-Level DCR, XM125 DCR, XM125 Hi-Level DCR



### 21/04214367 - BOITIER ELECTRONIQUE

04214367

**Tracteur:** XL130 DCR (10010 - 30000), XL130 DCR (- 20001), XL135 DCR (4V), XL135 Hi-Level DCR (4V), XL140 DCR (10010 - 30000), XL140 DCR (- 20001), XL140 Hi-Level DCR (- 20001), XL140 Hi-Level DCR (4V), XL155 DCR (4V), XL155 Hi-Level DCR (4V), XL160 DCR (10010 - 30000), XL160 DCR (- 20001), XL160 Hi-Level DCR (- 20001), XL160 Hi-Level DCR (4V), XL175 DCR (10010 - 30000), XL175 DCR (- 20001), XL175 Hi-Level DCR (- 20001), XL175 Hi-Level DCR (4V), XL185 DCR (- 20001), XL185 Hi-Level DCR (- 20001), XL185 Hi-Level DCR (4V), XM115 DCR (- ZKDL360200TH10001), XM115 DCR (- ZKDT700200TH10001), XM115 Hi-Level DCR (- ZKDL490200TH15001), XM115 Hi-Level DCR (- ZKDT740200TH15001), XM125 DCR (- ZKDL370200TH10001), XM125 Hi-Level DCR (- ZKDL500200TH15001)

### 21/04296631 - ACTIONNEUR

04296631

**Tracteur:** XL135 DCR (4V), XL135 Hi-Level DCR (4V), XL155 DCR (4V), XL155 Hi-Level DCR (4V), XL175 DCR (10010 - 30000), XL175 Hi-Level DCR (- 20001), XL175 Hi-Level DCR (4V), XL185 DCR (- 20001), XL185 Hi-Level DCR (- 20001), XL185 Hi-Level DCR (4V)

## Hurlimann

### 21/04434425 - BOBINE

04434425, 090020945

**Tracteur:** XL185 DCR, XL185 DCR (- 20001), XL185 Hi-Level DCR, XL185 Hi-Level DCR (- 20001)

### 21/20017-1 - CAPTEUR DE POSITION

090002778

**Tracteur:** XM100, XM100 HI-Level, XM110, XM110 HI-Level, XM115 DCR, XM115 HI-Level DCR, XM120, XM120 HI-Level, XM125 DCR, XM125 HI-Level DCR, XM90, XM90 HI-Level



### 21/001031402 - BOBINE

001031402

**Tracteur:** XT105, XT85, XT95

## John Deere

### 26/187-7 - CONTACTEUR

R36265, RE38390, R36265, AT85153, AR89691, AR85323, AT31756, RE38390

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1035, 1035EF, 1035EV, 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1120, 1130, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1520, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1635, 1635EF, 1635EV, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1830, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030OU, 2035, 2035EF, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2135, 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2150, 2155, 2240, 2255, 2350, 2440, 2510, 2520, 2550, 2555CS, 2555TSS, 2630, 2640, 2750, 2840 (USA), 2940 (USA), 2950 (USA), 3020, 3030, 3040, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3135 (ES), 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340 (ES), 4000 (USA), 4020, 4030, 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 4230, 4240 (Europe), 4240 (USA), 4240S, 4320, 4350, 4430, 4440 (Europe), 4440 (USA), 4455 (MEXICO), 4455 (USA), 4520, 4620, 4630, 4640, 4840, 7020, 820 (Europe), 820 (USA), 830 (Europe), 830 (USA), 840, 8430, 8440, 920, 930, 930VU, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V



### B37158 - TRANSMETTEUR

AL81040, AL172871

**Tracteur:** 5083E, 5093E, 5425 (Mexico), 5625 (Mexico), 5725, 6020, 6020SE, 6100, 6100SE, 6120 (Europe), 6120L, 6120SE, 6200 (Europe), 6200SE, 6215 (USA), 6220 (Europe), 6220L, 6220SE, 6300 (Europe), 6300SE, 6320 (Europe), 6320L, 6320SE, 6400 (Europe), 6400SE, 6405 (Brasil), 6415 (USA), 6415 Classic (South America), 6420 (Europe), 6420L, 6420S, 6420SE, 6506, 6520, 6520L, 6520SE, 6600, 6605 (Brasil), 6615 (USA), 6615 Classic (South America), 6620, 6620 SE, 6715, 6800, 6820, 6900, 6920, 6920S, 7500, 7505, 7515, 7720, 7820 (USA), 7920

## Lamborghini

### 21/098707831 - RESISTANCE

098707831

**Tracteur:** 105 Formula, 1050 Premium, 1060 Premium, 1106, 115 Formula, 1306, 1306 (- 7001), 135 Formula, 150 Racing, 150 Racing (- 3001), 1506, 1506 (- 7001), 165 Racing, 165 Racing (- 3001), 190 Racing, 190 Racing (- 3001), 674-70 Grand Prix, 774-80 Grand Prix, 850 Premium, 874-90T Grand Prix, 950 Premium, 956-100, Grand Prix 75 Target, Grand Prix 95 Target, Premium 1100, Premium 1300, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, Racing High Performance

### 21/975-20 - CAPTEUR PDF

001012144

**Tracteur:** 115 Formula, 135 Formula, 660V Agile, 775V Agile, R2.100 Hi-Profile, R2.60, R2.66, R2.76, R2.80, R2.86, R2.90, R3 Evo 100, R3 Evo 85, R3.100T, R3.100TB, R3.85T, R3.85TB, R4.100, R4.100 VRT, R4.110 VRT, R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R8.215, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR, RF 100, RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RF80, RF90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RS80, RS90



### 21/20014-1 - CAPTEUR PRESSION D'HUILE FILTRE H.

270997000

**Tracteur:** 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 654-55 Sprint, 660S Agile, 660V Agile, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, 770S Agile, 775V Agile, 880S Agile, 990S Agile, Champion 120, Champion 135, Champion 150, Champion 160, Champion 180, Champion 200, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R2.100 Hi-Profile, R2.56, R2.56 Target, R2.60, R2.66, R2.66 Target, R2.76, R2.76 Target, R2.80, R2.86, R2.90, R3 Evo 100, R3 Evo 85, R3.100T, R3.100TB, R3.85T, R3.85TB, R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110 VRT, R5.115, R5.130, R7.175S, R7.190 DCR, R7.190S, R7.200, R7.210, R7.210 DCR, Racing High Performance, RF 100, RF 55, RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RF80, RF90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RS80, RS90, RV100, RV70, RV75, RV80, RV90



### 21/00084626010 - CAPTEUR

000846260, 00084626010

**Tracteur:** 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, Premium 1100, Premium 1300

### 21/20011-2 - CAPTEUR DE TEMPERATURE

001021241

**Tracteur:** 660V Agile, 775V Agile



### 199/098707673 - POTENTIOMETRE

098707673

**Tracteur:** 660-F Plus, 660V Agile, 775V Agile



### 29/000995262 - RESISTANCE

04440262, 000995262, 04440663, 001021220

**Tracteur:** 660-F Plus, 775-F Plus, 880-F Plus, 990-F Plus

## Lamborghini

### 21/090011307 - BOBINE

090011307

**Tracteur:** 774-80N, C110, CF100, CF90, Crono 55 Target, Crono 65, Crono 70 Target, Crono 75, Crono 75P, Crono F55 Target, Crono F70 Target, CV80, R1.35, R1.45, R1.55, R2.100 Hi-Profile, R2.56, R2.56 Target, R2.60, R2.60 Target, R2.66, R2.66 Target, R2.70, R2.70 Target, R2.76, R2.76 Target, R2.80, R2.80 Target, R2.86, R2.86 Target, R2.90, R2.90 Target, R3 Evo 100, R3 Evo 100 Target, R3 Evo 110, R3 Evo 85, R3 Evo 85 Target, R3.100, R3.100T, R3.100TB, R3.75T, R3.75TB, R3.80, R3.85, R3.85T, R3.85TB, R3.95, R3.95T, R3.95TB, R4.100, R4.100 VRT, R4.105, R4.110, R4.110 VRT, R4.95, R5.100, R5.110, R5.130, R5.140 Evo, R5.150, R5.160 Evo, R6.150 DCR VRT, R6.170 DCR VRT



### 29/186-49 - CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE

27099180010

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 1106, 115 Formula, 1306, 135 Formula, 150 Racing, 1506, 165 Racing, 190 Racing, 600, 660-F Plus, 674, 674-70, 674-70 Cross, 674-70 Grand Prix, 700, 774-80 Cross, 774-80 Grand Prix, 774-80N, 775-F Plus, 850 Premium, 874-90T Grand Prix, 880-F Plus, 950 Premium, 956-100, 990-F Plus, Crono 554-50, Crono 564-60, Crono 574-70, Grimper 555, Grimper 560, Grimper 570, R1.30, R1.40, R1.50, Runner 250, Runner 250 Jet, Runner 350, Runner 350 A, Runner 450, Sprint 664-60, Sprint 674-70



### 21/20003-2 - CAPTEUR VITESSE

000816460

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 654-55 Sprint, 660-F Plus, 660S Agile, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, 770S Agile, 775-F Plus, 850 Premium, 880-F Plus, 880S Agile, 950 Premium, 990-F Plus, 990S Agile, Plus 100-F, Plus 55-F, Plus 70-F, Plus 75-F, Plus 90-F, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R2.86 Target, R5.115, R5.130, Racing High Performance, RF 100, RF 55, RF 70, RF 75, RF 90, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90, RV100, RV70, RV75, RV90, Sprint 664-60, Sprint 674-70



### 21/20004-1 - CAPTEUR REGLAGE MOTEUR

00070740040

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 660-F Plus, 660S Agile, 770S Agile, 775-F Plus, 850 Premium, 880-F Plus, 880S Agile, 950 Premium, 990-F Plus, 990S Agile, C674-70 Ergomatic, C774-80 Ergomatic, C874-90 Ergomatic, Sprint 664-60, Sprint 674-70



### 21/20006-1 - POTENTIOMETRE

000881993

**Tracteur:** 1050 Premium, 1060 Premium, 115 Formula, 135 Formula, 150 Racing, 165 Racing, 190 Racing, 654-55 Sprint, 660-F Plus, 660S Agile, 664-65 Sprint, 674-75 Sprint, 684-85 Sprint, 770S Agile, 775-F Plus, 850 Premium, 880-F Plus, 880S Agile, 950 Premium, 990-F Plus, 990S Agile, C674-70 Ergomatic, C774-80 Ergomatic, C874-90 Ergomatic, Champion 120, Champion 135, Champion 150, Champion 160, Champion 180, Champion 200, Plus 100-F, Plus 55-F, Plus 70-F, Plus 75-F, Plus 90-F, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R2.56, R2.66, R2.76, R2.86, R2.86 Target, R3.75, R3.85, R3.95, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, R5.100, R5.110, R5.115, R5.130, R7.175S, R7.190S, R7.200, R7.210 DCR, Racing High Performance, Sprint 664-60, Sprint 674-70



## Lamborghini

### 21/20003-1 - CAPTEUR VITESSE

270999960

**Tracteur:** Champion 120, Champion 135, Champion 150, Champion 160, Champion 180, Champion 200, Premium 1100, Premium 1300, R2.66, R2.76, R2.86, R3 Evo 100, R3 Evo 85, R3.100T, R3.100TB, R3.85, R3.85T, R3.85TB, R3.95, R4.100, R4.100 VRT, R4.105, R4.110, R4.110 VRT, R4.85, R4.95, R5.100, R5.110, R5.115, R5.130, R7.175S, R7.190 DCR, R7.190S, R7.200, R7.210, RF 100, RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RV100, RV70, RV75, RV90



### 21/20003-3 - CAPTEUR VITESSE

270999500

**Tracteur:** Champion 120, Champion 135, Champion 150, Champion 160, Champion 180, Champion 200, Premium 1100, Premium 1300, R7.175S, R7.190S, R7.200

### 21/20008-1 - CONTACTEUR PRESSION AIR

001194280

**Tracteur:** Champion 120, Champion 135, Champion 150, Champion 160, Champion 180, Champion 200, Premium 1100, Premium 1300, R2.60 Target, R2.70 Target, R2.80 Target, R2.90 Target, R3 Evo 100, R3 Evo 100 Target, R3 Evo 85, R3 Evo 85 Target, R3.75, R3.85, R3.95, R4.100, R4.100 VRT, R4.105, R4.110, R4.110 VRT, R4.85, R4.95, R5.115, R5.130, R5.140 Evo, R5.160 Evo, R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.175S, R7.190 DCR, R7.190S, R7.200, R7.210, R8.215, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR, Victory Plus 230, Victory Plus 260



### 21/20156-1 - BOITIER ARRET MOTEUR

001106474

**Tracteur:** R1.30, R1.35, R1.40, R1.45, R1.50, R1.55, Runner 250, Runner 250 Jet, Runner 350, Runner 450



### 21/20015-1 - CONTACTEUR BLOCAGE DEMARRAGE

27659343010

**Tracteur:** R2.100 Hi-Profile, R2.60, R2.60 Target, R2.70 Target, R2.80, R2.80 Target, R2.90, R2.90 Target, R3 Evo 100, R3 Evo 100 Target, R3 Evo 85, R3 Evo 85 Target, R3.100, R3.100T, R3.100TB, R3.80, R3.85, R3.85T, R3.85TB, R3.90, R3.90T, R3.95, R4.100, R4.110, RF 100, RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RF100 Target, RF60 Target, RF70 Target, RF80, RF80 Target, RF80.4 Target, RF90, RF90 Target, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RS80, RS90, RV100, RV80, RV90



### 21/20003-4 - CAPTEUR VITESSE

27099972010

**Tracteur:** R2.100 Hi-Profile, R2.56, R2.60, R2.60 Target, R2.66, R2.70 Target, R2.76, R2.80, R2.80 Target, R2.86, R2.86 Target, R2.90, R2.90 Target, R3.105T, R3.90T, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, RF 100, RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RF80, RF90, RV100, RV80, RV90



### 21/270990120 - CAPTEUR

270990120

**Tracteur:** R2.100 Hi-Profile (1001 - 15001), R2.60 (- 1001), R2.60 (- 5001), R2.80 (1001 - 15001), R2.80 (5001 - 20001), R2.90 (1001 - 15001), R2.90 (5001 - 20001), RF100 (1001 - 10001), RF100 (5001 - 15001), RF80 (1001 - 10001), RF80 (5001 - 15001), RF90 (1001 - 10001), RF90 (5001 - 15001), RS100 (1001 - 10001), RS100 (5001 - 15001), RS80 (1001 - 10001), RS80 (5001 - 15001), RS90 (1001 - 10001), RS90 (5001 - 15001), RV100 (1001 - 15001), RV100 (5001 - 15001), RV80 (1001 - 15001), RV80 (5001 - 15001), RV90 (1001 - 15001), RV90 (5001 - 15001)



## Lamborghini

### 21/20011-1 - CAPTEUR DE TEMPERATURE

01182701, 04199410

**Tracteur:** R3 Evo 100, R3 Evo 85, R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.130, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.140S, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.180.7 Hi-Profile, R7.175S, R7.190S, R7.200, R8.215, R8.265, Victory Plus 230, Victory Plus 260



### 21/20009-2 - CAPTEUR DE VITESSE

01182834, 04199792

**Tracteur:** R3 Evo 100, R3 Evo 85, R3.100T, R3.100TB, R3.85T, R3.85TB, R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110 VRT, R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.130, R6.130 Hi-Profile, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.180.7 Hi-Profile, R8.265



### 21/04213839 - CAPTEUR

04194078, 04213839

**Tracteur:** R3 Evo 100 (- 5001), R3 Evo 100, R3 Evo 100 (- 16001), R3 Evo 100 (- 20001), R3 Evo 100 Target, R3 Evo 110 (- 1001), R3 Evo 110 (- 5001), R3 Evo 85 (- 5001), R3 Evo 85 (- 16001), R3 Evo 85 (- 20001), R3 Evo 85 Target, R3.100T (- 5001), R3.100T (- 1001), R3.100TB (- 5001), R3.100TB (- 1001), R3.85T (- 1001), R3.85T (- 5001), R3.85TB (- 5001), R3.85TB (- 1001), R4.100 (- 10001), R4.100 VRT, R4.110 (- 15001), R4.110 VRT



### 21/20159-1 - SOUPE ELECTRONIQUE HYDRAULIQUE

04428919

**Tracteur:** R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110 VRT, R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR, Victory 230, Victory 260



### 199/001519680 - POTENTIOMETRE

001519680

**Tracteur:** R4.100, R4.100 VRT, R4.110, R4.110 VRT, R6.150 T4i, R6.160 T4i, R6.180 T4i, R6.190 T4i, R6.130 DCR, R6.135 DCR, R6.140 DCR, R6.155 DCR, R6.160 DCR, R6.175 DCR, R6.185 DCR



### 21/001031402 - BOBINE

001031402

**Tracteur:** R4.105, R4.110, R4.85, R4.95

### 21/0442416520 - INTERRUPTEUR

0442416510, 0442416520, 04414165

**Tracteur:** R6.120.4 T4i, R6.130.4 T4i, R6.140 T4i, R6.140.4 T4i, R6.150 T4i, R6.160 T4i, R6.180 T4i, R6.190 T4i, R6.190 T4i Hi-Profile, R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR VRT, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR VRT, R6.130, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.135 DCR VRT, R6.140S, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.170 DCR VRT, R6.180.7 Hi-Profile, R7.190 DCR, R7.220 DCR, R8.215, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR, Victory Plus 230, Victory Plus 260





## Lamborghini

### 21/0442649210 - INTERRUPTEUR

0442649210

**Tracteur:** R6.140 T4i, R6.150 T4i, R6.160 T4i, R6.180 T4i, R6.190 T4i, R6.190 T4i Hi-Profile, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.170 DCR VRT, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210 DCR, R7.220 DCR, R8.230 DCR, R8.265



### 63/20000-1 - CAPTEUR PONT AVANT

090005048

**Tracteur:** R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 DCR VRT, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR



### 63/20001-1 - CAPTEUR DE POSITION DE RELEVAGE ARRIERE

04438667, 044386670

**Tracteur:** R6.100, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT



### 21/20158-1 - ELECTROVANNE BOITE DE VITESSE

090008818

**Tracteur:** R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR



### 21/976-17 - SUPPORT DE CAPTEUR

0441952120

**Tracteur:** R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT



### 21/20009-3 - CAPTEUR DE VITESSE RAMPANTES

04436527

**Tracteur:** R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150S, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165S, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R8.215, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR, Victory Plus 230, Victory Plus 260



### 21/20017-1 - CAPTEUR DE POSITION

090002778

**Tracteur:** R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 Hi-Profile DCR



## Lamborghini

### 21/20162-1 - VANNE MAGNETIQUE

04416685

**Tracteur:** R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150S, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165S, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R8.215, R8.230 DCR, R8.265, R8.270 DCR, Victory 230, Victory 260, Victory Plus 230, Victory Plus 260



### 199/3713764M2 - CAPTEUR DE FORCE

270999810, 270999840

**Tracteur:** R6.100, R6.100 Hi-Profile, R6.110, R6.110 Hi-Profile, R6.120, R6.120 Hi-Profile, R6.130, R6.130 DCR, R6.130 Hi-Profile, R6.130S, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.140S, R6.150, R6.150 Hi-Profile, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150S, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.165.7, R6.165.7 Hi-Profile, R6.165S, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.180.7 Hi-Profile, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR



### 21/20010-1 - CAPTEUR D'OBSTRUCTION

090009421

**Tracteur:** R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130 DCR, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150 DCR VRT, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210, R8.230 DCR, R8.270 DCR



### 21/20012-1 - CAPTEUR PRESSION COMMON RAIL

04297148

**Tracteur:** R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130 DCR, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150 DCR VRT, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210, R7.210 DCR, R8.230 DCR, R8.270 DCR



### 21/04199447 - CAPTEUR

04199447

**Tracteur:** R6.115 DCR, R6.115 DCR VRT, R6.115 Hi-Profile DCR, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130 DCR, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150 DCR VRT, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R7.190 DCR, R7.210, R7.210 DCR, R7.220 DCR



### 21/04214367 - BOITIER ELECTRONIQUE

04214367

**Tracteur:** R6.115 DCR (- ZKDL330200TL10001), R6.115 DCR (- ZKDT690200TL10001), R6.115 DCR VRT (4V), R6.115 Hi-Profile DCR (- ZKDL460200TL15001), R6.115 Hi-Profile DCR (- ZKDT730200TL15001), R6.125 DCR (- ZKDL340200TL10001), R6.125 DCR VRT (4V), R6.125 Hi-Profile DCR (- ZKDL470200TL15001), R6.130 DCR (10010 - 30000), R6.130 DCR (- 20001), R6.135 DCR VRT (4V), R6.135 Hi-Profile DCR (4V), R6.140 DCR (10010 - 30000), R6.140 DCR (- 20001), R6.140 Hi-Profile DCR (4V), R6.140 Hi-Profile DCR (- 20001), R6.140 Hi-Profile DCR (- 20001), R6.150 DCR VRT, R6.155 DCR (4V), R6.155 Hi-Profile DCR (4V), R6.160 DCR (10010 - 30000), R6.160 DCR (- 20001), R6.160 Hi-Profile DCR (4V), R6.160 Hi-Profile DCR (- 20001), R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR (10010 - 30000), R6.175 DCR (- 20001), R6.175 Hi-Profile DCR (- 20001), R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR (- 20001), R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR (- 20001), R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT (- 10001), R7.190 DCR (- ZKDS7802W0LS10010), R7.190 DCR (- ZKDU0502W0LS10010), R7.210, R7.210 DCR (- 10010), R7.220 DCR, R8.230 DCR (- WSXJ390200LL10001), R8.230 DCR (- WSXL890200LL10001), R8.270 DCR (- WSXJ400200LL10001), R8.270 DCR (- WSXL920200LL10001)

## Lamborghini

### 21/20013-1 - CAPTEUR INJECTION

04214923, 04213842

**Tracteur:** R6.115 DCR VRT, R6.125 DCR, R6.125 DCR VRT, R6.125 Hi-Profile DCR, R6.130 DCR, R6.135 DCR, R6.135 DCR VRT, R6.135 Hi-Profile DCR, R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR, R6.150 DCR VRT, R6.155 DCR, R6.155 Hi-Profile DCR, R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR, R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR, R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT, R8.230 DCR, R8.270 DCR



### 21/20007-6 - CAPTEUR DE BOITE

090009230, 001032912

**Tracteur:** R6.115 DCR VRT, R6.125 DCR VRT, R6.135 DCR VRT, R6.150 DCR VRT, R6.170 DCR VRT



### 21/20007-7 - CAPTEUR DE BOITE

001033342

**Tracteur:** R6.115 DCR VRT, R6.125 DCR VRT, R6.135 DCR VRT, R6.150 DCR VRT, R6.150.7 VRT, R6.165.7 VRT, R6.170 DCR VRT



### 21/04296631 - ACTIONNEUR

04296631

**Tracteur:** R6.115 DCR VRT (4V), R6.125 DCR VRT (4V), R6.135 DCR (4V), R6.135 DCR VRT (4V), R6.135 Hi-Profile DCR (4V), R6.140 DCR (- 20001), R6.140 DCR, R6.140 Hi-Profile DCR (4V), R6.150 DCR VRT, R6.155 DCR (4V), R6.155 Hi-Profile DCR (4V), R6.160 DCR, R6.160 Hi-Profile DCR (4V), R6.170 DCR VRT, R6.175 DCR (10010 - 30000), R6.175 DCR (- 20001), R6.175 Hi-Profile DCR (- 20001), R6.175 Hi-Profile DCR, R6.185 DCR (- 20001), R6.185 DCR, R6.185 Hi-Profile DCR (- 20001), R6.185 Hi-Profile DCR, R6.190 DCR VRT (- 10001), R8.230 DCR (- WSXJ390200LL10001), R8.230 DCR (- WSL890200LL10001), R8.270 DCR (- WSXJ400200LL10001), R8.270 DCR (- WSL920200LL10001)

### 21/20009-1 - CAPTEUR DE ROTATION

04190811

**Tracteur:** R6.130, R6.130 Hi-Profile, R6.140S, R6.150.7, R6.150.7 Hi-Profile, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.165.7, R6.165.7 VRT, R6.165S, R6.180.7 Hi-Profile, R7.175S, R7.190S, R7.200, R8.215, Victory 230, Victory 260, Victory Plus 230, Victory Plus 260



### 199/04419449 - POTENTIOMETRE

04419449

**Tracteur:** R6.130, R6.150, R6.150.7, R6.165.7



### B38659 - CAPTEUR DE POSITION PEDALE EMBRAYAGE

04432708

**Tracteur:** R6.130, R6.130S, R6.140S, R6.150, R6.150.7, R6.150.7 VRT, R6.150S, R6.165.7, R6.165.7 VRT, R6.165S, R8.215, Victory 230, Victory 260, Victory Plus 230, Victory Plus 260

## Lamborghini

### 21/20160-1 - SOUPAPE BOITE DE VITESSE

04417555

**Tracteur:** R6.130S, R6.140S, R6.150S, R6.165S



### 21/04434425 - BOBINE

04434425, 090020945

**Tracteur:** R6.130S, R6.140S, R6.150S, R6.165S, R6.185 DCR, R6.185 DCR (- 20001), R6.185 Hi-Profile DCR, R6.185 Hi-Profile DCR (- 20001), R8.215, R8.230 DCR (- WSXJ390200LL10001), R8.265, R8.270 DCR (- WSXJ400200LL10001), Victory Plus 230, Victory Plus 260

### 21/20007-1 - CAPTEUR DE BOITE

090012534

**Tracteur:** R6.190 DCR VRT



### 21/20007-2 - CAPTEUR DE BOITE

090012532

**Tracteur:** R6.190 DCR VRT



### 21/20007-3 - CAPTEUR DE BOITE

090012531

**Tracteur:** R6.190 DCR VRT



### 21/20007-4 - CAPTEUR DE BOITE

090012533

**Tracteur:** R6.190 DCR VRT



### 21/20007-5 - CAPTEUR DE BOITE

090012530

**Tracteur:** R6.190 DCR VRT



### 21/04213840 - CAPTEUR

04213840

**Tracteur:** R8.230 DCR (- WSXJ390200LL10001), R8.230 DCR (- WSXL890200LL10001), R8.270 DCR (- WSXJ400200LL10001), R8.270 DCR (- WSXL920200LL10001)



## Lamborghini

### 21/04214011 - CAPTEUR

04214011

**Tracteur:** R8.230 DCR (- WSXJ390200LL10001), R8.230 DCR (- WSXL890200LL10001), R8.270 DCR (- WSXJ400200LL10001), R8.270 DCR (- WSXL920200LL10001)



### 21/20002-1 - CAPTEUR SIEGE CONDUCTEUR

090005228

**Tracteur:** RF 70, RF 75, RF 90, RF100, RF100 Target, RF60 Target, RF70 Target, RF80, RF80 Target, RF80.4 Target, RF90, RF90 Target, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RS80, RS90, RV100, RV75, RV80, RV90



### 21/20005-1 - CAPTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE

04413195

**Tracteur:** Victory 230, Victory 260



### 21/20009-4 - CAPTEUR DE VITESSE

04416995

**Tracteur:** Victory 230, Victory 260



### 199/04423354 - POTENTIOMETRE

04423354

**Tracteur:** Victory 230, Victory 260



### 199/04423355 - POTENTIOMETRE

04423355

**Tracteur:** Victory 230, Victory 260



## Landini

### 30/976-3 - INTERRUPTEUR

**Tracteur:** 55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 6880, 6880VM, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 7880, 7880VM, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, Alpine 65, Alpine 75, Alpine 85, Ghibli 100, Ghibli 105, Ghibli 80, Ghibli 85, Ghibli 90, Ghibli 95, Globus 50, Globus 55, Globus 60, Globus 65, Globus 70, Globus 75, Globus 80, Rex 100, Rex 100FP, Rex 100GE, Rex 100GTP, Rex 105F, Rex 105GE, Rex 105GT, Rex 60, Rex 60F, Rex 60FP, Rex 60GE, Rex 60LP, Rex 60V, Rex 65V, Rex 70, Rex 70F, Rex 70FP, Rex 70GE, Rex 70GTP, Rex 70LP, Rex 70V, Rex 75F, Rex 75GE, Rex 75GT, Rex 80, Rex 80F, Rex 80FP, Rex 80GE, Rex 80GTP, Rex 80LP, Rex 80V, Rex 85F, Rex 85GE, Rex 85GT, Rex 90, Rex 90FP, Rex 90GE, Rex 90GT, Rex 90GTP, Rex 95F, Rex 95GE, Rex 95GT, Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 70V, Vigneti 75V, Vigneti 80V, Vigneti 85V

## Massey Ferguson

### 30/187-38 - INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

3763601M1

**Tracteur:** 240, 243, 253 (UK), 263 (UK), 265S, 275, 285S, 290, 342, 352, 362, 362N, 365, 372N, 375, 375E, 382N, 390, 390E, 390T, 396, 398, 399, 410, 420, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 430, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5335, 5340, 5355, 5360, 5365, MT434



### B37168 - CAPTEUR REGLAGE MOTEUR

4226195M1, 3656X006

**Tracteur:** 410, 420, 430

### 30/976-1 - CAPTEUR

3539477M1, 3387376M1

**Tracteur:** 1007, 333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399



### 30/976-3 - INTERRUPTEUR

3539071M92

**Tracteur:** 1007, 2210, 2220, 2230, 333 (Italy), 334V (Italy), 340 (Italy), 342 (Italy), 350 (Italy), 352 (Italy), 353 (Italy), 353LX (Italy), 353S (Italy), 354AP (Italy), 354AQ (Italy), 354F (Italy), 354FP (Italy), 354FP(X) (Italy), 354FQ (Italy), 354GE (Italy), 354GE(X) (Italy), 354S (Italy), 354SP (Italy), 354SP(X) (Italy), 354SQ (Italy), 354V (Italy), 354VQ (Italy), 355 (Italy), 356CF (Italy), 360 (Italy), 362 (Italy), 362N (Italy), 363 (Italy), 363LX (Italy), 363S (Italy), 364AP (Italy), 364AQ (Italy), 364CF (Italy), 364F (Italy), 364FP (Italy), 364FQ (Italy), 364GE (Italy), 364S (Italy), 364SP (Italy), 364SQ (Italy), 364V (Italy), 364VQ (Italy), 365 (Italy), 366CF (Italy), 367CF (Italy), 372N (Italy), 373 (Italy), 373LX (Italy), 373S (Italy), 374AP (Italy), 374AP(X) (Italy), 374AQ (Italy), 374F (Italy), 374FP (Italy), 374FP(X) (Italy), 374FQ (Italy), 374GE (Italy), 374GE(X) (Italy), 374H (Italy), 374S (Italy), 374SP (Italy), 374SP(X) (Italy), 374SQ (Italy), 374V (Italy), 374VQ (Italy), 375 (Italy), 375E (Italy), 376C (Italy), 376CF (Italy), 376XCF (Italy), 377 (Italy), 382N (Italy), 383 (Italy), 383LX (Italy), 383S (Italy), 384AP (Italy), 384AP(X) (Italy), 384AQ (Italy), 384F (Italy), 384FP (Italy), 384FP(X) (Italy), 384FQ (Italy), 384GE (Italy), 384GE(X) (Italy), 384S (Italy), 384SP (Italy), 384SP(X) (Italy), 384SQ (Italy), 384V (Italy), 384VQ (Italy), 387 (Italy), 390 (Italy), 390E (Italy), 390T (Italy), 393 (Italy), 393LX (Italy), 393S (Italy), 393TLX (Italy), 394AP (Italy), 394AP(X) (Italy), 394AQ (Italy), 394C (Italy), 394F (Italy), 394FP (Italy), 394FP(X) (Italy), 394FQ (Italy), 394GE (Italy), 394GE(X) (Italy), 394H (Italy), 394S (Italy), 394SP (Italy), 394SP(X) (Italy), 394SQ (Italy), 394TAQ (Italy), 396 (Italy), 396C (Italy), 396CF (Italy), 396CT (Italy), 397 (Italy), 397T (Italy), 398 (Italy), 399 (Italy)

**Tracteur industriel:** 302 (Italy), 304 (Italy), 356 (Italy)

**Moissonneuse-Batteuse:** 307 (Italy), 330 (Italy)

## Massey Ferguson

### 199/3550710M91 - CAPTEUR

3550710M91

**Tracteur:** 1007, 3210FP(X), 3210GE(X), 3210SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 353LX, 354AP, 354AQ, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 363LX, 364AP, 364AQ, 364FP, 364FQ, 364GE, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 373LX, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 377, 383LX, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 393LX, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 397, 397T

### 30/976-4 - BOITIER ELECTRONIQUE

3383891M3

**Tracteur:** 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690

**Tracteur industriel:** 3165

### 30/975-1 - CAPTEUR PTO 540 OHM

3583285M1, 3386203M2

**Tracteur:** 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180



### 30/975-2 - INTERRUPTEUR ± 540 OHM

3583286M1

**Tracteur:** 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180



### 30/979-2 - INTERRUPTEUR

3580998M1

**Tracteur:** 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120T, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690



### 30/975-5 - CONTACTEUR VITESSE PTO 540 OHM

3386209M2

**Tracteur:** 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3610, 3630, 3650 S/F/GE, 3680



### 199/3713763M2 - CAPTEUR DE FORCE

3713763M1, 3713763M2, 3796398M2, 3796398M1, 3382356M2, 3382356M1, 4300340M1

**Tracteur:** 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480



## Massey Ferguson

### 199/3792196M1 - INTERRUPTEUR

VF33835461, 3792196M1, 3383546M1

**Tracteur:** 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3670, 3680, 3690, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280

### 30/979-1 - INTERRUPTEUR

3580997M1

**Tracteur:** 3115, 3120, 3120T, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE, 3670, 3680, 3690, 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8240XTRA, 8250, 8250XTRA, 8260, 8260XTRA, 8270, 8270XTRA, 8280, 8280XTRA



### 199/3713764M2 - CAPTEUR DE FORCE

3713764M1, 3713764M2, 3796399M2, 3796399M1

**Tracteur:** 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3670, 3680, 3690, 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5470, 5470SA, 5475, 5475SA, 5480, 6180, 6190, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280



### 199/3796040M1 - CAPTEUR DE BOITE

3796040M1, 3796010M1, 3583287M2, VF35832871, 3583287M1

**Tracteur:** 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3670, 3680, 3690, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5470SA, 5475SA, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 7626, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280

### 199/4301965M1 - CAPTEUR DE BOITE

4301965M1

**Tracteur:** 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3670, 3680, 3690, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6616, 7615, 7616, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280



### B37179 - MANO CONTACT PRESSION

V837073934, V836666980, LA837073934, V836666980

**Tracteur:** 3630, 3650 S/F/GE, 3660 S/F/GE, 5470, 5480, 5611, 5612, 5613, 6460, 6470, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7260, 7270, 7274, 7278

### B37180 - SONDE DE TEMPERATURE

V836667732, LA836667732, 71444254, 836667732, LA71444254

**Tracteur:** 3630, 3650 S/F/GE, 3660 S/F/GE, 5470, 5480, 5611, 5612, 5613, 6460, 6470, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7260, 7270, 7274, 7278



## Massey Ferguson

### B37182 - CAPTEUR PRESSION COMMON RAIL

V837069410, LA837069410

**Tracteur:** 3630, 3650 S/F/GE, 3660 S/F/GE, 5470, 5480, 6460, 6470, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7260, 7270, 7274, 7278

### B37184 - CAPTEUR DE ROTATION

V837070189, LA837070189

**Tracteur:** 3630, 3650 S/F/GE, 3660 S/F/GE, 5470, 5480, 5611, 5612, 5613, 6460, 6470, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7260, 7270, 7274, 7278

### B37185 - CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE

V837070201, LA837070201

**Tracteur:** 3630, 3650 S/F/GE, 3660 S/F/GE, 5470, 5480, 5611, 5612, 5613, 6460, 6470, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7260, 7270, 7274, 7278

### B37186 - MANO CONTACT PRESSION

V837070209, LA837070209

**Tracteur:** 3630, 3650 S/F/GE, 3660 S/F/GE, 5470, 5480, 5611, 5612, 5613, 6460, 6470, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7260, 7270, 7274, 7278

### 199/3712058M1 - CAPTEUR VITESSE

3712058M1

**Tracteur:** 3645, 3655, 3670, 3690, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8210, 8220, 8240, 8250



### 199/3808071M93 - CAPTEUR

3808071M92, 3808071M93, 3808071M91

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5335, 5340, 5355, 5360, 5365

### 199/3904295M3 - RESISTANCE

3904295M2, 3904295M3, 3904295M1, VA262410, 3907288M2, 3907288M1

**Tracteur:** 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8210, 8220, 8240, 8250, 8270, 8280, 8450, 8460, 8470, 8480



### 199/3825141M2 - CAPTEUR

3825141M1, 3825141M2, 3825705M1

**Tracteur:** 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370



## Massey Ferguson

### 199/3825672M91 - CAPTEUR

3825672M91

**Tracteur:** 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370



### 199/3791959M1 - POTENTIOMETRE

3800356M92, 3791959M1, 3800356M91

**Tracteur:** 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5335, 5340, 5355, 5360, 5365, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190



### 199/3812416M91 - JEUX POTENTIOMETRE

3812416M91, 3800356M92, 3800356M91

**Tracteur:** 5335, 5340, 5355, 5360, 5365, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190

### 199/3796579M1 - INTERRUPTEUR

3796579M1

**Tracteur:** 5410, 5420, 5425, 5430, 5435, 5440, 5445, 5450, 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5470, 5470SA, 5475, 5475SA, 5480, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 7614, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 7626



### 30/0538009141 - CAPTEUR DE POSITION

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6470, 6497, 6499, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280



### 30/976-2 - INTERRUPTEUR

3712728M3

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6470, 6497, 6499, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280



### 199/3712728M4 - CAPTEUR

3712728M4, 038425T1, 3712728M3, 3712728M2, 3712728M1

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5470, 5470SA, 5475, 5475SA, 5480, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6497, 6499, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280



## Massey Ferguson

### 199/3784361M1 - POTENTIOMETRE

3784361M1

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8450, 8460, 8470, 8480

### 199/4285881M1 - INTERRUPTEUR

4273177M1, 4285881M1

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470SA, 5475SA



### B37162 - CAPTEUR PDF

3790881M1

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5470, 5470SA, 5475, 5475SA, 5480, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 7614, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 7626, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280

### B37223 - INTERRUPTEUR PEDALE FREIN

**Tracteur:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5460SA, 5465, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480, 8650, 8680, 8690

### B37170 - CAPTEUR REGLAGE MOTEUR

4226444M91, U5MK1086, U5MK1234, 2874A008

**Tracteur:** 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5475, 6445, 6455, 6465, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

### B37171 - SONDÉ DE TEMPERATURE

4226446M91, AG333051, U5MK1089

**Tracteur:** 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5475, 6445, 6455, 6465, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

### B37172 - CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE

4226447M91, AG333052, 4226516M1, U5MK1090, 2874A019, 4225489M1, 2874A006, WR137542

**Tracteur:** 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5475, 6445, 6455, 6465, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

### B37173 - SONDÉ DE TEMPERATURE

4226448M91, AG333054, U5MK1091

**Tracteur:** 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5475, 6445, 6455, 6465, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

### B37174 - CAPTEUR PRESSION COMMON RAIL

4226583M1, 4226445M91, U5MK1236, U5MK1087

**Tracteur:** 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5475, 6445, 6455, 6465, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

## Massey Ferguson

### B37163 - CAPTEUR REGLAGE MOTEUR

4224821M1, AG131217, 2874A003, WR131217

**Tracteur:** 5465, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

### B37169 - CAPTEUR REGLAGE MOTEUR

4227367M1, 4226185M1, 2874A108, 4225398M1, 2874A107, 4224825M1, WR132839, 2874A105, WR131206

**Tracteur:** 5465, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

### B37249 - INTERRUPTEUR A BOUTTON-POUSOIR FILTRE A AIR

4284721M1

**Tracteur:** 5465, 5475, 6465, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

### B37181 - CAPTEUR REGLAGE MOTEUR

V837069150, LA837069150

**Tracteur:** 5470, 5480, 6460, 6470, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7260, 7270, 7274, 7278

### B37183 - CAPTEUR PRESSION COMMON RAIL

V837069409, LA837069409

**Tracteur:** 5470, 5480, 6460, 6470, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7260, 7270, 7274, 7278

### 199/4282089M2 - CAPTEUR

4282089M1, 4282089M2, 3714291M2, 3714291M1

**Tracteur:** 5608 (Tier 3B), 5609 (Tier 3B), 5610 (Tier 3B), 5611 (Tier 3B Dyna 4/6), 5612 (Tier 3B Dyna 4/6), 5613 (Tier 3B Dyna 4/6), 6455 (Tier 3), 6460 (TIER 2), 6470 (TIER 2), 6480 (Tier 3), 6612 (Tier 3B Dyna 4), 6613 (Tier 3B Dyna 6), 6614 (Tier 3B Dyna 6), 6615 (Tier 3B Dyna 6), 6616 (Tier 3B Dyna 6), 7614 (Tier 3B Dyna 4), 7616 (Tier 3B Dyna 6), 7618 (Tier 3B Dyna 6), 7622 (Tier 3B Dyna VT), 7624 (Tier 3B Dyna VT), 8727, 8730 (Tier 4), 8732 (Tier 4), 8735 (Tier 4), 8737 (Tier 4)



### 199/3784055M1 - INTERRUPTEUR

3784055M1

**Tracteur:** 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280



### 199/4300238M3 - CAPTEUR DE BOITE

4300238M2, 4300238M3, 4300238M1

**Tracteur:** 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6613, 6614, 6615, 6616, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 7626

## Massey Ferguson

### 199/4308785M11 - CAPTEUR

4308785M11

**Tracteur:** 6455, 6455 (Tier 3), 6480, 6480 (Tier 3), 6613 (Tier 3B - Dyna 6), 6613, 6614 (Tier 3B - Dyna 6), 6614, 6615 (Tier 3B - Dyna 6), 6615, 6616 (Tier 3B - Dyna 6), 6616, 7616 (Tier 3B Sisu - Dyna 6), 7616, 7618 (Tier 3B Sisu - Dyna 6), 7618



### B37161 - CAPTEUR PDF

3716042M1

**Tracteur:** 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7619, 7620, 7622, 7624, 7626, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280

### B37176 - SONDE DE TEMPERATURE

V836864360, LA836864360, V83686436

**Tracteur:** 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7256, 7260, 7270

### B37177 - CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE

V836866613, LA836866613, V83686661

**Tracteur:** 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7256, 7260, 7270

### B37178 - CAPTEUR REGLAGE MOTEUR

V836866392, LA836866392, V83686639

**Tracteur:** 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 8450, 8460, 8470, 8480

**Moissonneuse-Batteuse:** 7256, 7260, 7270

### B37235 - CAPTEUR DE VITESSE

**Tracteur:** 6614, 6615, 6616, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 8450, 8460, 8470, 8480, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690

### B37224 - PRESSOSTAT FILTRE DE TRANSMISSION

**Tracteur:** 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 8450, 8470, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690

### B37228 - DISTRIBUTEUR DIFFERENTIEL

**Tracteur:** 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7624, 8450, 8470, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690

## Massey Ferguson

### **B37229** - DISTRIBUTEUR EMBRAYAGE PDF

**Tracteur:** 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 8450, 8460, 8470, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690

---

### **B37230** - CAPTEUR DE POSITION

**Tracteur:** 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 8450, 8470, 8660, 8670, 8680, 8690

---

### **B37231** - CAPTEUR

**Tracteur:** 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690

---

### **B37232** - CAPTEUR DE VITESSE

**Tracteur:** 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499

---

### **B37234** - TRANSMETTEUR DE VITESSE

**Tracteur:** 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 8450, 8460, 8470, 8480, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690

---

### **B37241** - CAPTEUR PEDALE D'EMBAYAGE

**Tracteur:** 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 8450, 8460, 8470, 8480, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690

---

### **B37276** - TRANSMETTEUR DE VITESSE 40 MM

**Tracteur:** 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8450, 8470, 8480

---

### **199/4298531M6** - CAPTEUR

4298531M5, 4298531M6, 4298531M4, 4298531M3, 4298531M2, 4298531M1, 4291147M1, D28264415, D28264532

**Tracteur:** 8650 (Tier 3), 8660 (Tier 3), 8670 (Tier 3), 8680 (Tier 3), 8690 (Tier 3)



## Merlo

### 42/962-53 - SELECTEUR DE FLECHE

M037828, 037828

**Chargeur télescopique:** Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles)



### 42/962-54 - CONTACTEUR PATIN

M032492, 032492

**Chargeur télescopique:** Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles)



### 42/962-55 - CONTACTEUR

M037825, 037825

**Chargeur télescopique:** Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles)



### 42/962-56 - CONTACTEUR

M037826, 037826

**Chargeur télescopique:** Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles)



### 42/962-57 - CONTACTEUR

M037605, 037605

**Chargeur télescopique:** Various (25-7, 27-7, 30-7, P28-7EVS, P28-9EVS, P28-7EVT, P32-7EVT , & autres modèles)



## New Holland

### 25/962-34 - INDICATEUR DE COLMATAGE AIR

**Tracteur:** T4020V (10/08 -), T4030F (06/08 -), T4030N (10/08 -), T4030V (10/08 -), T4040F (6/08 -), T4040N (10/08 -), T4040V (10/08 -), T4050F (6/08 -), T4050N (10/08 -), T4050V (10/08 -), T5030 (12/07 -), T5040 (12/07 -), T5050 (12/07 -), T5060 (12/07 -), T8010 (10/08 -), T8020 (10/08 -), T8030 (10/08 -), T8040 (10/08 -), T8050 (10/08 -), TG210 (1/97 -), TG230 (1/97 -), TG255 (1/97 -), TG285 (1/97 -)



### 123/82028157 - CAPTEUR

82028157, 47130773, 5190953, 5180162, 84169162, 87564756

**Tracteur:** T6010 Delta, T6010 Plus, T6020 Delta, T6020 Elite, T6020 Plus, T6030 Delta, T6030 Elite, T6030 PC/RC, T6030 Plus, T6040 Elite, T6050 Delta, T6050 Elite, T6050 PC/RC, T6050 Plus, T6060 Elite, T6070 Elite, T6070 PC/RC, T6070 Plus, T6080 PC/RC, T6090 PC/RC, T7030, T7030 PC, T7040, T7040 PC, T7050, T7050 PC, T7060, T7060 PC, T7070, TM120, TM130, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, TN55D, TN55S, TN65D, TN65F, TN65S, TN70D, TN70S, TN75D, TN75F, TN75S, TN90F, TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS135A

## New Holland

### 25/962-26 - CONTACTEUR FREIN A MAIN

**Tracteur:** T8010 (1/06 -), T8020 (1/06 -), T8030 (1/06 -), T8040 (1/06 -), T8050, TG210 (2/03 -), TG230 (2/03 -), TG255 (2/03 -), TG285 (2/03 -)



### 54/20164-1 - ELECTROVANNE

5164628

**Tracteur:** TD4020F, TD4030F, TD4040F, TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050, TD65F, TD75F, TD80D, TD85F, TD90D, TD95D, TL100, TL100A, TL60 (Brasil), TL60E (Brasil), TL70, TL70 (Brasil), TL70A, TL75E (Brasil), TL80, TL80 (Brasil), TL80A, TL85 (Brasil), TL85E (Brasil), TL90, TL90 (Brasil), TL90A, TL95E (Brasil), TN55, TN55D, TN55S, TN65, TN65D, TN65F, TN65S, TN70, TN70D, TN70S, TN75, TN75D, TN75F, TN75S, TN90F



### 123/82019691 - CAPTEUR

82019691

**Tracteur:** TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM135 (Brasil), TM140, TM150, TM150 (Brasil), TM155, TM165, TM165 (Brasil), TM175, TM180 (Brasil), TM190, TM7010 (Brasil), TM7020 (Brasil), TM7030 (Brasil), TM7040 (Brasil), TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS135A



### 63/6201-3 - RELAIS

81870291, 83975954

**Tracteur:** TS100 (Brasil), TS110, TS110 (Brasil), TS120 (Brasil), TS6000 (Brasil), TS6020 (Brasil), TS6030, TS6040 (Brasil), TS80, TS90



## Renault / Claas

### 28/187-20 - CONTACTEUR

7700013365, 7700007479, 7700013365

**Tracteur:** Ares 626, Ares 636, Ares 696, Ceres 325, Ceres 345, Ceres 355, Cergos 335, Cergos 345, Cergos 355



## Same

### 29/186-49 - CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE

27099180010

**Tracteur:** Antares 100, Antares 110, Antares 130, Antares 130 II, Argon 50, Argon 60, Argon 70, Aster 60, Aster 70, Centurion 75 Special, Corsaro 70 Frutteto, Dorado 60, Dorado 70, Explorer 55, Explorer 60, Explorer 60 II, Explorer 60SP, Explorer 60SP II, Explorer 65, Explorer 65SP, Explorer 70, Explorer 70 II, Explorer 70C, Explorer 70SP, Explorer 70SP II, Explorer 75, Explorer 75C, Explorer 75SP, Explorer 80, Explorer 80 II, Explorer 80C, Explorer 80SP, Explorer 90SP, Frutteto 60 II, Frutteto 75, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Galaxy 170, Jaguar 100 Export, Jaguar 95 Export, Laser 100, Laser 110, Laser 150, Laser 85 Transporter, Mercury 85 Export, Panther 95, Rock 55, Rock 60, Rock 70, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 80, Silver 90, Solar 60, Solaris 25, Solaris 25 Hydro, Solaris 30, Solaris 35, Solaris 35 Wind, Solaris 40, Solaris 45, Solaris 50, Tiger 60, Tiger 70, Titan 145, Titan 160, Titan 190



### 29/7649-100 - INTERRUPTEUR

**Tracteur:** Antares 100, Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190





## Same

### 199/098707673 - POTENTIOMETRE

098707673

**Tracteur:** Antares 100, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Dorado 60, Dorado 70, Frutteto 60 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Golden 60V, Golden 75V, Laser 150, Laser 90, RowCrop 100.6, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 80, Silver 90, Titan 145, Titan 150



### 21/098707831 - RESISTANCE

098707831

**Tracteur:** Antares 100, Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Explorer 60 II, Explorer 70 II, Explorer 75, Explorer 80, Explorer 80 II, Explorer 90T II, Galaxy 170, Laser 100, Laser 110, Laser 125, Laser 130, Laser 150, Laser 150 (- 6075), Laser 90, RowCrop 100.6, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 130, Silver 85, Silver 90, Silver 95, Supertitan, Titan 145, Titan 150 (- 3001), Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190 (- 3001), Titan 190

### 21/000977970 - RESISTANCE

000977970

**Tracteur:** Antares 100, Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Explorer 60 II, Explorer 70 II, Explorer 75, Explorer 80, Explorer 80 II, Explorer 90T II, Galaxy 170, Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, RowCrop 100.6, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 80, Silver 90, Titan 145, Titan 160

### 21/20004-1 - CAPTEUR REGLAGE MOTEUR

00070740040

**Tracteur:** Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Dorado 60, Dorado 70, Explorer 70C, Explorer 80C, Explorer 90C, Frutteto 60 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Golden 60 Compatto, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 85 Compatto, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 80, Silver 90, Titan 145, Titan 160, Titan 190



### 21/20006-1 - POTENTIOMETRE

000881993

**Tracteur:** Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Dorado 55, Dorado 56, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 70, Dorado 75, Dorado 76, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Explorer 70C, Explorer 75, Explorer 80C, Explorer 85, Explorer 90C, Explorer 95, Frutteto 100 II, Frutteto 55 II, Frutteto 60 II, Frutteto 70 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Frutteto 90 II, Golden 60 Compatto, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 85 Compatto, Iron 175S, Iron 190S, Iron 200, Iron 210, Laser 100, Laser 110, Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 160 Galileo, Rubin 180, Rubin 180 Galileo, Rubin 200, Rubin 200 Galileo, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95, Supertitan, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190



### 21/00084626010 - CAPTEUR

000846260, 00084626010

**Tracteur:** Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Silver 110, Silver 130, Titan 145, Titan 160, Titan 190

### 21/20003-2 - CAPTEUR VITESSE

000816460

**Tracteur:** Antares 110 II, Antares 130 II, Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 55, Dorado 55F, Dorado 56, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 70, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Frutteto 100 II, Frutteto 55 II, Frutteto 60 II, Frutteto 70 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Frutteto 90 II, Golden 60 Compatto, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 85 Compatto, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 90, Supertitan, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190



## Same

### 21/975-20 - CAPTEUR PDF

001012144

**Tracteur:** Antares 110 II, Antares 130 II, Diamond 215, Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 70, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 75, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 76, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado3 100 Hi-Line, Dorado3 60, Dorado3 80, Dorado3 90, Explorer3 100, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 110, Explorer3 85, Explorer3 85T, Explorer3 85TB, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 80, Frutteto3 90, Frutteto3 S100, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90, Golden 60 Compatto, Golden 60V, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 75V, Golden 85 Compatto, Iron 100, Iron 100 Hi-Line, Iron 110, Iron 110 Hi-Line, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 120, Iron 120 Hi-Line, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 Hi-Line, Iron 130S, Iron 135 DCR Continuo, Iron 140 DCR, Iron 140 Hi-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 Hi-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 Hi-Line, Iron 150S, Iron 155 DCR, Iron 155 Hi-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 Hi-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 Hi-Line, Iron 165S, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 Hi-Line DCR, Iron 180.7 Hi-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 Hi-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, RowCrop 100.6, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 80, Silver3 100, Silver3 100 Continuo, Silver3 110, Silver3 110 Continuo



### 21/20014-1 - CAPTEUR PRESSION D'HUILE FILTRE H.

270997000

**Tracteur:** Antares 110 II, Antares 130 II, Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 55, Dorado 55F, Dorado 56, Dorado 56 Classic, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 66 Classic, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 76 Classic, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Dorado3 100 Hi-Line, Dorado3 60, Dorado3 80, Dorado3 90, Explorer3 100, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 110, Explorer3 85, Explorer3 85T, Explorer3 85TB, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 80, Frutteto3 90, Frutteto3 S100, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90, Golden 60 Compatto, Golden 60V, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 75V, Golden 85 Compatto, Iron 175S, Iron 190S, Iron 210, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR, Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 160 Galileo, Rubin 180, Rubin 180 Galileo, Rubin 200, Rubin 200 Galileo, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver3 100, Silver3 100 Continuo, Silver3 110, Silver3 110 Continuo, Supertitan, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190



### 21/090011307 - BOBINE

090011307

**Tracteur:** Argon 55 Classic, Argon 70 Classic, Argon F55 Classic, Argon F70 Classic, Argon3 65, Argon3 75, Argon3 75P, Argon3 80, Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 56, Dorado 56 Classic, Dorado 66, Dorado 66 Classic, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 76, Dorado 76 Classic, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado3 100 Hi-Line, Dorado3 60, Dorado3 60 Classic, Dorado3 70 Classic, Dorado3 80, Dorado3 80 Classic, Dorado3 90, Dorado3 90 Classic, Explorer 100, Explorer 75T, Explorer 75TB, Explorer 80, Explorer 85, Explorer 85T, Explorer 85TB, Explorer 90, Explorer 95, Explorer 95T, Explorer 95TB, Explorer3 100, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 110, Explorer3 85, Explorer3 85 Classic, Explorer3 85T, Explorer3 85TB, Explorer3 90T, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 100 Classic, Frutteto3 110, Frutteto3 60 Classic, Frutteto3 70 Classic, Frutteto3 80, Frutteto3 80 Classic, Frutteto3 80.4 Classic, Frutteto3 90, Frutteto3 90 Classic, Frutteto3 S100, Frutteto3 S110, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90



### 21/20008-1 - CONTACTEUR PRESSION AIR

001194280

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond II 230, Diamond II 260, Dorado3 60 Classic, Dorado3 70 Classic, Dorado3 90 Classic, Explorer 75, Explorer 85, Explorer 95, Explorer3 100, Explorer3 100 Classic, Explorer3 85, Explorer3 85 Classic, Iron 100, Iron 100 Hi-Line, Iron 110, Iron 110 Hi-Line, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 120, Iron 120 Hi-Line, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 Hi-Line, Iron 130S, Iron 135 DCR Continuo, Iron 140 DCR, Iron 140 Hi-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 Hi-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 Hi-Line, Iron 150S, Iron 155 DCR, Iron 155 Hi-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 Hi-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 Hi-Line, Iron 165S, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 Hi-Line DCR, Iron 175S, Iron 180.7 Hi-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 Hi-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron 190S, Iron 200, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR, Laser3 140, Laser3 160, Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 160 Galileo, Rubin 180, Rubin 180 Galileo, Rubin 200, Rubin 200 Galileo, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 85, Silver 95, Silver3 100, Silver3 100 Continuo, Silver3 110, Silver3 110 Continuo



### 21/20009-1 - CAPTEUR DE ROTATION

04190811

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230, Diamond 260, Diamond II 230, Diamond II 260, Iron 130, Iron 130 Hi-Line, Iron 130S, Iron 140S, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 Hi-Line, Iron 150S, Iron 165.7 Continuo, Iron 165S, Iron 175S, Iron 180.7 Hi-Line, Iron 190S, Iron 200



## Same

### 21/20009-3 - CAPTEUR DE VITESSE RAMPANTES

04436527

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Diamond II 230, Diamond II 260, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR



### 21/20162-1 - VANNE MAGNETIQUE

04416685

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230, Diamond 230 DCR, Diamond 260, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Diamond II 230, Diamond II 260, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR



### 21/0442416520 - INTERRUPTEUR

0442416510, 0442416520, 04414165

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230, Diamond 260, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Fortis 120.4, Fortis 130.4, Fortis 140, Fortis 140.4, Fortis 150, Fortis 160, Fortis 180, Fortis 190, Fortis 190 Infinity, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR Continuo, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron 190 DCR, Iron 190 HI-Line DCR, Iron 220 DCR



### 21/04434425 - BOBINE

04434425, 090020945

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230 DCR (- WSXJ360200LS10001), Diamond 265, Diamond 270 DCR (- WSXJ370200LS10001), Iron 130S, Iron 140S, Iron 150S, Iron 165S, Iron 185 DCR, Iron 185 DCR (- 20001), Iron 185 HI-Line DCR, Iron 185 HI-Line DCR (- 20001)

### B38659 - CAPTEUR DE POSITION PEDALE EMBRAYAGE

04432708

**Tracteur:** Diamond 215, Diamond 230, Diamond 260, Diamond II 230, Diamond II 260, Iron 130, Iron 130S, Iron 140S, Iron 150, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150S, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165S

### 21/20005-1 - CAPTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE

04413195

**Tracteur:** Diamond 230, Diamond 260



## Same

### 21/20159-1 - SOUPAPE ELECTRONIQUE HYDRAULIQUE

04428919

**Tracteur:** Diamond 230, Diamond 230 DCR, Diamond 260, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 Continuo, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 Continuo, Iron 165.7 HI-Line, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron3 190 DCR, Silver3 100, Silver3 100 Continuo, Silver3 110, Silver3 110 Continuo



### 21/20009-4 - CAPTEUR DE VITESSE

04416995

**Tracteur:** Diamond 230, Diamond 260



### 199/04423354 - POTENTIOMETRE

04423354

**Tracteur:** Diamond 230, Diamond 260



### 199/04423355 - POTENTIOMETRE

04423355

**Tracteur:** Diamond 230, Diamond 260



### 21/0442649210 - INTERRUPTEUR

0442649210

**Tracteur:** Diamond 230, Diamond 265, Diamond 270, Fortis 140, Fortis 150, Fortis 160, Fortis 180, Fortis 190, Fortis 190 Infinity, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 HI-Line, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 165.7, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR, Iron3 220 DCR



### 63/20000-1 - CAPTEUR PONT AVANT

090005048

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo



### 21/20158-1 - ELECTROVANNE BOITE DE VITESSE

090008818

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 265, Diamond 270 DCR, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR



## Same

### 21/20010-1 - CAPTEUR D'OBSTRUCTION

090009421

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 270 DCR, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130 DCR, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 Hi-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 Hi-Line DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 155 DCR, Iron 155 Hi-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 Hi-Line DCR, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 Hi-Line DCR, Iron 185 DCR, Iron 185 Hi-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR



### 21/20012-1 - CAPTEUR PRESSION COMMON RAIL

04297148

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 270 DCR, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130 DCR, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 Hi-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 Hi-Line DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 155 DCR, Iron 155 Hi-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 Hi-Line DCR, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 Hi-Line DCR, Iron 185 DCR, Iron 185 Hi-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron 210, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR



### 21/20013-1 - CAPTEUR INJECTION

04214923, 04213842

**Tracteur:** Diamond 230 DCR, Diamond 270 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130 DCR, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 Hi-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 Hi-Line DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 155 DCR, Iron 155 Hi-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 Hi-Line DCR, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 Hi-Line DCR, Iron 185 DCR, Iron 185 Hi-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo



### 21/04213840 - CAPTEUR

04213840

**Tracteur:** Diamond 230 DCR (- WSXJ360200LS10001), Diamond 230 DCR (- WSXL880200LS10001), Diamond 270 DCR (- WSXJ370200LS10001), Diamond 270 DCR (- WSXL910200LS10001), Virtus 100, Virtus 100 Infinity, Virtus 110, Virtus 110 Infinity, Virtus 120, Virtus 120 Infinity



### 21/04296631 - ACTIONNEUR

04296631

**Tracteur:** Diamond 230 DCR (- WSXJ360200LS10001), Diamond 230 DCR (- WSXL880200LS10001), Diamond 270 DCR (- WSXJ370200LS10001), Diamond 270 DCR (- WSXL910200LS10001), Iron 115 DCR (- ZKDL300200TS10001), Iron 115 DCR (- ZKDT680200TS10001), Iron 115 DCR Continuo (4V), Iron 125 DCR (- ZKDL310200TS10001), Iron 125 DCR Continuo (4V), Iron 130 DCR (10010 - 30000), Iron 130 DCR (- 20001), Iron 135 DCR Continuo (4V), Iron 135 Hi-Line DCR (4V), Iron 140 DCR (10010 - 30000), Iron 140 DCR (4V), Iron 140 DCR, Iron 140 Hi-Line DCR (4V), Iron 140 Hi-Line DCR (- 20001), Iron 140 Hi-Line DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 155 DCR (4V), Iron 155 Hi-Line DCR (4V), Iron 160 DCR (10010 - 30000), Iron 160 DCR (4V), Iron 160 Hi-Line DCR (4V), Iron 160 Hi-Line DCR, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR (10010 - 30000), Iron 175 DCR (- 20001), Iron 175 Hi-Line DCR (- 20001), Iron 175 Hi-Line DCR, Iron 175 Hi-Line DCR (- 20001), Iron 185 DCR, Iron 185 Hi-Line DCR (- 20001), Iron 185 Hi-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo (- 10001)

### 21/04214367 - BOITIER ELECTRONIQUE

04214367

**Tracteur:** Diamond 230 DCR (- WSXJ360200LS10001), Diamond 230 DCR (- WSXL880200LS10001), Diamond 270 DCR (- WSXJ370200LS10001), Diamond 270 DCR (- WSXL910200LS10001), Iron 115 DCR (- ZKDL300200TS10001), Iron 115 DCR (- ZKDT680200TS10001), Iron 115 DCR Continuo (4V), Iron 125 DCR (- ZKDL310200TS10001), Iron 125 DCR Continuo (4V), Iron 130 DCR (10010 - 30000), Iron 130 DCR (- 20001), Iron 135 DCR Continuo (4V), Iron 135 Hi-Line DCR (4V), Iron 140 DCR (10010 - 30000), Iron 140 DCR (4V), Iron 140 DCR, Iron 140 Hi-Line DCR (4V), Iron 140 Hi-Line DCR (- 20001), Iron 140 Hi-Line DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 155 DCR (4V), Iron 155 Hi-Line DCR (4V), Iron 160 DCR (10010 - 30000), Iron 160 DCR (4V), Iron 160 Hi-Line DCR (4V), Iron 160 Hi-Line DCR, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR (10010 - 30000), Iron 175 DCR (- 20001), Iron 175 Hi-Line DCR (- 20001), Iron 175 Hi-Line DCR, Iron 175 Hi-Line DCR (- 20001), Iron 185 DCR, Iron 185 Hi-Line DCR (- 20001), Iron 185 Hi-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo (- 10001), Iron3 190 DCR (- ZKDS7802W0LS10010), Iron3 190 DCR (- ZKDU0502W0LS10010), Iron3 210 DCR (- 10010), Iron3 220 DCR

### 21/04214011 - CAPTEUR

04214011

**Tracteur:** Diamond 230 DCR (- WSXJ360200LS10001), Diamond 230 DCR (- WSXL880200LS10001), Diamond 270 DCR (- WSXJ370200LS10001), Diamond 270 DCR (- WSXL910200LS10001)



## Same

### 21/20009-2 - CAPTEUR DE VITESSE

01182834, 04199792

**Tracteur:** Diamond 265, Explorer3 100, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 110, Explorer3 85, Explorer3 85T, Explorer3 85TB, Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 130, Iron 130 HI-Line, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 180.7 HI-Line, Silver3 100, Silver3 100 Continuo, Silver3 110, Silver3 110 Continuo



### 21/20002-1 - CAPTEUR SIEGE CONDUCTEUR

090005228

**Tracteur:** Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 100 Classic, Frutteto3 60 Classic, Frutteto3 70 Classic, Frutteto3 80, Frutteto3 80 Classic, Frutteto3 80.4 Classic, Frutteto3 90, Frutteto3 90 Classic, Frutteto3 S100, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90



### 21/20003-1 - CAPTEUR VITESSE

270999960

**Tracteur:** Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 66, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 86, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V, Explorer 85, Explorer 95, Explorer3 100, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 110, Explorer3 85, Explorer3 85T, Explorer3 85TB, Frutteto3 S80, Frutteto3 S90, Iron 175S, Iron 190S, Iron 200, Iron 210, Iron3 190 DCR, Iron3 210 DCR, Laser 100, Laser 110, Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 160 Galileo, Rubin 180, Rubin 180 Galileo, Rubin 200, Rubin 200 Galileo, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 85, Silver 95, Silver3 100, Silver3 100 Continuo, Silver3 110, Silver3 110 Continuo



### 21/20003-4 - CAPTEUR VITESSE

27099972010

**Tracteur:** Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 56, Dorado 66, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 76, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado3 100 HI-Line, Dorado3 60, Dorado3 60 Classic, Dorado3 70 Classic, Dorado3 80, Dorado3 80 Classic, Dorado3 90, Dorado3 90 Classic, Explorer3 105T, Explorer3 90T, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 100 Classic, Frutteto3 60 Classic, Frutteto3 70 Classic, Frutteto3 80, Frutteto3 80 Classic, Frutteto3 80.4 Classic, Frutteto3 90, Frutteto3 90 Classic, Frutteto3 S100, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90, Silver 105, Silver 110, Silver 85, Silver 95



### 21/20015-1 - CONTACTEUR BLOCAGE DEMARRAGE

27659343010

**Tracteur:** Dorado 100S, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado3 100 HI-Line, Dorado3 60, Dorado3 60 Classic, Dorado3 70 Classic, Dorado3 80, Dorado3 80 Classic, Dorado3 90, Dorado3 90 Classic, Explorer 100, Explorer 80, Explorer 85, Explorer 85T, Explorer 90, Explorer 95, Explorer3 100, Explorer3 100 Classic, Explorer3 100T, Explorer3 100TB, Explorer3 110, Explorer3 85, Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 100 Classic, Frutteto3 60 Classic, Frutteto3 70 Classic, Frutteto3 80 Classic, Frutteto3 80.4 Classic, Frutteto3 90, Frutteto3 90 Classic, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90, Silver3 100, Silver3 110



### 21/20011-2 - CAPTEUR DE TEMPERATURE

001021241

**Tracteur:** Dorado 60, Dorado 70, Golden 60V, Golden 75V



### 21/270990120 - CAPTEUR

270990120

**Tracteur:** Dorado3 100 HI-Line (1001 - 15001), Dorado3 60 (- 1001), Dorado3 60 (- 5001), Dorado3 80 (1001 - 15001), Dorado3 80 (5001 - 20001), Dorado3 90 (1001 - 15001), Dorado3 90 (5001 - 20001), Frutteto3 S80 (1001 - 10001), Frutteto3 S80 (5001 - 15001), Frutteto3 100 (1001 - 10001), Frutteto3 100 (5001 - 15001), Frutteto3 80 (1001 - 10001), Frutteto3 80 (5001 - 15001), Frutteto3 90 (1001 - 10001), Frutteto3 90 (5001 - 15001), Frutteto3 S100 (1001 - 10001), Frutteto3 S100 (5001 - 15001), Frutteto3 S90 (1001 - 10001), Frutteto3 S90 (5001 - 15001), Frutteto3 V100 (1001 - 10001), Frutteto3 V100 (5001 - 15001), Frutteto3 V80 (1001 - 10001), Frutteto3 V80 (5001 - 15001), Frutteto3 V90 (1001 - 10001), Frutteto3 V90 (5001 - 15001)



## Same

### 199/001519680 - POTENTIOMETRE

001519680

**Tracteur:** Fortis 150, Fortis 160, Fortis 180, Fortis 190, Iron 130 DCR, Iron 140 DCR, Iron 155 DCR, Iron 160 DCR, Iron 175 DCR, Iron 185 DCR, Silver3 100, Silver3 100 Continuo, Silver3 110, Silver3 110 Continuo



### 21/04199447 - CAPTEUR

04199447

**Tracteur:** Fortis 150, Fortis 160, Fortis 180, Fortis 190, Fortis 190 Infinity, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130 DCR, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150 DCR Continuo, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 170 DCR Continuo, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo, Iron 190 DCR, Iron 210 DCR, Iron 220 DCR



### 29/000995262 - RESISTANCE

04440262, 000995262, 04440663, 001021220

**Tracteur:** Frutteto 60 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II

### 63/20001-1 - CAPTEUR DE POSITION DE RELEVAGE ARRIERE

04438667, 044386670

**Tracteur:** Iron 100, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo



### 21/976-17 - SUPPORT DE CAPTEUR

0441952120

**Tracteur:** Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 115 DCR Continuo, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR, Iron 125 DCR Continuo, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 135 DCR Continuo, Iron 135 HI-Line DCR, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 155 DCR, Iron 155 HI-Line DCR, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo



### 21/20011-1 - CAPTEUR DE TEMPERATURE

01182701, 04199410

**Tracteur:** Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 130, Iron 130 HI-Line, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 180.7 HI-Line



### 21/20017-1 - CAPTEUR DE POSITION

090002778

**Tracteur:** Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 115 DCR, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 125 DCR





## Same

### 199/3713764M2 - CAPTEUR DE FORCE

270999810, 270999840

**Tracteur:** Iron 100, Iron 100 HI-Line, Iron 110, Iron 110 HI-Line, Iron 120, Iron 120 HI-Line, Iron 130, Iron 130 DCR, Iron 130 HI-Line, Iron 130S, Iron 140 DCR, Iron 140 HI-Line DCR, Iron 140S, Iron 150, Iron 150 HI-Line, Iron 150.7, Iron 150.7 HI-Line, Iron 150S, Iron 160 DCR, Iron 160 HI-Line DCR, Iron 165.7, Iron 165.7 HI-Line, Iron 165S, Iron 175 DCR, Iron 175 HI-Line DCR, Iron 180.7 HI-Line, Iron 185 DCR, Iron 185 HI-Line DCR, Iron 190 DCR Continuo



### 21/20007-6 - CAPTEUR DE BOITE

090009230, 001032912

**Tracteur:** Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR Continuo, Iron 135 DCR Continuo, Iron 150 DCR Continuo, Iron 170 DCR Continuo



### 21/20007-7 - CAPTEUR DE BOITE

001033342

**Tracteur:** Iron 115 DCR Continuo, Iron 125 DCR Continuo, Iron 135 DCR Continuo, Iron 150 DCR Continuo, Iron 150.7 Continuo, Iron 165.7 Continuo, Iron 170 DCR Continuo



### 199/04419449 - POTENTIOMETRE

04419449

**Tracteur:** Iron 130, Iron 150, Iron 150.7, Iron 165.7



### 21/20160-1 - SOUPAPE BOITE DE VITESSE

04417555

**Tracteur:** Iron 130S, Iron 140S, Iron 150S, Iron 165S



### 21/20003-3 - CAPTEUR VITESSE

270999500

**Tracteur:** Iron 175S, Iron 190S, Iron 200, Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 180, Rubin 200, Silver 110, Silver 130

### 21/20007-1 - CAPTEUR DE BOITE

090012534

**Tracteur:** Iron 190 DCR Continuo





## Same

### 21/20007-2 - CAPTEUR DE BOITE

090012532

**Tracteur:** Iron 190 DCR Continuo



### 21/20007-3 - CAPTEUR DE BOITE

090012531

**Tracteur:** Iron 190 DCR Continuo



### 21/20007-4 - CAPTEUR DE BOITE

090012533

**Tracteur:** Iron 190 DCR Continuo



### 21/20007-5 - CAPTEUR DE BOITE

090012530

**Tracteur:** Iron 190 DCR Continuo



### 21/20161-1 - DEBITMETRE D AIR

00118062420

**Tracteur:** Rubin 160, Rubin 180, Rubin 200



### 129/000939540 - CAPTEUR

000939540

**Tracteur:** Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 80, Silver 90

### 21/001031402 - BOBINE

001031402

**Tracteur:** Silver 105, Silver 110 (4 Cyl), Silver 85, Silver 95

### 21/20156-1 - BOITIER ARRET MOTEUR

001106474

**Tracteur:** Solaris 25, Solaris 25 Hydro, Solaris 30, Solaris 35, Solaris 40, Solaris 45, Solaris 50, Solaris 55



## Steyr

### 25/962-52 - CONTACTEUR FREIN A MAIN



**Tracteur:** 9078(A), 9083(A), 9086(A), 9094(A), 9105, 9115, 9125, 9145, 942(A), 942A, 948(A), 955(A)/(A)E, 964(A)/(A)E, 970(A/AE), M9078 (->12/98), M9078 (01/99->), M9083, M9086 (->12/98), M9086 (01/99->), M9094 (->12/98), M9094 (01/99->), M948, M952, M958, M963, M968 (->12/98), M968 (01/99->), M975 (->12/98), M975 (01/99->)

### 123/82028157 - CAPTEUR

**Tracteur:** CVT6145, CVT6160, CVT6170, PROFi4100, PROFi4110, PROFi4115, PROFi4120, PROFi4130, PROFi6115, PROFi6125, PROFi6135, PROFi6140

### 123/82019691 - CAPTEUR

**Tracteur:** PROFi4100, PROFi4115, PROFi6115, PROFi6125, PROFi6135



## Valmet

### 30/976-2 - INTERRUPTEUR

V33082900

**Tracteur:** 600, 6000, 6100, 6200, 6200LS, 6250HI, 6300, 6300LS, 6350HI, 6400, 6400LS, 6550HI, 6600, 6600E, 6750HI, 6800, 6800E, 6850HI, 6900, 700, 700R, 800, 8000, 8000LS, 800E, 8050, 8050E, 8050HI, 8050LS, 8100, 8100E, 8100LS, 8150, 8150E, 8150HI, 8150LS, 8200, 8200E, 8350HI, 8400, 8400E, 8450, 8450E, 8450HI, 8550, 8550E, 8550HI, 8750, 8750E, 8950HI, 900, 900e, A65, A72, A75, A75N, A82, A85, A85N, A92, A95, A95N, C100, C110, C120E, C130, C150, C90, M120, M120E, M130, M150, N101 Classic, N101 HI-TEC, N111 Classic, N111 HI-TECH, N111E Advance, N111E HI-TEC, N111e LS, N121 HI-TEC, N121 LS, N122 Direct, N122 Versu, N141 HI-TEC, N141 LS, N142 Direct, N142 Versu, N82 HI-TEC, N91 Classic, N91 HI-TEC, N92 HI-TEC, T120, T120 C/CH, T121 H/C, T130, T130 C/CH, T131 H/C, T132 D/V, T140E, T140E C/CH, T150, T150 C/CH, T151 EH, T151 ELS, T152 D/V, T160, T160 C/CH, T161 H, T161 LS, T161C, T162 D/EV, T170, T170 C/CH, T171 C/H, T171 LS, T172 D/V, T180, T182 D/V, T190, T191 LH, T191 LS, T202 D/V, X100 (HI), X110 (HI), X120 (HI), XM130, XM150



### 30/0538009141 - CAPTEUR DE POSITION

V33082900

**Tracteur:** 600, 6000, 6100, 6200, 6200LS, 6250HI, 6300, 6300LS, 6350HI, 6400, 6400LS, 6550HI, 6600, 6600E, 6750HI, 6800, 6800E, 6850HI, 6900, 700, 700R, 800, 8000, 8000LS, 800E, 8050, 8050E, 8050HI, 8050LS, 8100, 8100E, 8100LS, 8150, 8150E, 8150HI, 8150LS, 8200, 8200E, 8350HI, 8400, 8400E, 8450, 8450E, 8450HI, 8550, 8550E, 8550HI, 8750, 8750E, 8950HI, 900, 900e, A65, A72, A75, A75N, A82, A85, A85N, A92, A95, A95N, C100, C110, C120E, C130, C150, C90, M120, M120E, M130, M150, N101 Classic, N101 HI-TEC, N111 Classic, N111 HI-TECH, N111E Advance, N111E HI-TEC, N111e LS, N121 HI-TEC, N121 LS, N122 Direct, N122 Versu, N141 HI-TEC, N141 LS, N142 Direct, N142 Versu, N82 HI-TEC, N91 Classic, N91 HI-TEC, N92 HI-TEC, T120, T120 C/CH, T121 H/C, T130, T130 C/CH, T131 H/C, T132 D/V, T140E, T140E C/CH, T150, T150 C/CH, T151 EH, T151 ELS, T152 D/V, T160, T160 C/CH, T161 H, T161 LS, T161C, T162 D/EV, T170, T170 C/CH, T171 C/H, T171 LS, T172 D/V, T180, T182 D/V, T190, T191 LH, T191 LS, T202 D/V, X100 (HI), X110 (HI), X120 (HI), XM130, XM150



## Volvo

### 36/BM-4780328 - SONDÉ

**Tracteur:** 2200, 2204, 2250, 2254, 320, 350, 400, 430, 500, 600, 800 (D50A), 800 (D60A), 810 (TD50A), 810 (TD60A), 814 (TD50A), 814 (TD60A), T650, T700



## Zetor

### 37/962-81 - MANO-CONTACT FREIN

952633

**Tracteur:** 2011, 2013, 2017, 2023, 2511, 3011, 3013, 3016, 3017, 3045, 3320, 3321, 3340, 3341, 3511, 3513, 3516, 3545, 3611, 4011, 4016, 4320 (4701), 4320 (6201), 4321, 4340 (4701), 4340 (6201), 4341, 4511, 4611, 4711, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 4918, 4945, 5011 (5001), 5011 (5201), 5022, 5045 (5001), 5045 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5213, 5243, 5245 (5001), 5245 (5201), 5311, 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5321, 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 5341, 5511, 5516, 5545, 5547, 5611, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5845, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6321, 6340, 6340H, 6341, 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6745 (6001), 6745 (6201), 6745 (6701), 6748 (6001), 6748 (6201), 6748 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6918 (5201), 6918 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901), 6948 (5201), 6948 (6901), 7011, 7045, 7045H, 7048, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7320 (7701), 7320 (7901), 7321, 7340 (7701), 7340 (7901), 7341, 7711, 7711T, 7745



### 37/62455708 - SONDÉ COMPTE TOURS

62455708, 62455708



• Composants électriques / Sécurité •

**Coupe-circuit**

**63/1886-3** - CLE COUPE CIRCUIT



**63/1885-4** - COUPE BATTERIE



| Ampere (A) | Volt (V) | Nbre borne | Ø Borne |
|------------|----------|------------|---------|
| 100        | 12/24    | 1          | M12     |

**63/1885-8** - COUPE BATTERIE



| Ampere (A) | Volt (V) | Nbre borne | Ø Borne |
|------------|----------|------------|---------|
| 600        | 12/24    | 2          | M10     |

**63/1885-6** - COUPE BATTERIE



| Ampere (A) | Volt (V) | Nbre borne | Ø Borne |
|------------|----------|------------|---------|
| 600        | 12/24    | 2          | M10     |

**63/1885-10** - COUPE CIRCUIT



| Ampere (A) | Volt (V) | Nbre borne | Ø Borne |
|------------|----------|------------|---------|
| 30         | 12       | 2          | 5       |

**63/1885-3** - COUPE BATTERIE



| Ampere (A) | Volt (V) | Nbre borne | Ø Borne |
|------------|----------|------------|---------|
| 250        | 24       | 2          | M10     |

**63/1885-2 - COUPE CIRCUIT**



| Ampere (A) | Volt (V) | Nbre borne | Ø Borne |
|------------|----------|------------|---------|
| 100        | 24       | 2          | M8      |

**63/1885-1 - COUPE CIRCUIT**



| Ampere (A) | Volt (V) | Nbre borne | Ø Borne |
|------------|----------|------------|---------|
| 100        | 24       | 2          | M9      |

**63/1886-2 - CLE COUPE CIRCUIT**



| Ampere (A) | Volt (V) | Nbre borne | Ø Borne |
|------------|----------|------------|---------|
| 100        | 24       | 2          |         |

**63/1885-5 - COUPE CIRCUIT**



| Ampere (A) | Volt (V) | Nbre borne | Ø Borne |
|------------|----------|------------|---------|
| 100        | 24       | 2          | M10     |

**63/1885-7 - COUPE BATTERIE**



| Ampere (A) | Volt (V) | Nbre borne | Ø Borne |
|------------|----------|------------|---------|
| 250        | 48       | 4          | M10     |

• Carrosserie et cabine / Cabine •

**Chauffage**

**63/1754-3 - CHAUFFAGE DE CABINE**



230V - 550/1200/2000W  
Compact, léger et efficace  
Chauffage ceramique efficace  
Ajustement automatique en fonction de la température de l'air  
Souffle de l'air chaud immédiatement  
Peut être monté dans toutes les positions  
Sécurité de surchauffe - s'éteint si les orifices d'admission ou de chauffage sont recouverts.  
Se branche automatiquement après une coupure de courant  
Fusible séparé  
Watts mesurés à -25°C  
Agrée CE  
Garanti 2 ans

Article(s) Lié(s)

63/1752-2 : DECLENCHEUR AUTOMATIQUE  
63/1751-12 : CABLE RECHAUFFEUR

**63/1754-5 - CHAUFFAGE DE CABINE 12V**



- Idéal pour chauffer et désembuer les cabines.
- Peut être branché entre la cabine et le pare-brise.
- Fonctionne sur le circuit de refroidissement du véhicule.
- Puissance calorifique à 0°C : 1800 Kcal/h.
- Puissance électrique : 30 W.
- Raccords pour alim. en eau : 12 mm.
- Débit d'air : 114 m3 d'air / heure.
- Dimensions : 350x120x120 mm.
- 64 db
- Poids : 1.7 kg

**63/1754-2 - CHAUFFAGE DE CABINE**



230V - 550/1200/1700W  
Compact, léger et efficace  
Chauffage ceramique efficace  
Ajustement automatique en fonction de la température de l'air  
Souffle de l'air chaud immédiatement  
Peut être monté dans toutes les positions  
Sécurité de surchauffe - s'éteint si les orifices d'admission ou de chauffage sont recouverts.  
Se branche automatiquement après une coupure de courant  
Fusible séparé  
Watts mesurés à -25°C  
Agrée CE  
Garanti 2 ans

Article(s) Lié(s)

63/1752-2 : DECLENCHEUR AUTOMATIQUE  
63/1751-12 : CABLE RECHAUFFEUR

**63/1754-4 - CHAUFFAGE DE CABINE**



230V - 600/1400W  
Protection intégrée contre la surchauffe  
Prise avec terre et câble de 0.9m  
Avec plaque de montage

Article(s) Lié(s)

63/1752-2 : DECLENCHEUR AUTOMATIQUE  
63/1751-13 : CABLE (RECHAUFFEUR)

**63/1754-6** - CHAUFFAGE DE CABINE



152 x 145 x 195mm  
2 vitesses: 160W / 400W  
Filtre inclus

**63/1754-1** - CHAUFFAGE DE CABINE



230V - 550/1300W  
Compact, léger et efficace  
Chauffage ceramique efficace  
Ajustement automatique en fonction de la température de l'air  
Souffle de l'air chaud immédiatement  
Peut être monté dans toutes les positions  
Sécurité de surchauffe - s'éteint si les orifices d'admission ou de chauffage sont recouverts.  
Se branche automatiquement après une coupure de courant  
Fusible séparé  
Watts mesurés à -25°C  
Agrée CE  
Garanti 2 ans

*Article(s) Lié(s)*

63/1752-2 : DECLENCHEUR AUTOMATIQUE

63/1751-12 : CABLE RECHAUFFEUR

## Pièces pour chauffage et ventilation

**63/1751-12** - CABLE RECHAUFFEUR



**63/1752-2** - DECLENCHEUR AUTOMATIQUE



## • Carrosserie et cabine / Essuyage de vitre •

### Moteur d'essuie-glace

#### 63/1980-96 - MOTEUR D'ESSUIE-GLACE



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 520  | 70°   | 12       |               |      | 1       | v            |

#### 63/1980-14 - MOTEUR ESSUIE-GLACE

29019070010



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      | 360°  | 12       | A10XM6        |      | 2       |              |

#### 63/1980-28 - MOTEUR ESSUIE-GLACE

AL34846



SN: 55/40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop  | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|-------|---------|--------------|
| 616  | 85°   | 12       | A10XM8        | Droit | 2       |              |

#### 63/1980-20 - MOTEUR ESSUIE-GLACE

04439803, 01175799



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop  | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|-------|---------|--------------|
| 319  | 135°  | 12       | A8XM6         | Droit | 1       |              |

#### 63/1980-64 - MOTEUR ESSUIE-GLACE

3232764R1



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 318  | 135°  | 12       | A8xM6         |      | 1       |              |



**63/1980-11 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**


| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      | 90°   | 24       | M8            |      |         |              |

**63/1980-46 - MOTEUR ESSUIE-GLACE ARRIERE**

3582046M1, 3600238M91, 3600240M91, 3900420M91, 3467167M91, 3467973M91, 3467996M91


**31/1980-98 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

3660068M91



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
|      | 144°  | 12       |               | Gauche |         |              |

**63/1980-17 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

1427013M92, 1427013M92



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      |       | 12       |               |      | 1       |              |

**63/TM906786 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**


| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      | 70°   | 12       |               |      |         |              |

**63/1980-22 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

3901103M1, 3901103M2



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 516  | 105°  | 12       | A10xM8        | Gauche | 1       |              |

**63/1980-66 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

1989749C1, 1535332C1, 1535097C1, 1989749C2



SN: 43RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      | 90°   | 12       | Ø6            |      |         | v            |

**63/1980-12 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**


SN: 42RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 516  | 110°  | 12       | A8XM6         | Gauche | 1       | v            |

**63/1980-47 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

7700033928, 6005029201



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      |       | 12       |               |      |         |              |

**30/1980-101 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

4275055M1



Article(s) Lié(s)

30/1985-101 : BRAS D ESSUIE GLACE (1x)

30/1987-101 : BALAIS D ESSUIE GLACE (1x)

**63/1980-6 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

3902337M2, 3902337M1, 3777698M92



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      |       | 12       |               |      |         |              |

**63/1980-94 - MOTEUR ESSUIE-GLACE 316CO 24V**



SN: 45RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 316  | 90°   | 24       | A8XM6         | Gauche | 1       | v            |

**63/1980-13 - MOTEUR D'ESSUIE-GLACE CABINE CONFORT ET SUPER CONFORT**

5107914, 5107914



A: 107 - B: 57 - D: M16 X 1 - SN: 30/40 - L: 675 mm

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 316  | 105°  | 12       | A8XM6         | Gauche | 1       |              |

**63/1980-57 - MOTEUR D'ESSUIE GLACE**

G205812170020



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|

**63/1980-1 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 312  | 105°  | 12       | A8XM6         |      | 1       | v            |

**63/1980-26 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

X830270005000



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 319  | 108°  | 12       | A8XM6         | Gauche | 1       | v            |

**63/1980-3 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 312  | 110°  | 12       | 6             |      | 1       | v            |

**63/1980-42 - MOTEUR D'ESSUIE-GLACE**

1089015R1



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop  | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|-------|---------|--------------|
| 312  | 135°  | 12       | 6             | Droit | 1       | v            |

Article(s) Lié(s)

63/0913 : BRAS ESSUIE-GLACE 300-400 (1x)

63/0914 : BRAS ESSUIE-GLACE 400-500 (1x)

70/1987-5 : BALAI D'ESSUIE GLACE (1x)

**63/1980-16 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

04390385



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 319  | 105°  | 12       | A10XM8        | Gauche | 1       |              |

**63/1980-63 - MOTEUR D'ESSUIE-GLACE**

E5NN17504AB, 3401302R93, 3401302R92, 3401302R1, 3223040R91, 137203A1, 83961569, 84268785


**63/1980-95 - MOTEUR ESSUIE GLACE**

3812438M91


**63/1980-9 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**


SN: 43RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 313  | 110°  | 24       | 6             |      | 1       | v            |

**63/1980-25 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

04382930, 04391426



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 319  | 105°  | 12       | A8xM6         | Gauche | 1       |              |

**63/1980-2 - MOTEUR**


SN: 40 RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 312  | 85°   | 12       | 6             |      | 1       |              |

**63/1980-45 - MOTEUR**

3125203R91, 3125203R1, 3113074R91, 1328080C1



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 318  | 115°  | 12       | A8XM6         |      | 1       | v            |

**31/1980-97 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

3661413M91



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
|      | 130°  | 12       |               | Gauche | 1       |              |

**63/1980-4 - MOTEUR**

01263150, 70741922, 70741922, 3232764R1, AL58520



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 318  | 135°  | 12       | A8XM6         |      | 1       | v            |

**44/1980-40 - MOTEUR EG.311 - 24 V**

545534, 604857



A: 110 - B: 60 - D: M20 X 1 - G: 60 - SN: 32/50 - L: 1050 mm

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 411  | 70°   | 24       | A12 X M8      | Gauche | 2       |              |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1985-30 : BRAS (1x)

**63/1980-24 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**


| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|

**63/1980-65 - MOTEUR D'ESSUIE-GLACE**

A186256


**63/1980-10 - MOTEUR D'ESSUIE GLACE**


| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      | 90°   | 12       | M8            |      |         |              |

**63/1980-92 - MOTEUR D'ESSUIE GLACE 24V**


SN: 42RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 516  | 110°  | 24       | A8XM6         | Gauche |         | v            |

**26/1980-100 - MOTEUR D'ESSUIE-GLACE**

RE151494


**63/1980-18 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

290190300, 290190500, 3301889M91, 3301890M91, 3301889M91



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      |       | 12       | M8/A10        |      | 2       |              |

**63/1980-93 - MOTEUR ESSUIE-GLACE 16CO 12V**


SN: 45RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 316  | 90°   | 12       | A8XM6         | Gauche | 1       | v            |

**63/1980-21 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

ER047208, AL34843, AL55527



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 616  | 90°   | 12       | A10XM8        | Gauche | 2       |              |

**63/1980-91 - MOTEUR ESSUIE-GLACE 12V, 110°**


SN: 42RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 516  | 110°  | 12       | A8xM6         | Gauche | 1       |              |

**63/1981-1 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**


SN: 45RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop  | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|-------|---------|--------------|
| 316  | 110°  | 12       | A8XM6         | Droit | 1       | v            |

**63/1980-56 - MOTEUR ESSUIE GLACE**


SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 318  | 105°  | 12       | A8XM6         |      | 1       | v            |

**63/1980-8 - MOTEUR**


SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 312  | 85°   | 12       | A8XM6         |      | 1       |              |

**63/1980-102 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

**63/1980-19 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

3385255M92, 3385255M93



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      | 360°  | 12       |               |      | 2       |              |

**63/1980-44 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

3715610M1



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
|      | 85    | 12       |               | Gauche |         |              |

**63/1980-7 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

3597357M92



SN: 42 RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 516  | 105°  | 12       | A8XM6         | Gauche |         |              |

**63/1980-58 - MOTEUR ESSUIE GLACE**

G716810170020, G816810170010



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      | 180°  |          |               |      |         |              |

**63/1980-63NU - MOTEUR ESSUIE-GLACE**




**63/1980-5 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**


SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
| 313  | 110°  | 12       | 6             |      | 1       | v            |

**63/1980-27 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

X830270006000



SN: 40RPM

| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop   | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 319  | 135°  | 12       | A8XM6         | Gauche | 1       |              |

**63/1980-15 - MOTEUR ESSUIE-GLACE 110GR. / 24V**


| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|
|      | 110°  | 24       | 6             |      |         | v            |

**63/1980-43 - MOTEUR ESSUIE-GLACE**

3713194M1



| Type | Angle | Volt (V) | Fixation bras | Stop  | Vitesse | Interrupteur |
|------|-------|----------|---------------|-------|---------|--------------|
|      |       |          |               | Droit |         |              |

## Bras avec balais



| Réf.             | Fixation | Longueur bras | Longueur balais | Double |
|------------------|----------|---------------|-----------------|--------|
| <b>63/1986-4</b> | A8xM6    | 300/400       | 350             |        |
| <b>63/1986-5</b> | M8       | 450           | 400             | v      |
| <b>63/1986-6</b> | M8       | 450           | 450             | v      |
| <b>63/1986-1</b> | Ø 6      | 300/400       | 300             |        |
| <b>63/1986-2</b> | Ø 6      | 300/400       | 400             |        |
| <b>63/1986-3</b> | Ø 6      | 400/500       | 500             |        |

## Bras



| Réf.           | Type | Lg (mm) | ><(mm)  | Moteur                  | Balais     | Fixation |
|----------------|------|---------|---------|-------------------------|------------|----------|
| 63/1230722GA04 |      |         |         |                         |            |          |
| 63/1985-3      |      | 480     |         |                         |            |          |
| 63/0913        | 08   | 300/400 | 8 x 3.0 | 312. 313. 314           | 01. 05. 07 | Ø 6      |
| 63/0914        | 08   | 400/500 | 8 x 3.0 | 312. 313. 314           | 01. 05. 07 | Ø 6      |
| 63/1985-2      | 11   | 400-500 | 8X3.0   | 319.516.616             | 01.05.07   | A10XM8   |
| 63/1985-1      | 11   | 400-500 | 8X3.0   | 319.516.616             | 01.05.07   | A10XM8   |
| 63/1985-27     | 12   | 500-600 | 8X3.0   | 316. 318. 319. 516. 616 | 01. 05     | A8xM6    |
| 63/1985-16     | 15   | 300-400 | 9x2.5   | 312.316.318.319.516.616 | 01         | A8XM6    |
| 63/1985-30     | 18   | 410     | 12x4    | 411.619                 | type 01-05 | A12 M8   |

## Balais



| Réf.           | Longueur(mm) | Fixation      | Glace plate | Glace bombée | Type |
|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|------|
| 63/1361640GA04 |              |               |             |              |      |
| 63/1361645GA04 |              |               |             |              |      |
| 30/1987-101    |              |               |             |              |      |
| 70/1987-1      | 300          | A             | v           |              | 07   |
| 70/1987-72     | 500          | B             |             | v            | 01   |
| 70/1987-134    | 600          |               |             |              |      |
| 70/1987-600    | 600          | A. B. D. E. J | v           | v            | 01   |
| 70/1987-49     | 620          |               |             | v            | 06   |

## Lave-Glace

---

### 63/1983-1 - VALVE ANTI RETOUR



---

### 63/1989-8 - RESERVOIR DE LAVE-GLACE 12V - 2.2 Ltr. - 2 Pompes



---

### 63/1989-1 - RESERVOIR DE LAVE-GLACE



12V - 1,6dm3

---

### 63/1989-7 - RESERVOIR POMPE 24V



## • Instrumentation / Instruments de bord •

### Tableau de bord

#### 28/190-10 - TABLEAU

0011025571



#### 24/190-6 - TABLEAU

81818095, C7NN10849C, EHPN10849A, C5NN10849M, 83958741, 81816896, C5NN10849L



### Indicateur combiné

#### 63/171-27 - INDICATEUR MULTIFONCTION TEMPERATURE - RESERVOIR - FEUX

X830030031000, 3141553R92, 3058594R91, 787293R91



## Tractomètre

### Case-IH

#### 25/176-45 - TRACTOMETRE 25 KM/H

1532724C1, 3142186R91, 3234629R92, 3399101R92, 3399101R91, 3142593R91

**Tracteur:** 323, 383, 423, 433, 440, 453, 533, 633, 640, 733, 740, 833, 840, 940



#### 25/176-47 - TRACTOMETRE 25 KM/H

3142174R91, 3142258R91, 3142174R91, 3142187R91

**Tracteur:** 433, 533, 553, 624, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 824, 833, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL



#### 25/176-48 - TRACTOMETRE

3399130R92, 3399130R92, 3229696R91

**Tracteur:** 1255, 1255XL, 1455, 1455XL



#### 25/176-56 - TRACTOMETRE 25 KM/H

**Tracteur:** D322, D326, D432, D439



### David Brown

#### 20/175-80 - TRACTOMETRE

K942227, K955273, K942227

**Tracteur:** 1210, 1212, 1410, 1412, 770, 780, 880 Implematic, 880 Selectamatic, 885, 990(AD4/47), 990(AD4/49), 995, 996

#### 20/175-80B - TRACTOMETRE



## Deutz

### 21/176-55 - TRACTOMETRE

04347768

**Tracteur:** 15, 2807, 3607



### 21/176-61 - TRACTOMETRE Ø 100

01164025, 01164037, 01164027, 02386617, 04333144, 04307300, 04333140, 02386561, 04303169, 04333136, 04307319, 04333132, 01164034, 01164035, 01164349, 04335706, 02386623, 04333148, 04510551, 04333130, 01164038, 01163987, 01164186

**Tracteur:** 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4506, 4506F, 4506US, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6206, 6206F, 6206U, 6806, 6806F, 6806U, 7006, 7006F, 7006U, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7506, 7506F, 7506U, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U



## Fiat

### 23/175-22 - TRACTOMETRE

04334916, 04334971



## Ford

### 24/176-20 - TRACTÓMETRO

83918701, D8NN17360BA

**Tracteur:** 2310, 2600 (6/79 ->), 2610, 2810, 2910, 3600 (6/79 ->), 3610, 3900 (6/79 ->), 3910, 4100 (6/79 ->), 4110, 4600 (6/79 ->), 4610, 5110, 5600 (6/79 ->), 5610, 6410, 6600 (6/79 ->), 6610, 6810, 7600 (6/79 ->), 7610

**Tracteur industriel:** 231 (6/79 ->), 233 (6/79 ->), 333 (6/79 ->), 335 (6/79 ->), 420 (6/79 ->), 4550 (6/79 ->), 6550 (6/79 ->), 7550 (6/79 ->)



### 24/176-60 - COMPTEUR KPH

957E17360A

**Tracteur:** Dexta, Super Dexta, Super Major



## Ford

### 54/175-23 - TRACTOMETRE

E1ADDN17360A



## John Deere

### 26/176-28 - TRACTOMETRE

AL24289, AL24289, DE14410, AL30800

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1120, 1130, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 820 (Europe), 820 (USA), 830 (Europe), 830 (USA), 920, 930



### 26/176-29 - TRACTOMETRE

AL24291, AL24291, DE14411, AL30802

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1120, 1130, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 820 (Europe), 820 (USA), 830 (Europe), 830 (USA), 920, 930



## Landini

### 30/176-38 - TRACTOMETRE KPH

**Tracteur:** 5560F, 5560L, 5560V, 55FP, 55GE, 55GTP, 55LP, 5860, 5865, 5870, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6070, 60FP, 60GE, 60GTP, 60LP, 6560F, 6560L, 6560V, 65FP, 65GE, 65GTP, 65LP, 6860, 6865, 6870, 6880, 6880VM, 68CV, 7560F, 7560L, 75FP, 75GE, 75GTP, 75LP, 7860, 7860HC, 7870, 7880, 7880VM, 78CV, 8560F, 8560L, 85FP, 85GE, 85GTP, 85LP, 8860, 8860HC, 8865, 8870, 8880, 8880HC, 88CV, 9060, 9080, 9080HC



### 30/176-62 - TRACTOMETRE

**Tracteur:** 5560F, 5560L, 5560V, 55FP, 55GE, 55GTP, 55LP, 5860, 5865, 5870, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6070, 60FP, 60GE, 60GTP, 60LP, 6560F, 6560L, 6560V, 65FP, 65GE, 65GTP, 65LP, 6860, 6865, 6870, 6880, 6880VM, 68CV, 7560F, 7560L, 75FP, 75GE, 75GTP, 75LP, 7860, 7860HC, 7870, 7880, 7880VM, 78CV, 8560F, 8560L, 85FP, 85GE, 85GTP, 85LP, 8860, 8860HC, 8865, 8870, 8880, 8880HC, 88CV, 9060, 9080, 9080HC

### 30/176-31M - TRACTOMETRE KPH

**Tracteur:** 10000, 12500, 13000, 14500, 4530V, 5500, 5530F, 5530L, 5530V, 5830, 6030, 6030F, 6030L, 6030V, 6040, 6500, 6530F, 6530L, 6530V, 6550, 6830, 7500, 7530F, 7530L, 7550, 7830, 8500, 8530F, 8530L, 8550, 8830, 9500, C6030F, C6830, CF4830, CF5030, CF5830, CF6060, CF6830

### 30/176-31 - TRACTOMETRE KPH VERSION ECONOMIQUE

### 30/176-36 - TRACTOMETRE

3530293M92

**Tracteur:** 10000, 12500, 13000, 14500, 5500, 5830, 6500, 6550, 6830, 7500, 7550, 7830, 8500, 8550, 8830, 9500





## Massey Ferguson

### 30/176-3 - TRACTOMETRE KPH

890422M92, 890223M92

**Tracteur:** 35 (-> 307657), 35X (-> 307657)



### 30/175-3 - TRACTOMETRE MPH

890222M92, 193890M91, 890421M92


**Tracteur:** 35 (-> 307657), 35X (-> 307657)



### 30/176-4 - TRACTOMETRE KPH

894429M91, 894427M91

**Tracteur:** 35 (307657 ->), 35X (307657 ->)



### 30/176-32 - TRACTOMETRE

894432M91

**Tracteur:** 65, 765



### 30/176-34 - TRACTOMETRE

908472M1, 906352M1, 3381904M1

**Tracteur:** 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 152, 152F, 152S, 152V



### 30/176-35 - TRACTOMETRE

961424M1, 960256M1, 908463M1

**Tracteur:** 133 (Multipower), 135 (Multipower), 135V (Multipower), 140 (Multipower), 145 (Multipower)



### 30/175-13 - TRACTOMETRE MPH

898491M92, 898489M91

**Tracteur:** 133 (Multipower), 135 (Multipower), 135V (Multipower), 140 (Multipower), 155 (Multipower), 165 (Multipower), 168 (Multipower), 168F (Multipower), 168S (Multipower), 175 (Multipower), 175S (Multipower), 178 (Multipower), 185 (Multipower), 188 (Multipower)

**Tracteur industriel:** 30D, 30E



## Massey Ferguson

### 30/176-13M - COMPTEUR KPH

960493M1, 908470M1, 899665M92, 899663M91

**Tracteur:** 133, 135, 140, 155, 165, 165MKIII, 168, 175, 175S, 178, 185, 188



### 30/176-13 - COMPTEUR KPH VERSION ECONOMIQUE

### 30/176-31M - TRACTOMETRE KPH

3308251M92

**Tracteur:** 134V, 154F, 154S, 154V, 164TF, 164TS, 164TV, 174F, 174S, 174V, 184F, 184S, 194C, 194F, 194S, 233, 234CF, 244CF, 253 (Italy), 253 (UK), 254CF, 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 273, 274, 274C, 274CF, 274SK, 284, 293, 294, 294C, 294S, 364CF, 394C

### 30/176-31 - TRACTOMETRE KPH VERSION ECONOMIQUE

### 30/175-9 - TRACTOMETRE MPH

898467M92, 898465M91

**Tracteur:** 135 (6 vitesses - Embrayage double), 135V (6 vitesses - Embrayage double)



### 30/176-10 - TRACTOMETRE KPH

899655M91, 899657M92

**Tracteur:** 135 (Multipower), 135 (Mutlipower), 135V (Multipower), 148 (Multipower)



### 30/176-11 - TRACTOMETRE KPH

888564M91, 1860059M91

**Tracteur:** 135 (8 vitesses), 135V (8 vitesses), 148 (8 vitesses)



### 30/176-9M - TRACTOMETRE KPH

899425M92, 899423M91

**Tracteur:** 135



### 30/176-9 - TRACTOMETRE KPH VERSION ECONOMIQUE

### 30/176-33 - TRACTOMETRE

908467M1

**Tracteur:** 155, 158, 158F, 158S, 158V, 165, 168, 168F, 168S, 178, 185, 188



## Massey Ferguson

### 30/176-14 - TRACTOMETRE KPH

888563M91, 1860065M91

**Tracteur:** 155 (8 vitesses), 158 (8 vitesses), 158F (8 vitesses), 158S (8 vitesses), 158V (8 vitesses), 165 (8 vitesses), 168 (8 vitesses), 168F (8 vitesses), 168S (8 vitesses), 185 (8 vitesses), 188 (8 vitesses)

**Tracteur industriel:** 30D, 30E



### 30/176-12 - TRACTOMETRE KPH

899419M92, 899421M91

**Tracteur:** 165 (6 vitesses), 168 (6 vitesses), 168F (6 vitesses), 168S (6 vitesses), 175 (6 vitesses), 175S (6 vitesses), 178 (6 vitesses), 185 (6 vitesses), 188 (6 vitesses)

**Tracteur industriel:** 50



### 30/175-12 - TRACTOMETRE MPH

898487M92, 898485M91

**Tracteur:** 165 (6 vitesses), 168 (6 vitesses), 168F (6 vitesses), 168S (6 vitesses), 175 (6 vitesses), 175S (6 vitesses), 178 (6 vitesses), 185 (6 vitesses), 188 (6 vitesses)

**Tracteur industriel:** 50



### 30/176-15 - TRACTOMETRE KPH

1877718M93, 1674638M92

**Tracteur:** 230, 231, 240, 240S, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 255, 255 (USA), 550

**Tracteur industriel:** 40

**Moissonneuse-Batteuse:** 240



### 30/176-16M - TRACTOMETRE KPH

1875187M92, 1674637M92

**Tracteur:** 240, 243, 253 (UK), 260, 261, 263 (UK), 265, 265S, 275, 285, 285S, 290, 298, 375E, 390E, 560, 565, 575, 590, 592, 595

### 30/176-16 - TRACTOMETRE KPH VERSION ECONOMIQUE



### 30/176-49 - COMPTEUR

3698116M91

**Tracteur:** 365, 375, 390, 390T, 398



### 30/176-26 - TRACTOMETRE KPH

3302471M91, 3305407M92

**Tracteur:** 1004, 1004T, 675, 690, 698, 698T, 699



## Massey Ferguson

### 30/176-38 - TRACTOMETRE KPH

3311406M91

**Tracteur:** 1007, 334V, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 377, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 397, 397T



### 30/176-62 - TRACTOMETRE

3311409M91

**Tracteur:** 1007, 334V, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 377, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 397, 397T

### 30/176-36 - TRACTOMETRE

1425790M91, 3530293M92

**Tracteur:** 1014, 1024, 1114, 1134



### 30/8331-1 - RONDELLE DE FREIN

3019881X1

**Tracteur:** 2225, 2230, 2235, 354AP, 354AQ, 354SQ, 354VQ, 364AQ, 364FQ, 364SQ, 364VQ, 374AQ, 374FQ, 374SQ, 374VQ, 384AQ, 384FQ, 384SQ, 384VQ, 394AQ, 394FQ, 394SQ, 394TAQ, 415, 425, 435, 440, 445, 460, 465, 475, 481, 492, 650, 680

### 30/176-27 - TRACTOMETRE KPH

3381409M1

**Tracteur:** 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725



## Massey Ferguson

### 30/176-1 - TRACTOMETRE KPH

829486M91, 1850092M93

**Tracteur:** FE35 (-> 307657)



### 30/175-1 - TRACTOMETRE MPH

829485M91, 1850093M93

**Tracteur:** FE35 (-> 307657)



## New Holland

### 30/176-38 - TRACTOMETRE KPH

**Tracteur:** TM150 (Brasil)



### 30/176-62 - TRACTOMETRE

**Tracteur:** TM150 (Brasil)

### 54/175-23 - TRACTOMETRE

E1ADDN17360A



## Renault / Claas

### 28/175-20 - TRACTOMETRE

7700031171

**Tracteur:** 103-52, 103-54, 106-54, 110-54, 120-54, 133-54, 145-54, 155-54, 50-12LB, 50-12V, 55-12F, 55-12LB, 55-12V, 55-14LB, 55-14V, 70-12F, 70-12LB, 70-12V, 70-14F, 70-14LB, 70-14V, 80-12F, 80-12V, 80-14F, 80-14LB, 80-14V



### 28/175-21 - TRACTOMETRE

7700031174

**Tracteur:** 103-52, 103-54, 106-54, 110-54, 120-54, 133-54, 145-54, 155-54

## Renault / Claas

### 28/176-46 - TRACTOMETRE

7700008256, 7700679374, 7700566464, 7700641072, 7700008257

**Tracteur:** 351M, 42-70, 421M, 461, 461M, 461S, 462, 466S, 521S, 551, 551-4S, 551S, 556, 556S, 58-12LS, 58-14LS, 65-12LS, 65-14LS, 651, 651-4, 651-4S, 651S, 652, 656, 656S, 68-12RA, 68-12RS, 681, 681-4, 681-4S, 681S, 70-12SP, 70-14SP, 75-12LS, 75-14LS, 751, 751-4, 751-4S, 751S, 752-4, 781, 781-4, 781-4S, 782, 782-4, 80-12SP, 80-14SP, 85-12LS, 85-14LS, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 891, 891-4, 891-4S



## Steyr

### 27/176-52 - TRACTOMETRE

**Tracteur:** 190(A), 290, 40, 50, 540(A), 545(A), 548(A), 60, 650(A), 658(A), 760(A), 768(A), 8045(A), 8055(A) Turbo, 8060(A), 8070(A), 8080(A) Turbo, 8095 AP Turbo, 8110(A), 870(A)



## Zetor

### 37/37119011 - TRACTOMETRE

37119011

**Tracteur:** 4011, 4511, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5511, 5545, 5611, 5645, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6745 (6001), 6745 (6201), 6745 (6701), 6748 (6001), 6748 (6201), 6748 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901)



### 37/Z59115620 - TRACTOMETRE

59115620, 59115620

**Tracteur:** 5011 (5001), 5011 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5245 (5001), 5245 (5201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 7011, 7045, 7045H, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T



### 37/80350925 - TRACTOMETRE

86350967, 80350925

**Tracteur:** 10111, 10145, 12011, 12045, 12111, 12145, 14145, 16145, 8011 (1972), 8045, 8111, 8145, 9111, 9145



### 37/83355916 - TRACTOMETRE

83355916

**Tracteur:** 10211, 10245, 11211, 11245, 12211, 12245, 14245, 16245, 8211, 8245, 9211, 9245

## Zetor

### 37/Z62115621 - TRACTOMETRE

62115621



### 37/Z83355905 - TRACTOMETRE

83355905



### 37/59115627 - CONTACT A CLE

59115627



## Indicateur de carburant

### 30/171-3M - INDICATEUR DE CARBURANT

962399M1, 908427M1, 3381908M1, 1877717M93





## Indicateur de température

### Case-IH

#### 25/174-19 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

714688R91, 714688R94

**Tracteur:** 135D, 137, 238, 258, 268, 276, 288, 434, B275, B414, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D323, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D439, D440, DED3, DLD2



#### 25/174-21 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

**Tracteur:** 385, 484, 485, 485XL, 584, 585, 585XL, 684, 685, 685XL, 784, 785, 785XL, 884, 885, 885XL



#### 25/174-27 - THERMOMETRE Ø 52

**Tracteur:** Farmall F135D, Farmall F137D, Farmall F237D, Farmall F240, Farmall F265D, Farmall F267D, Farmall F270, Farmall Super Club, Standard F240, Standard F270, Utility FU237D, Utility FU265D, Utility FU267D, Vineyard F240, Vineyard F270, Vineyard FV135D, Vineyard FV237D, Vineyard FV265D, Vineyard FV267D, Vineyard FVV137D



### David Brown

#### 20/174-80 - THERMOMETRE

K11638

**Tracteur:** 25D, 30D, 900, 950



#### 25/174-21 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

3127959R3, 3127959R4

**Tracteur:** 1200, 1210, 1212, 1410, 1412, 770, 780, 885, 995, 996





## Deutz

### 40/174-25 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

**Tracteur:** 15, 25, 25/1S, 2505, 30, 3005, 40, 40-1, 40/1S, 40/2, 4005, 40933, 40964, 40L, 40S, 40UF, 4505, 50, 50/1S, 50/2, 50/S, 5005, 55, 5505, 6005, 7505, 7505F, 7505U, 80, 8005, 9005, 9005F, 9005U



### 21/174-26 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

01175706

**Tracteur:** Agropima 4.31, Agropima 4.51, Agropima 4.56, Agropima 6.06, Agropima 6.16, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX4.10, DX4.11, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57

**Moissonneuse-Batteuse:** 5650H COM3, 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5670, 5680, 5680H, 5690, 5690H COM2, 5690H COM3, 5690HTS, 5690HTS COM2, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, Actor 5510, Actor 5520, M36.30, M36.40, Topliner 4060, Topliner 4065, Topliner 4068, Topliner 4075, Topliner 4080, Topliner 4090



### 199/01178024 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

01181794, 01178024, 01182566

**Tracteur:** Agropima 4.31, Agropima 4.51, Agropima 4.56, Agropima 6.06, Agropima 6.16, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.30SC, DX3.50SC, DX3.60SC, DX3.65SC, DX3.70SC, DX3.80SC, DX3.90SC, Hopfen DX4.17, Hopfen DX4.57



### 199/01262545 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

01163773, 01262545

**Tracteur:** Dxab 110, Dxab 85, Dxab 90, Dxabis 110, Dxabis 120, Dxabis 140, Dxabis 145, Dxabis 160, Dxabis 85, Dxabis 90

**Moissonneuse-Batteuse:** M2480, M2680, M2685, M2780, M2780H



### 199/01181808 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

01174463, 01181808, 01182939, 01163774, 12153647



### 199/01182564 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

01181915, 01182564, 01181687, 01174897



## Fendt

### 25/174-19 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

Tracteur: F350GT



### 63/174-50 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

Tracteur: Various models



## Ford

### 54/174-22 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

957E10883

Tracteur: Dexta, Super Dexta



### 54/174-23 - INDICATEUR TEMP - PRESSION D'HUILE - CHARGE

E1ADDN10849

Tracteur: Power Major, Super Major



## Hanomag

### 63/174-50 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

Tracteur: Various



## Hurlimann

### 129/000917350/10 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

000917350, 00091735010, 00091735010, 00091735010

**Tracteur:** H305-XE, H306-XE, H307-XE, H355F-XE, H361 XF, H365F-XE, H375F-XE, H476 XF, H481 XF, H491 XF



## John Deere

### 26/JAL24526 - INDICATEUR

AL24526

**Tracteur:** 1020 (USA), 1030 (Deutschland) (268527 -), 1120, 1130 (268527 -), 1630 (Deutschland) (268527 -), 1830 (268527 -), 2020 (Europe), 2030 (USA) (268527 -), 2040 (USA) (268527 -), 2120 (Europe), 2130 (USA) (268527 -), 2240 (268527 -), 2840 (268527 -), 3030 (268527 -), 3120, 3130 (Deutschland) (268527 -), 820 (USA), 830 (Europe) (268527 -), 930 (268527 -)

**Moissonneuse-Batteuse:** 1032, 1042, 1052, 1055, 1065, 1068H, 1072, 1075, 1085, 1133, 1144, 1155, 1157, 1158, 1166, 1166HY, 1169, 1169HY, 1174, 1174HY, 1177, 1177HY, 1188, 4425, 4435, 925, 932, 935, 945, 952, 955, 965, 975, 985



### 26/174-13M - INDICATEUR DE TEMPERATURE

AL24526, DE14419, AL24293

**Tracteur:** 1020 (USA), 1030 (Deutschland) (268527-), 1030 (Espana) (268527-), 1030OU, 1030VU, 1035, 1035EF, 1035EV, 1120, 1130 (268527-), 1630 (Deutschland) (268527-), 1630 (Espana) (268527-), 1630OU, 1630VU, 1635, 1635EF, 1635EV, 1830 (268527-), 2020 (Europe), 2030 (Espana), 2030 (USA) (268527-), 2030OU, 2035, 2035EF, 2040 (USA), 2120 (Europe), 2130 (Espana), 2130 (USA) (268527-), 2135, 2240, 2840, 3030 (268527-), 3120, 3130 (Deutschland) (268527-), 3130 (Espana) (268527-), 3135, 820 (Europe), 820 (USA), 830 (Europe) (268527-), 830 (Europe) (-268526), 930 (-268526), 930 (268527-), 930VU

**Moissonneuse-Batteuse:** 1032, 1042, 1052, 1055, 1065, 1068H, 1072, 1075, 1085, 1157, 1158, 1166, 1174, 1177, 1188, 925, 932, 935, 942, 945, 952, 965, 975, 985



### 26/174-13 - INDICATEUR DE TEMPERATURE VERSION ECONOMIQUE

## Lamborghini

### 129/000917350/10 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

000917350, 00091735010, 00091735010, 00091735010

**Tracteur:** 660-F Plus, 775-F Plus, 880-F Plus, 990-F Plus, Crono 554-50, Crono 554-55, Crono 564-60, Crono 564-65, Crono 574-70, Crono 574-75



## Landini

### 30/174-17 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

1822732M93

**Tracteur:** 9500



## Massey Ferguson

### 30/174-2M - INDICATEUR DE TEMPERATURE

1877719M93

**Tracteur:** 230 (->535558), 231 (->651602), 240, 240S (->1637303), 243, 253 (UK), 261, 263 (UK), 265S, 275, 285S, 290, 375E, 390E



### 30/174-2 - INDICATEUR DE TEMPERATURE VERSION ECONOMIQUE

### 30/174-49 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

3698122M91

**Tracteur:** 342, 352, 362, 362N, 365, 372N, 375, 390, 390T, 396, 398, 399



### 30/174-1 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

899455M91, 1850512M94, 881396M91

**Tracteur:** 1200, 1250, 135, 135V, 148, 165, 168, 168F, 168S, 175, 175S, 178, 185, 188, 35, 35X, 65, TEA20, TED20, TEF20, TEH20

**Tracteur industriel:** 30D, 30E, 40, 50



## Same

### 129/000917350/10 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

000917350, 00091735010, 00091735010, 00091735010

**Tracteur:** Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II, Argon 50, Argon 55F, Argon 60, Argon 65F, Argon 70, Argon 75F, Explorer 60 II, Explorer 70 II, Explorer 70C, Explorer 70SP II, Explorer 80 II, Explorer 80C, Explorer 80SP II, Explorer 90C, Explorer 90T II, Frutteto 60 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, RowCrop 100.6, RowCrop 90, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 80, Silver 90, Titan 145, Titan 160, Titan 190



## Volvo

### 36/174-30 - KIT

**Tracteur:** 2200, 2204, 2250, 2254, 320, 350, 400, 430, 500, 600, 800 (D50A), 800 (D60A), 810 (TD50A), 810 (TD60A), 814 (TD50A), 814 (TD60A), T650, T700



## Zetor

### 37/932021 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

932021

**Tracteur:** 2011, 2511, 3011, 3511, 3513, 3545, 4011, 4511, 4712, 4718, 4911 (4901), 4911 (5001), 5511, 5545, 5611, 5645, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5911 (6201), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6711 (6001), 6711 (6201), 6711 (6701), 6718 (6001), 6718 (6201), 6718 (6701), 6745 (6001), 6745 (6201), 6745 (6701), 6748 (6001), 6748 (6201), 6748 (6701), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901), 6945 (5201), 6945 (6001), 6945 (6901)



### 37/Z60115607 - THERMOMETRE

60115607

**Tracteur:** 3320, 3340, 4320 (4701), 4320 (6201), 4340 (4701), 4340 (6201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5245 (5001), 5245 (5201), 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6340, 6340H, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T



### 37/Z59115616 - INDICATEUR DE TEMPERATURE

59115616

**Tracteur:** 5011 (5001), 5011 (5201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 7011, 7045, 7045H



### 37/80350927 - THERMOMETRE

80350927

**Tracteur:** 10111, 10145, 12011, 12045, 12111, 12145, 14145, 16145, 8011 (1972), 8045, 8111, 8145, 9111, 9145



### 37/83355915 - THERMOMETRE

83355915

**Tracteur:** 10211, 10245, 11211, 11245, 12211, 12245, 14245, 16245, 8211, 8245, 9211, 9245



## Indicateur divers

---

**63/175-18** - COMPTEUR



**63/175-15** - COMPTEUR 12/24 V.



## Indicateurs lumineux

### Case-IH

#### 25/974-3 - RESISTANCE

3042230R91, 3042230R91, 3042230R91, 706685R93, 709467R1

**Tracteur:** 276, 354, 374, 434, 444



#### 63/974-1 - TEMOIN DE PRECHAUFFAGE

970959R1

**Tracteur:** D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440, DED3, DLD2



### Deutz

#### 63/974-2 - TEMOIN DE PRECHAUFFAGE

**Tracteur:** 15, 25, 2505, 30, 3005, 40, 40/1S, 4005, 40S, 40UF, 4505, 50, 50/1S, 50/2, 5005, 55, 5505, 6005, 7505, 7505F, 7505U, 8005, 9005, 9005F, 9005U



#### 21/1957-1 - LAMPE TEMOIN

**Tracteur:** 2505, 3005, 4005, 4505, 5005, 5505, 7505, 7505F, 7505U, 9005, 9005F, 9005U



#### 21/960-4 - BOITIER COMPLET DE LAMPES TEMOINS

04304157

**Tracteur:** 10006, 13006, 2807, 3006, 3607, 4006, 4007, 4507, 4807, 5206, 5207, 6007, 6206, 6207, 6507, 6806, 6807, 6907, 7007, 7206, 7207, 7807, 8006, Intrac 2003



## Deutz

### 21/960-7 - BOITIER COMPLET DE LAMPES TEMOINS

04400210

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S



### 21/960-6 - BOITIER COMPLET DE LAMPES TEMOINS

04350847

**Tracteur:** DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, Dxab 160



### 21/960-5 - BOITIER COMPLET DE LAMPES TEMOINS

04308145

**Tracteur:** Dxab 110, Dxab 120, Dxab 145, Dxab 160, Dxab 85, Dxab 90, Dxbis 110, Dxbis 120, Dxbis 140, Dxbis 145, Dxbis 160, Dxbis 85, Dxbis 90



## Fendt

### 63/974-1 - TEMOIN DE PRECHAUFFAGE

**Tracteur:** F350GT



## John Deere

### 26/971-1 - VOYANT

AT24692, AT24692, AL167631

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1130, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1830, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 820 (Europe), 820 (USA), 830 (Europe), 830 (USA), 920, 930, 930VU



### 26/970-1 - VOYANT

AT24693, AT24693

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1130, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1830, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 820 (Europe), 820 (USA), 830 (Europe), 830 (USA), 920, 930, 930VU



### 26/972-1 - VOYANT

AT27371, AT27371

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1130, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1830, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2120 (Europe), 2120 (USA), 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 820 (Europe), 820 (USA), 830 (Europe), 830 (USA), 920, 930, 930VU





## John Deere

### 26/973-1 - VOYANT

AT24691, AT24691

**Tracteur:** 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1120, 1130, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 1830, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2120 (Europe), 2120 (USA), 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 4040S, 4240S, 4350, 830 (Europe), 830 (USA), 930, 930VU



## Landini

### 30/970-2 - INDICATEUR

1825362M92

**Tracteur:** 12500, 14500, C7800



### 30/973-2 - INDICATEUR

1424103M92

**Tracteur:** 12500, 14500, 5500, 6500, 7500, 8500



## Massey Ferguson

### 30/960-1 - TABLEAU

1663555M92

**Tracteur:** 230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 265, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298, 375E, 390E, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595

**Tracteur industriel:** 203, 205

**Moissonneuse-Batteuse:** 206, 240, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 560, 565



### 30/970-2 - INDICATEUR

1825362M92

**Tracteur:** 1114, 1134, 134C, 154, 154C, 174, 174C, 184, 194, 234S, 254S, 274S



### 30/973-2 - INDICATEUR

3215914M1, 1424103M92

**Tracteur:** 1114, 1134, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S, 234C, 234CF, 234S



## Zetor

### 37/59115623 - INDICAT. CONTR.

59115623

**Tracteur:** 3320, 3340, 4320 (4701), 4320 (6201), 4340 (4701), 4340 (6201), 5011 (5001), 5011 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5245 (5001), 5245 (5201), 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 5340H, 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6340, 6340H, 7011, 7045, 7045H, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T



### 37/83355902 - INDICAT. CONTR.

83355902, 83355902

**Tracteur:** 10211, 10245, 11211, 11245, 12211, 12245, 14245, 16245, 3320, 3340, 4320 (4701), 4320 (6201), 4340 (4701), 4340 (6201), 5011 (5001), 5011 (5201), 5211 (5001), 5211 (5201), 5213, 5243, 5245 (5001), 5245 (5201), 5320 (5001), 5320 (5201), 5320 (7201), 5340 (5001), 5340 (5201), 5340 (7201), 6011 (5901), 6011 (6001), 6011 (6201), 6011 (6701), 6045 (5901), 6045 (6001), 6045 (6201), 6045 (6701), 6211, 6245 (6001), 6245 (6201), 6245 (6701), 6320, 6340, 7011, 7045, 7211, 7245 (7001), 7245 (7201), 7245H, 7320 (7701), 7320 (7901), 7340 (7701), 7340 (7901), 7711, 7711T, 7745, 7745H, 7745T, 8211, 8245, 9211, 9245



## Allume-cigare et prise

---

**63/1975-3** - FICHE POUR ALLUME-CIGARES



**63/1977-1** - ALLUME-CIGARE SANS ECLAIRAGE



**63/1976-1** - FICHE



**63/1975-2** - RALLONGE (5m)



**63/2000-125** - PRISE DE COURANT



**63/1976-2** - PRISE DE COURANT



**63/1975-1** - RALLONGE (3m)



## • Instrumentation / Transmission •

### Cable de transmission du tractometre

#### Case-IH

##### 25/177-21 - CABLE COMPTEUR

1970820C1, 529234R1, 1970820C1

**Tracteur:** 278, 385, 484, 485, 485XL, 584, 585, 684, 685, 685XL, 784, 785, 785XL, 884, 885, 885XL

**Tracteur industriel:** 248, 258, 268

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1475         | 7/8     | 5/8     |



##### 25/177-24 - CABLE COMPTEUR

3131889R92, 3058286R93, 3058286R93

**Tracteur:** 383, 423, 433, 453, 523, 533, 553, 633, 644, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 844, 844S, 844XL, D323

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1500         | M18x1.5 | M18x1.5 |



##### 25/177-22 - CABLE COMPTEUR

1970910C1, 1500491C1, 1500491C1

**Tracteur:** 485, 485XL

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1300         | 7/8     | 5/8     |



##### 25/177-26 - CABLE COMPTEUR

3229694R2, 3141552R1, 3140722R2, 3229693R1, 3399115R91, 3229694R2

**Tracteur:** 1046, 1246, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 946

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2500         | M18x1.5 | M18x1.5 |



##### 25/177-64 - CABLE COMPTEUR

3221164R91

**Tracteur:** 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 955, 955XL, 956, 956XL

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1810         | M18x1.5 | M18x1.5 |



##### 25/177-23 - CABLE COMPTEUR

1536644C1, 1500492C1, 1500716C1, 537494R91

**Tracteur:** 3210 (Sans cabine), 3220 (Sans cabine), 3230 (Sans cabine), 395 (Sans cabine), 4210 (Sans cabine), 4220 (Sans cabine), 4230 (Sans cabine), 4240 (Sans cabine), 484 (Cabine Super Luxe), 495 (Sans cabine), 495XL (Sans cabine), 584 (Cabine Super Luxe), 585, 595 (Sans cabine), 595XL (Sans cabine), 684 (Cabine Super Luxe), 685, 685XL, 695 (Sans cabine), 695XL (Sans cabine), 784 (Cabine Super Luxe), 785, 785XL, 795 (Sans cabine), 795XL (Sans cabine), 884 (Cabine Super Luxe), 885, 885XL, 895 (Sans cabine), 895XL (Sans cabine), 995 (Sans cabine), 995XL (Sans cabine)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1800         | 7/8     | 5/8     |



## Case-IH

### 25/177-62 - CABLE COMPTEUR

5112655, 5178452

Tracteur: AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VJ70, VJ80

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1090         | M18x1.5 | M16x1.0 |



### 25/177-20 - CABLE COMPTEUR

1962381C1, 1962381C1

Tracteur: B275

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1210         | 7/8     | 9/16    |



### 25/177-63 - CABLE COMPTEUR

5178454

Tracteur: JX1100U, JX70U, JX80U, JX90U

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 930          | M18x1.5 | M16x1.0 |



## David Brown

### 20/177-18 - CABLE COMPTEUR

K957379, K957379

Tracteur: 1194, 1290, 1294, 1390, 1394, 1490, 1494

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1430         | UNF 5/8 |         |



### 20/177-80 - CABLE COMPTEUR

K948533, K948533

Tracteur: 1200, 1210, 1212, 1410, 1412, 780, 880 Implematic, 880 Selectamatic, 885, 990(AD4/47), 990(AD4/49), 995, 996

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1250         | 3/4     | 5/8     |



### 20/177-19 - CABLE COMPTEUR

K954960, K951990, K954959, K954959

Tracteur: 1210, 1212, 1410, 1412, 1594, 1690, 1694

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1600         | 7/8     | 5/8     |



### 20/177-81 - CABLE COMPTEUR

K942232, K311487

Tracteur: 1210, 1212, 1410, 1412, 885, 990(AD4/47), 990(AD4/49), 995, 996

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1260         | 3/4     | 5/8     |



## Deutz

### 21/177-27 - CABLE COMPTEUR 1M80



02337887, 02337887

**Tracteur:** 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2505, 2506, 2807, 3005, 3006, 3006F, 3607, 3607F, 4005, 4006, 4006F/S, 4006U, 4007, 4007F, 4007U, 4505, 4506, 4506F, 4506US, 4507, 4507A, 4507C, 4507F, 4807, 4807A, 4807C, 4807F, 5005, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5207, 5207A, 5207C, 5207F, 5505, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6007, 6007A, 6007C, 6007F, 6206, 6206F, 6206U, 6507, 6507A, 6507C, 6507F, 6806, 6806F, 6806U, 6907, 6907C, 7006, 7006F, 7006U, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7505, 7505F, 7505U, 7506, 7506F, 7506U, 8006, 8006F, 8006U, 9005, 9005F, 9005U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1800         | M18x1.5 | M18x1.5 |

### 21/177-28 - CABLE COMPTEUR 2,20 M



02337889, 02337889

**Tracteur:** 10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4506, 4506F, 4506US, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6206, 6206F, 6206U, 6806, 6806F, 6806U, 6807, 6807A, 6807C, 7006, 7006F, 7006U, 7007, 7007A, 7007C, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7207, 7207A, 7207C, 7506, 7506F, 7506U, 7807, 7807A, 7807C, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2100         | M18x1.5 | M18x1.5 |

### 21/177-107 - CABLE COMPTEUR 1060MM

04365785

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50S, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.30VC, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, Hopfen DX4.17

### 21/177-108 - CABLE COMPTEUR 1200MM

04362065

**Tracteur:** Agrocompact 3.30V/F, Agrocompact 3.50V/F, Agrocompact 3.70V/F, Agrocompact 3.90F, Agrocompact 3.90S, Agroxtra 3.57, Agroxtra 4.07, Agroxtra 4.17, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.30VC, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, Hopfen DX4.17

### 21/177-31 - CABLE COMPTEUR



04389599, 04389599

**Tracteur:** Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1460         | M18x1.5 | M18x1.5 |

### 21/177-30 - CABLE COMPTEUR INTERIEUR CABINE



04355335, 04355335

**Tracteur:** Agroprima 4.31, Agroprima 4.56, Agroprima 6.06, Agroprima 6.16, DX3.10SC, DX3.10V, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30V/F, DX3.30VC, DX3.50S, DX3.50SC, DX3.50V/F, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70V/F, DX3.70VC, DX3.80SC, DX3.90F, DX3.90S, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.11

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 660          | M18x1.5 | M18x1.5 |

## Deutz

### 21/177-110 - CABLE COMPTEUR 1450MM

04389600

**Tracteur:** Agropima 4.31, Agropima 4.51, Agropima 4.56, Agropima 6.06, Agropima 6.16, Agroxtra 4.47, Agroxtra 4.57, Agroxtra 6.07, Agroxtra 6.17, DX3.10SC, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30VC, DX3.50SC, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX3.90VC, Hopfen DX4.57

### 21/177-29 - CABLE COMPTEUR

04304166

**Tracteur:** DX110, DX110A, DX120, DX120A, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1860         | M22x1.5 | M18x1.5 |



### 21/177-54 - CABLE COMPTEUR

04304167

**Tracteur:** DX145, DX145A, DX160, DX160A, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6.05, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2130         | M22x1.5 | M18x1.5 |



### 21/177-106 - CABLE COMPTEUR 1300MM

04355339

**Tracteur:** DX3.10SC, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30VC, DX3.50SC, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX3.90VC

### 21/177-109 - CABLE COMPTEUR 1450MM

04366554

**Tracteur:** DX3.10SC, DX3.10VC, DX3.30SC, DX3.30VC, DX3.50SC, DX3.50VC, DX3.60SC, DX3.60VC, DX3.65SC, DX3.65VC, DX3.70SC, DX3.70VC, DX3.75VC, DX3.80SC, DX3.90SC, DX3.90VC



### 21/177-57 - CABLE COMPTEUR

01171905

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1100         | M22x1.5 | M22x1.5 |





## Divers

### 40/177-97 - CABLE COMPTEUR 1155MM

Ebro



## Fendt

### 22/177-59 - CABLE COMPTEUR

F180200160010

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2000         | M18x1.5 | M18x1.5 |



### 22/177-58 - CABLE COMPTEUR

F230200161020

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1400         | M18x1.5 | M18x1.5 |



### 22/177-60 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2500         | M18X1.5 | M18X1.5 |



### 22/177-56 - CABLE COMPTEUR

X800290126000, F186201160010

**Tracteur:** 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1065         | M18x1.5 | M18x1.5 |



## Fendt

### 22/177-61 - CABLE COMPTEUR

F238200160010

Tracteur: F231GT, F231GT Kommunal

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1560         | M18x1.5 | M18x1.5 |



### 25/177-25 - CABLE COMPTEUR

## Fiat

### 23/177-88 - CABLE COMPTEUR

44908284, 44908284

Tracteur: 35-66, 35-66DT

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1235         | M16x1.5 | M18x1.5 |



### 23/177-86 - CABLE COMPTEUR

44900879, 44900879

Tracteur: 45-76V, 50-86SVDT, 50-86V, 50-86VDT, 55-66DT LP, 55-66F, 55-66FDT, 55-66LP, 55-66V, 55-66VDT, 55-76F, 55-76FDT, 55-76V, 55-76VDT, 55-86F, 55-86FDT, 60-66F, 60-66FDT, 60-66LP, 60-66LPDT, 60-76F, 60-76FDT, 60-86F, 60-86FDT, 60-86V, 60-86VDT, 70-66F, 70-66FDT, 70-66LP, 70-66LPDT, 70-66V, 70-76F, 70-76LP, 70-76LPDT, 70-76V, 70-86SVDT, 70-86VDT, 72-86F, 72-86LP, 72-86LPDT, 80-66F, 80-66FDT, 80-76F, 80-76FDT, 82-86F, 82-86FDT, 82-86LP, 82-86LPDT

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 510          | M16x1.5 | M18x1.5 |



### 54/177-89 - CABLE COMPTEUR

5178453, 5178453

Tracteur: 55-65F, 55-65M, 55-65V, 55-90, 55-90 DT, 60-65, 60-90, 60-90DT, 70-65M, 80-65, 95-55

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 750          | M16x1.5 | M18x1.5 |

### 23/177-91 - CABLE COMPTEUR

5118804, 5118803, 5118803

Tracteur: 55-66, 55-66DT, 60-56DT

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1360         | M16x1.5 | M22x1.5 |



### 54/177-84 - CABLE COMPTEUR

5167785

Tracteur: 60-86V, L60, L65, L75, L85, L95

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 928          | M16x1.5 | M18x1.5 |



## Fiat

### 23/177-90 - CABLE COMPTEUR

5118802, 5118801, 5118801

**Tracteur:** 70-66, 70-66DT, 70-66S, 70-66SDT, 80-66, 80-66DT, 80-66S, 80-66SDT

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1600         | F22x1.5 | F16x1.5 |



### 23/177-34 - CABLE COMPTEUR

596930

**Tracteur:** 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 400, 400DT, 420, 420DT, 45-66, 45-66DT, 45-66V, 450, 450DT, 480, 480DT, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 500, 500DT, 55-90, 55-90 DT, 550, 570, 60-90, 60-93, 60-93DT, 60-94, 600, 640, 65-90, 65-90DT, 65-93, 65-93DT, 65-94, 65-94DT, 670, 680, 70-90, 70-90DT, 72-93, 72-93DT, 72-94, 72-94DT, 780, 80-90, 80-90DT, 82-93, 82-93DT, 82-94, 82-94DT, 85-90, 85-90DT, 88-94, 88-94DT, 880, 90-90, 90-90DT, 980

| Longueur(mm) | Filet 1  | Filet 2 |
|--------------|----------|---------|
| 830          | M16x1.25 | M18x1.5 |



### 23/177-48 - KIT CABLE COMPTEUR ADAPTATEUR M18xM20

4976720+4717707

**Tracteur:** 100-55 (6/94), 100-90 (D3581->), 100-90 (-> C3581), 100-90DT (-> C3581), 100-90DT (D3581->), 110-90 (-> C3581), 110-90 (D3581->), 110-90DT (D3581->), 110-90DT (-> C3581), 45-66 (-> C3581), 45-66DT (-> C3581), 45-66S (D3581->), 45-66S (-> C3581), 45-66SDT (D3581->), 45-66SDT (-> C3581), 50-66 (1/85-12/92), 50-66DT (1/85-12/92), 50-66S (-> C3581), 50-66S (D3581->), 50-66SDT (-> C3581), 50-66SDT (D3581->), 55-65F (-> 9/84-12/88), 55-65M (-> 9/84-12/88), 55-65V (-> 9/84-12/88), 55-75M (-> 1/89-12/92), 55-75V (-> 1/89-12/92), 55-85M (-> 9/92), 55-85V (-> 9/92), 56-66S (-> C3581), 56-66S (D3581->), 56-66SDT (-> C3581), 56-66SDT (D3581->), 60-65 (-> 9/84-12/88), 60-75 (-> 9/84-12/88), 60-93 (-> 1/93-12/95), 60-93DT (-> 1/93-12/95), 60-94 (-> 1/93-12/95), 60-94DT (-> 1/93-12/95), 65-90 (-> 1/87-12/92), 65-90DT (-> 1/87-12/92), 65-93 (-> 1/93-12/95), 65-93DT (-> 1/93-12/95), 65-94 (-> 1/93-12/95), 65-94DT (-> 1/93-12/95), 70-65M (-> 9/84-12/88), 70-90 (-> 1/84-12/92), 70-90DT (-> 1/84-12/92), 72-93 (-> 1/93-12/95), 72-93DT (-> 1/93-12/95), 72-94 (-> 1/93-12/95), 72-94DT (-> 1/93-12/95), 80-65 (-> 9/84-12/88), 80-90 (-> 1/84-12/92), 80-90DT (-> 1/84-12/92), 82-85M (-> 9/92), 82-93 (-> 1/93-12/95), 82-93DT (-> 1/93-12/95), 82-94 (-> 1/93-12/95), 82-94DT (-> 1/93-12/95), 85-90 (-> 1/89-12/92), 85-90DT (-> 1/89-12/92), 88-85M (-> 9/92), 88-93 (-> 1/93-12/95), 88-93DT (-> 1/93-12/95), 88-94 (-> 1/93-12/95), 88-94DT (-> 1/93-12/95), 90-90 (-> 1/84-12/91), 90-90DT (-> 1/84-12/91), 95-55 (-> 9/84-12/92)



### 23/177-38 - CABLE COMPTEUR

4976718, 5182569, 597617, 5182569, 4976718

**Tracteur:** 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1245         | M18x1.5 | M16x1   |



### 23/177-32 - CABLE COMPTEUR

44017954, 4976739, 595154, 4976739

**Tracteur:** 750, 850, 880, SOM850

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1340         | M16x1.5 | M18x1.5 |



### 23/177-82 - CABLE COMPTEUR

44017954, 4976739

**Tracteur:** 750, 850, 880, SOM850

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1340         | M16x1.5 | M18x1.5 |



## Fiat

### 23/177-33 - CABLE COMPTEUR

4976770, 44017955, 4976770

**Tracteur:** 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 650, 670, 900, SOM615, SOM715

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1240         | M18x1.5 | M16x1   |



### 23/177-36 - CABLE COMPTEUR

5112655, 5178452, 5112656, 5112655, 5178452

**Tracteur:** 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 1380, 1380DT, 446, 446DT, 466, 466DT, 55-46, 55-46DT, 55-56, 55-56DT, 55-66, 55-66DT LP, 55-88, 55-88DT, 566, 60-66, 60-66DT, 65-46, 65-46DT, 65-56, 65-56DT, 65-66, 65-66DT, 65-88, 65-88DT, 666, 70-56DT, 70-56L, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 70-88, 70-88DT, 766, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-88, 80-88DT, F100Dal, F100Fino, F110, F115, F120, F130, F140

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1090         | M16x1   | M18x1.5 |



### 23/177-35 - CABLE COMPTEUR

4976737, 4976737

**Tracteur:** 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1760         | M16x1   | M18x1.5 |



### 23/177-37 - CABLE COMPTEUR

5112654, 5112653, 5112653

**Tracteur:** 1580, 1580DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 1880, 1880DT

| Longueur(mm) | Filet 1  | Filet 2 |
|--------------|----------|---------|
| 2090         | M16x1.25 | M18x1.5 |



### 23/177-39 - CABLE COMPTEUR M16 - M22

5178454, 5178454

**Tracteur:** L60, L65, L75, L85, L95

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 930          | M22X1.5 | M16X1   |



### 24/177-39 - CABLE COMPTEUR

5178454

**Tracteur:** L60, L65, L75, L85, L95

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 930          | M22     | M16     |



### 54/177-39 - CABLE COMPTEUR M16 - M22

5178454

**Tracteur:** L60, L65, L75, L85, L95

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 928          | M16x1.5 | M22x1.5 |



## Fiat

### 23/177-40 - CABLE COMPTEUR

44900878, 5118211, 5118211

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 440          | M16x1   | M18x1.5 |



### 22/6470-149 - BOURRAGE 35x52x10 35x52x10

## Ford

### 24/177-7 - CABLE COMPTEUR

81817089, C7NN17365A

**Tracteur:** 2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 3000 (3/67->), 3100 (3/67->), 3150 (3/67->), 3190 (3/67->), 3300 (3/67->), 3310 (3/67->), 4000, 4100, 4110, 4130, 4190, 4200, 4400, Dexta, Super Dexta

**Tracteur industriel:** 2120, 3120 (3/67->), 3400 (3/67->), 3500 (3/67->), 4140, 420, 4450, 4500, 4550

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 975          | 7/8     | 5/8     |



### 24/177-98 - CABLE COMPTEUR

83929603, E1NN17365AA

**Tracteur:** 2000, 2100, 2110, 2300, 2310, 3000, 3055, 3100, 3300, 3310, 3330, 4000, 4100, 4110, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 5000, 5100, 5200, 5340, 7000, 7100, 7200, 7810, 7910, 8210, 8530, 8630, 8730, 8830, TW15, TW25, TW35, TW5

**Tracteur industriel:** 2120, 3120, 3400, 3500, 3550, 4140, 4500

| Longueur(mm) | Filet 1    | Filet 2 |
|--------------|------------|---------|
| 1530         | 7/8" - G18 | -       |



### 24/178-3 - RALLONGE

F1NN17N275AA, E9NN17N275AB, 87760307, 81869041

**Tracteur:** 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3230, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4100, 4110, 4130, 4600, 4610, 4630, 4830, 5030, 5110, 5600, 5610, 6410, 6600, 6610, 6700, 6710, 6810, 7600, 7610, 7710

**Tracteur industriel:** 231, 233, 333, 335, 420, 4550, 6550, 7550

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 108          | 2MM     |         |



### 24/177-10 - CABLE COMPTEUR

E9NN17365AA, E1ADDN17365C, D9NN17365AB, D9NN17365AA, D5NN17365B, D5NN17365A, D3NN17365F, D3NN17365C, C7NN17365B, 83923914, 83903720, 83903719, 81817090, 83983613, 83933021, 81807558, 83935157

**Tracteur:** 2310 (-> 2/67), 2600 (-> 2/67), 2610 (-> 2/67), 2810 (-> 2/67), 2910 (-> 2/67), 3100 (-> 2/67), 3150 (-> 2/67), 3190 (-> 2/67), 3230, 3300 (-> 2/67), 3310 (-> 2/67), 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4100, 4110, 4130, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5190, 5200, 5600, 5610, 6600, 6610, 7000, 7100, 7600, 7610, Major (4/62 -> 64 Moteurs diesel), Power Major (4/62 -> 64 Moteurs diesel), Super Major (4/62 -> 64 Moteurs diesel)

**Tracteur industriel:** 231 (-> 2/67), 233 (-> 2/67), 3120 (-> 2/67), 333, 335, 3400 (-> 2/67), 3500 (-> 2/67), 420, 4550, 5550, 6550, 7550

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1280         | UNF 7/8 | UNF 5/8 |



### 23/177-34 - CABLE COMPTEUR

596930

**Tracteur:** 3435, 3935, 4135

| Longueur(mm) | Filet 1  | Filet 2 |
|--------------|----------|---------|
| 830          | M16x1.25 | M18x1.5 |



## Ford

### 24/177-34 - CABLE COMPTEUR

4976720

Tracteur: 3435, 3935, 4135

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 830          | M16x1.5 | M18x1.5 |



### 23/177-48 - KIT CABLE COMPTEUR ADAPTATEUR M18xM20

4976720+4717707

Tracteur: 3435 (->C3581), 3935 (->C3581), 4135 (->C3581)



### 24/177-86 - CABLE COMPTEUR

44900879

Tracteur: 3830, 4030, 4230, 4430

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 510          | M16x1.5 | M18x1.5 |



### 23/177-39 - CABLE COMPTEUR M16 - M22

5178454, 5178454

Tracteur: 4635, 4835, 5635, 6635, 7635

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 930          | M22X1.5 | M16X1   |



### 24/177-39 - CABLE COMPTEUR

5178454

Tracteur: 4635, 4835, 5635, 6635, 7635

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 930          | M22     | M16     |



### 54/177-84 - CABLE COMPTEUR

5167785

Tracteur: 4635, 4835, 5635, 6635, 7635

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 928          | M16x1.5 | M18x1.5 |



### 54/177-39 - CABLE COMPTEUR M16 - M22

5178454

Tracteur: 4635, 4835, 5635, 6635, 7635

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 928          | M16x1.5 | M22x1.5 |



## Ford

### 24/177-105 - CABLE COMPTEUR

D6NN17365B, 83926337

**Tracteur:** 5110, 5610, 6410, 6610, 6610O, 6710, 6810, 7410, 7610, 7610O, 7710

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1200         |         |         |



### 24/177-50 - CABLE COMPTEUR

87768870

**Tracteur:** 8000, 8200, 8600, 9000, 9200, 9600, TW10, TW15, TW20, TW25, TW5

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1400         | 7/8     | 5/8     |



### 24/177-37 - CABLE COMPTEUR

5112654, 5112653

**Tracteur:** 8630, 8830

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2090         | M16x1.5 | M18x1.5 |



### 24/177-32 - CABLE COMPTEUR

E1ADDN17365A, 81718516

**Tracteur:** Major (5/58 -> 4/62 + 4/62 -> 64 Moteurs à essence), Power Major (5/58 -> 4/62 + 4/62 -> 64 Moteurs à essence), Super Major (5/58 -> 4/62 + 4/62 -> 64 Moteurs à essence)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1470         | 5/8 UNF | 5/8 UNF |



### 24/177-41 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** Major (2/56 -> 8/58), Power Major (2/56 -> 8/58), Super Major (2/56 -> 8/58)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1380         | 5/8     | 1/2     |



### 24/177-83 - CABLE COMPTEUR

E1ADDN17365A, 81718516

**Tracteur:** Major (5/58 -> 4/62 + 4/62 -> 64 Moteurs à essence), Power Major (5/58 -> 4/62 + 4/62 -> 64 Moteurs à essence), Super Major (5/58 -> 4/62 + 4/62 -> 64 Moteurs à essence)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1470         | 5/8 UNF | 5/8UNF  |



## Ford

### 24/177-85 - CABLE COMPTEUR

4976729

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1530         | M16x1.5 | M18x1.5 |



## Hurlimann

### 29/SLT172/7450 - CABLE COMPTEUR

Tracteur: H470

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1000         | F18X1.5 | F16X1.5 |



## John Deere

### 26/177-15 - CABLE COMPTEUR/AL23837

AL23837, AL23837

Tracteur: 1020 (Europe), 1020 (USA), 1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1130, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 830 (Europe), 830 (USA), 930, 930VU

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 650          | UNF 5/8 | UNF 5/8 |



### 26/177-14 - CABLE COMPTEUR

AL23838, AL23838

Tracteur: 1830 (Sans cabine), 2020 (Europe) (Sans cabine), 2020 (USA) (Sans cabine), 2030 (Deutschland) (Sans cabine), 2030 (Espana) (Sans cabine), 2030 (USA) (Sans cabine), 2030OU (Sans cabine), 2120 (Europe) (Sans cabine), 2120 (USA) (Sans cabine), 2130 (Deutschland) (Sans cabine), 2130 (Espana) (Sans cabine), 2130 (USA) (Sans cabine)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 650          | UNF 5/8 | UNF 5/8 |



### 26/177-13 - CABLE

AL25366, AL25366

Tracteur: 2030 (Deutschland), 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2130 (Deutschland), 2130 (Espana), 2130 (USA), 3030, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 860          | UNF 5/8 | UNF 5/8 |



### 26/177-17 - CABLE COMPTEUR/AT27372

AT27372, AT27372

Tracteur: 2840, 3030, 3120, 3130 (Deutschland), 3130 (Espana), 3135

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 690          |         |         |





## Lamborghini

### 29/SLT172/7450 - CABLE COMPTEUR

Tracteur: 1056, 1156, 754, 854

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1000         | F18X1.5 | F16X1.5 |



## Landini

### 30/177-11 - CABLE COMPTEUR

Tracteur: 9550

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1570         | 5/8     | 1/2     |



### 30/177-52 - CABLE COMPTEUR

1423262M92

Tracteur: 10000, 12500, 13000, 14500, 5500, 5830, 6500, 6550, 6830, 7500, 7550, 7830, 8500, 8550, 8830, 9500

| Longueur(mm) | Filet 1  | Filet 2 |
|--------------|----------|---------|
| 2000         | M20x1.00 | UNF 1/2 |



### 30/177-53 - CABLE COMPTEUR

1425872M91

Tracteur: 10000, 12500, 13000, 14500, 5500, 5830, 6500, 6550, 6830, 7500, 7550, 7830, 8500, 8550, 8830, 9500

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2  |
|--------------|---------|----------|
| 1500         | 3/4     | M16x1.00 |



### 30/177-45 - CABLE COMPTEUR

Tracteur: 10000, 12500, 13000, 14500, 5500, 5830, 5840, 6030, 6030F, 6030L, 6030V, 6040, 6500, 6550, 6830, 6840, 7500, 7550, 7830, 8500, 8550, 8830, 9500, C4830, C5830, C6830, C7800, C8860, CF4830, CF5030, CF5830, CF6830

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1400         | 7/8     | 5/8     |



### 30/177-12 - CABLE COMPTEUR

Tracteur: 16000, 16500

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2100         | 7/8     | 5/8     |



## Massey Ferguson

### 30/177-3 - CABLE COMPTEUR

890460M91, 828033M92, 1850699M2, 967572M1

**Tracteur:** 65, 765

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 690          | 7/8     | 5/8     |



### 30/177-4 - CABLE COMPTEUR

882545M91, 882539M91

**Tracteur:** 135, 135V

**Tracteur industriel:** 40

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 584          | 7/8     | 5/8     |



### 30/177-2 - CABLE COMPTEUR

890232M91, 890420M91

**Tracteur:** 135, 135V, 35, 35X

**Tracteur industriel:** 20B, 20D, 20E, 20F, 30E, 40, 40E

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 620          | 7/8     | 5/8     |



### 30/177-47 - CABLE COMPTEUR

1861380M91

**Tracteur:** 148

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 635          | 7/8     | 5/8     |



### 30/177-45 - CABLE COMPTEUR

3308908M91, 1423769M91, 3308908M92

**Tracteur:** 154, 164TF, 164TS, 164TV, 174, 184, 194C, 233, 234C, 234CF, 234S, 244CF, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 263T (Italy), 264T, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 283, 284, 284S, 293, 294

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1400         | 7/8     | 5/8     |



### 30/177-6 - CABLE COMPTEUR

960941M1, 882026M91, 882021M91, 1875889M92, 1853230M1, 882021M91, 880406M91, 1682557M91

**Tracteur:** 165, 168, 168F, 168S, 175, 175S, 178, 185, 188, 240, 253 (Italy), 253 (UK), 261, 265, 275, 290, 565, 575, 590

**Tracteur industriel:** 30D, 30E, 50, 50E, 50EX

**Moissonneuse-Batteuse:** 240, 565

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1355         | UNF 5/8 | 1/2     |



## Massey Ferguson

### 30/177-5 - CABLE COMPTEUR

1699381M92

**Tracteur:** 230, 240, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 350, 550

**Tracteur industriel:** 20B, 20D

**Moissonneuse-Batteuse:** 240

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 640          | 7/8     | 5/8     |



### 30/177-46 - CABLE COMPTEUR

1877760M1, 1877748M91, 1873971M92

**Tracteur:** 298, 595

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1520         | 7/8     | 5/8     |



### 30/177-11 - CABLE COMPTEUR

3302472M91

**Tracteur:** 1004, 1004T, 675, 690, 698, 698T, 699

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1570         | 5/8     | 1/2     |



### 30/177-53 - CABLE COMPTEUR

1425872M91

**Tracteur:** 1014, 1024, 1114, 1134

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2  |
|--------------|---------|----------|
| 1500         | 3/4     | M16x1.00 |



### 30/177-52 - CABLE COMPTEUR

1423262M92

**Tracteur:** 1104

| Longueur(mm) | Filet 1  | Filet 2 |
|--------------|----------|---------|
| 2000         | M20x1.00 | UNF 1/2 |



### 30/177-12 - CABLE COMPTEUR

3039521M91

**Tracteur:** 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2705, 2720, 2725

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2100         | 7/8     | 5/8     |



### 40/177-111 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** 5425 (Avec speedshift), 5435 (Avec speedshift), 5445 (Avec speedshift), 5455 (Avec speedshift)

## Massey Ferguson

### 30/177-1 - CABLE COMPTEUR

829487M91

Tracteur: FE35

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1230         | 5/8     | 1/2     |



## New Holland

### 54/177-93 - CABLE COMPTEUR

5197375

Tracteur: TK100A, TK65F, TK65V, TK70FA, TK70VA, TK75F, TK75FA, TK75M, TK75MA, TK75V, TK75VA, TK76, TK76M, TK80A, TK80MA, TK85, TK85M, TK90A, TK90MA, TK95M, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70D, TN70S, TN75, TN75D, TN75F, TN75N, TN75S, TN75V, TN90F

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 750          | M16x1.5 | M20x1.5 |



### 54/177-39 - CABLE COMPTEUR M16 - M22

5178454

Tracteur: TK65F, TK65V, TK75F, TK75M, TK75V, TK76, TK76M, TK85, TK85M, TK95M, TL100, TL70, TL80, TL90

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 928          | M16x1.5 | M22x1.5 |



### 23/177-39 - CABLE COMPTEUR M16 - M22

5178454, 5178454

Tracteur: TL100, TL70, TL80, TL90

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 930          | M22X1.5 | M16X1   |



### 24/177-39 - CABLE COMPTEUR

5178454

Tracteur: TL100, TL70, TL80, TL90

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 930          | M22     | M16     |



### 54/177-84 - CABLE COMPTEUR

5167785

Tracteur: TL100, TL70, TL80, TL90

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 928          | M16x1.5 | M18x1.5 |



## New Holland

### 54/177-89 - CABLE COMPTEUR

5178453, 5178453

**Tracteur:** TN70F, TN75FA, TN80F, TN95F, TN95FA

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 750          | M16x1.5 | M18x1.5 |

## Renault / Claas

### 28/177-42 - CABLE COMPTEUR

6005009079, 7700568873, 6005009079

**Tracteur:** 351M (MINE 7411)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1400         | M18X1.5 | M18X1.5 |



### 28/177-43 - CABLE COMPTEUR

6005009077, 7700568875, 6005009077

**Tracteur:** 421M (MINE 7421), 461 (MINE 7431), 461M (MINE 7431), 461S (MINE 7441), 462 (MINE 7442), 466S (MINE 7446), 521S (MINE 7449)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1560         | M18X1.5 | M18X1.5 |



### 28/177-44 - CABLE COMPTEUR

6005009072, 7700668803, 7700523135, 6005009072

**Tracteur:** 651-4S (MINE 7464), 651S (MINE 7461), 652 (MINE 7462), 656S (MINE 7466), 681 (MINE 7491), 681-4 (MINE 7494), 681-4S (MINE 7494), 681S (MINE 7491), 75-12LS (MINE 3141), 75-14LS (MINE 3142), 751-4S (MINE 7504), 751S (MINE 7501), 782 (MINE 7622), 782-4 (MINE 7624), 800M (MINE 3143), 804M (MINE 3144), 85-12LS (MINE 3161), 85-14LS (MINE 3162), 851-4S (MINE 7664), 851S (MINE 7661), R600M (MINE 3123)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2000         | M18X1.5 | M18X1.5 |



## Same

### 29/S154/7464 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** Buffalo 120, Buffalo 130, Drago 100, Drago 120

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2080         | M16x1.5 | M16x1   |



### 29/S167/7451 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** Buffalo 120, Buffalo 130, Centurion 75 Export, Hercules 160, Jaguar 100 Export, Jaguar 95 Export, Leopard 85, Leopard 85 Export, Leopard 90 Turbo, Taurus 60 Export, Taurus C, Tiger 100, Tiger 50, Tiger 60, Tiger 70, Tiger Six 105 Export

| Longueur(mm) | Filet 1  | Filet 2 |
|--------------|----------|---------|
| 1000         | M16x1.25 | M18x1.5 |



## Same

### 29/S158/7450 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** Corsaro 70, Corsaro 70 Frutteto, Corsaro 70 Synchro, Saturno 80, Saturno 80 SY

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1500         | M16x1.5 | M16x1   |



### 29/S179/7435 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** Corsaro 70, Corsaro 70 Frutteto, Corsaro 70 Synchro, Minitauro 60, Minitauro 60 C

| Longueur(mm) | Filet 1  | Filet 2 |
|--------------|----------|---------|
| 770          | M16x1.25 | M18x1.5 |



### 29/235-7435 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** Explorer 55, Explorer 65, Explorer 65SP, Explorer 70, Explorer 70 II, Explorer 70SP, Explorer 70SP II, Trident 130 Export

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 690          | M16X1   | M18X1.5 |



### 29/290-7435 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** Explorer 75, Explorer 80, Explorer 85, Explorer 90

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 590          | M16x1   | M18x1.5 |



### 29/255-7435 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** Explorer 75, Explorer 75SP, Explorer 80, Explorer 80 II, Explorer 80SP, Explorer 80SP II, Explorer 85, Explorer 90, Explorer 90SP, Explorer 90T II

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 690          | M16x1   | M18x1.5 |



### 29/264-7435 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** Galaxy 170, Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, Laser 90

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1245         | F16X1   | F18X1.5 |



### 129/014474304 - CABLE COMPTEUR

014474304

**Tracteur:** Italia 35

## Steyr

### 27/177-96 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** 288, 290, 40, 50, 540(A), 545(A), 548(A), 60, 650(A), 658(A), 760(A), 768(A), 8045(A), 8085A/S/AS Turbo, 8090TD, 8100(A), 8120(A) Turbo

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2000         | M18X1.5 | M18X1.5 |

### 27/177-94 - CABLE COMPTEUR

**Tracteur:** 450(A), 540(A), 545(A)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
|              | M18x1.5 | M18x1.5 |



### 27/177-95 - CABLE COMPTEUR

135700580001

**Tracteur:** 545(A), 548(A), 60, 760(A), 768(A), 8045(A), 8055(A) Turbo, 8055(A)/(A)S/(A)P, 8055A Turbo, 8060(A), 8060(A) Turbo, 8065(A)S Turbo, 8065(A)P Turbo, 8070(A), 8073, 8075(A)/(A)S/(A)P, 8080(A) Turbo

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1500         | M18x1.5 | M18x1.5 |

## Valmet

### 41/177-70 - CABLE COMPTEUR

649371, 649371

**Tracteur:** 700MKII, 900



## Zetor

### 37/Z40115212 - CABLE COMPTEUR

40115212

**Tracteur:** 5911 (4701), 5911 (5001), 5911 (5901), 5945 (4701), 5945 (5001), 5945 (5901), 5945 (6201), 6911 (5201), 6911 (6001), 6911 (6901)

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1600         | M18X1.5 | M18X1.5 |



### 37/Z20111450 - CABLE COMPTEUR

20111450

**Tracteur:** 12011, 12045, 12111, 12145, 14145

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 1500         | M18X1.5 | M18X1.5 |



### 37/Z86350914 - CABLE COMPTEUR

86350914


**Tracteur:** 12011, 12045, 12111, 12145, 14145, 16145

| Longueur(mm) | Filet 1 | Filet 2 |
|--------------|---------|---------|
| 2000         | M18X1.5 | M18X1.5 |



## • Batteries / Batteries de démarrage •

### Batteries standards <95Ah



#### GAMME STANDARD


Batteries de démarrage pour la gamme complète des voitures, camionnettes, camions ...

- technologie hybride Pb/Ca
- faible consommation d'eau
- l'utilisation d'enveloppes de séparateur prolonge la durée de vie, augmente les paramètres électriques et chimiques ainsi que la capacité de démarrage
- se décharge plus lentement

| Réf.       | Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fixation | Pôle | DIN    |
|------------|------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|------|--------|
| 95/9960-1  | 240                    | 35       | 197           | 128          | 220          | B0       | +RL  | 535.20 |
| 95/9960-2  | 240                    | 35       | 197           | 128          | 220          | B0       | +LL  | 535.22 |
| 95/9960-4  | 330                    | 44       | 210           | 175          | 175          | B3       | +RL  | 544.59 |
| 95/9960-7  | 330                    | 45       | 226           | 134          | 225          | B1       | +RL  | 545.77 |
| 95/9960-8  | 330                    | 45       | 226           | 134          | 225          | B1       | +LL  | 545.79 |
| 95/9960-6  | 330                    | 45       | 237           | 128          | 225          | B0       | +LL  | 545.24 |
| 95/9960-5  | 330                    | 45       | 237           | 128          | 225          | B0       | +RL  | 545.23 |
| 95/9960-10 | 360                    | 50       | 200           | 170          | 223          | B0       | +RL  | 550.41 |
| 95/9960-11 | 360                    | 50       | 200           | 170          | 223          | B0       | +LL  | 550.42 |
| 95/9960-9  | 420                    | 50       | 242           | 175          | 175          | B3/B4    | +RL  | 545.19 |
| 95/9960-12 | 420                    | 55       | 242           | 175          | 175          | B3       | +RL  | 555.59 |
| 95/9960-14 | 450                    | 60       | 230           | 170          | 223          | B0       | +RL  | 560.68 |
| 95/9960-15 | 450                    | 60       | 230           | 170          | 223          | B0       | +LL  | 560.69 |
| 95/9960-16 | 450                    | 62       | 242           | 175          | 190          | B3       | +RL  | 562.19 |
| 95/9960-13 | 480                    | 55       | 242           | 175          | 190          | B3       | +LL  | 555.65 |
| 95/9960-19 | 540                    | 70       | 270           | 175          | 225          | B3/B6    | +LL  | 570.24 |
| 95/9960-20 | 540                    | 70       | 270           | 175          | 225          | B3/B6    | +RL  | 570.29 |
| 95/9960-22 | 540                    | 72       | 278           | 175          | 190          | B3       | +RL  | 572.20 |
| 95/9960-23 | 540                    | 72       | 278           | 175          | 190          | B3       | +LL  | 572.26 |
| 95/9960-17 | 600                    | 64       | 278           | 175          | 175          | B3/B4    | +RL  | 564.20 |
| 95/9960-18 | 600                    | 66       | 278           | 175          | 190          | B3       | +RL  | 566.38 |
| 95/9960-21 | 640                    | 70       | 278           | 175          | 175          | B3/B4    | +RL  | 570.34 |
| 95/9960-26 | 640                    | 88       | 353           | 175          | 190          | B3/B4    | +RL  | 588.27 |
| 95/9960-24 | 680                    | 80       | 310           | 175          | 190          | B3       | +RL  | 580.35 |
| 95/9960-25 | 680                    | 85       | 353           | 175          | 175          | B3       | +RL  | 585.15 |
| 95/9960-27 | 680                    | 88       | 353           | 175          | 190          | B3/B4    | +LL  | 588.21 |
| 95/9960-28 | 680                    | 95       | 353           | 175          | 190          | B3/B4    | +RL  | 600.38 |



## Batteries grande capacité >100Ah




### BATTERIES CAMIONS HEAVY-DUTY

Ces batteries de démarrage sont de grande qualité pour les camions, les tracteurs et les machines qui ont des utilisations et des conditions extrêmes sur des mauvaises routes.

- haute résistance aux vibrations
- renforcement de la stabilité entre les éléments
- séparateurs en fibre de verre
- puissance de démarrage haute par basse température

| Réf.       | Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fixation | Pôle  | DIN    |
|------------|------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|-------|--------|
| 95/9959-1  | 700                    | 100      | 308           | 175          | 223          | B1       | +RL   | 600.32 |
| 95/9959-2  | 700                    | 100      | 308           | 175          | 223          | B1       | +LL   | 600.33 |
| 95/9959-4  | 710                    | 110      | 343           | 172          | 230          | B1       | +RL   | 610.28 |
| 95/9959-3  | 760                    | 105      | 344           | 175          | 223          | B0       | +LL   | 605.27 |
| 95/9959-18 | 760                    | 140      | 513           | 189          | 223          | B3       | +RK   |        |
| 95/9959-8  | 770                    | 128      | 353           | 175          | 285          | B1       | +RL   | 625.11 |
| 95/9959-5  | 800                    | 110      | 513           | 175          | 220          | B3       | +LK   | 610.23 |
| 95/9959-6  | 800                    | 120      | 513           | 189          | 223          | B0       | +LK   | 620.34 |
| 95/9959-7  | 850                    | 125      | 280           | 266          | 227          | B0       | CROSS | 625.23 |
| 95/9959-10 | 900                    | 140      | 513           | 189          | 223          | B0       | +LK   | 640.20 |
| 95/9959-9  | 1000                   | 135      | 513           | 175          | 210          | B3       | +LK   | 635.39 |
| 95/9959-11 | 1000                   | 140      | 513           | 189          | 223          | B0       | +LK   | 650.20 |
| 95/9959-12 | 1150                   | 150      | 513           | 223          | 216          | B0       | +LK   | 650.89 |
| 95/9959-13 | 1150                   | 160      | 510           | 189          | 223          | B0       | +LK   | 660.38 |
| 95/9959-14 | 1250                   | 180      | 513           | 223          | 216          | B0       | +LK   | 680.32 |
| 95/9959-15 | 1250                   | 200      | 513           | 223          | 223          | B0       | +LK   | 700.88 |
| 95/9959-16 | 1350                   | 200      | 517           | 275          | 239          | B0       | +LK   | 700.27 |
| 95/9959-19 | 1400                   | 200      | 514           | 218          | 223          | B3       | -     | -      |
| 95/9959-17 | 1450                   | 230      | 517           | 275          | 239          | B0       | +LK   | 725.11 |

## Batteries sans entretien




### EXCELLENT RANGE

Parfait comme source d'énergie puissante et fiable!

- Technologie Ca/Ca
- + 30% de capacité de démarrage
- Consommation d'eau minimale
- Matériaux non polluants
- 100% sans entretien et 100% étanche

| Réf.      | Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fixation | Pôle |
|-----------|------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|------|
| 95/9961-1 | 420                    | 50       | 207           | 175          | 175          | B3/B4    | +RL  |
| 95/9961-2 | 580                    | 65       | 242           | 175          | 175          | B3/B4    | +RL  |
| 95/9961-4 | 720                    | 80       | 310           | 175          | 175          | B3/B4    | +RL  |
| 95/9961-3 | 730                    | 75       | 278           | 175          | 175          | B3/B4    | +RL  |
| 95/9961-5 | 850                    | 100      | 353           | 175          | 175          | B3/B4    | +RL  |
| 95/9961-6 | 850                    | 100      | 353           | 175          | 190          | B3/B4    | +RL  |

## Batteries Optima



### OPTIMA SPIRALCELL TECHNOLOGY®

La conception unique en son genre d'OPTIMA s'appuie sur la technologie SpiralCell®. Au lieu des plaques planes des batteries ordinaires, OPTIMA utilise deux minces plaques de plomb enroulées en spirale et séparées par de la fibre de verre pour empêcher les écoulements d'acide. Cette technique d'enroulement des cellules, reliées par des connecteurs moulés, assure des performances maximum pour un encombrement et un poids minimum. La batterie est ainsi compacte, robuste et facile à poser.

#### AVANTAGES

- Absolument sans entretien
- Haute résistance aux vibrations
- Grande capacité de cyclage
- Très bonne tenue au stockage, haute résistance à la corrosion
- Pas de risque de fuite d'acide, peut être stockée dans toute position
- Temps de charge plus rapide, plus grande puissance
- Meilleure stabilité face aux températures extrêmes

| Réf.       | Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fixation |
|------------|------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 95/9963-13 | 510                    | 41       | 234           | 127          | 227          | +RL      |
| 95/9963-3  | 690                    | 55       | 254           | 174          | 200          | +LL      |
| 95/9963-5  | 690                    | 55       | 254           | 175          | 200          |          |
| 95/9963-14 | 690                    | 55       | 254           | 175          | 200          | +LL      |
| 95/9963-1  | 690                    | 55       | 254           | 175          | 200          | +LL      |
| 95/9963-12 | 690                    | 55       | 254           | 175          | 200          | US       |
| 95/9963-8  | 730                    | 44       | 237           | 175          | 169          | US       |
| 95/9963-9  | 730                    | 44       | 237           | 175          | 169          | US       |
| 95/9963-10 | 730                    | 44       | 237           | 175          | 280          | +LL      |
| 95/9963-11 | 815                    | 50       | 253           | 90           | 200          | +RL      |
| 95/9963-7  | 815                    | 50       | 254           | 175          | 280          | US       |
| 95/9963-2  | 815                    | 50       | 256           | 174          | 200          | CENTER   |
| 95/9963-4  | 815                    | 50       | 256           | 174          | 200          | CENTER   |
| 95/9963-6  | 975                    | 75       | 324           | 166          | 238          | CENTER   |
| 95/9963-15 | 975                    | 75       | 324           | 166          | 238          | +LL      |

## Batteries spéciales

### 95/9962-4 - BATTERIE 6V 90Ah



| Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Dimension (mm) LxIxh | Fixation | Pôle  | DIN |
|------------------------|----------|----------------------|----------|-------|-----|
| 450                    | 90       | 230x171x229          | B0       | CROSS |     |

### 95/9962-2 - BATTERIE 12V 70Ah



| Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Dimension (mm) LxIxh | Fixation | Pôle   | DIN |
|------------------------|----------|----------------------|----------|--------|-----|
| 540                    | 70       | 489x114x227          | B0       | CENTER |     |

### 95/9962-5 - BATTERIE 6V 135Ah



| Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Dimension (mm) LxIxh | Fixation | Pôle  | DIN |
|------------------------|----------|----------------------|----------|-------|-----|
| 600                    | 135      | 264x178x229          | B0       | CROSS |     |

### 95/9962-7 - BATTERIE 12V 70Ah



| Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Dimension (mm) LxIxh | Fixation | Pôle | DIN |
|------------------------|----------|----------------------|----------|------|-----|
| 690                    | 70       | 232x178x184          | B0       | SIDE |     |

### 95/9962-3 - BATTERIE 12V 135Ah



| Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Dimension (mm) LxIxh | Fixation | Pôle | DIN    |
|------------------------|----------|----------------------|----------|------|--------|
| 760                    | 135      | 360x253x240          | B0       | +RL  | 635.42 |

### 95/9962-8 - BATTERIE 12V 70Ah



| Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Dimension (mm) LxIxh | Fixation | Pôle | DIN |
|------------------------|----------|----------------------|----------|------|-----|
| 800                    | 70       | 260x179x188          | B0       | SIDE |     |

### 95/9962-6 - BATTERIE 6V 150Ah



| Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Dimension (mm) LxIxh | Fixation | Pôle  | DIN |
|------------------------|----------|----------------------|----------|-------|-----|
| 950                    | 150      | 318x171x235          | B0       | CROSS |     |

## Batterie Odyssey

### 79/9202-955 - ODYSSEY BATTERIE PC 545MJ



HCA=300A - MCA=240A - Débit 10H=12A - Capacité de réserve=18A - Poids=5.7Kg - 12V - Résistance=10mohm - Court-circuit=1200A


[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

79/9202-958 : KIT BORNES M6

### 79/9202-977 - ODYSSEY BATTERIE PC1750T



### 79/9202-957 - BATTERIE ODYSSEY PC680



HCA=370A - MCA=300A - Débit 10H=16A - Capacité de réserve=24A - Poids=7.0Kg - 12V - Résistance=7mohm - Court-circuit=1800A

La combinaison de puissance et des performances extrêmes, fait de la batterie ODYSSEY ® parfait pour être utilisé dans une variété d'applications telles que l'automobile, moto, marine, commercial, des courses et de sports motorisés. Les batteries ODYSSEY offre jusqu'à deux fois la puissance totale et jusqu'à trois fois la durée de vie des batteries conventionnelles!

Les batteries sont fabriquées à partir de pur (99,99%), et non plomb recyclé, de sorte qu'aucune contamination survient l'intérieur des plaques qui pourrait diminuer les performances de la batterie. Les batteries Odyssey ont une puissance de démarrage supérieure grâce à l'utilisation de plaques minces (technologie TPPL ou mince plaque de pure technologie LED) qui fournit une zone de décharge à augmenté. Parce qu'ils sont des batteries au plomb pur, ils peuvent aussi être profondément déchargée 400 fois sans diminution des performances de la batterie. Leur rapport poids-puissance est impressionnante.

Ces batteries sont capables de fournir du moteur les impulsions d'une puissance de démarrage à plus de 2250A pendant 5 secondes. Ils peuvent aussi avoir jusqu'à 400 cycles charge / décharge avec une profondeur de 80% de décharge. Odyssey batteries AGM peut gérer les deux états de fonctionnement, c'est à dire, ils délivrer des impulsions de puissance pour une courte période ou ils offrent à long terme des courants d'alimentation normale.

La batterie Odyssey utilise ingénieusement la technologie d'une mat de verre absorbé (AGM batterie), ceci dans un récipient fermé afin qu'aucun acides ou des émanations de gaz peut être libéré. Batteries Odyssey sont des batteries AGM avec la meilleure qualité sur le marché aujourd'hui.

|          |          |
|----------|----------|
| Hauteur  | 196,4 mm |
| Largeur  | 79,0 mm  |
| Longueur | 184,7 mm |
| Poids    | 7 kg     |
| Voltage  | 12 V     |
| Ampère   | 17 Ah    |

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

79/9202-958 : KIT BORNES M6 (1x)

### 79/9202-961 - ODYSSEY BATTERIE PC 625



HCA=440A - MCA=350A - Débit 10H=17A - Capacité de réserve=27A - Poids=6.0Kg - 12V - Résistance=7mohm - Court-circuit=1800A

**79/9202-951** - ODYSSEY BATTERIJ PC1200MJT



HCA=860A - MCA=725A - Débit 10H=40A - Capacité de réserve=78A - Poids=17.4Kg - 12V - Résistance=4.5mohm - Court-circuit=2600A


[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

79/9202-958 : KIT BORNES M6 (1x)

**79/9202-974** - ODYSSEY BATTERIE PC925LMJT



**79/9202-953** - ODYSSEY BATTERIE PC2250T



HCA=1730A - MCA=1550A - Débit 10H=114A - Capacité de réserve=240A - Poids=39Kg - 12V - Résistance=2.1mohm - Court-circuit=5000A


[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

79/9202-954 : KIT BORNES ODYSSEY PC2150 (1x)

**79/9202-976** - ODYSSEY BATTERIE PC1400



**79/9202-956** - ODYSSEY BATTERIE PC2150MJS



HCA=1545A - MCA=1370A - Débit 10H=92A - Capacité de réserve=200A - Poids=34.1Kg - 12V - Résistance=2.2mohm - Court-circuit=5000A

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

79/9202-954 : KIT BORNES ODYSSEY PC2150 (1x)

**79/9202-978** - ODYSSEY BATTERIE PC1800FT



**79/9202-960** - BATTERIE PC535



HCA=300A - MCA=265A - Débit 10H=13A - Capacité de réserve=21A - Poids=5.4Kg - 12V - Résistance=8mohm - Court-circuit=1000A

**79/9202-950** - ODYSSEY BATTERIE PC925 MJT



- HCA=625A - MCA=500A - Débit 10H=27A - Capacité de réserve=52A - Poids=11.8Kg - 12V - Résistance=5mohm - Court-circuit=2400A

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

79/9202-958 : KIT BORNES M6 (1x)

**79/9202-962** - BATTERIE ODYSSEY PC 1500



HCA=1250A - MCA=1050A - Débit 10H=62A - Capacité de réserve=125A - Poids=24Kg - 12V - Résistance=4.3mohm - Court-circuit=3100A

**79/9202-952** - ODYSSEY BATTERIE PC1700MJT



HCA=1325A - MCA=1175A - Débit 10H=65A - Capacité de réserve=142A - Poids=27.6Kg - 12V - Résistance=3.5mohm - Court-circuit=3500A


[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

79/9202-958 : KIT BORNES M6 (1x)

**79/9202-975** - ODYSSEY BATTERIE PC1230



## Batteries AGM



### BATTERIE DE DÉMARRAGE AVEC LA TECHNOLOGIE AGM

La batterie AGM est une batterie de démarrage avec plus de puissance qui a les caractéristiques d'une batterie semi-traction

- Technologie de pointe AGM
- Excellent pour la fonction START-STOP
- Réduit la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>
- Absolument sans maintenance, protection anti-écoulement et anti-renversement
- Performances maximales pour des besoins énergétiques extrêmes
- Puissance de démarrage et capacité optimales
- Durée de vie extra-longue

| Réf.             | Démarrage à froid (EN) | Ah (20h) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fixation | Pôle |
|------------------|------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|------|
| <b>B39034</b>    |                        |          |               |              |              |          |      |
| <b>B39035</b>    |                        |          |               |              |              |          |      |
| <b>B39036</b>    |                        |          |               |              |              |          |      |
| <b>95/9958-2</b> | 560                    | 60       | 242           | 175          | 190          | B3       | +RL  |
| <b>95/9958-1</b> | 760                    | 70       | 275           | 175          | 190          | B3       | +RL  |
| <b>95/9958-5</b> | 790                    | 80       | 310           | 175          | 190          | B3       | +RL  |
| <b>95/9958-3</b> | 850                    | 90       | 278           | 175          | 190          | B3       | +RL  |
| <b>95/9958-6</b> | 950                    | 140      | 513           | 189          | 223          | B0       | +LK  |
| <b>95/9958-7</b> | 1050                   | 170      | 513           | 223          | 223          | B0       | +LK  |
| <b>95/9958-8</b> | 1200                   | 185      | 518           | 276          | 242          | B0       | +LK  |
| <b>95/9958-4</b> | 1400                   | 220      | 518           | 276          | 242          | B0       | +LK  |



## • Batteries / Accessoires de batteries •

### Cosses et souliers de batterie

**44/1743-1** - COSSE A ROBINET DE BATTERIE (+) M8



*Article(s) Lié(s)*

44/1743-2 : COSSE A ROBINET DE BATTERIE (-)

**63/1742-2** - COSSES BATTERIE (+ et -) A FUT LAITON 50-70mm²



*Article(s) Lié(s)*

63/1740-2 : COSSE BATTERIE (+) A FUT LAITON

63/1741-2 : COSSE BATTERIE (-) A FUT LAITON

**63/1740-70** - COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON ETAME 70mm²



*Article(s) Lié(s)*

63/1741-70 : COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON ETAME

**63/1741-70** - COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON ETAME 70mm²



*Article(s) Lié(s)*

63/1740-70 : COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON ETAME

**63/1740-3** - COSSE BATTERIE (+) LAITON 16-35mm²



*Article(s) Lié(s)*

63/1741-3 : COSSE BATTERIE (-) LAITON

**63/1740-5** - COSSE BATTERIE ANNEAUX 25-35mm², Ø M12



12mm (25mm²)

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1740-6 : COSSE BATTERIE ANNEAUX

63/1740-7 : COSSE BATTERIE ANNEAUX

**63/1740-6** - COSSE BATTERIE ANNEAUX 25-35mm², Ø M14



14mm (35mm²)

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1740-5 : COSSE BATTERIE ANNEAUX

63/1740-7 : COSSE BATTERIE ANNEAUX

**63/1740-7** - COSSE BATTERIE ANNEAUX 50-70mm², Ø M14



15mm (50mm²)

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1740-5 : COSSE BATTERIE ANNEAUX

63/1740-6 : COSSE BATTERIE ANNEAUX

**63/1740-8** - COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON 50mm²

485223



[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1741-8 : COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON

**63/1741-8** - COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON 50mm²

485224



[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1740-8 : COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON

**63/1740-95** - COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON 95mm²



[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1741-95 : COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON

**63/1741-95** - COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON 95mm<sup>2</sup>



[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1740-95 : COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON

**63/1741-4** - COSSE BATTERIE (-) LAITON 2 SERRAGE 70mm<sup>2</sup>



400A/H

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1740-4 : COSSE BATTERIE (+) LAITON 2 SERRAGE

**63/1741-3** - COSSE BATTERIE (-) LAITON 16-35mm<sup>2</sup>



[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1740-3 : COSSE BATTERIE (+) LAITON

**63/1740-4** - COSSE BATTERIE (+) LAITON 2 SERRAGE 70mm<sup>2</sup>



400A/H

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1741-4 : COSSE BATTERIE (-) LAITON 2 SERRAGE

**63/1740-13** - COSSE BATTERIE (-) MAN LAITON ETAME Ø M8



**63/1740-10** - COSSE BATTERIE (+) MAN LAITON ETAME Ø M8



**63/1740-15** - COSSE BATTERIE (+) M10



**63/1844-6** - COSSE BATTERIE CONNEXION MULTI (-) A COSSES Ø M6 , 2x1,0-2,5mm<sup>2</sup>+2x4,0-6,0mm<sup>2</sup>

*Article(s) Lié(s)*

63/1843-6 : COSSE BATTERIE CONNEXION MULTI (+) A COSSES (1x)



**63/1843-6** - COSSE BATTERIE CONNEXION MULTI (+) A COSSES Ø M6 , 2x1,0-2,5mm<sup>2</sup>+2x4,0-6,0mm<sup>2</sup>

*Article(s) Lié(s)*

63/1844-6 : COSSE BATTERIE CONNEXION MULTI (-) A COSSES (1x)



## Cosse à souder

**63/1740-9** - COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON 35mm<sup>2</sup>

485221



*Article(s) Lié(s)*

63/1741-10 : COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON

**63/1740-71** - COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON 70mm<sup>2</sup>



**63/1841-17** - COSSE FERMEE A SOUDER OU A SERTIR 95mm<sup>2</sup>, Ø M13



**63/1741-71** - COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON 70mm<sup>2</sup>



**63/1742-11** - COSSES BATTERIE (+ et -) 2 SERRAGE LAITON 35mm<sup>2</sup>

485241



*Article(s) Lié(s)*

63/1740-9 : COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON

63/1741-10 : COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON

**63/1742-12** - COSSES BATTERIE (+ et -) 2 SERRAGE LAITON 50mm<sup>2</sup>

485242



*Article(s) Lié(s)*

63/1740-8 : COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON  
63/1741-8 : COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON

**63/1741-2** - COSSE BATTERIE (-) A FUT LAITON 50-70mm<sup>2</sup>



*Article(s) Lié(s)*

63/1740-2 : COSSE BATTERIE (+) A FUT LAITON

**63/2000-126** - COSSE BATTERIE (+) LAITON ETAME 2 SERRAGE 50-70MM<sup>2</sup>



**63/2000-127** - COSSE BATTERIE (-) LAITON ETAME 2 SERRAGE 50-70MM<sup>2</sup>



**63/2000-128** - COSSE BATTERIE CONNEXION MULTI (+) A BORNES M6+M8+M6



**63/1842-1** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 10mm<sup>2</sup>, Ø M6



**63/1841-16** - COSSE FERMÉE A SOUDER OU A SERTIR 16mm<sup>2</sup>, Ø M6



**63/1842-2** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 10mm<sup>2</sup>, Ø M8



**63/1842-4** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 16mm<sup>2</sup>, Ø M8



**63/1842-3** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 16mm<sup>2</sup>, Ø M6



**63/1842-5** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 25mm<sup>2</sup>, Ø M6



**63/1842-6** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 25mm<sup>2</sup>, Ø M8



**63/1842-7** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 25mm<sup>2</sup>, Ø M10



**63/1842-8** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 35mm<sup>2</sup>, Ø M8



**63/1842-9** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 35mm<sup>2</sup>, Ø M10



**63/1841-12** - COSSE FERMÉE A SOUDER OU A SERTIR 50mm<sup>2</sup>, Ø M10



**63/1842-11** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 50mm<sup>2</sup>, Ø M10



**63/1842-12** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 50mm<sup>2</sup>, Ø M13



**63/1842-10** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 50mm<sup>2</sup>, Ø M8





**63/1841-15** - COSSE FERMÉE A SOUDER OU A SERTIR 70mm², Ø M12



**63/1841-13** - COSSE FERMÉE A SOUDER OU A SERTIR 70mm², Ø M8



**63/1842-13** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 70mm², Ø M10



**63/1842-14** - COSSE OUVERTE A SOUDER OU A SERTIR 70mm², Ø M13



**63/1841-2** - COSSE A SOUDER S10 M8



**63/1741-10** - COSSE BATTERIE (-) 2 SERRAGE LAITON 35mm²

485222



*Article(s) Lié(s)*

63/1740-9 : COSSE BATTERIE (+) 2 SERRAGE LAITON

## Connecteur de batterie spécifique

### 63/1970-21 - CONNECTEUR 36V GRIS 50A - 16mm<sup>2</sup>

5618T

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1973-2 : POIGNE DE CONNECTEUR GRISE



### 63/1970-20 - CONNECTEUR 24V ROUGE 175A - 50mm<sup>2</sup>

419560

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1973-4 : POIGNE DE CONNECTEUR GRISE



### 63/1971-22 - CONNECTEUR DE BATTERIE MALES 80A - 16mm<sup>2</sup>

490393

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1973-2 : POIGNE DE CONNECTEUR GRISE

63/1970-17 : CONNECTEUR DE BATTERIE FEMELLE



### 63/1971-23 - CONNECTEUR DE BATTERIE MALES 160A - 35mm<sup>2</sup>

453958

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-18 : CONNECTEUR DE BATTERIE FEMELLE



### 63/1970-22 - CONNECTEUR 36V GRIS 175A - 50mm<sup>2</sup>

473010

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1973-4 : POIGNE DE CONNECTEUR GRISE



**63/1970-23** - CONNECTEUR 36V GRIS 350A - 70mm²

419491

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1973-4 : POIGNE DE CONNECTEUR GRISE



**63/1971-24** - CONNECTEUR DE BATTERIE MALES 320A - 70mm²

454024

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1973-3 : POIGNE DE CONNECTEUR NOIR 320A

63/1970-19 : CONNECTEUR DE BATTERIE FEMELLE



**63/1970-17** - CONNECTEUR DE BATTERIE FEMELLE 80A - 16mm²

490394

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-22 : CONNECTEUR DE BATTERIE MALES

63/1973-2 : POIGNE DE CONNECTEUR GRISE



**63/1970-18** - CONNECTEUR DE BATTERIE FEMELLE 160A - 35mm²

453959

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-23 : CONNECTEUR DE BATTERIE MALES



**63/1970-19** - CONNECTEUR DE BATTERIE FEMELLE 320A - 70mm²

454023

[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1971-24 : CONNECTEUR DE BATTERIE MALES

63/1973-3 : POIGNE DE CONNECTEUR NOIR 320A



**63/1973-2** - POIGNE DE CONNECTEUR GRISE 50A

582458



[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-21 : CONNECTEUR 36V GRIS

**63/1973-3** - POIGNE DE CONNECTEUR NOIR 320A

486356



[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-19 : CONNECTEUR DE BATTERIE FEMELLE

63/1971-24 : CONNECTEUR DE BATTERIE MALES

**63/1973-4** - POIGNE DE CONNECTEUR GRISE 175A & 350A

418601T



[Article\(s\) Lié\(s\)](#)

63/1970-20 : CONNECTEUR 24V ROUGE

63/1970-22 : CONNECTEUR 36V GRIS

63/1970-23 : CONNECTEUR 36V GRIS

## Accessoires pour batteries Odyssey

**79/9202-954** - KIT BORNES ODYSSEY PC2150



**79/9202-959** - ACCU ODYSSEY PC310



**79/9202-958** - KIT BORNES M6



## Cable de batterie tressé



| Réf.              | mm² | Longueur (mm) |
|-------------------|-----|---------------|
| <b>63/1755-54</b> | 22  | 200           |
| <b>63/1755-9</b>  | 22  | 250           |
| <b>63/1755-55</b> | 22  | 300           |
| <b>63/1755-25</b> | 22  | 300           |
| <b>63/1755-12</b> | 22  | 300           |
| <b>63/1755-30</b> | 22  | 350           |
| <b>63/1755-26</b> | 22  | 350           |
| <b>63/1755-15</b> | 35  | 400           |
| <b>63/1755-27</b> | 22  | 450           |
| <b>63/1755-56</b> | 22  | 450           |
| <b>63/1755-18</b> | 22  | 450           |
| <b>63/1755-53</b> | 35  | 500           |
| <b>63/1755-52</b> | 50  | 500           |
| <b>63/1755-51</b> | 35  | 500           |
| <b>63/1755-50</b> | 50  | 500           |
| <b>63/1755-24</b> | 35  | 600           |

## Câble de démarrage

**74/9504-1031** - PAIRE DE CÂBLE 10MM<sup>2</sup> - 2,8M



| Ø                 | Longueur | Amp (A) |
|-------------------|----------|---------|
| 10mm <sup>2</sup> | 2.8M     |         |

**74/9504-139** - PAIRE DE CÂBLE 16MM<sup>2</sup> - 2.5M



| Ø                 | Longueur | Amp (A) |
|-------------------|----------|---------|
| 16mm <sup>2</sup> | 2.5M     | 120     |

**74/9504-1032** - PAIRE DE CÂBLE 16MM<sup>2</sup> - 3M



| Ø                 | Longueur | Amp (A) |
|-------------------|----------|---------|
| 16mm <sup>2</sup> | 3M       | 400     |

**74/9504-115** - PAIRE DE CÂBLE 25MM<sup>2</sup> - 3,5M



| Ø                 | Longueur | Amp (A) |
|-------------------|----------|---------|
| 25mm <sup>2</sup> | 3.5M     | 400     |

**74/9504-140** - PAIRE DE CÂBLE 25MM<sup>2</sup> - 3M



| Ø                 | Longueur | Amp (A) |
|-------------------|----------|---------|
| 25mm <sup>2</sup> | 3M       | 300     |

**63/1760-4** - CÂBLE 35MM<sup>2</sup> 4,5M



| Ø                 | Longueur | Amp (A) |
|-------------------|----------|---------|
| 35mm <sup>2</sup> | 4.5M     | 400     |

**74/9504-141** - PAIRE DE CÂBLE 35MM<sup>2</sup> - 4,5M



| Ø                 | Longueur | Amp (A) |
|-------------------|----------|---------|
| 35mm <sup>2</sup> | 4.5M     | 400     |

**74/9504-201** - PAIRE DE CÂBLE 50MM<sup>2</sup> - 5,1M - 1000A



| Ø                 | Longueur | Amp (A) |
|-------------------|----------|---------|
| 50mm <sup>2</sup> | 5.0M     | 1000    |

**63/1760-50** - PAIRE DE CABLE 50MM<sup>2</sup> 5M 500A



| Ø                 | Longueur | Amp (A) |
|-------------------|----------|---------|
| 50mm <sup>2</sup> | 5M       | 500     |

## Pince crocodile

---

**63/1768-25** - PAIRE PINCES 25A



**63/1768-50** - PAIRE PINCE 50A



**73/9505-203** - PINCE 200A



**74/9504-1037** - PINCE 200A



**73/9505-204** - PINCE 200A



**74/9504-1038** - PINCE 200A



**74/9504-1040** - PINCE 300A





**74/9504-1039** - PINCE 300A



**63/1767-7** - PINCE 400A



**63/1767-6** - PINCE 400A



**63/2000-102** - PINCE BATTERIE 500A



**63/2000-101** - PINCE BATTERIE 500A



• Bâtiments et installations / Prises et fiches 230V •

**Prises 230V**



| Réf.        | Voltage | Ampérage | Nombre de poles | Pays            |
|-------------|---------|----------|-----------------|-----------------|
| 77/9611-562 |         | 10/16    |                 | DE/LU/<br>NL/ES |
| 77/9611-563 |         | 10/16    |                 | DE/LU/<br>NL/ES |
| 77/9611-560 | 230V    | 10/16A   | 2               | BE/FR           |
| 77/9611-561 | 230V    | 10/16A   | 2               | BE/FR           |
| 77/9611-302 | 230V    | 16A      |                 |                 |


**Fiches 230V**



| Réf.        | Voltage (V) | Ampérage (A) | Nombre de poles | Pays            |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 77/9611-301 | 230         | 16           |                 |                 |
| 77/9611-500 | 230         | 16           |                 |                 |
| 77/9611-501 | 230         | 16           | 2               | BE/FR           |
| 77/9611-502 | 230         | 16           | 2               | BE/FR           |
| 77/9611-503 | 230         | 16           | 2               | BE/FR           |
| 77/9611-505 | 250         | 16           |                 | DE/LU/<br>NL/ES |
| 77/9611-506 | 250         | 16           |                 | DE/LU/<br>NL/ES |
| 77/9611-504 | 250         | 16           |                 | DE/LU/<br>NL/ES |

• Bâtiments et installations / Prises et fiches 400V •

**Prises 400V**



| Réf.             | Voltage | Ampérage | Nombre de poles |
|------------------|---------|----------|-----------------|
| <b>63/1997-1</b> | 400V    | 16       | 5               |
| <b>63/1997-2</b> | 400V    | 32       | 5               |
| <b>63/1997-3</b> | 400V    | 63       | 5               |

**Fiches 400V**



| Réf.             | Voltage | Ampérage | Nombre de poles |
|------------------|---------|----------|-----------------|
| <b>63/1996-1</b> | 400V    | 16       | 5               |
| <b>63/1998-1</b> | 400V    | 16       | 5               |
| <b>63/1996-2</b> | 400V    | 32       | 5               |
| <b>63/1998-2</b> | 400V    | 32       | 5               |
| <b>63/1996-3</b> | 400V    | 63       | 5               |

• Bâtiments et installations / Câbles •

**Multiprises**

**77/9611-304** - CABLE D'ALLONGE 5 METRE



Allonges avec prises en PVC robustes, couleur grise

**77/9611-303** - BLOC 4 PRISES + INTERRUPTEUR



Bloc multi-prises (4x16A)

## Enrouleurs de cables

### 77/9611-544 - ENROULEUR STD 25M - IP44 - 3G1,5



| Voltage | Chassis  | Longueur (m) | mm2   | Ø (mm) | Pays  |
|---------|----------|--------------|-------|--------|-------|
| 230V    | Standard | 25           | 3x1.5 | 230    | BE/FR |

### 77/9611-546 - ENROULEUR STD 40M - IP44 - 3G2,5 TYPE ALLEMAND



| Voltage | Chassis  | Longueur (m) | mm2   | Ø (mm) | Pays        |
|---------|----------|--------------|-------|--------|-------------|
| 230V    | Standard | 40           | 3x2.5 | 320    | DE/LU/NL/ES |

### 77/9611-548 - ENROULEUR STD 25M - IP44 - 3G1,5 TYPE ALLEMAND



| Voltage | Chassis  | Longueur (m) | mm2   | Ø (mm) | Pays        |
|---------|----------|--------------|-------|--------|-------------|
| 230V    | Renforcé | 25           | 3x2.5 | 285    | DE/LU/NL/ES |

### 77/9611-541 - ENROULEUR STD 40M - IP44 - 3G2,5



- Châssis tubulaire zingué avec poignée ergonomique
- 3 prises de courant à clapet, étanches IP44
- Protection contre les surchauffes par disjoncteurs thermique à réarmement sécurisé
- Câble néoprène étanche résistant aux UV et à l'écrasement

| Voltage | Chassis  | Longueur (m) | mm2   | Ø (mm) | Pays  |
|---------|----------|--------------|-------|--------|-------|
| 230V    | Standard | 40           | 3x2.5 | 320    | BE/FR |

### 77/9611-543 - ENROULEUR RENFORCE 25M - IP44 - 3G2,5



| Voltage | Chassis  | Longueur (m) | mm2   | Ø (mm) | Pays  |
|---------|----------|--------------|-------|--------|-------|
| 230V    | Renforcé | 25           | 3x2.5 | 285    | BE/FR |

**77/9611-545** - ENROULEUR RENFORCE 40M - IP44 - 3G2,5 TYPE ALLEMAND



| Voltage | Chassis  | Longueur (m) | mm2   | Ø (mm) | Pays        |
|---------|----------|--------------|-------|--------|-------------|
| 230V    | Renforcé | 40           | 3x2.5 | 320    | DE/LU/NL/ES |

**77/9611-547** - ENROULEUR STD 25M - IP44 - 3G2,5 TYPE ALLEMAND



| Voltage | Chassis  | Longueur (m) | mm2   | Ø (mm) | Pays        |
|---------|----------|--------------|-------|--------|-------------|
| 230V    | Standard | 25           | 3x2.5 | 285    | DE/LU/NL/ES |

**77/9611-540** - ENROULEUR RENFORCE 40M - IP44 - 3G2,5



| Voltage | Chassis  | Longueur (m) | mm2   | Ø (mm) | Pays  |
|---------|----------|--------------|-------|--------|-------|
| 230V    | Renforcé | 40           | 3x2.5 | 320    | BE/FR |

**77/9611-542** - ENROULEUR STD 25M - IP44 - 3G2,5



| Voltage | Chassis  | Longueur (m) | mm2   | Ø (mm) | Pays  |
|---------|----------|--------------|-------|--------|-------|
| 230V    | Standard | 25           | 3x2.5 | 285    | BE/FR |

## Câbles d'allonge 230V



| Réf.        | Voltage | Ampérage | Longueur (m) | mm2   | Nombre de poles | Couleur | Pays            |
|-------------|---------|----------|--------------|-------|-----------------|---------|-----------------|
| 77/9611-300 | 230V    | 16A      | 10           | 3x1.5 | 2               | Orange  |                 |
| 77/9611-305 | 230V    | 16A      | 10           | 3x1.5 | 2               | Gris    |                 |
| 77/9611-521 | 230V    | 16A      | 10           | 3x1.5 | 2               | Noir    | BE/FR           |
| 77/9611-525 | 230V    | 16A      | 10           | 3x1.5 | 2               |         | DE/LU/<br>NL/ES |
| 77/9611-520 | 230V    | 16A      | 10           | 3x2.5 | 2               | Noir    | BE/FR           |
| 77/9611-524 | 230V    | 16A      | 10           | 3x2.5 | 2               | Noir    | DE/LU/<br>NL/ES |
| 77/9611-523 | 230V    | 16A      | 20           | 3x1.5 | 2               | Noir    | BE/FR           |
| 77/9611-527 | 230V    | 16A      | 20           | 3x1.5 | 2               |         | DE/LU/<br>NL/ES |
| 77/9611-522 | 230V    | 16A      | 20           | 3x2.5 | 2               | Noir    | BE/FR           |
| 77/9611-526 | 230V    | 16A      | 20           | 3x2.5 | 2               | noir    | DE/LU/<br>NL/ES |

## Câbles d'allonge 400V



| Réf.      | Voltage | Ampérage | Longueur (m) | mm2   | Nombre de poles | Couleur |
|-----------|---------|----------|--------------|-------|-----------------|---------|
| 63/1978-1 | 400V    | 16       | 10           | 5x1.5 | 5               | Noir    |
| 63/1978-2 | 400V    | 16       | 10           | 5x2.5 | 5               | Noir    |
| 63/1979-1 | 400V    | 16       | 10           | 5x2.5 | 5               | Noir    |
| 63/1978-3 | 400V    | 16       | 25           | 5x1.5 | 5               | Noir    |
| 63/1978-4 | 400V    | 16       | 25           | 5x2.5 | 5               | Noir    |
| 63/1979-2 | 400V    | 16       | 25           | 5x2.5 | 5               | Noir    |
| 63/1978-5 | 400V    | 32       | 10           | 5x4.0 | 5               | Noir    |
| 63/1979-3 | 400V    | 32       | 10           | 5x4.0 | 5               | Noir    |
| 63/1978-6 | 400V    | 32       | 25           | 5x4.0 | 5               | Noir    |
| 63/1979-4 | 400V    | 32       | 25           | 5x4.0 | 5               | Noir    |



**BEPKO PARTS SA****HERMALLE-SOUS-HUY**

Rue Chaumont, 4D • 4480 Hermalle-sous-Huy • Belgique  
T +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50  
info.be@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**VILLERS-LE-BOUILLET**

Rue de Waremmes, 114 • 4530 Villers-le-Bouillet • Belgique  
T +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50  
info.be@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**BEPKO UK LTD**

Bepco House • Unit 316 • Hartlebury Trading Estate  
Hartlebury - Worcestershire, DY10 4JB (UK)  
P +44 (0)1299 252270 • F 0800 216553  
info@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**BEPKO FRANCE SAS**

Z.I. La Plaine, Allée de Bigorre  
BP80041 Le Passage • 47901 Agen Cedex 9 • France  
T +33 (0)553 96 31 25 • F +33 (0)553 68 03 72  
info.fr@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**VILLENEUVE-SUR-LOT**

294 Av. de Bordeaux • CS 30059 Bias  
FR-47302 Villeneuve sur lot • France  
T +33 (0)5 53 40 37 50 • F +33 (0)5 53 70 61 93

**JANZÉ**

P.A. de la Chauvelière • Rue Charles Lindbergh  
35150 JANZE • France  
T + 33 (0)2 99 44 16 18 • F +33 (0)2 99 44 17 29

**TVH AUSTRALASIA PTY LTD**

HEAD OFFICE BRISBANE • www.bepcoparts.com

**ADELAIDE**

96 South Terrace • Wingfield SA 5013  
Free 1800 182 344 • T +61 8 8359 8933 • F +61 8 8234 2212  
BepcoSAsales@tvh.com.au

**BRISBANE**

735 Boundary Road • Richlands QLD 4077  
Free 1800 020 082 • T +61 7 3344 1113 • F +61 7 3344 1332  
BepcoQLDsales@tvh.com.au

**MELBOURNE**

7/66-74 Micro Circuit • Dandenong South VIC 3175  
Free 1800 802 367 • T +61 3 9796 5422 • F +61 3 9796 5251  
BepcoVICsales@tvh.com.au

**PERTH**

2/15 Colin Jamieson Drive • Welshpool WA 6106  
Free 1800 182 344 • T +61 8 8352 8984 • F +61 8 8234 2212  
BepcoWAsales@tvh.com.au

**SYDNEY**

1/1002-1010 Canley Vale Rd • Wetherill Park NSW 2164  
Free 1800 808 827 • T +61 2 6885 5288 • F +61 3 9796 5251  
BepcoNSWsales@tvh.com.au

**TVH NEW ZEALAND LTD****AUCKLAND**

PO Box 51490 • Pakuranga 2140 • 11K Echelon Place  
East Tamaki • Auckland  
Free 0800 459 662 • T +64 9 274 9695 • F +64 9 274 9698  
info@tvh.co.nz • www.tvh.com

**CHRISTCHURCH**

11C Parkhouse Road  
Wigram • Christchurch 8042  
Free 0508 8 722 867 • T +64 3 550 1298 • F +64 3 974 9993  
infochch@tvh.co.nz

**BEPKO DEUTSCHLAND GmbH**

Neuer Weg 5 • 59505 Bad Sassendorf • Germany  
T +49 (0)2927 919 59 0 • F +49 (0)2927 919 59 59  
info.de@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**BEPKO NEDERLAND BV**

Den Dolvert 10 • 5473 GP, Heeswijk-Dinther • Nederland  
T +31 (0)413 29 39 75 • F +31 (0)413 29 40 87  
info.nl@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**BEPKO IBÉRICA SA**

C/ Torrent de Vallmajor, 82  
08915 Badalona (Barcelona) • Spain  
T +34 (0)902 111 062 - 933 810 062 • F +34 (0)933 813 345  
info.es@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

**ALMENDRALEJO**

Ctra. Badajoz - Pol. «Rayvaz» Nave 21  
06200 Almendralejo (Badajoz)  
T +34 (0)902 111 062 - 924 664 890  
F +34 (0)924 664 576

**DOS HERMANAS**

Pol. Ind. La Isla, C/ Hornos, 11  
41703 Dos Hermanas (Sevilla)  
T +34 (0)902 111 062 - 954 931 546  
F +34 (0)954 930 130

**SANTIAGO DE COMPOSTELA**

Pol. El Tambre, Via Faraday, 36  
15890 Santiago de Compostela  
T +34 (0)902 111 062 - 981 560 012  
F +34 (0)981 557 753

**TVH PARTS SOUTH AFRICA (Pty) Ltd**

HEAD OFFICE JOHANNESBURG • www.tvh.com

**CAPE TOWN**

1 Karee Street • Kraaifontein Industries • Cape Town 7571  
T +27 21 988 2432 • F +27 21 988 9127  
capetownsales@tvh.com

**DURBAN**

2 Monaco Place • Westmead • Pinetown 3600  
T +27 31 100 0760 • F +27 31 700 6191  
durbansales@tvh.com

**JOHANNESBURG**

90 Electron Avenue • Isando • Kempton Park 1601  
T +27 11 281 27 00 • F +011 974 9845  
johannesburgsales@tvh.com

**LICHTENBURG**

Shop 1 • 109 Scholtz Street • Lichtenburg 2740  
T +27 18 632 6192/6092 • F +27 18 632 6108  
lichtenburgsales@tvh.com

**PORT ELIZABETH**

134 Kempston Road • Korsten • Port Elizabeth 6020  
T +27 41 453 1404/8 • F +27 41 453 1409  
portelizabethsales@tvh.com

## FOR ALL OUR LATEST CATALOGUE UPDATES AND COMPANY INFO: [WWW.BEPCOPARTS.COM](http://WWW.BEPCOPARTS.COM)



The spare parts mentioned in this list can normally be delivered from stock. In addition, we can supply parts, which are not mentioned in this catalogue, with the shortest possible delivery time. The O.E.M. references are only for indication purposes and do not imply that the spare parts are coming from the manufacturer. This spare parts list can be modified without prior notice. All photographs, drawings, illustrations, brand names, descriptions and numbers are included for identification purposes only.



De onderdelen vermeld in deze lijst, zijn normaal uit voorraad leverbaar, behoudens uitverkocht. Ook niet-vermelde onderdelen kunnen binnen de kortste tijd uitgeleverd worden. De O.E.M. referenties dienen enkel ter indicatie en impliceren niet dat deze van de vermelde constructeur afkomstig zijn. Deze onderdelenlijst kan zonder enige voorafgaande verwittiging aangepast worden. Alle gebruikte foto's, tekeningen, afbeeldingen, merknamen, omschrijvingen en nummers dienen alleen ter identificatie.



Les pièces de rechange, mentionnées dans cette liste, sont normalement livrables du stock. En plus, les articles non indiqués peuvent être fournis en peu de temps. Cette liste peut être modifiée sans avis préalable. Les références O.E.M. sont seulement indicatives et n'impliquent pas que les pièces de rechange viennent du constructeur. Toutes les photographies, illustrations, marques, descriptions, tous les plans et numéros servent exclusivement à une identification.



Die in dieser Liste aufgeführten Teile sind normalerweise aus dem Lager lieferbar. Wir sind zudem in der Lage nicht aufgeführte Teile innerhalb kürzester Zeit zu liefern. Die O.E.M. Referenznummern dienen zur Information und beinhalten nicht, dass diese vom genannten Hersteller kommen. Diese Bestandsliste kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden. Alle verwendeten Foto's, Zeichnungen, Abbildungen, Markennamen, Beschreibungen und Nummern dienen nur zu Identifikationszwecken.



Los artículos mencionados en este catálogo se encuentran habitualmente en stock. Además, podemos suministrar en un plazo corto de tiempo otros artículos relacionados que no se encuentren expresamente mencionados en este catálogo. Las referencias O.E.M. sirven sólo como indicación y no implican que procedan del constructor. Este listado de productos puede estar sujeto a modificaciones sin aviso previo. Todas las fotos, dibujos, ilustraciones, nombres de marca, descripciones y números se han incluido simplemente con el propósito de su identificación.



I pezzi di ricambio, menzionati in questo listino, possono essere forniti con una consegna immediata a condizione che non siano esauriti. I pezzi di ricambio non menzionati possono essere forniti in poco tempo. Le referenze O.E.M. sono solamente indicative e non implicano che i pezzi di ricambio vengano da questo costruttore. Questa lista ricambi può essere aggiornata senza avvisi anticipati. Tutti i numeri, codici, nomi, foto, spaccati e disegni sono solo a titolo informativo.



Części z tego katalogu są zazwyczaj na stanie magazynowym. Również części które nie są wyszczególnione w katalogu mogą być dostarczone na zamówienie w najkrótszym możliwym terminie. Opis części O.E.M. jest używany informacyjnie i nie wskazuje na to, że dany produkt jest wyprodukowany przez podanego producenta. Zawartość katalogu może ulec zmianie bez wcześniejszego informowania o tym. Wszystkie użyte zdjęcia, rysunki, nazwy marek, opis i numery służą tylko do identyfikacji.



Запчасти из настоящего списка, как правило, имеются в запасе, если только он не распродан. Прочие, не фигурирующие в списке артикулы, могут быть поставлены в самые кратчайшие сроки. Указание оригинальных номеров производителя не предполагает обязательного оригинального происхождения самих деталей. Данный список может изменяться без предварительного уведомления. Все использованные фото, рисунки, иллюстрации, названия брендов, наименования и номера служат исключительно для цели идентификации.

Visitez notre site :  
**[www.bepcoparts.com](http://www.bepcoparts.com)**

© **bepco** 2016

Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue ne peut, ni intégralement, ni partiellement être reproduite ou communiquée (copiée, sauvegardée, utilisée dans un système de sauvegarde de données, etc) sous n'importe quelle forme, soit numérique ou mécanique, sans accord préalable et explicite de la société BEPCO PARTS.

- BEPCO est un fournisseur de pièces de rechange et accessoires d'après-vente qui sont appropriés pour l'entretien et la réparation des équipements OEM. Les Références OEM et marques sont à titre purement indicatif et ne signifient pas que les accessoires et/ou pièces de rechange viennent du fabricant de l'équipement ou des pièces d'origine.
- Les produits qui ne sont pas conformes aux exigences réglementaires concernant la conformité de la CE ne sont pas mis sur le marché dans l'Espace économique européen.
- BEPCO® est une marque déposée.
- Toutes les ventes sont soumises aux termes et conditions générales de vente sur [www.bepcoparts.com](http://www.bepcoparts.com)
- Les photographies et les illustrations sont inclus à titre de référence seulement. Sous réserve d'erreurs d'impression.

**Pièces détachées**  
*de A à Z*  
**toutes marques**

Case IH  
David Brown  
Fendt  
Fiat  
Ford  
Hürlimann  
JCB  
John Deere  
K.H.D. (Deutz)  
Kubota  
Landini  
Lamborghini  
Manitou  
Massey Ferguson  
Mc Cormick  
Merlo  
New Holland  
Renault  
Same  
Steyr  
Valmet  
Zetor

*moving forward in every field*

REF. 90/999-464



**HEAD OFFICE**

Rue Chaumont 4D • 4480 Hermalle-sous-Huy • Belgium  
T +32 (0)85 24 54 00 • F +32 (0)800 23 132 • info.be@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

Member of **TVH** 